

# 

# **VIPA System 200V**



**CPU | Handbuch** HB97D\_CPU | Rev. 12/02

Januar 2012



#### Copyright © VIPA GmbH. All Rights Reserved.

Dieses Dokument enthält geschützte Informationen von VIPA und darf außer in Übereinstimmung mit anwendbaren Vereinbarungen weder offengelegt noch benutzt werden.

Dieses Material ist durch Urheberrechtsgesetze geschützt. Ohne schriftliches Einverständnis von VIPA und dem Besitzer dieses Materials darf dieses Material weder reproduziert, verteilt, noch in keiner Form von keiner Einheit (sowohl VIPA-intern als auch -extern) geändert werden, es sei denn in Übereinstimmung mit anwendbaren Vereinbarungen, Verträgen oder Lizenzen.

Zur Genehmigung von Vervielfältigung oder Verteilung wenden Sie sich bitte an: VIPA, Gesellschaft für Visualisierung und Prozessautomatisierung mbH Ohmstraße 4, D-91074 Herzogenaurach, Germany Tel.: +49 (91 32) 744 -0 Fax.: +49 9132 744 1864 EMail: info@vipa.de http://www.vipa.de

#### Hinweis

Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und richtig sind. Das Recht auf Änderungen der Informationen bleibt jedoch vorbehalten.

Die vorliegende Kundendokumentation beschreibt alle heute bekannten Hardware-Einheiten und Funktionen. Es ist möglich, dass Einheiten beschrieben sind, die beim Kunden nicht vorhanden sind. Der genaue Lieferumfang ist im jeweiligen Kaufvertrag beschrieben.

#### **CE-Konformität**

Hiermit erklärt VIPA GmbH, dass die Produkte und Systeme mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der folgenden Richtlinien übereinstimmen:

- 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit
- 2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie

Die Übereinstimmung ist durch CE-Zeichen gekennzeichnet.

#### Informationen zur Konformitätserklärung

Für weitere Informationen zur CE-Kennzeichnung und Konformitätserklärung wenden Sie sich bitte an Ihre Landesvertretung der VIPA GmbH.

#### Warenzeichen

VIPA, SLIO, System 100V, System 200V, System 300V, System 300S, System 400V, System 500S und Commander Compact sind eingetragene Warenzeichen der VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozessautomatisierung mbH.

SPEED7 ist ein eingetragenes Warenzeichen der profichip GmbH.

SIMATIC, STEP, SINEC, S7-300 und S7-400 sind eingetragene Warenzeichen der Siemens AG.

Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft Inc., USA.

Portable Document Format (PDF) und Postscript sind eingetragene Warenzeichen von Adobe Systems, Inc.

Alle anderen erwähnten Firmennamen und Logos sowie Marken- oder Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

#### **Dokument-Support**

Wenden Sie sich an Ihre Landesvertretung der VIPA GmbH, wenn Sie Fehler anzeigen oder inhaltliche Fragen zu diesem Dokument stellen möchten. Ist eine solche Stelle nicht erreichbar, können Sie VIPA über folgenden Kontakt erreichen:

VIPA GmbH, Ohmstraße 4, 91074 Herzogenaurach, Germany

Telefax: +49 9132 744 1204 EMail: documentation@vipa.de

#### **Technischer Support**

Wenden Sie sich an Ihre Landesvertretung der VIPA GmbH, wenn Sie Probleme mit dem Produkt haben oder Fragen zum Produkt stellen möchten. Ist eine solche Stelle nicht erreichbar, können Sie VIPA über folgenden Kontakt erreichen:

VIPA GmbH, Ohmstraße 4, 91074 Herzogenaurach, Germany

Telefon: +49 9132 744 1150 (Hotline) EMail: support@vipa.de

## Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	2
Teil 1 Grundlagen	
Sicherheitshinweise für den Benutzer	
Übersicht	
Komponenten	
Allaemeine Beschreibung System 200V	
Teil 2 Montage und Aufbaurichtlinien	
Übersicht	2-2
Montage	2-5
Verdrahtung	2-8
Finhaumaße	2-10
Aufhaurichtlinien	2-12
Toil 3 Hardwarebeschreibung	3_1
Eiploitung	ວ່າ
Arbeiteweise einer CDU	∠-د
Albeitsweise einer CFU	
Funktionssichemen der VIPA CPUS	
EINSALZDETEICHE	
Systemudersicht	
Komponenten	
Biockschaltbild	
Tell 4 Einsatz CPU 21x	
Schnelleinstieg	
Hinweise zum Einsatz der MPI-Schnittstelle	
Montage	
Anlaufverhalten	
Anlaufverhalten Adressvergabe	
Anlaufverhalten Adressvergabe Projektierung	4-9 4-11
Anlaufverhalten Adressvergabe Projektierung Einstellung der CPU-Parameter	4-9 4-11 4-14
Anlaufverhalten Adressvergabe Projektierung Einstellung der CPU-Parameter Projekt transferieren	4-9 4-11 4-14 4-16
Anlaufverhalten Adressvergabe Projektierung Einstellung der CPU-Parameter Projekt transferieren Betriebszustände.	
Anlaufverhalten Adressvergabe Projektierung Einstellung der CPU-Parameter Projekt transferieren Betriebszustände. Urlöschen	
Anlaufverhalten Adressvergabe Projektierung Einstellung der CPU-Parameter Projekt transferieren Betriebszustände Urlöschen Firmwareupdate	
Anlaufverhalten Adressvergabe Projektierung Einstellung der CPU-Parameter Projekt transferieren Betriebszustände Urlöschen Firmwareupdate VIPA-spezifische Diagnose-Einträge	
Anlaufverhalten Adressvergabe Projektierung Einstellung der CPU-Parameter Projekt transferieren Betriebszustände Urlöschen Firmwareupdate VIPA-spezifische Diagnose-Einträge Mit Testfunktionen Variablen steuern und beobachten	
Anlaufverhalten Adressvergabe Projektierung Einstellung der CPU-Parameter Projekt transferieren Betriebszustände Urlöschen Firmwareupdate VIPA-spezifische Diagnose-Einträge Mit Testfunktionen Variablen steuern und beobachten <b>Teil 5</b> Einsatz CPU 21x-2BT10 unter TCP/IP	
Anlaufverhalten Adressvergabe Projektierung Einstellung der CPU-Parameter Projekt transferieren Betriebszustände Urlöschen Firmwareupdate VIPA-spezifische Diagnose-Einträge Mit Testfunktionen Variablen steuern und beobachten <b>Teil 5</b> Einsatz CPU 21x-2BT10 unter TCP/IP Industrial Ethernet in der Automatisierung.	
Anlaufverhalten Adressvergabe Projektierung Einstellung der CPU-Parameter Projekt transferieren Betriebszustände Urlöschen Firmwareupdate VIPA-spezifische Diagnose-Einträge Mit Testfunktionen Variablen steuern und beobachten <b>Teil 5</b> Einsatz CPU 21x-2BT10 unter TCP/IP Industrial Ethernet in der Automatisierung ISO/OSI-Schichtenmodell	
Anlaufverhalten Adressvergabe Projektierung Einstellung der CPU-Parameter Projekt transferieren Betriebszustände Urlöschen Firmwareupdate VIPA-spezifische Diagnose-Einträge Mit Testfunktionen Variablen steuern und beobachten <b>Teil 5</b> Einsatz CPU 21x-2BT10 unter TCP/IP Industrial Ethernet in der Automatisierung ISO/OSI-Schichtenmodell	
Anlaufverhalten Adressvergabe Projektierung Einstellung der CPU-Parameter Projekt transferieren Betriebszustände Urlöschen Firmwareupdate VIPA-spezifische Diagnose-Einträge Mit Testfunktionen Variablen steuern und beobachten <b>Teil 5</b> Einsatz CPU 21x-2BT10 unter TCP/IP Industrial Ethernet in der Automatisierung ISO/OSI-Schichtenmodell Grundbegriffe	
Anlaufverhalten Adressvergabe Projektierung Einstellung der CPU-Parameter Projekt transferieren Betriebszustände Urlöschen Firmwareupdate VIPA-spezifische Diagnose-Einträge Mit Testfunktionen Variablen steuern und beobachten Mit Testfunktionen Variablen steuern und beobachten Industrial Ethernet in der Automatisierung ISO/OSI-Schichtenmodell Grundbegriffe Protokolle	
Anlaufverhalten Adressvergabe Projektierung Einstellung der CPU-Parameter Projekt transferieren Betriebszustände Urlöschen Firmwareupdate VIPA-spezifische Diagnose-Einträge Mit Testfunktionen Variablen steuern und beobachten Mit Testfunktionen Variablen steuern und beobachten Industrial Ethernet in der Automatisierung ISO/OSI-Schichtenmodell Grundbegriffe Protokolle IP-Adresse und Subnetz Planung eines Netzwerks	
Anlaufverhalten Adressvergabe Projektierung Einstellung der CPU-Parameter Projekt transferieren Betriebszustände Urlöschen Firmwareupdate VIPA-spezifische Diagnose-Einträge Mit Testfunktionen Variablen steuern und beobachten Mit Testfunktionen Variablen steuern und beobachten <b>Teil 5</b> Einsatz CPU 21x-2BT10 unter TCP/IP Industrial Ethernet in der Automatisierung ISO/OSI-Schichtenmodell Grundbegriffe Protokolle IP-Adresse und Subnetz Planung eines Netzwerks Kommunikationsmöglichkeiten des CP	
Anlaufverhalten Adressvergabe Projektierung Einstellung der CPU-Parameter Projekt transferieren Betriebszustände Urlöschen Firmwareupdate VIPA-spezifische Diagnose-Einträge Mit Testfunktionen Variablen steuern und beobachten Mit Testfunktionen Variablen steuern und beobachten <b>Teil 5</b> Einsatz CPU 21x-2BT10 unter TCP/IP Industrial Ethernet in der Automatisierung ISO/OSI-Schichtenmodell Grundbegriffe Protokolle IP-Adresse und Subnetz Planung eines Netzwerks Kommunikationsmöglichkeiten des CP Funktionsübersicht	
Anlaufverhalten Adressvergabe Projektierung Einstellung der CPU-Parameter Projekt transferieren Betriebszustände Urlöschen Firmwareupdate VIPA-spezifische Diagnose-Einträge Mit Testfunktionen Variablen steuern und beobachten Mit Testfunktionen Variablen steuern und beobachten <b>Teil 5</b> Einsatz CPU 21x-2BT10 unter TCP/IP Industrial Ethernet in der Automatisierung ISO/OSI-Schichtenmodell Grundbegriffe Protokolle IP-Adresse und Subnetz Planung eines Netzwerks Kommunikationsmöglichkeiten des CP Funktionsübersicht	

Kommunikationsverbindungen projektieren	5-26
SEND/RECEIVE im SPS-Anwenderprogramm	5-32
Projekt transferieren	5-37
NCM-Diagnose - Hilfe zur Fehlersuche	5-39
Kopplung mit Fremdsystemen	5-42
Beispiel zur Kommunikation CPU 21x-2BT10	5-45
Teil 6 Einsatz CPU 21x-2BT02 unter H1 / TCP/IP	6-1
Grundlagen	6-2
Planung eines Netzwerks	6-7
MAC- und IP-Adresse	6-9
Projektierung der CPU 21x-2BT02	6-11
Beispiel zur Kommunikation CPU 21x-2BT02	6-23
Anlaufverhalten	6-34
Systemeigenschaften der CPU 21x-2BT02	6-35
Kopplung mit Fremdsystemen	6-37
Testprogramm für TCP/IP-Verbindungen	
Teil 7 Einsatz CPU 21xDPM	7-1
Grundlagen	7-2
Projektierung CPU mit integriertem PROFIBUS-DP-Master	7-5
Projekt transferieren	7-9
DP-Master-Betriebsarten	7-12
Inbetriebnahme und Anlaufverhalten	7-13
Teil 8 Einsatz CPU 21xDP	8-1
Grundlagen	8-2
Projektierung der CPU 21xDP	
DP-Slave Parameter	
Diagnosefunktionen	
Statusmeldung intern an CPU	
PROFIBUS Aufbaurichtlinien	
Inbetriebnahme	
Beispiel	
Teil 9 Einsatz CPU 21xCAN	9-1
Grundlagen CAN-Bus	9-2
Projektierung der CPU 21xCAN	
Betriebsarten	
Prozessabbild der CPU 21xCAN	
CANopen Telegrammaufbau	
Objekt-Verzeichnis	
Teil 10 Einsatz CPU 21xSER-1	10-1
Schnelleinstieg	10-2
Protokolle und Prozeduren	10-3
Einsatz der seriellen Schnittstelle	10-7
Prinzip der Datenübertragung	10-8
Parametrierung	10-10
Kommunikation	10-14
Modemtunktionalität	10-20
Modbus Slave Funktionscodes	10-21
Modbus - Beispiel zur Kommunikation	10-25

Teil 11	Einsatz CPU 21xSER-2	
Schne	elleinstieg	
Protok	kolle und Prozeduren	
RS232	2-Schnittstelle	
Komm	nunikationsprinzip	
Schnit	ttstellen initialisieren	
Schnit	ttstellen-Parameter	
Schnit	ttstellenkommunikation	

## Über dieses Handbuch

Das Handbuch beschreibt die bei VIPA erhältlichen System 200V CPUs. Hier finden Sie neben einer Produktübersicht eine detaillierte Beschreibungen der einzelnen Module. Sie erhalten Informationen für den Anschluss und die Handhabe der CPUs im System 200V.

#### Überblick Teil 1: Grundlagen

Im Rahmen dieser Einleitung erfolgt die Vorstellung des System 200V von VIPA als zentrales bzw. dezentrales Automatisierungssystem.

Des Weiteren finden Sie hier allgemeine Hinweise zum System 200V.

#### Teil 2: Montage und Aufbaurichtlinien

Alle Informationen, die für den Aufbau und die Verdrahtung einer Steuerung aus den Komponenten des Systems 200V erforderlich sind, finden Sie in diesem Kapitel.

#### Teil 3: Hardwarebeschreibung CPU

Die CPU 21x erhalten Sie in verschiedenen Ausführungen, auf die in diesem Kapitel weiter eingegangen werden soll.

#### Teil 4: Einsatz CPU 21x

In diesem Kapitel ist der Einsatz des CPU-Teils mit den Peripherie-Modulen des System 200V beschrieben, die sich neben der CPU auf der gleichen Busschiene befinden.

#### Teil 5: Einsatz CPU 21x-2BT10 unter TCP/IP

Inhalt dieses Kapitels ist der Einsatz der CPU 21x-2BT10 und die Kommunikation des CPs unter TCP/IP.

Der CP ist parametrierbar mit NetPro von Siemens.

#### Teil 6: Einsatz CPU 21x-2BT02 unter H1 / TCP/IP

In diesem Kapitel ist der Einsatz der CPU 21x-2BT02 und die Kommunikation des CPs unter H1 bzw. TCP/IP beschrieben. Der CP ist parametrierbar mit WinNCS.

#### Teil 7: Einsatz CPU 21xDPM

Inhalt dieses Kapitels ist der Einsatz und die Projektierung der CPU 21xDPM mit integriertem PROFIBUS-DP-Master. Neben der Beschreibung der DP-Master-Betriebsarten finden Sie hier auch Angaben zum Anlaufverhalten und zur Inbetriebnahme.

#### Teil 8: Einsatz CPU 21xDP

Dieses Kapitel befasst sich mit der CPU 21xDP (intelligenter Slave). Beschrieben sind hier Einsatz, Projektierung und Parametrierung der CPU 21xDP unter PROFIBUS.

#### Teil 9: Einsatz CPU 21xCAN

Inhalt dieses Kapitels ist der Einsatz der CPU 21xCAN unter CANopen. Sie erhalten hier alle Informationen, die zum Einsatz der integrierten CAN-Komponenten erforderlich sind.

#### Teil 10: Einsatz CPU 21xSER-1

Inhalt dieses Kapitels ist der Einsatz der CPU 21xSER-1 mit RS232/RS485-Schnittstelle.

#### Teil 11: Einsatz CPU 21xSER-2

Inhalt dieses Kapitels ist der Einsatz der CPU 21x-2BS02 mit zwei RS232-Schnittstellen.

Zielsetzung und Inhalt	Das Handbuch beschreibt die bei VIPA erhältlichen System 200V CPUs. Beschrieben werden Aufbau, Projektierung und Technische Daten.	
Zielgruppe	Das Handbuch ist geschrieben für Anwender mit Grundkenntnissen in der Automatisierungstechnik.	
Aufbau des Handbuchs	Das Handbuch ist in Kapitel gegliedert. Jedes Kapitel beschreibt eine abgeschlossene Thematik.	
Orientierung im Dokument	<ul> <li>Als Orientierungshilfe stehen im Handbuch zur Verfügung:</li> <li>Gesamt-Inhaltsverzeichnis am Anfang des Handbuchs</li> <li>Übersicht der beschriebenen Themen am Anfang jedes Kapitels</li> </ul>	
Verfügbarkeit	<ul> <li>Das Handbuch ist verfügbar in:</li> <li>gedruckter Form auf Papier</li> <li>in elektronischer Form als PDF-Datei (Adobe Acrobat Reader)</li> </ul>	
Piktogramme Signalwörter	Besonders wichtige Textteile sind mit folgenden Piktogrammen und Signalworten ausgezeichnet:	
$\bigwedge$	<b>Gefahr!</b> Unmittelbar drohende oder mögliche Gefahr. Personenschäden sind möglich.	
$\underline{\wedge}$	Achtung! Bei Nichtbefolgen sind Sachschäden möglich.	
1	Hinweis! Zusätzliche Informationen und nützliche Tipps	

## Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung Die CPU 21x ist konstruiert und gefertigt für:

- alle VIPA System-200V-Komponenten
- Kommunikation und Prozesskontrolle
- Allgemeine Steuerungs- und Automatisierungsaufgaben
- den industriellen Einsatz
- den Betrieb innerhalb der in den technischen Daten spezifizierten Umgebungsbedingungen
- den Einbau in einen Schaltschrank



#### Gefahr!

Das Gerät ist nicht zugelassen für den Einsatz

• in explosionsgefährdeten Umgebungen (EX-Zone)

#### Dokumentation

Handbuch zugänglich machen für alle Mitarbeiter in

- Projektierung
- Installation
- Inbetriebnahme
- Betrieb



# Vor Inbetriebnahme und Betrieb der in diesem Handbuch beschriebenen Komponenten unbedingt beachten:

- Änderungen am Automatisierungssystem nur im spannungslosen Zustand vornehmen!
- Anschluss und Änderung nur durch ausgebildetes Elektro-Fachpersonal
- Nationale Vorschriften und Richtlinien im jeweiligen Verwenderland beachten und einhalten (Installation, Schutzmaßnahmen, EMV ...)

#### Entsorgung Zur Entsorgung des Geräts nationale Vorschriften beachten!

## Teil 1 Grundlagen

ÜbersichtKernthema dieses Kapitels ist die Vorstellung des System 200V von VIPA.<br/>In einer Übersicht werden die Möglichkeiten zum Aufbau von zentralen und<br/>dezentralen Systemen aufgezeigt.Auch finden Sie hier allgemeine Angaben zum System 200V wie Maße,<br/>Hinweise zur Montage und zu den Umgebungsbedingungen.

Inhalt	Thema	Seite
	Teil 1 Grundlagen	
	Sicherheitshinweise für den Benutzer	
	Übersicht	
	Komponenten	
	Allgemeine Beschreibung System 200V	1-5

## Sicherheitshinweise für den Benutzer

Handhabung elektrostatisch gefährdeter Baugruppen VIPA-Module und Baugruppen sind mit hochintegrierten Bauelementen in MOS-Technik bestückt. Diese Bauelemente sind hoch empfindlich gegenüber Überspannungen, die z.B. bei elektrostatischer Entladung entstehen.

Zur Kennzeichnung dieser gefährdeten Komponenten wird nachfolgendes Symbol verwendet:



Das Symbol befindet sich auf Modulen, Baugruppen, Baugruppenträgern oder auf Verpackungen und weist so auf elektrostatisch gefährdete Komponenten hin.

Elektrostatisch gefährdete Baugruppen können durch Energien und Spannungen zerstört werden, die weit unterhalb der Wahrnehmungsgrenze des Menschen liegen. Hantiert eine Person, die nicht elektrisch entladen ist, mit elektrostatisch gefährdeten Baugruppen, können diese Spannungen auftreten und zur Beschädigung von Bauelementen führen und so die Funktionsweise der Baugruppen beeinträchtigen oder die Baugruppe unbrauchbar machen. Auf diese Weise beschädigte Baugruppen werden in den wenigsten Fällen sofort als fehlerhaft erkannt. Der Fehler kann sich erst nach längerem Betrieb einstellen.

Durch statische Entladung beschädigte Bauelemente können bei Temperaturänderungen, Erschütterungen oder Lastwechseln zeitweilige Fehler zeigen.

Nur durch konsequente Anwendung von Schutzeinrichtungen und verantwortungsbewusste Beachtung der Handhabungsregeln lassen sich Funktionsstörungen und Ausfälle an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen wirksam vermeiden.

Versenden von Verwenden Sie für den Versand immer die Originalverpackung.

Baugruppen

Messen und Ändern von elektrostatisch gefährdeten Baugruppen Bei Messungen an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen sind folgende Dinge zu beachten:

- Potenzialfreie Messgeräte sind kurzzeitig zu entladen.
- Verwendete Messgeräte sind zu erden.

Bei Änderungen an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen ist darauf zu achten, dass ein geerdeter Lötkolben verwendet wird.



#### Achtung!

Bei Arbeiten mit und an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen ist auf ausreichende Erdung des Menschen und der Arbeitsmittel zu achten.

## Übersicht

**Das System 200V** Das System 200V ist ein modulares, zentral wie dezentral einsetzbares Automatisierungssystem für Anwendungen im unteren und mittleren Leistungsbereich. Die einzelnen Module werden direkt auf eine 35mm-Normprofilschiene montiert und über Busverbinder, die vorher in die Profilschiene eingelegt werden, gekoppelt.

Die nachfolgende Abbildung soll Ihnen den Leistungsumfang des System 200V verdeutlichen:



## Komponenten

Zentrales System	<ul> <li>Im System 200V stehen verschiedene SPS-CPUs zur Verfügung. Programmiert wird in STEP<sup>®</sup>5 oder STEP<sup>®</sup>7 von Siemens.</li> <li>CPUs mit integrierter Ethernetanschaltung oder mit zusätzlichen seriellen Schnittstellen garantieren eine komfortable Integration der SPS in ein Netzwerk oder den Anschluss von zusätzlichen Endgeräten.</li> <li>Das Anwenderprogramm wird im Flash oder einem zusätzlich steckbaren Speichermodul gespeichert.</li> <li>Bedienen/Beobachten, Steuerungsaufgaben oder andere Dateiverar- beitungsaufgaben können mit der PC-basierenden CPU 288 realisiert werden.</li> <li>Programmiert wird in C++ oder Pascal.</li> <li>Die PC 288-CPU ermöglicht einen aktiven Zugriff auf den Rückwandbus und ist so mit allen Peripherie- und Funktionsmodulen des VIPA System 200V als zentrale Steuerung einsetzbar.</li> <li>Mit einer Zeilenanschaltung ist ein Aufbau des System 200V in bis zu 4 Zeilen möglich.</li> </ul>
Dezentrales System	Die SPS-CPUs oder die PC-CPU bilden, in Kombination mit einem PROFIBUS DP-Master, die Basis für ein PROFIBUS-DP-Netzwerk nach DIN 19245-3. Das DP-Netzwerk können Sie mit dem VIPA Projektiertool WinNCS bzw. mit dem SIMATIC Manager projektieren. Die Anbindung an weitere Feldbusgeräte ermöglichen Slaves für Interbus, CANopen, DeviceNet, SERCOS und Ethernet.
Peripheriemodule	Von VIPA erhalten Sie eine Vielzahl an Peripheriemodulen, wie z.B. für digitale bzw. analoge Ein-/Ausgabe, Zählerfunktionen, Wegmessung, Positionierung und serielle Kommunikation. Die Peripheriemodule können zentral und dezentral betrieben werden.
Einbindung über GSD-Datei	Die Funktionalität aller Systemkomponenten von VIPA sind in Form von verschiedenen GSD-Dateien verfügbar. Da die PROFIBUS-Schnittstelle auch softwareseitig standardisiert ist, können wir auf diesem Weg gewährleisten, dass über die Einbindung einer GSD-Datei die Funktionalität in Verbindung mit dem Siemens SIMATIC Manager jederzeit gegeben ist. Für jede Systemfamilie erhalten Sie eine GSD-Datei. Aktuelle GSD- Dateien finden Sie im Service-Bereich unter www.vipa.de.

## Allgemeine Beschreibung System 200V

#### Aufbau/Maße

Normprofil-Hutschiene 35mm

- Peripherie-Module mit seitlich versenkbaren Beschriftungsstreifen
- Maße Grundgehäuse: 1fach breit: (HxBxT) in mm: 76x25,4x74 in Zoll: 3x1x3 2fach breit: (HxBxT) in mm: 76x50,8x74 in Zoll: 3x2x3

MontageBitte beachten Sie, dass Sie Kopfmodule, wie CPUs, PC und Koppler nur<br/>auf Steckplatz 2 bzw. 1 und 2 (wenn doppelt breit) stecken dürfen.



[1] Kopfmodul, wie PC, CPU, Buskoppler, wenn doppelt breit

[2] Kopfmodul, wenn einfach breit

- [3] Peripheriemodule
- [4] Führungsleisten

#### Hinweis

Sie können maximal 32 Module stecken, hierbei ist zu beachten, dass der **Summenstrom** von **3,5A** am Rückwandbus nicht überschritten wird!

Bitte montieren Sie Module mit hoher Stromaufnahme direkt neben das Kopfmodul.

#### Betriebssicherheit • Anschluss über Federzugklemmen an Frontstecker, Aderquerschnitt

- 0,08...2,5mm<sup>2</sup> bzw. 1,5 mm<sup>2</sup> (18-fach Stecker)
- Vollisolierung der Verdrahtung bei Modulwechsel
- Potenzialtrennung aller Module zum Rückwandbus
- ESD/Burst gemäß IEC 61000-4-2 / IEC 61000-4-4 (bis Stufe 3)
- Schockfestigkeit gemäß IEC 60068-2-6 / IEC 60068-2-27 (1G/12G)
- Schutzklasse IP20

#### Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 0 ... +60°C
- Lagertemperatur: -25 ... +70°C
- Relative Feuchte: 5 ... 95% ohne Betauung
- Lüfterloser Betrieb

## Teil 2 Montage und Aufbaurichtlinien

**Überblick** In diesem Kapitel finden Sie alle Informationen, die für den Aufbau und die Verdrahtung einer Steuerung aus den Komponenten des Systems 200V erforderlich sind.

# InhaltThemaSeiteTeil 2Montage und Aufbaurichtlinien2-1Übersicht2-2Montage2-5Verdrahtung2-8Einbaumaße2-10Aufbaurichtlinien2-12

## Übersicht

- Allgemein Die einzelnen Module werden direkt auf eine Tragschiene montiert und über Rückwandbusverbinder, die vorher in die Profilschiene eingelegt werden, gekoppelt.
- **Tragschienen** Für die Montage können Sie folgende 35mm-Normprofilschiene verwenden:



**Busverbinder** Für die Kommunikation der Module untereinander wird beim System 200V ein Rückwandbusverbinder eingesetzt. Die Rückwandbusverbinder sind isoliert und bei VIPA in 1-, 2-, 4- oder 8facher Breite erhältlich. Nachfolgend sehen Sie einen 1fach und einen 4fach Busverbinder:



Der Busverbinder wird in die Tragschiene eingelegt, bis dieser sicher einrastet, so dass die Bus-Anschlüsse aus der Tragschiene herausschauen.

#### Montage auf Tragschiene

Die nachfolgende Skizze zeigt einen 4fach-Busverbinder in einer Tragschiene und die Steckplätze für die Module.

Die einzelnen Modulsteckplätze sind durch Führungsleisten abgegrenzt.







[2] Kopfmodul (einfach breit)

- [3] Peripheriemodule
- [4] Führungsleisten

#### Hinweis

Sie können maximal 32 Module stecken. Hierbei ist zu beachten, dass der **Summenstrom** von **3,5A** am Rückwandbus nicht überschritten wird!



Montage unter Berücksichtigung der Stromaufnahme

- Verwenden Sie möglichst lange Busverbinder.
- Ordnen Sie Module mit hohem Stromverbrauch direkt rechts neben Ihrem Kopfmodul an. Unter www.vipa.de/manuals/system200v finden Sie alle Stromaufnahmen des System 200V in einer Liste zusammengefasst.

Aufbau waagrecht bzw. senkrecht

Sie haben die Möglichkeit das System 200V waagrecht oder senkrecht aufzubauen. Beachten Sie bitte die hierbei zulässigen Umgebungstemperaturen:

- waagrechter Aufbau: von 0 bis 60°
- senkrechter Aufbau: von 0 bis 40°

Der waagrechte Aufbau beginnt immer links mit einem Kopfmodul (CPU, Buskoppler, PC); rechts daneben sind die Peripherie-Module zu stecken. Es dürfen maximal 32 Peripherie-Module gesteckt werden.



Der senkrechte Aufbau erfolgt gegen den Uhrzeigersinn um 90° gedreht.



## Montage



#### Bitte bei der Montage beachten!

- Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie Module stecken bzw. abziehen!
- Bitte beachten Sie, dass Sie ab der Mitte der Busschiene nach oben einen Modul-Montageabstand von mindestens 80mm und nach unten von 60mm einhalten.



• Eine Zeile wird immer von links nach rechts aufgebaut und beginnt immer mit einem Kopfmodul (PC, CPU, Buskoppler).



 Kopfmodul, wie PC, CPU, Bus-Koppler, wenn doppelt breit
 Kopfmodul (einfach breit)

- 3] Peripheriemodule
- [4] Führungsleisten
- Module müssen immer direkt nebeneinander gesteckt werden. Lücken zwischen den Modulen sind nicht zulässig, da ansonsten der Rückwandbus unterbrochen ist.
- Ein Modul ist erst dann gesteckt und elektrisch verbunden, wenn es hörbar einrastet.
- Steckplätze rechts nach dem letzten Modul dürfen frei bleiben.

#### Hinweis!

Am Rückwandbus dürfen sich maximal 32 Module befinden. Hierbei ist zu beachten, dass der **Summenstrom** von **3,5A** am Rückwandbus nicht überschritten wird!

Montage Vorgehensweise

Die nachfolgende Abfolge stellt die Montageschritte in der Seitenansicht dar.

Montieren Sie die Tragschiene! Bitte beachten Sie, dass Sie ab der Mitte • der Busschiene nach oben einen Modul-Montageabstand von mindestens 80mm und nach unten von 60mm einhalten.

Drücken Sie den Busverbinder in die Tragschiene, bis dieser sicher einrastet, so dass die Bus-Anschlüsse aus der Tragschiene herausschauen. Sie haben nun die Grundlage zur Montage Ihrer Module.

Beginnen Sie ganz links mit dem Kopfmodul, wie CPU, PC oder Bus-• koppler und stecken Sie rechts daneben Ihre Peripherie-Module.



- Kopfmodul, wie [1] PC, CPU, Bus-Koppler, wenn doppelt breit
- (einfach breit)
- Peripheriemodule [3]
- [4] Führungsleisten
- Setzen Sie das zu steckende Modul von oben in einem Winkel von ca. • 45Grad auf die Tragschiene und drehen Sie das Modul nach unten, bis es hörbar auf der Tragschiene einrastet. Nur bei eingerasteten Modulen ist eine Verbindung zum Rückwandbus sichergestellt.



#### Achtung!

Module dürfen nur im spannungslosen Zustand gesteckt bzw. gezogen werden!

[2] Kopfmodul

Clack

Demontage Vorgehensweise Die nachfolgende Abfolge stellt die Schritte zur Demontage in der Seitenansicht dar.

- Zur Demontage befindet sich am Gehäuseunterteil eine gefederter Demontageschlitz.
- Stecken Sie, wie gezeigt, einen Schraubendreher in den Demontageschlitz.

• Durch Druck des Schraubendrehers nach oben wird das Modul entriegelt.

• Ziehen Sie nun das Modul nach vorn und ziehen Sie das Modul mit einer Drehung nach oben ab.





#### Achtung!

Module dürfen nur im spannungslosen Zustand gesteckt bzw. gezogen werden!

Bitte beachten Sie, dass durch die Demontage von Modulen der Rückwandbus an der entsprechenden Stelle unterbrochen wird!



## Verdrahtung

Übersicht

Die meisten Peripherie-Module besitzen einen 10poligen bzw. 18poligen Steckverbinder. Über diesen Steckverbinder werden Signal- und Versorgungsleitungen mit den Modulen verbunden.

Bei der Verdrahtung werden Steckverbinder mit Federklemmtechnik eingesetzt.

Die Verdrahtung mit Federklemmtechnik ermöglicht einen schnellen und einfachen Anschluss Ihrer Signal- und Versorgungsleitungen.

Im Gegensatz zur Schraubverbindung, ist diese Verbindungsart erschütterungssicher. Die Steckerbelegung der Peripherie-Module finden Sie in der Beschreibung zu den Modulen.

Sie können Drähte mit einem Querschnitt von  $0,08mm^2$  bis  $2,5mm^2$  (bis  $1,5mm^2$  bei 18poligen) anschließen.

Folgende Abbildung zeigt ein Modul mit einem 10poligen Steckverbinder.





#### Hinweis!

Die Federklemme wird zerstört, wenn Sie den Schraubendreher in die Öffnung für die Leitungen stecken!

Drücken Sie den Schraubendreher nur in die rechteckigen Öffnungen des Steckverbinders!

#### Verdrahtung Vorgehensweise



Der Steckerverbinder ist nun in einer festen Position und kann leicht verdrahtet werden.

Die nachfolgende Abfolge stellt die Schritte der Verdrahtung in der Draufsicht dar.

- Zum Verdrahten stecken Sie, wie in der Abbildung gezeigt, einen passenden Schraubendreher leicht schräg in die rechteckige Öffnung.
- Zum Öffnen der Kontaktfeder müssen Sie den Schraubendreher in die entgegengesetzte Richtung drücken und halten.

 Führen Sie durch die runde Öffnung Ihren abisolierten Draht ein. Sie können Drähte mit einem Querschnitt von 0,08mm<sup>2</sup> bis 2,5mm<sup>2</sup> (bei 18poligen Steckverbindern bis 1,5mm<sup>2</sup>) anschließen.

• Durch Entfernen des Schraubendrehers wird der Draht über einen Federkontakt sicher mit dem Steckverbinder verbunden.



Verdrahten Sie zuerst die Versorgungsleitungen (Spannungsversorgung) und dann die Signalleitungen (Ein- und Ausgänge)!



## Einbaumaße

Übersicht	Hier finden Sie alle wichtigen Maße des System 200V.
-----------	--

Maße	1fach breit (HxBxT) in mm: 76 x 25,4 x 74
Grundgehäuse	2fach breit (HxBxT) in mm: 76 x 50,8 x 74

Montagemaße



## Maße montiert und verdrahtet

Ein- / Ausgabemodule





## Aufbaurichtlinien

Allgemeines Die Aufbaurichtlinien enthalten Informationen über den störsicheren Aufbau des System 200V. Es wird beschrieben, wie Störungen in Ihre Steuerung gelangen können, wie die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) sicher gestellt werden kann und wie bei der Schirmung vorzugehen ist.

Was bedeutet
 Unter Elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV) versteht man die Fähigkeit eines elektrischen Gerätes, in einer vorgegebenen elektromagnetischen Umgebung fehlerfrei zu funktionieren ohne vom Umfeld beeinflusst zu werden bzw. das Umfeld in unzulässiger Weise zu beeinflussen.
 Alle System 200V Komponenten sind für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen entwickelt und erfüllen hohe Anforderungen an die EMV. Trotzdem sollten Sie vor der Installation der Komponenten eine EMV-Planung durchführen und mögliche Störquellen in die Betrachtung einbeziehen.

# MöglicheElektromagnetische Störungen können sich auf unterschiedlichen PfadenStöreinwirkungenin Ihre Steuerung einkoppeln:

- Felder
- E/A-Signalleitungen
- Bussystem
- Stromversorgung
- Schutzleitung

Je nach Ausbreitungsmedium (leitungsgebunden oder -ungebunden) und Entfernung zur Störquelle gelangen Störungen über unterschiedliche Kopplungsmechanismen in Ihre Steuerung.

Man unterscheidet:

- galvanische Kopplung
- kapazitive Kopplung
- induktive Kopplung
- Strahlungskopplung

Grundregeln zur Sicherstellung der EMV Häufig genügt zur Sicherstellung der EMV das Einhalten einiger elementarer Regeln. Beachten Sie beim Aufbau der Steuerung deshalb die folgenden Grundregeln.

- Achten sie bei der Montage Ihrer Komponenten auf eine gut ausgeführte flächenhafte Massung der inaktiven Metallteile.
  - Stellen sie eine zentrale Verbindung zwischen der Masse und dem Erde/Schutzleitersystem her.
  - Verbinden Sie alle inaktiven Metallteile großflächig und impedanzarm.
  - Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Aluminiumteile. Aluminium oxidiert leicht und ist für die Massung deshalb weniger gut geeignet.
- Achten Sie bei der Verdrahtung auf eine ordnungsgemäße Leitungsführung.
  - Teilen Sie die Verkabelung in Leitungsgruppen ein. (Starkstrom, Stromversorgungs-, Signal- und Datenleitungen).
  - Verlegen Sie Starkstromleitungen und Signal- bzw. Datenleitungen immer in getrennten Kanälen oder Bündeln.
  - Führen sie Signal- und Datenleitungen möglichst eng an Masseflächen (z.B. Tragholme, Metallschienen, Schrankbleche).
- Achten sie auf die einwandfreie Befestigung der Leitungsschirme.
  - Datenleitungen sind geschirmt zu verlegen.
  - Analogleitungen sind geschirmt zu verlegen. Bei der Übertragung von Signalen mit kleinen Amplituden kann das einseitige Auflegen des Schirms vorteilhaft sein.
  - Legen Sie die Leitungsschirme direkt nach dem Schrankeintritt großflächig auf eine Schirm-/Schutzleiterschiene auf und befestigen Sie die Schirme mit Kabelschellen.
  - Achten Sie darauf, dass die Schirm-/Schutzleiterschiene impedanzarm mit dem Schrank verbunden ist.
  - Verwenden Sie für geschirmte Datenleitungen metallische oder metallisierte Steckergehäuse.
- Setzen Sie in besonderen Anwendungsfällen spezielle EMV-Maßnahmen ein.
  - Beschalten Sie alle Induktivitäten mit Löschgliedern, die von System 200V Modulen angesteuert werden.
  - Benutzen Sie zur Beleuchtung von Schränken Glühlampen und vermeiden Sie Leuchtstofflampen.
- Schaffen Sie ein einheitliches Bezugspotential und erden Sie nach Möglichkeit alle elektrischen Betriebsmittel.
  - Achten Sie auf den gezielten Einsatz der Erdungsmaßnahmen. Das Erden der Steuerung dient als Schutz- und Funktionsmaßnahme.
  - Verbinden Sie Anlagenteile und Schränke mit dem System 200V sternförmig mit dem Erde/Schutzleitersystem. Sie vermeiden so die Bildung von Erdschleifen.
  - Verlegen Sie bei Potenzialdifferenzen zwischen Anlagenteilen und Schränken ausreichend dimensionierte Potenzialausgleichsleitungen.

Schirmung von<br/>LeitungenElektrische, magnetische oder elektromagnetische Störfelder werden durch<br/>eine Schirmung geschwächt; man spricht hier von einer Dämpfung.

Über die mit dem Gehäuse leitend verbundene Schirmschiene werden Störströme auf Kabelschirme zur Erde hin abgeleitet. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Verbindung zum Schutzleiter impedanzarm ist, da sonst die Störströme selbst zur Störquelle werden.

Bei der Schirmung von Leitungen ist folgendes zu beachten:

- Verwenden Sie möglichst nur Leitungen mit Schirmgeflecht.
- Die Deckungsdichte des Schirmes sollte mehr als 80% betragen.
- In der Regel sollten Sie die Schirme von Leitungen immer beidseitig auflegen. Nur durch den beidseitigen Anschluss der Schirme erreichen Sie eine gute Störunterdrückung im höheren Frequenzbereich.

Nur im Ausnahmefall kann der Schirm auch einseitig aufgelegt werden. Dann erreichen Sie jedoch nur eine Dämpfung der niedrigen Frequenzen. Eine einseitige Schirmanbindung kann günstiger sein, wenn:

- die Verlegung einer Potenzialausgleichsleitung nicht durchgeführt werden kann.
- Analogsignale (einige mV bzw. µA) übertragen werden.
- Folienschirme (statische Schirme) verwendet werden.
- Benutzen Sie bei Datenleitungen f
  ür serielle Kopplungen immer metallische oder metallisierte Stecker. Befestigen Sie den Schirm der Datenleitung am Steckergeh
  äuse. Schirm nicht auf den PIN 1 der Steckerleiste auflegen!
- Bei stationärem Betrieb ist es empfehlenswert, das geschirmte Kabel unterbrechungsfrei abzuisolieren und auf die Schirm-/Schutzleiter-schiene aufzulegen.
- Benutzen Sie zur Befestigung der Schirmgeflechte Kabelschellen aus Metall. Die Schellen müssen den Schirm großflächig umschließen und guten Kontakt ausüben.
- Legen Sie den Schirm direkt nach Eintritt der Leitung in den Schrank auf eine Schirmschiene auf. Führen Sie den Schirm bis zum System 200V Modul weiter, legen Sie ihn dort jedoch nicht erneut auf!



#### Bitte bei der Montage beachten!

Bei Potenzialdifferenzen zwischen den Erdungspunkten kann über den beidseitig angeschlossenen Schirm ein Ausgleichsstrom fließen. Abhilfe: Potenzialausgleichsleitung

HB97D - CPU - Rev. 12/02

#### Hardwarebeschreibung Teil 3

Überblick Die CPUs 21x erhalten Sie in verschiedenen Ausführungen, auf die in diesem Kapitel weiter eingegangen werden soll. Neben einer Übersicht der Hardwarevarianten finden Sie hier auch eine Beschreibung der verschiedenen Komponenten der System 200V CPU-Familie.

Mit den technischen Daten wird das Kapitel abgeschlossen.

Inhalt	Thema	Seite	
	Teil 3 Hardwarebeschreibung		
	Einleitung		
	Arbeitsweise einer CPU		
	Funktionssicherheit der VIPA CPUs		
	Einsatzbereiche		
	Systemübersicht Aufbau Komponenten		
Blockschaltbild			
	Technische Daten		

## Einleitung

Allgemeines Eine CPU ist ein intelligentes Modul. Hier werden Ihre Steuerungsprogramme ausgeführt. Je nachdem wie leistungsfähig Ihr System sein soll, können Sie zwischen drei CPUs wählen. Je leistungsfähiger die gewählte CPU, desto größer ist der Anwenderspeicher.

Diese CPU 21x sind für kleine und mittlere Anwendungen mit integriertem 24V-Netzteil. Die CPUs enthalten einen Standardprozessor mit internem Programmspeicher für die Speicherung des Anwenderprogramms. Weiter besitzt jede CPU 21x an der Front einen Steckplatz für ein Speicher-Modul.

Jede CPU hat einen MPI-Anschluss und ist befehlskompatibel zu STEP<sup>®</sup>7 von Siemens. Die CPU-Serie 214...216 deckt den Leistungsbereich der STEP<sup>®</sup>7 CPU-Serie von Siemens ab.

Mit dieser CPU-Serie haben Sie Zugriff auf die Peripherie-Module des System 200V. Sie können über standardisierte Befehle und Programme Sensoren abfragen und Aktoren steuern. Sie können maximal 32 Module ansprechen.

- Ausführungen Die CPUs 21x sind bei VIPA in 3 CPU-Leistungsklassen in je 8 Varianten erhältlich:
  - CPU 21x SPS-CPU
  - CPU 21x-2BT02 SPS-CPU mit Ethernet-Anschaltung für H1 / TCP-IP
  - CPU 21x-2BT10 SPS-CPU mit Ethernet-Anschaltung für TCP-IP
  - CPU 21xDP SPS-CPU mit PROFIBUS-Slave
  - CPU 21xDPM SPS-CPU mit PROFIBUS-Master
  - CPU 21xSER-1 SPS-CPU mit 1 seriellen Schnittstelle
  - CPU 21xSER-2 SPS-CPU mit 2 seriellen Schnittstellen
  - CPU 21xCAN SPS-CPU mit CANopen-Master

Alle CPU 21x sind in 3 CPU-Leistungsklassen lieferbar als 214, 215 und 216. Innerhalb dieser 3 Leistungsklassen gibt es optisch keinen Unterschied. Mit steigender Nummer steigt der Leistungsumfang einer CPU 21x.



#### Hinweis!

Soweit nichts anderes erwähnt ist, beziehen sich die in diesem Handbuch gemachten Angaben auf alle CPUs der CPU 21x-Familie von VIPA!

## Arbeitsweise einer CPU

Allgemein	<ul> <li>In einer CPU gibt es folgende Arbeitsweisen:</li> <li>zyklische Bearbeitung</li> <li>zeitgesteuerte Bearbeitung</li> <li>alarmgesteuerte Bearbeitung</li> <li>Bearbeitung nach Priorität</li> </ul>	
zyklische Bearbeitung	Die <b>zyklische</b> Bearbeitung stellt den Hauptanteil aller Vorgänge in der CPU. In einem endlosen Zyklus werden die gleichen Bearbeitungsfolgen wiederholt.	
zeitgesteuerte Bearbeitung	Erfordern Prozesse in konstanten Zeitabschnitten Steuersignale, so können Sie neben dem zyklischen Ablauf <b>zeitgesteuert</b> bestimmte Aufgaben durchführen z.B. zeitunkritische Überwachungsfunktionen im Sekundenraster.	
alarmgesteuerte Bearbeitung	Soll auf ein Prozesssignal besonders schnell reagiert werden, so ordnen Sie diesem einen <b>alarmgesteuerten</b> Bearbeitungsabschnitt zu. Ein Alarm kann in Ihrem Programm eine Bearbeitungsfolge aktivieren.	
Bearbeitung nach Priorität	Die oben genannten Bearbeitungsarten werden von der CPU nach Wichtigkeitsgrad behandelt ( <b>Priorität</b> ). Da auf ein Zeit- oder Alarmereignis schnell reagiert werden muss, unterbricht zur Bearbeitung dieser hoch- prioren Ereignisse die CPU die zyklische Bearbeitung, reagiert auf diese Ereignisse und setzt danach die zyklische Bearbeitung wieder fort. Die zyklische Bearbeitung hat daher die niedrigste Priorität.	
Programme der Das in jeder CPU vorhandene Programm unterteilt sich in:		
	Anwenderprogramm	
Systemprogramm	Das Systemprogramm organisiert alle Funktionen und Abläufe der CPU, die nicht mit einer spezifischen Steuerungsaufgabe verbunden sind.	
Anwender- programm	Hier finden Sie alle Funktionen, die zur Bearbeitung einer spezifischen Steuerungsaufgabe erforderlich sind. Schnittstellen zum Systemprogramm stellen die Operationsbausteine zur Verfügung.	

Die CPU 21x stellt Ihnen für das Programmieren folgende Operan-**Operanden der** denbereiche zur Verfügung: **CPU 21x**  Prozessabbild und Peripherie • Merker Zeiten und Zähler Datenbausteine Auf das Prozessabbild der Aus- und Eingänge PAA/PAE kann Ihr An-Prozessabbild und wenderprogramm sehr schnell zugreifen. Sie haben Zugriff auf folgende Peripherie Datentypen: **Einzelbits** -- Bytes - Wörter - Doppelwörter Sie können mit Ihrem Anwenderprogramm über den Bus direkt auf Peripheriebaugruppen zugreifen. Folgende Datentypen sind möglich: - Bytes - Wörter Blöcke Merker Der Merkerbereich ist ein Speicherbereich, auf den Sie über Ihr Anwenderprogramm mit entsprechenden Operationen zugreifen können. Verwenden Sie den Merkerbereich für oft benötigte Arbeitsdaten. Sie können auf folgende Datentypen zugreifen: - Einzelbits - Bytes - Wörter Doppelwörter Sie können mit Ihrem Anwendungsprogramm eine Zeitzelle mit einem Wert Zeiten und Zähler zwischen 10ms und 9990s laden. Sobald Ihr Anwenderprogramm eine Startoperation ausführt, wird dieser Zeitwert um ein durch Sie vorgegebenes Zeitraster dekrementiert, bis Null erreicht wird. Für den Einsatz von Zählern können Sie Zählerzellen mit einem Anfangswert laden (max. 999) und diesen hinauf- bzw. herunterzählen. **Datenbausteine** Ein Datenbaustein enthält Konstanten bzw. Variablen im Byte-, Wort- oder Doppelwortformat. Mit Operanden können Sie immer auf den aktuellen Datenbaustein zugreifen. Sie haben Zugriff auf folgende Datentypen: - Einzelbits - Bytes - Wörter Doppelwörter

## Funktionssicherheit der VIPA CPUs

#### Sicherheitsmechanismen Die CPUs besitzen Sicherheitsmechanismen wie einen Watchdog (100ms) und eine parametrierbare Zykluszeitüberwachung (parametrierbar min. 1ms), die im Fehlerfall die CPU stoppen bzw. einen RESET auf der CPU durchführen und diese in einen definierten STOP-Zustand versetzen. VIPA CPUs sind funktionssicher ausgelegt und besitzen folgende Systemeigenschaften:

Ereignis	betrifft	Effekt
$RUN \to STOP$	allgemein	BASP (Befehls-Ausgabe-Sperre) wird gesetzt.
	zentrale digitale Ausgänge	Die Ausgänge werden auf 0V gesetzt.
	zentrale analoge Ausgänge	Die Spannungsversorgung für die Ausgabe- Kanäle wird abgeschaltet.
	dezentrale Ausgänge	Die Ausgänge werden auf 0V gesetzt.
	dezentrale Eingänge	Die Eingänge werden vom Slave konstant gelesen und die aktuellen Werte zur Verfügung gestellt.
STOP → RUN bzw. Netz-Ein	allgemein	Zuerst wird das PAE gelöscht, danach erfolgt der Aufruf des OB100. Nachdem dieser abgearbeitet ist, wird das BASP zurückgesetzt und der Zyklus gestartet mit: PAA löschen $\rightarrow$ PAE lesen $\rightarrow$ OB1.
	zentrale analoge Ausgänge	Das Verhalten der Ausgänge bei Neustart kann voreingestellt werden.
	dezentrale Eingänge	Die Eingänge werden vom Slave konstant gelesen und die aktuellen Werte zur Verfügung gestellt.
RUN	allgemein	Der Programmablauf ist zyklisch und damit vorhersehbar: PAE lesen $\rightarrow$ OB1 $\rightarrow$ PAA schreiben.

PAE: = Prozessabbild der Eingänge

PAA: = Prozessabbild der Ausgänge

## Einsatzbereiche

**Übersicht** Mit dieser CPU-Serie haben Sie Zugriff auf die Peripherie-Module des System 200V von VIPA. Sie können über standardisierte Befehle und Programme Sensoren abfragen und Aktoren steuern. Eine CPU kann zentral maximal 32 Module ansprechen.

Anwendungsbeispiel Zentrale Kompakt-Lösung



Dezentraler Einsatz unter PROFIBUS




# Systemübersicht

# CPU 21x

- Befehlskompatibel zu STEP<sup>®</sup>7 von Siemens
- Projektierung über den Siemens SIMATIC Manager
- Integrierter V-Bus-Kontroller zur Steuerung der System 200V Peripherie-Module
- Integriertes 24V-Netzteil
- Gesamtadressraum: 1024 Byte Eingänge, 1024 Byte Ausgänge (je 128 Byte Prozessabbild)
- Arbeitsspeicher 48...128kByte "on board"
- Ladespeicher 80...192kByte "on board"
- Steckplatz für MMC (für Anwenderprogramm)
- Akkugepufferte Uhr
- MP<sup>2</sup>I-Schnittstelle zur Datenübertragung
- Status-LEDs für Betriebszustand und Diagnose
- 256 Zeiten
- 256 Zähler
- 8192 Merker-Bits



Bestelldaten
CPU 21x

Тур	Bestellnummer	Beschreibung
CPU 214C	VIPA 214-1BC02	SPS CPU 214 mit
		32/40kByte A/L-Speicher
CPU 214	VIPA 214-1BA02	SPS CPU 214 mit
		48/80kByte A/L-Speicher
CPU 215	VIPA 215-1BA02	SPS CPU 215 mit
		96/144kByte A/L-Speicher
CPU 216	VIPA 216-1BA02	SPS CPU 216 mit
		128/192kByte A/L-Speicher

# CPU 21x-2BT10 Wie CPU 21x zusätzlich mit:

- Integriertem Ethernet-CP 243 (kompatibel zum CP 343)
- Direktem Anschluss an Twisted-Pair-Ethernet über RJ45
- Protokolle TCP/IP, UDP und RFC1006
- Übertragungsrate 10/100MBit/s
- PG/OP-Kanal
- CP projektierbar mit NetPro von Siemens



Bestelldaten	Тур	Bestellnummer	Beschreibung
CPU 21xNET	CPU 214NET	VIPA 214-2BT10	SPS CPU 214 mit Ethernet-Anschaltung und
			48/80kByte A/L-Speicher
	CPU 215NET	VIPA 215-2BT10	SPS CPU 215 mit Ethernet-Anschaltung und
			96/144kByte A/L-Speicher
	CPU 216NET	VIPA 216-2BT10	SPS CPU 216 Ethernet-Anschaltung und
			128/192kByte A/L-Speicher

# CPU 21x-2BT02 Wie CPU 21x zusätzlich mit:

- Integriertem Ethernet-CP 243
- Direktem Anschluss an Twisted-Pair-Ethernet über RJ45
- Protokolle H1, TCP/IP, UDP
- Übertragungsrate 10MBit/s
- CP parametrierbar mit WinNCS



Best	elldaten
CPU	21xNET

Тур	Bestellnummer	Beschreibung
CPU 214NET	VIPA 214-2BT02	SPS CPU 214 mit Ethernet-Anschaltung und
		48/80kByte A/L-Speicher
CPU 215NET	VIPA 215-2BT02	SPS CPU 215 mit Ethernet-Anschaltung und
		96/144kByte A/L-Speicher
CPU 216NET	VIPA 216-2BT02	SPS CPU 216 Ethernet-Anschaltung und
		128/192kByte A/L-Speicher

# CPU 21xDPM

Wie CPU 21x zusätzlich mit:

- Integriertem PROFIBUS-DP-Master
- LEDs für PROFIBUS-Status und -Diagnose



Bestelldaten	Тур	Bestellnummer	Beschreibung
CPU 21xDPM	CPU 214DPM	VIPA 214-2BM02	SPS CPU 214 mit PROFIBUS-DP-Master
			und 48/80kByte A/L-Speicher
	CPU 215DPM	VIPA 215-2BM02	SPS CPU 215 mit PROFIBUS-DP-Master
			und 96/144kByte A/L-Speicher
	CPU 216DPM	VIPA 216-2BM02	SPS CPU 216 mit PROFIBUS-DP-Master
			und 128/192kByte A/L-Speicher

# CPU 21xDP

Wie CPU 21x zusätzlich mit:

- Integriertem PROFIBUS-Slave
- LEDs für PROFIBUS-Status und -Diagnose



Best	elldaten
CPU	21xDP

Тур	Bestellnummer	Beschreibung
CPU 214DP	VIPA 214-2BP02	SPS CPU 214 mit PROFIBUS-Slave und
		48/80kByte A/L-Speicher
CPU 215DP	VIPA 215-2BP02	SPS CPU 215 mit PROFIBUS-Slave und
		96/144kByte A/L-Speicher
CPU 216DP	VIPA 216-2BP02	SPS CPU 216 mit PROFIBUS-Slave und
		128/192kByte A/L-Speicher

# CPU 21xCAN

Wie CPU 21x zusätzlich mit:

- Integriertem CANopen-Master
- LEDs für CAN-Status und -Diagnose



Bestelldaten	
<b>CPU 21xCAN</b>	

Тур	Bestellnummer	Beschreibung
CPU 214CAN	VIPA 214-2CM02	SPS CPU 214 mit CAN-Master und
		48/80kByte A/L-Speicher
CPU 215CAN	VIPA 215-2CM02	SPS CPU 215 mit CAN-Master und
		96/144kByte A/L-Speicher
CPU 216CAN	VIPA 216-2CM02	SPS CPU 216 mit CAN-Master und
		128/192kByte A/L-Speicher

# CPU 21xSER-1

Wie CPU 21x zusätzlich mit:

- Serieller Kommunikation über COM-Schnittstelle (RS232 oder RS485) •
- LEDs für Kommunikation •



Bestelldaten	Тур	Bestellnummer	Beschreibung
CPU 21xSER-1	CPU 214SER	VIPA 214-2BS12	SPS CPU 214 mit 1xRS232-Schnittstellen
			und 48/80kByte A/L-Speicher
	CPU 215SER	VIPA 215-2BS12	SPS CPU 215 mit 1xRS232-Schnittstellen
			und 96/144kByte A/L-Speicher
	CPU 216SER	VIPA 216-2BS12	SPS CPU 216 mit 1xRS232-Schnittstellen
			und 128/192kByte A/L-Speicher
	CPU 214SER	VIPA 214-2BS32	SPS CPU 214 mit 1xRS485-Schnittstellen
			und 48/80kByte A/L-Speicher
	CPU 215SER	VIPA 215-2BS32	SPS CPU 215 mit 1xRS485-Schnittstellen
			und 96/144kByte A/L-Speicher
	CPU 216SER	VIPA 216-2BS32	SPS CPU 216 mit 1xRS485-Schnittstellen
			und 128/192kByte A/L-Speicher

# CPU 21xSER-2

Wie CPU 21x zusätzlich mit:

- Serieller Kommunikation über 2 RS232-Schnittstellen •
- LEDs für Kommunikation



Bestelldaten	Тур	Bestellnummer	Beschreibung
CPU 21xSER-2	CPU 214SER	VIPA 214-2BS02	SPS CPU 214 mit 2xRS232-Schnittstellen
			und 48/80kByte A/L-Speicher
	CPU 215SER	VIPA 215-2BS02	SPS CPU 215 mit 2xRS232-Schnittstellen
			und 96/144kByte A/L-Speicher
	CPU 216SER	VIPA 216-2BS02	SPS CPU 216 mit 2xRS232-Schnittstellen
			und 128/192kByte A/L-Speicher

# Aufbau





- [1] Betriebsarten-Schalter RUN/STOP/RESET
- [2] LEDs Statusanzeige CPU
- [3] Steckplatz MMC-Speicherkarte
- [4] MP<sup>2</sup>I-Schnittstelle
- [5] Anschluss für DC 24V-Spannungsversorgung
- [6] LEDs Statusanzeige PROFIBUS-DP-Slave
- [7] PROFIBUS-DP-Schnittstelle
- [1] Betriebsarten-Schalter RUN/STOP/RESET
- 2] LEDs Statusanzeige CPU
- [3] Steckplatz MMC-Speicherkarte
- 4] MP<sup>2</sup>I-Schnittstelle
- 5] Anschluss für DC 24V-Spannungsversorgung
- [6] LEDs Statusanzeige CAN-Master
- [7] CAN-Schnittstelle
- [1] Betriebsarten-Schalter RUN/STOP/RESET
- 2] LEDs Statusanzeige CPU
- [3] Steckplatz MMC-Speicherkarte
- [4] MP<sup>2</sup>I-Schnittstelle
- [5] Anschluss für DC 24V-Spannungsversorgung
- [6] LEDs Statusanzeige Kommunikation
- 7] RS232-Schnittstelle (nur 21x-2BS12) RS485-Schnittstelle (nur 21x-2BS32)
- [1] Betriebsarten-Schalter RUN/STOP/RESET
- [2] LEDs Statusanzeige CPU
- [3] Steckplatz MMC-Speicherkarte
- 4] MP<sup>2</sup>I-Schnittstelle
- [5] Anschluss für DC 24V-Spannungsversorgung
- [6] LEDs Statusanzeige Kommunikation
- [7] RS232-Schnittstelle 1
  - B] RS232-Schnittstelle 2

# Komponenten

CPU 21x	Die hier für die CPU 21x beschriebenen Komponenten sind auch Bestand- teil aller in diesem Handbuch vorgestellten CPUs.		
LEDs	Die CPUs 21x besitzen verschiedene LEDs, die der Busdiagnose und der Programm-Statusanzeige dienen. Die Verwendung und die jeweiligen Farben dieser Diagnose-LEDs finden Sie in der nachfolgenden Tabelle. Diese LEDs sind Bestandteil ieder in diesem Handbuch vorgestellten CPU.		
	Bezeichnung	Farbe	Bedeutung
	PW	Grün	Signalisiert die eingeschaltete CPU.
	R	Grün	CPU befindet sich in RUN-Betriebszustand.
	S	Gelb	CPU befindet sich in STOP-Betriebszustand.
	SF	Rot	Leuchtet bei System-Fehler (Hardware-Defekt)
	FC	Gelb	Leuchtet, sobald Variablen geforced (fixiert) werden.
	MC	Gelb	Ein Blinken zeigt Zugriffe auf die MMC an.
Schalter RN/ST/MR Steckplatz MMC- Speicherkarte	<ul> <li>STOP (ST) und RUN (RN) wählen. Die Betriebsart ANLAUF wird von der CPU automatisch zwischen STOP und RUN ausgeführt.</li> <li>Mit der Tasterstellung Memory Reset (MR) fordern Sie das Urlöschen an.</li> <li>Als externes Speichermedium können Sie hier ein MMC-Speicher-Modul von VIPA einsetzen (BestNr.: VIPA 953-0KX10).</li> </ul>		
Spannungs- versorgung	Ein Zugriff auf die MMC erfolgt immer nach Urlöschen. Die CPU besitzt ein eingebautes Netzteil. Der Anschluss erfolgt über zwei Anschlussklemmen an der Frontseite. Das Netzteil ist mit DC 24V (20,4 28,8V) zu versorgen. Über die Ver- sorgungsspannung werden neben der CPU-Elektronik auch die ange- schlossenen Module über den Rückwandbus versorgt. Die CPU-Elektronik ist nicht galvanisch von der Versorgungsspannung antroppet. Das Netzteil ist angen Versolung und Überstrem geschützt		
	Hinweis! Bitte achten Si	e auf ricl	htige Polarität bei der Spannungsversorgung.

Batteriepufferung für Uhr und RAM Jede CPU 21x besitzt einen internen Akku, der zur Sicherung des RAMs bei Stromausfall dient. Zusätzlich wird die interne Uhr über den Akku gepuffert.

Der Akku wird direkt über die eingebaute Spannungsversorgung über eine Ladeelektronik geladen und gewährleistet eine Pufferung für max. 30 Tage.



# Achtung!

Der Akku muss in Ordnung sein, damit die CPU in Betrieb gehen kann.

Bei einem Fehler des eingebauten Akkus geht die CPU in STOP. In diesem Fall sollte die CPU überprüft werden. Setzen Sie sich hierzu mit der VIPA in Verbindung!

**MP<sup>2</sup>I-Schnittstelle** Die MPI-Schnittstelle dient zur Datenübertragung zwischen CPUs und PCs. In einer Buskommunikation können Sie Programme und Daten zwischen den CPUs transferieren, die über MPI verbunden sind.

Zur seriellen Übertragung von Ihrem PC aus ist ein MPI-Umsetzer erforderlich. Sie können aber auch von VIPA das "Green Cable" (Best.-Nr. VIPA 950-0KB00) beziehen.

Hiermit können Sie nur bei Systemkomponenten von VIPA als Punkt-zu-Punkt-Verbindung seriell über die MPI-Schnittstelle Ihre Daten übertragen.

Bitte beachten Sie die "Hinweise zum Einsatz der MPI-Schnittstelle" in Teil "Einsatz CPU 21x".

Die MP<sup>2</sup>I-Buchse hat folgende Pinbelegung:

	05
<b>J J J</b>	<b>4</b>
	<b>3</b>
()7	<b>)</b> 2
6	<u> </u>
	$\sim$

#### 9polige Buchse

Pin	Belegung
1	reserviert (darf nicht belegt sein)
2	M24V
3	RxD/TxD-P (Leitung B)
4	RTS
5	M5∨
6	P5V
7	P24V
8	RxD/TxD-N (Leitung A)
9	n.c.

**CPU 21x-2BT10** Zusätzlich zu den unter CPU 21x aufgeführten Komponenten besitzt die CPU 21x-2BT10 auf der linken Seite weitere LEDs und einen Ethernet-Anschluss, die hier näher beschrieben werden.

LEDs Die LEDs befinden sich auf der Front der linken Gehäusehälfte und zeigen die Kommunikation des CPs an. Die Verwendung und die jeweiligen Farben dieser LEDs finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

Bezeichnung	Farbe	Bedeutung
RN	Grün	CP-RUN
		An: CP-Projekt ist geladen
		Aus: CP ist urgelöscht (kein Projekt)
ST	Gelb	CP-STOP
		An: CP ist urgelöscht
		Aus: CP-Projekt ist geladen
IF	Rot	An: Internem CP-Fehler
L/A	Grün	Link/Activity:
		An: Physikalisch mit Ethernet verbunden
		Aus: Keine physikalische Ethernet-Verbindung
		Blinken: Ethernet-Aktivität
S	Grün	Übertragungsrate:
		An: 100MBit
		Aus: 10MBit

# Ethernet-Anschluss

Über die RJ45-Buchse können Sie den CP an Twisted-Pair-Ethernet anbinden. Die Buchse hat folgende Belegung:

8-polige RJ45-Buchse:

Pin	Belegung
1	Transmit +
2	Transmit -
3	Receive +
4	-
5	-
6	Receive -
7	-
8	-



#### Hinweis!

Näheres hierzu finden Sie im Teil "Einsatz CPU 21x-2BT10 unter TCP/IP".

**CPU 21x-2BT02** Zusätzlich zu den unter CPU 21x aufgeführten Komponenten besitzt die CPU 21x-2BT02 auf der linken Seite weitere LEDs und einen Ethernet-Anschluss, die hier näher beschrieben werden.

LEDs Die LEDs befinden sich auf der Front der linken Gehäusehälfte und zeigen Kommunikation an. Die Verwendung und die jeweiligen Farben dieser LEDs finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

Bezeichnung	Farbe	Bedeutung
PW	Grün	Signalisiert die eingeschaltete CPU
TxD	Grün	Daten senden (transmit data)
RxD	Grün	Daten empfangen (receive data)

Ethernet-Anschluss

1 2 3 4 5 6 7 8

Über die RJ45-Buchse haben Sie einen Twisted-Pair-Anschluss an Ethernet. Die Buchse hat folgende Belegung:

8-polige RJ45-Buchse:

Pin	Belegung
1	Transmit +
2	Transmit -
3	Receive +
4	-
5	-
6	Receive -
7	-
8	-

# Sterntopologie

Sie können ein Twisted-Pair-Netzwerk nur sternförmig aufbauen. Für die Sterntopologie ist ein Sternkoppler erforderlich:



#### Hinweis!

Näheres hierzu finden Sie im Teil "Einsatz CPU 21x-2BT02 unter H1/ TCP/IP". LEDs

**CPU 21xDPM** Zusätzlich zu den unter CPU 21x aufgeführten Komponenten besitzt die CPU 21xDPM auf der linken Seite 4 weitere LEDs und einen PROFIBUS-Anschluss, die hier näher beschrieben werden.

Die LEDs befinden sich auf der Front der linken Gehäusehälfte und dienen der Diagnose. Die Verwendung und die jeweiligen Farben dieser LEDs finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

Bezeichnung	Farbe	Bedeutung
RN	Grün	DP-Master-RUN
		An: Master befindet sich im RUN. Die Slaves
		werden automatisch angesprochen und die
		Ausgänge sind 0 ("clear"-Zustand).
		An mit DE: Master befindet sich im "operate-
		Zustand. Er tauscht Daten mit den Slaves aus.
IF	Rot	Initialisierungsfehler
		An: fehlerhafte PROFIBUS-Parametrierung.
DE	Gelb	DE (Data exchange)
		An: Zeigt Kommunikation über PROFIBUS
ER	Rot	Fehler
		An: Slave ist ausgefallen

# PROFIBUS Die CPU 21xDPM wird über eine 9-polige Buchse in das PROFIBUS Anschluss System eingebunden. Die Anschluss Die Anschluss belogung dieser Schnittstelle zeigt felgende Abbildung:

Die Anschlussbelegung dieser Schnittstelle zeigt folgende Abbildung:

9-polige PROFIBUS-SubD-Buchse:



Pin	Belegung
1	Schirm
2	n.c.
3	RxD/TxD-P (Leitung B)
4	RTS
5	M5∨
6	P5V
7	n.c.
8	RxD/TxD-N (Leitung A)
9	n.c.

# Hinweis!

Näheres zum Thema PROFIBUS-DP-Master finden Sie im Teil "Einsatz CPU 21xDPM".

**CPU 21xDP** Zusätzlich zu den unter CPU 21x aufgeführten Komponenten besitzt die CPU 21xDP auf der linken Seite 3 weitere LEDs und einen PROFIBUS-Anschluss, die hier näher beschrieben werden.

LEDs

Die LEDs befinden sich auf der Front der linken Gehäusehälfte und dienen der Diagnose. Die Verwendung und die jeweiligen Farben dieser LEDs finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

Bezeichnung	Farbe	Bedeutung
ER	Rot	Fehler An: Fehler im PROFIBUS-Teil bzw. CPU ist gestoppt Blinken (2Hz): Initialisierungsfehler Blinken (10Hz): Versorgungsspannung < DC18V Blinken <i>abwechselnd</i> mit RD: Projektierungsfehler (Konfiguration des Masters fehlerhaft) Blinken <i>gleichzeitig</i> mit RD: Parametrierungsfehler
RD	Grün	Ready An: Datenübertragung über Rückwandbus. Blinken: Positiver Selbsttest (READY) und erfolgreiche Initialisierung
DE	Grün	DE (Data exchange) An: Zeigt Kommunikation über PROFIBUS

#### PROFIBUS-Anschluss

Die CPU 21xDP wird über eine 9-polige Buchse in das PROFIBUS-System eingebunden.

Die Anschlussbelegung dieser Schnittstelle zeigt folgende Abbildung:

9-polige PROFIBUS-SubD-Buchse:

\_\_\_\_



Pin	Belegung
1	Schirm
2	n.c.
3	RxD/TxD-P (Leitung B)
4	RTS
5	M5V
6	P5V
7	n.c.
8	RxD/TxD-N (Leitung A)
9	n.c.



#### Hinweis!

Näheres zum Thema PROFIBUS finden Sie im Teil "Einsatz CPU 21xDP".

**CPU 21xCAN** Zusätzlich zu den unter CPU 21x aufgeführten Komponenten besitzt die CPU 21xCAN auf der linken Seite 4 weitere LEDs und einen CAN-Anschluss, die hier näher beschrieben werden.

LEDs Die LEDs befinden sich auf der Front der linken Gehäusehälfte und dienen der Diagnose. Die Verwendung und die jeweiligen Farben dieser LEDs finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

Bez.	Farbe	Bedeutung	
RN	Grün	CAN-Master-RUN	
		An: CAN-Master befindet sich im RUN	
		Aus: CAN-Master befindet sich im STOP	
ER	Rot	Fehler (Error)	
		An: Während der Initialisierung und bei Slave-Ausfall	
		Aus: Alle Slaves befinden sich im Zustand "operational"	
BA	Gelb	BA (Bus aktiv)	
		An: Kommunikation über CAN-Bus bzw. Zustand	
		"operational"	
		Blinken (1Hz): Zustand "pre-operational".	
IF	Rot	Initialisierung	
		An: Initialisierungsfehler bei fehlerhafter Parametrierung.	
		Aus: Initialisierung ist OK.	



# Hinweis!

Blinken alle LEDs mit 1Hz, erwartet der CAN-Master gültige Parameter von der CPU. Bekommt der CAN-Master keine Parameter von der CPU, gehen nach 5sec alle LEDs aus.

**CAN-Anschluss** Die CPU 21xCAN wird über einen 9-poligen Stecker in das CAN-System eingebunden. Der Stecker hat folgende Pinbelegung:

9-polige CAN-SubD-Stecker:

Pin	Belegung
1	reserviert
2	CAN low
3	CAN Ground
4	reserviert
5	Schirm
6	Masse 24V
7	CAN high
8	reserviert
9	n.c.



6

67

 $\bigcirc 1$ 

6)2

6)3

#### Hinweis!

Näheres zum Thema CAN-Master finden Sie im Teil "Einsatz CPU 21xCAN".

CPU 21xSER-1	Zusätzlich zu den unter CPU 21x aufgeführten Komponenten besitzt die		
	CPU 21x mit der BestNr. 21x-2BS12 eine RS232-Schnittstelle und die		
CPU 21x mit der BestNr. 21x-2BS32 eine RS485-Schnittstelle.			

LEDs Die LEDs befinden sich auf der Front der linken Gehäusehälfte und dienen der Diagnose. Die Verwendung und die jeweiligen Farben dieser LEDs finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

Bezeichnung	Farbe	Bedeutung
Rx	Grün	Schnittstelle Daten empfangen (receive data)
Tx	Grün	Schnittstelle Daten senden (transmit data)

# RS232-Schnittstelle

Mit dem 9poligen Stecker können Sie eine serielle Punkt-zu-Punkt-Verbindung über RS232 herstellen. Der Stecker hat folgende Belegung

9poliger Stecker (CPU 21x-2BS12)

, 0	
Pin	Belegung
1	CD-
2	RxD
3	TxD
4	DTR-
5	GND
6	DSR-
7	RTS-
8	CTS-
9	RI-

# RS485-Schnittstelle

Mit der 9poligen Buchse können Sie eine serielle Busverbindung über RS485 herstellen. Die Buchse hat folgende Belegung

9poliger Buchse (CPU 21x-2BS32)

Pin	Belegung		
1	n.c.		
2	n.c.		
3	RxD/TxD-P (Leitung B)		
4	RTS		
5	M5V		
6	P5V		
7	n.c.		
8	RxD/TxD-N (Leitung A)		
9	n.c.		



**CPU 21xSER-2** Zusätzlich zu den unter CPU 21x aufgeführten Komponenten besitzt die CPU 21xSER-2 weitere LEDs und zwei serielle RS232-Schnittstellen, die hier näher beschrieben werden.

Die LEDs befinden sich auf der Front der linken Gehäusehälfte und dienen der Diagnose. Die Verwendung und die jeweiligen Farben dieser LEDs finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

Bezeichnung	Farbe	Bedeutung
RN	Grün	Kommunikations-Prozessor läuft
ER1	Rot	Fehler Schnittstelle 1
Rx1	Grün	Schnittstelle 1 Daten empfangen (receive data)
Tx1	Grün	Schnittstelle 1 Daten senden (transmit data)
ER2	Rot	Fehler Schnittstelle 2
Rx2	Grün	Schnittstelle 2 Daten empfangen (receive data)
Tx2	Grün	Schnittstelle 2 Daten senden (transmit data)

# RS232-Schnittstelle COM1, COM2

LEDs

Die CPU 21xSER-2 besitzt einen Kommunikationsprozessor mit 2 RS232-Schnittstellen. Die Schnittstellen haben folgende Pinbelegung:

**9poliger Stecker** 

Pin	Belegung
1	CD-
2	RxD
3	TxD
4	DTR-
5	GND
6	DSR-
7	RTS-
8	CTS-
9	RI-



# Blockschaltbild

Das nachfolgende Blockschaltbild zeigt den prinzipiellen Hardwareaufbau der CPU 21x:



# **Technische Daten**

# CPU 21x

# Allgemein

Elektrische Daten	VIPA 214-1BC02, VIPA 214-1BA02 VIPA 216-1BA02
Spannungsversorgung	DC 24V (20,4 28,8V)
Stromaufnahme	max. 1,5A
Verlustleistung	max. 3,5W
Statusanzeigen (LEDs)	über LEDs auf der Frontseite
Anschlüsse / Schnittstellen	MP <sup>2</sup> I-Schnittstelle zur Datenübertragung
Uhr / Pufferung Uhr und RAM	ja / Lithium-Akku, 30 Tage Pufferung
Ausgangsstrom zum Rückwandbus	max. 3A
Merker	8192 Bit (M0.0M1023.7)
Zeiten	256 (T0T255)
Zähler	256 (Z0Z255)
Bausteinanzahl FB	1024 (FB0FB1023)
FC	1024 (FC0FC1023)
DB	2047 (DB1DB2047)
Gesamtadressraum Ein- / Ausgänge	1024 Byte / 1024 Byte davon je 128 Byte Prozessabbild
PA Eingänge	1024Bit (E0.0E127.7)
PA Ausgänge	1024Bit (A0.0A127.7)
Kombination mit Peripheriemodulen	
max. Modulanzahl	32
max. digital E/A	32
max. analoge E/A	16
Adressierbare Ein-, Ausgänge	1024 (digital), 128/128 (analog)
Maße und Gewicht	
Abmessungen (BxHxT) in mm	25,4x76x80
Gewicht	80g

# Modulspezifisch

	CPU 214C	CPU 214	CPU 215	CPU 216
Arbeitsspeicher	32kByte	48kByte	96kByte	128kByte
Ladespeicher	40kByte	80kByte	144kByte	192kByte
Bearbeitungszeit Bit-Operationen	0,18µs	0,18µs	0,18µs	0,18µs
Bearbeitungszeit Wort-Operationen	0,78µs	0,78µs	0,78µs	0,78µs
BestNr.:	214-1BC02	214-1BA02	215-1BA02	216-1BA02

# CPU 21x-2BT10

Elektrische Daten	VIPA 214-2BT10 VIPA 216-2BT10
Spannungsversorgung	DC 24V (20,4 28,8)
Stromaufnahme	max. 1,5A
Verlustleistung	max. 6W
Potenzialtrennung	≥ 500V AC zum Ethernet
Statusanzeige (LEDs)	wie CPU 21x zusätzlich mit LEDs für den Ethernet-Teil
Anschlüsse/Schnittstellen	wie CPU 21x zusätzlich RJ45-Buchse (Ethernet)
Ethernet Schnittstelle	CP 243
Ankopplung	RJ45
Netzwerk Topologie	Sterntopologie
Medium	Twisted Pair
Übertragungsrate	10/100Mbit
Gesamtlänge	max. 100m pro Segment
PG/OP-Kanäle	8 (32 ab CP-Firmware-Version 1.7.4)
Projektierbare Verbindungen	16
Maße und Gewicht	
Abmessungen (BxHxT) in mm	50,8x76x80
Gewicht	150g

# CPU 21x-2BT02

Elektrische Daten	VIPA 214-2BT02 VIPA 216-2BT02
Spannungsversorgung	DC 24V (20,4 28,8)
Stromaufnahme	max. 1,5A
Verlustleistung	max. 6W
Potenzialtrennung	≥ 500V AC zum Ethernet
Statusanzeige (LEDs)	wie CPU 21x zusätzlich mit LEDs für den Ethernet-Teil
Anschlüsse/Schnittstellen	wie CPU 21x zusätzlich RJ45-Buchse (Ethernet)
Ethernet Schnittstelle	CP 243
Ankopplung	RJ45
Netzwerk Topologie	Sterntopologie
Medium	Twisted Pair
Übertragungsrate	10Mbit
Gesamtlänge	max. 100m pro Segment
PG/OP-Kanäle	-
Projektierbare Verbindungen	32
Maße und Gewicht	
Abmessungen (BxHxT) in mm	50,8x76x80
Gewicht	150g

# CPU 21xDPM

Elektrische Daten	VIPA 214-2BM02 VIPA 216-2BM02
Spannungsversorgung	DC 24V (20,4 28,8)
Stromaufnahme	max. 1,5A
Verlustleistung	max. 5W
Potenzialtrennung	≥ 500V AC zum Feldbus
Statusanzeige (LEDs)	wie CPU 21x zusätzlich mit LEDs für den PROFIBUS-Teil
Anschlüsse/Schnittstellen	wie CPU 21x zusätzlich 9polige SubD-Buchse (PROFIBUS)
PROFIBUS Schnittstelle	
Ankopplung	9polige SubD-Buchse
Netzwerk Topologie	Linearer Bus, aktiver Busabschluss an beiden Enden
Medium	Abgeschirmtes verdrilltes Twisted Pair-Kabel, Schirmung darf,
	abhängig von Umgebungsbedingungen, entfallen.
Übertragungsrate	9,6kbit/s bis 12Mbit/s
Gesamtlänge	ohne Repeater 100m (12Mbit/s), mit Repeater bis 1000m
max. Teilnehmeranzahl	32 Stationen (o. Repeater), auf 126 erweiterbar (m. Repeater).
Kombination mit	
Peripheriemodulen	
max. Anzahl Slaves	125
max. Anzahl Eingangs-Bytes	1024
max. Anzahl Ausgangs-Bytes	1024
Maße und Gewicht	
Abmessungen (BxHxT) in mm	50,8x76x80
Gewicht	150g

# CPU 21xDP

Elektrische Daten	VIPA 214-2BP02 VIPA 216-2BP02
Spannungsversorgung	DC 24V (20,4 28,8)
Stromaufnahme	max. 1,5A
Verlustleistung	max. 5W
Potenzialtrennung	≥ 500V AC zum Feldbus
Statusanzeige (LEDs)	wie CPU 21x zusätzlich mit LEDs für den PROFIBUS-Teil
Anschlüsse/Schnittstellen	wie CPU 21x zusätzlich 9polig SubD-Buchse (PROFIBUS)
PROFIBUS Schnittstelle	
Ankopplung	9polige SubD-Buchse
Netzwerk Topologie	Linearer Bus, aktiver Busabschluss an beiden Enden
Medium	Abgeschirmtes verdrilltes Twisted Pair-Kabel, Schirmung darf,
	abhängig von Umgebungsbedingungen, entfallen.
Übertragungsrate	9,6kbit/s bis 12Mbit/s
Gesamtlänge	ohne Repeater 100m (12Mbit/s), mit Repeater bis 1000m
max. Teilnehmeranzahl	32 Stationen (o. Repeater). auf 126 erweiterbar (m. Repeater).
Maße und Gewicht	
Abmessungen (BxHxT) in mm	50,8x76x80
Gewicht	150g

# CPU 21xCAN

Elektrische Daten	VIPA 214-2CM02 VIPA 216-2CM02
Spannungsversorgung	DC 24V (20,4 28,8)
Stromaufnahme	max. 1,5A
Verlustleistung	max. 5W
Potenzialtrennung	≥ 500V AC zum Feldbus
Statusanzeige (LEDs)	wie CPU 21x zusätzlich mit LEDs für den CAN-Teil
Anschlüsse/Schnittstellen	wie CPU 21x zusätzlich 9polig SubD-Buchse (CAN)
CAN Schnittstelle	
Ankopplung	9polige SubD-Buchse
Netzwerk Topologie	Linearer Bus, aktiver Busabschluss an beiden Enden
Medium	Abgeschirmtes verdrilltes Twisted Pair-Kabel, Schirmung darf,
	abhängig von Umgebungsbedingungen, entfallen.
Übertragungsrate	10kbit/s bis 1Mbit/s
Gesamtlänge	ohne Repeater 1000m bei 50kbit/s
max. Teilnehmeranzahl	126 Stationen
Kombination mit	
Peripheriemodulen	
max. Anzahl Slaves	125
max. Anzahl TxPDOs	40
max. Anzahl RxPDOs	40
max. Anzahl Eingangs-Byte	384
max. Anzahl Ausgangs-Byte	384
Maße und Gewicht	
Abmessungen (BxHxT) in mm	50,8x76x80
Gewicht	150g

# CPU 21xSER-1

Modulspezifische Daten	VIPA 214-2BS12216-2BS12	VIPA 214-2BS32216-2BS32
Spannungsversorgung	DC 24V (20,4 28,8)	
Stromaufnahme	max.	1,5A
Verlustleistung	max	5W
Potenzialtrennung	≥ 500V AC zur se	riellen Schnittstelle
Statusanzeige (LEDs)	wie Cl	PU 21x
RS232-Schnittstelle integriert	ја	-
RS485-Schnittstelle integriert	-	ja
Maße und Gewicht		
Abmessungen (BxHxT) in mm	50,8x76x80	
Gewicht	15	50g

# CPU 21xSER-2

Elektrische Daten	VIPA 214-2BS02 VIPA 216-2BS02
Spannungsversorgung	DC 24V (20,4 28,8)
Stromaufnahme	max. 1,5A
Verlustleistung	max. 5W
Potenzialtrennung	-
Statusanzeige (LEDs)	wie CPU 21x zusätzlich mit LEDs für Serielle Kommunikation
Anschlüsse/Schnittstellen	wie CPU 21x zusätzlich
	2x 9polige SubD Stecker (Serielle Kommunikation)
Schnittstellen	
COM 1, COM 2	2 integrierte RS232-Schnittstellen
Maße und Gewicht	
Abmessungen (BxHxT) in mm	50,8x76x80
Gewicht	150g

# Teil 4 Einsatz CPU 21x

# ÜberblickIn diesem Kapitel finden Sie alle Informationen, die für den grundsätzlichen<br/>Einsatz der CPU 21x mit System 200V Modulen erforderlich sind.<br/>Neben Inbetriebnahme und Anlauf sind hier auch Projektierung,<br/>Parametrierung, Betriebsarten und Testfunktionen beschrieben.<br/>Die Angaben gelten auch für den grundsätzlichen Einsatz einer CPU 21x<br/>mit integriertem Kommunikations-Teil.

4-1
······································
e4-6
peobachten 4-28



#### **Hinweis!**

Diese Angaben gelten für alle in diesem Handbuch vorgestellten CPUs, da die Rückwandbus-Kommunikation zwischen CPU und Peripherie-Modulen immer gleich ist!

# Schnelleinstieg

**Übersicht** Zur Projektierung der CPU 21x und der am VIPA-Bus neben der CPU befindlichen System 200V Module verwenden Sie den Hardware-Konfigurator von Siemens.

Damit die direkt gesteckten Peripheriemodule gezielt angesprochen werden können, müssen ihnen bestimmte Adressen in der CPU zugeordnet werden.

Die Adresszuordnung und die Parametrierung der Module erfolgt im Siemens SIMATIC Manager in Form eines virtuellen PROFIBUS-Systems. Da die PROFIBUS-Schnittstelle auch softwareseitig standardisiert ist, können wir auf diesem Weg gewährleisten, dass über die Einbindung einer GSD-Datei die Funktionalität in Verbindung mit dem Siemens SIMATIC Manager jederzeit gegeben ist.

Ihr Projekt wird über die MPI-Schnittstelle in Ihre CPU übertragen

**Voraussetzungen** Für die Projektierung Ihrer CPU 21x müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Siemens SIMATIC Manager auf PC bzw. PG installiert
- GSD-Dateien in Hardware-Konfigurator von Siemens eingebunden. Aktuelle GSD-Dateien finden Sie im Service-Bereich unter www.vipa.de
- serielle Verbindung zur CPU (z.B. über das "Green Cable" von VIPA)



#### Hinweis!

Zur Projektierung werden fundierte Kenntnisse im Umgang mit dem Siemens SIMATIC Manager und dem Hardware-Konfigurator vorausgesetzt!

Kompatibilität zu Siemens SIMATIC Manager über GSD-Datei vipa\_21x.gsd

Die Projektierung einer CPU 21x erfolgt im Siemens SIMATIC Manager in Form eines virtuellen PROFIBUS-Systems auf Basis der CPU 315-2DP. Aufgrund der standardisierten softwareseitigen PROFIBUS-Schnittstelle können wir durch Einbindung der GSD-Datei vipa\_21x.gsd die Funktionalität der System 200V Familie im Siemens SIMATIC Manager zur Verfügung stellen.

Um kompatibel mit dem Siemens SIMATIC Manager zu sein, sind folgende Schritte durchzuführen:

- PROFIBUS-DP-Master System mit CPU 315-2DP (6ES7 315-2AF03 V1.2) projektieren.
- PROFIBUS-Slave "VIPA\_CPU21x" aus HW-Katalog mit Adresse 1 anfügen.
- Auf dem 1. Steckplatz des Slave-Systems Ihre CPU 21x einbinden.

Projektierung CPU 21x mit zentraler Peripherie Folgende Schritte sind zur Projektierung einer CPU 21x im Hardware-Konfigurator von Siemens erforderlich:

- Starten Sie den Hardware-Konfigurator von Siemens. •
- Installieren Sie die GSD VIPA\_21x.gsd. •
- Projektieren Sie ein PROFIBUS-DP-Mastersystem mit der CPU 315-2DP.
- Binden Sie an das Master-System aus dem Hardware-Katalog das Slave-System "VIPA CPU21x" an. Sie finden das Slave-System im Hardware-Katalog unter PROFIBUS-DP > Weitere Feldgeräte > I/O > VIPA System 200V.
- Geben Sie dem Slave-System die Adresse 1. Hiermit identifiziert die VIPA CPU das System als zentrales Peripherie-System.
- Platzieren Sie in diesem Slave-System in der gesteckten Reihenfolge Ihre Module. Beginnen sie mit der CPU auf dem 1. Steckplatz.
- Binden Sie danach Ihre System 200V Module ein.



Master-Projektierung der **CPU 21xDPM** 

Bei der Projektierung einer CPU 21xDPM projektieren Sie die zentral gesteckten Module, wie oben aufgeführt. Slave-Systeme, die an den Master anzukoppeln sind, fügen Sie an das schon bestehende Master-System an:



#### **CPU 21xDPM zentral**

#### Projektierung der CPU 21xDP in einem Master-System

Bei der Projektierung einer CPU 21xDP projektieren Sie die zentral gesteckten Module, wie auf der vorhergehenden Seite aufgeführt.

#### Slave-Parametrierung

Beim "intelligenten" Slave blendet der PROFIBUS-Teil seine Datenbereiche im Speicherbereich der CPU 21xDP ein. Die Zuordnung der Bereiche führen Sie in den "Eigenschaften" der CPU 21xDP durch. Diese Bereiche sind mit einem entsprechenden SPS-Programm zu versorgen.



# Achtung!

Die Längenangaben für Ein- und Ausgabe-Bereich müssen mit den Byteangaben bei der Projektierung auf Master-Seite übereinstimmen. Ansonsten kann keine PROFIBUS-Kommunikation stattfinden (Slave-Ausfall).

#### Schritte der Projektierung im DP-Master

- CPU mit DP-Master-System projektieren (Adresse 2)
- PROFIBUS-Slave VIPA\_CPU2xxDP aus VIPA04d5.gsd anfügen
- Die PROFIBUS Ein- und Ausgabebereiche ab Steckplatz 0 angeben

#### Slave: (VIPA\_CPU21x aus VIPA\_21x.gsd)

#### Master: (VIPA\_CPU21xDP aus VIPA04d5.gsd)





# Achtung!

Bei Einsatz eines IM 208DP Master an einer CPU 21x mit Firmwarestand ab V 3.0 ist darauf zu achten, dass der DP-Master ebenfalls einen Firmwarestand ab V 3.0 besitzt; ansonsten ist der Betrieb des IM 208DP nicht möglich.

Die Firmwarestände entnehmen Sie bitte dem Aufkleber, der sich auf der Rückseite der jeweiligen Module befindet.

- Projektierung der<br/>CPU 21xNETDie Projektierung von Netzwerkverbindungen über Ethernet erfolgt bei der<br/>CPU 21x-2BT02 unter WinNCS von VIPA und bei der CPU 21x-2BT10 im<br/>Siemens SIMATIC Manager unter NetPro.
- Projektierung CPUBei der CPU 21x-2BS12 bzw. 21x-2BS32 erfolgt die CP-Kommunikation<br/>mittels eines 256Byte großen Sende und Empfangspuffers.Die Parametrierung zur Laufzeit ist mit dem SFC 216 (SER\_CFG)<br/>durchzuführen. Hierbei sind für alle Protokolle mit Ausnahme von ASCII die<br/>Parameter in einem DB abzulegen. Das Beschreiben bzw. Lesen des<br/>Sende- bzw. Empfangspuffers steuern Sie mit SFC 217 (SER\_SND) bzw.<br/>SFC 218 (SER\_RCV).
- Projektierung CPUDer CP der CPU 21x-2BS02 ist über ein Dual-Port-RAM auch "Kachel"21xSER-2genannt, direkt mit dem CPU-Teil verbunden. Diese Kachel steht auf der<br/>CPU-Seite als Standard-CP-Interface zur Verfügung. Die Kommunikation<br/>über die entsprechenden Protokolle regeln Verbindungsaufträge, die im<br/>Anwenderprogramm zu programmieren sind.

Hierbei kommen die VIPA-SFCs 230...238 zum Einsatz.

Die Parameterübertragung an den Kommunikationsprozessor (CP) erfolgt zur Laufzeit mit einem SEND (SFC 230) mit Auftrags-Nr. 201. Hierbei sind die Parameter in einem DB abzulegen, dessen Aufbau sich nach dem gewünschten Protokoll richtet.

Zur Aktivierung der Parameter ist nach dem SEND ein RESET (SFC 234) mit Auftrags-Nr. 0 auszuführen.



#### Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass den Aufträgen SEND, RECEIVE, FETCH und RESET immer ein "VKE"=1 voranzustellen ist, da ansonsten diese nicht ausgeführt werden.

Projektierung der<br/>CPU 21xCANDie Projektierung des CANopen-Masters erfolgt unter WinCoCT (Windows<br/>CANopen Configuration Tool) von VIPA. Aus WinCoCT exportieren Sie Ihr<br/>Projekt als wld-Datei, die Sie in den Hardware-Konfigurator von Siemens<br/>importieren können.

Legen Sie hierzu ein virtuelles PROFIBUS-System "VIPA\_CPU21x" an und binden Sie auf Steckplatz 0 die CPU21xCAN (VIPA 21x-2CM02) ein.

# Hinweise zum Einsatz der MPI-Schnittstelle

Was ist MP <sup>2</sup> I	<ul> <li>Die MP<sup>2</sup>I-Schnittstelle hat 2 Schnittstellen in einer Schnittstelle vereint:</li> <li>MPI-Schnittstelle</li> <li>RS232-Schnittstelle</li> <li>Bitte beachten Sie, dass die MP<sup>2</sup>I-Schnittstelle nur bei Einsatz des Green Cable von VIPA als RS232-Schnittstelle benutzt werden kann.</li> </ul>
Einsatz als MPI- Schnittstelle	Die MPI-Schnittstelle dient zur Datenübertragung zwischen CPUs und PCs. In einer Buskommunikation können Sie Daten zwischen den CPUs trans- ferieren, die über MPI verbunden sind. Bei Anschluss eines handelsüblichen MPI-Kabels bietet die MPI-Buchse die volle MPI-Funktionalität.



# Wichtige Hinweise zum Einsatz von MPI-Kabeln

Bei Einsatz eines MPI-Kabels an den CPUs von VIPA ist darauf zu achten, dass der Pin 1 nicht verbunden ist. Dies kann zu Transferproblemen führen und ggf. an der CPU einen Defekt herbeiführen!

Insbesondere PROFIBUS-Kabel von Siemens wie beispielsweise das Kabel mit der Best.-Nr. 6XV1 830-1CH30 darf an der MP<sup>2</sup>I-Buchse nicht betrieben werden.

Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Hinweise und bei unsachgemäßem Einsatz entstehen, übernimmt die VIPA keinerlei Haftung!

#### Einsatz als RS232-Schnittstelle nur über "Green Cable"

Zur seriellen Übertragung von Ihrem PC aus ist ein MPI-Umsetzer erforderlich. Sie können aber auch das "Green Cable" von VIPA verwenden. Sie erhalten es unter der Best.-Nr. VIPA 950-0KB00.

Hiermit können Sie Ihre Daten, ausschließlich bei VIPA CPUs mit MP<sup>2</sup>I-Buchse, als Punkt-zu-Punkt-Verbindung seriell über die MP<sup>2</sup>I-Buchse übertragen.



# Montage



# Achtung!

Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie Module stecken bzw. abziehen!

Bitte beachten Sie, dass Sie die CPU nur auf Steckplatz 1 bzw. 2 stecken dürfen (siehe nachfolgende Abbildung).





# Anlaufverhalten

Stromversorgung einschalten Nach dem Einschalten der Stromversorgung geht die CPU in den Betriebszustand über, der am Betriebsartenschalter eingestellt ist. Sie können jetzt aus Ihrem Projektier-Tool heraus über MPI Ihr Projekt in die CPU übertragen bzw. eine MMC mit Ihrem Projekt stecken und Urlöschen ausführen.

Urlöschen

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Vorgehensweise:





# Hinweis!

Das Übertragen des Anwenderprogramms von der MMC in die CPU erfolgt immer nach Urlöschen!

Anlauf im Auslieferungs- zustand	Im Auslieferungszustand ist die CPU urgelöscht. Nach einem STOP→RUN Übergang geht die CPU ohne Programm in RUN.
Anlauf mit gültigen Daten in der CPU	Die CPU geht mit dem Programm, das sich im batteriegepufferten RAM befindet, in RUN.
Anlauf bei leerem Akku	Der Akku wird direkt über die eingebaute Spannungsversorgung über eine Ladeelektronik geladen und gewährleistet eine Pufferung für max. 30 Tage. Wird dieser Zeitraum überschritten, kann es zur vollkommenen Entladung des Akkus kommen. Hierbei wird das batteriegepufferte RAM gelöscht. In diesem Zustand führt die CPU ein Urlöschen durch. Ist eine MMC gesteckt, wird das Programm auf der MMC in das RAM übertragen. Abhängig von der eingestellten Betriebsart geht die CPU in RUN bzw. bleibt im STOP. Dieser Vorgang wird im Diagnosepuffer unter folgendem Eintrag fest- gehalten: "Start Urlöschen automatisch (ungepuffert NETZ-EIN)".

# Adressvergabe

Automatische Adressierung	Damit die gesteckten Peripheriemodule gezielt angesprochen werden kön- nen, müssen ihnen bestimmte Adressen in der CPU zugeordnet werden. Bei der CPU gibt es einen Peripheriebereich (Adresse 0 1023) und ein Prozessabbild der Ein- und Ausgänge (je Adresse 0 127). Beim Hochlauf der CPU vergibt diese automatisch von 0 an aufsteigend Peripherieadressen für digitale Ein-/Ausgabe-Module. Sofern keine Hardwareprojektierung vorliegt, werden Analog-Module bei der automatischen Adressierung auf gerade Adressen ab Adresse 128 abgelegt.
Signalzustände in Prozessabbild	Die Signalzustände der unteren Adresse (0 127) werden zusätzlich in einem besonderen Speicherbereich, dem <i>Prozessabbild</i> gespeichert. Das Prozessabbild ist in zwei Teile gegliedert: Prozessabbild der Eingänge (PAE) Prozessabbild der Ausgänge (PAA) Peripheriebereich Digitalmodule Analogmodule Nach jedem Zyklusdurchlauf wird das Prozessabbild automatisch aktua- lisiert.
Lese- und Schreibzugriffe	Über Lese- bzw. Schreibzugriffe auf die Peripheriebytes oder auf das Prozessabbild können Sie die Module ansprechen.



#### Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass durch den lesenden und schreibenden Zugriff auf dieselbe Adresse <u>unterschiedliche</u> Module angesprochen werden können. Digitale und analoge Module haben bei der automatischen Adressierung getrennte Adressbereiche.

 Digitalmodule:
 0 ... 127

 Analogmodule:
 128 ... 1023

#### Beispiel zur automatischen Adresszuordnung

Die nachfolgende Abbildung soll die automatische Adresszuordnung nochmals verdeutlichen:



#### Adresszuordnung durch Projektierung ändern

Sie können jederzeit durch Einsatz des Siemens SIMATIC Managers die Adresszuordnung ändern. Somit können Sie auch Analogmodule in den Prozessabbildbereich (0 ... 127) legen und Digitalmodule oberhalb von 127. Die Vorbereitung für die Projektierung und die Vorgehensweise bei der Projektierung sind auf den Folgeseiten beschrieben.
## Projektierung

Allgemein	Die hier gemachten Angaben beziehen sich immer auf Module, die auf dem gleichen Bus neben der CPU gesteckt sind. Damit die gesteckten Peripheriemodule gezielt angesprochen werden kön- nen, müssen ihnen bestimmte Adressen in der CPU zugeordnet werden. Die Adresszuordnung und die Parametrierung der direkt gesteckten Module erfolgt im Siemens SIMATIC Manager in Form eines virtuellen PROFIBUS- Systems. Da die PROFIBUS-Schnittstelle softwareseitig standardisiert ist, können wir auf diesem Weg gewährleisten, dass über die Einbindung einer GSD-Datei die Funktionalität in Verbindung mit dem Siemens SIMATIC Manager jederzeit gegeben ist Ihr Projekt übertragen Sie seriell über die MPI-Schnittstelle oder über MMC in Ihre CPU.
Schnelleinstieg	<ul> <li>Für den Einsatz der CPU 21x von VIPA in Verbindung mit dem Siemens SIMATIC Manager ist die Einbindung des System 200V über die GSD-Datei von VIPA im Hardware-Katalog erforderlich.</li> <li>Um kompatibel mit dem Siemens SIMATIC Manager zu sein sind folgende Schritte durchzuführen:</li> <li>Hardware-Konfigurator von Siemens starten und vipa_21x.gsd von VIPA einbinden.</li> <li>CPU 315-2DP (315-2AF03 0AB00 V1.2) von Siemens projektieren und hierbei ein neues PROFIBUS-Subnetz anlegen.</li> <li>An das Subnetz das Slave-System "VIPA_CPU21x" mit der PROFIBUS-Adresse 1 anhängen, zu finden im Hardware-Katalog unter <i>PROFIBUS DP</i> &gt; Weitere Feldgeräte &gt; IO &gt; VIPA_System_200V.</li> <li>Platzieren Sie immer auf dem 1. Steckplatz die entsprechende CPU 21x, indem Sie diese dem Hardware-Katalog entnehmen.</li> <li>Binden Sie danach Ihre System 200V Module in der gesteckten Reihenfolge ein.</li> <li>Sichern und übertragen Sie Ihr Projekt.</li> </ul>
Voraussetzung	<ul> <li>Folgende Voraussetzungen müssen für die Projektierung erfüllt sein</li> <li>Siemens SIMATIC Manager auf PC bzw. PG installiert</li> <li>GSD-Dateien in Hardware-Konfigurator von Siemens eingebunden</li> <li>Serielle Verbindung zur CPU (z.B. "Green Cable" von VIPA)</li> </ul>
1	Hinweis! Für die Projektierung der CPU werden fundierte Kenntnisse im Umgang mit dem Siemens SIMATIC Manager und dem Hardware-Konfigurator von Siemens vorausgesetzt!

GSD-Datei einbinden	<ul> <li>Gehen Sie auf www.vipa.de &gt; Service &gt; Download &gt; GSD- und EDS- Files &gt; PROFIBUS und laden Sie die Datei Cx000023_Vxxx.</li> </ul>
	• Extrahieren Sie die Datei in Ihr Arbeitsverzeichnis. Die vipa_21x.gsd (deutsch) bzw. vipa_21x.gse (englisch) befinden sich im Verzeichnis VIPA_System_200V.
	<ul> <li>Starten Sie den Hardware-Konfigurator von Siemens und schließen Sie alle Projekte.</li> </ul>
	<ul> <li>Gehen Sie auf Extras &gt; Neue GSD-Datei installieren.</li> </ul>
	<ul> <li>Navigieren Sie in das Verzeichnis System_200V und geben Sie die ent- sprechende Datei vipa_cpu21x.gsd (deutsch) oder vipa_cpu21x.gse (englisch) an.</li> </ul>
	Die Module des System 200V von VIPA befinden sich im Hardwarekatalog unter <i>PROFIBUS-DP \ Weitere Feldgeräte \ I/O \ VIPA_System_200V</i> .
Projektierung der CPU 21x	<ul> <li>Starten Sie den Hardware-Konfigurator von Siemens mit einem neuen Projekt und fügen Sie aus dem Hardware-Katalog eine Profilschiene ein.</li> </ul>
	<ul> <li>Platzieren Sie auf dem ersten möglichen Steckplatz die CPU 315-2DP (6ES7 315-2AF03 V1.2) von Siemens.</li> </ul>
	<ul> <li>Sofern Ihre CPU 21x einen PROFIBUS-DP-Master integriert hat, können Sie diesen jetzt mit PROFIBUS vernetzen und Ihre DP-Slaves anbinden.</li> </ul>
Projektierung der System 200V	Die System 200V Module sind, nachdem Sie die CPU 21x projektiert haben, nach folgender Vorgehensweise zu projektieren:
Module	<ul> <li>Erzeugen Sie ein PROFIBUS-Subnetz (falls noch nicht vorhanden)</li> </ul>
	<ul> <li>Hängen Sie an das Subnetz das System "VIPA_CPU21x". Sie finden es im Hardware-Katalog unter <i>PROFIBUS DP</i> &gt; Weitere Feldgeräte &gt; IO &gt; VIPA_System_200V. Geben Sie diesem Slave die <b>PROFIBUS-Adresse</b> 1.</li> </ul>
	• Platzieren Sie in Ihrem Konfigurator <b>immer auf dem 1. Steckplatz</b> die CPU 21x, die Sie einsetzen, indem Sie diese dem Hardware-Katalog entnehmen.
	Binden Sie danach Ihre System 200V Module in der gesteckten Reihenfolge ein.
	Sichern Sie Ihr Projekt.
	Image: Standard S



Parametrierung System 200V System 200V Module können bis zu 16Byte Parameterdaten von der CPU erhalten. Durch Einsatz des Siemens SIMATIC Managers können Sie jederzeit für parametrierbare System 200V Module Parameter vorgeben.

Doppelklicken Sie hierzu bei der Projektierung in Ihrer Steckplatzübersicht auf das zu parametrierende Modul.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Parametrierung eines Analogen Eingabe-Moduls:

IW Konfig - [SIMATIC 300(3) (Konf 에 Station Bearbeiten Einfügen Zielsy	iguration) system200v] Istem Ansicht Extras Fenster Hilfe	-	_			_8) _8)
			igenschaften - DP-Slave			×
			Adresse / Kennung Parametrieren			ň
		DP-Masters	Parameter	Wer Aus 57 5 57 5 57 5 57 5 57 5 15 M Aus 15 M Aus 15 M Aus 15 M Aus 15 M Aus	t pannung +/-10V pannung +/-10V pannung +/-10V essungen/s essungen/s essungen/s essungen/s	
Steckplatz DP-Kennung	Bestellnummer / Bezeichnung	E-Adre	⊢ ≡ Kanal 3: Mittelwertbildung	Aus		
0 0 1 8DE 2 8DE 3 8DA 4 8DA 5 4AI 6 7 7 8 9 10 11 1 12 13 13 14 15 16	214-18A02 CPU 214 221-18F00 D18xDC24V 221-18F00 D18xDC24V 222-18F00 D08xDC24V 222-18F00 D08xDC24V 231-18D53 Al4x168it Universal	0 1 256263	OK		Abbrechen	Hilfe H 232-1BD10 At 232-1BD10 At 232-1BD50 At 232-1BD50 At 232-1BD50 At 232-1BD50 At 234-1BD50 At 238-2BC00 (1, 238-2BC00 (2, 240-1BA00 CF 240-1BA00 CF 240-1BA000 CF 240-1BA000 CF 240-1BA000 CF 240-1BA000 CF 240-

## **Projekt übertragen** Die Datenübertragung erfolgt über MPI. Sollte Ihr Programmiergerät keine MPI-Schnittstelle besitzen, können Sie für eine serielle Punkt-zu-Punkt-Übertragung von Ihrem PC an MPI das "Green Cable" von VIPA verwenden.

Das "Green Cable" hat die Best.-Nr. VIPA 950-0KB00 und darf nur bei den VIPA CPUs mit MP<sup>2</sup>I-Schnittstelle eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise zum Green Cable in den Grundlagen!

- Verbinden Sie Ihr PG mit der CPU.
- Mit **Zielsystem** > *Laden in Baugruppe* in Ihrem Projektiertool übertragen Sie Ihr Projekt in die CPU.
- Stecken Sie eine MMC und übertragen Sie mit **Zielsystem** > *RAM nach ROM kopieren* Ihr Anwenderprogramm auf die MMC.
- Während des Schreibvorgangs blinkt die "MC"-LED auf der CPU. Systembedingt wird zu früh ein erfolgter Schreibvorgang gemeldet. Der Schreibvorgang ist erst beendet, wenn die LED erlischt.

## Einstellung der CPU-Parameter

# ÜbersichtMit Ausnahme der Parameter für den PROFIBUS-Teil der CPU 21xDP<br/>erfolgt die CPU-Parametrierung im Parameter-Dialog der CPU 315-2DP.Die Parametrierung des PROFIBUS-Teils der CPU 21xDP erfolgt im Para-<br/>meter-Dialog der CPU 21xDP.

Implementation       - [SIMATIC 300(3) (Konfiguration) system         Implementation       Einfügen       Zielsystem       Ansicht       Extras         Implementation       Einfügen       Zielsystem       Ansicht       Extras	Fenster Hilfe        Image: Surchers
	igenschaften - CPU 315-2 DP - (R0/52)
(0) UR     1     2     1     CPU 315-2 DP     v2     DP	Uhrzeitalarme Weckalarme Diagnose / Uhr Schutz Kommunikation Allgemein Anlauf Zyklus / Taktmerker Remanenz Alarme ROFIBUS-PA Kurzbezeichnung: CPU 315-2 DP ROFIGUS-PA
4 5 6	Arbeitsspeicher 64KB; 0.3ms/kAW; MPI+ DP-Anschluß (DP-Master oder )   MATIC 400 DP-Slave); mehrzeiiger Aufbau bis 32 Baugruppen, Sende- und Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch, Aquidistanz, Routing, \$7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs), Firmware V1.2
7	Bestell-Nr. / Firmware 6ES7 315-24F03-04B0 / V1.2
9	Name: DPU 315-2 DP
10	Schnittstelle
<u>]</u>	Typ: MPI
•	Adresse: 2
	Vernetzt Nein Eigenschaften
(0) UR	Kommentar:
Steckplatz Baugruppe Bestell umer	A
2 CPU 315-2 DP 6ES7 315-2AF0 X2 DP 3	
4 5	OK Abbrechen Hilfe
6	
7 8	
9	
11	
	PROFIBUS-DP-Slaves der SIMATIC S7, <b>1</b> , M7 und C7 (dezentraler Aufbau)
l Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.	

Parametrierung CPU 21x unter CPU 315-2DP Durch Doppelklick auf die CPU 315-2DP gelangen Sie in das Parametrierfenster für Ihre CPU 21x. Über die Register haben Sie Zugriff auf alle Parameter der CPU 315-2DP. Die Parameter entsprechen denen der CPU 21x von VIPA.

Bitte beachten Sie, dass zur Zeit nicht alle Parameter unterstützt werden.

Parameter, die<br/>unterstützt werdenDie CPU wertet nicht alle Parameter aus, die Sie in Ihrem Projektiertool<br/>einstellen können.<br/>Folgende Parameter werden zur Zeit in der CPU ausgewertet:

Allgemein :	Uhrzeitalarm :	
MPI-Adresse der CPU Baudrate (19,2kBaud, 187kBaud) maximale MPI-Adresse	OB10 : Ausführung Aktiv Startdatum Uhrzeit	
Anlauf :		
Anlauf bei Sollausbau ungleich	Weckalarm :	
Fertigmeldung durch Baugruppe Übertragung der Parameter an	OB35 : Ausführung	
	Zyklus / Taktmerker :	
Remanenz :	Zvklusüberwachungszeit	
Anzahl Merkerbytes ab MB0	Zyklusbelastung durch	
Anzahl S7-Timer ab T0	Kommunikation	
Anzahl S7-Zähler ab Z0	OB85-Aufruf bei Peripherie-	
	zugriffstehler	
Schutz ·	i aktmerker mit Merkerbytenumm	ər

Schutzstufe durch Passwort ...

Parametrierung PROFIBUS-Teil der CPU 21xDP	Sie gelangen in das Parametrierfenster für den PROFIBUS-Teil der CPU 21x, indem Sie unter VIPA_CPU21x auf die eingefügte System 200V-CPU doppelklicken. Über die Register haben Sie Zugriff auf alle Parameter des PROFIBUS- Teils Ihrer CPU 21x. Näheres hierzu finden Sie im Kapitel "Einsatz CPU 21xDP".
	Naheres hierzu hinden sie im Rapiter Linsatz CFO ZTADF .

## Projekt transferieren

Übersicht	<ul> <li>Es bestehen 2 Möglichkeiten für den Transfer Ihres Projekts in die CPU:</li> <li>Transfer über MPI</li> <li>Transfer über MMC bei Einsatz eines MMC-Lesers</li> </ul>
Transfer über MPI	Der Aufbau eines MPI-Netzes ist prinzipiell gleich dem Aufbau eines 1,5MBaud PROFIBUS-Netzes. Das heißt, es gelten dieselben Regeln und Sie verwenden für beide Netze die gleichen Komponenten zum Aufbau. Defaultmäßig wird das MPI-Netz mit 187kBaud betrieben
	Jeder Busteilnehmer identifiziert sich mit einer eindeutigen MPI-Adresse am Bus.
	Sie verbinden die einzelnen Teilnehmer über Busanschlussstecker und das PROFIBUS-Buskabel.
Abschluss- widerstand	Eine Leitung muss mit ihrem Wellenwiderstand abgeschlossen werden. Hierzu schalten Sie den Abschlusswiderstand am ersten und am letzten Teilnehmer eines Netzes oder eines Segments zu. Achten Sie darauf, dass die Teilnehmer, an denen der Abschluss- widerstand zugeschaltet ist, während des Hochlaufs und des Betriebs immer mit Spannung versorgt sind.
Vorgehensweise	<ul> <li>Verbinden Sie Ihr PG bzw. Ihren PC über MPI mit Ihrer CPU. Sollte Ihr Programmiergerät keine MPI-Schnittstelle besitzen, können Sie für eine serielle Punkt-zu-Punkt-Übertragung von Ihrem PC an MPI das "Green Cable" von VIPA verwenden. Das "Green Cable" hat die BestNr. VIPA 950-0KB00 und darf nur bei VIPA CPUs mit MP<sup>2</sup>I-Schnittstelle eingesetzt werden.</li> <li>Konfigurieren Sie die MPI-Schnittstelle Ihres PC.</li> <li>Mit <b>Zielsystem</b> &gt; Laden in Baugruppe in Ihrem Projektiertool übertragen</li> </ul>
	<ul> <li>Sie Ihr Projekt in die CPU.</li> <li>Zur zusätzlichen Sicherung Ihres Projekts auf MMC stecken Sie eine MMC und übertragen Sie mit Zielsystem &gt; RAM nach ROM kopieren Ihr Anwenderprogramm auf die MMC.</li> <li>Während des Schreibvorgangs blinkt die "MC"-LED auf der CPU. Systembedingt wird zu früh ein erfolgter Schreibvorgang gemeldet. Der Schreibvorgang ist erst beendet, wenn die LED erlischt.</li> </ul>

MPI<br/>konfigurierenHinweise zur Konfiguration einer MPI-Schnittstelle finden Sie in der<br/>Dokumentation zu Ihrer Programmiersoftware.<br/>An dieser Stelle soll lediglich der Einsatz des "Green Cable" von VIPA in<br/>Verbindung mit dem Programmiertool von Siemens gezeigt werden.

Das "Green Cable" stellt über MPI eine serielle Verbindung zwischen der COM-Schnittstelle des PCs und der MP<sup>2</sup>I-Schnittstelle der CPU her.



## Achtung!

Das "Green Cable" dürfen Sie ausschließlich bei VIPA CPUs mit MP<sup>2</sup>I-Schnittstellen einsetzen.

Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise zum Einsatz der MPI-Buchse und des Green Cable!

#### Vorgehensweise

- Starten Sie den Siemens SIMATIC Manager.
- Wählen Sie unter Extras > PG/PC-Schnittstelle einstellen
  - → Es öffnet sich folgendes Dialogfenster, in dem Sie die zu verwendende MPI-Schnittstelle konfigurieren können:

/PC-Schnittstelle einstellen 🛛 🔀	Eigenschaften - PC Adapter(MPI)
Zugriffsweg	MPI Lokaler Anschluß
Zugangspunkt der Applikation:	Stationsbezogen
S70NLINE (STEP 7)> PC Adapter(MPI)	PG/PC ist einziger Master am Bus
(Standard für STEP 7)	Adresse: 0
Benutzte Schnittstellengarametrierung:	
PC Adapter(MPI)	Timeon:
100 <keine></keine>	Netzbezogen
PC Adapter(Auto) Kopieren	Ü <u>b</u> ertragungsgeschwindigkeit: 187.5 kbit/s 💌
PC Adapter(FRUFIBUS)	Höchste Teilnehmeradresse: 31
(Parametrierung Ihres PC Adapters für ein	
MPI-Netz]	OK <u>S</u> tandard Abbrechen Hilfe
Schnittstellen	
Hinzufügen/Entfernen: <u>A</u> uswählen	Eigenschaften - PC Adapte (MPI)
	MPI Lokaler Anschluß
OK Abbrechen Hilfe	
	COM-Port:
	Übertragungsgeschwindigkeit: 38400
	OK <u>S</u> tandard Abbrechen Hilfe

- Wählen Sie in der Auswahlliste "PC Adapter (MPI)" aus; ggf. müssen Sie diesen erst hinzufügen.
- Klicken auf [Eigenschaften].
  - $\rightarrow$  In den folgenden 2 Unterdialogen können Sie, wie in der Abbildung gezeigt, Ihren PC-Adapter konfigurieren.

## Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass Sie bei Einsatz des Green Cable die Übertragungsgeschwindigkeit auf 38400 Baud einstellen.

Hinweise zum<br/>Green CableDas Green Cable ist ein grünes Verbindungskabel, das ausschließlich zum<br/>Einsatz an VIPA System-Komponenten konfektioniert ist.<br/>Das Green Cable ist ein Programmier- und Downloadkabel für VIPA CPUs

Das Green Cable ist ein Programmier- und Downloadkabel für VIPA CPUs mit MP<sup>2</sup>I-Buchse sowie VIPA Feldbus-Master. Sie erhalten das Green Cable von VIPA unter der Best.-Nr.: VIPA 950-0KB00.

Mit dem Green Cable können Sie:

 Projekte seriell übertragen Unter Umgehung aufwändiger Hardware (MPI-Adapter, etc.) können Sie über das Green Cable eine serielle Punkt-zu-Punkt-Verbindung über die MP<sup>2</sup>I-Schnittstelle realisieren.

• *Firmware-Updates der CPUs und Feldbus-Master durchführen* Über das Green Cable können Sie unter Einsatz eines Upload-Programms die Firmware aller aktuellen VIPA CPUs mit MP<sup>2</sup>I-Buchse sowie bestimmte Feldbus-Master (s. Hinweis) aktualisieren.



## Wichtige Hinweise zum Einsatz des Green Cable

Bei Nichtbeachtung der nachfolgenden Hinweise können Schäden an den System-Komponenten entstehen.

Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Hinweise und bei unsachgemäßem Einsatz entstehen, übernimmt die VIPA keinerlei Haftung!



## Hinweis zum Einsatzbereich

Das Green Cable darf ausschließlich <u>direkt</u> an den hierfür vorgesehenen Buchsen der VIPA-Komponenten betrieben werden (Zwischenstecker sind nicht zulässig). Beispielsweise ist vor dem Stecken des Green Cable ein gestecktes MPI-Kabel zu entfernen.

Zurzeit unterstützen folgende Komponenten das Green Cable:

VIPA CPUs mit MP<sup>2</sup>I-Buchse sowie die Feldbus-Master von VIPA.



## Hinweis zur Verlängerung

Die Verlängerung des Green Cable mit einem weiteren Green Cable bzw. die Kombination mit weiteren MPI-Kabeln ist nicht zulässig und führt zur Beschädigung der angeschlossenen Komponenten!

Das Green Cable darf nur mit einem 1:1 Kabel (alle 9 Pin 1:1 verbunden) verlängert werden.

Transfer über MMC	Als externes Speichermedium kommt eine MMC zum Einsatz. Die MMC (Multi Media Card) dient auch als externes Transfermedium für Programme und Firmware, da Sie unter anderem das PC-kompatible FAT16 Filesystem besitzt. Mit Urlöschen oder PowerON wird automatisch von der MMC gelesen. Es dürfen sich mehrere Projekte und Unterverzeichnisse auf einem MMC-Speichermodul befinden. Bitte beachten Sie, dass sich Ihr aktuelles Projekt im Root-Verzeichnis befindet und einen der nachfolgend beschriebenen Dateinamen hat.	
Transfer MMC→RAM→ROM	Immer nach Urlöschen und PowerON versucht die CPU ein Anwender- programm von der MMC in das batteriegepufferte RAM bzw. in den Flash- Speicher zu laden. Hierbei können Sie je nach gewünschter Funktionalität folgende Datei- namen für Ihr Projekt vergeben:	
	<ul> <li>S7PROG.WLD Nach Urlöschen wird das Anwenderprogramm S7PROG.WLD in das batteriegepufferte RAM übertragen.</li> </ul>	
	• S7PROGF.WLD (ab Firmware-Version V. 3.8.6) Nach Urlöschen wird das Anwenderprogramm S7PROGF.WLD in das batteriegepufferte RAM und zusätzlich in den Flash-Speicher über- tragen. Ein Zugriff auf den Flash-Speicher erfolgt nur bei leerer Pufferbatterie, sofern keine MMC mit Anwenderprogramm gesteckt ist.	
	<ul> <li>AUTOLOAD.WLD Nach PowerON wird das Anwenderprogramm AUTOLOAD.WLD in das batteriegepufferte RAM übertragen.</li> </ul>	
Transfer RAM→MMC→ROM	Bei einer in der CPU gesteckten MMC wird durch ein Schreibbefehl der Inhalt des batteriegepufferten RAMs als <b>S7PROG.WLD</b> auf die MMC über- tragen. Den Schreibbefehl starten Sie aus dem Hardware-Konfigurator von Siemens über <b>Zielsystem</b> > <i>RAM nach ROM kopieren</i> . Während des Schreibvorgangs blinkt die "MC"-LED. Erlischt die LED, ist der Schreibvorgang beendet. Gleichzeitig erfolgt ein Schreibvorgang in den interne Flash-Speicher der CPU. Sollte keine MMC gesteckt sein, so erhalten Sie eine Fehlermeldung über ungenügenden Speicher.	
Kontrolle des Transfervorgangs	Nach einem Schreibvorgang auf die MMC wird ein entsprechendes ID- Ereignis im Diagnosepuffer der CPU eingetragen. Zur Anzeige der Diagno- seeinträge gehen Sie im Siemens SIMATIC Manager auf <b>Zielsystem</b> > <i>Baugruppenzustand</i> . Über das Register "Diagnosepuffer" gelangen Sie in das Diagnosefenster. Folgende Ereignisse können auftreten:	
	Ereignis-ID Bedeutung	
	0xE100 MMC-Edgnistenier 0xE101 MMC-Fehler Filesystem	
	0xE102 MMC-Fehler FAT	
	0xE200 Internes Flash Schreiben beendet	
	0xE310 Internes Flash Lesen beendet (Nachladen nach Batterieausfall)	
	Nähere Informationen zu den Ereignis-IDs finden am Ende des Kapitels.	



## Hinweis!

Ist das Anwenderprogramm größer als der Anwenderspeicher in der CPU, wird der Inhalt der MMC nicht in die CPU übertragen. Führen Sie vor der Übertragung eine Komprimierung durch, da keine automatische Komprimierung durchgeführt wird.

## Betriebszustände

Übersicht	<ul> <li>Die CPU kennt 3 Betriebszustände:</li> <li>Betriebszustand STOP</li> <li>Betriebszustand ANLAUF</li> <li>Betriebszustand RUN</li> </ul> In den Betriebszuständen ANLAUF und RUN können bestimmte Ereignisse auftreten, auf die das Systemprogramm reagieren muss. In vielen Fällen wird dabei ein für das Ereignis vorgesehener Organisationsbaustein als Anwenderschnittstelle aufgerufen.
Betriebszustand STOP	<ul> <li>Das Anwenderprogramm wird nicht bearbeitet.</li> <li>Hat zuvor eine Programmbearbeitung stattgefunden, bleiben die Werte von Zählern, Zeiten, Merkern und des Prozessabbilds beim Übergang in den STOP-Zustand erhalten.</li> <li>Die Befehlsausgabe ist gesperrt d.h. alle digitalen Ausgaben sind gesperrt.</li> <li>RUN-LED aus</li> <li>STOP-LED an</li> </ul>
Betriebszustand ANLAUF	<ul> <li>Während des Übergang von STOP nach RUN erfolgt ein Sprung in den Anlauf-Organisationsbaustein OB100. Die Länge des OBs ist nicht beschränkt. Auch wird der Ablauf zeitlich nicht überwacht. Im Anlauf-OB können weitere Bausteine aufgerufen werden.</li> <li>Beim Anlauf sind alle digitalen Ausgaben gesperrt, d.h. die Befehlsaus- gabesperre ist aktiv.</li> <li>RUN-LED blinkt</li> <li>STOP-LED aus Wenn die CPU einen Anlauf fertig bearbeitet hat, geht Sie in den Betriebs- zustand RUN über.</li> </ul>
Betriebszustand RUN	<ul> <li>Das Anwenderprogramm im OB1 wird zyklisch bearbeitet, wobei zusätzlich alarmgesteuert weitere Programmteile eingeschachtelt werden können.</li> <li>Alle im Programm gestarteten Zeiten und Zähler laufen und das Prozessabbild wird zyklisch aktualisiert.</li> <li>Das BASP-Signal (Befehlsausgabesperre) wird deaktiviert, d.h. alle digitalen Ausgänge sind freigegeben.</li> <li>RUN-LED an</li> <li>STOP-LED aus</li> </ul>

## Urlöschen

Übersicht

Beim Urlöschen wird der komplette Anwenderspeicher gelöscht. Ihre Daten auf der Memory Card bleiben erhalten.

Sie haben 2 Möglichkeiten zum Urlöschen:

- Urlöschen über Betriebsartenschalter
- Urlöschen über Siemens SIMATIC Manager



#### Hinweis!

Vor dem Laden Ihres Anwenderprogramms in Ihre CPU sollten Sie die CPU immer urlöschen, um sicherzustellen, dass sich kein alter Baustein mehr in Ihrer CPU befindet.

<b>Urlöschen</b>	über
Betriebsart	en-
schalter	

#### Voraussetzung

Ihre CPU muss sich im STOP-Zustand befinden. Stellen Sie hierzu den CPU-Betriebsartenschalter auf "ST"  $\rightarrow$  die S-LED leuchtet.

#### Urlöschen

- Bringen Sie den Betriebsartenschalter in Stellung MR und halten Sie Ihn ca. 3 Sekunden. → Die S-LED geht von Blinken über in Dauerlicht.
- Bringen Sie den Betriebsartenschalter in Stellung ST und innerhalb von 3 Sekunden kurz in MR dann wieder auf ST.
   → Die S-LED blinkt (Urlösch-Vorgang).
- Das Urlöschen ist abgeschlossen, wenn die S-LED in Dauerlicht übergeht → Die S-LED leuchtet.

Die nachfolgende Abbildung zeigt nochmals die Vorgehensweise:



Automatisch nachladen	Nun versucht die CPU Daten von der MMC neu zu laden. $\rightarrow$ Die unterste LED (MC) blinkt.
	Nach dem Nachladen erlischt die LED. Abhängig von der Einstellung des Betriebsartenschalters bleibt die CPU in STOP bzw. geht in RUN.
Urlöschen über	Voraussetzung
Manager	Ihre CPU muss sich im STOP-Zustand befinden. Mit dem Menübefehl <b>Zielsystem</b> > <i>Betriebszustand</i> bringen Sie Ihre CPU in STOP.
	Urlöschen
	Über den Menübefehl <b>Zielsystem</b> > <i>Urlöschen</i> fordern Sie das Urlöschen an.
	In dem Dialogfenster können Sie, wenn noch nicht geschehen, Ihre CPU in STOP bringen und das Urlöschen starten.
	Während des Urlöschvorgangs blinkt die S-LED.
	Geht die S-LED in Dauerlicht über, ist der Urlöschvorgang abgeschlossen.
Automatisch nachladen	Nun versucht die CPU Daten von der MMC neu zu laden. $\rightarrow$ Die unterste LED (MC) blinkt.
	Nach dem Nachladen erlischt die LED. Abhängig von der Einstellung des Betriebsartenschalters bleibt die CPU in STOP bzw. geht in RUN.
Rucksetzen auf Werkseinstellung	vollständig und bringt diese zurück in den Auslieferungszustand. Bitte beachten Sie, dass hierbei auch die MPI-Adresse defaultmäßig auf 2 zurückgestellt wird!
	<ul> <li>Drücken Sie den Reset-Schalter für ca. 30 Sekunden nach unten. Hierbei blinkt die ST-LED. Nach ein paar Sekunden wechselt die Anzeige zu statischem Licht. Zählen Sie die Anzahl des statischen Lichts, da die Anzeige jetzt wechselt zwischen statischem Licht und Blinken.</li> </ul>
	• Nach dem 6. mal statischem Licht lassen Sie den Reset-Schalter wieder los, um ihn nochmals kurzzeitig nach unten zu drücken. Jetzt leuchtet die grüne RUN-LED einmal auf. Das bedeutet, dass das RAM vollständig gelöscht ist.
	Schalten Sie die Stromzufuhr aus und wieder an.

## Firmwareupdate

ÜbersichtAb der CPU-Firmware-Version 3.3.3 haben Sie die Möglichkeit mittels einer<br/>MMC einen Firmwareupdate für CPU, Bus-Master und CP durchzuführen.<br/>Die 2 aktuellsten Firmwarestände finden Sie im Service-Bereich auf



## Achtung!

www.vipa.de.

Beim Aufspielen einer neuen Firmware ist äußerste Vorsicht geboten. Unter Umständen kann Ihre CPU unbrauchbar werden, wenn beispielsweise während der Übertragung die Spannungsversorgung unterbrochen wird oder die Firmware-Datei fehlerhaft ist.

Setzten Sie sich in diesem Fall mit der VIPA-Hotline in Verbindung!

Bitte beachten Sie, dass sich die zu überschreibende Firmware-Version von der Update-Version unterscheidet, ansonsten erfolgt kein Update.

**CPU Firmware-**Version ermitteln Den ausgelieferten Firmwarestand können Sie einem Aufkleber entnehmen, der sich auf der Rückseite der entsprechenden Komponente befindet.

Sie haben auch die Möglichkeit im Siemens SIMATIC Manager den aktuellen Firmwarestand Ihrer CPU auszulesen. Gehen Sie hierzu über Ihr PG bzw. Ihren PC mit der CPU online und starten den Siemens SIMATIC Manager.

Über **Zielsystem** > *Baugruppenzustand,* Register "Allgemein" wird der aktuelle CPU-Firmwarestand ermittelt und angezeigt.

MMC-Update mittels In der CF reservierter Dateinamen

In der CPU 21x können mittels reservierter Dateinamen per MMC-Karte die Firmware-Updates folgender Komponenten aufgespielt werden:

Komponente	möglich ab CPU-Version	Dateiname	Neuer Datei- name auf MMC
CPU	V. 3.3.3	Best-NrAusgabestand.Version	firmware.bin
PROFIBUS- Master	V. 3.0.5	Bb000089.Version	dpm00.bin <sup>*)</sup>
CANopen-Master	V. 3.4.8 und CAN-Master V. 1.0.7	VIPA_BestNrVersion.bin	can00.bin
CP (21x-2BT10)	V. 3.6.7	px000018_Version.zip	px000018.pkg

\*) Bei Einsatz der CPU-Firmware V 3.3.3 muss der Firmwareupdate-Dateiname dpm.bin lauten!

Firmware laden und mit reser- viertem Namen auf MMC übertragen	<ul> <li>Gehen Sie auf www.vipa.de/support/firmware</li> <li>Navigieren Sie zu System 200V. Hier finden Sie für die gewünschte Komponente die entsprechende Firmware abgelegt.</li> <li>Downloaden Sie die entsprechende Datei. Zur Kontrolle können Sie den Aufbau des Dateinamens der Tabelle oben entnehmen.</li> <li>Kopieren Sie die Datei auf Ihre MMC und benennen Sie die Datei gemäß der Tabelle um.</li> </ul>
Firmware von MMC in CPU übertragen	<ul> <li>Bringen Sie den RUN-STOP-Schalter Ihrer CPU in Stellung STOP.</li> <li>Schalten Sie die Spannungsversorgung aus.</li> <li>Stecken Sie die MMC mit der Firmware in die CPU. Achten Sie hierbei auf die Steckrichtung der MMC.</li> <li>Schalten Sie die Spannungsversorgung ein.</li> <li>Nach einer kurzen Hochlaufzeit zeigt das abwechselnde Blinken der LEDs SF und FC an, dass auf der MMC die Firmware-Datei gefunden wurde.</li> <li>Sie starten die Übertragung der Firmware, sobald Sie innerhalb von 10s den RUN/STOP-Schalter kurz nach MRES tippen. Die CPU zeigt die Übertragung über ein LED-Lauflicht an.</li> <li>Während des Update-Vorgangs blinken die LEDs SF, FC und MC abwechselnd. Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern.</li> <li>Das Update ist fehlerfrei beendet, wenn alle CPU-LEDs leuchten. Blinken diese schnell, ist ein Fehler aufgetreten.</li> </ul>
	<b>Hinweis!</b> Ab der WinNCS-Version 3.1.1 können Sie über das Parametrierfenster einen Firmwareupdate des CP-Teils online durchführen. Diese Funktion unterstützt der CP-Teil ab der CP-Firmware-Version 2.1.2.

#### Flussdiagramm zum Firmwareupdate

Das nachfolgende Flussdiagramm soll das CPU-Verhalten beim Firmwareupdate nochmals verdeutlichen:



## VIPA-spezifische Diagnose-Einträge

**Einträge im Diagnosepuffer** Sie haben die Möglichkeit im Siemens SIMATIC Manager den Diagnosepuffer der CPU auszulesen. Neben den Standardeinträgen im Diagnosepuffer gibt es in den CPUs der VIPA noch zusätzliche Einträge, die ausschließlich in Form einer Ereignis-ID angezeigt werden.

Anzeige der Zur Anzeige der Diagnoseeinträge gehen Sie in Ihrem Siemens SIMATIC Diagnoseeinträge Manager auf Zielsystem > Baugruppenzustand. Über das Register "Diagnosepuffer" gelangen Sie in das Diagnosefenster:

State of the second sec	🖞 Baugruppenzustand - CPU 315-2 DP ONLINE 📃 🖃 🗵				
<u>P</u> fa	Pfad: Erreichbare Teilnehmer\MPI = 2 Betriebszustand der CPU: 💎 STOP				
Sta	tus: O	К			
A	Igemei	n Diagnosepuf	fer Speicher	Zykluszeit Zeitsystem Leistungsdaten Kommunikation	Stacks
					<u> </u>
<u> </u>	Ereigni	sse:		Eiter-Einstellungen aktiv	
	Nr.	Uhrzeit	Datum	Ereignis	
	1	15:18:40:330	08.11.02	STOP durch Peripherieverwaltung	
	2	15:18:40:320	08.11.02	Ereignis-ID: 16# E004 🛛 🗲 🗕 🚽	
	3	15:18:40:080	08.11.02	Betriebszustandsübergang von STOP	
	4	15:18:40:080	08.11.02	Automatische Neustart (Warmstart)-AniVdaung / - I U	
	5	15:18:40:070	08.11.02	Ereignis-ID: 16# E004 🧲 🗕 🚽	
	6	15:18:40:000	08.11.02	NETZ-EIN gepuffert	
	7	15:09:13:600	08.11.02	Netzausfall	
	8	15:09:01:040	08.11.02	STOP durch Programmierfehler (OB nicht geladen oder nicht .	
[	De <u>t</u> ails	zum Ereignis: 3	) von 100	Ereignis-ID: 16# 4302	
	Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN				
	Anlaufinformation:				
	- Uhr	für Zeitstempel b	ei letztem NE1	TZ-EIN nicht gepuffert	
	- Einprozessorbetrieb				
	Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:				
	- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NE I Z-EIN gepüttert				
	Speichern unter Einstellungen Baustein ormen Hilre zum Ereignis				
	Schlie	ßen Aktua	lisieren	Drucken	lilfe
_					

Für die Diagnose ist der Betriebszustand der CPU irrelevant. Es können maximal 100 Diagnoseeinträge in der CPU gespeichert werden.

Auf der Folgeseite finden Sie eine Übersicht der VIPA-spezifischen Ereignis-IDs.

## Übersicht der Ereignis-ID

Ereignis-ID	Bedeutung
0xE003	Fehler beim Zugriff auf Peripherie
	Zinfo1: Peripherie-Adresse
	Zinfo2: Steckplatz
0xE004	Mehrfach-Parametrierung einer Peripherieadresse
	Zinfo1: Peripherie-Adresse
	Zinfo2: Steckplatz
0xE005	Interner Fehler - Kontaktieren Sie bitte die VIPA-Hotline!
0xE006	Interner Fehler - Kontaktieren Sie bitte die VIPA-Hotline!
0xE007	Konfigurierte Ein-/Ausgangsbytes passen nicht in Peripheriebereich
0xE008	Interner Fehler - Kontaktieren Sie bitte die VIPA-Hotline!
0xE009	Fehler beim Zugriff auf Standard-Rückwandbus
0xE010	Nicht definierte Baugruppe am Rückwandbus erkannt
	Zinfo2: Steckplatz
	Zinfo3: Typkennung
0xE011	Masterprojektierung auf Slave-CPU nicht möglich oder fehlerhafte Slavekonfiguration
0xE012	Fehler bei Parametrierung
0xE013	Fehler bei Schieberegisterzugriff auf VBUS Digitalmodule
0xE014	Fehler bei Check Svs
0xE015	Fehler beim Zugriff auf Master
0//2010	Zinfo2: Steckplatz des Masters (32=Kachelmaster)
0xE016	Maximale Blockgröße bei Mastertransfer überschritten
	Zinfo1: Peripherie-Adresse
	Zinfo2: Steckplatz
0xE017	Fehler beim Zugriff auf integrierten Slave
0xE018	Fehler beim Mappen der Masterperipherie
0xE019	Fehler bei Erkennung des Standard Rückwandbus Systems
0xE01A	Fehler bei Erkennung der Betriebsart (8 / 9 Bit)
0xE0CC	Kommunikationsfehler MPI / Seriell
0xE100	MMC-Zugriffsfehler
0xE101	MMC-Fehler Filesystem
0xE102	MMC-Fehler FAT
0xE104	MMC Fehler beim Speichern
0xE200	MMC Schreiben beendet (Copy Ram2Rom)
0xE210	MMC Lesen beendet (Nachladen nach Urlöschen)
0xE300	Internes Flash Schreiben beendet (Copy RAM to ROM)
0xE310	Internes Flash Lesen beendet (Nachladen nach Batterieausfall)
-	

## Mit Testfunktionen Variablen steuern und beobachten

ÜbersichtZur Fehlersuche und zur Ausgabe von Variablenzuständen können Sie in<br/>Ihrem Siemens SIMATIC Manager unter dem Menüpunkt Test<br/>verschiedene Testfunktionen aufrufen.<br/>Mit der Testfunktion Test > Beobachten können die Signalzustände von<br/>Operanden und das VKE angezeigt werden.<br/>Mit der Testfunktion Zielsystem > Variablen beobachten/steuern können<br/>die Signalzustände von Variablen geändert und angezeigt werden.

Test > BeobachtenDiese Testfunktion zeigt die aktuellen Signalzustände und das VKE der<br/>einzelnen Operanden während der Programmbearbeitung an.<br/>Es können außerdem Korrekturen am Programm durchgeführt werden.



#### Hinweis!

Die CPU muss bei der Testfunktion *Beobachten* in der Betriebsart RUN sein!

Die Statusbearbeitung kann durch Sprungbefehle oder Zeit- und Prozessalarme unterbrochen werden. Die CPU hört an der Unterbrechungsstelle auf, Daten für die Statusanzeige zu sammeln und übergibt dem PG anstelle der noch benötigten Daten nur Daten mit dem Wert 0.

Deshalb kann es bei Verwendung von Sprungbefehlen oder von Zeit- und Prozessalarmen vorkommen, dass in der Statusanzeige eines Bausteins während dieser Programmbearbeitung nur der Wert 0 angezeigt wird für:

- Verknüpfungsergebnis VKE
- Status / AKKU 1
- AKKU 2
- Zustandsbyte
- absolute Speicheradresse SAZ. Hinter SAZ erscheint dann ein "?".

Die Unterbrechung der Statusbearbeitung hat keinen Einfluss auf die Programmbearbeitung, sondern macht nur deutlich, dass die angezeigten Daten ab der Unterbrechungsstelle nicht mehr gültig sind.

## Zielsystem >Diese Testfunktion gibt den Zustand eines beliebigen Operanden<br/>(Eingänge, Ausgänge, Merker, Datenwort, Zähler oder Zeiten) am Ende<br/>einer Programmbearbeitung an.Diese Informationen werden aus dem Prozessabbild der ausgesuchten

Diese Informationen werden aus dem Prozessabbild der ausgesuchten Operanden entnommen. Während der "Bearbeitungskontrolle" oder in der Betriebsart STOP wird bei den Eingängen direkt die Peripherie eingelesen. Andernfalls wird nur das Prozessabbild der aufgerufenen Operanden angezeigt.

## Steuern von Ausgängen

Dadurch kann die Verdrahtung und die Funktionstüchtigkeit von Ausgabebaugruppen kontrolliert werden.

Auch ohne Steuerungsprogramm können Ausgänge auf den gewünschten Signalzustand eingestellt werden. Das Prozessabbild wird dabei nicht verändert, die Sperre der Ausgänge jedoch aufgehoben.

## Steuern von Variablen

Folgende Variablen können geändert werden:

E, A, M, T, Z, und D.

Unabhängig von der Betriebsart der CPU 21x wird das Prozessabbild binärer und digitaler Operanden verändert.

In der Betriebsart RUN wird die Programmbearbeitung mit den geänderten Prozessvariablen ausgeführt. Im weiteren Programmablauf können sie jedoch ohne Rückmeldung wieder verändert werden.

Die Prozessvariablen werden asynchron zum Programmablauf gesteuert.

## Teil 5 Einsatz CPU 21x-2BT10 unter TCP/IP

Überblick Im folgenden Kapitel ist der Einsatz der CPU 21x-2BT10 und die Kommunikation unter TCP/IP beschrieben. Bitte beachten Sie den Abschnitt "Schnelleinstieg". Hier finden Sie in komprimierter Form alle Informationen, die für die Projektierung der CPU 21x-2BT10 erforderlich sind. Nach dem "Schnelleinstieg" sind diese Punkte näher beschrieben.

Inhalt	Thema	Seite
	Teil 5 Einsatz CPU 21x-2BT10 unter TCP/IP	5-1
	Industrial Ethernet in der Automatisierung	5-2
	ISO/OSI-Schichtenmodell	5-3
	Grundbegriffe	5-6
	Protokolle	5-7
	IP-Adresse und Subnetz	5-10
	Planung eines Netzwerks	5-12
	Kommunikationsmöglichkeiten des CP	5-15
	Funktionsübersicht	5-18
	Schnelleinstieg	5-19
	Hardware-Konfiguration	5-23
	Kommunikationsverbindungen projektieren	5-26
	SEND/RECEIVE im SPS-Anwenderprogramm	5-32
	Projekt transferieren	5-37
	NCM-Diagnose - Hilfe zur Fehlersuche	5-39
	Kopplung mit Fremdsystemen	5-42
	Beispiel zur Kommunikation CPU 21x-2BT10	5-45

## Industrial Ethernet in der Automatisierung

Übersicht Der Informationsfluss in einem Unternehmen stellt sehr unterschiedliche Anforderungen an die eingesetzten Kommunikationssysteme. Je nach Unternehmensbereich hat ein Bussystem unterschiedlich viele Teilnehmer, es sind unterschiedlich große Datenmengen zu übertragen, die Übertragungsintervalle variieren.

> Aus diesem Grund greift man je nach Aufgabenstellung auf unterschiedliche Bussysteme zurück, die sich wiederum in verschiedene Klassen einteilen lassen.

> Eine Zuordnung verschiedener Bussysteme zu den Hierarchieebenen eines Unternehmens zeigt das folgende Modell:



Industrial Ethernet Physikalisch ist Industrial Ethernet ein elektrisches Netz auf Basis einer geschirmten Twisted Pair Verkabelung oder ein optisches Netz auf Basis eines Lichtwellenleiters.

Ethernet ist definiert durch den internationalen Standard IEEE 802.3. Der Netzzugriff bei Industrial Ethernet entspricht dem in der IEEE 802.3 festgelegten CSMA/CD-Verfahren (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection - Mithören bei Mehrfachzugriff/ Kollisionserkennung): Jeder Teilnehmer "hört" ständig die Busleitung ab und empfängt die an ihn adressierten Sendungen.

Ein Teilnehmer startet eine Sendung nur, wenn die Leitung frei ist. Starten zwei Teilnehmer gleichzeitig eine Sendung, so erkennen sie dies, stellen die Sendung ein und starten nach einer Zufallszeit erneut.

Durch Einsatz von Switches wird eine kollisionsfreie Kommunikation zwischen den Teilnehmern gewährleistet.

## ISO/OSI-Schichtenmodell

Übersicht Das ISO/OSI-Schichtenmodell basiert auf einem Vorschlag, der von der International Standards Organization (ISO) entwickelt wurde. Es stellt den ersten Schritt zur internationalen Standardisierung der verschiedenen Protokolle dar. Das Modell trägt den Namen ISO-OSI-Schichtenmodell. OSI steht für Open System Interconnection, die Kommunikation offener Systeme. Das ISO/OSI-Schichtenmodell ist keine Netzwerkarchitektur, da die genauen Dienste und Protokolle, die in jeder Schicht verwendet werden, nicht festgelegt sind. Sie finden in diesem Modell lediglich Informationen über die Aufgaben, die die jeweilige Schicht zu erfüllen hat. Jedes offene Kommunikationssystem basiert heutzutage auf dem durch die Norm ISO 7498 beschriebenen ISO/OSI Referenzmodell. Das Referenzmodell strukturiert Kommunikationssysteme in insgesamt 7 Schichten, denen jeweils Teilaufgaben in der Kommunikation zugeordnet sind. Dadurch wird die Komplexität der Kommunikation auf verschiedene Ebenen verteilt und somit eine größere Übersichtlichkeit erreicht.

Folgende Schichten sind definiert:

Schicht	Funktion
Schicht 7	Application Layer (Anwendung)
Schicht 6	Presentation Layer (Darstellung)
Schicht 5	Session Layer (Sitzung)
Schicht 4	Transport Layer (Transport)
Schicht 3	Network Layer (Netzwerk)
Schicht 2	Data Link Layer (Sicherung)
Schicht 1	Physical Layer (Bitübertragung)

Je nach Komplexität der geforderten Übertragungsmechanismen kann sich ein Kommunikationssystem auf bestimmte Teilschichten beschränken.

#### Schichten Schicht 1 Bitübertragungsschicht (physical layer)

Die Bitübertragungsschicht beschäftigt sich mit der Übertragung von Bits über einen Kommunikationskanal. Allgemein befasst sich diese Schicht mit den mechanischen, elektrischen und prozeduralen Schnittstellen und mit dem physikalischen Übertragungsmedium, das sich unterhalb der Bitübertragungsschicht befindet:

- Wie viel Volt entsprechen einer logischen 0 bzw. 1?
- Wie lange muss die Spannung für ein Bit anliegen?
- Pinbelegung der verwendeten Schnittstelle.

## Schicht 2 Sicherungsschicht (data link layer)

Diese Schicht hat die Aufgabe, die Übertragung von Bitstrings zwischen zwei Teilnehmern sicherzustellen. Dazu gehören die Erkennung und Behebung bzw. Weitermeldung von Übertragungsfehlern, sowie die Flusskontrolle.

Die Sicherungsschicht verwandelt die zu übertragenden Rohdaten in eine Datenreihe. Hier werden Rahmengrenzen beim Sender eingefügt und beim Empfänger erkannt. Dies wird dadurch erreicht, dass am Anfang und am Ende eines Rahmens spezielle Bitmuster gesetzt werden. In der Sicherungsschicht wird häufig noch eine Flussregelung und eine Fehlererkennung integriert.

Die Datensicherungsschicht ist in zwei Unterschichten geteilt, die LLC- und die MAC-Schicht.

Die MAC (**M**edia **A**ccess **C**ontrol) ist die untere Schicht und steuert die Art, wie Sender einen einzigen Übertragungskanal gemeinsam nutzen

Die LLC (Logical Link Control) ist die obere Schicht und stellt die Verbindung für die Übertragung der Datenrahmen von einem Gerät zum anderen her.

#### Schicht 3 Netzwerkschicht (network layer)

Die Netzwerkschicht wird auch Vermittlungsschicht genannt.

Die Aufgabe dieser Schicht besteht darin, den Austausch von Binärdaten zwischen nicht direkt miteinander verbundenen Stationen zu steuern. Sie ist für den Ablauf der logischen Verknüpfungen von Schicht 2-Verbindungen zuständig. Dabei unterstützt diese Schicht die Identifizierung der einzelnen Netzwerkadressen und den Auf- bzw. Abbau von logischen Verbindungskanälen. IP basiert auf Schicht 3.

Eine weitere Aufgabe der Schicht 3 besteht in der priorisierten Übertragung von Daten und die Fehlerbehandlung von Datenpaketen. IP (Internet **P**rotokoll) basiert auf Schicht 3.

## Schicht 4 Transportschicht (transport layer)

Die Aufgabe der Transportschicht besteht darin, Netzwerkstrukturen mit den Strukturen der höheren Schichten zu verbinden, indem sie Nachrichten der höheren Schichten in Segmente unterteilt und an die Netzwerkschicht weiterleitet. Hierbei wandelt die Transportschicht die Transportadressen in Netzwerkadressen um.

Gebräuchliche Transportprotokolle sind: TCP, SPX, NWLink und NetBEUI.

Schichten	
Fortsetzung	

Schicht 5 Sitzungsschicht (session layer)

Die Sitzungsschicht wird auch Kommunikationssteuerungsschicht genannt. Sie erleichtert die Kommunikation zwischen Service-Anbieter und Requestor durch Aufbau und Erhaltung der Verbindung, wenn das Transportsystem kurzzeitig ausgefallen ist.

Auf dieser Ebene können logische Benutzer über mehrere Verbindungen gleichzeitig kommunizieren. Fällt das Transportsystem aus, so ist es die Aufgabe, gegebenenfalls eine neue Verbindung aufzubauen.

Darüber hinaus werden in dieser Schicht Methoden zur Steuerung und Synchronisation bereitgestellt.

## **Schicht 6** Darstellungsschicht (presentation layer)

Auf dieser Ebene werden die Darstellungsformen der Nachrichten behandelt, da bei verschiedenen Netzsystemen unterschiedliche Darstellungsformen benutzt werden.

Die Aufgabe dieser Schicht besteht in der Konvertierung von Daten in ein beiderseitig akzeptiertes Format, damit diese auf den verschiedenen Systemen lesbar sind.

Hier werden auch Kompressions-/Dekompressions- und Verschlüsselungs-/ Entschlüsselungsverfahren durchgeführt.

Man bezeichnet diese Schicht auch als Dolmetscherdienst. Eine typische Anwendung dieser Schicht ist die Terminalemulation.

## Schicht 7 Anwendungsschicht (application layer)

Die Anwendungsschicht stellt sich als Bindeglied zwischen der eigentlichen Benutzeranwendung und dem Netzwerk dar. Sowohl die Netzwerk-Services wie Datei-, Druck, Nachrichten-, Datenbank- und Anwendungs-Service als auch die zugehörigen Regeln gehören in den Aufgabenbereich dieser Schicht.

Diese Schicht setzt sich aus einer Reihe von Protokollen zusammen, die entsprechend den wachsenden Anforderungen der Benutzer ständig erweitert werden.

## Grundbegriffe

- Netzwerk (LAN)Ein Netzwerk bzw. LAN (Local Area Network) verbindet verschiedene<br/>Netzwerkstationen so, dass diese miteinander kommunizieren können.<br/>Netzwerkstationen können PCs, IPCs, TCP/IP-Baugrupen, etc. sein.<br/>Die Netzwerkstationen sind, durch einen Mindestabstand getrennt, mit dem<br/>Netzwerkkabel verbunden. Die Netzwerkstationen und das Netzwerkkabel<br/>zusammen bilden ein Gesamtsegment. Alle Segmente eines Netzwerks<br/>bilden das Ethernet (Physik eines Netzwerks).
- Twisted PairFrüher gab es das Triaxial- (Yellow Cable) oder Thin Ethernet-Kabel<br/>(Cheapernet). Mittlerweile hat sich aber aufgrund der Störfestigkeit das<br/>Twisted Pair Netzwerkkabel durchgesetzt. Die CPU 21xNET hat einen<br/>Twisted-Pair-Anschluss.

Das Twisted Pair Kabel besteht aus 8 Adern, die paarweise miteinander verdrillt sind. Aufgrund der Verdrillung ist dieses System nicht so störanfällig wie frühere Koaxialnetze. Verwenden Sie für die Vernetzung Twisted Pair Kabel, die mindestens der Kategorie 5 entsprechen.

Abweichend von den beiden Ethernet-Koaxialnetzen, die auf einer Bus-Topologie aufbauen, bildet Twisted Pair ein Punkt-zu-Punkt-Kabelschema.

Das hiermit aufzubauende Netz stellt eine Stern-Topologie dar. Jede Station ist einzeln direkt mit dem Sternkoppler (Hub/Switch) zu einem Ethernet verbunden.

- Hub (Repeater) Ein Hub ist ein zentrales Element zur Realisierung von Ethernet auf Twisted Pair. Seine Aufgabe ist dabei, die Signale in beide Richtungen zu regenerieren und zu verstärken. Gleichzeitig muss er in der Lage sein, segmentübergreifende Kollisionen zu erkennen, zu verarbeiten und weiter zu geben. Er kann nicht im Sinne einer eigenen Netzwerkadresse angesprochen werden, da er von den angeschlossenen Stationen nicht registriert wird. Er bietet Möglichkeiten zum Anschluss an Ethernet oder zu einem anderen Hub bzw. Switch.
- Switch Ein Switch ist ebenfalls ein zentrales Element zur Realisierung von Ethernet auf Twisted Pair. Mehrere Stationen bzw. Hubs werden über einen Switch verbunden. Diese können dann, ohne das restliche Netzwerk zu belasten, über den Switch miteinander kommunizieren. Eine intelligente Hardware analysiert für jeden Port in einem Switch die eingehenden Telegramme und leitet diese kollisionsfrei direkt an die Zielstationen weiter, die am Switch angeschlossen sind. Ein Switch sorgt für die Optimierung der Bandbreite in jedem einzeln angeschlossenen Segment eines Netzes. Switches ermöglichen exklusiv nach Bedarf wechselnde Verbindungen zwischen angeschlossenen Segmenten eines Netzes.

## Protokolle

## Übersicht

In Protokollen ist ein Satz an Vorschriften oder Standards definiert, der es Kommunikationssystemen ermöglicht, Verbindungen herzustellen und Informationen möglichst fehlerfrei auszutauschen. Ein allgemein anerkanntes Protokoll für die Standardisierung der kompletten Kommunikation stellt das ISO/OSI-Schichtenmodell dar (siehe "ISO/OSI-Schichtenmodell" weiter oben).

Folgende Protokolle kommen in der CPU 21xNET zum Einsatz:

- TCP/IP
- UDP
- RFC1006 (ISO-ON-TCP)

Nachfolgend sind diese Protokolle kurz aufgeführt:

## TCP/IP

TCP/IP-Protokolle stehen auf allen derzeit bedeutenden Systemen zur Verfügung. Dies gilt am unteren Ende für einfache PCs, über die typischen Mini-Rechner, bis hinauf zu Großrechnern (auch für IBM-Systeme existieren TCP/IP-Implementierungen) und Spezialrechnern wie Vektorrechner und Parallelrechner.

Durch die weite Verbreitung von Internetzugängen und -Anschlüssen wird TCP/IP sehr häufig für den Aufbau heterogener Systemverbunde verwendet.

Hinter TCP/IP, das für die Abkürzungen Transmission Control Protocol und Internet Protocol steht, verbirgt sich eine ganze Familie von Protokollen und Funktionen.

TCP und IP sind nur zwei der für den Aufbau einer vollständigen Architektur erforderlichen Protokolle. Die Anwendungsschicht stellt Programme wie "FTP" und "Telnet" auf PC-Seite zur Verfügung.

Die Anwendungsschicht des Ethernet-Teils der CPU 21xNET ist mit dem Anwenderprogramm unter Verwendung der Standardhantierungsbausteine definiert.

Diese Anwendungsprogramme nutzen für den Datenaustausch die Transportschicht mit den Protokollen TCP oder UDP, die wiederum mit dem IP-Protokoll der Internetschicht kommunizieren. IP

TCP

Das IP (Internet **P**rotokoll) deckt die Netzwerkschicht (Schicht 3) des ISO/OSI-Schichtmodells ab.

Die Aufgabe des IP besteht darin, Datenpakete von einem Rechner über mehrere Rechner hinweg zum Empfänger zu senden. Diese Datenpakete sind sogenannte Datagramme. Das IP gewährleistet weder die richtige Reihenfolge der Datagramme, noch die Ablieferung beim Empfänger.

Zur eindeutigen Unterscheidung zwischen Sender und Empfänger kommen 32Bit-Adressen (IP-Adressen) zum Einsatz, die bei *IPv4* in vier Oktetts (genau 8Bit) geschrieben werden, z.B. 172.16.192.11.

Diese Internetadressen werden weltweit eindeutig vergeben, so dass jeder Anwender von TCP/IP mit allen anderen TCP/IP Anwendern kommunizieren kann.

Ein Teil der Adresse spezifiziert das Netzwerk, der Rest dient zur Identifizierung der Rechner im Netzwerk. Die Grenze zwischen Netzwerkanteil und Host-Anteil ist fließend und hängt von der Größe des Netzwerkes ab.

Um IP-Adressen zu sparen, werden sogenannte *NAT-Router* eingesetzt, die eine einzige offizielle IP-Adresse besitzen und das Netzwerk hinter diesem Rechner abschotten. Somit können im privaten Netzwerk dann beliebige IP-Adressen vergeben werden.

Das TCP (Transmission Control Protokoll) setzt direkt auf dem IP auf, somit deckt das TCP die Transportschicht (Schicht 4) auf dem OSI-Schichtenmodell ab. TCP ist ein verbindungsorientiertes End-to-End-Protokoll und dient zur logischen Verbindung zwischen zwei Partnern.

> TCP gewährleistet eine folgerichtige und zuverlässige Datenübertragung. Hierzu ist ein relativ großer Protokoll-Overhead erforderlich, der folglich die Übertragung verlangsamt.

> Jedes Datagramm wird mit einem mindestens 20 Byte langen Header versehen. In diesem Header befindet sich auch eine Folgenummer, mit der die richtige Reihenfolge erkannt wird. So können in einem Netzwerkverbund die einzelnen Datagramme auf unterschiedlichen Wegen zum Ziel gelangen.

> Bei TCP-Verbindungen wird die Gesamtdatenlänge nicht übermittelt. Aus diesem Grund muss der Empfänger wissen, wie viele Bytes zu einer Nachricht gehören. Zur Übertragung von Daten mit variabler Länge können Sie die Längenangabe den Nutzdaten voranstellen und diese Längenangabe entsprechend auf der Gegenseite auswerten.

- Zur Adressierung werden neben der IP-Adresse Ports verwendet. Eine Port-Adresse sollte im Bereich 2000...65535 liegen. Ferne und lokale Ports dürfen bei nur 1 Verbindung identisch sein.
  - Unabhängig vom eingesetzten Protokoll sind zur Datenübertragung auf SPS-Seite die VIPA-Hantierungsbausteine AG\_SEND (FC5) und AG\_RECV (FC6) erforderlich.

UDP	<ul> <li>Das UDP (User Datagramm Protocol) ist ein verbindungsloses Transport- protokoll. Es wurde im RFC768 (Request for Comment) definiert. Im Vergleich zu TCP hat es wesentlich weniger Merkmale.</li> <li>Die Adressierung erfolgt durch Portnummern.</li> <li>UDP ist ein schnelles ungesichertes Protokoll, da es sich weder um fehlende Datenpakete kümmert, noch um die Reihenfolge der Pakete.</li> </ul>
ISO-on-TCP RFC1006	<ul> <li>Da der TCP-Transportdienst streamorientiert ist, bedeutet dies, dass einzelne vom Anwender zusammengestellte Datenpakete nicht unbedingt in der gleichen Paketierung beim Teilnehmer ankommen. Je nach Datenvolumen können Pakete zwar in der gleichen Reihenfolge aber anders paketiert ankommen, so dass der Empfänger die einzelnen Paketgrenzen nicht mehr erkennen kann. Beispielsweise werden 2x 10Byte-Pakete geschickt, die auf der Gegenseite als 20Byte-Paket ankommen. Aber gerade die richtige Paketierung ist für die meisten Anwendungen unerlässlich.</li> <li>Dies bedeutet, dass oberhalb von TCP ein zusätzliches Protokoll erforderlich ist. Diese Aufgabe erfüllt der Protokollaufsatz RFC1006 (ISO-on-TCP). Der Protokollaufsatz beschreibt die Arbeitsweise einer ISO Transportschnittstelle (ISO 8072) auf der Basis des Transportinterfaces TCP (RFC793).</li> <li>Das dem RFC1006 zugrunde liegende Protokoll ist in seinen wesentlichen Teilen identisch zu TP0 (Transport Protokoll, Class 0) in ISO 8073.</li> <li>Da RFC1006 als Protokollaufsatz zu TCP gefahren wird, erfolgt die Dekodierung im Datenteil des TCP-Pakets.</li> </ul>
Eigenschaften	<ul> <li>Im Gegensatz zu TCP wird hier der Empfang eines Telegramms bestätigt.</li> <li>Zur Adressierung werden neben der IP-Adresse anstelle von Ports TSAPs verwendet. Die TSAP-Länge kann 1 16Byte betragen. Die Eingabe kann im ASCII- oder Hex-Format erfolgen. Ferne und lokale TSAPs dürfen bei nur 1 Verbindung identisch sein.</li> <li>Unabhängig vom eingesetzten Protokoll sind zur Datenübertragung auf SPS-Seite die VIPA-Hantierungsbausteine AG_SEND (FC5) und AG_RECV (FC6) erforderlich.</li> <li>Im Gegensatz zu TCP können über RFC1006 unterschiedliche Telegrammlängen empfangen werden.</li> </ul>

## **IP-Adresse und Subnetz**

Aufbau IP-Adresse Industrial Ethernet unterstützt ausschließlich IPv4. Unter IPv4 ist die IP-Adresse eine 32-Bit-Adresse, die innerhalb des Netzes eindeutig sein muss und sich aus 4 Zahlen zusammensetzt, die jeweils durch einen Punkt getrennt sind. Jede IP-Adresse besteht aus einer Net-ID und Host-ID und hat folgenden Aufbau: XXX.XXX.XXXX. Wertebereich: 000.000.000 bis 255.255.255.255 Die IP-Adressen werden vom Netzwerkadministrator vergeben.

Net-IDDie Network-ID kennzeichnet ein Netz bzw. einen Netzbetreiber, der das<br/>Netz administriert.<br/>Über die Host-ID werden Netzverbindungen eines Teilnehmers (Hosts) zu<br/>diesem Netz gekennzeichnet.

Subnet-Maske Die Host-ID kann mittels bitweiser UND-Verknüpfung mit der Subnet-Maske weiter aufgeteilt werden, in eine Subnet-ID und eine neue Host-ID. Derjenige Bereich der ursprünglichen Host-ID, welcher von Einsen der Subnet-Maske überstrichen wird, wird zur Subnet-ID, der Rest ist die neue Host-ID.

Subnet-Maske	binär alle "1"		binär alle "0"
IPv4 Adresse	Net-ID	Host-ID	
Subnet-Maske und IPv4 Adresse	Net-ID	Subnet-ID	neue Host-ID

Subnetz Eine TCP-basierte Kommunikation per Punkt-zu-Punkt-, Hub- oder Switch-Verbindung ist nur zwischen Stationen mit identischer Network-ID und Subnet-ID möglich! Unterschiedliche Bereiche sind mit einem Router zu verknüpfen.

Uber die Subnet-Maske haben Sie die Möglichkeit, die Ressourcen ihren Bedürfnissen entsprechend zu ordnen. So erhält z.B. jede Abteilung ein eigenes Subnetz und stört damit keine andere Abteilung.

- Adresse bei Erst-<br/>inbetriebnahmeBei der Erstinbetriebnahme besitzt der CP keine<br/>Adresszuweisung haben Sie folgende Möglichkeiten:IP-Adresse. Für die
  - Im Siemens SIMATIC Manager die PG/PC-Schnittstelle auf "TCP/IP... RFC1006" einstellen, über "Ethernet-Adresse vergeben..." den CP suchen und diesem IP-Parameter zuweisen. Nach der Zuweisung werden die IP-Parameter sofort ohne CPU-Neustart übernommen.
  - Über ein "Minimalprojekt" dem CP IP-Adresse und Subnet-Maske zuweisen und das Projekt über MMC oder MPI in die CPU übertragen. Nach dem Neustart der CPU und nach Umstellen der PG/PC-Schnittstelle auf "TCP/IP... RFC1006" können Sie nun online über den CP Ihre CPU projektieren.

Für IPv4-Adressen gibt es fünf Adressformate (Klasse A bis Klasse E), die Adress-Klassen alle einheitlich 4 Byte = 32 Bit lang sind.

Klasse A	0 Network-ID (1+7 bit)	Host-ID (24 bi	t)
Klasse B	10 Network-ID (2	+14 bit)	Host-ID (16 bit)
Klasse C	110 Network-ID	(3+21 bit)	Host-ID (8 bit)
Klasse D	1110 Multicast G	Gruppe	
Klasse E	11110 Reserved	ł	

Die Klassen A, B und C werden für Individualadressen genutzt, die Klasse D für Multicast-Adressen und die Klasse E ist für besondere Zwecke reserviert.

Die Adressformate der 3 Klassen A,B,C unterscheiden sich lediglich dadurch, dass Netzwork-ID und Host-ID verschieden lang sind.

Private IP Netze Zur Bildung privater IP-Netze sind gemäß RFC1597/1918 folgende Adressbereiche vorgesehen:

von IP	bis IP	Standard Subnet-Maske
10. <u>0.0.0</u>	10. <u>255.255.255</u>	255. <u>0.0.0</u>
172.16. <u>0.0</u>	172.31. <u>255.255</u>	255.255. <u>0.0</u>
192.168.0. <u>0</u>	192.168.255. <u>255</u>	255.255.255. <u>0</u>
	10. <u>0.0.0</u> 172.16. <u>0.0</u> 192.168.0. <u>0</u>	10.0.0.0         10.255.255.255           172.16.0.0         172.31.255.255           192.168.0.0         192.168.255.255

(Die Host-ID ist jeweils unterstrichen.)

Diese Adressen können von mehreren Organisationen als Netz-ID gemeinsam benutzt werden, ohne dass Konflikte auftreten, da diese IP-Adressen weder im Internet vergeben noch ins Internet geroutet werden.

Reservierte Host-IDs

Einige Host-IDs sind für spezielle Zwecke reserviert.

Host-ID = 0	Identifier dieses Netzwerks, reserviert!
Host-ID = maximal (binär komplett Einsen)	Broadcast Adresse dieses Netzwerks

## **Hinweis!**

Wählen Sie niemals eine IP-Adresse mit Host-ID=0 oder Host-ID=maximal! (z.B. ist für Klasse B mit Subnet-Maske = 255.255.0.0 die "172.16.0.0" reserviert und die "172.16.255.255" als lokale Broadcast-Adresse dieses Netzes belegt.)

## **Planung eines Netzwerks**

Normen und Richtlinien		Zur Kommunikation zwischen einzelnen Stationen gibt es gewisse Vorschriften und Regeln die einzuhalten sind. Hierbei werden die Form des Datenprotokolls, das Zugriffsverfahren auf den Bus und weitere, für die Kommunikation wichtige Grundlagen definiert. Basierend auf den von ISO festgelegten Standards und Normen wurde die CPU 21xNET von VIPA entwickelt. In den folgenden internationalen und nationalen Gremien sind Normen und Richtlinien für Netzwerktechnologien festgelegt worden:				
	ANSI	American National Standards Institute Hier werden zur Zeit in der ANSI X3T9.5 Vereinbarungen für LANs mit hohen Übertragungsgeschwindigkeiten (100 MB/s) auf Glasfaserbasis formuliert. (FDDI) Fibre Distributed Data Interface.				
	CCITT	Committee Consultative Internationale de Telephone et Telegraph. Von diesem beratenden Ausschuss werden unter anderem die Vereinbarungen für die Anbindung von Industriekommunikationsnetzen (MAP) und Büronetzen (TOP) an Wide Area Networks (WAN) erstellt.				
	ECMA	European Computer Manufacturers Association. Hier werden verschiedene Standards für MAP und TOP erarbeitet.				
	EIA	Electrical Industries Association (USA) Standardfestlegungen wie RS-232 (V.24) und RS-511 sind in diesem Ausschuss erarbeitet worden.				
	IEC	International Electrotechnical Commision. Hier werden einzelne spezielle Standards festgelegt. z.B. für Feld Bus.				
	ISO	International Organisation for Standardization. In diesem Verband der nationalen Normungsstellen wurde das OSI-Modell entwickelt (ISO/TC97/SC16). Es gibt den Rahmen vor, an den sich die Normungen für die Datenkommunikation halten sollen. ISO Standards gehen über in die einzelnen nationalen Standards wie z.B. UL und DIN.				
	IEEE	Institute of Electrical and Electronic Engineers (USA). In der Projektgruppe 802 werden die LAN-Standards für Übertragungsraten von 1 bis 1000MB/s festgelegt. IEEE Standards bilden häufig die Grundlage für ISO-Standards z.B. IEEE 802.3 = ISO 8802.3.				

## Übersicht der Komponenten

Der CP ist ausschließlich für den Einsatz in einem Twisted-Pair-Netz geeignet. Bei einem Twisted-Pair-Netz werden alle teilnehmenden Stationen sternförmig über Twisted-Pair-Kabel mit einem Hub/Switch verbunden, der seinerseits mit weiteren Hub/Switch kommunizieren kann. Zwei verbundene Stationen bilden ein Segment, wobei die Länge des Twisted-Pair-Kabels zwischen den Stationen max. 100m betragen darf.



Twisted Pair Kabel



Bei einem Twisted Pair-Kabel handelt es sich um ein Kabel mit 8 Adern, die paarweise miteinander verdrillt sind.

Die einzelnen Adern haben einen jeweiligen Durchmesser von 0,4 bis 0,6mm. Verwenden Sie zur Vernetzung Twisted Pair Kabel, die mindestens der Kategorie 5 entsprechen.

#### Ermitteln des Netzwerkbedarfs

- Welche Fläche muss mit dem Kabelsystem abgedeckt werden?
- Wie viele Netzwerksegmente lösen am besten die physikalischen (räumlich, störungsbedingt) Gegebenheiten der Anlage?
- Wie viele Netzwerkstationen (SPS, IPC, PC, Transceiver, evtl. Bridges) sollen an das Kabelsystem angeschlossen werden?
- In welchem Abstand stehen die Netzwerkstationen voneinander getrennt?
- Welches "Wachstum" in Größe und Anzahl der Verbindungen muss das System bewältigen können?
- Welches Datenaufkommen ist zu bewältigen (Bandbreite, Zugriffe/Sec.)?

# Zeichnen des<br/>NetzwerkplansZeichnen Sie Ihren Netzwerkplan. Bezeichnen Sie jedes Stück Hardware,<br/>das verwendet wird (wie Stationskabel, Hub, Switch). Halten Sie die<br/>Regeln und Grenzwerte im Auge.<br/>Messen Sie die Distanz zwischen allen Komponenten um sicher zu gehen,<br/>dass jeweils die maximale Länge nicht überschritten wird.

HB97D - CPU - Rev. 12/02

Vernetzung unter NetPro	Bitte beachten Sie, dass zur Projektierung die folgenden Software-Pakete installiert sein müssen:						
	• Siemens SIMATIC Manager ab V.5.1 und vipa_21x.gsd (im Lieferumfang)						
	Siemens SIMATIC NET						
	Damit Stationen miteinander kommunizieren können, sind die hierzu erforderlichen (Sub-)Netze nach folgenden Schritten im Siemens SIMATIC Manager bzw. NetPro zu projektieren:						
	<ul> <li>Legen Sie in Ihrem Projekt ein oder mehrere Subnetze des jeweils gewünschten Typs an.</li> </ul>						
	<ul> <li>Passen Sie die Eigenschaften der Subnetze an.</li> </ul>						
	<ul> <li>Schließen Sie Ihre Teilnehmer logisch an das Subnetz an.</li> </ul>						
	<ul> <li>Richten Sie Kommunikationsverbindungen zwischen den einzelnen Stationen ein.</li> </ul>						
Netz-Projekt- varianten	In einem Projekt können mehrere Subnetze verwaltet werden. Jede Station ist einmal anzulegen. Eine Station kann mehreren Subnetzen zugeordnet sein, indem Sie die CPs entsprechend zuordnen.						
	Nachfolgend sind typische Projektvarianten für Netzwerke aufgeführt:						
1 Subnetz - 1 Projekt	Im einfachsten Fall besteht Ihre Anlage aus Stationen, die über 1 Subnetz vom Typ Industrial Ethernet vernetzt werden sollen.						
	Legen Sie hierzu ein Objekt "Ethernet" an. Stationen, die im selben Projekt angelegt werden, beziehen sich auf dieses Objekt, sobald sie als Netzknoten konfiguriert werden. Diese können dann direkt ausgewählt werden. Fremdgeräte sind in diesem Subnetz bei der Projektierung als "Andere Station" einzutragen".						
2 oder mehr Subnetze - 1 Projekt	Aufgrund unterschiedlicher Aufgaben der Stationen oder aufgrund der Ausdehnung Ihrer Anlage kann es erforderlich sein, mehrere Netze zu betreiben. Hierbei können Sie mehrere Subnetze in einem Projekt anlegen und die Stationen auf einfache Weise für die Kommunikation projektieren.						
1 oder mehrere Subnetz - mehrere Teilprojekte	Bei komplexen vernetzten Anlagen ist es sinnvoll, Anlagenteile in unterschiedlichen Teilprojekten zu verwalten. Hierbei kann es erforderlich sein, dass Sie projektübergreifende Verbindungen anzulegen haben. Hierzu steht ihnen im Siemens SIMATIC Manager ab V 5.2 die Multiprojekt-Funktion zu Verfügung. Mit dieser Funktion können Sie unter anderem Projekte auftrennen und wieder zusammenfügen. Näheres hierzu finden Sie in Ihrer Beschreibung zum Siemens SIMATIC Manager.						
Subnetzüber- greifende Verbindungen	Dies sind Verbindungen die aufgrund der Anlagenkomplexität in ein anderes Subnetz greifen. Die Subnetze untereinander sind über Router verbunden. Durch Angabe einer Router-Adresse bei der Hardware- Konfiguration Ihres CP, können Sie Ihren CP anweisen über diesen Router das entsprechende Subnetz für die Kommunikation einzubinden.						

## Kommunikationsmöglichkeiten des CP

Kommunikation zwischen CP 243 und CPU Der interne CP der CPU 21x-2BT10 ist über ein Dual-Port-RAM direkt mit der CPU verbunden. Auf CPU-Seite findet der Datenaustausch über die VIPA-Hantierungsbausteine AG\_SEND (FC5) und AG\_RECV (FC6) statt.

Die Kommunikation über die entsprechenden Protokolle regeln Verbindungen, die unter dem Siemens-Projektier-Tool NetPro zu parametrieren sind und über MMC, MPI oder direkt über Ethernet in die CPU übertragen werden können.

Zur Übertragung über Ethernet muss sich Ihr CP mit gültigen IP-Parametern am Ethernet befinden. Hierbei kann die Zuweisung entweder über den entsprechenden Menüpunkt im Siemens SIMATIC Manager erfolgen oder über ein Minimalprojekt in dem die IP-Parameter definiert sind. Dieses Projekt können Sie über MMC oder MPI in die CPU übertragen.



Kommunikations-<br/>artenDer CP unterstützt folgende Kommunikationsarten:<br/>• PG/OP-Kommunikation

Projektierbare Verbindungen

PG/OP-<br/>KommunikationDie PG/OP-Kommunikation dient zum Laden von Programmen und<br/>Konfigurationsdaten, für Test und Diagnosefunktionen sowie zum<br/>Bedienen und Beobachten einer Anlage. Hierbei können Sie über den CP<br/>(Ethernet) auf die CPU online zugreifen.<br/>Ab der CP-Firmware-Version 1.7.4 ist ein gleichzeitiger Zugriff von bis zu<br/>32 Teilnehmern möglich. Bitte beachten Sie, dass je eine Verbindung für<br/>PG- und OP-Kommunikation reserviert ist.

Projektierbare<br/>VerbindungenBei projektierbaren Verbindungen handelt es sich um Verbindungen zur<br/>Kommunikation zwischen SPS-Stationen. Die Verbindungen können mit<br/>dem Siemens Projektiertool NetPro projektiert werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Kombinationsmöglichkeiten mit den verschiedenen Betriebsarten:

Kombinationsmöglichkeiten

Verbindungspartner	Verbindungstyp	Verbindungs- aufbau	Verbindung	Betriebsart
spezifiziert in NetPro (im aktuellen Projekt)	ISO-Transport / TCP / ISO-on-TCP	aktiv/passiv	spezifiziert	SEND/RECEIVE
	UDP	-		
unspezifiziert in NetPro		aktiv	spezifiziert	SEND/RECEIVE
(im aktuellen Projekt)	TCP / ISO-on-TCP	passiv	teilspezifiziert (Port)	SEND/RECEIVE
			unspezifiziert	FETCH PASSIV WRITE PASSIV
	UDP	-	spezifiziert	SEND/RECEIVE
unspezifiziert in NetPro (in "unbekannten Projekt")	TCP / ISO-on-TCP	aktiv	unspezifiziert (Verbindungsname)	SEND/RECEIVE
		passiv	unspezifiziert (Verbindungsname)	SEND/RECEIVE FETCH PASSIV WRITE PASSIV
	UDP	-	unspezifiziert (Verbindungsname)	SEND/RECEIVE
Alle Broadcast-Teilnehmer	UDP	-	spezifiziert (Port, Broadcast-Adr.)	SEND
Alle Multicast-Teilnehmer	UDP	-	spezifiziert (Port, Multicast-Gruppe)	SEND/RECEIVE

Verbindungspartner Verbindungspartner sind Stationen auf der Gegenseite.

Spezifizierte Verbindungspartner

Jede im Siemens SIMATIC Manager projektierte Station wird in die Liste der Verbindungspartner aufgenommen. Durch Angabe einer IP-Adresse und Subnet-Maske sind diese Stationen eindeutig *spezifiziert*.

Unspezifizierte Verbindungspartner

Sie können aber auch einen *unspezifizierten* Verbindungspartner angeben. Hierbei kann sich der Verbindungspartner im *aktuellen Projekt* oder in einem *unbekannten Projekt* befinden. Verbindungs-Aufträge in ein *unbekanntes Projekt* sind über einen eindeutigen Verbindungs-Namen zu definieren, der für die Projekte in beiden Stationen zu verwenden ist. Aufgrund der Zuordnung über einen Verbindungs-Namen bleibt die Verbindung selbst *unspezifiziert*.

## Alle Broadcast-Teilnehmer

Ausschließlich bei UDP-Verbindungen können Sie hier an alle erreichbaren Broadcast-Teilnehmer senden. Der Empfang ist nicht möglich. Über <u>einen</u> Port und <u>eine</u> Broadcast-Adresse bei Sender und Empfänger werden die Broadcast-Teilnehmer spezifiert.

## Alle Multicast-Teilnehmer

Über diese Einstellung können Multicast-Telegramme zwischen den Multicast-Teilnehmern gesendet und empfangen werden. Durch Angabe <u>eines</u> Ports und <u>einer</u> Multicast-Gruppe für Sender und Empfänger sind die Multicast-Teilnehmer zu spezifizieren.
Verbindungstypen Für die Kommunikation stehen Ihnen folgende Verbindungstypen zur Verfügung:

- **TCP** bzw. **ISO-on-TCP** zur gesicherten Datenübertragung zusammenhängender Datenblöcke zwischen zwei Ethernet-Teilnehmern
- **UDP** zur ungesicherten Datenübertragung zusammenhängender Datenblöcke zwischen zwei Ethernet-Teilnehmer
- Verbindungsaufbau Bei projektierbaren Verbindungen gibt es immer eine Station, die *aktiv* eine Verbindung aufbaut. Auf der Gegenseite wird *passiv* auf die aktive Verbindung gewartet. Erst dann können Produktiv-Daten übertragen werden.
- Verbindung Durch Angabe von IP-Adresse und Port/TSAP der Gegenseite wird eine Verbindung *spezifiziert*. Aktive Verbindungen sind immer spezifiziert anzugeben. Bei einer *unspezifizierten* Verbindung, die nur bei passivem Verbindungs-Aufbau möglich ist, sind IP-Adresse und Port/TSAP der Gegenseite für die Telegrammauswertung nicht erforderlich. Es besteht auch die Möglichkeit für *teilspezifizierte* Verbindungen. Die Teilspezifikation erfolgt hierbei über die Port-Angabe. Die Angabe einer IP-Adresse ist nicht erforderlich.
- Betriebsarten Je nach Verbindung stehen Ihnen folgende Betriebsarten zur Verfügung:

### SEND/RECEIVE

Die SEND/RECEIVE-Schnittstelle ermöglicht die programmgesteuerte Kommunikation über eine projektierte Verbindung zu beliebigen Fremdstationen. Die Datenübertragung erfolgt hierbei durch Anstoß durch Ihr Anwenderprogramm. Als Schnittstelle dienen Ihnen FC5 und FC6, die Bestandteil der VIPA-Baustein-Bibliothek sind.

Hiermit wird Ihre Steuerung in die Lage versetzt, abhängig von Prozessereignissen Nachrichten zu versenden.

### FETCH/WRITE PASSIV

Mit den FETCH/WRITE-Diensten haben Fremdsysteme direkten Zugriff auf Speicherbereiche der CPU. Es handelt sich hierbei um "passive" Kommunikationsverbindungen, die zu projektieren sind. Die Verbindungen werden "aktiv" vom Verbindungspartner (z.B. Siemens-S5) aufgebaut.

FETCH PASSIV (Daten anfordern)

Mit FETCH kann ein Fremdsystem Daten anfordern.

WRITE PASSIV (Daten schreiben)

Hiermit kann ein Fremdsystem in den Datenbereich der CPU schreiben.

# Funktionsübersicht

Übersicht

Nachfolgend sind die Funktionen aufgeführt die ab der CP-Firmware-Version 1.7.4 vom CP-Teil der CPU 21x-2BT10 unterstützt werden:

Projektierbare Verbindungen

Funktion	Eigenschaft
Maximale Anzahl projektierbarer Verbindungen	16
TCP-Verbindungen	SEND, RECEIVE, FETCH PASSIV, WRITE PASSIV
	Verbindungsaufbau aktiv und passiv,
	unterstützt unspezifizierten Verbindungspartner
ISO-on-TCP- Verbindungen	SEND, RECEIVE, FETCH PASSIV, WRITE PASSIV
(RFC1006)	Verbindungsaufbau aktiv und passiv,
	unterstützt unspezifizierten Verbindungspartner
ISO-Transport	SEND und RECEIVE
UDP-Verbindungen	SEND und RECEIVE
	Die Übertragung der Telegramme erfolgt nicht quittiert, d.h. der Verlust von Nachrichten wird vom Sendebaustein nicht erkannt.
UDP-Broadcast-Verb.	SEND
UDP-Multicast-Verb.	SEND und RECEIVE (max. 16 Multicast-Kreise)
Datenblocklänge	max. 64kByte (max. 2KByte bei UDP)
VIPA-Hantierungs-	Für Verbindungsaufträge auf SPS-Seite:
bausteine	AG_SEND (FC5) / AG_RECEIVE (FC6)
	Beliebiger Aufruf ohne Verriegelung in allen OBs

PG-Verbindungen	Funktion	Eigenschaft
und Diagnose	Maximale Anzahl PG/OP-Verbindungen	32 (je 1 Verbindung ist für PG und OP reserviert)
	Diagnose	unterstützt NCM-Diagnose über Ethernet
	Suche im Netzwerk	unterstützt Siemens SIMATIC Manager Suche
	10/100MBit	Umschaltung erfolgt automatisch

# Schnelleinstieg

# Übersicht

Bei der Erstinbetriebnahme einer CPU 21x-2BT10 besitzt der CP der CPU 21xNET <u>keine</u> IP-Adresse. Die Zuweisung erfolgt hier direkt über die Hardware-Konfiguration im Siemens SIMATIC Manager. Die Projektierung einer CPU 21xNET sollte nach folgender Vorgehensweise erfolgen:

- Montage und Inbetriebnahme
- Hardware-Konfiguration (Einbindung CP in CPU)
- CP-Projektierung über NetPro (Verbindung zum Ethernet).
- SPS-Programmierung über Anwender-Programm (Verbindung zur SPS).
- Transfer des Gesamtprojekts in die CPU

### Hinweis!

Um kompatibel mit dem Siemens SIMATIC Manager zu sein, sind die CPU 21x von VIPA als

CPU 315-2DP (6ES7 315-2AF03-0AB0) V1.2

zu projektieren!

Der CP-Teil der CPU 21xNET ist virtuell als CP343-1 (343-1EX11) von Siemens auf Steckplatz 4 zu projektieren.

Damit die System 200V-Module gezielt angesprochen werden können, sind diese im Hardware-Konfigurator von Siemens in Form eines virtuellen PROFIBUS-Systems zu projektieren. Hierbei können Sie durch Einbindung der GSD-Datei VIPA\_21X.GSD auf den Funktionsumfang der System 200V Module zurückgreifen.

Montage und Inbetriebnahme

- Bauen Sie Ihr System 200V mit der CPU 21xNET auf.
- Verdrahten Sie das System, indem Sie die Leitungen für Spannungsversorgung, Signale und Ethernet anschließen. Eine detaillierte Beschreibung zu diesem Thema finden Sie im Teil "Montage und Aufbaurichtlinien".
- Schalten Sie die Spannungsversorgung ein. → Nach kurzer Hochlaufzeit befindet sich der CP im Leerlauf. Bei der Erstinbetriebnahme bzw. nach dem Urlöschen der CPU besitzt der CP keine IP-Adresse. Zur Kontrolle können Sie den CP jetzt über die MAC-Adresse erreichen. Die MAC-Adresse finden Sie auf einem Aufkleber seitlich am Modul.

IP-ParameterFür die Zuweisung der IP-Parameter wie IP-Adresse, Subnet-Maske usw.<br/>haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Online mit dem Siemens SIMATIC Manager über "Ethernet-Adresse vergeben" (ab CP-Firmware 1.7.4)
- Über ein Minimalprojekt mit IP-Adresse und IP-Parameter, das über MMC bzw. MPI in die CPU übertragen wird. Nach dem Neustart der CPU und nach Umstellen der PG/PC-Schnittstelle auf "TCP/IP... RFC1006" können Sie nun online über den CP Ihre CPU projektieren.

Adressierung mitBitte beachten Sie, dass diese Funktionalität ab der CP-Firmware-Version"Ethernet-Adresse1.7.4 unterstützt wird.

- Starten Sie den Siemens SIMATIC Manager.
- Stellen Sie über **Extras** > *PG/PC-Schnittstelle einstellen* auf "TCP/IP... RFC1006" ein.
- Öffnen Sie mit **Zielsystem** > *Ethernet-Adresse vergeben* das Dialogfenster zur "Taufe" einer Station.
- Benutzen Sie die Schaltfläche [Durchsuchen], um die über MAC-Adresse erreichbaren Geräte zu ermitteln oder tragen Sie die MAC-Adresse ein. Die MAC-Adresse finden Sie auf einem Aufkleber seitlich an der CPU.
- Wählen Sie ggf. bei der Netzwerksuche aus der Liste die Baugruppe mit der Ihnen bekannten MAC-Adresse aus.
- Stellen Sie nun die IP-Konfiguration ein, indem Sie IP-Adresse, Subnet-Maske und den Netzübergang eintragen. Sie können aber auch über einen DHCP-Server eine IP-Adresse beziehen. Hierzu ist dem DHCP-Server je nach gewählter Option die MAC-Adresse, der Gerätename oder die hier eingebbare Client-ID zu übermitteln. Die Client -ID ist eine Zeichenfolge aus maximal 63 Zeichen. Hierbei dürfen folgende Zeichen verwendet werden: Bindestich "-", 0-9, a-z, A-Z
- Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Schaltfläche [... zuweisen].

Direkt nach der Zuweisung ist der CP über die angegebenen IP-Parameter online erreichbar.

Adressierung über Minimalprojekt

vergeben"

- Starten Sie den Siemens SIMATIC Manager mit einem neuen Projekt.
- Fügen Sie mit **Einfügen** > *Station* > *SIMATIC 300-Station* eine neue System 300 Station ein.
- Aktivieren Sie die Station "SIMATIC 300" und öffnen Sie den Hardware-Konfigurator indem Sie auf "Hardware" klicken.
- Projektieren Sie ein Rack (SIMATIC 300 \ Rack-300 \ Profilschiene).
- Projektieren Sie stellvertretend f
  ür Ihre CPU 21xNET die Siemens CPU 315-2DP mit der Best.-Nr. 6ES7 315-2AF03-0AB0 V1.2., zu finden unter SIMATIC 300 \ CPU 300 \ CPU 315-2 DP. Parametrieren Sie ggf. die CPU 315-2DP.
- Projektieren Sie stellvertretend f
  ür den CP den Siemens-CP CP343-1 (343-1EX11) auf Steckplatz 4, zu finden unter SIMATIC 300 \ CP 300 \ Industrial Ethernet \ CP 343-1.
- Geben Sie in den CP-Eigenschaften die gewünschte IP-Adresse und Subnet-Maske an. Hier endet das *Minimalprojekt*. Nach der Übertragung dieses *Minimalprojekts* in die CPU können Sie über die im Projekt angegebene IP-Adresse und Subnet-Maske auf den CP zugreifen.

Hardware-Konfiguration Die Hardware-Konfiguration erfolgt nach den unter "Adressierung über Minimalprojekt" aufgeführten Schritten, wobei die Projektierung noch nicht in die CPU übertragen wird.

Zur Projektierung der System 200V Module fahren Sie folgendermaßen fort:

- Legen Sie ein neues PROFIBUS-Subnetz mit der PROFIBUS-Adresse
   >1 an.
- Hängen Sie das System "VIPA\_CPU21x" (VIPA\_21X.GSD erforderlich) mit der PROFIBUS-Adresse 1 an, zu finden unter PROFIBUS DP \ Weitere Feldgeräte \ IO \ VIPA\_System\_200V.
- Platzieren Sie hier auf dem 1. Steckplatz die CPU 21xNET.
- Binden Sie Ihre System 200V Module in der gesteckten Reihenfolge beginnend mit Steckplatz 1 ein.
- Sichern Sie Ihr Projekt.

Verbindungen mit<br/>NetProDieVernetzung zwischen den Stationen erfolgt mit der grafischen<br/>Benutzeroberfläche NetPro. Starten Sie NetPro, indem Sie in Ihrem Projekt<br/>auf ein Netz klicken bzw. im CPU-Verzeichnis auf Verbindungen.



Stationen vernetzen Zur Projektierung von Verbindungen werden vernetzte Stationen vorausgesetzt. Zur Vernetzung von Stationen gehen Sie mit der Maus auf die farbliche Netzmarkierung des entsprechenden CP und ziehen Sie diese auf das zuzuordnende Netz. Die Verbindung wird grafisch über eine Linie dargestellt.

Verbindungen Klicken Sie zur Projektierung neuer Verbindungen auf die entsprechende projektieren CPU und wählen Sie über das Kontextmenü "Neue Verbindung einfügen".



Über das Dialogfenster können Sie die Parameter für eine Verbindung vorgeben. Die Parameter ID und LADDR sind für den Einsatz der AG\_SEND- bzw. AG\_RECV-Bausteine (FC5 bzw. FC6) erforderlich.

Verbindungen speichern und übersetzen	Speichern und übersetzen Sie Ihr Projekt und beenden Sie NetPro. Damit die CP-Projektierdaten in den Systemdaten abgelegt werden, müssen Sie in den der Hardware-Konfiguration des CP unter <i>Objekteigen-</i> <i>schaften</i> im Bereich <i>Optionen</i> die Option "Projektierungsdaten in der CPU speichern" aktivierten (Standardeinstellung).
SPS-Anwender- programm	Zur Verarbeitung der Verbindungsaufträge auf SPS-Seite ist ein Anwender- programm in der CPU erforderlich. Hierbei kommen ausschließlich die VIPA Hantierungsbausteine AG_SEND (FC5) und AG_RECV (FC6) zum Einsatz. Die Bausteine sind Bestandteil der VIPA-Library, die sich als CD (SW830) im Lieferumfang befindet. Den entsprechenden CP spezifizieren Sie über die Parameter <i>ID</i> und <i>LADDR</i> beim Aufruf der FC5 bzw. FC6.
Projekt transferieren	<ul> <li>Es bestehen 3 Möglichkeiten für den Transfer Ihres Projekts in die CPU:</li> <li>Transfer über MPI</li> <li>Transfer über MMC bei Einsatz eines Schreib-/Lesegeräts</li> <li>Transfer über CP (Minimalprojekt erforderlich)</li> <li>Näheres hierzu finden Sie weiter unten unter "Projekt transferieren".</li> </ul>

Auf den Folgeseiten sind die in diesem Schnelleinstieg aufgeführten Schritte näher erläutert.

# Hardware-Konfiguration

ÜbersichtZur Hardware-Konfiguration setzen Sie den Hardware-Konfigurator von<br/>Siemens ein. Hier geben Sie unter anderem die IP-Adresse des CPs an<br/>und projektieren die Hardware-Komponenten Ihrer SPS.<br/>Für den Einsatz der System 200V Module ist die Einbindung der Module<br/>über die GSD-Datei vipa\_21x.gsd von VIPA im Hardwarekatalog<br/>erforderlich.

**Voraussetzung** Bitte beachten Sie, dass zur Hardware-Konfiguration die folgenden Software-Pakete installiert sein müssen:

- Siemens SIMATIC Manager V. 5.1 oder höher und vipa\_21x.gsd
- Siemens SIMATIC NET

### Hinweis!

Für die Projektierung werden fundierte Kenntnisse im Umgang mit dem Siemens SIMATIC Manager und dem Hardware-Konfigurator von Siemens vorausgesetzt!

VIPA\_21x-GSD-Datei einbinden

- Kopieren Sie die mitgelieferte VIPA-GSD-Datei vipa\_21x.gsd in Ihr Arbeitsverzeichnis.
- Starten Sie den Hardware-Konfigurator von Siemens.
- Schließen Sie alle Projekte.
- Gehen Sie auf **Extras** > *Neue GSD-Datei installieren.*
- Geben hier Ihr Arbeitsverzeichnis mit der VIPA\_21X.GSD an.

Die Module des System 200V von VIPA sind jetzt im Hardwarekatalog integriert und können projektiert werden.

#### Hinweis

Um kompatibel mit dem Siemens SIMATIC Manager zu sein, sind die CPU 21x von VIPA als

CPU 315-2DP (6ES7 315-2AF03-0AB0) V1.2

#### zu projektieren!

Der CP-Teil der CPU 21xNET ist virtuell als CP343-1 (343-1EX11) von Siemens auf Steckplatz 4 zu projektieren.

Damit die System 200V-Module gezielt angesprochen werden können, sind diese im Hardware-Konfigurator von Siemens in Form eines virtuellen PROFIBUS-Systems zu projektieren. Hierbei können Sie durch Einbindung einer GSD-Datei von VIPA auf den Funktionsumfang der System 200V Module zurückgreifen. Schritte der Na Projektierung Ko

Nachfolgend wird die Vorgehensweise der Projektierung im Hardware-Konfigurator von Siemens an einem abstrakten Beispiel gezeigt.

Projektierung

Hardwareaufbau





- Starten Sie den Siemens SIMATIC Manager und legen Sie ein neues Projekt an.
- Fügen Sie mit **Einfügen** > *Station* > *SIMATIC 300-Station* eine neue System 300 Station ein.
- Aktivieren Sie die Station "SIMATIC 300" und öffnen Sie den Hardware-Konfigurator indem Sie auf "Hardware" klicken.
- Projektieren Sie ein Rack (SIMATIC 300 \ Rack-300 \ Profilschiene).
- Alle CPU 21x von VIPA sind als Siemens CPU 315-2DP zu projektieren. Sie finden diese im Hardwarekatalog unter: SIMATIC 300 \ CPU 300 \ CPU 315-2 DP \ 6ES7 315-2AF03-0AB0 V1.2

zu 2

- Da sich der CP-Teil der CPU 21xNET von VIPA in der Projektierung gleich verhält wie der CP343-1 von Siemens, projektieren Sie auf Steckplatz 4 einen virtuellen CP343-1 (SIMATIC 300 \ CP 300 \ Industrial Ethernet \ CP 343-1 \ 6GK7 343-1EX11 0XE0).
- Öffnen Sie durch Doppelklick auf den CP 343-1 das "Eigenschaften"-Fenster und geben Sie unter Eigenschaften die IP-Adresse und Subnet-Maske an und wählen Sie das gewünschte Subnetz aus.

Eigenschaften - CP 343-1 - (R0/54)	×
Allgemein Adressen Optionen Diagnose Adressierung	Eigenschaften - Ethernet Schnittstelle CP 343-1 (R0/54)
Kurzbezeichnung:     CP 343-1       S7 CP für Industrial Ethernet ISO und TCP/IP mit SEN FETDH/WHITE Schnitstelle, lange Daten, UDP, TCP, S7-Kommunkaton, Routing und B6-Tausch ohne PG, feste MAC-Adresse, Initialisierung über LaN, IP-Multice       Bestell-Nr. / Firmware     66K7 343-1EX11-0xE0 / V2.0       Name:     CP 343-1       Schnittstelle     Rückwandansch MPI-Adresse:       Typ:     Ethernet       Adresse:     172.16.129.200       Verretzt:     Ja	Allgemein       Parameter         MAC-Adresse einstellen / ISQ-Protokoll verwenden         MAC-Adresse         MAC-Adresse         IP-Brotokoll wird genutzt         IP-Adresse:         Subnetzmaske:         1255,255,224.0         © Keinen Router verwenden         Adresse:         172:16:123.200         © Keinen Router verwenden         Adresse:         172:16:123.200
Kommentar:	Image: Second



- Parametrieren Sie die CPU 315-2DP nach Bedarf und legen Sie ein neues PROFIBUS-Subnetz mit einer **PROFIBUS-Adresse >1** an.
- Hängen Sie an das Subnetz das System "VIPA\_CPU21x". Sie finden dies im Hardware-Katalog unter *PROFIBUS DP* \ *Weitere Feldgeräte* \ *IO* \ VIPA\_System\_200V. Geben Sie diesem Slave die **PROFIBUS-**Adresse 1.
- Platzieren Sie in Ihrem Konfigurator auf dem **1. Steckplatz** die CPU 21xNET, die Sie einsetzen, indem Sie diese dem Hardware-Katalog entnehmen.
- Binden Sie Ihre System 200V Module in der gesteckten Reihenfolge beginnend mit Steckplatz 1 ein.
- Sichern und übersetzen Sie Ihr Projekt.

# Kommunikationsverbindungen projektieren

ÜbersichtDie Projektierung von Verbindungen, d.h. die "Vernetzung" zwischen den<br/>Stationen erfolgt in NetPro von Siemens. NetPro ist eine grafische<br/>Benutzeroberfläche zur Vernetzung von Stationen.Eine Kommunikationsverbindung ermöglicht die programmgesteuerte<br/>Kommunikation zwischen zwei Teilnehmern am Industrial Ethernet. Die<br/>Kommunikationspartner können hierbei im selben Projekt oder - bei<br/>Multiprojekten - in den zugehörigen Teilprojekten verteilt angeordnet sein.<br/>Kommunikationsverbindungen zu Partnern außerhalb eines Projekts<br/>werden über das Objekt "In unbekanntem Projekt" oder mittels<br/>Stellvertreterobjekten wie "Andere Stationen" oder Siemens "SIMATIC S5<br/>Station" projektiert.

# **Eigenschaften** Folgende Eigenschaften zeichnen eine Kommunikationsverbindung aus:

- Bidirektionaler Datentransfer (Senden und Empfangen auf einer Verbindung).
- Beide Teilnehmer sind gleichberechtigt, d.h. jeder Teilnehmer kann ereignisabhängig den Sende- bzw. Empfangsvorgang anstoßen.
- Mit Ausnahme der UDP-Verbindung wird bei einer Kommunikationsverbindung die Adresse des Kommunikationspartners über die Projektierung festgelegt. Hierbei ist immer von einer Station der Verbindungsaufbau aktiv durchzuführen.



### Voraussetzung

- Siemens SIMATIC Manager Siemens V. 5.1 oder höher und SIMATIC NET sind installiert
- Der CP wurde bei der Hardware-Konfiguration projektiert, in die Hardware-Konfiguration eingetragen und mit dem Ethernet-Subnetz vernetzt.
- Der CP besitzt als Busteilnehmer eine IP-Adresse.

### **Hinweis!**

Alle Stationen außerhalb des aktuellen Projekts müssen mit Stellvertreterobjekten wie z.B. Siemens "SIMATIC S5" oder "Andere Station" oder mit dem Objekt "In unbekanntem Projekt" projektiert sein.

Sie können aber auch beim Anlegen einer Verbindung den Partnertyp "unspezifiziert" anwählen und die erforderlichen Remote-Parameter im Verbindungsdialog direkt eingeben.

Arbeitsumgebung Zur Projektierung von Verbindungen werden fundierte Kenntnisse im von NetPro Umgang mit NetPro von Siemens vorausgesetzt! Nachfolgend soll lediglich grundsätzliche Einsatz von NetPro gezeigt werden. Nähre der Informationen zu NetPro finden Sie in der zugehörigen Online-Hilfe bzw. Dokumentation von Siemens.

> NetPro starten Sie, indem Sie im Siemens SIMATIC Manager auf ein "Netz" klicken oder innerhalb Ihrer CPU auf "Verbindungen".

Die Arbeitsumgebung von NetPro hat folgenden Aufbau:

1 Grafische Netzansicht

> Hier werden alle Stationen und Netzwerke in einer grafischen Ansicht dargestellt. Durch Anwahl der einzelnen Komponenten können Sie auf die jeweiligen Eigenschaften zugreifen und ändern.

2 Netzobiekte

> In diesem Bereich werden alle verfügbaren Netzobjekte in einer Verzeichnisstruktur dargestellt. Durch Ziehen eines gewünschten Objekts in die Netzansicht können Sie weitere Netzobjekte einbinden und im Hardware-Konfigurator öffnen

3 Verbindungstabelle

> In der Verbindungstabelle sind alle Verbindungen tabellarisch aufgelistet. Diese Liste wird nur eingeblendet, wenn Sie die CPU einer verbindungsfähigen Baugruppe angewählt haben.

> In dieser Tabelle können Sie mit dem gleichnamigen Befehl neue Verbindungen einfügen.



**SPS-Stationen** Für jede SPS-Station und ihre Komponente haben Sie folgende grafische Darstellung. Durch Anwahl der einzelnen Komponenten werden Ihnen im Kontext-Menü verschiedene Funktionen zu Verfügung gestellt:



1 Station

Dies umfasst eine SPS-Station mit Rack, CPU und Kommunikationskomponenten. Über das Kontext-Menü haben Sie die Möglichkeit eine aus den *Netzobjekten* eingefügte Station im Hardware-Konfigurator mit den entsprechenden Komponenten zu projektieren. Nach der Rückkehr in NetPro werden die neu projektierten Komponenten dargestellt.

2 CPU

Durch Klick auf die CPU wird die Verbindungstabelle angezeigt. In der Verbindungstabelle sind alle Verbindungen aufgelistet, die für die CPU projektiert sind.

3 Interne Kommunikationskomponenten

Hier sind die Kommunikationskomponenten aufgeführt, die sich in Ihrer CPU befinden. Da die 21xNET-CPUs als CPU 315-2DP projektiert werden, wird bei den internen Komponenten kein CP angezeigt.

Aus diesem Grund ist der CP, der sich in der 21xNET-CPU befindet als externer CP auf Steckplatz 4 zu projektieren. Der CP wird dann auch in NetPro als externer CP in der Station eingeblendet.

4 CP

In der Hardware-Konfiguration ist der CP als Siemens CP 343-1 zu projektieren.

# Stationen vernetzen

NetPro bietet Ihnen die Möglichkeit die kommunizierenden Stationen zu vernetzen. Die Vernetzung können Sie über die Eigenschaften in der Hardware-Konfiguration durchführen oder grafisch unter NetPro. Gehen Sie hierzu mit der Maus auf die farbliche Netzmarkierung des entsprechenden CP und ziehen Sie diese auf das zuzuordnende Netz. Daraufhin wird Ihr CP über eine Linie mit dem gewünschten Netz verbunden.



# Verbindungen projektieren

Zur Projektierung von Verbindungen blenden Sie die Verbindungsliste ein, indem Sie die entsprechende CPU anwählen. Rufen Sie über das Kontext-Menü *Neue Verbindung einfügen* auf:



Es öffnet sich ein Dialogfenster in dem Sie den Verbindungspartner auswählen und den Typ der Verbindung einstellen können.

Markieren Sie die Partnerstation, zu der Sie eine Verbindung aufbauen möchten.

Wählen Sie unter "Typ" den Verbindungstyp aus, den Sie verwenden möchten. Folgende Verbindungstypen werden zur Zeit vom CP unterstützt: ISO-on-TCP (SEND-RECEIVE, FETCH-WRITE PASSIV)

TCP (SEND-RECEIVE, FETCH-WRITE PASSIV)

UDP (SEND-RECEIVE)

AllgemeinSofern aktiviert öffnet sich ein Eigenschaften-Dialog der entsprechendenIDVerbindung. Dieses Dialogfenster ist das Bindeglied zu Ihrem SPS-LADDRProgramm. Hier können Sie die Lokale ID einstellen und die LADDR<br/>ermitteln.

Beides sind Parameter, die in Ihrem SPS-Programm bei Verwendung der FC5 und FC6 (AG\_SEND, AG\_RECEIVE) anzugeben sind. Bitte hier immer die VIPA FCs verwenden, die als Bibliothek auf der SW830 mitgeliefert werden.



### Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass den Verbindungen der SEND/RECEIVE-Schnittstelle eine CP-abhängige ID zugewiesen wird. Daher kann es bei Änderungen im Projekt zu Anpassungen der ID kommen. In diesem Fall ist im Anwenderprogramm die Schnittstellenversorgung von AG\_SEND bzw. AG\_RECV ebenfalls anzupassen.

Wird ein CP durch einen anderen ersetzt, muss dieser mindestens die gleichen Dienste bereitstellen und mindestens den gleichen Versionsstand haben. Nur so ist gewährleistet, dass die über den CP projektierten Verbindungen konsistent erhalten bleiben und genutzt werden können.

Wegewahl

Mit der Wegewahl können Sie den lokalen und Partner-CP anwählen, über den die Verbindung laufen soll.

AdressenIm Register Adressen werden die relevanten lokalen und fernen<br/>Adressinformationen als Vorschlagswerte angezeigt. Je nach Kommuni-<br/>kationsart können Sie Adressinformationen unspezifiziert lassen.<br/>Die nachfolgende Tabelle zeigt die Kombinationsmöglichkeiten mit den ver-<br/>schiedenen Betriebsarten:

Verbindungspartner	Verbindungstyp	Verbindungs- aufbau	Verbindung	Betriebsart
spezifiziert in NetPro (im aktuellen Projekt)	TCP / ISO-on-TCP	aktiv/passiv	spezifiziert	SEND/RECEIVE
	UDP	-		
unspezifiziert in NetPro		aktiv	spezifiziert	SEND/RECEIVE
(im aktuellen Projekt)	TCP /		teilspezifiziert (Port)	SEND/RECEIVE
	ISO-on-TCP	passiv	unspezifiziert	FETCH PASSIV WRITE PASSIV
	UDP	-	spezifiziert	SEND/RECEIVE
unspezifiziert in NetPro (in "unbekannten Projekt")	TCP / ISO-on-TCP	aktiv	unspezifiziert (Verbindungsname)	SEND/RECEIVE
		passiv	unspezifiziert (Verbindungsname)	SEND/RECEIVE FETCH PASSIV WRITE PASSIV
	UDP	-	unspezifiziert (Verbindungsname)	SEND/RECEIVE
Alle Broadcast-Teilnehmer	UDP	-	spezifiziert (Port, Broadcast-Adr.)	SEND
Alle Multicast-Teilnehmer	UDP	-	spezifiziert (Port, Multicast-Gruppe)	SEND/RECEIVE

Adressparameter Eine Verbindung wird durch den *lokalen* und *fernen* Verbindungsendpunkt spezifiziert. Mit Ausnahme von Broadcast- und Multicast-Verbindungen müssen bei der Projektierung von Verbindungen Ports/TSAPs kreuzweise übereinstimmen. Bei Broadcast- bzw. Multicast-Verbindungen müssen Sender und Empfänger den gleichen Port verwenden. Abhängig vom Protokoll definieren folgende Parameter einen Verbindungsendpunkt:

IP-Adresse Sta ferner TSAP lokaler TSAP	$\begin{array}{c} \text{ation A} \\ \rightarrow \\ \leftarrow \end{array}$	ISO-on-TCP- Verbindung	$\begin{array}{c} IP-Adre\\ \to\\ \leftarrow \end{array}$	esse Station B lokaler TSAP ferner TSAP
IP-Adresse Sta ferner Port lokaler Port	$\begin{array}{c} \text{ation A} \\ \rightarrow \\ \leftarrow \end{array}$	TCP- Verbindung	$\begin{array}{c} IP\text{-}Adre\\ \to\\ \leftarrow \end{array}$	esse Station B lokaler Port ferner Port
IP-Adresse Sta ferner Port lokaler Port	ation A $\rightarrow$ $\leftarrow$	UDP- Verbindung	$\stackrel{IP-Adre}{ ightarrow}_{ ightarrow}$	esse Station B lokaler Port ferner Port

- TSAP ISO-on-TCP unterstützt TSAP-Längen (Transport Service Accesss Point) von 1...16Byte. Sie können den TSAP im ASCII- oder im hexadezimalen Format eingeben. Die Längenberechnung erfolgt automatisch.
- Port Ports bzw. Port-Adressen definieren den Zugangspunkt zum Anwenderprogramm innerhalb der Station/CPU. Diese müssen eindeutig sein. Eine Port-Adresse sollte im Bereich 2000...65535 liegen. Ferne und lokale Ports dürfen bei nur 1 Verbindung identisch sein.

Verbindungen<br/>speichern und<br/>übersetzenNachdem Sie auf diese Weise alle Verbindungen projektiert haben, können<br/>Sie Ihr Projekt "Speichern und übersetzen" und NetPro beenden.<br/>Damit die CP-Projektierdaten in den Systemdaten abgelegt werden,<br/>müssen Sie in den der Hardware-Konfiguration des CP unter Objekteigen-<br/>schaften im Bereich Optionen die Option "Projektierungsdaten in der CPU<br/>speichern" aktivierten (Standardeinstellung).

Broadcast-/<br/>Multicast-<br/>VerbindungenDer Begriff "Verbindung" wird auch bei UDP verwendet, obwohl im Betrieb<br/>der Stationen kein expliziter Verbindungsaufbau zwischen den<br/>Kommunikationspartnern erfolgt.

Bei der Projektierung werden aber wie z.B. bei TCP die Kommunikationspartner einander zugeordnet und somit auch logisch verbunden.

Bei der Auswahl des Verbindungspartners haben Sie ausschließlich bei UDP noch folgende Optionen:

- Alle Broadcast-Teilnehmer
- Alle Muticast-Teilnehmer
- Broadcast-Teilnehmer Indem Sie als Verbindungspartner *Alle Broadcast-Teilnehmer* anwählen, bestimmen Sie, dass UDP-Telegramme an alle erreichbaren Broadcast-Teilnehmer zu senden sind. Bitte beachten Sie, dass der CP ausschließlich Broadcast-Telegramme senden kann. Empfang von Nutzdaten über Broadcast ist nicht möglich. Standardmäßig werden Broadcasts, die ausschließlich der Ethernet-Kommunikation dienen, wie z.B. ARP-Requests (Suche MAC <> IP-Adresse), empfangen und entsprechend bearbeitet.

Zur Identifikation der Broadcast-Teilnehmer im Netz ist bei der Projektierung einer Broadcast-Verbindung eine gültige Broadcast-Adresse als Partner-IP vorzugeben. Zusätzlich zur Broadcast-Adresse müssen Sie für Sender und Empfänger einen gemeinsamen Port angeben.

Multicast-<br/>TeilnehmerDurch Anwahl von Alle Multicast-Teilnehmer bestimmen Sie, dass UDP-<br/>Telegramme an Teilnehmern einer Multicast-Gruppe zusenden bzw. von<br/>diesen zu empfangen sind. Im Gegensatz zu Broadcast ist hier der<br/>Empfang möglich.<br/>Zur Identifikation der Multicast-Teilnehmer im Netz ist bei der Projektierung<br/>einer Multicast-Verbindung eine gültige Multicast-Gruppen-Adresse als

Partner-IP vorzugeben. Zusätzlich zu dieser Adresse müssen Sie für Sender und Empfänger einen gemeinsamen Port angeben.

Die maximale Anzahl der Multicast-Kreise, die vom Ethernet CP unterstützt werden, ist identisch mit der maximalen Anzahl an Verbindungen.

# SEND/RECEIVE im SPS-Anwenderprogramm

ÜbersichtFür die Verarbeitung der Verbindungsaufträge auf SPS-Seite ist ein SPS-<br/>Anwenderprogramm in der CPU erforderlich. Hierbei kommen ausschließ-<br/>lich die VIPA Hantierungsbausteine AG\_SEND (FC5) und AG\_RECV (FC6)<br/>zum Einsatz. Beispielsweise durch Einbindung dieser Bausteine in den<br/>Zyklus-Baustein OB1 können Sie zyklisch Daten senden und empfangen.<br/>Die beiden FCs sind Bestandteil der VIPA-Library, die sich als CD (SW830)<br/>im Lieferumfang der CPU befindet.

### Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass Sie in Ihrem Anwenderprogramm für die Kommunikation mit VIPA-CPs ausschließlich die SEND/RECV-FCs von VIPA einsetzen dürfen. Bei Wechsel zu VIPA-CPs in einem schon bestehenden Projekt können die bestehenden AG\_SEND/AG\_LSEND bzw. AG\_RECV/AG\_LRECV durch AG\_SEND bzw. AG\_RECV von VIPA ohne Anpassung ersetzt werden. Da sich der CP automatisch an die Länge der zu übertragenden Daten anpasst ist die L-Variante von SEND bzw. RECV bei VIPA nicht erforderlich.

Kommunikations-	Für die Kommunikation zwischen CPU und CP stehen Ihnen folgende FCs
bausteine	zur Verfügung:
	AG_SEND (FC5)

Dieser Baustein übergibt die Nutzdaten aus dem über *SEND* angegebenen Datenbereich an den über *ID* und *LADDR* spezifizierten CP. Als Datenbereich können Sie einen PA-, Merker- oder Datenbaustein-Bereich angeben. Wurde der Datenbereich fehlerfrei übertragen, so wird "Auftrag fertig ohne Fehler" zurückgemeldet.

AG\_RECV (FC6)

Der Baustein übernimmt vom CP die Nutzdaten und legt sie in dem über *RECV* definieren Datenbereich ab. Als Datenbereich können Sie einen PE-, Merker- oder Datenbaustein-Bereich angeben. Wurde der Datenbereich fehlerfrei übernommen, so wird "Auftrag fertig ohne Fehler" zurück-gemeldet.

Statusanzeigen Der CP bearbeitet Sende- und Empfangsaufträge unabhängig vom CPU-Zyklus und benötigt hierzu eine Übertragungszeit. Die Schnittstelle mit den FC-Bausteinen zum Anwenderprogramm wird hierbei über Quittungen synchronisiert.

Für die Statusauswertung liefern die Kommunikationsbausteine Parameter zurück, die Sie in Ihrem Anwenderprogramm direkt auswerten können. Diese Statusanzeigen werden bei jedem Baustein-Aufruf aktualisiert.

Einsatz unter hoher Kommunikationslast Verwenden Sie keine zyklischen Aufrufe der Kommunikationsbausteine im OB1. Dies führt zu einer ständigen Kommunikation zwischen CPU und CP. Programmieren Sie stattdessen Ihre Kommunikationsbausteine in einem Zeit-OB, deren Zykluszeit größer ist als die des OB1 bzw. ereignisgesteuert. Aufruf FC schneller als CP-Übertragungszeit

AG SEND,

Anwenderprogramm

AG RECV im

Wird ein Baustein im Anwenderprogramm erneut aufgerufen, bevor die Daten vollständig gesendet oder empfangen wurden, wird an der Schnittstelle der FC-Bausteine wie folgt verfahren:

### AG\_SEND

Es wird kein Auftrag entgegen genommen, bis die Datenübertragung über die Verbindung vom Partner quittiert wurde. Solange erhalten Sie die Meldung "Auftrag läuft", bis der CP den nächsten Auftrag für die gleiche Verbindung übernehmen kann.

AG\_RECV

Der Auftrag wird mit der Meldung "Es liegen noch keine Daten vor" quittiert, solange der CP die Empfangsdaten noch nicht vollständig empfangen hat.

Eine mögliche Ablaufsequenz für die FC-Bausteine zusammen mit den Organisations- und Programmbausteinen im CPU-Zyklus ist nachfolgend dargestellt:



Die FC-Bausteine mit zugehöriger Kommunikationsverbindung sind farblich zusammengefasst. Hier können Sie auch erkennen, dass Ihr Anwenderprogramm aus beliebig vielen Bausteinen bestehen kann. Somit können Sie ereignis- bzw. programmgesteuert an beliebiger Stelle im CPU-Zyklus mit AG\_SEND Daten senden bzw. mit AG\_RECV Daten empfangen.

Sie können die Bausteine für **eine** Kommunikationsverbindung auch mehrmals in einem Zyklus aufrufen.

# AG\_SEND (FC5) Mit AG\_SEND werden die zu sendenden Daten an den CP übertragen.

# Parameter

Parameter	Deklaration	Datentyp	Beschreibung
ACT	Input	BOOL	Aktivierung des Senders
			0: Aktualisiert die DONE, ERROR und STATUS
			1: Der unter SEND mit der Länge LEN abgelegte
			Datenbereich wird gesendet
ID	Input	INT	Verbindungsnummer 1 16 (identisch mit ID aus NetPro)
LADDR	Input	WORD	Logische Basisadresse des CPs
			(identisch mit LADDR aus NetPro)
SEND	Input	ANY	Datenbereich
LEN	Input	INT	Anzahl der Bytes, die aus dem Datenbereich zu
			übertragen sind
DONE	Output	BOOL	Zustandsparameter für den Auftrag
			0: Auftrag läuft
			1: Auftrag fertig ohne Fehler
ERROR	Output	BOOL	Fehleranzeige
			0: Auftrag läuft (bei DONE = 0)
			0: Auftrag fertig ohne Fehler (bei DONE = 1)
			1: Auftrag fertig mit Fehler
STATUS	Output	WORD	Statusanzeige, die in Verbindung mit DONE und ERROR
			zurückgeliefert wird. Näheres hierzu finden Sie in der
			nachfolgenden Tabelle.

# AG\_RECV (FC6) Mit AG\_RECV werden die Daten, die der CP empfangen hat, in die CPU übertragen.

Parameter

Parameter	Deklaration	Datentyp	Beschreibung
ID	Input	INT	Verbindungsnummer 1 16 (identisch mit ID aus NetPro)
LADDR	Input	WORD	Logische Basisadresse des CPs
			(identisch mit LADDR aus NetPro)
RECV	Input	ANY	Datenbereich für die empfangenen Daten
NDR	Output	BOOL	Zustandsparameter für den Auftrag
			0: Auftrag läuft
			1: Auftrag fertig Daten wurden ohne Fehler übernommen
ERROR	Output	BOOL	Fehleranzeige
			0: Auftrag läuft (bei NDR = 0)
			0: Auftrag fertig ohne Fehler (NDR = 1)
			1: Auftrag fertig mit Fehler
STATUS	Output	WORD	Statusanzeige, die in Verbindung mit NDR und ERROR
			zurückgeliefert wird. Näheres hierzu finden Sie in der
			nachfolgenden Tabelle.
LEN	Output	INT	Anzahl der Bytes, die empfangen wurden

# DONE, ERROR,In der nachfolgerSTATUSnach einem SEN

In der nachfolgenden Tabelle sind alle Meldungen aufgeführt, die der CP nach einem SEND-Auftrag bzw. RECV-Auftrag zurückliefern kann.

Ein "-" bedeutet, dass diese Meldung für den entsprechenden SEND- bzw. RECV-Auftrag nicht existiert.

DONE	NDR	ERROR	STATUS	Bedeutung
(SEND)	(RECV)			
1	-	0	0000h	Auftrag fertig ohne Fehler
-	1	0	0000h	Neue Daten wurden ohne Fehler übernommen
0	-	0	0000h	Kein Auftrag in Bearbeitung
-	0	0	8180h	Es liegen noch keine Daten vor
0	0	0	8181h	Auftrag läuft
0	0	1	8183h	Für diesen Auftrag gibt es keine CP-Projektierung
0	-	1	8184h	Es ist ein Systemfehler aufgetreten
-	0	1	8184h	Es ist ein Systemfehler aufgetreten
				(Quelldatenbereich fehlerhaft)
0	-	1	8185h	Parameter LEN größer als Quell–Bereich SEND
	0	1	8185h	Ziel-Puffer (RECV) ist zu klein
0	0	1	8186h	Parameter ID ungültig (nicht im Bereich 1 16)
0	-	1	8302h	keine Empfangsressourcen bei Ziel–Station.
				Empfänger-Station kann empfangene Daten nicht
				schnell genug verarbeiten bzw. hat keine
				Empfangsressourcen bereitgestellt.
0	-	1	8304h	Die Verbindung ist nicht aufgebaut. Der Sendeauftrag
				sollte erst nach einer Wartezeit >100 ms erneut
				abgesetzt werden.
-	0	1	8304h	Die Verbindung ist nicht aufgebaut. Der
				Empfangsauftrag sollte erst nach einer Wartezeit >
				100ms erneut abgesetzt werden.
0	-	1	8311h	Zielstation ist unter der angegebenen Ethernet-
				Adresse nicht erreichbar.
0	-	1	8312h	Ethernet–Fehler im CP
0		1	8F22h	Quell–Bereich ungültig, wenn beispielsweise Bereich im
				DB nicht vorhanden Parameter LEN < 0
-	0	1	8F23h	Quell-Bereich ungültig, wenn beispielsweise Bereich im
				DB nicht vorhanden Parameter LEN < 0
0	-	1	8F24h	Bereichsfehler beim Lesen eines Parameters.
-	0	1	8F25h	Bereichsfehler beim Schreiben eines Parameters.
0	-	1	8F28h	Ausrichtungsfehler beim Lesen eines Parameters.
-	0	1	8F29h	Ausrichtungsfehler beim Schreiben eines Parameters.
-	0	1	8F30h	Parameter liegt im schreibgeschützten 1. akt.
				Datenbaustein
-	0	1	8F31h	Parameter liegt im schreibgeschützten 2. akt.
				Datenbaustein
0	0	1	8F32h	Parameter enthält zu große DB–Nummer.
0	0	1	8F33h	DB–Nummer Fehler
0	0	1	8F3Ah	Bereich nicht geladen (DB)

Fortsetzung ...

DONE (SEND)	NDR (RECV)	ERROR	STATUS	Bedeutung
0	-	1	8F42h	Quittungsverzug beim Lesen eines Parameters aus dem Peripheriebereich.
-	0	1	8F43h	Quittungsverzug beim Schreiben eines Parameters in den Peripheriebereich.
0	-	1	8F44h	Adresse des zu lesenden Parameters in der Zugriffsspur gesperrt
-	0	1	8F45h	Adresse des zu schreibenden Parameters in der Zugriffsspur gesperrt
0	0	1	8F7Fh	Interner Fehler z.B. unzulässige ANY–Referenz z.B. Parameter LEN = 0.
0	0	1	8090h	Baugruppe mit dieser Baugruppen–Anfangsadresse nicht vorhanden oder CPU in STOP.
0	0	1	8091h	Baugruppen–Anfangsadresse nicht auf Doppel–Wort– Raster.
0	0	1	8092h	In ANY–Referenz ist eine Typangabe ungleich BYTE angegeben.
-	0	1	80A0h	Negative Quittung beim Lesen von Baugruppe
0	0	1	80A4h	reserviert
0	0	1	80B0h	Baugruppe kennt den Datensatz nicht.
0	0	1	80B1h	Die Längenangabe (im Parameter LEN) ist falsch.
0	0	1	80B2h	reserviert
0	0	1	80C0h	Datensatz kann nicht gelesen werden.
0	0	1	80C1h	Der angegebene Datensatz ist gerade in Bearbeitung.
0	0	1	80C2h	Es liegt ein Auftragsstau vor.
0	0	1	80C3h	Die Betriebsmittel (Speicher) der CPU sind temporär belegt.
0	0	1	80C4h	Kommunikationsfehler (tritt temporär auf; daher ist eine Wiederholung im Anwenderprogramm sinnvoll.)
0	0	1	80D2h	Baugruppen–Anfangsadresse ist falsch.

# ... Fortsetzung DONE, ERROR, STATUS

Status-Parameter Bei einem Neuanlauf des CP werden die Ausgabe-Parameter wie folgt zurückgesetzt:

- DONE = 0
- NDR = 0
- ERROR = 8180h (bei AG\_RECV) ERROR = 8181h (bei AG\_SEND)

# Projekt transferieren

Übersicht

Es bestehen 3 Möglichkeiten für den Transfer Ihres Projekts in die CPU:

- Transfer über MPI
- Transfer über MMC bei Einsatz eines Schreib-/Lesegeräts
- Transfer über CP



# Hinweis!

Nachfolgend sind die Transfermethoden kurz aufgeführt. Eine weitere Beschreibung dieser Methoden finden Sie unter "Einsatz CPU 21x" im Kapitel "Projekt transferieren".

Transfer über MPI

# Transfer mit MPI-Programmierkabel (MPI-Kommunikation)

Die MPI-Programmierkabel von VIPA bieten einen busfähigen RS485-Anschluss für die MP<sup>2</sup>I-Buchse der CPU und einen RS232 bzw. USB-Anschluss für den PC. Standardmäßig besitzt Ihre CPU die MPI-Adresse 2.

- Wählen Sie im Menü Extras > PG/PC-Schnittstelle einstellen.
- Stellen Sie Ihre MPI-Übertragungsparameter und -Adresse ein.
- Geben unter Lokaler Anschluss den PC-COM-Port und die Übertragungsrate 38400Baud ein.



Transfer mit Green Cable (Serielle Kommunikation)

Durch <u>ausschließlich direktes</u> Stecken des Green Cable auf einer MP<sup>2</sup>I-Buchse können Sie eine serielle Verbindung zwischen PC und CPU herstellen.

 Geben Sie unter Lokaler Anschluss den PC-COM-Port und die Übertragungsrate 38400Baud ein. Die Einstellungen im Register MPI werden bei Green Cable Einsatz ignoriert.



Transfer über MMC	Die MMC ( <b>Mem</b> ory <b>C</b> ard) dient als externes Speichermedium und besitzt ein FAT16 Filesystem. Ihre Projektierung muss sich im Root-Verzeichnis befinden und folgenden
	Dateinamen haben: S7PROG.WLD.
	Mit URLÖSCHEN wird automatisch von der MMC gelesen (falls gesteckt).
Transfer über Ethernet	Für den Zugriff über Ethernet ist es erforderlich, dass sich in der CPU eine Hardware-Projektierung (Minimalprojekt) befindet, in der IP-Adresse und Subnet-Maske über einen virtuellen CP angegeben sind. Dieses Projekt ist per MMC oder MPI in die CPU zu übertragen. Nach der Übertragung können Sie über die "Zielsystemfunktionen" über Ethernet auf den CP zugreifen.
Vorgehensweise	<ul> <li>Projektieren Sie im Hardware-Konfigurator eine CPU 315-2 mit der</li> </ul>
(Minimalprojekt)	BestNr. 6ES7 315-2AF03-0AB0 V1.2.
	Binden Sie auf Steckplatz 4 den Siemens CP 343-1 ein (343-1EX11).
	<ul> <li>Geben Sie im Dialogfenster die gewünschte IP-Adresse und Subnet- Maske an und vernetzen Sie den CP mit "Ethernet"</li> </ul>
	Übertragen Sie Ihr Projekt via MPI oder MMC in Ihre CPU.
Zugriff auf CP	Die nachfolgend aufgeführte Vorgehensweise setzt voraus, dass der CP online erreichbar ist, d.h. Sie haben ihm über eine Hardware-Konfiguration eine IP-Adresse und Subnet-Maske zugeteilt und befinden sich mit Ihrem Projektier-PC im gleichen IP-Nummernkreis.
	Verbinden Sie Ihren Projektier-PC und Ihre CPU über die Twisted-pair- Buchse mit Ethernet. Stellen Sie im Siemens SIMATIC Manager unter <b>Extras</b> > <i>PG/PC Schnittstelle</i> folgendes ein:
	TCP/IP -> NetzwerkkarteProtokoll RFC 1006
	Nun können Sie beispielsweise über die Zielsystemfunktionen auf den CP zugreifen.
CPU über CP projektieren	<ul> <li>Wechseln Sie in Ihr Projekt im Hardware-Konfigurator und starten Sie die Übertragung mit Zielsystem &gt; Laden in Baugruppe</li> </ul>
	• Wählen Sie die gewünschte Baugruppe aus und geben Sie als "Teilnehmeradresse" die IP-Adresse des CP an. Vor der Übertragung bekommen Sie eine Fehlermeldung, dass sich die "Online-" von der "Offline-" Baugruppe unterscheidet. Diese Meldung können Sie ignorieren und mit [OK] die Übertragung starten.
	Nun können Sie über Ihr zuvor erstelltes Projekt auf den CP zugreifen und mit NetPro die gewünschten Verbindungen für den CP projektieren.
	Sofern keine neue Hardware-Konfiguration in die CPU übertragen wird, wird der oben angegebene CP dauerhaft als Transferkanal im Projekt gespeichert.

# NCM-Diagnose - Hilfe zur Fehlersuche

### Checkliste zur Fehlersuche

Diese Seite soll Ihnen bei der Fehlersuche dienen. Die nachfolgende Checkliste soll Ihnen helfen, einige typische Problemstellungen und deren mögliche Ursachen zu erkennen:

Frage	Abhilfe bei "nein"
CPU im Run?	DC 24V-Spannungsversorgung überprüfen.
	RUN/STOP-Schalter in Stellung RUN bringen.
	SPS-Programm überprüfen und neu übertragen.
AG_SEND, AG_RECV im Anwender- programm?	Für den Datentransfer zwischen CP und CPU sind diese 2 Bausteine im Anwenderprogramm erforderlich. Auch bei einer passiven Verbindung sind beide Bausteine aufzurufen
Kann CP verbinden?	Ethernetleitung überprüfen (bei Punkt-zu-Punkt- Verbindung ist ein gekreuztes Ethernetkabel zu verwenden).
	IP-Adresse überprüfen.
Können Daten	Port-Nr. für Lesen und Schreiben überprüfen.
transferiert werden?	Die Quell- und Zielbereiche überprüfen.
	Prüfen, ob der richtige CP in der Wegewahl angewählt ist.
	Den mit dem ANY-Pointer angegebenen Empfangs- bzw. Sendepuffer vergrößern.
Wird der komplette Datenblock bei ISO-on-	Überprüfen Sie den LEN-Parameter bei AG_SEND.
TCP gesendet?	Den mit dem ANY-Pointer angegebenen Empfangs- bzw. Sendepuffer auf die erforderliche Größe einstellen.

### Siemens NCM S7-Diagnose

Der CP unterstützt das Siemens NCM-Diagnosetool. Das NCM-Diagnosetool ist Bestandteil des Siemens SIMATIC Managers. Dieses Tool liefert dynamisch Informationen zum Betriebszustand der Kommunikationsfunktionen von online geschalteten CPs.

Folgende Diagnose-Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- Betriebszustand an Ethernet ermitteln
- Im CP den Diagnosepuffer auslesen
- Verbindungen diagnostizieren

Auf den Folgeseiten finden Sie eine Kurzbeschreibung der NCM-Diagnose. Näheres zum Funktionsumfang und zum Einsatz des Siemens NCM-Diagnose-Tools finden Sie in der entsprechenden Online-Hilfe bzw. Dokumentation von Siemens. NCM-DiagnoseFür den Aufruf des Diagnose-Tools haben Sie folgende 2 Möglichkeiten:startenÜber Windows-START-Menü > SIMATIC ... NCM S7 > Diagnose

• Innerhalb der Projektierung bzw. Hardware-Konfiguration über das Register "Diagnose" im "Eigenschaften"-Dialog mit [Ausführen] die Diagnose aufrufen.

Aufbau Die Arbeitsumgebung des Diagnose-Tools hat folgenden Aufbau:

Im *Navigationsbereich* auf der linken Seite finden Sie die hierarchisch geordneten Diagnoseobjekte. Je nach CP-Typ und projektierter Verbindungen haben Sie eine angepasste Objektstruktur im Navigationsbereich.

Im *Inhaltsbereich* auf der rechten Seite finden Sie immer das Ergebnis der von Ihnen angewählten Navigationsfunktion im *Navigationsbereich*.

NCM 57-Diagnose - CP243 0/4 172.10	.129.200 ONLINE		
Diagnose Betriebszustand Diagnosepuffer	Ansicht Extras Hilfe		
<b>20 %</b> % 7 7 7 1			
3         Bosenupre           3         Industrial Ethernet           5         Uhrzeit           3         Betriebszustand           1         Diagnosepuffer           2         Verbindungen	Online-Plad Schnittelle: Ind. Ethernet TCP/IP S7-Subnotz-ID des Zielnetzes: Baugruppenträger: 0	Adresse des Netzübergangs: Adresse des Netz- anschlusses der Zielstation: Steckplatz:	 172.16.129.200 4
	Algemeine Bauguspenidomation Bauguspen Typ: CP243 Bauguspen Version: V1.0.1 HV-Ausgabestod: 11 Betelehummer: CP243		
Naviagationsbereich	Information	onsbereich	
Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.			1.

### Keine Diagnose ohne Verbindung

Für eine Diagnose ist immer eine Online-Verbindung zu dem zu diagnostizierenden CP erforderlich. Klicken Sie hierzu in der Symbolleiste auf

Es öffnet sich folgendes Dialogfenster:

	• •
🐺 NCM 57-Diagnose: Online-Pfad	×
Welche Baugruppe wollen Sie erreich	ien?
Netzübergang	
Anschluss des <u>N</u> etzübergangs:	
(keiner)	
Tgilnehmeradresse (Netzübergang):	
S7-Subnetz-ID des Zielnetzes:	·
Zielstation	
Anschluss der Zielstation:	
Ind. Ethernet TCP/IP	
<u>T</u> eilnehmeradresse:	172 . 16 . 129 . 200
<u>B</u> augruppenträger / <u>S</u> teckplatz:	0 • / 4 •
	<u>P</u> G/PC-Schnittstelle einstellen
<u>Ω</u> K	Abbrechen <u>H</u> ilfe

Stellen Sie unter *Zielstation* folgende Parameter ein:

Anschluss...: Ind. Ethernet TCP/IP

**Teilnehmer-Adr.:** Tragen Sie hier die IP-Adresse des CPs ein **Baugruppenträger/Steckplatz:** 

Für das System 200V ist immer *Baugruppenträger* 0 und *Steckplatz* 0 auszuwählen.

Stellen Sie Ihre PG/PC-Schnittstelle auf TCP/IP...RFC1006 ein. Mit [OK] starten Sie die Online-Diagnose.

Diagnosepuffer auslesen Der CP besitzt einen Diagnosepuffer. Dieser hat die Architektur eines Ringspeichers. Hier können bis zu 100 Diagnosemeldungen festgehalten werden. In der NCM-Diagnose können Sie über das Diagnoseobjekt Diagnosepuffer die CP-Diagnosemeldungen anzeigen und auswerten. Über einen Doppelklick auf eine Diagnosemeldung hält die NCM-Diagnose weitere Informationen bereit.

Vorgehensweise bei der Diagnose Navigationsbereich anklicken. Weitere Funktionen stehen Ihnen über das Menü und über die Symbolleiste zur Verfügung.



# Hinweis!

Überprüfen Sie immer anhand der Checkliste am Kapitelanfang die Voraussetzungen für eine funktionsfähige Kommunikation.

Für den gezielten Diagnoseeinsatz ist folgende Vorgehensweise zweckmäßig:

- Diagnose aufrufen.
- Mit Dialog für Online-Verbindung öffnen, Verbindungsparameter eintragen und mit [OK] Online-Verbindung herstellen.
- Den CP identifizieren und über Baugruppenzustand den aktuellen Zustand des CPs ermitteln.
- Verbindungen überprüfen auf Besonderheiten wie:
  - Verbindungszustand
  - Empfangszustand
  - Sendezustand
- Über *Diagnosepuffer* den Diagnosepuffer des CP einsehen und entsprechend auswerten.
- Soweit erforderlich, Projektierung bzw. Programmierung ändern und Diagnose erneut starten.

# Kopplung mit Fremdsystemen

- Übersicht Die bei TCP- bzw. ISO-on\_TCP unterstütze Betriebsart FETCH/WRITE können Sie prinzipiell für Zugriffe von Fremdgeräten auf den SPS-Systemspeicher verwenden. Damit Sie diesen Zugriff z.B. auch für PC-Anwendungen implementieren können, müssen Sie den Telegramm-Aufbau für die Aufträge kennen. Die spezifischen Header für Anforderungs- und Quittungstelegramme sind standardmäßig 16 Byte lang und werden auf den Folgeseiten beschrieben.
- **ORG-Format** Das Organisationsformat ist die Kurzbeschreibung einer Datenquelle bzw. eines Datenziels in SPS-Umgebung. Die verwendbaren ORG-Formate sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet.

Die ERW-Kennung ist bei der Adressierung von Datenbausteinen relevant. In diesem Fall wird hier die Datenbaustein-Nummer eingetragen. Die Anfangsadresse und Anzahl adressieren den Speicherbereich und sind im HIGH-/LOW- Format abgelegt (Motorola - Adressformat).

Beschreibung	Тур	Bereich
ORG-Kennung	BYTE	1x
ERW-Kennung	BYTE	1255
Anfangsadresse	HILOWORD	0y
Länge	HILOWORD	1z

In der nachfolgenden Tabelle sind die verwendbaren ORG-Formate aufgelistet. Die "Länge" darf nicht mit -1 (FFFFh) angegeben werden.

ORG-Kennung 01h-04h

CPU-Bereich	DB	MB	EB	AB
ORG-Kennung	01h	02h	03h	04h
Beschreibung	Quell-/Zieldaten aus/in Datenbaustein im Hauptspeicher.	Quell-/Zieldaten aus/in Merkerbereich.	Quell-/Zieldaten aus/in Prozessabbild der Ein- gänge (PAE).	Quell-/Zieldaten aus/in Prozessabbild der Ausgänge (PAA).
ERW-Kennung (DBNR)	DB, aus dem die Quell- daten entnommen werden bzw. in den die Zieldaten transferiert werden.	irrelevant	irrelevant	irrelevant
Anfangsadresse Bedeutung	DBB-Nr., ab der die Daten entnommen bzw. eingeschrieben werden.	MB-Nr., ab der die Daten entnommen bzw. eingeschrieben werden.	EB-Nr., ab der die Daten entnommen bzw. eingeschrieben werden.	AB-Nr., ab der die Daten entnommen bzw. eingeschrieben werden.
Länge Bedeutung	Länge des Quell-/Ziel- datenblocks in <u>Worten</u> .	Länge des Quell-/Ziel- datenblocks in Bytes.	Länge des Quell-/Ziel- datenblocks in Bytes.	Länge des Quell-/Ziel- datenblocks in Bytes.



### Hinweis!

Informationen zu den erlaubten Bereichen finden Sie in den Technischen Daten ihrer CPU.

#### ORG-Kennung 05h-07h

CPU-Bereich	PB	ZB	ТВ
ORG-Kennung	05h	06h	07h
Beschreibung	Quell-/Zieldaten aus/in Peri- pheriebaugruppen. Bei Quelldaten Eingabe- baugruppen, bei Zieldaten Ausgabebaugruppen.	Quell-/Zieldaten aus/in Zählerzellen.	Quell-/Zieldaten aus/in Zeitenzellen.
ERW-Kennung (DBNR)	irrelevant	irrelevant	irrelevant
Anfangsadresse Bedeutung	PB-Nr., ab der die Daten entnommen bzw. eingeschrieben werden.	ZB-Nr., ab der die Daten entnommen bzw. eingeschrieben werden.	TB-Nr., ab der die Daten entnommen bzw. eingeschrieben werden.
Länge Bedeutung	Länge des Quell-/Zieldaten- blocks in Bytes.	Länge des Quell-/Zieldaten- blocks in Worten (Zählerzelle = 1 Wort).	Länge des Quell-/Zieldaten- blocks in Worten (Zählerzelle = 1 Wort).

Übertragen von Bausteinen mit Nummern >255

#### ORG-Kennung 81h-FFh

Zur Übertragung von Datenbausteinen im Nummernbereich 256 ... 32768 können Sie die ORG-Kennung 81h-FFh verwenden.

Da die Angabe einer DB-Nr. >255 ein Wort als Länge erfordert, setzt sich DBNR<sub>neu</sub> aus dem Inhalt von ORG-Kennung und DBNR zusammen. DBNR<sub>neu</sub> wird als Wort auf folgende Weise generiert:



Ist das höchste Bit der ORG-Kennung gesetzt, so ergibt sich das Low-Byte von DBNR<sub>neu</sub> aus der DBNR und das High-Byte von DBNR<sub>neu</sub> aus der ORG-Kennung, wobei das höchste Bit der ORG-Kennung eliminiert wird. Folgende Formel soll dies nochmals verdeutlichen:

DBNR<sub>neu</sub>=256 x (ORGKennung AND 7Fh) + DBNR

Aufbau SPS-<br/>HeaderBei FETCH und WRITE generiert der CP SPS-Header für Anforderungs-<br/>und Quittungstelegramme. Diese Header sind 16Byte lang und haben<br/>folgende Struktur:

WRITE

Anforderungsteleg	gramm	
Remote Station		
Systemkennung	="S5"	(Wort)
Länge Header	=10h	(Byte)
Kenn. OP-Code	=01h	(Byte)
Länge OP-Code	=03h	(Byte)
OP-Code	=03h	(Byte)
ORG-Block	=03h	(Byte)
Länge ORG-Block	=08h	(Byte)
ORG-Kennung*		(Byte)
ERW-Kennung		(Byte)
Anfangsadresse		(Wort)
Länge		(Wort)
Leerblock	=FFh	(Byte)
Länge Leerblock	=02h	(Byte)
Daten bis zu 64kBy	te (nur we	nn
Fehler-Nr.=0)		

#### Quittungstelegramm CP

Systemkennung	="S5"	(Wort)
Länge Header	=10h	(Byte)
Kenn. OP-Code	=01h	(Byte)
Länge OP-Code	=03h	(Byte)
OP-Code	=04h	(Byte)
Quittungsblock	=0Fh	(Byte)
Länge Q-Block	=03h	(Byte)
Fehler-Nr.		(Byte)
Leerblock	=FFh	(Byte)
Länge Leerblock	=07h	(Byte)
5 leere Bytes angel	hängt	

FETCH

# Anforderungstelegramm

Remote Station		
Systemkennung	="S5"	(Wort)
Länge Header	=10h	(Byte)
Kenn. OP-Code	=01h	(Byte)
Länge OP-Code	=03h	(Byte)
OP-Code	=05h	(Byte)
ORG-Block	=03h	(Byte)
Länge ORG-Block	=08h	(Byte)
ORG-Kennung*		(Byte)
ERW-Kennung		(Byte)
Anfangsadresse		(Wort)
Länge		(Wort)
Leerblock	=FFh	(Byte)
Länge Leerblock	=02h	(Byte)

#### Quittungstelegramm CP

Systemkennung	="S5"	(Wort)
Länge Header	=10h	(Byte)
Kenn. OP-Code	=01h	(Byte)
Länge OP-Code	=03h	(Byte)
OP-Code	=06h	(Byte)
Quittungsblock	=0Fh	(Byte)
Länge Q-Block	=03h	(Byte)
Fehler-Nr.		(Byte)
Leerblock	=FFh	(Byte)
Länge Leerblock	=07h	(Byte)
5 leere Bytes angel	nängt	
Daten bis zu 64kBy	te (nur we	enn

\*) Nähere Angaben zum Datenbereich finden Sie unter "ORG-Format" weiter oben.



### Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass im Gegensatz zu Siemens-S5-Systemen hier bei der Daten-Baustein-Adressierung die Anfangsadresse als Byte-Nummer interpretiert wird.

Meldungen von Fehler-Nr.

Folgende Meldun	aen können übe	r <i>Fehler-Nr.</i> zurück	aeliefert werden:
	3		3

Fehler-Nr	Meldung
00h	Kein Fehler aufgetreten
01h	Der angegebene Bereich kann nicht gelesen bzw. beschrieben werden.

# Beispiel zur Kommunikation CPU 21x-2BT10

- **Übersicht** Dieses Kapitel soll in den Umgang mit dem Bussystem TCP/IP für das System 200V einführen. Ziel dieses Kapitels ist es, eine Kommunikation zwischen zwei VIPA CPUs 21xNET aufzubauen, die auf einfache Weise die Kontrolle der Kommunikationsvorgänge erlaubt.
- Voraussetzungen Kenntnisse über die VIPA-CP-Hantierungsbausteine AG\_SEND und AG\_RECV sind erforderlich. Die CP-Hantierungsbausteine ermöglichen die Nutzung der Kommunikationsfunktionen durch Programme in den Automatisierungsgeräten.

Für die Durchführung des Beispiels sollten Sie mindestens die folgenden technischen Einrichtungen besitzen:

### Hardware

- 2 CPUs 21x-2BT10 von VIPA
- 1 PC oder PG mit Twisted Pair Ethernet-Anschluss

### Übertragungsstrecke

- 3 Buskabel
- 1 Switch/Hub

#### Adressen

- 2 IP Adressen und Subnet-Masken für 2 CPs

#### Software-Pakete

- Siemens SIMATIC Manager V. 5.1 oder höher
- Siemens SIMATIC NET

Zur Realisierung des Beispiels ist die Programmierung der zwei CPUs sowie die Parametrierung der Kommunikationsprozessoren unter NetPro von Siemens erforderlich.



#### **Hinweis!**

Das Beispiel finden Sie auf ftp.vipa.de/support/demofiles als ZIP-Datei. Das SPS-Programm können Sie direkt in beide CPUs übertragen.



Aufgaben für die<br/>StationenDem Beispiel wird eine Kommunikationsaufgabe zugrunde gelegt, die im<br/>Folgenden näher erläutert wird:

In beiden CPUs läuft das gleiche SPS-Programm, lediglich die Projektierung der CP-Teile ist auf die jeweilige Station anzupassen.

Beide Stationen senden und empfangen im Sekundentakt 16 Datenworte.

- Im Datenbaustein DB 11 werden die Datenbyte DBB 0 bis DBB 32 im Takt von 1s übertragen. Das Datenbyte DBB 0 im DB 11 dient hierbei als Telegrammzähler. Es wird nur dann inkrementiert, wenn der vorhergegangene Sendeauftrag korrekt (fertig ohne Fehler) abgearbeitet wurde. Über die restlichen Datenbyte (DBB 2 bis DBB 32) könnten Nutzdaten übertragen werden.
- Die empfangende Station legt die Daten in DB12 ab (DBB 0 bis DBB 31).
- Über NetPro ist eine aktive SEND/RECEIVE-Verbindung mit der ID 1 für den CP zu projektieren. Diese Verbindung erscheint bei der 2. Station als passive SEND/RECEIVE-Verbindung.
- Die Quell- und Zielparameter sind direkt zu parametrieren.

Die Aufgabenstellung und die erforderlichen Voreinstellungen sind somit umrissen. Weitere Einzelheiten zur Projektierung finden Sie auf den Folgeseiten

Schritte der Projektierung	<ul> <li>Die Projektierung gliedert sich in folgende Teile:</li> <li>Hardware-Konfiguration</li> <li>CP-Projektierung unter NetPro</li> <li>SPS-Anwenderprogramm</li> <li>Projekt transferieren</li> </ul>
Hardware- Konfiguration Station 1	<ul> <li>Starten Sie den Siemens SIMATIC Manager mit einem neuen Projekt.</li> <li>Fügen Sie mit Einfügen &gt; Station &gt; SIMATIC 300-Station eine neue System 300 Station ein und geben Sie Ihr den Namen "Station 1".</li> <li>Aktivieren Sie die Station "SIMATIC 300" und öffnen Sie den Hardware- Konfigurator indem Sie auf "Hardware" klicken.</li> <li>Projektieren Sie ein Rack (Simatic300 \ Rack-300 \ Profilschiene).</li> <li>Projektieren Sie stellvertretend für Ihre CPU 21xNET die Siemens CPU 315-2DP mit der BestNr. 6ES7 315-2AF03-0AB0 V1.2., zu finden unter SIMATIC 300 \ CPU 300 \ CPU 315-2 DP. Parametrieren Sie ggf. die CPU 315-2DP.</li> <li>Projektieren Sie stellvertretend für den CP den Siemens-CP CP343-1 (343-1EX11) auf Steckplatz 4, zu finden unter SIMATIC 300 \ CP 300 \ Industrial Ethernet \ CP 343-1.</li> <li>Geben Sie in den "CP-Eigenschaften" die gewünschte IP-Adresse und Subnet-Maske an.</li> <li>Für dieses Beispiel ist eine Projektierung des System 200V in Form eines virtuellen PROFIBUS-System nicht erforderlich.</li> </ul>
Hardware- Konfiguration Station 2	Erzeugen Sie gemäß der oben gezeigten Vorgehensweise eine Hardware- Konfiguration für die Ziel-CPU und geben Sie dieser den Namen "Station 2". Verwenden Sie hierbei für den CP die für Station 2 zugeteilte IP-Adresse, Subnet-Maske und Gateway. Speichern und übersetzen Sie Ihr Projekt.

### CP-Projektierung unter NetPro

Starten Sie NetPro indem Sie unter *Station 1* die CPU anwählen und auf das Objekt "Verbindungen" klicken.

In NetPro werden "Station 1" und "Station 2" aufgelistet verbunden mit Ethernet dargestellt.





Zur Projektierung der Verbindung blenden Sie die Verbindungsliste ein. Wählen Sie hierzu die CPU von Station 1 an und rufen Sie über das Kontextmenü *Neue Verbindung einfügen* auf:



Es öffnet sich ein Dialogfenster in dem Sie den Verbindungspartner auswählen und den Typ der Verbindung einstellen können. Projektieren Sie folgende Verbindung:

### Neue Verbindung

Verbindung: TCP-Verbindung Verbindungspartner: Station 2 > CPU 315-2

Eigenschaften TCP-Verbindung

5	0				
ID:	1				
	ID und LADDR sind Parameter, die in Ihrem SPS-				
	Programm bei Verwendung der FC5 (AG_SEND) und				
	FC6 (AG_RECEIVE) anzugeben sind.				
Wegewahl:	Mit der Wegewahl können Sie den entsprechenden CP anwählen, über den die Verbindung laufen soll.				
	Zur Kommunikation zwischen den CPU 21xNET ist die Wegewahl "CP 343-1 - (R0/S4)" schon richtig eingestellt.				
Aktiver Verbindungsaufbau: aktiviert					

Speichern und Übersetzen Sie Ihre Verbindung.

**SPS-Anwenderprogramm** Für die Verarbeitung der Verbindungsaufträge auf SPS-Seite ist ein SPS-Anwenderprogramm in der jeweiligen CPU erforderlich. Hierbei kommen ausschließlich die Hantierungsbausteine AG\_SEND (FC5) und AG\_RECV (FC6) zum Einsatz. Durch Einbindung dieser Bausteine in den Zyklus-Baustein OB1 mit den Parametern *ID* und *LADDR* können Sie zyklisch Daten senden und empfangen.

Die beiden FCs sind Bestandteil der VIPA-Library, die sich als CD im Lieferumfang der CPU befindet.

OB 1 Zyklus Über den Zyklus-OB OB1 wird das Senden und Empfangen der Daten gesteuert. Der OB1, den Sie in beide CPUs transferieren können, hat folgenden Aufbau:

UN	T 1		11	Timer 1 getriggertes Senden					
L	S5T#1S		//	alle l Sec ein Sendeanstoß					
SV	т 1								
S	M 10.0		11	Anstoß-Merker					
CALL	"AG_SEND"								
ACT	:=M10.0		11	Anstoß-Merker					
ID	:=1		11	Verbindungsnummer					
LADDR	:=₩#16#110		11	Baugruppenadresse					
SEND	:=P#DB11.DB	XO.0 BYTE	100	// Sendepuffer Bereich DB11					
LEN	:=32		//	32 Byte (16 Worte) aus DB11 senden					
DONE	:-M10 1		/ /	52 byte (10 Moree, aub bbit benaen					
FDDOD	·-HIO.I		11	Tempenänen Teblen Menhen					
ERROR	·=#Senderro	Ľ							
STATU	S:=MWIZ		//	Auitrags- bzw. Verbindungsstatus					
U	M 10.1		//	Senden fertig?					
SPBN	nDon								
U	M 10.1		11	Senden fertig					
R	м 10.0		11	Anstoß rücksetzen					
TT	#Senderror		, , ,	Bei Sendeerror					
	#Dem		· / /	Oenderählen nicht enhähen					
SPB	nDon		//	Sendezahler hicht erhöhen					
L	DB11.DBW	0	//	Sendezähler in den Nutzdaten (DBWO)					
L	1		11	um eins inkrementieren und					
+I			11	wieder im Sendepuffer ablegen					
Т	DB11.DBW	0	. ,	······································					
-		-							

nDon: NOP

0

// Senden noch nicht fertig

// Zyklischer Aufruf des ReceiveBausteins

```
CALL "AG_RECV"
ID
       :=1
                                    // Verbindungsnummer
LADDR :=W#16#110
                                    // Baugruppenadresse
       :=P#DB12.DBX100.0 BYTE 32 //Empfangspuffer
RECV
                      // NewDataReceived?
NDR
       :=#Newdata
ERROR :=M0.1
                                   // RecError
STATUS:=MW2
                                   // Auftrags- bzw. Verbindungsstatus
                                   // tatsächlich empfangene Länge
// Reclen kann bei IsoOnTCP < 32 sein
       :=#Reclen
LEN
NOP
       0
                                   // wenn neue Daten empfangen
// Empfangszähler Zähler1 inkrementieren
// Zähler 1 bei Überlauf zurücksetzen
U
       #Newdata
ZV
       Ζ
                1
                1
T.
       7.
       999
T.
==I
R
       Ζ
                1
```

Beobachtung der Übertragung im Siemens SIMATIC Manager Als Ausgangspunkt werden parametrierte CPs und urgelöschte CPUs, deren RUN/STOP-Schalter in der Grundstellung STOP steht, vorausgesetzt.

Übertragen Sie das zuvor beschriebene Kommunikationsprojekt in beide CPUs und bringen Sie diese in RUN.

Starten Sie den Siemens SIMATIC Manager und führen Sie zur Beobachtung des Sendeauftrags die folgenden Schritte aus:

- **Zielsystem** > Variable beobachten/steuern
- Tragen Sie unter "Operand" die entsprechende Datenbaustein-Nr. und das Datenwort ein (DB11.DBB 0-31).
- Stellen Sie eine Verbindung her und klicken Sie auf "beobachten"

Variable	heobaeb	ten un	d stevere								
	Deedbach	ten uni	i steuem		Mariable		-i-l-t-	T. den e	Familia	1.106-	
abelle Bearbeiten Einfugen ∠ielsystem Variable Ansicht Extras Fenster Hilfe											
	1 🕘 🛓	ХB	🛍 🗠	<mark>//</mark> ab	9 8 8	5	<b>\?</b>	9	66° 💵	60° i «V	1107
Operand			Symbol	Stat	usfor	mat	Stat	usvei	rt	Steue	erwert
MW 1	0			HEX							
DB11 DB	W O			HFY							
DB11.DB	₩ 2			HEX							
DB11.DB				HEX							
DB11.DB				HEX							
DB11.DB	W 8			HEX							
DB11.DB	W 10			HEX							
DB11.DB	W 12			HEX							
DB11.DB	W 14			HEX							
DB11.DB	W 16			HEX							
DB11.DB	W 18			HEX							
DB11.DB	W 20			HEX							
DB11.DB	W 22			HEX							
DB11.DB	W 24			HEX							
DB11.DB	W 26			HEX							
DB11.DB	W 28			HEX							
DB11.DB	W 30			HEX							

### Nutzdaten eingeben

Ab DBB 2 können Nutzdaten eingetragen werden. Gehen Sie hierzu mit dem Cursor auf *Steuerwert* und tragen Sie einen zu übertragenden Wert ein, wie z.B. W#16#1111.

Mit übertragen Sie den Steuerwert bei jedem Zyklusdurchlauf bzw. mit einmalig.

# Teil 6 Einsatz CPU 21x-2BT02 unter H1 / TCP/IP

**Überblick** In folgendem Kapitel ist der Einsatz der CPU 21x-2BT02 und die Kommunikation unter H1 bzw. TCP/IP beschrieben. Sie finden hier auch eine Einführung in die Projektierung unter WinNCS mit einem konkreten Kommunikationsbeispiel.

Inhalt	Thema	Seite
	Teil 6 Einsatz CPU 21x-2BT02 unter H1 / TCP/IP	6-1
	Grundlagen	6-2
	Planung eines Netzwerks	6-7
	MAC- und IP-Adresse	6-9
	Projektierung der CPU 21x-2BT02	6-11
	Beispiel zur Kommunikation CPU 21x-2BT02	6-23
	Anlaufverhalten	6-34
	Systemeigenschaften der CPU 21x-2BT02	6-35
	Kopplung mit Fremdsystemen	6-37
	Testprogramm für TCP/IP-Verbindungen	6-40

# Grundlagen

NetzwerkEin Netzwerk verbindet verschiedene Netzwerkstationen so, dass diese<br/>miteinander kommunizieren können.

Netzwerkstationen können PCs, IPCs, H1/TCP/IP-Baugruppen, etc. sein.

Die Netzwerkstationen sind, durch einen Mindestabstand getrennt, mit dem Netzwerkkabel verbunden. Die Netzwerkstationen und das Netzwerkkabel zusammen bilden ein Gesamtsegment.

Alle Segmente eines Netzwerks bilden das Ethernet (Physik eines Netzwerks).

Twisted PairFrüher gab es das Triaxial- (Yellow Cable) oder Thin Ethernet-Kabel<br/>(Cheapernet). Mittlerweile hat sich aber aufgrund der Störfestigkeit das<br/>Twisted Pair Netzwerkkabel durchgesetzt. Die CPU 21xNET hat einen<br/>Twisted-Pair-Anschluss.

Das Twisted Pair Kabel besteht aus 4 Adern, die paarweise miteinander verdrillt sind. Aufgrund der Verdrillung ist dieses System nicht so störanfällig wie frühere Koaxialnetze.

Abweichend von den beiden Ethernet-Koaxialnetzen, die auf einer Bus-Topologie aufbauen, bildet Twisted Pair ein Punkt-zu-Punkt-Kabelschema.

Das hiermit aufzubauende Netz stellt eine Stern-Topologie dar. Jede Station ist einzeln direkt mit dem Sternkoppler (Hub/Switch) zu einem Ethernet verbunden.

Sternkoppler<br/>(Hub)Der Hub ist das zentrale Element zur Realisierung von Ethernet auf<br/>Twisted-Pair.Seine Aufgabe ist dabei, die Signale in beide Richtungen zu regenerieren<br/>und zu verstärken. Gleichzeitig muss er in der Lage sein, segment-<br/>übergreifende Kollisionen zu erkennen, zu verarbeiten und weiter zu<br/>geben. Er kann nicht im Sinne einer eigenen Netzwerkadresse ange-<br/>sprochen werden, da er von den angeschlossenen Stationen nicht<br/>registriert wird.

Er bietet Möglichkeiten zum Anschluss an Ethernet oder zu einem anderen Hub.

Switch Ein Switch ist ebenfalls ein zentrales Element zur Realisierung von Ethernet auf Twisted Pair. Mehrere Stationen bzw. Hubs werden über einen Switch verbunden. Diese können dann, ohne das restliche Netzwerk zu belasten, über den Switch miteinander kommunizieren. Eine intelligente Hardware analysiert für jeden Port in einem Switch die eingehenden Telegramme und leitet diese kollisionsfrei direkt an die Zielstationen weiter, die am Switch angeschlossen sind. Ein Switch sorgt für die Optimierung der Bandbreite in jedem einzeln angeschlossenen Segment eines Netzes. Switches ermöglichen exklusiv nach Bedarf wechselnde Verbindungen zwischen angeschlossenen Segmenten eines Netzes.
**Zugriffssteuerung** Bei Ethernet gibt es das Prinzip des zufälligen Buszugriffs: Jeder Teilnehmer greift bei Bedarf von sich aus auf den Bus zu. Koordiniert wird der Buszugriff dabei durch das Verfahren CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection - Mithören bei Mehrfachzugriff/ Kollisionserkennung): Jeder Teilnehmer "hört" ständig die Busleitung ab und empfängt die an ihn adressierten Sendungen.

> Ein Teilnehmer startet eine Sendung nur, wenn die Leitung frei ist. Starten zwei Teilnehmer gleichzeitig eine Sendung, so erkennen sie dies, stellen die Sendung ein und starten nach einer Zufallszeit erneut.

**Kommunikation** Der interne CP der CPU 21x-2BT02 ist über ein Dual-Port-RAM, auch "Kachel" genannt, direkt mit der CPU 21xNET verbunden.

Diese Kachel steht auf der CPU-Seite als Standard-CP-Interface zur Verfügung. Der Datenaustausch findet über die Standard Hantierungsbausteine (SEND und RECEIVE) statt.

Die Kommunikation unter ISO-Transport (H1) bzw. TCP/IP regeln Verbindungen, die unter dem VIPA-Parametriertool WinNCS zu parametrieren sind und direkt über den Twisted-Pair-Anschluss in die CPU übertragen werden.

Näheres zur Vorgehensweise bei der Parametrierung finden Sie im Handbuch von WinNCS (HB91).



**ISO-Transport (H1)** ISO-Transport ist ein Protokoll, das auf dem Ethernet-Standard aufsetzt. Der Nachrichtenaustausch zwischen den Stationen erfolgt in ISO-Transport über ISO-Transport-Frames, die über Transportverbindungen übertragen werden.

> Eine Transportverbindung ist eine logische Verbindung zwischen zwei Zugangspunkten für Transport-Dienste auf verschiedenen Stationen. Eine Transportverbindung basiert auf Adressinformationen, die eindeutig den Transportweg zwischen den beiden Zugangspunkten beschreiben.

> Eine Transportverbindung wird über folgende Parameter eindeutig beschrieben:

- *MAC-Adresse* auch Stationsadresse, kennzeichnet eindeutig den Zugang zu einer Station.
- *TSAP* Transport-Service-Access-Points kennzeichnet Zugangskanäle für Dienste des Transportprotokolls.

Der CP stellt einen Datenpuffer bereit und transferiert über die Hintergrundkommunikation SEND\_ALL die zu sendenden Daten in den Datenpuffer. Danach bildet der CP einen ISO-Transport-Frame und überträgt, sobald eine Empfangsfreigabe erfolgt, dieses Frame an die Partnerstation. Nach dem Empfang des ISO-Transport-Frames in der Partnerstation erhält der CP eine Empfangsquittung und transferiert über die Hintergrundkommunikation RECEIVE-ALL den Status des SEND-Auftrags in das zugehörige Anzeigenwort.

Auf diese Weise ist eine fehlerfreie Übertragung sichergestellt.

Die nachfolgende Abbildung soll dies nochmals verdeutlichen:





#### Hinweis!

Aufgrund der vielen Quittungstelegramme, die bei einer ISO-Transport-Verbindung übertragen werden, ist die Netzbelastung unter ISO-Transport wesentlich höher als unter TCP/IP, wobei unter TCP/IP die Datensicherheit geringer ist! TCP/IP TCP/IP-Protokolle stehen auf allen derzeit bedeutenden Systemen zur Verfügung. Dies gilt am unteren Ende für einfache PCs, über die typischen Mini-Rechner, bis hinauf zu Großrechnern (auch für IBM-Systeme existieren TCP/IP-Implementierungen) und Spezialrechnern wie Vektorrechner und Parallelrechner. TCP/IP wird deshalb häufig für den Aufbau heterogener Systemverbunde verwendet.

Mit TCP/IP lassen sich umfassende, offene Netzwerklösungen zwischen den einzelnen Bereichen eines Unternehmens realisieren.

Mit TCP/IP lassen sich zum Beispiel folgende Aufgaben lösen:

- zentrale Steuerung und Überwachung von Fertigungsanlagen,
- Übermittlung von Maschinenzuständen,
- Managementinformationen,
- Produktionsstatistik,
- Übertragung großer Datenmengen.

TCP und IP sind nur zwei der für den Aufbau einer vollständigen Architektur erforderlichen Protokolle. Die Anwendungsschicht stellt Programme wie "FTP" und "Telnet" auf PC-Seite zur Verfügung.

Die Anwendungsschicht des CPs der CPU 21x2BT02 ist mit dem Anwenderprogramm unter Verwendung der Standardhantierungsbausteine definiert.

Diese Anwendungsprogramme nutzen für den Datenaustausch die Transportschicht mit den Protokollen TCP oder UDP, die wiederum mit dem IP-Protokoll der Internetschicht kommunizieren.

#### IP

Die Hauptaufgabe von IP besteht in der Adressierung der Datenpakete. IP hat dieselbe Funktion wie ein Briefumschlag. Anhand der Adresse erkennt das Netzwerk den Bestimmungsort und kann die Datenpakete innerhalb des Netzwerks entsprechend weiterleiten.

Das Protokoll teilt die Daten in kleine Einheiten auf, da verschiedene Netzwerke unterschiedliche Datenlängen verwenden können.

Jedes Paket erhält eine Nummer, so dass der Empfang bestätigt werden kann und die Daten wieder rekonstruiert werden können. Um diese Folgenummern über das Netz senden zu können, hat TCP wie auch IP einen eigenen Umschlag, auf denen es die benötigten Nummern notiert.

#### ТСР

Ein Paket mit Daten wird in einen TCP-Umschlag gepackt. Dieser wird seinerseits in einen IP-Umschlag gesteckt und an das Netzwerk gesendet. Hier sorgt TCP für den sicheren Transport der Daten durch das Netzwerk. TCP erkennt Übertragungsfehler und korrigiert diese.

Dieses Sicherheitssystem macht TCP-Verbindungen verhältnismäßig sicher.

UDP ist in diesem Fall wesentlich schneller. Es kümmert sich aber weder um fehlende Datenpakete, noch um die Reihenfolge der Pakete. UDP ist ein ungesichertes Protokoll.



## **Planung eines Netzwerks**

Normen und Richtlinien	Zur Kommunikation zwischen einzelnen Stationen gibt es gewisse Vorschriften und Regeln, die einzuhalten sind. Hierbei werden die Form des Datenprotokolls, das Zugriffsverfahren auf den Bus und weitere, für die Kommunikation wichtige Grundlagen definiert. Basierend auf den von ISO festgelegten Standards und Normen wurde die
	CPU 21xNET von VIPA entwickelt. In den folgenden internationalen und nationalen Gremien sind Normen und Richtlinien für Netzwerktechnologien festgelegt worden:
ANSI	American National Standards Institute Hier werden zur Zeit in der ANSI X3T9.5 Vereinbarungen für LANs mit hohen Übertragungsgeschwindigkeiten (100 MB/s) auf Glasfaserbasis formuliert. (FDDI) Fibre Distributed Data Interface.
CCITT	Committee Consultative Internationale de Telephone et Telegraph. Von diesem beratenden Ausschuss werden unter anderem die Vereinbarungen für die Anbindung von Industriekommunikationsnetzen (MAP) und Büronetzen (TOP) an Wide Area Networks (WAN) erstellt.
ECMA	European Computer Manufacturers Association. Hier werden verschiedene Standards für MAP und TOP erarbeitet.
EIA	Electrical Industries Association (USA) Standardfestlegungen wie RS-232 (V.24) und RS-511 sind in diesem Ausschuss erarbeitet worden.
IEC	International Electrotechnical Commision. Hier werden einzelne spezielle Standards festgelegt. z.B. für Feld Bus.
ISO	International Organisation for Standardization. In diesem Verband der nationalen Normungsstellen wurde das OSI-Modell entwickelt (ISO/TC97/SC16). Es gibt den Rahmen vor, an den sich die Normungen für die Datenkommunikation halten sollen. ISO Standards gehen über in die einzelnen nationalen Standards wie z.B. UL und DIN.
IEEE	Institute of Electrical and Electronic Engineers (USA). In der Projektgruppe 802 werden die LAN-Standards für Übertragungsraten von 1 bis 1000MB/s festgelegt. IEEE Standards bilden häufig die Grundlage für ISO-Standards z.B. IEEE 802.3 = ISO 8802.3.

Übersicht der Komponenten Die CPU 21x-2BT02 ist ausschließlich für den Einsatz in einem Twisted-Pair-Netz geeignet. Bei einem Twisted-Pair-Netz werden alle teilnehmenden Stationen sternförmig über Twisted-Pair-Kabel mit einem Hub/Switch verbunden, der seinerseits mit weiteren Hubs/Switches kommunizieren kann. Zwei verbundene Stationen bilden ein Segment, wobei die Länge des Twisted-Pair-Kabels zwischen den Stationen max. 100m betragen darf.



Twisted Pair Kabel

Bei einem Twisted Pair-Kabel handelt es sich um ein Kabel mit 8 Adern, die paarweise miteinander verdrillt sind.

Die einzelnen Adern haben einen jeweiligen Durchmesser von 0,4 bis 0,6mm.

#### Ermitteln des Netzwerkbedarfs

- Welche Fläche muss mit dem Kabelsystem abgedeckt werden?
- Wie viele Netzwerksegmente lösen am besten die physikalischen (räumlich, störungsbedingt) Gegebenheiten der Anlage?
- Wie viele Netzwerkstationen (SPS, IPC, PC, Transceiver, evtl. Bridges) sollen an das Kabelsystem angeschlossen werden?
- In welchem Abstand stehen die Netzwerkstationen voneinander getrennt?
- Welches "Wachstum" in Größe und Anzahl der Verbindungen muss das System bewältigen können?
- Welches Datenaufkommen ist zu bewältigen (Bandbreite, Zugriffe/Sec.)?

Zeichnen des Netzwerkplans Zeichnen Sie Ihren Netzwerkplan. Bezeichnen Sie jedes Stück Hardware, das verwendet wird (wie Stationskabel, Hub, Switch). Halten Sie die Regeln und Grenzwerte im Auge.

Messen Sie die Distanz zwischen allen Komponenten um sicher zu gehen, dass jeweils die maximale Länge nicht überschritten wird.

## **MAC- und IP-Adresse**

Aufbau MAC-<br/>AdresseMit der MAC-Adresse, auch Stationsadresse genannt, wird eine Station<br/>adressiert. In einem Netz dürfen nicht mehrere Stationen mit der gleichen<br/>MAC-Adresse existieren.

Die MAC-Adresse hat folgenden Aufbau:



Die MAC-Adresse hat eine Länge von 6Byte. Die ersten 3Byte legt der Hersteller fest. Diese 3Byte werden vom IEEE-Komitee vergeben. Die letzten 3Byte können frei vergeben werden.

In Anlagen werden die MAC-Adressen vom Netzwerkadministrator vergeben.

Die Broadcastadresse (Nachricht an alle Teilnehmer) ist immer: FFFFFFFFFF

Aufbau IP-Adresse Die IP-Adresse ist eine 32Bit-Adresse, die innerhalb des Netzes eindeutig sein muss. Die IP-Adresse setzt sich aus 4 Zahlen zusammen, die jeweils durch einen Punkt getrennt sind.

Die IP-Adresse hat folgenden Aufbau: XXX.XXX.XXX.XXX

Wertebereich: 000.000.000.000 bis 255.255.255.255

Auch die IP-Adressen werden vom Netzwerkadministrator vergeben.

Die Broadcastadresse (Nachricht an alle Teilnehmer) ist immer: 255.255.255.255



#### Achtung!

Es gibt IP-Adressen, die nicht verwendet werden dürfen! Diese Adressen sind für spezielle Dienste reserviert!

Adresse bei Erst-<br/>inbetriebnahmeBei der Erstinbetriebnahme einer CPU 21x-2BT02 besitzt das Modul seine<br/>ursprüngliche MAC-Adresse (Stationsadresse).

Sie finden diese Adresse auf einem Aufkleber, der sich an der Seite des Moduls befindet.

Aus dieser MAC-Adresse wird nur bei der Erstinbetriebnahme eine eindeutige IP-Adresse nach folgender Umrechnung gebildet.





#### Hinweis!

Eine Beziehung zwischen MAC- und IP-Adresse besteht nur bei der Erstinbetriebnahme.

Sie können jederzeit in WinNCS unter CP-Init eine andere Ethernet- und IP-Adresse zuweisen.



#### Achtung!

Die ursprüngliche Beziehung zwischen Ethernet- und IP-Adresse besteht nur im Auslieferungszustand!

## Projektierung der CPU 21x-2BT02

## Übersicht Die Projektierung des CP-Teils besteht aus 3 Teilen: CP-Projektierung über WinNCS von VIPA (Verbindung zum Ethernet). Hardware-Konfiguration (Einbindung CP in CPU) SPS-Programmierung über Anwender-Programm (Verbindung zur SPS). Voraussetzung Schnelleinstieg CP ist an Ethernet angebunden, wird mit Spannung versorgt und ist hochgelaufen. **CP-Projektierung unter WinNCS** die Funktionalität "Ethernet" Starten Sie WinNCS und stellen Sie über ein. • Legen Sie über Datei > Projekt anlegen/öffnen ein Projekt mit der Funktionsgruppe "Ethernet" an. ۲ Aktivieren Sie mit <sup>Online</sup> die Onlinefunktionen. • Durch Angabe der MAC-Adresse (siehe Aufkleber) können Sie auf den 105 CP online zugreifen. Stellen Sie hierzu unter IIII "H1-Protokoll" für ISO-Transport ein und geben Sie die MAC-Adresse als Stationsadresse an. Stellen Sie mit Verb eine Verbindung her. Bringen Sie mit Stop Ihren CP in den Software-STOP-Zustand. Sie können jetzt entweder die Konfiguration des CP in WinNCS importieren, anpassen und wieder hochladen oder mit "CP-Init" die Stationseigenschaften einstellen und entsprechende Verbindungen projektieren.

... Fortsetzung Transfer der CP-Projektierung Schnelleinstieg

Klicken Sie vor der Übertragung im "Netzwerk"-Fenster auf die Station, deren Projekt Sie transferieren möchten.

- Übertragen Sie mit CPPC Ihr Projekt in den CP. Sollte stattdessen eine Abfrage nach einem NCS-File erfolgen, haben Sie im "Netzwerk"-Fenster keinen CP angewählt! Wählen Sie diesen an und starten Sie nochmals den Transfer.
- Da die Daten im ungesicherten RAM abgelegt werden, können Sie

diese mit Hath dauerhaft im Flash-ROM speichern. Durch erneutes "Flashen" können Sie diese jederzeit überschreiben.

• Sobald der Transfer fertig ist, ist mit Statt der CP neu zu booten.

Danach befindet sich der CP mit den projektierten Adresse-Parametern am Netz.

#### Hardware-Konfiguration

Voraussetzung: Siemens SIMATIC Manager ab V. 5.1 und Siemens SIMATIC NET

- Starten Sie den Siemens SIMATIC Manager mit einem neuen Projekt.
- Fügen Sie mit Einfügen > Station > SIMATIC 300-Station eine neue System 300 Station ein.
- Aktivieren Sie die Station "SIMATIC 300" und öffnen Sie den Hardware-Konfigurator indem Sie auf "Hardware" klicken.
- Projektieren Sie ein Rack (Simatic300 > Rack-300 > Profilschiene).
- Da alle 21x CPUs von VIPA als CPU 315-2DP projektiert werden, projektieren Sie aus dem Hardwarekatalog die CPU 315-2DP mit der Best.-Nr. 6ES7 315-2AF03-0AB0 V1.2. Sie finden diese unter Simatic300 > CPU 300 > CPU 315-2 DP.
- Parametrieren Sie ggf. die CPU 315-2DP und legen Sie ein neues PROFIBUS-Subnetz an.
- Hängen Sie an das Subnetz das System "VIPA CPU21x". Sie finden dies im Hardware-Katalog unter PROFIBUS DP > Weitere Feldgeräte > IO > VIPA\_System\_200V. Geben Sie diesem Slave die PROFIBUS-Adresse 1.
- Platzieren Sie in Ihrem Konfigurator auf dem 1. Steckplatz die CPU 21x-2BT02, die Sie einsetzen, indem Sie diese dem Hardware-Katalog entnehmen.
- Binden Sie dahinter Ihre System 200V Module in der gesteckten Reihenfolge beginnend mit Steckplatz 1 ein.
- Sichern Sie Ihr Projekt.

... FortsetzungDie Übertragung der Hardware-Konfiguration erfolgt zusammen mit demSchnelleinstiegAnwenderprogramm.

#### Anwenderprogramm

- Erstellen Sie mit dem SYNCHRON-Baustein einen Kommunikationskanal zwischen CPU und CP.
- Programmieren Sie zum Anstoß von Sende- und Empfangsaufträgen die entsprechenden SEND und RECEIVE-Bausteine.
- Programmieren Sie zur Datenübertragung die Bausteine SEND\_ALL bzw. RECEIVE\_ALL.

#### Transfer von Anwenderprogramm und Hardware-Konfiguration

Zur Übertragung Ihres Anwenderprogramms und der Hardware-Konfiguration stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

#### a) Transfer über MPI

b) Transfer über MMC

#### zu a) Transfer über MPI

- Verbinden Sie Ihr PG bzw. Ihren PC über MPI mit Ihrer CPU. Für serielle Punkt-zu-Punkt-Verbindung können Sie das Green Cable von VIPA verwenden (Näheres hierzu siehe Teil "Einsatz CPU 21X" unter "Projekt transferieren".).
- Konfigurieren Sie im Siemens SIMATIC Manager unter **Extras** > *PG/PC-Schnittstelle einstellen* die MPI-Schnittstelle Ihres PC. Stellen Sie bei Einsatz des Green Cable eine Übertragungsgeschwindigkeit von 38400Baud ein.
- Mit **Zielsystem** > Laden in Baugruppe übertragen Sie Ihr Projekt in die CPU.

#### zu b) Transfer über MMC

Das Lesen der MMC erfolgt immer nach URLÖSCHEN.

Beschrieben wird die MMC entweder mit **Zielsystem** > *RAM nach ROM* oder mit einem MMC-Lesegerät von VIPA (Best.-Nr: VIPA 950-0AD00).

Bitte beachten Sie, dass sich Ihre aktuelle Projektierung im Root-Verzeichnis befindet und folgenden Dateinamen hat: **S7PROG.WLD**.

Während des Schreibvorgangs blinkt die gelbe "MMC"-LED der CPU.

Gleichzeitig erfolgt ein Schreibvorgang in das interne Flash der CPU.

Bei einem erfolgreichen Schreibvorgang finden Sie 0xE200 und 0xE300 im Diagnosepuffer.

Ist kein gültiges Anwenderprogramm auf der gesteckten MMC oder scheitert die Übertragung, so erfolgt das URLÖSCHEN der CPU und die STOP-LED blinkt dreimal.

Hier endet der Schnelleinstieg. Auf den Folgeseiten finden Sie nun eine ausführliche Beschreibung der Projektierung.

**CP-Projektierung mit WinNCS** Die Projektierung des CP-Teils der CPU 21x-2BT02 findet ausschließlich unter WinNCS statt und gliedert sich in folgende 3 Teile:

- CP-Grundprojektierung,
- Verbindungsbausteine projektieren,
- Projektierdaten in den CP übertragen.

**CP-Grund-** Hier werden Adresse und weitere Identifikationsparameter einer Station parametriert.

Fügen Sie unter der Funktionalität "Ethernet" eine neue Station im Netzwerkfenster ein und führen Sie im Parameterfenster die Parametrierung Ihrer Station durch.

Parameter
CP-Init Uhr-Init Parameter-H1 Parameter-IP Syskonfig I
Datum : 29.05.00 ⊻ersion : V 1.0
Stationsname : PS 1 mit H1
Kachelbasisadresse : 0 Kachelanzahl : 1
Stationsadresse : 0020d5000001
IP-Adresse : 172.016.129.148 ▼
Subnet-Maske : 255.255.224.000
<u>R</u> outer1 : 000.000.000 ▼ R <u>o</u> uter2 : 000.000.000 ▼
Ro <u>u</u> ter3 : 000.000.000 -
Übernehmen Verwerfen Hilfe

Über die CP-Grundprojektierung bestimmen Sie das Verhalten Ihrer Station im Netz.

#### Verbindungsbausteine projektieren

Ein Verbindungsbaustein beinhaltet die fernen, d.h. zum Partner im Netz orientierten und die lokalen, d.h. zum SPS-Programm orientierten Parameter einer Verbindung.

Abhängig von dem gewünschten Protokoll können Sie ISO-Transport-(H1)bzw. TCP/IP-Verbindungen parametrieren, indem Sie bei angewähltem Stationssymbol die gewünschte Verbindung einfügen und parametrieren.

ISO-Transport-(H1)-Verbindung	TCP/IP-Verbindung
Parameter	Parameter
H1-Transport Verbindung	ICP Verbindung
⊻erbindungsname : Transport	⊻erbindungsname : Tcp
Auftragsart : Kacheloffset : 0 Send • Auftragsnummer : 1 Priorität : 2	Auftragsart : <u>K</u> acheloffset : 0 Send <u>A</u> uftragsnummer : 5 A <u>u</u> ftragstyp : <u>P</u> riorität : 2 Einzelauftrag
Lokaler TSAP         Fremder TSAP           Asc:         nordpol         Asg:         südpol           Länge:         8         Längg:         8           Hex:         666F7264706F6C         Hex:         73FC64706F6C           Agresse:         0020D5000000	Lokale Station :       Fremde Station :         Port :       1002         Port :       1004         IP-Adresse       ✓         213.128.000.000       ✓         Host-Name       Fördereinheit         Versuche       0
Ügernehmen Verwerfen Hilfe	Übernehmen Verwerfen Hilfe

#### Projektierdaten in den CP übertragen

Sind alle Verbindungen parametriert, müssen diese in den CP-Teil übertragen werden. Hierzu finden Sie unter WinNCS die "Online-Funktionen".

Zur Übertragung der Projektierdaten aktivieren Sie die Online-Funktionen und klicken Sie auf INIT:



Wie schon weiter oben beschrieben besitzt die CPU 21x-2BT02 bei der Erstinbetriebnahme ihre ursprüngliche MAC-Adresse.

Sie finden diese Adresse auf einem Aufkleber, der sich an der Seite des Moduls befindet.

Aus dieser MAC-Adresse wird nur bei der Erstinbetriebnahme eine eindeutige IP-Adresse nach folgender Umrechnung gebildet.



Stellen Sie im *Protokoll*-Fenster "IP-Protokoll" ein und tragen Sie die ermittelte IP-Adresse ein. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit [OK].

Klicken Sie im *Netzwerk*-Fenster auf die entsprechende Station. Betätigen Sie die rechte Maustaste und wählen Sie den "Download"-Befehl. Ihr Projekt wird nun direkt in das RAM des CPs übertragen.



Da die Daten im ungesicherten RAM abgelegt werden, können Sie diese

mit Ham dauerhaft im Flash-ROM speichern. Durch erneutes "Flashen" können Sie diese jederzeit überschreiben.

**SPS-Anwender-Programmierung** Für die Verarbeitung der Verbindungsaufträge auf SPS-Seite ist ein SPS-Anwenderprogramm in der CPU erforderlich. Hierbei kommen die Hantierungsbausteine (SEND, RECEIVE, ...) zum Einsatz, die u.a. in der CPU 21x-2BT02 integriert sind.

Auch bei der SPS-Programmierung ist zuerst ein Kommunikationskanal zwischen CPU und CP zu spezifizieren ("Synchronisation"). Hierzu dient der SYNCHRON-Baustein.

Sende- und Empfangsanstöße erfolgen über SEND bzw. RECEIVE. Und die Datenübertragung über SEND\_ALL bzw. RECV\_ALL.

Eventuelle Fehlermeldungen erscheinen im Anzeigenwort.

**Synchronisation** In der CPU ist im Anlauf-OB OB 100 die benutzte Schnittstelle des CPs mittels des Hantierungsbausteins SYNCHRON zu synchronisieren.

Nach einem Netzein benötigt die CPU 21x-2BT02 ca. 15s für den Hochlauf. Wenn während dieser Anlaufphase von der CPU synchronisiert wird, erhält man im Parametrierfehlerbyte PAFE einen Fehler zurückgemeldet. Diese Meldung verschwindet, sobald der CP hochgelaufen ist.

Der Timer in diesem Baustein wird anfangs auf 20s gesetzt. Wenn innerhalb dieser Zeit nicht ordentlich synchronisiert wird, stoppt die Bearbeitung.

Blockgröße Die einstellbare Blockgröße entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle.

Blockgröße	CP-Blockgröße in Byte
0	Default
1	16
2	32
3	64
4	128
5	256
6	512
255	512

ZyklusIm Zyklusprogramm OB1 sind die Sende- und Empfangsbausteine SEND<br/>und RECEIVE für den Sende- und Empfangsanstoß zu parametrieren.<br/>Hiermit wird der Datentransfer zwischen CP und CPU gesteuert. Die<br/>Datenübertragung erfolgt mit den Bausteinen SEND\_ALL und RECV\_ALL.<br/>Bei einer rein passiven Verbindung sind nur die Bausteine SEND\_ALL bzw.<br/>RECV\_ALL erforderlich.Zur Sieberung der Detenübertragung endlicht.

Zur Sicherung der Datenübertragung sollten Sie Kontrollinstanzen durch Auswertung des Anzeigenworts integrieren.

Hantierungs-In der nachfolgenden Tabelle sind die erforderlichen Hantierungsbausteine aufgelistet. Nähere Angaben hierzu finden Sie im Handbuch CPU 21x bausteine Operationsliste.

SFC	Bezeichnung	Beschreibung	
SFC 228	RW_Kachel	Kachel lesen/schreiben	
SFC 230	Send	Senden über Kachel an CP	
SFC 231	Receive	Empfangen über Kachel von CP	
SFC 232	Fetch	Fetch veranlasst das Holen von Daten über Kachel. FETCH ist ausschließlich mit der RW-Kennung zugelassen und liefert den Auftragsanstoß zum Lesen.	
SFC 233	Control	Der CONTROL-Baustein wird für die Statusabfrage bzgl. eines Auftrags verwendet, d.h. das ANZW eines definierten Auftrags wird aktualisiert.	
SFC 234	Reset	Der RESET-Baustein veranlasst das Rücksetzen eines Auftrags der angegebenen Verbindung.	
SFC 235	Synchron	Der SYNCHRON stellt im Anlauf die Synchronisation zwischen CPU und CP her. Gleichzeitig werden die Kachel gelöscht und die Blockgröße zwischen CPU und CP ausgehandelt. Aktive Datenkom- munikation kann nur über synchronisierte Kacheln stattfinden.	
SFC 236	Send_All	Anstoß der Datenübergabe von CPU an CP.	
SFC 237	Recv_All	Anstoß der Datenübernahme von CP zu CPU.	
SFC 238	Control1	Control für Kachelkommunikation mit Typ ANZW : Zeiger und Parameter IND.	

Transfer von Anwen-Zur Übertragung Ihres Anwenderprogramms und der Hardwarederprogramm und Konfiguration stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: Hardwarea) Transfer über MPI Konfiguration

#### b) Transfer über MMC

zu a) Transfer über MPI Verbinden Sie Ihr PG bzw. Ihren PC über MPI mit Ihrer CPU.

Sollte Ihr Programmiergerät keine MPI-Schnittstelle besitzen, können Sie für eine serielle Punkt-zu-Punkt-Übertragung von Ihrem PC an MPI das "Green Cable" von VIPA verwenden.

Das "Green Cable" hat die Best.-Nr. VIPA 950-0KB00 und darf nur bei den VIPA CPUs mit MP<sup>2</sup>I-Schnittstelle eingesetzt werden. Bitte beachten Sie hierzu auch die Hinweise in den "Grundlagen".

- Konfigurieren Sie die MPI-Schnittstelle Ihres PCs.
- Mit **Zielsystem** > Laden in Baugruppe in Ihrem Projektiertool übertragen Sie Ihr Projekt in die CPU.
- Zur zusätzlichen Sicherung Ihres Projekts auf MMC stecken Sie eine MMC und übertragen Sie mit Zielsystem > RAM nach ROM kopieren Ihr Anwenderprogramm auf die MMC.

Während des Schreibvorgangs blinkt die "MC"-LED auf der CPU. Systembedingt wird zu früh ein erfolgter Schreibvorgang gemeldet. Der Schreibvorgang ist erst beendet, wenn die LED erlischt.

Hinweise zur Konfiguration einer MPI-Schnittstelle finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer Programmiersoftware.

... Fortsetzung zu a) Transfer über MPI An dieser Stelle soll lediglich der Einsatz des "Green Cable" von VIPA, in Verbindung mit dem Programmiertool von Siemens, gezeigt werden.

Das "Green Cable" stellt über MPI eine serielle Verbindung zwischen der COM-Schnittstelle des PCs und der MP<sup>2</sup>I-Schnittstelle der CPU her.



#### Achtung!

Bitte beachten Sie, dass Sie das "Green Cable" ausschließlich auf einer MP<sup>2</sup>I-Schnittstelle einer VIPA CPU einsetzen dürfen!

#### Vorgehensweise

- Starten Sie den Siemens SIMATIC Manager.
- Wählen Sie unter Extras > PG/PC-Schnittstelle einstellen.
  - $\rightarrow$  Es öffnet sich folgendes Dialogfenster, in dem Sie die zu verwendende MPI-Schnittstelle konfigurieren können:

/PC-Schnittstelle einstellen	Eigenschaften - PC Adapter(MPI)
lugriffsweg	MPI Lokaler Anschluß
Zugangspunkt der Applikation:	Stationsbezogen
S70NLINE (STEP 7)> PC Adapter(MPI)	FG/PC ist einziger Master am Bus
(Standard für STEP 7)	Adresse: 0
Benutzte Schnittstellengarametrierung:	
PC Adapter(MPI)	
₩ <keine></keine>	Netzbezogen
PC Adapter(Auto)	Übertragungsgeschwindigkeit: 187.5 kbit/s 💌
EPC Adapter(PHOFIBUS)	Höchste Teilnehmeradreste: 31 💌
(Parametrierung Ihres PC Adapters für ein MPI-Netz)	
	UK <u>S</u> tandard Abbrechen Hilfe
Schnittstellen	Eigenschaften - PC Adapte (MPI)
Hinzufügen/Entfernen: <u>A</u> uswählen	MPI Lokaler Anschluß
OK Abbrechen Hilfe	COM.Port
	Ubertragungsgeschwindigkeit: 38400

- Wählen Sie in der Auswahlliste "PC Adapter (MPI)" aus; ggf. müssen Sie diesen erst hinzufügen.
- Klicken Sie auf [Eigenschaften].
- → In den folgenden 2 Unterdialogen können Sie, wie in der Abbildung gezeigt, Ihren PC-Adapter konfigurieren:



#### Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass Sie bei Einsatz des Green Cables die Übertragungsgeschwindigkeit auf 38400 Baud einstellen.

zu b) Als externes Speichermedium kommt die Multi Media Card (MMC) zum Einsatz (Best.-Nr. VIPA 953-0KX10).

Das Lesen der MMC erfolgt immer nach URLÖSCHEN.

Beschrieben wird die MMC entweder über einen Schreibbefehl aus dem Hardware-Konfigurator von Siemens oder mit einem MMC-Lesegerät von VIPA (Best.-Nr: VIPA 950-0AD00). Somit ist es möglich, Programme am PC zu erstellen, diese auf die MMC zu kopieren und durch Stecken in die VIPA CPU zu übertragen. Die MMC-Module werden mit dem File-System FAT16 vorformatiert von VIPA ausgeliefert.

#### Erforderliche Dateien

Es dürfen sich mehrere Projekte und Unterverzeichnisse auf einem MMC-Speichermodul befinden.

Bitte beachten Sie, dass sich Ihre aktuelle Projektierung im Root-Verzeichnis befindet und folgenden Dateinamen hat: **S7PROG.WLD**.

#### Transfer CPU $\rightarrow$ MMC

Bei einer in der CPU gesteckten MMC wird durch einen Schreibbefehl der Inhalt des batteriegepufferten RAMs auf die MMC übertragen.

Den Schreibbefehl starten Sie aus dem Hardware-Konfigurator von Siemens über **Zielsystem** > *RAM nach ROM kopieren*.

Während des Schreibvorgangs blinkt die gelbe "MC"-LED der CPU.

Gleichzeitig erfolgt ein Schreibvorgang in das interne Flash der CPU.

#### Kontrolle des Transfervorgangs

Nach einem Schreibvorgang auf die MMC wird ein entsprechendes ID-Ereignis im Diagnosepuffer der CPU eingetragen. Zur Anzeige der Diagnoseeinträge gehen Sie in Ihrem Siemens SIMATIC Manager auf **Zielsystem** > *Baugruppenzustand*. Über das Register "Diagnosepuffer" gelangen Sie in das Diagnosefenster. Näheres hierzu finden Sie im Handbuch HB97D\_OPList am Ende des Teils "Befehlsliste".

Beim Schreiben auf eine MMC können folgende Ereignisse auftreten:

Ereignis-ID	Bedeutung
0xE100	MMC-Zugriffsfehler
0xE101	MMC-Fehler Filesystem
0xE102	MMC-Fehler FAT
0xE200	MMC schreiben beendet
0xE300	Internes Flash schreiben beendet



#### Hinweis!

Bei einem erfolgreichen Schreibvorgang finden Sie 0xE200 und 0xE300 im Diagnosepuffer.

... Fortsetzung zu b) Transfer über MMC Transfer MMC  $\rightarrow$  CPU

Das Übertragen des Anwenderprogramms von der MMC in die CPU erfolgt immer nach URLÖSCHEN. Das Blinken der gelben LED "MC" der CPU kennzeichnet den Übertragungsvorgang.

Ist kein gültiges Anwenderprogramm auf der gesteckten MMC oder scheitert die Übertragung, so erfolgt das URLÖSCHEN der CPU und die STOP-LED blinkt dreimal.

#### Speichergröße der MMC ausgeben

Zur Anzeige der Speichergröße gehen Sie in Ihrem Siemens SIMATIC Manager auf **Zielsystem** > *Baugruppenzustand*. Über das Register "Speicher" gelangen Sie in das Fenster, das den aktuellen Speicherausbau der CPU zeigt.



#### Zugriff auf das interne Flash

Wie schon weiter oben beschrieben, wird durch einen Schreibbefehl der Inhalt des batteriegepufferten RAMs auf eine MMC und in das interne Flash übertragen.

Den Schreibbefehl starten Sie aus dem Hardware-Konfigurator von Siemens über **Zielsystem** > *RAM nach ROM kopieren*.

Lesender Zugriff auf das Flash erfolgt nur bei leerer Pufferbatterie, sofern keine MMC gesteckt ist.



#### Hinweis!

Ist das Anwenderprogramm größer als der Anwenderspeicher in der CPU, wird der Inhalt der MMC nicht in die CPU übertragen.

Führen Sie vor der Übertragung eine Komprimierung durch, da keine automatische Komprimierung durchgeführt wird.

2

#### Projektierung überprüfen



22

- Stellen Sie unter "IP-Protokoll" ein und geben Sie jetzt die <u>neue</u> IP-Adresse an.
- Stellen Sie mit verbindung her. Sie kommunizieren jetzt über die unter CP-Init vorgegebene IP-Adresse.
- Der CP muss sich im RUN befinden. Überprüfen Sie dies mit Status. Befindet sich der CP im *Idle*-Mode, ist die Synchronisation mit der CPU fehlgeschlagen. In diesem Fall ist der SYNCHRON-Baustein in OB 100 zu überprüfen.
- Zur Kontrolle können Sie sich über TCP-Verbindungen ausgeben lassen.

Hiermit ist die Projektierung auf CPU- und CP-Seite beendet.

## Beispiel zur Kommunikation CPU 21x-2BT02

- Übersicht Dieses Kapitel soll in den Umgang mit dem Bussystem TCP/IP für das System 200V einführen. Ziel dieses Kapitels ist es, eine Kommunikation zwischen zwei VIPA CPUs 21x-2BT02 aufzubauen, die auf einfache Weise die Kontrolle der Kommunikationsvorgänge erlaubt.
- Voraussetzungen Kenntnisse über die CP-Hantierungsbausteine sind erforderlich. CP-Hantierungsbausteine sind Standardfunktionsbausteine. Sie ermöglichen die Nutzung der Kommunikationsfunktionen durch Programme in den Automatisierungsgeräten.

Für die Durchführung des Beispiels sollten Sie mindestens die folgenden technischen Einrichtungen besitzen:

#### Hardware

- 2 CPUs 21x-2BT02 von VIPA
- 1 PC oder PG mit Twisted Pair Ethernet-Anschluss

#### Übertragungsstrecke

- 3 Buskabel
- 1 Mini-Switch CM 240

#### Software-Pakete

- Parametriersoftware WinNCS von VIPA
- Programmierpaket WinPLC7 von VIPA bzw. Siemens SIMATIC Manager für CPU 21xNET

Zur Realisierung des Beispiels ist die Programmierung der zwei CPUs sowie die Parametrierung der Kommunikationsprozessoren unter WinNCS erforderlich.



#### Hinweis!

Das komplette Beispiel befindet sich auf unserem ftp-Server unter: ftp.vipa.de/support/software/demo\_files.

Das SPS-Programm können Sie direkt in beide CPUs übertragen.

#### Aufbau



# Aufgaben für dieDem Beispiel wird eine Kommunikationsaufgabe zugrunde gelegt, die imStationenFolgenden näher erläutert wird:

In beiden CPUs läuft das gleiche SPS-Programm, lediglich die Projektierung der CP-Teile ist auf die jeweilige Station anzupassen.

Beide Stationen senden und empfangen im Sekundentakt 16 Datenworte.

- Im Datenbaustein DB11 werden die Datenworte DW0 bis DW15 im Takt von 1s übertragen. Das Datenwort DW0 im DB11 dient hierbei als Telegrammzähler. Es wird nur dann inkrementiert, wenn der vorhergegangene Sendeauftrag korrekt (fertig ohne Fehler) abgearbeitet wurde. Über die restlichen Datenworte (DW1 bis DW15) könnten Nutzdaten übertragen werden.
- Die empfangende Station legt die Daten in DB12 ab (DW0 bis DW15).
- SEND wird mit der Auftragsnummer A-Nr. = 1 und dem Kacheloffset SSNR = 0 parametriert.
- RECEIVE wird mit der Auftragsnummer A-Nr. = 11 und dem Kacheloffset SSNR = 0 parametriert.
- Die Quell- und Zielparameter sind direkt zu parametrieren.

Die Aufgabenstellung und die erforderlichen Voreinstellungen sind somit umrissen. Weitere Einzelheiten zur Parametrierung der Hantierungsbausteine gehen aus den Programmen hervor.

Die hierzu passende Parametrierung der CPs unter ISO-Transport (H1) bzw. TCP/IP ist ausführlich beschrieben.

Projektierung unter WinNCS Die Projektierung beider CPs findet ausschließlich unter WinNCS statt. Starten Sie WinNCS und legen Sie ein Projekt mit der Funktionsgruppe "Ethernet\_H1" an. Die Vorgehensweise ist bei beiden CPUs die gleiche. Sie unterscheidet sich nur in den einzustellenden Parametern und gliedert sich in folgende 3 Teile:

- CP-Grundprojektierung
- Verbindungsbausteine projektieren
- Projektierdaten in den CP übertragen

CP-Grundprojektierung Fügen Sie zwei Stationen ein und stellen Sie folgende Werte ein:

Station 1	Station 2
Parameter	Parameter
CP-Init Uhr-Init Parameter-H1 Parameter-IP Syskonfig	CP-Init Uhr-Init Parameter-H1 Parameter-IP Syskonfig
Datum : 29.05.00 Version : V 1.0	<u>D</u> atum: 29.05.00 ⊻ersion: V1.0
Stationsname : SPS 1 mit H1	Stationsname : SPS 2 mit H1
Kachelbasisadresse : 0 Kachelanzahl : 1	Kachelbasisadresse : 0 Kachelanzahl : 1
Stationsadresse : 0020d5000001	Stationsadresse: 0020d5000002
IP-Adresse : 172.016.129.148	IP-Adresse : 172.016.129.149
Subnet-Maske : 255.255.224.000	Subnet-Maske : 255.255.224.000
Router1: 000.000.000 💌	Router1 : 000.000.000 -
Router2: 000.000.000 -	Router2: 000.000.000 -
Router3 : 000.000.000 💌	Router3: 000.000.000 🔽
Übernehmen Verwerfen Hilfe	Übernehmen Verwerfen Hilfe

Die erforderlichen Stationsadressen erhalten Sie ggf. von Ihrem Systemadministrator.

Führen Sie gegebenenfalls noch weitere Einstellungen in den Parametrierfenstern durch. Näheres hierzu erfahren Sie von Ihrem Systemadministrator.

#### Verbindungsbausteine projektieren

ISO-Transport-(H1)-Verbindungen der Stetionen mit

der Stationen mit III Ihre ISO-Transport-Verbindungen ein und geben für die Stationen folgende Parameter ein:

#### Station 1

Station 2 Empfang von Station 1

Senden an Adr.: 0020D5000002	Empfang von Station 1
Parameter	Parameter
H1-Transport Verbindung	H1-Transport Verbindung
Verbindungsname : Send zu SPS2	Verbindungsname : Receive von SPS1
Auftragsart : <u>K</u> acheloffset : 0 Send Auftragsnummer : 1 Priorität : 2	Auftragsart : <u>K</u> acheloffset : 0 Receive Auftragsnummer : 11 Priorität : 2
Lokaler TSAP Fremder TSAP	Lokaler TSAP Fremder TSAP
Asc: senden Asc: empfange	Asc: empfange Asg: senden
Länge: 8	Länge: 8 Länge: 8
Hex: 73656E64656E2020 Hex: 656D7066616E6765	Hex: 65607066616E6765 Hex: 73656E64656E2020
Agresse: 002005000002	Agresse : 002005000001
Übernehmen Verwerfen Hilfe	Übernehmen Verwerfen Hilfe

#### Empfang von Station 2

#### Senden an Adr.: 0020D5000001

Parameter		Parameter	
H1-Transport Verbindung	erbindungen Systemparameter	H1-Transport Verbindung	erbindungen Systemparameter
Verbindungsname : Receive	von SPS2	⊻erbindungsname : Þend zi	J SPS1
Kacheloffset : 0 Auftragsnummer : 11 Priorität : 2	Auftragsart : Receive	Kacheloffset : 0 Auftragsnummer : 1 Priorität : 2	Auftragsart : Send
Lokaler TSAP	Fremder TSAP	Lokaler TSAP	Fremder TSAP
Asc: empfange	As <u>c</u> : senden	Asc : senden	As <u>c</u> : empfange
L <u>ä</u> nge: 8	Läng <u>e</u> : 8	Länge: 8	Läng <u>e</u> : 8
Hex: 656D7066616E6765	Hex: 73656E64656E2020	Hex: 73656E64656E2020	Hex: 656D7066616E6765
	Adresse : 002005000002		Adresse : 002005000001
Übernehmen Verwe	erfen Hilfe	Übernehmen Verwa	erfen Hilfe

#### TCP/IP-Verbindungen

Zur Projektierung Ihrer TCP/IP-Verbindungen fügen Sie unterhalb der

Stationen mit IIII Ihre TCP-Verbindungen ein und geben für die Stationen folgende Parameter ein:

### Station 1

Senden an IP: 172.16.129.149

#### Parameter ICP Verbindung ⊻erbindungsname : | | | Send zu SPS2 Auftra<u>q</u>sart : Kacheloffset : Send • 0 <u>A</u>uftragsnummer : 1 Auftragstyp : Einzelauftrag -Priorität : 2 Lokale Station : Fremde Station : Port : 0 Port : 3000 P-Adr. 172.16.129.14 Host-Name Versuche 0 Übernehmen Verwerfen Hilfe

#### Station 2 Empfang von Station 1

ICP Verbindung	bindung Systemparameter
⊻erbindungsname :	Receive von SPS1
Kacheloffset :	Auftragsart : 0 Receive
<u>A</u> uftragsnummer :	11 Auftragstyp :
Priorität :	2 Einzelauftrag
Lokale Station :	Fremde Station :
Port : 3000	Port : 0
	□ IP-Adr. 00000 Host-Name

#### Empfang von Station 2

CP Verbindung Multiver	bindung	Systemparameter
⊻erbindungsname :	Receive	von SPS2
<u>K</u> acheloffset : <u>A</u> uftragsnummer :	0	Auftragsart : Receive
Prioritat :	2	
Port : 3001		Port: 0
		P-Adr.     0.0.0.0     Eost-Name     Versuche     0

Speichern Sie Ihr Projekt!

#### Senden an IP: 172.16.129.148

Parameter					
ICP Verbindung	<u>I</u> CP ∀erbindung <u>M</u> ultiverbindung <u>S</u> ystemparameter				
⊻erbindungsname :	⊻erbindungsname : Send zu SPS1				
<u>K</u> acheloffset : <u>A</u> uftragsnummer : <u>P</u> riorität :	0	Auftragsart Send Auftragstyp Einzelauftra	• : g •		
Lokale Station :	•	Fremde S	tation :		
Port : 0		Port :	3001		
		IP-Adr. <mark>17</mark> Host-Name ⊻ersuche	2.16.129.148 <b>-</b>		
Übernehmen	Verwei	rfen	Hilfe		

**Netzwerkfenster** Ihr Netzwerkfenster sollte folgenden Inhalt zeigen:



#### Projektierdaten in die CPUs übertragen

Sie können online über das Netzwerk Ihre Projektierung in die zwei CPUs übertragen. Bauen Sie hierzu, wie weiter oben gezeigt, die Anlagenstruktur auf und fahren Sie beide CPUs hoch.

Zur Übertragung der Projektierdaten aktivieren Sie die Online-Funktionen und klicken Sie auf INIT:



Stellen Sie im *Protokoll*-Fenster "IP-Protokoll" ein und tragen Sie die entsprechende IP-Adresse ein. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit [OK].

Klicken Sie im *Netzwerk*-Fenster auf die entsprechende Station. Betätigen Sie die rechte Maustaste und wählen Sie den "Download"-Befehl. Ihr Projekt wird nun in das RAM der CPU übertragen.





#### Achtung!

Nach der Übertragung müssen Sie mit dem "Flash"-Befehl die RAM-Inhalte in das Flash-ROM transferieren. Ansonsten werden bei Ausschalten der Spannungsversorgung Ihrer CPU die Daten wieder gelöscht.

Klicken Sie hierzu im *Netzwerk*-Fenster auf die entsprechende Station. Betätigen Sie die rechte Maustaste und wählen Sie den "Flash"-Befehl. Die RAM-Inhalte werden in das Flash-ROM transferiert.



Verfahren Sie auf die gleiche Weise mit der 2. CPU, indem Sie unter INIT die entsprechende IP-Adresse einstellen, die Station im Netzwerk-Fenster anwählen, mit Download Ihr Projekt übertragen und mit dem "Flash"-Befehl im Flash-ROM ablegen.

Die Projektierung auf CP-Seite ist jetzt abgeschlossen. Auf der Folgeseite finden Sie die Programmierung der SPS-Seite.

SPS-Programme	Die SPS-Programmierung ist in diesem Beispiel protokollunabhängig und
für die CPUs	kann für ISO-Transport und TCP/IP verwendet werden.
	Das SPS-Programm kommt in beiden CPUs zum Einsatz.

OB100 Synchronisation der Schnittstellen

#### Synchronisation der Schnittstellen

Im Anlauf-OB OB100 der CPU ist die benutzte Schnittstelle des CPs mittels des Hantierungsbausteins SYNCHRON zu synchronisieren.

Im OB100 wird geprüft, ob die Synchronisation fehlerfrei durchgeführt wurde. Trat ein Fehler auf, wird ein Parametrierfehler in Merkerbyte 200. eingetragen.

Operationsbaustein OB100:

OB100 : Titel:					
Komme	ntar:				
Netzwa	erk 1:	Tite	1:		
Komme	ntar:				
	L CLR	S5T#:	205	// Timerwert 20 sec // VKE 0	
	SV SET SV	т Т	1	// VKE 1 // Timer Start	
loop:	CALL SSNR BLGR PAFE	"Syn :=0 :=6 :=MB2	chron" 00	// CP synchronisieren // Schnittstellennr. O // Blockgröße 6 : 512 Byte // Parametrierfehlerbyte MB200	
	UN BEB	М	200.0	// kein Fehler -> fertig	
	U SPB	T loop	1	// Timer läuft noch // Synchron nochmal aufrufen	

OB1 - Zyklus FC1 - SEND FC2 - RECEIVE Über den Zyklus-OB OB1 wird das Senden und Empfangen der Daten gesteuert. Innerhalb des OBs erfolgt ein Sendeanstoß über den FC1. Die Gegenstation antwortet mit RECEIVE (FC2). Daraufhin werden die Daten mit SEND\_ALL übermittelt und in der Gegenstation mit RECEIVE\_ALL empfangen.

#### Zyklus-Operationsbaustein OB1:

OB1 : Zyklus	
Send-All, Rec-All, Applikation	
Netzwerk 1: All Bausteine	
Send- und Rec-All	
CALL "Receive_All" SSNR:=0 PAFE:=MB196 ANZW:=MD180 //	// übernimmt Daten vom CP // wird auch vom Write passiv benötigt // Parametrierfehlerbyte im MB196 // Anzeigewort vom All-Baustein : enthält die Nummer des momentan bearbeiteten Auftrags
CALL "Send_All" SSNR:=0 PAFE:=MB197 ANZW:=MD184 //	<pre>// übergibt Daten an den CP // ist auch für Fetch passiv erforderlich // Parametrierfehlerbyte im MB197 // Anzeigewort vom All-Baustein : enthält die Nummer des momentan bearbeiteten Auftrags</pre>
Netzwerk 2: Titel:	
CALL FC 1	// hier wird das Senden ausgeführt
Netzwerk 3: Titel:	
Empfangen	
CALL FC 2	// Empfangsbaustein

#### FC1 - SEND

FC1 : Senden				
Sendebaustein				
Netzwerk 1: Titel:				
timergesteuertes Senden				
CALL "Control" SSNR:=0 ANR :=1 PAFE:=MB195 ANZW:=MD174	//control sendeauftrag // schnittstellennr. 0 // auftragmr. 1 //parametrierfehlerbyte MB195 //anzeigewort im md174			
0 M 175.1 0 T 1 BEB	//auftrag läuft //oder timer läuft //ende			
L S5T#1S CLR SV T 1 SET SU T 1	// timerwert 1 sekunde // vke 0 // vke 1			
2* 1 1 CALL "Send" SSNR:=0 ANR:=1 IND:=0 QANF:=P#DE11.DEX 0.0 BYTE 16 PAFE:=RE196 ANZ0:=RD174	<pre>// limetStatt // sendeauftrag // schnittstellennr. 0 // auftragnr. 1 // sendeatr: 0 send-direkt // sendedaten : dbl1, ab dw0, anzahl 16 byte //parametrierfehlerbyte HB196 //anzeigewort im ad174</pre>			
L DB11.DBW 0 + 1 T DB11.DBW 0	// telegramzähler // im dbll.dw0 // um eins erhöhen			

#### FC2 - RECEIVE

Impfangsbaustein	
letzwerk 1: Titel:	
zyklischer Aufruf	
CALL "Control" SSNR:=0 ANR:=11 PATE:=ME195 ANZW:=ME185 DIM M 185 0	<pre>// SFC233 // Schnittstellen(Kachel)-Nr. 0 // Auftrag-Nr. 11 // Parametrierfehlerbyte im MB195 // Anzeigewort im MD184 // wern Handshake nicht sinnwoll</pre>
BEB	// dann Ende
CALL "Receive" SSNR:=0 ANR :=11 IND :=0 ZANF:=P#DB12.DEX0.0 BYTE 16	// SFC231 // Schnittstellen(Kachel)-Nr. 0 // Auftrag-Nr. 12 // Adressierart
PAFE:=MB195 ANZW:=MD184	// Parametrierfehlerbyte im MB195 // Anzeigewort im MD184
L MB 188 + 1 T MB 188	// Telegramzähler um eins erhöhen

Datenbausteine<br/>DB11, DB12Für die Anstoßhäufigkeit eines Send-Auftrags ist der parametrierte Zeitwert<br/>beim FC1-Aufruf maßgebend. Der Timer ist in diesem Beispiel auf 1000ms<br/>programmiert. Damit stößt das Beispielprogramm den Send-Auftrag im<br/>1000ms-Takt an.Vor iedem SEND-Aufruf, der tatsächlich ein Telegramm absendet, wird das

Vor jedem SEND-Aufruf, der tatsächlich ein Telegramm absendet, wird das Datenwort DW0 des Datenbausteins DB11 inkrementiert. Dies geschieht im Funktionsbaustein FC1. Es werden insgesamt 16Byte Daten übertragen. Die Gegenseite empfängt die Daten und legt diese in DB12 ab.

Zusammen mit DW0 können noch 15Byte Nutzdaten übertragen werden.

Die Datenbausteine DB11 und DB12 haben den gleichen Aufbau:

Adresse	Name	Тур	Anfangswert	Kommentar
0.0		STRUCT		
+0.0	STAT0	BYTE	B#16#0	
+1.0	STAT1	BYTE	B#16#0	
+2.0	STAT2	BYTE	B#16#0	
+3.0	STAT3	BYTE	B#16#0	
+4.0	STAT4	BYTE	B#16#0	
+5.0	STAT5	BYTE	B#16#0	
+6.0	STAT6	BYTE	B#16#0	
+7.0	STAT7	BYTE	B#16#0	
+8.0	STAT8	BYTE	B#16#0	
+9.0	STAT9	BYTE	B#16#0	
+10.0	STAT10	BYTE	B#16#0	
+11.0	STAT11	BYTE	B#16#0	
+12.0	STAT12	BYTE	B#16#0	
+13.0	STAT13	BYTE	B#16#0	
+14.0	STAT14	BYTE	B#16#0	
+15.0	STAT15	BYTE	B#16#0	
+16.0	STAT16	BYTE	B#16#0	
=18.0		END_STRUC		

#### Programm übertragen Die Datenübertragung erfolgt über MPI. Sollte Ihr Programmiergerät keine MPI-Schnittstelle besitzen, können Sie für eine serielle Punkt-zu-Punkt-Übertragung von Ihrem PC an MPI das "Green Cable" (VIPA 950-0KB00) von VIPA verwenden.

Das "Green Cable" darf nur bei den VIPA CPUs der Systeme 100V, 200V, 300V und 500V eingesetzt werden.

Näheres hierzu siehe Teil "Einsatz CPU 21x" unter "Projekt transferieren".

- Verbinden Sie Ihr PG mit der CPU.
- Mit **Zielsystem** > *Laden in Baugruppe* in Ihrem Projektiertool übertragen Sie Ihr Projekt in die CPU.
- Stecken Sie eine MMC und übertragen Sie mit **Zielsystem** > *RAM nach ROM kopieren* Ihr Anwenderprogramm auf die MMC.
- Während des Schreibvorgangs blinkt die "MC"-LED auf der CPU. Systembedingt wird zu früh ein erfolgter Schreibvorgang gemeldet. Der Schreibvorgang ist erst beendet, wenn die LED erlischt.
- Bringen Sie beide CPUs in RUN.

Beobachtung der Übertragung im Siemens SIMATIC Manager Als Ausgangspunkt werden parametrierte CPs und urgelöschte CPUs, deren RUN/STOP-Schalter in der Grundstellung STOP steht, vorausgesetzt.

Laden Sie die zuvor beschriebene SPS-Programme in Ihre CPUs und bringen Sie diese in RUN.

Die Kommunikation zwischen den beiden Stationen ist aufgebaut. Angezeigt wird dies durch die Kommunikations-LEDs.

Starten Sie den Siemens SIMATIC Manager und führen Sie zur Beobachtung des Sendeauftrags die folgenden Schritte aus:

- **Zielsystem** > Variable beobachten/steuern
- Tragen Sie unter "Operand" die entsprechende Datenbaustein-Nr. und das Datenwort ein (DB11.DW0-15).
- Stellen Sie eine Verbindung her und klicken Sie auf "beobachten"

👪 Variable be	eobachten un	d steuern	- [var2 215net\S	IMATIC 300(1)\CPU	315-2 DP]	
👪 <u>T</u> abelle <u>B</u>	earbeiten <u>E</u> inf	ügen ∐iels	system <u>V</u> ariable <u>A</u> n:	sicht E <u>x</u> tras <u>F</u> enster	<u>H</u> ilfe	_ 8
D 🗳 日	🞒 X 🖻	n 🔁 🔊	//ab 🗣 🖀 🖘	N? 🗐 🐨 💵	ôn' er //r	
Operand		Symbol	Statusformat	Statuswert	Steuerwert	
MW 10			HEX			
DB11 DBM	0		HEV			
DB11.DBW	2		HEX			
DB11.DBW	4		HEX			
DB11.DBW	6		HEX			
DB11.DBW	8		HEX			
DB11.DBW	10		HEX			
DB11.DBW	12		HEX			
DB11.DBW	14		HEX			
DB11.DBW	16		HEX			
DB11.DBW	18		HEX			
DB11.DBW	20		HEX			
DB11.DBW	22		HEX			
DB11.DBW	24		HEX			
DB11.DBW	26		HEX			
DB11.DBW	28		HEX			
DB11.DBW	30		HEX			

Nutzdaten eingeben Ab DW1 können Nutzdaten eingetragen werden. Gehen Sie hierzu mit dem Cursor auf *Steuerwert* und tragen Sie einen zu übertragenden Wert ein wie z.B. W#16#1111.

Mit übertragen Sie den Steuerwert bei jedem Zyklusdurchlauf bzw. mit einmalig.

## Anlaufverhalten

ÜbersichtNach dem Einschalten der Stromversorgung durchlaufen CPU und CP ihre<br/>BIOS-Routinen (Hardware-, Treiberinitialisierung und Speichertest).Während die CPU die Module am Rückwandbus ermittelt und das<br/>Anwenderprogramm lädt, beginnt der CP-Teil mit der Kachelverwaltung.<br/>Nach ca. 15s wartet der CP auf die Synchronisation mit der CPU. In<br/>diesem Zustand ist der Datenverkehr mit der CPU gesperrt und wird erst<br/>mit der Synchronisation freigegeben.<br/>Die Hochlaufzeit der CPU 21x-2BT02 einschließlich CP-Teil beträgt ca.<br/>18s.

Status nach<br/>CP-AnlaufDie CPU 21x-2BT02 vollzieht bei jedem Zustandswechsel von STOP nach<br/>RUN, sowie von RUN über STOP nach RUN einen Kalt-/Warmstart. Alle<br/>bisher aufgebauten Verbindungen werden gelöscht und nach dem Boot<br/>des CP-Job erneut aufgebaut.

Solche Zustandswechsel-Anforderungen können drei Quellen haben:

- Neusynchronisation eines bereits synchronen CPs durch die SYN-CHRON-HTBs der CPU (Warmstart)
- STOP/START-Funktion des Parametrierwerkzeugs WinNCS (Warmstart)
- RESET\_ALL (Warmstart)

#### Hinweis!

Sobald in den CP eine fehlerhafte Projektierung übertragen wurde, sodass dieser nicht anlaufen kann, wird die Projektierung gelöscht und eine Default-Projektierung verwendet. Hier bekommt der CP wieder seine ursprüngliche aufgedruckte IP-Adresse.

Auf diese Weise können Sie den CP unabhängig von der CPU urlöschen.

## Systemeigenschaften der CPU 21x-2BT02

Hinweis	Systemeigenschaften eines CPs sind nicht als Einschränkungen zu sehen bzw. einem Fehlverhalten gleichzustellen, vielmehr sind gewisse Funk- tionalitäten nicht zu erreichen oder aus Sicht des Gesamtsystems gewollt.
Allgemein	Die Hochlaufzeit des CP-Teils der CPU 21x-2BT02 beträgt ca. 18 Sekunden. Diese Hochlaufzeit wird im integrierten SYNCHRON-Baustein berücksichtigt (Wartezeit 30s).
Nur bei ISO- Transport (H1) beachten	<ul> <li>Aufträge der Priorität 0/1 können maximal so viele Daten senden und/oder empfangen, wie dies durch den SYNCHRON-HTB definiert wurde. Die Aufträge dieser Priorität werden nicht geblockt. Daraus ergibt sich eine maximale Daten-Transferrate von 512Byte pro Auftrag bei einer Blockgröße von 255 (siehe hierzu auch Blockgröße).</li> <li>RECEIVE-Aufträge, die auf die Kommunikationsart "Broadcast" abge- bildet werden, können bei einem schnellen zyklischen Sender nicht alle Datentelegramme empfangen. Die nicht empfangenen Telegramme werden verworfen.</li> </ul>
Nur bei TCP/IP beachten	<ul> <li>Die Jokerlänge (-1, 0xFFFF) ist bei der ORG-Format-Längenangabe nicht zulässig, d.h. der Anwender muss eine genaue Länge seiner zu empfangenen Daten definieren.</li> <li>Aufträge der Priorität 1 können maximal so viele Daten senden und/oder empfangen, wie dies durch den SYNCHRON-HTB definiert wurde. Die Aufträge dieser Priorität werden nicht geblockt. Daraus ergibt sich eine maximale Daten-Transferrate von 512Byte pro Auftrag bei einer Block-größe von 255 (siehe hierzu auch Blockgröße).</li> <li>RECEIVE-Aufträge, die auf die Kommunikationsart UDP abgebildet werden, können bei einem schnellen zyklischen Sender nicht alle Datentelegramme empfangen. Die nicht empfangenen Telegramme werden verworfen.</li> </ul>

Der Protokollstack TCP/IP besitzt einen globalen Pufferpool, in dem sich die Empfangs- und Sende-Puffer befinden. Hier kann es zu System-kollisionen kommen wenn:

• Daten für einen Empfangsauftrag nicht abgeholt werden. Nach geraumer Zeit werden die Ressourcen knapp und die anderen Verbindungen führen nach einer definierten Zeit Verbindungsabbrüche durch.

Eine ausgewogene Kommunikation kann allerdings erst wieder aufgenommen werden, wenn die Empfangspuffer der einen Verbindung freigegeben (Verbindungsabbruch) bzw. mit den RECEIVE-HTBs die Daten abgeholt wurden.

- Ein oder mehrere zyklische Sender einen CP belasten. Es werden bei Ressourcen-Engpässen ebenfalls Verbindungsabbrüche vom CP initiiert.
- Ein Sender zwei oder mehrere Telegramme sendet und der Empfänger hatte noch nicht die Möglichkeit es abzuholen, so würde es bei einem dem Empfänger unbekannten Datentyp im Empfänger zu Datenkollisionen kommen. Dies wird aber auf der CP-Seite verhindert. Die SPS-Applikation fordert eine definierte Empfangsgröße, wobei die Jokerlänge nicht zulässig ist. Die Empfangsgrößen der Prio1 - RECEIVE-Aufträge ist implizit durch die eingestellte Blockgröße definiert (16, 32, 64, 128, 256, 512Byte).
- Zur Gewährleistung einer hundertprozentigen Datenübertragungssicherheit, empfiehlt VIPA bei der Datenübertragung Quittungstelegramme auf Anwenderebene einzusetzen.
- Bitte beachten Sie, dass der **Port 7777** von WinNCS zur Kommunikation verwendet wird. Dieser darf von anderen Anwender-Applikationen nicht belegt sein!

## Kopplung mit Fremdsystemen

**ORG-Format** Das Organisationsformat ist die Kurzbeschreibung einer Datenquelle bzw. eines Datenziels in SPS-Umgebung. Die verwendbaren ORG-Formate sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet.

Der ORG-Block ist bei READ und WRITE optional.

Die ERW-Kennung ist bei der Adressierung von Datenbausteinen relevant. In diesem Fall wird hier die Datenbaustein-Nummer eingetragen. Die Anfangsadresse und Anzahl adressieren den Speicherbereich und sind im HIGH-/LOW- Format abgelegt (Motorola - Adressformat)

Beschreibung	Тур	Bereich
ORG-Kennung	BYTE	1x
ERW-Kennung	BYTE	1255
Anfangsadresse	HILOWORD	0y
Länge	HILOWORD	1z

In der nachfolgenden Tabelle sind die verwendbaren ORG-Formate aufgelistet:

ORG-Kennung 01h-04h

CPU-Bereich	DB	MB	EB	AB
ORG-Kennung	01h	02h	03h	04h
Beschreibung	Quell-/Zieldaten aus/in Datenbaustein im Hauptspeicher.	Quell-/Zieldaten aus/in Merkerbereich.	Quell-/Zieldaten aus/in Prozessabbild der Ein- gänge (PAE).	Quell-/Zieldaten aus/in Prozessabbild der Ausgänge (PAA).
ERW-Kennung (DBNR)	DB, aus dem die Quell- daten entnommen werden bzw. in den die Zieldaten transferiert werden.	irrelevant	irrelevant	irrelevant
erlaubter Bereich:	1255			
Anfangsadresse Bedeutung	DB-Nr., ab der die Daten entnommen bzw. eingeschrieben werden.	MB-Nr., ab der die Daten entnommen bzw. eingeschrieben werden.	EB-Nr., ab der die Daten entnommen bzw. eingeschrieben werden.	AB-Nr., ab der die Daten entnommen bzw. eingeschrieben werden.
erlaubter Bereich:	02047	0255	0127	0127
Länge Bedeutung	Länge des Quell-/Ziel- datenblocks in Worten.	Länge des Quell-/Ziel- datenblocks in Bytes.	Länge des Quell-/Ziel- datenblocks in Bytes.	Länge des Quell-/Ziel- datenblocks in Bytes.
erlaubter Bereich:	12048	1256	1128	1128

Aufbau SPS-<br/>HeaderBei READ und WRITE generiert der CP SPS-Header für Anforderungs-<br/>und Quittungstelegramme. Diese Header sind in der Regel 16Byte lang<br/>und haben folgende Struktur:

#### bei WRITE

Anforderungstelegramm

Systemkennung	="S"	
	="5"	
Länge Header =16d		
Kenn. OP-Code	=01	
Länge OP-Code	=03	
OP-Code	=03	
ORG-Block	=03	
Länge ORG-Block	=08	
ORG-Kennung		
ERW-Kennung		
Anfangsadresse	Н	
	L	
Länge	Н	
	L	
Leerblock	=FFh	
Länge Leerbl.	=02	
Daten bis zu 64K jedoch nur wenn Fehler-Nr.=0		

#### Quittungstelegramm

Systemkennung	="S"
	="5"
Länge Header =16d	
Kenn. OP-Code	=01
Länge OP-Code	=03
OP-Code	=04
Quittungsblock	=0Fh
Länge Q-Block	=03
Fehler Nr.	=Nr.
Leerblock	=FFh
Länge Leerblock	=07
frei	

#### bei READ

#### Anforderungstelegramm

Systemkennung	="S"
	="5"
Länge Header =16d	
Kenn. OP-Code	=01
Länge OP-Code	=03
OP-Code	=05
ORG-Block	=03
Länge ORG-Block	=08
ORG-Kennung	
ERW-Kennung	
Anfangsadresse	Н
	L
Länge	Н
	L
Leerblock	=FFh
Länge Leerbl.	=02

#### Quittungstelegramm

Systemkennung	="S"	
	="5"	
Länge Header =16d		
Kenn. OP-Code	=01	
Länge OP-Code	=03	
OP-Code	=06	
Quittungsblock	=0Fh	
Länge Q-Block	=03	
Fehler Nr.	=Nr.	
Leerblock	=FFh	
Länge Leerblock	=07	
frei		
Daten bis zu 64K jedoch nur		
wenn Fehler-Nr.=0		
#### SEND / RECEIVE vom Typ TRADA

TRADA steht für **Tra**nsparenter **D**aten**a**ustausch. Beim transparenten Datenaustausch können Nutzdaten mit unterschiedlicher Länge übertragen werden. Den zu übertragenden Nutzdaten wird ein 16Byte-Header vorangestellt, der die Länge der Nutzdaten angibt.

Bei Einsatz von TRADA ist im SPS-Anwenderprogramm die Angabe einer Jokerlänge bei der Längenangabe zulässig.

Durch Eingabe von -1 als Längenangabe im RECEIVE-FB (Parameter: ZLAE) stellen Sie eine variable Nutzdatenlänge ein (Jokerlänge). Bei Einsatz einer Jokerlänge wird die jeweilige Datenlänge aus dem TRADA-Header übernommen.

Der nachfolgend beschriebene Header wird bei TRADA-Funktionalität einem SEND-Auftrag vorangestellt und von RECEIVE ausgewertet.

Systemkennung	="S"
	="5"
Länge Header =16d	
Kenn. OP-Code	=01
Länge OP-Code	=03
OP-Code	=07
ORG-Block	=03
Länge ORG-Block	=08
ORG-Kennung	
ERW-Kennung (irre	elevant)
Anfangsadresse	Н
	L
Länge	Н
	L
Leerblock	=FFh
Länge Leerbl.	=02
Daten bis zu 64K jeo	doch nur
wenn Fehler-Ni	r.=0

SEND vom Typ TRADA OP-Code = 07

Längenangabe der Nutzdaten

Längenangabe In der Längenangabe steht die Anzahl der Bytes eines Datenblocks. Wird mit einer Blockgröße von 6 synchronisiert (512Byte), erfolgt die Längenangabe in Worten.

 $\rightarrow$ 

### Testprogramm für TCP/IP-Verbindungen

**Übersicht** Auf dem ftp-Server von VIPA finden Sie unter ftp.vipa.de/support/software das Programm TCPTest.exe. Mit diesem Testprogramm können Sie einfache TCP/IP-Verbindungen aufbauen und analysieren.

TCPTest bedarf keiner weiteren Installation, ist auf allen gängigen Betriebssystemen ablauffähig und kommuniziert über Ethernet.

Der Einsatz dieses Testprogramms soll hier kurz gezeigt werden.

Starten Sie hierzu TCPTEST.EXE. Das Testprogramm wird aufgerufen und meldet sich mit folgendem Fenster:

#### Startbildschirm

Connect ReadA WriteA Receive Send System	
CP 143 TCP/IP	UIPA
Evaluation Program V 1.0.0	<b>W 11 11</b>
Connection 1: Read Active	Conn1State
Connection 2: Write Active	Conn2State
Connection 3: Receive	Conn3State
Connection 4: Send	Conn4State
Connection 5: System Services	Conn5State
My Host Address:	

**Registerblätter** Das Menü ist in Form von Registerblättern aufgebaut. Durch Anklicken mit der linken Maustaste kommt das ausgewählte Dialogfenster in den Vordergrund.

#### Registerblätter

Fenster mit Statusanzeige der Verbindungen und der eigenen IP-Adresse
Parametrierfenster für READ AKTIV-Verbindung (FETCH)
Parametrierfenster für WRITE AKTIV-Verbindung
Parametrierfenster für RECEIVE-Auftrag
Parametrierfenster für SEND-Auftrag
Steuerfenster für Statusabfrage und RUN/STOP- Schaltung des CPs

**Kontextmenü** (rechte Maustaste) In jedem Registerblatt haben Sie die Möglichkeit ein Kontextmenü zu aktivieren. Die Aktivierung erfolgt mit der rechten Maustaste.

Durch Betätigung der rechten Maustaste haben Sie immer Zugriff auf ein Kontextmenü, das folgende Auswahl bietet:

Save All	Alle Parameter speichern.
Save Conn 1	
bis	Speichert die jeweilige Verbindung.
Save Conn5	
Save Win Pos	Speichert die aktuelle Fensterposition.
Show Hints	Wenn Sie mit der Maus auf ein Eingabefeld oder auf eine Schaltfläche fahren, so wird, wenn "Show Hints" ange- wählt ist, ein Kurzhilfetext eingeblendet.

### Connect-Register (Status)

CP 143 TCP/IP         Evaluation Program V 1.0.0         Connection 1: Read Active         Connection 2: Write Active         Connection 3: Receive         Connection 4: Send         Connection 5: System Services         My Host Address:	Connect ReadA WriteA Receive Send	System
Connection 1: Read ActiveConn1 StateConnection 2: Write ActiveConn2 StateConnection 3: ReceiveConn3 StateConnection 4: SendConn4 StateConnection 5: System ServicesConn5 StateMy Host Address:	CP 143 TCP/IP Evaluation Program V 1.0.0	VIPA
	Connection 1: Read Active Connection 2: Write Active Connection 3: Receive Connection 4: Send Connection 5: System Services My Host Address:	Conn1State       Conn2State       Conn3State       Conn4State       Conn5State

Das Fenster zeigt den Status aller in diesem Programm parametrierbaren Verbindungen an. Sie können hier auf einen Blick erkennen, welche Verbindungen stabil und welche instabil sind. Sobald sich in einem Register ein Status ändert, wird dies in diesem Fenster angezeigt.

Hier finden Sie auch zur Kontrolle Ihre eigene IP-Adresse.

#### **ReadA-Register**



- [1] Verbindungsdaten
- [2] Verbindung aufbauen
- [3] hexadezimale Darstellung
- [4] Informationsfenster für Verbindungsstatus
- [5] Quelldaten
- [6] ASCII-Darstellung der empfangenen Daten

Das Fenster bietet Ihnen die Möglichkeit zur Parametrierung einer aktiven Leseverbindung.

Neben den Daten für den Verbindungsaufbau geben Sie hier die Quelle an, aus der Daten gelesen werden sollen.

#### Eingabefelder

Remote Host	IP-Adresse der Station, aus der Daten gelesen werden sollen
Remote Port	Verbindungsadresse der fremden Station
Local Port	Verbindungsadresse der eigenen Station - Zur Verein- fachung können Sie für Remote und Local die gleiche Adresse verwenden.
Time (10mSec)	Einstellbarer Zeitintervall für zyklisches Lesen
OrgKennung	Typ des Quellbausteins
DBNr	Nummer des Quellbausteins
AnfAdr	Anfangsadresse des Quellbausteins
Len	Wortlänge des Quellbausteins

#### Kontrollkästchen

UDP Hier wählen Sie eine ungesicherte Kommunikation an. Bei der ungesicherten Kommunikation wird mit keiner virtuellen Verbindung gearbeitet. Auf diese Weise können Sie nur UDP-Telegramme anzeigen.

#### Schaltflächen

ConnectDie Verbindung wird aufgebaut und für den Lesevorgang<br/>vorbereitet.Read thisÜber diese Verbindung werden die angeforderten Daten

*die angeforderten Daten gelesen.* 

#### WriteA-Register



Hier aktivieren Sie eine aktive Schreibverbindung.

Analog zum READ AKTIV-Befehl geben Sie hier neben den Daten für den Verbindungsaufbau den Zielbaustein an, in den die Daten zu übertragen sind.

#### Eingabefelder

Remote Host	IP-Adresse der Station, in die Daten zu schreiben sind
Remote Port	Verbindungsadresse der fremden Station
Local Port	Verbindungsadresse der eigenen Station - Zur Verein- fachung können Sie für Remote und Local die gleiche Adresse verwenden.
Time (10mSec)	Einstellbarer Zeitintervall für zyklisches Schreiben - Für das zyklische Schreiben muss der Timerwert mindestens 5 betragen.
OrgKennung	Typ des Zielbausteins
DBNr	Nummer des Zielbausteins
AnfAdr	Anfangsadresse des Zielbausteins
Len	Wortlänge des Zielbausteins

#### Kontrollkästchen

UDP Hier wählen Sie eine ungesicherte Kommunikation an. Bei der ungesicherten Kommunikation wird mit keiner virtuellen Verbindung gearbeitet. Das Telegramm wird als UDP-Telegramm geschickt.

#### Schaltflächen

Connect	Die Verbindung wird aufgebaut und für den Schreib-
	vorgang vorbereitet.
Write this	Über die durch <i>Connect</i> aufgebaute Verbindung werden die im ASCII-Feld eingegebenen Daten in den CP geschrieben.

#### **Receive-Register**



- [1] Verbindungsdaten
- [2] Informationsfenster für Verbindungsstatus
- [3] Empfangsliste löschen
- [4] Telegramme auflisten
- [5] Liste der empfangenen Telegramme

In diesem Dialogfenster können Sie den Empfang von Telegrammen eines bestimmten Hostrechners parametrieren.

#### Eingabefelder

Remote Host	IP-Adresse der Station, in die Daten zu schreiben sind
Remote Port	Verbindungsadresse der fremden Station
Local Port	Verbindungsadresse der eigenen Station - Zur Verein- fachung können Sie für Remote und Local die gleiche Adresse verwenden.

#### Kontrollkästchen

- UDP Hier wählen Sie eine ungesicherte Kommunikation an. Bei der ungesicherten Kommunikation wird mit keiner virtuellen Verbindung gearbeitet. Es werden nur UDP-Telegramme empfangen und angezeigt.
- AutoListen Durch Anwahl von "AutoListen" springt das Programm in den Empfangsmodus. Es wird jedes empfangene Telegramm des Remote-CPs in der Liste angezeigt. Verbindungsunterbrechungen werden erkannt und angezeigt, das Programm bleibt aber empfangsbereit. Sobald die Verbindung wieder steht, wird die Telegrammauflistung fortgesetzt.

#### Schaltflächen

- Listen Die empfangenen Telegramme werden aufgelistet. Sobald Sie auf die Schaltfläche "STOP" klicken oder die Verbindung unterbrochen wird, wird die Auflistung beendet. Sie können auch durch die Eingabe neuer Verbindungsparameter die Auflistung beenden.
- *ClearList* Die Empfangsliste wird gelöscht und die Auflistung in der obersten Zeile der Liste fortgesetzt.

#### Send-Register

	Connect ReadA WriteA Receive Send System		[1]	Verbindungsdaten
	Remote Host: 132.2.4.10 Clear List	6	[2]	Verbindung aufbauen
1 -	Remote Port: 5004	0	[3]	Daten über Verbindung
1	Local Port: 0			schicken
2 -	Time (10mSec):		[4]	Liste der gesendeten
2	Connect			Telegramme
3 -	Send this: Conn4Data	— 7	[5]	Informationsfenster für
	Time Data			Verbindungsstatus
			[6]	Telegrammsliste löschen
4 —	+		[7]	ASCII-Text, der an den CP
				zu übertragen ist
5 —	Info			-

In diesem Dialogfenster können Sie ein Telegramm an einen spezifizierten Hostrechner schicken.

#### Eingabefelder

Remote Host	IP-Adresse der Station, in die Daten zu schreiben sind
Remote Port	Verbindungsadresse der fremden Station
Local Port	Verbindungsadresse der eigenen Station - Zur Verein- fachung können Sie für Remote und Local die gleiche Adresse verwenden.
Time (10mSec)	Einstellbarer Zeitintervall für zyklisches Schreiben - Für das zyklische Schreiben muss der Timerwert mindestens 5 betragen.

#### Kontrollkästchen

UDP Hier wählen Sie eine ungesicherte Kommunikation an. Bei der ungesicherten Kommunikation wird mit keiner virtuellen Verbindung gearbeitet. Das Telegramm wird als UDP-Telegramm gesendet.

#### Schaltflächen

ConnectDie Verbindung wird aufgebaut und für den Schreib-<br/>vorgang vorbereitet.Send thisÜber die durch Connect aufgebaute Verbindung werden<br/>die im ASCII-Feld eingegebenen Daten in den CP<br/>geschrieben.

#### System-Register



- [1] Verbindungsdaten
- [2] Verbindung aufbauen
- [3] Informationsfenster für
- Verbindungsstatus
- [4] CP Statusabfrage
- [5] CP in STOP
- [6] CP in RUN
- [7] Statusanzeige, die mit
  - GetState angefordert wird

In diesem Dialogfenster erhalten Sie Informationen über Ihren spezifizierten Host-CP.

#### Eingabefelder

Elligabeleluel		
Remote Host Remote Port Local Port	IP-Adresse der Station, in die Daten zu schreiben sind Verbindungsadresse der fremden Station Verbindungsadresse der eigenen Station - Zur Verein- fachung können Sie für Remote und Local die gleiche Adresse verwenden.	
Schaltflächen		
Connect	Die Verbindung wird aufgebaut und für die Kommuni- kation vorbereitet.	
GetState	Über die durch <i>Connect</i> aufgebaute Verbindung wird der Status des CPs übertragen und im Statusfenser ange- zeigt. Angezeigt werden kann:	
	- Hardware-Stop (Run/Stop-Schalter am CP steht in Stop- Stellung) Der CP ist mit dem Testprogramm nicht fernbedienbar	
	<ul> <li>Hardware-Run (Run/Stop-Schalter am CP steht in Run- Stellung)</li> <li>Der CB ist mit dem Testprogramm fersbedienber</li> </ul>	
	<ul> <li>Software-Stop (Run/Stop-Schalter am CP muss in Run- Stellung stehen)</li> <li>Der CP wurde mit SetStop in Stop geschaltet.</li> </ul>	
	- Software-Run (Run/Stop-Schalter am CP muss in Run- Stellung stehen) Der CP wurde mit <i>SetRun</i> in Run geschaltet.	
SetStop	Der CP wird in Stop geschaltet. Diese Funktion ist nur möglich, wenn am CP der Run/Stop-Schalter in Run- Stellung steht.	

SetRun Der CP wird in Run geschaltet. Auch diese Funktion ist nur möglich, wenn am CP der Run/Stop-Schalter in Run-Stellung steht.

### Teil 7 Einsatz CPU 21xDPM

ÜberblickInhalt diese Kapitels ist der Einsatz der CPU 21xDPM unter PROFIBUS.<br/>Nach einer kurzen Einführung in das PROFIBUS-System wird die<br/>Projektierung und der Einsatz unter MPI gezeigt.<br/>Mit Angaben zu den Betriebsarten des DP-Masters und zur Inbetriebnahme<br/>endet dieses Kapitel.

Inhalt

Thema		Seite
Teil 7	Einsatz CPU 21xDPM	7-1
Grund	agen	7-2
Projek	tierung CPU mit integriertem PROFIBUS-DP-Master	7-5
Projek	t transferieren	7-9
DP-Ma	ster-Betriebsarten	
Inbetri	ebnahme und Anlaufverhalten	7-13

### Grundlagen

Allgemein PROFIBUS ist ein internationaler offener Feldbus-Standard für Gebäude-, Fertigungs- und Prozessautomatisierung. PROFIBUS legt die technischen und funktionellen Merkmale eines seriellen Feldbus-Systems fest, mit dem verteilte digitale Feldautomatisierungsgeräte im unteren (Sensor-/Aktor-Ebene) bis mittleren Leistungsbereich (Prozessebene) vernetzt werden können.

PROFIBUS besteht aus einem Sortiment kompatibler Varianten. Die hier angeführten Angaben beziehen sich auf den PROFIBUS-DP.

**PROFIBUS-DP** PROFIBUS-DP ist besonders geeignet für die Fertigungsautomatisierung. DP ist sehr schnell, bietet "Plug and Play" und ist eine kostengünstige Alternative zur Parallelverkabelung zwischen SPS und dezentraler Peripherie. PROFIBUS-DP ist für den schnellen Datenaustausch auf der Sensor-Aktor-Ebene konzipiert.

> Der Datenaustausch "Data Exchange" erfolgt zyklisch. Während eines Buszyklus liest der Master die Eingangswerte der Slaves und schreibt neue Ausgangsinformationen an die Slaves.

**Master und Slaves** PROFIBUS unterscheidet zwischen aktiven Stationen (Master) und passiven Stationen (Slave).

Master-Geräte

Master-Geräte bestimmen den Datenverkehr auf dem Bus. Es dürfen auch mehrere Master an einem PROFIBUS eingesetzt werden. Man spricht dann vom Multi-Master-Betrieb. Durch das Busprotokoll wird ein logischer Tokenring zwischen den intelligenten Geräten aufgebaut. Nur der Master, der in Besitz des Tokens ist, kommuniziert mit seinen Slaves gerade.

Ein Master, wie in der CPU 21xDPM darf Nachrichten ohne externe Aufforderung aussenden, wenn er im Besitz der Buszugriffsberechtigung (Token) ist. Master werden im PROFIBUS-Protokoll auch als aktive Teilnehmer bezeichnet.

Slave-Geräte

Ein PROFIBUS-Slave stellt Daten von Peripheriegeräten, Sensoren, Aktoren und Messumformern zur Verfügung. Die VIPA PROFIBUS-Koppler sind modulare Slave-Geräte, die Daten zwischen der System 200V Peripherie und dem übergeordneten Master transferieren.

Diese Geräte haben gemäß der PROFIBUS-Norm keine Buszugriffsberechtigung. Sie dürfen nur Nachrichten quittieren oder auf Anfrage eines Masters Nachrichten an diesen übermitteln. Slaves werden auch als passive Teilnehmer bezeichnet. Kommunikation Das Busübertragungsprotokoll bietet zwei Verfahren für den Buszugriff:

**Master mit Master** Die Master-Kommunikation wird auch als Token-Passing-Verfahren bezeichnet. Das Token-Passing-Verfahren garantiert die Zuteilung der Buszugriffsberechtigung. Das Zugriffsrecht auf den Bus wird zwischen den Geräten in Form eines "Token" weitergegeben. Der Token ist ein spezielles Telegramm, das über den Bus übertragen wird.

Wenn ein Master den Token besitzt, hat er das Buszugriffsrecht auf den Bus und kann mit allen anderen aktiven und passiven Geräten kommunizieren. Die Tokenhaltezeit wird bei der Systemkonfiguration bestimmt. Nachdem die Tokenhaltezeit abgelaufen ist, wird der Token zum nächsten Master weitergegeben, der dann den Buszugriff hat und mit allen anderen Geräten kommunizieren kann.

Master-Slave-Verfahren Der Datenverkehr zwischen dem Master und den ihm zugeordneten Slaves wird in einer festgelegten, immer wiederkehrenden Reihenfolge automatisch durch den Master durchgeführt. Bei der Projektierung bestimmen Sie die Zugehörigkeit des Slaves zu einem bestimmten Master. Weiter können Sie definieren, welche DP-Slaves für den zyklischen Nutzdatenverkehr aufgenommen oder ausgenommen werden.

> Der Datentransfer zwischen Master und Slave gliedert sich in Parametrierungs-, Konfigurierungs- und Datentransfer-Phasen. Bevor ein DP-Slave in die Datentransfer-Phase aufgenommen wird, prüft der Master in der Parametrierungs- und Konfigurationsphase, ob die projektierte Konfiguration mit der Ist-Konfiguration übereinstimmt. Überprüft werden Gerätetyp, Format- und Längeninformationen und die Anzahl der Ein- und Ausgänge. Sie erhalten so einen zuverlässigen Schutz gegen Parametrierfehler.

> Zusätzlich zum Nutzdatentransfer, den der Master selbständig durchführt, können Sie neue Parametrierdaten an einen Bus-Koppler schicken.

Im Zustand DE "Data Exchange" sendet der Master neue Ausgangsdaten an den Slave und im Antworttelegramm des Slaves werden die aktuellen Eingangsdaten an den Master übermittelt.

Datenkonsistenz Daten bezeichnet man als konsistent, wenn sie inhaltlich zusammengehören. Inhaltlich gehören zusammen: das High- und Low-Byte eines Analogwerts (wortkonsistent) und das Kontroll- und Status-Byte mit zugehörigem Parameterwort für den Zugriff auf die Register.

> Die Datenkonsistenz ist im Zusammenspiel von Peripherie und Steuerung grundsätzlich nur für 1Byte sichergestellt. Das heißt, die Bits eines Bytes werden zusammen eingelesen bzw. ausgegeben. Für die Verarbeitung digitaler Signale ist eine byteweise Konsistenz ausreichend.

- **Übertragungs**medium PROFIBUS verwendet als Übertragungsmedium eine geschirmte, verdrillte Zweidrahtleitung auf Basis der RS485-Schnittstelle oder eine Duplex-Lichtwellenleitung (LWL). Die Übertragungsrate liegt bei beiden Systemen bei maximal 12MBaud.
- ElektrischesDie RS485-Schnittstelle arbeitet mit Spannungsdifferenzen. Sie ist daher<br/>unempfindlicher gegenüber Störeinflüssen als eine Spannungs- oder<br/>Stromschnittstelle. Sie können das Netz sowohl als Linien- als auch als<br/>Baumstruktur konfigurieren. Auf Ihrem VIPA PROFIBUS-Koppler befindet<br/>sich eine 9polige Buchse. Über diese Buchse koppeln Sie den PROFIBUS-<br/>Koppler als Slave direkt in Ihr PROFIBUS-Netz ein.

Die Busstruktur unter RS485 erlaubt das rückwirkungsfreie Ein- und Auskoppeln von Stationen oder die schrittweise Inbetriebnahme des Systems. Spätere Erweiterungen haben keinen Einfluss auf Stationen, die bereits in Betrieb sind. Es wird automatisch erkannt, ob ein Teilnehmer ausgefallen oder neu am Netz ist.

Optisches<br/>System über<br/>LichtwellenleiterDas Lichtwellenleitersystem arbeitet mit Lichtimpulsen von monochroma-<br/>tischem Licht. Der Lichtwellenleiter ist völlig unempfindlich gegenüber<br/>Störspannungen von außen. Ein Lichtwellenleitersystem wird in Linien-<br/>struktur aufgebaut. Jedes Gerät ist mit einem Hin- und Rückleiter zu ver-<br/>binden. Ein Abschluss am letzten Gerät ist nicht erforderlich.

Das rückwirkungsfreie Ein- und Auskoppeln von Stationen ist aufgrund der Linienstruktur nicht möglich.

Adressierung Jeder Teilnehmer am PROFIBUS identifiziert sich mit einer Adresse. Diese Adresse darf nur einmal in diesem Bussystem vergeben sein und kann zwischen 0 und 125 liegen. Bei der CPU 21xDPM stellen Sie die Adresse über Ihr Projektiertool ein.

GSD-Datei
 Zur Konfiguration einer Slave-Anschaltung in Ihrem eigenen Projektiertool bekommen Sie die Leistungsmerkmale der PROFIBUS-Komponenten in Form einer GSD-Datei mitgeliefert. Installieren Sie diese GSD-Datei in Ihrem Projektiertool.
 Aufbau und Inhalt der GSD-Datei sind durch die PROFIBUS Nutzerorganisation (PNO) genormt und können dort jederzeit abgerufen werden.
 Nähere Hinweise zur Installation der GSD-Datei finden Sie im Handbuch zu Ihrem Projektiertool.

### Projektierung CPU mit integriertem PROFIBUS-DP-Master

Übersicht	Zur Projektierung des PROFIBUS-DP-Masters ist der Hardware- Konfigurator von Siemens zu verwenden. Ihre PROFIBUS-Projekte übertragen Sie mit den "Zielsystem"-Funktionen über MPI auf die CPU 21xDPM. Diese reicht die Daten weiter an den PROFIBUS-DP-Master.
Möglichkeit zur Projektierung im Siemens SIMATIC Manager	Die Adresszuordnung und die Parametrierung der direkt gesteckten Module erfolgt im Siemens SIMATIC Manager in Form eines virtuellen PROFIBUS-Systems. Da die PROFIBUS-Schnittstelle auch softwareseitig standardisiert ist, können wir auf diesem Weg gewährleisten, dass über die Einbindung einer GSD-Datei die Funktionalität in Verbindung mit dem Siemens SIMATIC Manager jederzeit gegeben ist.
Schritte der Projektierung	<ul> <li>Um kompatibel mit dem Siemens SIMATIC Manager zu sein, sind für das System 200V folgende Schritte durchzuführen:</li> <li>CPU 315-2DP mit DP-Master-System projektieren (Adresse 2).</li> <li>PROFIBUS-Slave VIPA_CPU21x mit Adresse 1 anfügen.</li> <li>Auf dem 1. Steckplatz des Slave-Systems den CPU-Typ 21xDPM einbinden.</li> <li>Direkt gesteckte Peripherie-Module ebenfalls über diesen Slave über die nachfolgenden Steckplätze einbinden.</li> </ul>

#### DP-Slaves dezentral ... PROFIBUS(1): DP-Mastersystem (1 315-2DP (2AF03-0AB0) 2 X2 DP-Master PB-PB-🚡 (1) VIPA CI Adr.:3 ... 125 Adr.:1 PB-Adr.:2 Baugruppe CPU 21x-2BM02 zentrale Peripherie zentrale Peripherie

#### CPU 21xDPM zentral



#### Hinweis!

Zur Projektierung der CPU und des PROFIBUS-DP-Masters werden fundierte Kenntnisse im Umgang mit dem Siemens SIMATIC Manager und dem Hardware-Konfigurator von Siemens vorausgesetzt!

Für die Projektierung des PROFIBUS-DP-Masters auf der CPU 21xDPM Voraussetzungen müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: Siemens SIMATIC Manager ist installiert. • Bei Einsatz von PROFIBUS-DP-Slaves der Systeme 100V, 200V und 300V von VIPA: GSD-Dateien im Hardware-Konfigurator sind eingebunden. Transfermöglichkeit zwischen Projektiertool und CPU 21xDPM ist vorhanden Der Hardware-Konfigurator ist Bestandteil des Siemens SIMATIC Hardware-Managers. Er dient der Projektierung. Die Module, die hier projektiert Konfigurator von werden können, entnehmen Sie dem Hardware-Katalog. Siemens installieren Für den Einsatz der PROFIBUS-DP-Slaves der Systeme 100V, 200V und 300V von VIPA ist die Einbindung der Module über die GSD-Datei von VIPA im Hardwarekatalog erforderlich. Nachfolgend werden die einzelnen Schritte der Projektierung aufgezeigt. Projektierung **CPU 21xDPM** Virtuelles Legen Sie ein neues Projekt System 300V an. **PROFIBUS-**• Fügen Sie aus dem Hardwarekatalog eine Profilschiene ein. System erzeugen • Sie finden die CPU mit PROFIBUS-Master im Hardwarekatalog unter: Simatic300 > CPU-300 > CPU315-2DP > 6ES7 315-2AF03-0AB0 Fügen Sie die CPU 315-2DP (6ES7 315-2AF03-0AB0 V1.2) ein. • Geben Sie eine PROFIBUS-Adresse >1 für Ihren Master an. • Klicken Sie auf DP und stellen Sie in unter Objekteigenschaften die Betriebsart "DP-Master" ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK. • Durch Klick mit der rechten Maustaste auf "DP" öffnet sich das Kontextmenü. Wählen Sie "Mastersystem einfügen" aus. Legen Sie über NEU ein neues PROFIBUS-Subnetz an. \_ 8 × D 🛩 📲 🛤 🚔 🖻 🖻 🛍 🛍 🗖 🎛 🕺 🕺 Profit Sta SIMATIC 30 CPU 315-2 DF C7 1 CPU 313C-2 F 1 CPU 314 CPU 314 IFM (0) UR Baugruppi

CPU 315-2 DP

Sie F1, um Hilfe zu erh

6ES7 315-2AF03-0A

ES7 315-24F00-04B0 ES7 315-24F01-04B0 ES7 315-24F02-04B0 CPU-Teil projektieren

Um, wie schon weiter oben erwähnt, zum Siemens SIMATIC Manager kompatibel zu sein, müssen Sie den CPU-Teil explizit einbinden.

- Hängen Sie hierzu an das Subnetz das System "VIPA\_CPU21x". Sie finden dies im Hardware-Katalog unter PROFIBUS DP > Weitere Feldgeräte > IO > VIPA\_System\_200V.
- Geben Sie diesem Slave die PROFIBUS-Adresse 1.
- Platzieren Sie auf dem 1. Steckplatz die CPU 21x-2BM02 von VIPA, indem Sie diese im Hardware-Katalog unter *VIPA\_CPU21x* auswählen.

Sie haben jetzt ihren PROFIBUS-DP-Master und Ihre CPU projektiert. Nachfolgend wird gezeigt, wie Sie die direkt gesteckten System 200V Module einbinden.

ZentraleZur Einbindung der am VIPA-Bus befindlichen Module ziehen Sie aus demPeripherieHardware-Katalog unter VIPA\_CPU21x die entsprechenden System 200VprojektierenModule auf die Steckplätze unterhalb der CPU.

HW Konfig	- [SIMATIC 300-Station	(Konfiguration) S7_Pro1]							
www.pication_pi	earbeiten Einrugen Ziels) malmal mil o limi								그리스
							_		
(0) LIB						<u> </u>	Suchen:		mt m.
								-	
2	CPU 315-2 DP			-			Profil:	Standard	<b>_</b>
X2 1	DP	PROFIBUS(1): I	JP-Mastersystem [	<u>1)</u>		_	📔 Wei	tere FELD(	GERÄTE 🔺
3			1					1/0	
4				<u>A_U</u>				- 170 - VIPA 3	Sustem 200V
6			annnr	î				ė- 🚠 🔟	PA_CPU21x
7								T-T	Universalmodul
8									208-1DP01 IM208 DF
9								<b>.</b>	208-1DP10 IM208 DF
10									208-1DP11 IM208 DF
11									206-20FT01M206DF
									214-1BA01 CPU 214
									214-1BA02 CPU 214
								<b>1</b>	214-1BC02 CPU 214(
								- <b>1</b>	214-2BP01 CPU 214-
								I [	214-28P02 CPU 214-
						•	1	I []	214-2BP51 CPU 214-
•						Þ	-		214-2BS01 CPU 214-
							-		214-28T01 CPU 214-
( <b>→  </b> m	VIPA CPU21x								214-28102 CPU 214- 214-29102 CPU 214-
	-								214-2BM01 CPU 214
Steckplatz	DP-Kennung	Bestellnummer / Bezeichnung	E-Adresse	A-Adresse	Kommentar				214-2BM02 CPU 214
0	0	216-2BM02 CPU 216-DPM				<b></b>		<b>1</b>	214-2CM01 CPU 214
1	4AE	231-1BD52 Al4x16Bit Universal	256263	-				🚺	214-2CM02 CPU 214
2	8DA	222-18F00 D08xDC24V		U				<b>(</b>	215-1BA01 CPU 215
3	8DE	221-IBF00 DI8xDC24V	0	1				🚺	215-1BA02 CPU 215
4		222-10010004xhelais	1	2				i i 🛽	215-28P01 CPU 215-
6	00/1	223181000100x00244		-					215-2BP02 CPU 215-
7									215-28P51 CPU 215-
8									215-28501 CPU 215-
9							•		
10							VIPA CP	U 21x	Ŧ.
11									
12						<b>_</b>			
1 1 1						_	1		
Einfügen möglich	h								Ăn

# ModuleSystem 200V Module können bis zu 16Byte Parameterdaten von der CPU<br/>erhalten. Durch Einsatz des Siemens SIMATIC Manager können Sie<br/>jederzeit für parametrierbare System 200V Module Parameter vorgeben.

Doppelklicken Sie hierzu bei der Projektierung in Ihrer Steckplatzübersicht auf das zu parametrierende Modul.



#### DP-Slaves projektieren

Zur Projektierung von DP-Slaves, die an den DP-Master der CPU 21xDPM angekoppelt sind, verfahren Sie auf die gleiche Weise wie bei der Projektierung des DP200V-Systems.

Entnehmen Sie aus dem Hardware-Katalog das entsprechende PROFIBUS-System und ziehen Sie dies auf das DP-Master Subnetz. Vergeben Sie dem Slave eine Adresse > 3.

#### CPU 21xDPM zentral

≥(0) UR	PROFIBUS(1): DP-Mastersystem) (1	DP-Slaves dezentral
2 315-2DP (2AF03-0AB0) 32 DP:Master 3. PB- Adr.:2	PB- Adr.:1	PB- Adr.:3 125
	Baugruppe	
	CPU 21x-2BM02	
	zentrale Peripherie	
	zentrale Peripherie	

### Projekt transferieren

Übersicht	<ul> <li>Es bestehen 2 Möglichkeiten für den Transfer Ihres Projekts in die CPU:</li> <li>Transfer über MPI</li> <li>Transfer über MMC bei Einsatz eines MMC-Lesers</li> </ul>
Transfer über MPI	Der Aufbau eines MPI-Netzes ist prinzipiell gleich dem Aufbau eines 1,5MBaud PROFIBUS-Netzes. Das heißt, es gelten dieselben Regeln und Sie verwenden für beide Netze die gleichen Komponenten zum Aufbau. Defaultmäßig wird das MPI-Netz mit 187kBaud betrieben. Jeder Busteilnehmer identifiziert sich mit einer eindeutigen MPI-Adresse am Bus. Sie verbinden die einzelnen Teilnehmer über Busanschlussstecker und das PROFIBUS-Buskabel.
Abschluss- widerstand	Eine Leitung muss mit ihrem Wellenwiderstand abgeschlossen werden. Hierzu schalten Sie den Abschlusswiderstand am ersten und am letzten Teilnehmer eines Netzes oder eines Segments zu. Achten Sie darauf, dass die Teilnehmer, an denen der Abschluss- widerstand zugeschaltet ist, während des Hochlaufs und des Betriebs immer mit Spannung versorgt sind.
Vorgehensweise	<ul> <li>Verbinden Sie Ihr PG bzw. Ihren PC über MPI mit Ihrer CPU. Sollte Ihr Programmiergerät keine MPI-Schnittstelle besitzen, können Sie für eine serielle Punkt-zu-Punkt-Übertragung von Ihrem PC an MPI das "Green Cable" von VIPA verwenden. Das "Green Cable" hat die BestNr. VIPA 950-0KB00 und darf nur bei den VIPA CPUs mit MP<sup>2</sup>I-Schnittstelle eingesetzt werden. Näheres hierzu siehe Teil "Einsatz CPU 21x" unter "Projekt transferieren".</li> <li>Konfigurieren Sie die MPI-Schnittstelle Ihres PCs.</li> <li>Mit Zielsystem &gt; Laden in Baugruppe in Ihrem Projektiertool übertragen Sie Ihr Projekt in die CPU.</li> <li>Zur zusätzlichen Sicherung Ihres Projekts auf MMC stecken Sie eine MMC und übertragen Sie mit Zielsystem &gt; RAM nach ROM kopieren Ihr Anwenderprogramm auf die MMC. Während des Schreibvorgangs blinkt die "MC"-LED auf der CPU. Systembedingt wird zu früh ein erfolgter Schreibvorgang gemeldet. Der Schreibvorgang ist erst beendet, wenn die LED erlischt.</li> </ul>

MPI<br/>konfigurierenHinweise zur Konfiguration einer MPI-Schnittstelle finden Sie in der<br/>Dokumentation zu Ihrer Programmiersoftware.<br/>An dieser Stelle soll lediglich der Einsatz des Green Cable von VIPA in<br/>Verbindung mit dem Programmiertool von Siemens gezeigt werden.

Das Green Cable stellt über MPI eine serielle Punkt-zu-Punkt Verbindung zwischen der COM-Schnittstelle des PCs und der MP<sup>2</sup>I-Schnittstelle der CPU her.



#### Achtung!

Das Green Cable darf nur an VIPA-CPUs mit MP<sup>2</sup>I-Schnittstelle eingesetzt werden. Näheres hierzu siehe Teil "Einsatz CPU 21x" Kapitel "Projekt transferieren".

#### Vorgehensweise

- Starten Sie den Siemens SIMATIC Manager.
- Wählen Sie unter Extras > PG/PC-Schnittstelle einstellen
  - → Es öffnet sich folgendes Dialogfenster, in dem Sie die zu verwendende MPI-Schnittstelle konfigurieren können:

G/PC-Schnittstelle einstellen	Eigenschaften - PC Adapter(MPI)
Zugriffsweg	MPI Lokaler Anschluß
Zugangspunkt der Applikation: [S7ONLINE (STEP 7) -> PC Adapter(MPI)  [Standard für STEP 7) Benutzte Schrittstellengarametrierung: PC Adapter(MPI) [Eigenschaften] [BPC Adapter(MPI]] [BPC Adapter(MDFIBUS)] [Carametrierung Ihres PC Adapters für ein	Stationsbezogen         PG/PC ist einziger Master am Bus         Adresse:         Immeout:         30 s         Wetzbezogen         Übertragungsgeschwindigkeit:         187.5 kbit/s         Höchste Teilnehmeradres e:
MPI-Netz) Schnittstellen Hinzufügen/Entfernen:	OK     Standard     Abbrechen     Hilfe       Eigenschaften - PC Adaptel (MPI)     MPI     Lokaler Anschluß
OK Abbrechen Hilfe	COM-Port: 2 Ügertragungsgeschwindigkeit 33400
	OK Standard Abbrechen Hilfe

- Wählen Sie in der Auswahlliste "PC Adapter (MPI)" aus; ggf müssen Sie diesen erst hinzufügen.
- Klicken auf [Eigenschaften].
- → In den folgenden 2 Unterdialogen können Sie, wie in der Abbildung gezeigt, Ihren PC-Adapter konfigurieren:



#### Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass Sie bei Einsatz des "Green Cable" die Übertragungsgeschwindigkeit auf 38400Baud einstellen.

Einsatz der MMC	Als externes Speichermedium kommt die Multi Media Card (MMC) zum Einsatz (BestNr. VIPA 953-0KX10).
	Das Lesen der MMC erfolgt immer nach URLÖSCHEN.
	Beschrieben wird die MMC entweder über einen Schreibbefehl aus dem Hardware-Konfigurator von Siemens oder mit einem MMC-Lesegerät von VIPA (BestNr: VIPA 950-0AD00). Somit ist es möglich Programme am PC zu erstellen, diese auf die MMC zu kopieren und durch Stecken in die VIPA CPU zu übertragen.
	Die MMC-Module werden mit dem File-System FAT16 vorformatiert von VIPA ausgeliefert.
Erforderliche Dateien	Es dürfen sich mehrere Projekte und Unterverzeichnisse auf einem MMC-Speichermodul befinden.
	Bitte beachten Sie, dass sich Ihre aktuelle Projektierung im Root- Verzeichnis befindet und folgenden Dateinamen hat: <b>S7PROG.WLD</b> .
Transfer CPU → MMC	Bei einer in der CPU gesteckten MMC wird durch einen Schreibbefehl der Inhalt des batteriegepufferten RAMs auf die MMC übertragen.
	Den Schreibbefehl starten Sie aus dem Hardware-Konfigurator von Siemens über <b>Zielsystem</b> > <i>RAM nach ROM kopieren</i> .
	Während des Schreibvorgangs blinkt die gelbe "MC"-LED der CPU.
Transfer MMC $\rightarrow$ CPU	Das Übertragen des Anwenderprogramms von der MMC in die CPU erfolgt immer nach URLÖSCHEN. Das Blinken der gelben LED "MC" der CPU kennzeichnet den Übertragungsvorgang.
	Ist kein gültiges Anwenderprogramm auf der gesteckten MMC oder scheitert die Übertragung, so erfolgt das URLÖSCHEN der CPU und die STOP-LED blinkt dreimal.
	Der Master befindet sich nun mit folgenden Default-Parametern am Netz:
	Default-Bus-Parameter: Adresse: 1, Übertragungsrate: 1,5MBaud
	Hinweis!
ĺ	Ist das Anwenderprogramm größer als der Anwenderspeicher in der CPU, wird der Inhalt der MMC nicht in die CPU übertragen.
	Ist bei einem Schreibbefehl keine MMC gesteckt, führt dies zu einer

Fehlermeldung über unzureichenden Speicher.

Führen Sie vor der Übertragung eine Komprimierung durch.

### **DP-Master-Betriebsarten**

STOP  $\rightarrow$  RUN<br/>(automatisch)Nach NETZ EIN und bei gültigen Projektierdaten in der CPU geht der<br/>Master automatisch in RUN über. Auf einen Betriebsarten-Schalter für den<br/>Master wurde verzichtet.

Nun wird die Kommunikation zu den DP-Slaves aufgebaut. Während dieser Zeit brennt nur die RUN-LED. Bei erfolgter Kommunikation und gültigen Bus-Parametern, geht der DP-Master in Data Exchange (DE). Die LEDs RUN und DE leuchten.

Bei fehlerhaften Parametern geht der DP-Master in RUN und zeigt über die IF-LED einen Parametrierfehler an.

Der DP-Master befindet sich nun mit folgenden Default-Bus-Parametern am Bus:

#### Default-Bus-Parameter: Adresse:1, Übertragungsrate:1,5 MBaud.

RUN

Im RUN leuchten die RUN- und DE-LEDs. Jetzt können Daten ausgetauscht werden. Im Fehlerfall wie z.B. DP-Slave-Ausfall, wird dies am DP-Master über die ERR-LED angezeigt und ein Alarm an die CPU abgesetzt.

#### Hinweis!

Sollte die CPU während des Betriebs in STOP gehen, bleibt der DP-Master im RUN.

Aufgrund des BASP-Signals werden alle Ausgänge der über DP-Slaves angebundenen Peripherie-Module auf Null gesetzt.

Das Prozessabbild der Eingänge behält nach einem Slaveausfall den Zustand wie vor dem Slaveausfall.

### Inbetriebnahme und Anlaufverhalten

Checkliste für die Inbetriebnahme	<ul> <li>Schalten Sie die Stromver</li> <li>Bauen Sie Ihr System auf</li> <li>Verdrahten Sie Ihr System</li> <li>Stecken Sie die MMC mit</li> <li>Schalten Sie die Spannur</li> <li>Zur Übernahme Ihres Pr URLÖSCHEN durch.</li> </ul>	rsorgung ab. n. CPU-Progra ngsversorgur rojekts von	umm und PROFIE ng ein. der MMC in die	3US-Projekt. CPU führen Sie
Stromversorgung einschalten	Schalten Sie die Stromverso CPU ab, die nachfolgend un	orgung ein. E ter "Anlauf" r	s laufen danach näher beschriebe	Vorgänge auf der n sind.
URLÖSCHEN	Die nachfolgende Abbildung zeigt nochmals die Vorgehensweise:			
	R R R S PW SF FC MC	RV ST R R S S PW SF FC MC 3 Sec	R R R S F C MC	R R S PW SF FC MC

Anlaufim	Im Auslieferungszustand ist die CPU urgelöscht
Auslieferungs- zustand	Nach einem STOP $\rightarrow$ RUN Übergang geht die CPU ohne Programm in RUN.
	Nach NETZ EIN versucht der DP-Master Parameter von der CPU zu erhalten.
	Da der Master keine gültigen Parameter von der CPU erhält, startet der Master mit Defaultparametern (Adr.:1, 1,5MBit) aus seinem ROM und zeigt dies über die "IF"-LED an.

Anlauf mit gültigen Daten in der CPU	Die CPU geht mit dem Programm, das sich im batteriegepufferten RAM befindet, in RUN. Zuvor bekommt der DP-Master gültige Parameter und startet mit diesen.
Anlauf mit einer gültigen Memory- Card	Das Lesen von einer MMC erfolgt nur nach URLÖSCHEN. Nach dem URLÖSCHEN überprüft der DP-Master die Gültigkeit der Parameter in der CPU. Sind diese gültig, werden sie übernommen. Sind die Daten ungültig, geht die CPU in STOP und der DP-Master startet mit seinen Defaultwerten.
Anlauf bei leerem Akku	Der Akku wird direkt über die eingebaute Spannungsversorgung über eine Ladeelektronik geladen und gewährleistet eine Pufferung für max. 30 Tage. Wird dieser Zeitraum überschritten, kann es zur vollkommenen Entladung des Akkus kommen. Hierbei wird das batteriegepufferte RAM gelöscht. In diesem Zustand führt die CPU ein URLÖSCHEN durch. Ist eine MMC gesteckt wird das Programm auf der MMC in des RAM übertragen und der DP-Master mit Parametern versorgt. Sind diese gültig, geht der DP-Master mit diesen Parametern an den Bus. Bei ungültigen Parametern startet der Master mit Defaultparametern (Adr.:1, 1,5 MBit) aus seinem ROM und zeigt dies über die "IF"-LED an. Abhängig von der eingestellten Betriebsart geht die CPU in RUN bzw. bleibt im STOP. Dieser Vorgang wird im Diagnosepuffer unter folgendem Eintrag fest- gehalten: "Start URLÖSCHEN automatisch (ungepuffert NETZ-EIN)".

### Teil 8 Einsatz CPU 21xDP

Überblick Inhalt dieses Kapitels ist der Einsatz der CPU 21xDP unter PROFIBUS. Sie erhalten hier alle Informationen, die zum Einsatz eines intelligenten PROFIBUS-DP-Slaves erforderlich sind.

Mit einem ausführlichen Beispiel für die CPU 21xDP und 21xDPM endet das Kapitel.

Inhalt

Ther	na	Seite
Teil	8 Einsatz CPU 21xDP	
Gr	undlagen	
Pro	ojektierung der CPU 21xDP	
DP	P-Slave Parameter	
Dia	agnosefunktionen	
Sta	atusmeldung intern an CPU	
PR	OFIBUS Aufbaurichtlinien	
Inb	petriebnahme	
Be	ispiel	

### Grundlagen

Allgemein PROFIBUS ist ein internationaler offener Feldbus-Standard für Gebäude-, Fertigungs- und Prozessautomatisierung. PROFIBUS legt die technischen und funktionellen Merkmale eines seriellen Feldbus-Systems fest, mit dem verteilte digitale Feldautomatisierungsgeräte im unteren (Sensor-/Aktor-Ebene) bis mittleren Leistungsbereich (Prozessebene) vernetzt werden können.

PROFIBUS besteht aus einem Sortiment kompatibler Varianten. Die hier angeführten Angaben beziehen sich auf den PROFIBUS-DP.

**PROFIBUS-DP** PROFIBUS-DP ist besonders geeignet für die Fertigungsautomatisierung. DP ist sehr schnell, bietet "Plug and Play" und ist eine kostengünstige Alternative zur Parallelverkabelung zwischen SPS und dezentraler Peripherie. PROFIBUS-DP ist für den schnellen Datenaustausch auf der Sensor-Aktor-Ebene konzipiert.

> Der Datenaustausch "Data Exchange" erfolgt zyklisch. Während eines Buszyklus liest der Master die Eingangswerte der Slaves und schreibt neue Ausgangsinformationen an die Slaves.

**Master und Slaves** PROFIBUS unterscheidet zwischen aktiven Stationen (Master) und passiven Stationen (Slave).

Master-Geräte

Master-Geräte bestimmen den Datenverkehr auf dem Bus. Es dürfen auch mehrere Master an einem PROFIBUS eingesetzt werden. Man spricht dann vom Multi-Master-Betrieb. Durch das Busprotokoll wird ein logischer Tokenring zwischen den intelligenten Geräten aufgebaut. Nur der Master, der in Besitz des Tokens ist, kommuniziert mit seinen Slaves gerade.

Ein Master darf Nachrichten ohne externe Aufforderung aussenden, wenn er im Besitz der Buszugriffsberechtigung (Token) ist. Master werden im PROFIBUS-Protokoll auch als aktive Teilnehmer bezeichnet.

#### Slave-Geräte

Ein PROFIBUS-Slave stellt Daten von Peripheriegeräten, Sensoren, Aktoren und Messumformern zur Verfügung. Die VIPA PROFIBUS-Koppler sind modulare Slave-Geräte, die Daten zwischen der System 200V Peripherie und dem übergeordneten Master transferieren.

Diese Geräte haben gemäß der PROFIBUS-Norm keine Buszugriffsberechtigung. Sie dürfen nur Nachrichten quittieren oder auf Anfrage eines Masters Nachrichten an diesen übermitteln. Slaves werden auch als passive Teilnehmer bezeichnet. Kommunikation Das Busübertragungsprotokoll bietet zwei Verfahren für den Buszugriff:

Master mit Master Die Master-Kommunikation wird auch als Token-Passing-Verfahren bezeichnet. Das Token-Passing-Verfahren garantiert die Zuteilung der Buszugriffsberechtigung. Das Zugriffsrecht auf den Bus wird zwischen den Geräten in Form eines "Token" weitergegeben. Der Token ist ein spezielles Telegramm, das über den Bus übertragen wird. Wenn ein Master den Token besitzt, hat er das Buszugriffsrecht auf den Bus und kann mit allen anderen aktiven und passiven Geräten kommunizieren. Die Tekenbaltezeit wird bei der Systemkonfiguration bestimmt

munizieren. Die Tokenhaltezeit wird bei der Systemkonfiguration bestimmt. Nachdem die Tokenhaltezeit abgelaufen ist, wird der Token zum nächsten Master weitergegeben, der dann den Buszugriff hat und mit allen anderen Geräten kommunizieren kann.

Master-Slave-Verfahren Der Datenverkehr zwischen dem Master und den ihm zugeordneten Slaves wird in einer festgelegten, immer wiederkehrenden Reihenfolge automatisch durch den Master durchgeführt. Bei der Projektierung bestimmen Sie die Zugehörigkeit des Slaves zu einem bestimmten Master. Weiter können Sie definieren, welche DP-Slaves für den zyklischen Nutzdatenverkehr aufgenommen oder ausgenommen werden.

> Der Datentransfer zwischen Master und Slave gliedert sich in Parametrierungs-, Konfigurierungs- und Datentransfer-Phasen. Bevor ein DP-Slave in die Datentransfer-Phase aufgenommen wird, prüft der Master in der Parametrierungs- und Konfigurationsphase, ob die projektierte Konfiguration mit der Ist-Konfiguration übereinstimmt. Überprüft werden Gerätetyp, Format- und Längeninformationen und die Anzahl der Ein- und Ausgänge. Sie erhalten so einen zuverlässigen Schutz gegen Parametrierfehler.

> Zusätzlich zum Nutzdatentransfer den der Master selbständig durchführt, können Sie neue Parametrierdaten an einen Bus-Koppler schicken.

Im Zustand DE "Data Exchange" sendet der Master neue Ausgangsdaten an den Slave und im Antworttelegramm des Slaves werden die aktuellen Eingangsdaten an den Master übermittelt. Funktionsweise der Datenübertragung Der Datenaustausch zwischen DP-Master und DP-Slave erfolgt zyklisch über Sende- und Empfangspuffer.



PE: Prozessabbild der Eingänge PA: Prozessabbild der Ausgänge

- V-Bus-Zyklus In einem V-Bus-Zyklus (V-Bus = VIPA-Rückwandbus) werden alle Eingangsdaten der Module im PE gesammelt und alle Ausgangsdaten des PA an die Ausgabe-Module geschrieben. Nach erfolgtem Datenaustausch wird das PE in den Sendepuffer (buffer send) übertragen und die Inhalte des Empfangspuffers (buffer receive) nach PA transferiert.
- DP-Zyklus
   In einem PROFIBUS-Zyklus spricht der Master alle seine Slaves der Reihe nach mit einem Data Exchange an. Beim Data Exchange werden die dem PROFIBUS zugeordneten Speicherbereiche geschrieben bzw. gelesen.
   Danach wird der Inhalt des PROFIBUS-Eingangbereichs in den Empfangspuffer (buffer receive) geschrieben und die Daten des Sendepuffers (buffer send) in den PROFIBUS-Ausgangsbereich übertragen.
   Der Datenaustausch zwischen DP-Master und DP-Slave über den Bus erfolgt zyklisch, unabhängig vom V-Bus-Zyklus

V-Bus-Zyklus ≤ Zur Gewährleistung einer zeitgleichen Datenübertragung sollte die V-Bus-DP-Zyklus Zykluszeit immer kleiner oder gleich der DP-Zykluszeit sein. In der mitgelieferten GSD-Datei befindet sich der Parameter min\_slave\_interval = 3ms.

Für einen durchschnittlichen Aufbau wird garantiert, dass spätestens nach 3ms die PROFIBUS-Daten am V-Bus aktualisiert wurden. Sie dürfen also alle 3ms einen Data Exchange mit dem Slave ausführen.

**Datenkonsistenz** Daten bezeichnet man als konsistent, wenn sie inhaltlich zusammengehören. Inhaltlich gehören zusammen: das High- und Low-Byte eines Analogwerts (wortkonsistent) und das Kontroll- und Status-Byte mit zugehörigem Parameterwort für den Zugriff auf die Register.

> Die Datenkonsistenz ist im Zusammenspiel von Peripherie und Steuerung ist grundsätzlich nur für 1Byte sichergestellt. Das heißt, die Bits eines Bytes werden zusammen eingelesen bzw. ausgegeben. Für die Verarbeitung digitaler Signale ist eine byteweise Konsistenz ausreichend.

> Für Daten, deren Länge ein Byte überschreiten, wie z.B. bei Analogwerten muss die Datenkonsistenz erweitert werden. PROFIBUS garantiert die Konsistenz mit der erforderlichen Länge.

Bitte beachten Sie, dass Sie die konsistenten Daten auf die richtige Art vom PROFIBUS-Master in Ihre SPS übernehmen.

Hinweise hierzu finden Sie im Handbuch zu ihrem PROFIBUS-Master.

**Einschränkungen** Bei Ausfall eines übergeordneten Masters wird dies von der CPU nicht automatisch erkannt. Für diesen Fall sollten Sie immer ein Kontroll-Byte mitschicken, das die Präsenz des Masters mitteilt und somit gültige Masterdaten kennzeichnet.

Den Einsatz des Kontroll-Bytes finden Sie auch im Beispiel am Ende dieses Kapitels.

**Diagnose** Die umfangreichen Diagnosefunktionen unter PROFIBUS-DP ermöglichen eine schnelle Fehlerlokalisierung. Die Diagnosedaten werden über den Bus übertragen und beim Master zusammengefasst.

- **Übertragungs**medium PROFIBUS verwendet als Übertragungsmedium eine geschirmte, verdrillte Zweidrahtleitung auf Basis der RS485-Schnittstelle oder eine Duplex-Lichtwellenleitung (LWL). Die Übertragungsrate liegt bei beiden Systemen bei maximal 12MBaud.
- Elektrisches System über RS485 Die RS485-Schnittstelle arbeitet mit Spannungsdifferenzen. Sie ist daher unempfindlicher gegenüber Störeinflüssen als eine Spannungs- oder Stromschnittstelle. Sie können das Netz sowohl als Linien-, als auch als Baumstruktur konfigurieren. Auf Ihrem VIPA PROFIBUS-Koppler befindet sich eine 9-polige Buchse. Über diese Buchse koppeln Sie den PROFIBUS-Koppler als Slave direkt in Ihr PROFIBUS-Netz ein. Die Busstruktur unter RS485 erlaubt das rückwirkungsfreie Ein- und Auskanzele von Stationen oder die achrituktionen Inhetrichnehme den

Auskoppeln von Stationen oder die schrittweise Inbetriebnahme des Systems. Spätere Erweiterungen haben keinen Einfluss auf Stationen, die bereits in Betrieb sind. Es wird automatisch erkannt, ob ein Teilnehmer ausgefallen oder neu am Netz ist.

Optisches<br/>System über<br/>LichtwellenleiterDas Lichtwellenleitersystem arbeitet mit Lichtimpulsen von monochroma-<br/>tischem Licht. Der Lichtwellenleiter ist völlig unempfindlich gegenüber<br/>Störspannungen von außen. Ein Lichtwellenleitersystem wird in Linien-<br/>struktur aufgebaut. Jedes Gerät ist mit einem Hin- und Rückleiter zu ver-<br/>binden. Ein Abschluss am letzten Gerät ist nicht erforderlich.

Das rückwirkungsfreie Ein- und Auskoppeln von Stationen ist aufgrund der Linienstruktur nicht möglich.

Adressierung Jeder Teilnehmer am PROFIBUS identifiziert sich mit einer Adresse. Diese Adresse darf nur einmal in diesem Bussystem vergeben sein und kann zwischen 0 und 125 liegen. Bei der CPU 21xDP stellen Sie die Adresse über Ihr Projektiertool ein.

GSD-DateiZur Konfiguration einer Slave-Anschaltung in Ihrem eigenen Projektiertool<br/>bekommen Sie die Leistungsmerkmale der VIPA-Komponenten in Form<br/>einer GSD-Datei mitgeliefert.Aufbau und Inhalt der GSD-Datei sind durch die PROFIBUS Nutzer-<br/>organisation (PNO) genormt und können dort jederzeit abgerufen werden.<br/>Installieren Sie diese GSD-Datei in Ihrem Projektiertool. Nähere Hinweise<br/>zur Installation der GSD-Datei finden Sie auf den Folgeseiten unter<br/>"Projektierung der CPU 21xDP" oder im Handbuch zu Ihrem Projektiertool.

### Projektierung der CPU 21xDP

Übersicht	Im Gegensatz zum VIPA PROFIBUS-Slave IM 253DP, ist der PROFIBUS- Koppler in der CPU 21xDP ein "intelligenter Koppler". Der "Intelligente Koppler" verarbeitet Daten, die in einem Ein- bzw. Aus- gabe-Bereich der CPU stehen. Diesen Bereich und einen Bereich für Status- und Diagnose-Daten geben Sie in den CPU 21xDP-Eigenschaften an. Für Ein- bzw. Ausgabe-Daten werden getrennte Speicher-Bereiche genutzt. Die Bereiche sind mit Ihrem SPS-Programm zu bedienen. Die Adress-Bereiche, die der Koppler belegt, werden systembedingt im Hardware-Konfigurator von Siemens nicht angezeigt. Da die direkt gesteckten System 200V Module auch in den Peripherie-Adressraum eingebunden werden, kann dies bei der automatischen Adressierung zu Adressüberschneidungen führen.
	Hinweis! Zur Projektierung der CPU und des PROFIBUS-DP-Masters werden fundierte Kenntnisse im Umgang mit dem Siemens SIMATIC Manager und dem Hardware-Konfigurator von Siemens vorausgesetzt!
Möglichkeit zur Projektierung im Siemens SIMATIC Manager	Die Adresszuordnung und die Parametrierung der direkt gesteckten Module erfolgt im Siemens SIMATIC Manager in Form eines virtuellen PROFIBUS-Systems. Da die PROFIBUS-Schnittstelle auch softwareseitig standardisiert ist, können wir auf diesem Weg gewährleisten, dass über die Einbindung einer GSD-Datei vipa_21x.gsd die Funktionalität in Verbindung mit dem Siemens SIMATIC Manager jederzeit gegeben ist.
Schritte der CPU 21xDP- Projektierung	<ul> <li>Um kompatibel mit dem Siemens SIMATIC Manager zu sein, sind für das System 200V folgende Schritte durchzuführen:</li> <li>CPU 315-2DP mit DP-Master-System projektieren (Adresse 2).</li> <li>Aus VIPA_21x.gsd den PROFIBUS-Slave "VIPA_CPU21x" mit Adresse 1 anfügen.</li> <li>Auf dem 1. Steckplatz des Slave-Systems die CPU 21xDP einbinden.</li> <li>PROFIBUS-Parameter der CPU 21xDP einstellen.</li> <li>Dahinter die direkt gesteckte Peripherie-Module einbinden.</li> <li>Projektierung via MPI in die CPU 21xDP übertragen.</li> </ul>
Schritte der Master-Projek- tierung	<ul> <li>CPU mit DP-Master-System projektieren (Adresse 2).</li> <li>Aus VIPA04D5.gsd den PROFIBUS-Slave "VIPA_CPU2xxDP" anfügen.</li> <li>Die PROFIBUS Ein- und Ausgabebereiche ab dem 1. Steckplatz angeben. Hierbei müssen die Längenangaben auf Slave-Seite mit den Byteangaben auf der Master-Seite übereinstimmen!</li> </ul>

Master: (VIPA\_CPU21xDP aus VIPA04d5.gsd)

#### Bezug zwischen Master und Slave

In der nachfolgenden Abbildung ist die Projektierung auf Slave- und Masterseite nochmals zusammengefasst:

#### Slave: (VIPA\_CPU21x aus VIPA\_21x.gsd)

PB- Adr.:2	PROFIBUS(1): DP-Mastersystem (1) PB- Adr.:1	PROFIBUS(1): DP-Mastersystem (1)         1         <
Eigenschaften - DP-Slave XJ Adeess / Karvarg - Parametiesn	Baugruppe	Baugruppe
Passmeter West	CPU 21x-2BP02	Output (Bytes)
Wern exception of a structure     In      In     Description of the structure     Description	zentrale Peripherie	Input (Bytes)
L DPS X 1: PROFERINS OF Advesse 5		
(PB-)	zentrale Peripherie	
Adr.:5		

Projektierung CPU 21xDP	Nachfolgend werden die einzelnen Schritte der Slave-Projektierung auf- gezeigt.
Voraussetzungen	<ul> <li>Für die Projektierung der CPU 21xDP in einem System 200V bzw. System 300 Master-System müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:</li> <li>Siemens SIMATIC Manager ist installiert.</li> <li>GSD-Datei der CPU21xDP in Hardware-Konfigurator ist eingebunden.</li> <li>Transfermöglichkeit zwischen Projektiertool und CPUs ist vorhanden.</li> </ul>
Hardware- Konfigurator von Siemens installieren	Der Hardware-Konfigurator ist Bestandteil des Siemens SIMATIC Manager. Er dient der Projektierung. Die Module, die hier projektiert werden können, entnehmen Sie dem Hardware-Katalog. Für den Einsatz der PROFIBUS-DP-Slaves von VIPA ist die Einbindung der Module über die GSD-Dateien von VIPA im Hardwarekatalog erforderlich.
GSD einbinden	<ul> <li>Für die Installation einer GSD-Datei wird vorausgesetzt, dass die GSD-Datei in entpackter Form als .gsd vorliegt.</li> <li>Starten Sie den Hardware-Konfigurator von Siemens. Zur Einbindung einer neuen GSD darf kein Projekt geöffnet sein.</li> <li>Öffnen Sie über Extras &gt; Neue GSD installieren das Dialogfenster</li> <li>Navigieren Sie zur gewünschten GSD-Datei und Installieren Sie die GSD-Datei mit [Öffnen]</li> <li>Die Module der GSD-Datei finden Sie nun im Hardware-Katalog unter PROFIBUS-DP &gt; Weitere Feldgeräte &gt; I/O &gt; VIPA.</li> </ul>

Virtuelles
PROFIBUSSystem erzeugen
Legen Sie ein neues Projekt System 300 an und fügen Sie aus dem Hardwarekatalog eine Profilschiene ein.
Fügen Sie die CPU 315-2DP ein. Sie finden die CPU mit PROFIBUS-Master im Hardwarekatalog unter: *Simatic300 > CPU-300 > CPU315-2DP >* 6ES7 315-2AF03-0AB0 V1.2

- Geben Sie Ihrem Master die PROFIBUS-Adresse 2
- Klicken Sie auf DP und stellen Sie in unter *Objekteigenschaften* die Betriebsart "DP-Master" ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit [OK].
- Durch Klick mit der rechten Maustaste auf "DP" öffnet sich das Kontextmenü. Wählen Sie "Mastersystem einfügen" aus. Legen Sie über NEU ein neues PROFIBUS-Subnetz an.

Die nachfolgende Abbildung zeigt das erzeugte Mastersystem:

Konhg H₩ Konhg	- [cpu (Konfiguration]	315_2dpm]	(				_ <del>_</del> 8 ×
🖣 <u>S</u> tation <u>B</u> e	aarbeiten <u>E</u> infügen <u>Z</u> ielsys	tem <u>A</u> nsicht E <u>x</u> tras <u>F</u> enster	<u>H</u> ilfe				_ 6 >
0 😂 📽 🖥	- 🗣 😂 🕒 🖻	🚵 🔬 🗖 🚯 👯 🕅	?				
							1
== (0) UR							Profil: Standard
1 CP 2 CP 3 4 5 6 7 4 4	vU 315-2 DP	PROFIBUS(1): DP:Madersystem (1	<u> </u>				 → → → → → → → → → → → → → → → → → → →
Steckplatz	Baugruppe	Bestellhummer	MPI-Adresse	E-Adresse	A-Adresse	Kommentar	 CPU 314C-2 DP     DPU 314C-2 PP     DPU 314C-2 PP
1	CPU 315.2 DP	6ES7 315-24E03-04B0	2	-			 E CPU 315 CPU 315-2 DP
12	DP-Maxter	0231 313 281 03 0800		1023*			 6ES7 315-24F00-04B
3							📓 6ES7 315-2AF01-0AB
4							 6ES7 315-2AF02-0AB0
5			_	_			 E - 6ES7 315-2AFU3-UABU
5			_				 W VI.0
1 <u>/</u>				-			
9			-				 6ES7 315-24F82-0480
10							6ES7 315-2AF03-0AB0
11							Arbeitsspeicher 64KB; 0,3ms/kAW; MPI+
							mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen.
uiiskan Cin E1	um billio mu advaltant						
icken Sie F1,	um Hilfe zu erhälten.						

#### CPU 21xDP und Module projektieren

Um, wie schon weiter oben erwähnt, zum Siemens SIMATIC Manager kompatibel zu sein, müssen Sie die CPU 21xDP explizit einbinden.

- Hängen Sie an das Subnetz das System "VIPA\_CPU21x". Sie finden dies im Hardware-Katalog unter PROFIBUS DP > Weitere Feldgeräte > I/O > VIPA\_System\_200V. Geben Sie dem DP-Slave die PROFIBUS-Adresse 1.
- Platzieren Sie in Ihrem Hardware-Konfigurator auf dem 1. Steckplatz die CPU 21x-2BP02 von VIPA.
- Im CPU-Parameterfenster können Sie die Datenbereiche des PROFIBUS-Teils einstellen. N\u00e4heres hierzu finden Sie unter "PROFIBUS-Teil einbinden".
- Binden Sie Ihre System 200V Module in der gesteckten Reihenfolge ein.
- Falls sich zusätzlich ein DP-Master auf dem Rückwandbus befindet, ist dieser ebenfalls auf dem entsprechenden Steckplatz einzubinden.
- Sichern Sie Ihr Projekt und übertragen Sie dieses via MPI in die CPU 21xDP.

## PROFIBUS-Teil parametrieren

Der PROFIBUS-Teil blendet seine Datenbereiche im Speicherbereich der CPU 21xDP ein. Die Zuordnung der Bereiche führen Sie in den Eigenschaften der CPU 21xDP durch. Über einen Doppelklick auf die CPU 21xDP gelangen Sie in das Dialogfenster zur Parametrierung der Datenbereiche für den PROFIBUS-Slave. Näheres hierzu finden Sie im Kapitel "DP-Slave Parameter".

Parameter	Wert
Stationsparameter	
🖃 🤤 Gerätespezifische Parameter	
— DPS K 1: Eingabe Adr.	0
—	0
—Ⅲ DPS K 1: Ausgabe Adr.	0
—Ⅲ DPS K 1: Ausgabe Länge	0
- DPS K 1: Prm Adr.	1023
—	1023
— 🗐 DPS K 1: Stat Adr.	1023
DPS K 1: PROFIBUS DP Adresse	5
🗄 🔄 Hex-Parametrierung	
—🗐 User_Prm_Data (0 bis 7)	10,01,00,00,00,00,00,00
🖵 🗐 User_Prm_Data (8 bis 15)	03,FF,03,FF,03,FF,05,BB



#### Achtung!

Bitte beachten Sie, dass die Längenangaben der Datenbereiche bei Master- und Slave-Projektierung identisch sind.

Die Datenbereiche, die der PROFIBUS-Teil in der CPU belegt, können systembedingt nur im CPU-Parametrierfenster angezeigt werden.

Nachfolgend sind alle relevanten Dialogfenster der Slave-Projektierung aufgeführt. Hier sehen Sie auch, auf welche Weise ihr System 200V einzubinden ist:

HW Konfig - [SIMATIC 300-Station (Konfiguration) S7_Pro1]			- D × - B ×
Image: CPU 315-2 DP         PROFIBUS(1): DP.Matersystem (1)           2         CPU 315-2 DP         Figure 4           3         G         G           7         G         G           9         G         G           10         Figure 4-bit figure 4         G	n - DP-Slave	Sucherx Profit: Standard Profit: Standard Pr	dul M208 DP M208 DP M208 DP M208 DP
Image: State of the s	nnung         Palametrieren           Ser Xespolische Parameter         0           DPS K 1: Engabe Adr.         0           DPS K 1: Ausgabe Adr.         0           DPS K 1: Ausgabe Länge         0           DPS K 1: Busgabe Länge         0           DPS K 1: Ausgabe Länge         0           DPS K 1: Ausgabe Länge         100           DPS K 1: Ausgabe Länge         5           Hex-Parametrierung         10           User_Prm_Data (8 bis 15)         03	ert 23 23 23 23 23 23 23 .01,00,00,00,00,00 .00,00,00 .00,00,00 .00,00,00 .00,00,00 .00,00,00 .00,00,00 .00,00,00 .00,00,00 .00,00,00 .00,00 .00,00,00 .00,00,00 .00 .	M208 CAN PU 214 PU 214 PU 214C PU 214OP PU 214OP PU 214OP PU 214OP PU 214OP PU 214OP PU 214OP PU 214OP PU 214SER PU 214NET PU 214NET PU 214NET PU 214OPM CPU 214CAN CPU

Projektierung in einem übergeordneten Master-System ist die Einbindung der GSD VIPA04d5.gsd erforderlich.
Starten Sie Ihr Projektiertool und projektieren Sie Ihren PROFIBUS-DP-Master, der Ihrer CPU 21xDP übergeordnet ist.
Fügen Sie an das Mastersystem ein DP-Slave-System "CPU2xxDP" an. Sie finden, nach Einbindung der GSD, das DP-Slave-System im Hardware-Katalog unter: *PROFIBUS-DP > Weitere Feldgeräte > I/O > VIPA > VIPA\_CPU2xxDP*.
Vergeben Sie für den DP-Slave die gleiche PROFIBUS-Adresse, die Sie auf der Slave-Seite parametriert haben.

- Legen Sie in Form von "Modulen" f
  ür die PROFIBUS-Kommunikation den gleichen E/A-Bereich an, den Sie auf der Slave-Seite parametriert haben. Beachten Sie, dass sich ein Slave-Ausgabe- auf einen Master-Eingabe-Bereich bezieht und umgekehrt.
- Speichern Sie Ihr Projekt und übertragen Sie dieses in die CPU Ihres Master-Systems.

🙀 HW Konfig - [SIMATIC 300(1) (Konfiguration) -- test\_100] \_ 8 × 💵 Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras - 🗗 🗡 D 🛎 🐂 🖉 🖻 🖻 🛍 🏜 🗖 🎛 🕺 🕺 . 🚍 (O) U B Profil: Standard • . 🗄 🛅 Weitere FELDGERÄTE CPU 315-2 DP . 2 🗄 🧰 Allgemeir X2 PROFIBUS(1): DP-Ma m (1) iri-- 🦳 1/0. 🗄 🗀 1/0 🗄 🚞 VIPA Ē Ē ET200M VIPA\_System\_100V Ė Universalmodul × 1 Byte Input Adresse / Kennung 2 Byte Input 4 Byte Input ← → (1) VIPA\_CPU2xxDP 8 Byte Input 1 Byte Output Steckplatz 📔 Baugruppe / DP-Kennun 2 Byte Output 4 Byte Output 16DE 8 Byte Output 1 Word Input, Consiste 2 Word Input, Consiste 2 - 8 - Ei Anlang 4 Word Input, Consiste Ende 8 Word Input, Consist Word Output, Consi-Teilp Ŧ٨ 10 OK Abb . Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalter Änd

Nachfolgend sehen Sie die Dialogfenster der Master-Projektierung:

### Hinweis!

Sollte es sich bei Ihrem DP-Master-System um ein System 200V von VIPA handeln, so können Sie durch Anbindung eines "DP200V"-Slave-Systems die direkt gesteckten Module projektieren. Damit dieses Projekt von der VIPA-CPU als zentrales System erkannt wird, müssen Sie dem "DP200V"-Slave-System die PROFIBUS-Adresse 1 zuweisen!

Bitte beachten Sie bei Einsatz des IM 208 PROFIBUS-DP-Master, dass dieser einen Firmwarestand ab V 3.0 besitzt; ansonsten kann dieser an der CPU 21x mit Firmwarestand ab V 3.0 nicht betrieben werden. Die Firmwarestände entnehmen Sie bitte dem Aufkleber, der sich auf der Rückseite des jeweiligen Moduls befindet.

### **DP-Slave Parameter**

ÜbersichtBeim "intelligenten"Slave blendet der PROFIBUS-Teil seine<br/>Datenbereiche im Speicherbereich der CPU 21xDP ein. Die Zuordnung der<br/>Bereiche führen Sie in den "Eigenschaften" der CPU 21xDP durch.<br/>Die Ein- bzw. Ausgabe-Bereiche sind mit einem entsprechenden SPS-<br/>Programm zu versorgen.



#### Achtung!

Die Längenangaben für Ein- und Ausgabe-Bereich müssen mit den Byteangaben bei der Master-Projektierung übereinstimmen. Ansonsten kann keine PROFIBUS-Kommunikation stattfinden und der Master meldet Slave-Ausfall!



Bereiche in CPU<br/>freigebenSobald Sie bei einer Längenangabe 0 angeben, wird für die zugehörigen<br/>Daten kein Speicherplatz in der CPU belegt.<br/>Durch Eingabe von 255 (Speichergrenze) bei den Parametern PRN, DIAG<br/>und STAT können Sie ebenfalls Speicherbereiche in der CPU freigeben.



#### **Hinweis!**

Bis zur CPU-Firmware-Version V 2.2.0 wird von der CPU 21x und dem PROFIBUS-DP-System ein Adressbereich von 0 bis 255 unterstützt.

Ab der Firmware-Version V. 3.0 unterstützen CPU 21x und PROFIBUS-DP-System von VIPA einen Adressbereich von 0 bis 1023.

Den Firmwarestand entnehmen Sie bitte dem Aufkleber, der sich an der Rückseite des jeweiligen Moduls befindet.

Hier ist 1023 der Wert zur Deaktivierung von PRN, DIAG und STAT.

#### Beschreibung der Parameterdaten

Über einen Doppelklick im Hardware-Konfigurator auf die CPU 21xDP öffnet sich folgendes Dialogfenster zur Parametrierung der Datenbereiche für den PROFIBUS-Slave:

Eige	enschaften - DP-Slave		×
A	dresse / Kennung Parametrieren		-
	Parameter	Wert	
	🖃 🔄 Stationsparameter		
	🖨 🥘 Gerätespezifische Parameter		
	— 📺 DPS K 1: Eingabe Adr.	0	
	—	0	
	—📺 DPS K 1: Ausgabe Adr.	0	
	– 🖺 DPS K 1: Ausgabe Länge	0	
	- DPS K 1: Prm Adr.	1023	
	–📺 DPS K 1: Diag Adr.	1023	
	— 📺 DPS K 1: Stat Adr.	1023	
	LE DPS K 1: PROFIBUS DP Adresse	5	
	📥 🦳 Hex-Parametrierung		
	—🛅 User_Prm_Data (0 bis 7)	10,01,00,00,00,00,00,00	
	└ User_Prm_Data (8 bis 15)	03,FF,03,FF,03,FF,05,BB	
	0K	Abbrechen Hilfe	

input adr, len Adresse, ab der die über PROFIBUS kommenden Daten mit der entsprechenden "Länge" in der CPU abzulegen sind.

Die Längenangabe von 0 belegt für den Eingabe-Bereich keinen Speicherbereich in der CPU.

- output adr, lenAdresse, ab der die Daten abliegen, die über PROFIBUS zu senden sind.<br/>Auch hier geben Sie über *len* die Datenbreite vor.Die Längenangabe von 0 belegt für den Eingabe-Bereich keinen Speicherbereich in der CPU.
- **prm. adr.** Die Parameterdaten sind ein Auszug der Parameter-Telegramms. Das Parameter-Telegramm wird bei der Masterprojektierung erzeugt und an den Slave geschickt wenn:
  - sich die CPU 21xDP im Hochlauf befindet
  - die Verbindung zwischen CPU 21xDP und Master gestört war, wie z.B. kurzzeitiges Abziehen des Bus-Steckers.

Ein Parameter-Telegramm besteht aus profibusspezifischen Daten (Busparameter) und benutzerspezifischen Daten in denen bei der CPU 21xDP die Ein- und Ausgabe-Bytes definiert sind.

Die benutzerspezifischen Daten (Byte 7 ... 31) werden mit einer fixen Länge von 24Byte ab der unter *prm* eingestellten Adresse im Speicherbereich der CPU eingeblendet.

Hiermit können Sie die Parameter überprüfen, die Ihr Slave vom Master erhält.

diag. adr.Die umfangreichen Diagnosefunktionen von PROFIBUS-DP ermöglichen<br/>eine schnelle Fehlerlokalisierung. Die Diagnosemeldungen werden über<br/>den Bus übertragen und beim Master zusammengefasst.<br/>Die CPU 21xDP sendet auf Anforderung vom Master oder im Fehlerfall<br/>Diagnosedaten. Die Diagnosedaten bestehen aus:

- Norm-Diagnose-Daten (Byte 0 ... 5),
- Gerätebezogene Diagnose-Daten (Byte 6 ... 10)
- Anwenderspezifische Diagnose-Daten (Byte 11 ... 15)

Über *diag* bestimmen Sie die Startadresse, ab der die 6 Byte breiten anwenderspezifischen Diagnose-Daten in der CPU abzulegen sind. Durch gezielten Zugriff auf diesen Bereich können Sie Diagnosen auslösen und beeinflussen.



#### Hinweis!

Näheres zum Aufbau und zur Beeinflussung von Diagnosemeldungen finden Sie unter "Diagnosefunktionen".

stat. adr.Den aktuellen Status der PROFIBUS-Kommunikation können Sie einem<br/>2Byte breiten Statusbereich entnehmen, der ab der Statusadresse im<br/>Peripherieadressbereich der CPU abliegt.

#### Hinweis!

Näheres zum Aufbau einer Statusmeldung finden Sie unter "Statusmeldung intern an CPU".

- **PROFIBUS DP**Über diesen Parameter weisen Sie Ihrem PROFIBUS-Slave ein<br/>PROFIBUS-Adresse zu.
- Bereiche in CPU<br/>freigebenSobald Sie bei einer Längenangabe 0 angeben, wird für die zugehörigen<br/>Daten kein Speicherplatz in der CPU belegt.<br/>Durch Eingabe der Adressbereichsgrenze (255 bzw. 1023 ab CPU-<br/>Versionen > 2.2.0) bei den Parametern PRN, DIAG und STAT können Sie<br/>ebenfalls Speicherbereiche in der CPU freigeben.
# Diagnosefunktionen

### Übersicht

Die umfangreichen Diagnosefunktionen von PROFIBUS-DP ermöglichen eine schnelle Fehlerlokalisierung. Die Diagnosemeldungen werden über den Bus übertragen und beim Master zusammengefasst.

Die CPU 21xDP sendet auf Anforderung vom Master oder im Fehlerfall Diagnosedaten. Da ein Teil der Diagnosedaten (Byte 11 ... 15) im Peripherieadressbereich der CPU liegt, können Sie eine Diagnose auslösen und Diagnosedaten beeinflussen. Die Diagnosedaten bestehen aus:

- Norm-Diagnose-Daten (Byte 0 ... 5),
- Gerätebezogene Diagnose-Daten (Byte 6 ... 15).

Aufbau

Die Diagnosedaten haben folgenden Aufbau:

Norm-Diagnosedaten	
Byte 0	Stationsstatus 1
Byte 1	Stationsstatus 2
Byte 2	Stationsstatus 3
Byte 3	Master-Adresse
Byte 4	Ident-Nummer (low)
Byte 5	Ident-Nummer (high)

Gerätebezogene Diagnosedaten

Byte 6	Länge und Code gerätebezogene Diagnose
Byte 7	Gerätebezogene Diagnosemeldungen
Byte 8 Byte 10	reserviert
Byte 11 Byte 15	Anwenderspezifische Diagnosedaten
	werden in CPU-Peripherieadress- bereich eingeblendet und können bearbeitet und an den Master geschickt werden.

Norm-<br/>DiagnosedatenNähere Angaben zum Aufbau der Norm-Diagnosedaten finden Sie in den<br/>PROFIBUS-Norm-Schriften. Die Normschriften sind bei der PROFIBUS<br/>Nutzer Organisation erhältlich.

Die Slave-Normdiagnosedaten haben folgenden Aufbau:

Byte	Bit 7 Bit 0
0	Bit 0: fest auf 0
	Bit 1: Slave nicht bereit für Datenaustausch
	Bit 2: Konfigurationsdaten stimmen nicht überein
	Bit 3: Slave hat externe Diagnosedaten
	Bit 4: Slave unterstützt angeforderte Funktion nicht
	Bit 5: fest auf 0
	Bit 6: Falsche Parametrierung
	Bit 7: fest auf 0
1	Bit 0: Slave muss neu parametriert werden
	Bit 1: Statistische Diagnose
	Bit 2: fest auf 1
	Bit 3: Ansprechüberwachung aktiv
	Bit 4: Freeze-Kommando erhalten
	Bit 5: Sync-Kommando erhalten
	Bit 6: reserviert
	Bit 7: fest auf 0
2	Bit 0 Bit 6: reserviert
	Bit 7: Diagnosedaten Überlauf
3	Masteradresse nach Parametrierung
	FFh: Slave ist ohne Parametrierung
4	Identnummer High Byte
5	Identnummer Low Byte

### gerätebezogene Diagnosedaten

Die gerätebezogenen Diagnosedaten geben detaillierte Auskunft über den Slave und die Peripherie-Module. Die Länge der gerätebezogenen Diagnosedaten ist fest auf 10Byte eingestellt.

Byte	Bit 7 Bit 0
6	Bit 0 5: Länge gerätebezogene Diagnosedaten
	001010: Länge 10Byte (fest)
	Bit 6 7: Code für gerätebezogene Diagnose
	00: Code 00 (fest)
7	Bit 0 Bit 7: Gerätebezogene Diagnosemeldung
	12h: Fehler: Parameterdatenlänge
	13h: Fehler: Konfigurationsdatenlänge
	14h: Fehler: Konfigurationseintrag
	15h: Fehler: VPC3 Pufferberechnung
	16h: Fehler: fehlende Konfigurationsdaten
	17h: Fehler: Abgleich DP-Parametrierung mit Projektierung
	40h: Benutzerdefinierte Diagnose gültig
8 10	reserviert
11 15	Anwenderspezifische Diagnosedaten, die nach dem Diagnose-Statusbyte im Prozessabbild der CPU abgelegt werden. Diese können überschrieben und an den Master weitergeleitet werden.

### Diagnose auslösen

Im Diagnosefall werden die Inhalte von Byte 11...15 der gerätebezogenen Diagnosedaten in das Prozessabbild der CPU übertragen und diesen ein Statusbyte vorangestellt. Die Lage dieses 6Byte langen Diagnoseblocks im Prozessabbild der CPU können Sie in der CPU Parameter-Einstellung definieren.

Durch Zustandswechsel von  $0 \rightarrow 1$  im Diagnose-Statusbyte lösen Sie eine Diagnose aus und das entsprechende Diagnose-Telegramm wird an den Master übertragen. **Der Zustand 0000 0011 wird ignoriert!** 

Der Diagnoseblock in der CPU hat folgenden Aufbau:

Byte	Bit 7 Bit 0
0	Diagnose-Statusbyte:
	Bit 0: anwenderspezifische Diagnosedaten
	0: ungültige Diagnosedaten
	1: gültige Diagnosedaten (Auslösen einer Diagnose)
	Bit 1: Diagnose löschen
	0: Diagnose löschen ungültig
	1: Diagnose löschen gültig
	Bit 2 Bit 7: reserviert
1 5	Bit 0 Bit 7: Anwenderspezifische Diagnosedaten entspricht Byte 11 15 der gerätebezogenen Diagnose

# Statusmeldung intern an CPU

Den aktuellen Status der PROFIBUS-Kommunikation finden Sie in den Statusmeldungen, die in den Peripherieadressbereich der CPU eingebunden sind. Die Statusmeldungen bestehen aus 2Byte und haben folgenden Aufbau:



### Parameter

Clear Data	Im Fehlerfall werden die Sende- und Empfangspuffer gelöscht.
reserviert	Diese zwei Bits sind für zukünftige Erweiterungen reserviert.
User Parameter	Zeigt die Gültigkeit der Parameterdaten an. Die Parameterdaten werden im Master-Parametriertool eingegeben.
Ansprechüber- wachung (Aktiv)	Zeigt den Zustand der Aktivierung der Ansprechüberwachung im über- geordneten PROFIBUS-Master an. Bei überschrittener Ansprechüber- wachungszeit bricht der Slave die Kommunikation ab.
Status PROFIBUS Datenaustausch	Statusanzeige über die Kommunikation mit dem übergeordneten Master. Bei fehlerhafter Konfiguration oder bei fehlerhaften Parametern wird die Kommunikation unterbrochen und der Fehler über dieses Bit angezeigt.
Parametrierung	Zeigt den Status der Parametrierdaten an. Die Länge der Parametrierdaten und die Anzahl der Parametrier-Bytes wird ausgewertet. Nur wenn diese gleich sind und nicht mehr als 31Byte Parameterdaten übertragen werden, ist die Parametrierung korrekt.
Konfiguration	Statusanzeige der Konfigurationsdaten, die vom PROFIBUS-Master geschickt werden. Die Konfiguration erstellen Sie im Master Projektier-Tool.
Ansprechüber- wachung (Watchdog)	Hier wird der Zustand der Ansprechüberwachung im PROFIBUS-Master angezeigt. Bei aktivierter Ansprechüberwachung und überschrittener Ansprechzeit im Slave wird hier ein Fehler angezeigt.
Hardwareüber- wachung	Ein gesetztes Bit zeigt hier an, dass der PROFIBUS-Controller in der CPU 21xDP defekt ist. Kontaktieren Sie in diesem Fall die VIPA Hotline.
DP-Daten	Bei jedem Transferfehler über PROFIBUS wird dieses Bit gesetzt.

# **PROFIBUS Aufbaurichtlinien**

# PROFIBUS allgemein

- Ein PROFIBUS-DP-Netz darf nur in Linienstruktur aufgebaut werden.
- PROFIBUS-DP besteht aus mindestens einem Segment mit mindestens einem Master und einem Slave.
- Ein Master ist immer in Verbindung mit einer CPU einzusetzen.
- PROFIBUS unterstützt max. 126 Teilnehmer.
- Pro Segment sind max. 32 Teilnehmer zulässig.
- Die maximale Segmentlänge hängt von der Übertragungsrate ab:

9,6 187,5kBaud	$\rightarrow$	1000m
500kBaud	$\rightarrow$	400m
1,5MBaud	$\rightarrow$	200m
3 12MBaud	$\rightarrow$	100m

- Maximal 10 Segmente dürfen gebildet werden. Die Segmente werden über Repeater verbunden. Jeder Repeater zählt als Teilnehmer.
- Der Bus bzw. ein Segment ist an beiden Enden abzuschließen.
- Alle Teilnehmer kommunizieren mit der gleichen Baudrate. Die Slaves passen sich automatisch an die Baudrate an.

I	1	
1		

### Hinweis!

Sie sollten bei optischen Teilnehmern am Busende die Buchse für den nachfolgenden Teilnehmer abdecken, ansonsten besteht Blendungsgefahr und das Empfangsteil kann durch Fremdeinstrahlung gestört werden. Verwenden Sie hierzu die mitgelieferten Gummi-Stäbchen und stecken Sie die Stäbchen in die übrigen zwei Öffnungen des LWL-Anschlusses.

Übertragungs-<br/>mediumPROFIBUS verwendet als Übertragungsmedium eine geschirmte, verdrillte<br/>Zweidrahtleitung auf Basis der RS485-Schnittstelle.

Die RS485-Schnittstelle arbeitet mit Spannungsdifferenzen. Sie ist daher unempfindlicher gegenüber Störeinflüssen als eine Spannungs- oder Stromschnittstelle.

Pro Segment sind maximal 32 Teilnehmer zulässig. Innerhalb eines Segment sind die einzelnen Teilnehmer über Linienstruktur zu verbinden. Die einzelnen Segmente werden über Repeater verbunden. Die max. Segmentlänge ist von der Übertragungsrate abhängig.

Bei PROFIBUS-DP wird die Übertragungsrate aus dem Bereich zwischen 9,6kBaud bis 12MBaud eingestellt, die Slaves passen sich automatisch an. Alle Teilnehmer im Netz kommunizieren mit der gleichen Übertragungsrate.

Die Busstruktur erlaubt das rückwirkungsfreie Ein- und Auskoppeln von Stationen oder die schrittweise Inbetriebnahme des Systems. Spätere Erweiterungen haben keinen Einfluss auf Stationen, die bereits in Betrieb sind. Es wird automatisch erkannt, ob ein Teilnehmer ausgefallen oder neu am Netz ist.

### Busverbindung

In der nachfolgenden Abbildung sind die Abschlusswiderstände der jeweiligen Anfangs- und Endstation stilisiert dargestellt.





### Hinweis!

Die PROFIBUS-Leitung muss mit Ihrem Wellenwiderstand abgeschlossen werden. Bitte beachten Sie, dass Sie bei dem jeweiligen letzten Teilnehmer den Bus durch Zuschalten eines Abschlusswiderstands abschließen.

EasyConn Busanschlussstecker



In PROFIBUS werden alle Teilnehmer parallel verdrahtet. Hierzu ist das Buskabel durchzuschleifen.

Unter der Best.-Nr. VIPA 972-0DP10 erhalten Sie von VIPA den Stecker "EasyConn". Dies ist ein Busanschlussstecker mit zuschaltbarem Abschlusswiderstand und integrierter Busdiagnose.



	0°	45°	90°
А	64	61	66
В	34	53	40
С	15,8	15,8	15,8
Maßa in mm			

Maße in mm



### Hinweis!

Zum Anschluss des EasyConn-Steckers verwenden Sie bitte die Standard PROFIBUS-Leitung Typ A (EN50170). Ab Ausgabestand 5 können auch hochflexible Bus-Kabel verwendet werden:

Lapp Kabel Best.-Nr.: 2170222, 2170822, 2170322.

Von VIPA erhalten Sie unter der Best.-Nr. VIPA 905-6AA00 das "EasyStrip" Abisolierwerkzeug, das Ihnen den Anschluss des EasyConn-Steckers sehr vereinfacht.



Leitungsabschluss mit "EasyConn" Auf dem "EasyConn" Busanschlussstecker von VIPA befindet sich unter anderem ein Schalter, mit dem Sie einen Abschlusswiderstand zuschalten können.

Verdrahtung 1./letzter

Bus-Teilnehmer



weiterer Bus-Teilnehmer

### Achtung!

Der Abschlusswiderstand wird nur wirksam, wenn der Stecker an einem Bus-Teilnehmer gesteckt ist und der Bus-Teilnehmer mit Spannung versorgt wird.

### Hinweis!

Eine ausführliche Beschreibung zum Anschluss und zum Einsatz der Abschlusswiderstände liegt dem Stecker bei.





- Lösen Sie die Schraube.
- Klappen Sie die Kontaktabdeckung hoch.
- Stecken Sie beide Adern in die dafür vorgesehenen Öffnungen (Farbzuordnung wie unten beachten!)
- Bitte beachten Sie, dass zwischen Schirm und Datenleitungen kein Kurzschluss entsteht!
- Schließen Sie die Kontaktabdeckung.
- Ziehen Sie die Schraube wieder fest (max. Anzugsmoment 4Nm).

Bitte beachten: Den grünen Draht immer an A, den roten immer an B anschließen!

# Inbetriebnahme

Übersicht	<ul> <li>Bauen Sie Ihre CPU 21xDP auf.</li> <li>Projektieren Sie die CPU 21xDP in Ihrem Mastersystem.</li> <li>Projektieren Sie die über den Rückwandbus verbundene E/A-Peripherie.</li> <li>Verbinden Sie Ihre CPU 21xDP mit Ihrem PROFIBUS.</li> <li>Schalten Sie die Spannungsversorgung ein.</li> <li>Übertragen Sie Ihr Projekt in Ihre CPUs.</li> </ul>
Aufbau	Bauen Sie Ihre CPU 21xDP mit den gewünschten Peripherie-Modulen auf. Bitte beachten Sie hierbei die maximale Strombelastung Ihrer Spannungs- versorgung.
	Hinweis! An den Leitungsenden muss das Buskabel immer mit dem Wellen- widerstand abgeschlossen werden um Reflexionen und damit Übertra- gungsprobleme zu vermeiden!
Projektierung im Mastersystem	Projektieren Sie Ihre CPU 21xDP in Ihrem Master-System. Zur Projektierung der System 200V PROFIBUS-Slaves von VIPA ist die Einbindung der zugehörigen GSD erforderlich.
Projektierung CPU 21xDP und E/A-Peripherie	Die System 200V Peripherie-Module, die direkt über den Rückwandbus mit der CPU 21xDP verbunden sind, werden automatisch in den CPU-Adress- bereich eingeblendet. Die Adresszuweisung können Sie jederzeit im Hardware-Konfigurator von Siemens ändern.
Spannungs- versorgung	Die CPU 21xDP besitzt ein eingebautes Netzteil. Das Netzteil ist mit 24V Gleichspannung zu versorgen. Über die Versorgungsspannung werden neben der CPU und dem Buskoppler auch die angeschlossenen Module über den Rückwandbus versorgt. Bitte beachten Sie, dass das integrierte Netzteil den Rückwandbus mit maximal 3A versorgen kann. PROFIBUS und Rückwandbus sind galvanisch voneinander getrennt.

**Projekt übertragen** Die Übertragung der Hardware-Konfiguration in Ihre CPU erfolgt unter MPI.

 Verbinden Sie Ihr PG bzw. Ihren PC über MPI mit Ihrer CPU. Sollte Ihr Programmiergerät keine MPI-Schnittstelle besitzen, können Sie, für eine serielle Punkt-zu-Punkt-Übertragung von Ihrem PC an MPI, das "Green Cable" von VIPA verwenden.

Das "Green Cable" hat die Best.-Nr. VIPA 950-0KB00 und darf nur bei den VIPA CPUs mit MP<sup>2</sup>I-Schnittstelle eingesetzt werden.

- Konfigurieren Sie die MPI-Schnittstelle Ihres PCs.
- Mit **Zielsystem** > *Laden in Baugruppe* in Ihrem Projektiertool übertragen Sie Ihr Projekt in die CPU.
- Zur zusätzlichen Sicherung Ihres Projekts auf MMC stecken Sie eine MMC und übertragen Sie mit Zielsystem > RAM nach ROM kopieren Ihr Anwenderprogramm auf die MMC.

Während des Schreibvorgangs blinkt die "MC"-LED auf der CPU. Systembedingt wird ein zu früh ein erfolgter Schreibvorgang gemeldet. Der Schreibvorgang ist erst beendet, wenn die LED erlischt.



### Achtung!

Bitte beachten Sie die Hinweise im Teil "Einsatz CPU 21x" zum Einsatz der  $MP^{2}I$ -Buchse und des Green Cables!

Initialisierungs- phase	Nach dem Einschalten durchläuft der PROFIBUS-Koppler einen Selbsttest. Hierbei überprüft er seine internen Funktionen, die Kommunikation über den Rückwandbus und die Kommunikation zum PROFIBUS.
	Bei erfolgreichem Test werden die Parameter aus der CPU gelesen und die PROFIBUS-Slave-Parameter geprüft.
	Nach fehlerfreiem Hochlauf geht der Buskoppler in den Zustand "READY" über.
	Bei Kommunikationsstörungen am Rückwandbus geht der PROFIBUS- Koppler zunächst in STOP und läuft nach ca. 2 Sekunden erneut hoch. Sobald der Test positiv abgeschlossen ist, blinkt die RD-LED.
	Bei beginnender Kommunikation leuchtet die DE-LED.

# Beispiel

- Aufgabenstellung In diesem Beispiel soll eine Kommunikation zwischen einer Master-CPU CPU 214DPM und einer Slave-CPU CPU 214DP gezeigt werden. Hierbei sollen Zählerstände über den PROFIBUS ausgetauscht und diese auf dem Ausgabe-Modul des jeweiligen Partners dargestellt werden.
- Aufgabenstellung im Detail Die CPU 214DPM soll von FFh ... 00h zählen und den Zählerstand zyklisch in den Ausgabebereich des PROFIBUS-Masters übertragen. Der Master hat diesen Wert an den Slave der CPU 214DP zu schicken.

Der empfangene Wert soll in der CPU im Eingangs-Peripheriebereich abgelegt und über den Rückwandbus auf dem Ausgabe-Modul (auf Adresse 0) ausgegeben werden.

Umgekehrt soll die CPU 214DP von 00h bis FFh zählen. Auch dieser Zählerstand ist im Ausgabe-Bereich des CPU-Slaves abzulegen und über den PROFIBUS in den Master zu transferieren.

Dieser Wert ist auf dem Ausgabe-Modul (Adresse 0) der CPU 214DPM auszugeben.



-		
Pro	ektiero	laten

CPU 21xDPM

Zählerstand: MB 0 (FFh 00h)				
PROFIBUS-Adresse:	4			
Eingangsbereich:	Adresse 10	Länge: 2 Byte		
Ausgangsbereich:	Adresse 20	Länge: 2 Byte		

### CPU 21xDP

Zählaratandi MD 0 (00h E	<b>C</b> b)	
Zahlerstand: MB 0 (00nF	FN)	
PROFIBUS-Adresse:	3	
Eingangsbereich:	Adresse 30	Länge: 2 Byte
Ausgangsbereich:	Adresse 40	Länge: 2 Byte
Parameterdaten:	Adresse 50	Länge: 24 Byte (fest)
Diagnosedaten:	Adresse 60	Länge: 6 Byte (fest)
Statusdaten:	Adresse 100	Länge: 2 Byte (fest)

Projektierung CPU 21xDPM (Master) Um kompatibel mit dem Siemens SIMATIC Manager zu sein, sind für das System 200V folgende Schritte durchzuführen:

- Starten Sie den Hardware-Konfigurator von Siemens.
- Installieren Sie die GSD-Datei VIPA\_21x.gsd.
- Projektieren Sie eine CPU 315-2DP mit DP-Master-System (Adresse 4).
- Fügen Sie einen PROFIBUS-Slave "VIPA\_CPU21x" mit Adresse 1 an .
- Binden Sie auf dem 1. Steckplatz des Slave-Systems die CPU **214-2BM02** ein.
- Binden Sie danach das Ausgabe-Modul 222-1BF00 ein.

Zur Ankopplung Ihrer CPU 21xDP sind, nachdem Sie die GSD-Datei VIPA04d5.gsd eingebunden haben, folgende Schritte erforderlich:

- Fügen Sie den PROFIBUS-Slave **"VIPA\_CPU2xxDP"** an (Adresse 3). Sie finden den DP-Slave im Hardware-Katalog unter: *PROFIBUS-DP* > *Weitere Feldgeräte* > *I/O* > *VIPA\_System\_200V* > *VIPA\_CPU2xxDP*.
- Teilen Sie f
  ür Ein- und Ausgabe dem PROFIBUS-DP-Master-Teil in Form von Byte-Bl
  öcken Speicherbereiche aus dem Adressbereich der CPU zu. Binden Sie hierzu auf dem 1. Steckplatz das "2 Byte Output" Element ein und stellen Sie die Ausgabe-Adresse 20 ein. Binden Sie auf dem nachfolgenden Steckplatz das "2 Byte Input" Element ein und stellen Sie die Eingabe-Adresse 10 ein.
- Speichern Sie Ihr Projekt!



Projektierung CPU 21xDP (Slave) Um kompatibel mit dem Siemens SIMATIC Manager zu sein, sind für das System 200V folgende Schritte durchzuführen:

- Starten Sie den Hardware-Konfigurator von Siemens.
- Projektieren Sie eine CPU 315-2DP mit DP-Master-System (Adresse 2).
- Fügen Sie einen PROFIBUS-Slave "VIPA\_CPU21x" mit Adresse 1 an.
- Binden Sie auf dem 1. Steckplatz des Slave-Systems die CPU 214-2BP02 ein.
- Binden Sie auf dem nächsten Steckplatz 1 das Ausgabe-Modul 222-1BF00 ein.

🔣 HW Konfig - [57_Proj2 (Konfiguration	) 57_Projekt]					
I Station Bearbeiten Einfügen Zielsyste	em <u>A</u> nsicht E <u>x</u> tras <u>F</u> enster <u>H</u> ilfe					_ 8 ×
	🛍 🏥 🖪 🔡 🕺					
≡(0) UR					Suchen: Profil: Standar	1 T
2 CPU 31 X2 DP 4 5 6 7 V	PROFIBUS(1): DP-Mastersystem (1)	-		×	Weitere FEI     Weitere FEI     P	A_System_200V VIPA_CPU21x Universalmodul 208-1DP01 IM208 208-1DP10 IM208 208-1DP11 IM208 208-2DP10 IM208 208-2DP10 IM208 208-1CA00 IM208 I 214-1BA01 CPU 21
(1) VIPA_CPU21x						214-1BA02 CPU 21 214-1BC02 CPU 21 214-2BP01 CPU 21
Steckplatz DP-Kennung	Bestellnummer / Bezeichnung	E-Adresse	A-A	Komme		214-28P02 CPU 21
0 0	214-2BP02 CPU 214-DP					214-2BP51 CPU 21
1 8DA	222-1BF00 D08xDC24V		0			
2					VIPA CPU 21x	٦
3						-7
5			-	-		
, Einfügen möglich					,	Änd //.

• Stellen Sie folgende Parameter im Parametrierfenster der CPU 214-2BP02 ein:

Parameter	Wert	
E Stationsparameter		
🖻 🔄 Gerätespezifische Parameter		
—	30	
DPS K 1: Eingabe Länge	2	
DPS K 1: Ausgabe Adr.	40	
DPS K 1: Ausgabe Länge	2	
DPS K 1: Prm Adr.	50	
DPS K 1: Diag Adr.	60	
DPS K 1: Stat Adr.	100	
LE DPS K 1: PROFIBUS DP Adresse	3	
🕀 🧰 Hex-Parametrierung		

• Speichern Sie Ihr Projekt!

Anwender-Das Anwenderprogramm in der CPU 214DPM hat zwei Aufgaben, die auf zwei OBs verteilt werden: programm in **CPU 214DPM**  Über Kontrollbyte die Kommunikation testen. Vom PROFIBUS das Eingangs-Byte laden und den Wert auf dem Ausgabe-Modul ausgeben. OB 1 (zyklischer Aufruf)  $\mathbf{L}$ B#16#FF Kontrollbyte für Slave-CPU т AB 20 Kontrollwert 0xFE laden B#16#FE L L EB 10 Wurde Kontrollbyte von der Slave <>I CPU richtig übermittelt? BEB Nein -> Ende \_\_\_\_\_ Datenaustausch via PROFIBUS L EB 11 Lade Eingangsbyte 11 (Ausgangsdaten der CPU214DP) und т AB 0 transferiere ins Ausgangsbyte 0 ΒE

• Zählerstand aus dem MB 0 lesen, dekrementieren, in MB 0 speichern und über PROFIBUS an CPU 214DP ausgeben.

OB 35 (Zeit-OB)

L L	MB 1	0	Zähler von 0xFF bis 0x00
-⊥ Τ	MB	0	
Т	AB	21	Transferiere ins Ausgangsbyte 21 (Eingangsdaten der CPU214DP)
BE			

Auf Seiten der CPU 214DPM ist jetzt alles programmiert. Auch die PROFIBUS-Kommunikation ist nun auf beiden Seiten festgelegt. Übertragen Sie mit den Zielsystemfunktionen via MPI Ihr Projekt in die CPU 214DPM.

Anwender- programm in CPU 214DP	<ul><li>Das Anwenderprogramm gaben, die auch bei dieser</li><li>Vom PROFIBUS-Slave Ausgabe-Modul ausgeb</li></ul>	hat wie schon weiter oben gezeigt zwei Auf- CPU auf zwei OBs verteilt werden: das Eingangs-Byte laden und den Wert auf dem ben.
	OB 1 (zyklischer Aufruf	)
	L PEW 100 T MW 100	Statusdaten laden und in Merker- wort speichern
	UN M 100.5 BEB	Inbetriebnahme durch DP-Master erfolgt? Nein -> Ende
	U M 101.4 BEB L B#16#FF L PEB 30 <>I BEB	Empfangsdaten gültig? Nein -> Ende Kontrollwert laden und mit Kontrollbyte (1. Eingangsbyte) vergleichen Empfangene Daten haben keine gültigen Werte
	L B#16#FE T PAB 40	Kontrollbyte für Master-CPU
		Datenaustausch via PROFIBUS
	L PEB 31	Lade Peripheriebyte 31 (Eingangs- daten vom PROFIBUS-Slave) und
	T AB O	transferiere ins Ausgangsbyte 0
	BE	

• Zählerstand aus dem MB 0 lesen, inkrementieren, in MB 0 speichern und über PROFIBUS an CPU 21x ausgeben.

OB 3	5 (Zeit	t-OB)	
L	MB	0	Zähler von 0x00 bis 0xFF
L	1		
+1 m	MD	0	
.T.	MB	0	
Т	PAB	41	Transferiere Zählerwert ins Peripheriebyte 41 (Ausgangsdaten
BE			des PROFIBUS-Slaves)

# Teil 9 Einsatz CPU 21xCAN

**Überblick** Inhalt dieses Kapitels ist der Einsatz der CPU 21xCAN unter CANopen. Sie erhalten hier alle Informationen, die zum Einsatz des integrierten CAN-Masters erforderlich sind.

# InhaltThemaSeiteTeil 9Einsatz CPU 21xCAN.9-1Grundlagen CAN-Bus.9-2Projektierung der CPU 21xCAN9-4Betriebsarten9-13Prozessabbild der CPU 21xCAN9-14CANopen Telegrammaufbau9-16Objekt-Verzeichnis9-21

## **Grundlagen CAN-Bus**

Allgemeines Der CAN-Bus (Control Area Network) ist ein international offener Feldbus-Standard für Gebäude-, Fertigungs- und Prozessautomatisierung und wurde ursprünglich für die Automobiltechnik entwickelt.

> Aufgrund der umfassenden Fehlererkennungs-Maßnahmen gilt der CAN-Bus als das sicherste Bussystem mit einer Restfehlerwahrscheinlichkeit von weniger als 4,7 x 10<sup>-11</sup>. Fehlerhafte Meldungen werden signalisiert und automatisch neu übertragen.

> Im Gegensatz zu PROFIBUS und INTERBUS-S sind beim CAN-Bus auch verschiedene Schicht-7-Anwenderprofile unter dem CAL-Schicht-7-Protokoll definiert (CAL=CAN application layer). Ein solches Anwenderprofil ist CANopen, dessen Standardisierung der CiA (CAN in Automation) e.V. übernimmt.

**CANopen** CANopen ist das Anwenderprofil für den Bereich industrieller Echtzeitsysteme und wird zur Zeit von vielen Herstellern implementiert. CANopen wurde als Profil DS-301 von der CAN-Nutzerorganisation (C.i.A) veröffentlicht. Das Kommunikationsprofil DS-301 dient zur Standardisierung der Geräte. Somit werden die Produkte verschiedener Hersteller austauschbar. Weiter sind zur Gewährleistung der Austauschbarkeit in dem Geräteprofil DS-401 die gerätespezifischen Daten und die Prozessdaten standardisiert. DS-401 standardisiert die digitalen und analogen Ein-/Ausgabe-Module.

> CANopen besteht aus dem Kommunikationsprofil (communication profile) das festlegt, welche Objekte für die Übertragung bestimmter Daten zu verwenden sind, und den Geräteprofilen (device profiles), die die Art der Daten spezifizieren, die mit den Objekten übertragen werden.

> Das CANopen-Kommunikationsprofil basiert auf einem Objektverzeichnis ähnlich dem des PROFIBUS. Im Kommunikationsprofil DS-301 sind zwei Objektarten sowie einige Spezialobjekte definiert:

- Prozessdatenobjekte (PDO)
   PDOs dienen der Übertragung von Echtzeitdaten
- Servicedatenobjekte (SDO)
   SDOs ermöglichen den lesenden und schreibenden Zugriff auf das Objektverzeichnis

Übertragungs-	CAN basiert auf einer linienförmigen Topologie. Sie haben die Möglichkeit
medium	mittels Routerknoten eine Netzstruktur aufzubauen. Die Anzahl der Teil-
	nehmer pro Netz wird nur durch die Leistungsfähigkeit des eingesetzten
	Bustreiberbausteins begrenzt.

Die maximale Netzausdehnung ist durch Signallaufzeiten begrenzt. Bei 1MBaud ist z.B. eine Netzausdehnung von 40m und bei 80kBaud von 1000m möglich.

CAN-Bus verwendet als Übertragungsmedium eine abgeschirmte Dreidrahtleitung (Fünfdraht optional).

Der CAN-Bus arbeitet mit Spannungsdifferenzen. Er ist daher unempfindlicher gegenüber Störeinflüssen als eine Spannungs- oder Stromschnittstelle. Das Netz sollte als Linie konfiguriert sein, mit einem  $120\Omega$ Abschlusswiderstand am Ende.

Auf dem VIPA CAN-Master befindet sich ein 9poliger Stecker. Über diesen Stecker koppeln Sie den CAN-Master als Slave direkt in das CAN-Bus-Netz ein.

Alle Teilnehmer im Netz kommunizieren mit der gleichen Baudrate.

Die Bus Struktur erlaubt das rückwirkungsfreie Ein- und Auskoppeln von Stationen oder die schrittweise Inbetriebnahme des Systems. Spätere Erweiterungen haben keinen Einfluss auf Stationen, die bereits in Betrieb sind. Es wird automatisch erkannt, ob ein Teilnehmer ausgefallen oder neu am Netz ist.

Buszugriffs-<br/>verfahrenMan unterscheidet bei Buszugriffsverfahren generell zwischen kon-<br/>trolliertem (deterministischem) und unkontrolliertem (zufälligen) Buszugriff.

CAN arbeitet nach dem Verfahren Carrier-Sense Multiple Access (CSMA), d.h. jeder Teilnehmer ist bezüglich des Buszugriffs gleichberechtigt und kann auf den Bus zugreifen, sobald dieser frei ist (zufälliger Buszugriff).

Der Nachrichtenaustausch ist nachrichtenbezogen und nicht teilnehmerbezogen. Jede Nachricht ist mit einem priorisierenden Identifier eindeutig gekennzeichnet. Es kann immer nur ein Teilnehmer für seine Nachricht den Bus belegen.

Die Buszugriffssteuerung bei CAN geschieht mit Hilfe der zerstörungsfreien, bitweisen Arbitrierung. Hierbei bedeutet zerstörungsfrei, dass der Gewinner der Arbitrierung sein Telegramm nicht erneut senden muss. Beim gleichzeitigen Mehrfachzugriff von Teilnehmern auf den Bus wird automatisch der wichtigste Teilnehmer ausgewählt. Erkennt ein sendebereiter Teilnehmer, dass der Bus belegt ist, so wird sein Sendewunsch bis zum Ende der aktuellen Übertragung verzögert.

# Projektierung der CPU 21xCAN

ÜbersichtDie Projektierung des CANopen-Masters erfolgt unter WinCoCT (Windows<br/>CANopen Configuration Tool) von VIPA. Aus WinCoCT exportieren Sie Ihr<br/>Projekt als wld-Datei. Die wld-Datei können Sie in Ihren Hardware-<br/>Konfigurator von Siemens importieren.

Legen Sie hierzu ein virtuelles PROFIBUS-System "VIPA\_CPU21x" an und binden Sie auf Steckplatz 0 die CPU21xCAN (VIPA 21x-2CM02) ein.

- **Schnelleinstieg** Für den Einsatz von CAN-Master und System 200V Modulen ist die Einbindung der Module über die GSD-Datei als virtuelles PROFIBUS-System im Hardware-Konfigurator von Siemens erforderlich. Hierzu sind folgende Schritte durchzuführen:
  - WinCoCT starten und CANopen-Netzwerk projektieren.
  - Hierzu mit Le eine "Master"-Gruppe anlegen und mit einen CANopen-Master einfügen.
  - Über "Device Access" mit "Device is NMT Master" die Master-Funktion aktivieren.
  - Aktivieren Sie im Register "CANopen Manager" Device is NMT Master und bestätigen Sie Ihre Eingabe.
  - Mit "Set PLC Parameters" Parameter vorgeben, wie Diagnose-Verhalten und CPU-Adress-Bereiche.
  - Eine "Slave"-Gruppe mit E anlegen und mit Ihre CANopen-Slaves hinzufügen.
  - Den Slaves über "Module" Module hinzufügen und ggf. parametrieren.
  - Unter "Connections" Prozessdatenverbindungen in der Matrix einstellen, ggf. Eingabe im Prozessabbild des Master überprüfen.
  - Projekt speichern und als wld-Datei exportieren.
  - Im Hardware-Konfigurator von Siemens vipa\_21x.gsd einbinden.
  - In den Siemens SIMATIC Manager wechseln und Datenbaustein von CAN-wld-Datei in Bausteine-Verzeichnis kopieren.
  - Im Hardware-Konfigurator PROFIBUS-DP-Master-System mit folgender Siemens-CPU projektieren: CPU 315-2DP (6ES7 315-2AF03-0AB0 V1.2)
  - DP-Master bekommt Adresse >1.
  - An Master-System aus dem Hardware-Katalog das DP-Slave-System "VIPA\_CPU21x" anbinden.
  - Slave-System bekommt Adresse 1.
  - Beginnend mit CPU 21xCAN auf dem 1. Steckplatz die System 200V Module in gesteckter Reihenfolge platzieren.
  - Alles speichern und SPS-Projekt via MPI in die CPU übertragen.

Nachfolgend sind diese Schritte näher erläutert.

Voraussetzungen zur Projektierung Der Hardware-Konfigurator ist Bestandteil des Siemens SIMATIC Managers. Er dient der Projektierung. Die Module, die hier projektiert werden können, entnehmen Sie dem Hardware-Katalog. Für den Einsatz der System 200V Module ist die Einbindung der

Für den Einsatz der System 200V Module ist die Einbindung der System 200V Module über die GSD-Datei vipa\_21x.gsd von VIPA im Hardwarekatalog erforderlich.



### Hinweis!

Für die Projektierung werden fundierte Kenntnisse im Umgang mit dem Siemens SIMATIC Manager und dem Hardware-Konfigurator von Siemens vorausgesetzt!

GSD-Datei einbinden

- Kopieren Sie die mitgelieferte VIPA-GSD-Datei vipa\_21x.gsd in Ihr GSD-Verzeichnis ... \siemens\step7\s7data\gsd.
- Starten Sie den Hardware-Konfigurator von Siemens.
- Schließen Sie alle Projekte.
- Gehen Sie auf **Extras** > Neue GSD-Datei installieren.
- Geben hier VIPA\_21x.GSD an.

Die Module des System 200V von VIPA sind jetzt im Hardwarekatalog integriert und können projektiert werden.

### Hinweis

Um kompatibel mit dem Siemens SIMATIC Manager zu sein, sind die System 200V CPUs von VIPA als

CPU 315-2DP (6ES7 315-2AF03-0AB0 V1.2)

zu projektieren!

Damit die Module gezielt angesprochen werden können, sind diese im Hardware-Konfigurator von Siemens in Form eines virtuellen PROFIBUS-Systems zu projektieren. Hierbei können Sie durch Einbindung einer GSD-Datei von VIPA auf den Funktionsumfang der System 200V Module zurückgreifen.

Den CAN-Master projektieren Sie in Ihrem virtuellen PROFIBUS-System durch Platzieren einer CPU 21xCAN auf dem 1. Steckplatz.

Die eigentliche Projektierung führen Sie mit dem CANopen-Konfigurations-Tool WinCoCT durch. Ihr Projekt können Sie in Form einer wld-Datei exportieren und als DB in Ihr SPS-Programm übernehmen. WinCoCT (Windows CANopen Configuration Tool) ist ein von VIPA entwickeltes Konfigurations-Tool zur komfortablen Projektierung von CANopen-Netzwerken.

WinCoCT stellt auf einer grafischen Benutzeroberfläche die Topologie Ihres CANopen-Netzwerks dar. Hier können Sie Feldgeräte und Steuerungen platzieren, parametrieren, gruppieren und Verbindungen projektieren.

Die Auswahl der Geräte erfolgt über eine Liste, die jederzeit über eine EDS-Datei (Electronic **D**ata **S**heet) beliebig erweitert werden kann.

Durch Klick mit der rechten Maustaste auf ein Gerät, erscheint für dieses Gerät ein Menü, das zu einem Teil aus statischen und zum anderen Teil aus dynamischen Komponenten besteht.

Zur Konfiguration des Prozessdatenaustauschs werden alle Prozessdaten in Form einer Matrix dargestellt, wobei Geräte-Eingänge als Zeile und

-Ausgänge als Spalte ausgegeben werden. Durch einfaches Markieren der Kreuzungspunkte stellen Sie die gewünschte Verbindung her.

Das Zusammenstellen und Optimieren der Telegramme führt WinCoCT selbständig durch.



Projektparameter	Über <b>Tools</b> > <i>Project options</i> können Sie CAN-spezifischen Parameter wie
einstellen	Baud-Rate, Auswahl des Masters usw. vorgeben.
	Näheres hierzu finden Sie in der Beschreibung von WinCoCT.

### Parameter CAN-Master

Sie haben die Möglichkeit über WinCoCT VIPA-spezifische Parameter für den CAN-Master vorzugeben, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Master klicken und mit Set PLC-Parameters den nachfolgenden Dialog aufrufen:

PLC Type		
Slot number 0	Input addr. 6000	
CANopen DeviceProfileNumber 0x00000195	Input blocks	
Behavior at PLC-STOP switch substitute value	Output addr. 6000	
Behavior at slave breakdown switch subsyitute value 0	Output blocks	
Diagnostic	Input addr. A000	
Diagnostic 🔽 Error control 🔽	Input blocks	
CANopen state 🔽 Emergency telegram 🔽	Output addr. A000	
Slave failure/recovery 🔽	Output blocks	

PLC Type	Reserviert für zukünftige Erweiterungen
Slot number.	Steckplatz-Nr. auf dem Bus 0: Zur Adressierung des in die CPU integrierten CAN-Masters 1 32: Zur Adressierung von stand-alone System 200V CAN-Master
CANopen DeviceProfileNumber	Fest eingestellt auf 0x195
Behavior at PLC-STOP	Hier können Sie das Verhalten der Ausgabe-Kanäle einstellen, sobald die CPU in STOP geht. Folgende Werte stehen zur Auswahl: <i>Switch substitute value 0</i> : Schaltet alle Ausgänge auf 0 <i>Keep last value</i> : Friert den aktuellen Zustand der Ausgänge ein.
Behavior at Slave breakdown	Geben Sie hier an, wie die Handhabung der Slave-Eingangsdaten sein soll, wenn ein Slave ausfällt. <i>Switch substitute value 0</i> : Die Daten werden auf 0 gesetzt. <i>Keep the last value</i> : Die aktuellen Daten bleiben unverändert.

Diagnostic	In diesem Bereich können Sie das Diagnose-Verhalten des CAN-Masters einstellen.
	Diagnostic: Aktiviert die Diagnosefunktion
	<i>CANopen state:</i> Im aktivierten Zustand sendet der CAN-Master seinen Status "preoperational" oder "operational" an die CPU. Den Status können Sie über SFC 13 abrufen.
	Slave failure/recovery: Wenn Sie diese Option aktiviert haben wird bei Slave-Ausfall und -Wiederkehr der OB 86 in der CPU aufgerufen.
	<i>Error control:</i> Ist diese Option angewählt, so sendet der NMT-Master alle Guarding-Fehler als Diagnose an die CPU, die den OB 82 aufruft.
	<i>Emergency Telegram:</i> Bei aktivierter Option sendet der NMT-Master alle Emergency-Telegramme als Diagnose an die CPU, die den OB 82 aufruft.
Adressbereich in der CPU	Über die nachfolgend aufgeführten Felder können Sie die Adressbereiche vorgeben, die der CAN-Master für seine Ein- und Ausgabe-Bereiche in der CPU belegt. Jeder Block besteht aus 4Byte.
	Input addr. 6000, Input blocks
	PE-Basis-Adresse in der CPU, die von 0x6000-CAN-Eingangsdaten belegt werden. Für Input blocks können max. 16 (64Byte) eingetragen werden.
	PA-Basis-Adresse in der CPU, die von 0x6000-CAN-Ausgangsdaten belegt werden. Für Output blocks können max. 16 (64Byte) eingetragen werden.
	Input addr. A000, Input blocks
	PE-Basis-Adresse in der CPU, die von 0xA000-CAN-Eingangs-Netzwerk- Variablen belegt werden. Für Input blocks können max. 80 (320Byte) eingetragen werden.
	Output addr. A000, Output blocks
	PA-Basis-Adresse in der CPU, die von 0xA000-CAN-Ausgangs-Netzwerk- Variablen belegt werden. Für Output blocks können max. 80 (320Byte) eingetragen werden.
CANopenSlave in	Damit ein CANopen-Slave vom Master bearbeitet werden kann, ist dieser
CANopen Manager aktivieren	<ul> <li>über WinCoCT bei dem entsprechenden Master anzumelden. Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste auf Ihren CAN-Master, wählen Sie "Device access" an und gehen Sie in das Register "CANopen Manager".</li> <li>Hier können Sie über [Change] jeden Slave einzeln bzw. über [Global] alle Slaves bei Ihrem Master anmelden und das Fehlerverhalten einstellen.</li> <li>Bitte vergessen Sie nicht, nachdem Sie Ihre Einstellungen durchgeführt haben, diese mit [Apply to slaves] in Ihre Projektierung</li> </ul>
	zu übernehmen.

Schritte derNachfolgend wird die Vorgehensweise der Projektierung an einemProjektierungabstrakten Beispiel gezeigt:

Die Projektierung gliedert sich in folgende drei Teile:

- CAN-Master-Projektierung in WinCoCT und Export als wld-Datei
- CAN-Master-Projektierung importieren
- Hardware-Konfiguration von CPU 21xCAN und System 200V Modulen



Voraussetzungen Zur Projektierung eines CANopen-Systems ist die aktuellste EDS-Datei in das EDS-Verzeichnis von WinCoCT zu übertragen.

Für den Einsatz der System 200V Module ist die Einbindung der System 200V Module über die GSD-Datei vipa\_cpu21x.gsd von VIPA im Hardwarekatalog erforderlich.

CAN-Master-Projektierung unter WinCoCT

File Edit View Tools Help
Group: Master
LD 1 Master
Group: Slaves 1
IN 350 AN Slave 003 004
Group: Slaves 25
Group: Slaves 03
Devices Connections
Total: Errors: O Warnings: O
Parse EDSIDCE /
Ready

- Kopieren Sie die erforderlichen EDS-Dateien in das EDS-Verzeichnis und starten Sie WinCoCT.
- Legen Sie mit Eine "Master"-Gruppe an und fügen Sie mit einen CANopen-Master ein (VIPA\_21x\_2CM02.eds).
- Legen Sie mit Legen Sie mit
- Klicken mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Slave und fügen über "Module" Sie die entsprechenden Module hinzu.
- Parametrieren Sie Ihre Module mit [Parameter] bzw. über das entsprechende Objekt-Verzeichnis
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Master und öffnen Sie den Dialog "Device Access".
- Aktivieren Sie im Register "CANopen Manager" Device is NMT Master und melden Sie die entsprechenden Slaves beim Master an. Vergessen Sie nicht Ihre Eingaben mit [Apply to slaves] in Ihre Projektierung zu übernehmen!

PLC Inv. J		
Skitzweiter I	ingsal adda 40000	0
DAliagem DaviceProblettunden Dull00001%	Imput blocks	0
Belinics of PECSTOP Torrich relatives	Cutant with 1000	0
Debasts at shree bradidsers. postch rateph.to value 0	w Dukput Nocks	ŋ
Disgrants	Veut with ADD	0
Deputs P Encoded P	leged blocks	0
Californiston IV Energency telegram IV	Output acide: 4000	0
there takes tenzorary 17	0.god blocks	0



 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Master und öffnen Sie den VIPA-spezifischen Dialog "Set PLC Parameters". Hier können Sie das Diagnose-Verhalten einstellen und die Adress-Bereiche vorgeben, die vom Master in der CPU belegt werden.

Unter "Slot number" geben mit 0 den Steckplatz 0 Ihrer CPU 21xCAN an. Hieraus generiert WinCoCT beim Export den DB 2000.

• Wechseln Sie im Hauptfenster in das Register "Connections". Hier werden die Prozessdaten als Eingänge (1. Spalte) und als Ausgänge (1. Zeile) in einer Matrix dargestellt.

Zur Anzeige der Prozessdaten eines Geräts, dem ein "+" vorangestellt ist, klicken Sie auf das entsprechende Gerät.

- Speichern Sie Ihr Projekt.
- Über **File** > *Export* wird Ihr CANopen-Projekt in eine wld-Datei exportiert. Der Name setzt sich zusammen aus Projektname + Knotenadresse (0)+ Kennung Master/Slave.

Hiermit ist die CANopen-Projektierung unter WinCoCT abgeschlossen.

### Import in SPS-Programm

- Starten Sie den Siemens SIMATIC Manager mit Ihrem SPS-Projekt f
  ür die CPU 21xCAN.
- Öffnen Sie mit **Datei** > *Memory Card Datei* > öffnen die wld-Datei.
- Kopieren Sie den DB 2000 in Ihr Bausteine-Verzeichnis.

Sobald Sie diesen Baustein an Ihre CPU übertragen, wird dieser von der CPU erkannt und die entsprechenden Parameter werden an den CAN-Master übertragen.

Dies ist aber nur möglich, wenn Ihre CAN-Master-CPU in der Hardware-Konfiguration als virtuelles PROFIBUS-System eingebunden wird. Die Vorgehensweise hierzu sehen Sie auf den Folgeseiten. Hardware-Konfiguration CPU 21xCAN und System 200V Module Die Hardware-Konfiguration des System 200V erfolgt nach folgender Vorgehensweisen:

- Starten Sie den Hardware-Konfigurator von Siemens mit einem neuen Projekt und fügen Sie aus dem Hardware-Katalog eine Profilschiene ein.
- Fügen Sie die CPU 315-2DP (6ES7 315-2AF03-0AB0 V1.2) ein. Hierbei ist ein neues PROFIBUS-Subnetz anzulegen.
- Hängen Sie an das Subnetz das System "VIPA\_CPU21x". Sie finden dies im Hardware-Katalog unter *PROFIBUS DP* > *Weitere Feldgeräte* > *IO* > VIPA\_System\_200V. Geben Sie diesem Slave die PROFIBUS-Adresse 1.
- Platzieren Sie in Ihrem Konfigurator auf dem 1. Steckplatz die CPU 21xCAN, die Sie einsetzen, indem Sie diese dem Hardware-Katalog entnehmen.
- Binden Sie danach Ihre System 200V Module in der gesteckten Reihenfolge ein.
- Parametrieren Sie ggf. CPU bzw. die Module. Das Parameterfenster wird geöffnet, sobald Sie auf das entsprechende Modul doppelklicken.
- Sichern Sie Ihr Projekt!

### Hardwareaufbau



**Zusammenfassung** In der nachfolgenden Abbildung sind alle Projektierschritte nochmals zusammengefasst:



# Betriebsarten



### STOP $\rightarrow$ RUN (automatisch)

Nach NETZ EIN und bei gültigen Projektierdaten in der CPU geht der Master automatisch in RUN über. Auf einen Betriebsarten-Schalter für den Master wurde verzichtet.

Nach einem NETZ EIN werden automatisch die Projektierdaten von der CPU an den CAN-Master geschickt. Dieser baut eine Kommunikation zu den CAN-Slaves auf.

Bei erfolgter Kommunikation und gültigen Bus-Parametern, geht der CAN-Master in den Zustand "operational" über. Die LEDs RUN und BA leuchten.

Bei fehlerhaften Parametern bleibt der CAN-Master in STOP und zeigt über die IF-LED einen Parametrierfehler an.

### RUN

Im RUN leuchten die RUN- und BA-LEDs. Jetzt können Daten ausgetauscht werden.

Im Fehlerfall wie z.B. Slave-Ausfall, wird dies am CAN-Master über die ERR-LED angezeigt und ein Alarm an die CPU abgesetzt.

# Prozessabbild der CPU 21xCAN

Das Prozessabbild setzt sich aus folgenden Teilen zusammen:

- Prozessabbild für Eingangs-Daten (PE) für RPDOs
- Prozessabbild für Ausgangsdaten (PA) für TPDOs

Hiervon besteht jeder Teil aus einem 64Byte großen "Digital-Data"- und 320Byte großen "Network Variables"-Bereich.

**Eingabe-Daten** Für Eingabe-Daten gibt es folgende Objekte:

- 8 Bit Digitale Eingabe (Objekt 0x6000)
- 16 Bit Digitale Eingabe (Objekt 0x6100)
- 32 Bit Digitale Eingabe (Objekt 0x6120)
- 8 Bit Eingangs-Netzwerk-Variablen (Objekt 0xA040)
- 16 Bit Eingangs-Netzwerk-Variablen (Objekt 0xA100)
- 32 Bit Eingangs-Netzwerk-Variablen (Objekt 0xA200)
- 64 Bit Eingangs-Netzwerk-Variablen (Objekt 0xA440)

Wie in der nachfolgenden Abbildung zu erkennen ist, wird für die Objekte der digitalen Eingangsdaten der gleiche Speicherbereich in der CPU verwendet.

Beispielsweise würde ein Zugriff auf Index 0x6000 mit Subindex 2 einem Zugriff auf Index 0x6100 mit Subindex 1 entsprechen. Beide Objekte belegen die gleiche Speicherzelle in der CPU.

Bitte beachten Sie, dass auch die Eingangs-Netzwerk-Variablen den gleichen Speicherbereich benutzen.



Ausgabe-DatenFür die digitalen Ausgabe-Daten wird die Zuordnung ähnlich durchgeführt.Für Ausgabe-Daten gibt es folgende Objekte:

- 8 Bit Digitale Ausgabe (Objekt 0x6200)
- 16 Bit Digitale Ausgabe(Objekt 0x6300)
- 32 Bit Digitale Ausgabe(Objekt 0x6320)
- 8 Bit Ausgangs-Netzwerk-Variablen (Objekt 0xA400)
- 16 Bit Ausgangs-Netzwerk-Variablen (Objekt 0xA580)
- 32 Bit Ausgangs-Netzwerk-Variablen (Objekt 0xA680)
- 64 Bit Ausgangs-Netzwerk-Variablen (Objekt 0xA8C0)

Wie in der nachfolgenden Abbildung zu erkennen ist, wird für die Objekte der digitalen Ausgangsdaten der gleiche Speicherbereich in der CPU verwendet.

Beispielsweise würde ein Zugriff auf Index 0x6200 mit Subindex 2 einem Zugriff auf Index 0x6300 mit Subindex 1 entsprechen. Beide Objekte belegen die gleiche Speicherzelle in der CPU.

Bitte beachten Sie, dass auch die Ausgangs-Netzwerk-Variablen den gleichen Speicherbereich benutzen.



\*) CMS = CANopen Master/Slave

# CANopen Telegrammaufbau

### Identifier

Alle CANopen Telegramme besitzen nach CiA DS-301 folgenden Aufbau: Identifier

Bit 7 Bit 0	
Bit 3 Bit 0: Höchstwertige 4 Bits der Modul-ID	
Bit 7 Bit 4: CANopen Funktionscode	
Bit 3 Bit 0: Datenlänge (DLC)	
Bit 4: RTR-Bit: 0: keine Daten (Anforderungstelegramm)	
1: Daten vorhanden	
Bit 7 Bit 5: Niederwertige 3 Bits der Modul-ID	

### Data

### Data

Byte	Bit 7 Bit 0
3 10	Daten

Der Unterschied zu einem Schicht-2-Telegramm besteht in einer zusätzlichen Unterteilung des 2 Byte Identifiers in einen Funktionsteil und eine Modul-ID. Im Funktionsteil wird die Art des Telegramms (Objekt) festgelegt und mit der Modul-ID wird der Empfänger adressiert.

Der Datenaustausch bei CANopen-Geräten erfolgt in Form von Objekten. Im CANopen-Kommunikationsprofil sind zwei Objektarten sowie einige Spezialobjekte definiert.

Der VIPA CAN-Master unterstützt folgende Objekte:

- 40 Transmit PDOs (PDO Linking, PDO Mapping)
- 40 Receive PDOs (PDO Linking, PDO Mapping)
- 2 Standard SDOs (1 Server, 127 Clients)
- 1 Emergency Objekt
- 1 Netzwerkmanagement Objekt NMT
- Node Guarding
- Heartbeat

### Hinweis!

Der genaue Aufbau und Dateninhalt aller Objekte ist in den CiA-Profilen DS-301, DS-302, DS-401 und DS-405 beschrieben.

### Struktur des Gerätemodells

Ein CANopen Gerät kann wie folgt strukturiert werden:



### Communication

Stellt die Kommunikationsdatenobjekte und die zugehörige Funktionalität zum Datenaustausch über das CANopen Netzwerk zur Verfügung.

### Application

Die Applikationsdatenobjekte enthalten z.B. Ein- und Ausgangsdaten. Eine Applikationsstatusmaschine überführt die Ausgänge im Fehlerfall in einen sicheren Zustand.

Das Objektverzeichnis ist wie eine zweidimensionale Tabelle organisiert. Die Daten werden über Index und Subindex adressiert.

### Object directory

Dieses enthält alle Datenobjekte (Applikationsdaten + Parameter), die von außen zugänglich sind und die das Verhalten von Kommunikation, Applikation und Statusmaschinen beeinflussen.

PDO

Bei vielen Feldbussystemen wird ständig das gesamte Prozessabbild übertragen - meist mehr oder weniger zyklisch. CANopen ist nicht auf dieses Kommunikationsprinzip beschränkt, da CAN durch die Multi-Master Buszugriffsregelung andere Möglichkeiten bietet.

Bei CANopen werden die Prozessdaten in Segmente zu maximal 8Byte aufgeteilt. Diese Segmente heißen **P**rozess**d**aten-**O**bjekte (PDOs). Die PDOs entsprechen jeweils einem CAN-Telegramm und werden über dessen spezifischen CAN-Identifier zugeordnet und in ihrer Priorität bestimmt.

Für den Prozessdatenaustausch stehen beim CAN-Master insgesamt 80 PDOs zur Verfügung. Jedes PDO besteht dabei aus maximal 8 Datenbytes. PDOs werden unbestätigt übertragen, da das CAN-Protokoll die Übertragung sicherstellt.

Für Eingangsdaten stehen 40Tx Transmit-PDOs und für Ausgangsdaten 40Rx Receive-PDOs zur Verfügung. Die PDOs werden aus Sicht des CAN-Masters bezeichnet:

Receive-PDOs (RxPDOs) werden vom CAN-Master empfangen und enthalten Eingangsdaten.

Transmit-PDOs (TxPDOs) werden vom CAN-Master gesendet und enthalten Ausgangsdaten.

Die Belegung dieser PDOs mit Ein- bzw. Ausgangsdaten erfolgt unter WinCoCT automatisch.

SDO	Für Zugriffe auf das Objektverzeichnis wird das Service-Daten-Objekt
	(SDO) verwendet. Mit dem SDO konnen Sie lesend oder schreibend auf
	das Objektverzeichnis zugreiten. Im CAL-Schicht-7-Protokoli linden Sie die
	Spezifikation des Multiplexed-Domain-Transfer-Protocol, das von den
	SDOs genutzt wird. Mit diesem Protokoll können Sie Daten beliebiger
	Länge übertragen. Hierbei werden Nachrichten gegebenenfalls auf
	mehrere CAN-Nachrichten mit gleichem Identifier aufgeteilt (Segmen-
	tierung). Ein SDO wird bestätigt übertragen, d.h. jeder Empfang einer
	Nachricht wird quittiert.

### Hinweis!

Eine nähere Beschreibung der SDO-Telegramme finden sie in der vom CiA verfassten DS-301 Norm.

Nachfolgend sollen lediglich die Fehlermeldungen aufgeführt werden, die im Falle einer fehlerhaften Parameterkommunikation erzeugt werden.

SFC 219 CAN\_TLGRJede CPU hat den SFC 219 integriert. Hiermit können Sie von Ihrem SPS-SDO-Anforderung<br/>an CAN-MasterProgramm auf Ihrem CAN-Master einen SDO- Lese- oder Schreibzugriff<br/>auslösen.

Hierbei adressieren Sie den Master über die Steckplatz-Nr. und den Ziel-Slave über seine CAN-Adresse. Die Prozessdaten bestimmen Sie durch Angabe von Index und Subindex. Über SDO kann pro Zugriff maximal ein Datenwort Prozessdaten übertragen werden. Der SFC 219 beinhaltet folgende Parameter:

Name	Declaration	Туре	Comment
Request	IN	BOOL	
Slot_Master	IN	BYTE	
NodelD	IN	BYTE	
Transfertyp	IN	BYTE	
Index	IN	DWORD	
Subindex	IN	DWORD	
CanOpenError	OUT	DWORD	
RetVal	OUT	WORD	
Busy	OUT	BOOL	
DataBuffer	IN_OUT	ANY	

Request	Steuerparameter: 1: Anstoß des Auftrags		
Slot_Master	Steckplatz-Nr. auf dem Bus 0: Zur Adressierung des in die CPU integrierten CAN-Masters 1 32: Zur Adressierung von stand-alone System 200V CAN-Master		
NodelD	Adresse des CANopen Knotens (1127)		
Transfertype	40h, 60h: Lesen SDO	61h: Schreiben SDO (undefinierte Länge) 23h: Schreiben SDO (1 DWORD) 2Bh: Schreiben SDO (1 WORD) 2Fh: Schreiben SDO ( 1 BYTE)	

Index	CANopen Index
-------	---------------

Subindex CANopen Subindex

CanOpenErrorLiegt kein Fehler vor, so liefert CanOpenError eine 0 zurück.Im Fehlerfall beinhaltet CanOpenError eine der nachfolgend aufgeführten<br/>Fehlermeldungen, die vom CAN-Master generiert wird:

Code	Bedeutung
0x05030000	Toggle-Bit nicht geändert
0x05040000	SDO Protokoll Time-out
0x05040001	Client/server Befehlsspezifizierung nicht gültig oder unbekannt
0x05040002	Ungültige Blockgröße (nur Block-Modus)
0x05040003	Ungültige Sequenznummer (nur Block-Modus)
0x05040004	CRC Fehler (nur Block-Modus)
0x05040005	Unzureichender Speicher
0x06010000	Nicht unterstützter Zugriff auf ein Objekt
0x06010001	Lesezugriff auf ein Nur-Schreiben-Objekt
0x06010002	Schreibzugriff auf ein Nur-Lesen-Objekt
0x06020000	Objekt nicht im Objektverzeichnis vorhanden
0x06040041	Objekt kann nicht ins PDO gemappt werden
0x06040042	Anzahl und Länge der zu mappenden Objekte überschreitet PDO-Länge
0x06040043	Generelle Parameterinkompatibilität
0x06040047	Generelle interne Inkompatibilität im Gerät
0x06060000	Zugriffsfehler wegen Hardwareausfall
0x06070010	Datentyp nicht korrekt, Länge der Serviceparameter nicht korrekt
0x06070012	Datentyp nicht korrekt, Serviceparameter zu lang
0x06070013	Datentyp nicht korrekt, Serviceparameter zu kurz
0x06090011	Subindex existiert nicht
0x06090030	Wertebereich der Parameter überschritten (nur für Schreibzugriff)
0x06090031	Zu schreibender Parameterwert ist zu hoch
0x06090032	Zu schreibender Parameterwert ist zu niedrig
0x06090036	Maximumwert ist kleiner als Minimumwert
0x0800000	Genereller Fehler
0x08000020	Die Daten können entweder nicht transferiert oder nicht in der SPS gespeichert werden.
0x08000021	Die Daten können wegen lokaler Kontrollen entweder nicht transferiert oder nicht in der SPS gespeichert werden.
0x08000022	Die Daten können wegen aktuellem Modulstatus entweder nicht transferiert oder nicht in der SPS gespeichert werden.
0x08000023	Dynamische Objektverzeichnisgenerierung fehlgeschlagen oder kein Objektverzeichnis gefunden (z.B. Objektverzeichnis wird aus Datei generiert und ein Dateifehler ist aufgetreten).

Wird die Funktion fehlerfrei ausgeführt, enthält der Rückgabewert die RetVal gültige Länge der Antwortdaten: 1: Byte, 2: Wort, 4: Doppelwort Tritt während der Bearbeitung der Funktion ein Fehler auf, enthält der Rückgabewert einen der nachfolgend aufgeführten Fehlercodes.

Code	Bedeutung
0xF021	Ungültige Slave-Adresse (Aufrufparameter gleich 0 oder größer 127)
0xF022	Ungültiger Transfertyp (Wert ungleich 60h, 61h)
0xF023	Ungültige Datenlänge (der Datenpuffer ist zu klein, beim SDO-Lesezugriff sollte dieser mindestens 4 Byte groß sein, beim SDO-Schreibzugriff sollte dieser 1Byte, 2Byte oder 4 Byte groß sein).
0xF024	Der SFC wird nicht unterstützt.
0xF025	Schreibpuffer im CANopen-Master ist voll, Service kann zur Zeit nicht bearbeitet werden.
0xF026	Lesepuffer im CANopen-Master ist voll, Service kann zur Zeit nicht bearbeitet werden.
0xF027	Der SDO-Lese- oder Schreibzugriff wurde fehlerhaft beantwortet, siehe CANopen Error Codes.
0xF028	SDO-Timeout (es wurde kein CANopen-Teilnehmer mit der Node-Id gefunden)

Busy	Solange Busy = 1 ist der aktuelle Auftrag ist noch nicht beendet.
DataBuffer	Datenbereich, über den der SFC kommuniziert. Geben Sie hier einen ANY- Pointer vom Typ Byte an.
	SDO-Lesezugriff: Zielbereich für die gelesenen Nutzdaten.
	SDO-Schreibzugriff: Quellbereich für die zu schreibenden Nutzdaten.
	Hinwoist
	Sofern eine SDO-Anforderung fehlerfrei abgearbeitet wurde, enthält RetVal die Länge der gültigen Antwortdaten in 1, 2 oder 4 Byte und CanOpenError

die Länge der gültigen Antwortdaten in 1, 2 oder 4 Byte und CanOpenError den Wert 0.
# **Objekt-Verzeichnis**

Struktur	Im CANopen-Objekt CANopen Objekte e durch einen 16Bit-Ind	verzeichnis werden alle für das Gerät relevanten ingetragen. Jeder Eintrag im Objektverzeichnis ist ex gekennzeichnet.				
	Falls ein Objekt aus r oder Record), sind c zeichnet.	nehreren Komponenten besteht (z.B. Objekttyp Array lie Komponenten über einen 8Bit-Subindex gekenn-				
	Der Objektname beso but spezifiziert den Da	chreibt die Funktion eines Objekts. Das Datentyp-Attri- atentyp des Eintrags.				
	Über das Zugriffsattri kann, nur geschrieber	but ist spezifiziert, ob ein Eintrag nur gelesen werden n werden oder gelesen und geschrieben werden darf.				
	Das Objektverzeichnis	s ist in folgende 3 Bereiche aufgeteilt:				
Kommunikationsspezi- fischer Profilbereich	Dieser Bereich beinh für die Kommunikatio	altet die Beschreibung aller spezifischen Parameter n.				
(021000 - 021FFF)	0x1000 – 0x1011	allgemeine kommunikationsspezifische Parameter (z.B. der Gerätename)				
	0x1400 - 0x1427	Kommunikationsparameter (z.B. Identifier) der Receive-PDOs				
	0x1600 – 0x1627	Mappingparameter der Receive-PDOs				
	Die Mappingparameter enthalten die Querverweis auf die Applikationsobjekte, die in die PDOs g mappt sind und die Datenbreite des entsprechende Objektes					
	0x1800 – 0x1827 0x1A00 – 0x1A27	Kommunikations- und Mappingparameter der Trans- mit-PDOs				
Herstellerspezifischer Profilbereich (0x2000 – 0x5FFF)	Hier finden Sie die h VIPA besitzt keine he	nerstellerspezifischen Einträge. Der CAN-Master von rstellerspezifischen Einträge.				
Standardisierter Geräteprofilbereich (0x6000 – 0x9FFF)	In diesem Bereich lieg	gen die Objekte für das Geräteprofil nach DS-401.				
	Hinweis!					
Ĭ	Da die CiA Normen a die Tabelleneinträge englischer Sprache ül	usschließlich in englischer Sprache vorliegen, wurden der Objekte zum eindeutigen Verständnis in bernommen.				

Eine nähere Beschreibung der Tabelleneinträge in Deutsch finden Sie jeweils unterhalb der Tabellen.

Objektverzeichnis Übersicht

Index	Content of Object
1000h	Device type
1001h	Error register
1005h	COB-ID SYNC
1006h	Communication Cycle Period
1007h	Synchronous Window Length
1008h	Manufacturer Hardware Version
1009h	Hardware Version
100Ah	Software Version
100Ch	Guard Time
100Dh	Life Time Factor
1016h	Consumer Heartbeat Time
1017h	Producer Heartbeat Time
1018h	Identity Object
1400h bis 1427h	Receive PDO Communication Parameter
1600h bis 1627h	Receive PDO Mapping Parameter
1800h bis 1827h	Transmit PDO Communication Parameter
1A00h bis 1A27h	Transmit PDO Mapping Parameter
1F22h	Concise DCF
1F25h	Post Configuration
1F80h	NMT StartUp
1F81h	Slave Assignment
1F82h	Request NMT
1F83h	Request Guarding
6000h	Digital-Input-8-Bit Array (see DS 401)
6100h	Digital-Input-16-Bit Array (see DS 401)
6120h	Digital-Input-32Bit Array (see DS 401)
6200h	Digital-Output-8-Bit Array (see DS 401)
6300h	Digital-Output-16-Bit Array (see DS 401)
6320h	Digital-Output-32-Bit Array (see DS 401)
A040h	Dynamic Unsigned8 Input
A100h	Dynamic Unsigned16 Input
A200h	Dynamic Unsigned32 Input
A4400h	Dynamic Unsigned64 Input
A4C0h	Dynamic Unsigned8 Output
A580h	Dynamic Unsigned16 Output
A680h	Dynamic Unsigned32 Output
A8C0h	Dynamic Unsigned64 Output

### **Device Type**

Index	Sub- index	Name	Туре	Attr.	Map.	Default value	Meaning
0x1000	0	Device Type	Unsigned32	ro	N	0x00050191	Statement of device type

Der 32Bit-Wert ist in zwei 16Bit-Felder unterteilt:

MSB	LSB
Additional information Device	profile number
0000 0000 0000 wxyz (bit)	405dec=0x0195

Die "Additional Information" enthält Angaben über die Signalarten des I/O-Gerätes:

z=1 bedeutet digitale Eingänge

y=1 digitale Ausgänge

x=1 analoge Eingänge

w=1 analoge Ausgänge

# Error register

Index	Sub- Index	Name	Туре	Attr.	Map.	Default value	Meaning
0x1001	0	Error Register	Unsigned8	ro	Y	0x00	Error register

Bit 7							Bit 0
ManSpec	reserved	reserved	Comm.	reserved	reserved	reserved	Generic

ManSpec.: Herstellerspezifischer Fehler, wird in Objekt 0x1003 genauer spezifiziert.

Comm.: Kommunikationsfehler (Overrun CAN)

Generic: Ein nicht näher spezifizierter Fehler ist aufgetreten (Flag ist bei jeder Fehlermeldung gesetzt)

#### SYNC identifier

Index	Sub- Index	Name	Туре	Attr.	Map.	Default value	Meaning
0x1005	0	COB-Id sync message	Unsigned32	ro	N	0x80000080	Identifier of the SYNC message

Die unteren 11Bit des 32Bit Wertes enthalten den Identifier (0x80=128dez), das MSBit gibt Auskunft, ob das Gerät das SYNC-Telegramm empfängt (1) oder nicht (0).

Achtung: Im Gegensatz zu den PDO-Identifiern signalisiert das gesetzte MSB, dass dieser Identifier für den Knoten relevant ist.

# SYNC interval

Index	Sub- index	Name	Туре	Attr.	Map.	Default value	Meaning
0x1006	0	Communi- cation cycle period	Unsigned32	rw	N	0x00000000	Maximum length of the SYNC interval in µs.

Wenn hier ein Wert ungleich Null eingetragen wird, so geht der Koppler in den Fehlerzustand, wenn beim synchronen PDO-Betrieb innerhalb der "Watchdog-Zeit" kein SYNC-Telegramm empfangen wurde.

### Synchronous Window Length

Index	Sub- index	Name	Туре	Attr.	Мар.	Default value	Meaning
0x1007	0	Synchronous window length	Unsigned32	rw	N	0x00000000	Contains the length of time window for synchronous PDOs in µs.

# **Device name**

Index	Sub- index	Name	Туре	Attr.	Map.	Default value	Meaning
0x1008	0	Manufacturer device name	Visible string	ro	N		Device name of the bus coupler

VIPA 21x-2CM02

Da der zurückgelieferte Wert größer als 4Byte ist, wird das segmentierte SDO-Protokoll zur Übertragung verwendet.

# Hardware version

Index	Sub- index	Name	Туре	Attr.	Map.	Default value	Meaning
0x1009	0	Manufacturer Hardware version	Visible string	ro	N		Hardware version number of bus coupler

1.00

Da der zurückgelieferte Wert größer als 4Byte ist, wird das segmentierte SDO-Protokoll zur Übertragung verwendet.

### Software version

Index	Sub- index	Name	Туре	Attr.	Map.	Default value	Meaning
0x100A	0	Manufacturer Software version	Visible string	ro	N		Software version number CANopen software

1.xx

Da der zurückgelieferte Wert größer als 4Byte ist, wird das segmentierte SDO-Protokoll zur Übertragung verwendet.

### **Guard time**

Index	Sub- index	Name	Туре	Attr.	Map.	Default value	Meaning
0x100C	0	Guard time [ms]	Unsigned16	rw	N	0x0000	Interval between two guard telegrams. Is set by the NMT master or configuration tool.

# Life time factor

Index	Sub- index	Name	Туре	Attr.	Map.	Default value	Meaning
0x100D	0	Life time factor	Unsigned8	rw	N	0x00	Life time factor x guard time = life time (watchdog for life guarding)

Wenn innerhalb der Life Time kein Guarding-Telegramm empfangen wurde, geht der Knoten in den Fehlerzustand. Wenn "Life Time Factor" und / oder "Guard Time" = 0 sind, so führt der Knoten kein Lifeguarding durch, kann aber dennoch vom Master überwacht werden (Node Guarding).

#### Consumer Heartbeat Time

Index	Sub- index	Name	Туре	Attr.	Мар.	Default value	Meaning
0x1016	0	Consumer heartbeat time	Unsigned8	ro	N	0x05	Number of entries
	1127		Unsigned32	rw	Ν	0x00000000	Consumer heartbeat time

#### Struktur des "Consumer Heartbeat Time" Eintrags:

Bits	31-24	23-16	15-0
Value	Reserved	Node-ID	Heartbeat time
Encoded as	Unsigned8	Unsigned8	Unsigned16

Sobald Sie versuchen, für die gleiche Node-ID eine "consumer heartbeat time" ungleich 0 zu konfigurieren, bricht der Knoten den SDO-Download ab und bringt den Fehlercode 0604 0043hex.

# Producer Heartbeat Time

Index	Sub- index	Name	Туре	Attr.	Map.	Default value	Meaning
0x1017	0	Producer heartbeat time	Unsigned16	rw	N	0x0000	Defines the cycle time of heartbeat in ms

# **Identity Object**

Index	Sub-	Name	Туре	Attr.	Map.	Default value	Meaning
	Index						
0x1018	0	Identity	Unsigned8	ro	Ν	0x04	Contains general
		Object	_				Informations about the
		-					device (number of entries)
	1	Vendor ID	Unsigned32	ro	Ν	0xAFFEAFFE	Vendor ID
	2	Product	Unsigned32	ro	Ν	0x2142CA02	Product Code
		Code	U U				
	3	Revision	Unsigned32	ro	Ν		Revision Number
		Number	U				
	4	Serial	Unsigned32	ro	Ν		Serial Number
		Number	J				

# Communication parameter RxPDO

Index	Sub-	Name	Туре	Attr.	Map.	Default value	Meaning
	index						
0x1400	0	Number of	Unsigned8	ro	Ν	0x02	Communication parameter
		Elements	_				for the first receive PDOs,
01107							Subindex 0: number of
UX 1427							following parameters
	1	COB-ID	Unsigned32	rw	Ν	0xC0000200	COB-ID RxPDO1
			_			+ NODE_ID	
	2	Transmis-	Unsigned8	rw	Ν	0xFF	Transmission type of the
		sion type	-				PDO

Subindex 1 (COB-ID): Die unteren 11Bit des 32Bit-Wertes (Bits 0-10) enthalten den CAN-Identifier, das MSBit (Bit 31) gibt Auskunft, ob das PDO aktiv ist (1) oder nicht (0), Bit 30 teilt mit, ob ein RTR-Zugriff auf dieses PDO zulässig ist (0) oder nicht (1).

Der Subindex 2 enthält die Übertragungsart.

Index	Sub- index	Name	Туре	Attr.	Map.	Default value	Meaning
0x1600  0x1627	0	Number of Elements	Unsigned8	rw	N	0x01	Mapping parameter of the first receive PDO; subindex 0: number of mapped objects
okrozi	1	1 <sup>st</sup> mapped object	Unsigned32	rw	N	0x62000108	(2 byte index, 1 byte subindex, 1 byte bit-width)
	2	2 <sup>nd</sup> mapped object	Unsigned32	rw	N	0x62000208	(2 byte index, 1 byte subindex, 1 byte bit-width)
	 8	8 <sup>th</sup> mapped	 Unsigned32	 rw	 N	 0x62000808	 (2 byte index, 1 byte subindex, 1 byte bit-width)

# Mapping RxPDO

Die Empfangs-PDOs erhalten automatisch über den Koppler ein Default-Mapping abhängig von den angeschlossenen Modulen.

# Communication parameter TxPDO1

Index	Sub- index	Name	Туре	Attr.	Map.	Default value	Meaning
0x1800  0x1827	0	Number of Elements	Unsigned8	ro	N	0x05	Communication parameter of the first transmit PDO, subindex 0: number of following parameters
	1	COB-ID	Unsigned32	rw	N	0x80000180 + NODE_ID	COB-ID TxPDO1
	2	Transmis- sion type	Unsigned8	rw	N	0xFF	Transmission type of the PDO
	3	Inhibit time	Unsigned16	rw	N	0x0000	Repetition delay [value x 100 μs]
	5	Event time	Unsigned16	rw	Ν	0x0000	Event timer [value x 1 ms]

Subindex 1 (COB-ID): Die unteren 11Bit des 32Bit Wertes (Bits 0-10) enthalten den CAN-Identifier, das MSBit (Bit 31) gibt Auskunft, ob das PDO aktiv ist (1) oder nicht (0), Bit 30 teilt mit, ob ein RTR-Zugriff auf dieses PDO zulässig ist (0) oder nicht (1). Der Subindex 2 enthält die Übertragungsart, Subindex 3 die Wiederholungsverzögerung zwischen zwei gleichen PDOs. Wenn ein "Event Timer" mit einem Wert ungleich 0 existiert, wird nach Ablauf dieses Timers das PDO übertragen.

Existiert ein "Inhibit Timer", wird das Ereignis um diese Zeit verzögert.

# Mapping TxPDO1

Index	Sub- index	Name	Туре	Attr.	Map.	Default value	Meaning
0x1A00  0x1A27	0	Number of Elements	Unsigned8	rw	N	depending on the components fitted	Mapping parameter of the first transmit PDO; subindex 0: number of mapped objects
	1	1 <sup>st</sup> mapped object	Unsigned32	rw	N	0x60000108	(2 byte index, 1 byte subindex, 1 byte bit-width)
	2	2 <sup>nd</sup> mapped object	Unsigned32	rw	N	0x60000208	(2 byte index, 1 byte subindex, 1 byte bit-width)
	 8	 8 <sup>th</sup> mapped object	 Unsigned32	 rw	 N	 0x60000808	 (2 byte index, 1 byte subindex, 1 byte bit-width)

Die Sende-PDOs erhalten automatisch über den Koppler ein Default-Mapping, abhängig von den angeschlossenen Modulen.

# Concise DCF

Index	Sub- index	Name	Туре	Attr.	Map.	Default value	Meaning
0x1F22	Array	Concise DCF	Domain	rw	Ν		

Dieses Objekt ist für den Configuration Manager erforderlich. Das Concise-DCF ist eine Kurzfassung des DCF (**D**evice **C**onfiguration **F**ile).

# Post Configuration

Index	Sub- index	Name	Туре	Attr.	Map.	Default value	Meaning
0x1F25	Array	ConfigureSlave	Unsigned32	rw	Ν	0x00000000	

Der Configuration Manager kann über diesen Eintrag angewiesen werden, eine gespeicherte Konfiguration in das Netz zu übertragen.

Die Konfiguration kann zu jeder Zeit über Index 0x1F25 für einen bestimmten Knoten ausgelöst werden.

Subindex 0 hat den Wert 128.

Subindex x (mit x = 1..127): Löst Rekonfiguration für Knoten mit der Node ID x aus.

Subindex 128: Rekonfiguration aller Knoten.

Soll z.B. für den Knoten 2 die Konfiguration ausgelöst werden und sind für diesen Knoten Konfigurationsdaten vorhanden, so ist der Wert 0x666E6F63 (ASCII = "conf") auf das Objekt 1F25h Subindex 2 zu schreiben.

# **NMT Start-up**

Index	Sub- index	Name	Туре	Attr.	Мар.	Default value	Meaning
0x1F80	0x00	NMTStartup	Unsigned32	rw	Ν	0x00000000	

Hier geben Sie an, ob das Gerät der NMT-Master ist.

Bit	Meaning
Bit 0	<ul><li>0 : Device is NOT the NMT Master. All other bits have to be ignored. The objects of the Network List have to be ignored.</li><li>1 : Device is the NMT Master.</li></ul>
Bit 1	<ul><li>0 : Start only explicitly assigned slaves.</li><li>1 : After boot-up perform the service NMT Start Remote Node All Nodes</li></ul>
Bit 231	Reserved by CiA, always 0

# Slave Assignment

Index	Sub- index	Name	Туре	Attr.	Map.	Default value	Meaning
0x1F81	0x00	SlaveAssignment	Unsigned32	rw	Ν	0x00000000	

Hier erfolgt ein Eintrag der Knoten, die vom Master überwacht, kontrolliert und gesteuert werden sollen. Für jeden zugeordneten Knoten ist hier ein Eintrag vorzunehmen.

Subindex 0 hat den Wert 127. Jeder andere Subindex korrespondiert mit der Node-ID des Knotens.

Byte	Bit	Meaning
Byte 0	Bit 0	0: Node with this ID is not a slave
		1: Node with this ID is a slave. After configuration (with Configuration Manager) the Node will be set to state Operational.
	Bit 1	0: On Error Control Event or other detection of a booting slave inform the application.
		1: On Error Control Event or other detection of a booting slave inform the application and automatically start Error Control service.
	Bit 2	0: On Error Control Event or other detection of a booting slave do NOT automatically configure and start the slave.
		1: On Error Control Event or other detection of a booting slave do start the process Start Boot Slave.
	Bit 37	Reserved by CiA, always 0
Byte 1		8 Bit Value for the RetryFactor
Byte 2,3		16 Bit Value for the GuardTime

#### **Request NMT**

Index	Sub- Index	Name	Туре	Attr.	Мар.	Default value	Meaning
0x1F82	0x00	RequestNMT	Unsigned32	rw	Ν	0x00000000	

Ist ein vollständig autonomer Start des Stacks nicht gewünscht, so können die Funktionalitäten:

- Statusumschaltung
- Starten des Guardings
- Konfiguration über CMT

auch für jeden Knoten einzeln auf Anfrage durchgeführt werden. Die Anfrage erfolgt immer über Objekte im Objektverzeichnis.

Die Umschaltung des Kommunikationsstatus aller im Netz vorhandenen Knoten (einschließlich des lokalen Slaves) wird dabei über den Eintrag 1F82h im lokalen Objektverzeichnis bewerkstelligt:

Subindex 0 hat den Wert 128.

Subindex x (with x=1..127): Löst NMT-Service für Knoten mit der Node ID x aus. Subindex 128: Löst NMT-Service für alle Knoten aus.

Beim Schreiben wird der gewünschte Status als Wert angegeben

State	Value
Prepared	4
Operational	5
ResetNode	6
ResetCommunication	7
PreOperational	127

# **Request Guarding**

Index	Sub- index	Name	Туре	Attr.	Map.	Default value	Meaning
0x1F83	0x00	RequestGuarding	Unsigned32	rw	Ν	0x00000000	

Subindex 0 hat den Wert 128.

Subindex x (with x=1..127): Löst Guarding für den Slave mit Node ID x aus.

	Value	Write Access	Read Access
ĺ	1	Start Guarding	Slave actually is guarded
ĺ	0	Stop Guarding	Slave actually is not guarded

Subindex 128: Request Start/Stop Guarding für alle Knoten.

# 8bit Digital inputs

Index	Sub- index	Name	Туре	Attr.	Map.	Default value	Meaning
0x6000	0x00	8bit digital input block	Unsigned8	ro	N	0x01	Number of available digital 8bit input blocks
	0x01	1 <sup>st</sup> input block	Unsigned8	ro	Y		1 <sup>st</sup> digital input block
	 0x40	 64 <sup>th</sup> input block	 Unsigned8	 ro	Y.		 64 <sup>th</sup> digital input block

# **16bit Digital inputs**

Index	Sub-	Name	Туре	Attr.	Map.	Default value	Meaning
	Index						
0x6100	0x00	16bit digital input block	Unsigned8	ro	N	depending on the fitted components	Number of available digital 16bit input blocks
	0x01	1 <sup>st</sup> input block	Unsigned16	ro	N		1 <sup>st</sup> digital input block
	 0x20	 32 <sup>nd</sup> input block	 Unsigned16	 ro	 N		 32 <sup>nd</sup> digital input block

# 32bit Digital inputs

Index	Sub-	Name	Туре	Attr.	Map.	Default value	Meaning
	index						
0x6120	0x00	32bit digital input block	Unsigned8	ro	N	depending on the compo- nents fitted	Number of available digital 32bit input blocks
	0x01	1 <sup>st</sup> input block	Unsigned32	ro	N		1 <sup>st</sup> digital input block
	 0x10	 16 <sup>th</sup> input block	 Unsigned32	 ro	 N		 16 <sup>th</sup> digital input block

# 8bit Digital outputs

Index	Sub- index	Name	Туре	Attr.	Map.	Default value	Meaning
0x6200	0x00	8bit digital output block	Unsigned8	ro	N	0x01	Number of available digital 8bit output blocks
	0x01	1 <sup>st</sup> output block	Unsigned8	rw	Y		1 <sup>st</sup> digital output block
	 0x40	 64 <sup>th</sup> output block	 Unsigned8	 rw	Y.		 64 <sup>th</sup> digital output block

# 16bit Digital outputs

Index	Sub-	Name	Туре	Attr.	Map.	Default value	Meaning
	index						
0x6300	0x00	16bit digital input block	Unsigned8	ro	N	Depending on the compo- nents fitted	Number of available digital 16bit output blocks
	0x01	1 <sup>st</sup> output block	Unsigned16	rw	N		1 <sup>st</sup> digital output block
	 0x20	 32 <sup>nd</sup> output block	 Unsigned16	rw	 N		 32 <sup>nd</sup> digital output block

# 32bit Digital outputs

Index	Sub-	Name	Туре	Attr.	Мар.	Default value	Meaning
	index						
0x6320	0x00	32bit digital input block	Unsigned8	ro	N	Depending on the compo- nents fitted	Number of available digital 32bit output blocks
	0x01	1 <sup>st</sup> output block	Unsigned32	rw	N		1 <sup>st</sup> digital output block
	 0x10	 16 <sup>th</sup> output block	 Unsigned32	rw	 N		 16 <sup>th</sup> digital output block

# 8bit Network input variables

Index	Sub- index	Name	Туре	Attr.	Map.	Default value	Meaning		
0xA040	0x00	8bit digital input block	Unsigned8	ro	N	0x01	Number of available digital 8bit input blocks		
	0x01	1 <sup>st</sup> input block	Unsigned8	ro	Y		1 <sup>st</sup> digital input block		
	 0x140	 320 <sup>th</sup> input block	 Unsigned8	 ro	Y.		 320 <sup>th</sup> digital input block		

# 16bit Network input variables

Index	Sub-	Name	Туре	Attr.	Map.	Default value	Meaning
	index						
0xA100	0x00	16bit digital input block	6bit digital Unsigned8 nput block		N	depending on the fitted components	Number of available digital 16bit input blocks
	0x01	1 <sup>st</sup> input block	Unsigned16	ro	N		1 <sup>st</sup> digital input block
	 0xA0	 160 <sup>th</sup> input block	 Unsigned16	 ro	 N		 160 <sup>th</sup> digital input block

# 32bit Network input variables

Index	Sub-	Name	Туре	Attr.	Map.	Default value	Meaning
	index						
0xA200	0x00	32bit digital input block	Unsigned8	ro	N	depending on the compo- nents fitted	Number of available digital 32bit input blocks
	0x01	1 <sup>st</sup> input block	Unsigned32	ro	N		1 <sup>st</sup> digital input block
	 0x50	 80 <sup>th</sup> input block	 Unsigned32	 ro	 N		 80 <sup>th</sup> digital input block

# 64bit Network input variables

Index	Sub-	Name	Туре	Attr.	Мар.	Default value	Meaning
	index						
0xA440	0x00	64bit digital Unsigned8 input block		ro	N	depending on the compo- nents fitted	Number of available digital 64bit input blocks
	0x01	1 <sup>st</sup> input block	Unsigned32	ro	N		1 <sup>st</sup> digital input block
	0x28	40 <sup>th</sup> input block	Unsigned32	ro	N		40 <sup>th</sup> digital input block

# 8bit Network output variables

Index	Sub- index	Name	Туре	Attr.	Map.	Meaning		
0xA400	0x00	8bit digital output block	Unsigned8	ro	N	0x01	Number of available digital 8bit output blocks	
	0x01	1 <sup>st</sup> output block	Unsigned8	rw	Y		1 <sup>st</sup> digital output block	
	 0x140	 320 <sup>th</sup> output block	 Unsigned8	 rw	Y.		 320 <sup>th</sup> digital output block	

# 16bit Network output variables

Index	Sub-	Name	Туре	Attr.	Map.	Default value	Meaning
	index						
0xA580	0x00	16bit digital input block	Unsigned8	ro	N Depending on the compo- nents fitted		Number of available digital 16bit output blocks
	0x01	1 <sup>st</sup> output block	Unsigned16	rw	N		1 <sup>st</sup> digital output block
	 0xA0	 160 <sup>th</sup> output block	 Unsigned16	 rw	 N		 160 <sup>th</sup> digital output block

# 32bit Network output variables

Index	Sub-	Name	Туре	Attr.	Map.	Default value	Meaning
	index						
0xA680	0x00	32bit digital input block	Unsigned8	ro	N	Depending on the compo- nents fitted	Number of available digital 32bit output blocks
	0x01	1 <sup>st</sup> output block	Unsigned32	rw	N		1 <sup>st</sup> digital output block
	 0v50	 80 <sup>th</sup> output			 N		 80 <sup>th</sup> digital autaut block
	0,00	block	Unsigned32	IVV	IN		

# 64bit Network output variables

Index	Sub-	Name	Туре	Attr.	Map.	Default value	Meaning
	index						
0xA8C0	0x00	64bit digital input block	Unsigned8 ro		N	Depending on the compo- nents fitted	Number of available digital 64bit output blocks
	0x01	1 <sup>st</sup> output block	Unsigned32	rw	N		1 <sup>st</sup> digital output block
	 0x50	 40 <sup>th</sup> output block	 Unsigned32	rw	 N		 40 <sup>th</sup> digital output block

# Teil 10 Einsatz CPU 21xSER-1

Überblick Inhalt dieses Kapitels ist der Einsatz der CPU 21xSER-1 mit RS232/RS485-Schnittstelle.

> Sie erhalten hier alle Informationen, die zum Einsatz der seriellen Schnittstelle, der CPU 21xSER-1 erforderlich sind.

### Inhalt

# Seite

Thema		Seite
Teil 10	Einsatz CPU 21xSER-1	
Schne	lleinstieg	
Protok	colle und Prozeduren	10-3
Einsat	z der seriellen Schnittstelle	
Prinzip	o der Datenübertragung	
Param	etrierung	
Komm	unikation	
Moder	nfunktionalität	10-20
Modbu	us Slave Funktionscodes	
Modbu	us - Beispiel zur Kommunikation	

# Schnelleinstieg

- Allgemein Die CPU 21xSER-1 ermöglicht die serielle Prozessankopplung zu verschiedenen Ziel- oder Quellsystemen. Zur seriellen Kommunikation besitzt die CPU 21x-2BS12 eine RS232-Schnittstelle und die CPU 21x-2BS32 eine RS485-Schnittstelle.
- Protokolle Unterstützt werden die Protokolle bzw. Prozeduren ASCII, STX/ETX, 3964R, USS und Modbus.
- **Parametrierung** Die Parametrierung erfolgt zur Laufzeit unter Einsatz des SFC 216 (SER\_CFG). Hierbei sind für alle Protokolle mit Ausnahme von ASCII die Parameter in einem DB abzulegen.

Kommunikation Mit SFCs steuern Sie die Kommunikation. Das Senden erfolgt unter Einsatz des SFC 217 (SER\_SND) und das Empfangen über SFC 218 (SER\_RCV).
Durch erneuten Aufruf des SFC 217 SER\_SND bekommen Sie bei 3964R, USS und Modbus über RetVal einen Rückgabewert geliefert, der unter anderem auch aktuelle Informationen über die Quittierung der Gegenseite beinhaltet.
Bei den Protokollen USS und Modbus können Sie durch Aufruf des SFC 218 SER\_RCV nach einem SER\_SND das Quittungstelegramm auslesen.
Die SFCs befinden sich im Lieferumfang der CPU 21xSER-1.

SFC 207

Folgende SFCs kommen für die serielle Kommunikation zum Einsatz:

SER\_CTRL

#### Übersicht der SFCs für die serielle Kommunikation

SFCBeschreibungSFC 216SER\_CFGRS232/RS485<br/>ParametrierenSFC 217SER\_SNDRS232/RS485<br/>SendenSFC 218SER\_RCVRS232/RS485<br/>Empfangen

Modemfunktionalität

# **Protokolle und Prozeduren**

Übersicht

Die CPU 21xSER-1 unterstützt folgende Protokolle und Prozeduren:

- ASCII-Übertragung
- STX/ETX
- 3964R
- USS
- Modbus

# ASCII

Die Datenkommunikation via ASCII ist die einfachste Form der Kommunikation. Die Zeichen werden 1 zu 1 übergeben.

Bei ASCII werden je Zyklus mit dem Lese-SFC die zum Zeitpunkt des Aufrufs im Puffer enthaltenen Daten im parametrierten Empfangsdatenbaustein abgelegt. Ist ein Telegramm über mehrere Zyklen verteilt, so werden die Daten überschrieben. Eine Empfangsbestätigung gibt es nicht. Der Kommunikationsablauf ist vom jeweiligen Anwenderprogramm zu steuern. Einen entsprechenden Receive\_ASCII-FB finden Sie im Service-Bereich unter www.vipa.de.

# **STX/ETX** STX/ETX ist ein einfaches Protokoll mit Start- und Ende-Kennung. Hierbei stehen STX für **S**tart of **T**ext und ETX für **E**nd of **T**ext.

Die Prozedur STX/ETX wird zur Übertragung von ASCII-Zeichen eingesetzt. Sie arbeitet ohne Blockprüfung (BCC). Sollen Daten von der Peripherie eingelesen werden, muss das Start-Zeichen vorhanden sein, anschließend folgen die zu übertragenden Zeichen. Danach muss das Ende-Zeichen vorliegen.

Abhängig von der Byte-Breite können folgende ASCII-Zeichen übertragen werden: 5Bit: nicht zulässig: 6Bit: 20...3Fh, 7Bit: 20...7Fh, 8Bit: 20...FFh.

Die Nutzdaten, d.h. alle Zeichen zwischen Start- und Ende-Kennung, werden nach Empfang des Schlusszeichens an die CPU übergeben.

Beim Senden der Daten von der CPU an ein Peripheriegerät werden die Nutzdaten an den SFC 217 (SER\_SND) übergeben und von dort mit angefügten Start- und Endezeichen über die serielle Schnittstelle an den Kommunikationspartner übertragen.

Telegrammaufbau:



Sie können bis zu 2 Anfangs- und Endezeichen frei definieren.

Es kann mit 1, 2 oder keiner Start- und mit 1, 2 oder keiner Ende-Kennung gearbeitet werden. Als Start- bzw. Ende-Kennung sind alle Hex-Werte von 01h bis 1Fh zulässig. Zeichen größer 1Fh werden ignoriert und nicht berücksichtigt. In den Nutzdaten sind Zeichen kleiner 20h nicht erlaubt und können zu Fehlern führen. Die Anzahl der Start- und Endezeichen kann unterschiedlich sein (1 Start, 2 Ende bzw. 2 Start, 1 Ende oder andere Kombinationen). Wird kein Ende-Zeichen definiert, so werden alle gelesenen Zeichen nach Ablauf einer parametrierbaren Zeichenverzugszeit (Timeout) an die CPU übergeben.

**3964R** Die Prozedur 3964R steuert die Datenübertragung bei einer Punkt-zu-Punkt-Kopplung zwischen der CPU 21xSER-1 und einem Kommunikationspartner. Die Prozedur fügt bei der Datenübertragung den Nutzdaten Steuerzeichen hinzu. Durch diese Steuerzeichen kann der Kommunikationspartner kontrollieren, ob die Daten vollständig und fehlerfrei bei ihm angekommen sind.

Die Prozedur wertet die folgenden Steuerzeichen aus:

- STX Start of Text
- DLE Data Link Escape
- ETX End of Text
- BCC Block Check Character
- NAK Negative Acknowledge



Sie können pro Telegramm maximal 255Byte übertragen.

# Hinweis!

Wird ein "DLE" als Informationszeichen übertragen, so wird dieses zur Unterscheidung vom Steuerzeichen "DLE" beim Verbindungsauf- und -abbau auf der Sendeleitung doppelt gesendet (DLE-Verdoppelung). Der Empfänger macht die DLE-Verdoppelung wieder rückgängig.

Unter 3964R <u>muss</u> einem Kommunikationspartner eine niedrigere Priorität zugeordnet sein. Wenn beide Kommunikationspartner gleichzeitig einen Sendeauftrag erteilen, dann stellt der Partner mit niedriger Priorität seinen Sendeauftrag zurück.

USS Das USS-Protokoll (Universelle serielle Schnittstelle) ist ein von Siemens definiertes serielles Übertragungsprotokoll für den Bereich der Antriebstechnik. Hiermit lässt sich eine serielle Buskopplung zwischen einem übergeordneten Master - und mehreren Slave-Systemen aufbauen. Das USS-Protokoll ermöglich durch Vorgabe einer fixen Telegrammlänge einen zeitzyklischen Telegramverkehr.

Folgende Merkmale zeichnen das USS-Protokoll aus:

- Mehrpunktfähige Kopplung
- Master-Slave Zugriffsverfahren
- Single-Master-System
- Maximal 32 Teilnehmer
- Einfacher, sicherer Telegrammrahmen

Am Bus können 1 Master und max. 31 Slaves angebunden sein, wobei die einzelnen Slaves vom Master über ein Adresszeichen im Telegramm angewählt werden. Die Kommunikation erfolgt ausschließlich über den Master im Halbduplex-Betrieb.

Nach einem Sende-Auftrag ist das Quittungstelegramm durch Aufruf des SFC 218 SER\_RCV auszulesen.

Die Telegramme für Senden und Empfangen haben folgenden Aufbau:

#### Master-Slave-Telegramm

STX	LGE	ADR	Pł	ΚE	IND		PWE		STW		HSW		BCC
02h			Н	L	Н	L	Н	L	Н	L	Н	L	

#### Slave-Master-Telegramm

STX	LGE	ADR	Pł	ΚE	IN	ID	P۷	VE	ZS	SW	HI	W	BCC
02h			Н	L	Н	L	Н	L	Н	L	Н	L	

mit	STX:	Startzeichen	5
	LGE:	Telegrammlänge	Z
	ADR:	Adresse	ŀ
	PKE:	Parameterkennung	ŀ
	IND:	Index	E
	PWE:	Parameterwert	

STW: Steuerwort ZSW: Zustandswort HSW: Hauptsollwert HIW: Hauptistwert BCC: Block Check Character

Broadcast mit gesetztem Bit 5 in ADR-Byte



Broadcast

Eine Anforderung kann an einen bestimmten Slave gerichtet sein oder als Broadcast-Nachricht an alle Slaves gehen. Zur Kennzeichnung einer Broadcast-Nachricht ist Bit 5 im ADR-Byte auf 1 zu setzen. Hierbei wird die Slave-Adr. (Bit 0 ... 4) ignoriert. Im Gegensatz zu einem "normalen" Send-Auftrag ist beim Broadcast keine Telegrammauswertung über SFC 218 SER\_RCV erforderlich. Nur Schreibaufträge dürfen als Broadcast gesendet werden.

Modbus	Das Protokoll Modbus ist ein Kommunikationsprotokoll, das eine hierar- chische Struktur mit einem Master und mehreren Slaves festlegt.
	Physikalisch arbeitet Modbus über eine serielle Halbduplex-Verbindung.
	Es treten keine Buskonflikte auf, da der Master immer nur mit einem Slave

kommunizieren kann. Nach einer Anforderung vom Master wartet dieser solange auf die Antwort des Slaves bis eine einstellbare Wartezeit abgelaufen ist. Während des Wartens ist eine Kommunikation mit einem anderen Slave nicht möglich.

Nach einem Sende-Auftrag ist das Quittungstelegramm durch Aufruf des SFC 218 SER\_RCV auszulesen.

Die Anforderungs-Telegramme, die ein Master sendet und die Antwort-Telegramme eines Slaves haben den gleichen Aufbau:

Start-	Slave-	Funktions-	Daten	Fluss-	Ende-
zeichen	Adresse	Code		kontrolle	zeichen

Broadcast mit Slave-Adresse = 0 Eine Anforderung kann an einen bestimmten Slave gerichtet sein oder als Broadcast-Nachricht an alle Slaves gehen. Zur Kennzeichnung einer Broadcast-Nachricht wird die Slave-Adresse 0 eingetragen. Im Gegensatz zu einem "normalen" Send-Auftrag ist beim Broadcast keine Telegrammauswertung über SFC 218 SER\_RCV erforderlich. Nur Schreibaufträge dürfen als Broadcast gesendet werden.

ASCII-, RTU-Modus Bei Modbus gibt es zwei unterschiedliche Übertragungsmodi

- ASCII-Modus: Jedes Byte wird im 2 Zeichen ASCII-Code übertragen. Die Daten werden durch Anfang- und Ende-Zeichen gekennzeichnet. Dies macht die Übertragung transparent aber auch langsam.
- RTU-Modus: Jedes Byte wird als ein Zeichen übertragen. Hierdurch haben Sie einen höheren Datendurchsatz als im ASCII-Modus. Anstelle von Anfang- und Ende-Zeichen wird eine Zeitüberwachung eingesetzt.

Die Modus-Wahl erfolgt zur Laufzeit unter Einsatz des SFC 216 SER\_CFG.

# Einsatz der seriellen Schnittstelle

Übersicht	Je nach verwendeter Hardware besitzt Ihre CPU eine RS232- (BestNr.:
	21x-2BS12) oder RS485-Schnittstelle (BestNr.: 21x-2BS32).
	Die beiden Schnittstellen sind nachfolgend beschrieben.

RS232-Schnittstelle

- Schnittstelle ist kompatibel zur COM Schnittstelle eines PCs
- Logische Zustände als Spannungspegel
- Punkt-zu-Punkt-Kopplung mit serieller Vollduplex-Übertragung bis zu einer Entfernung von 15m
- Datenübertragungsrate bis 115,2kBaud
- Unterstützt werden ASCII, STX/ETX, 3964R, USS und Modbus
- Empfangs- und Sendepuffer haben jeweils eine Größe von 2x256Byte.
- Die maximale Telegrammlänge beträgt 255Byte.

Anschluss RS232



32 9poliger Stecker

#### **RS232C** Pin 1 CD-2 RxD 3 TxD 4 DTR-GND 5 6 DSR-7 RTS-8 CTS-9 RI-

# Anschluss RS232



# RS485-Schnittstelle

- Logische Zustände als Spannungsdifferenz zwischen 2 verdrillten Adern
- Serielle Busverbindung in Zweidrahttechnik im Halbduplex-Verfahren
- Datenübertragung bis 500m Entfernung
- Datenübertragungsrate bis 115,2kBaud

# Anschluss RS485



Pin	RS485
1	n.c.
2	n.c.
3	RxD/TxD-P (Leitung B)
4	RTS
5	M5V
6	P5V
7	n.c.
8	RxD/TxD-N (Leitung A)
9	n.c.

**9poliger Buchse** 





# Prinzip der Datenübertragung

Übersicht Die Datenübertragung wird zur Laufzeit über SFCs gehandhabt. Das Prinzip der Datenübertragung ist bis auf Modbus-Slave für alle Protokolle identisch und soll hier kurz gezeigt werden. Daten, die von der CPU in den entsprechenden Datenkanal geschrieben Prinzip für werden, werden in einen FIFO-Sendepuffer (first in first out) mit einer ASCII, STX/ETX, Größe von 2x256Byte abgelegt und von dort über die Schnittstelle 3964R, Modbusausgegeben. Master und USS Empfängt die Schnittstelle Daten, werden diese in einem FIFO-Empfangspuffer mit einer Größe von 2x256Byte abgelegt und können dort von der CPU gelesen werden. Sofern Daten mittels eines Protokolls übertragen werden, erfolgt die Einbettung der Daten in das entsprechende Protokoll automatisch. Im Gegensatz zu ASCII- und STX/ETX erfolgt bei den Protokollen 3964R, Modbus-Master und USS die Datenübertragung mit Quittierung der Gegenseite. Durch erneuten Aufruf des SFC 217 SER\_SND bekommen Sie über RetVal einen Rückgabewert geliefert, der unter anderem auch aktuelle Informationen über die Quittierung der Gegenseite beinhaltet. Zusätzlich ist bei Modbus-Master und USS nach einem SER SND das Quittungstelegramm durch Aufruf des SFC 218 SER\_RCV auszulesen.



# CPU 21xSER-1

Prinzip für<br/>Modbus-SlaveDaten, die von der CPU dem Modbus-Master zur Verfügung zu stellen<br/>sind, werden in einem FIFO-Sendepuffer (first in first out) mit einer Größe<br/>von 2x256Byte abgelegt. Im Gegensatz zu den anderen Protokollen<br/>bleiben die Daten im Sendepuffer, bis diese vom Modbus-Master über<br/>einen Lesebefehl (Funktionscode 01h, 03h) anfordert werden.

Empfängt die Schnittstelle Daten vom Master (Funktionscode 05h, 06h, 10h), werden diese in einem FIFO-Empfangspuffer mit einer Größe von 2x256Byte abgelegt und können dort von der CPU gelesen werden.

Die Einbettung der Daten in das Modbus-Protokoll erfolgt automatisch.

Bitte beachten Sie, dass der Modbus-Master durch entsprechende Vorgabe der Lese-Funktionscodes auf den IN- bzw. OUT-Puffer zugreifen kann. Mit einem Lesezugriff auf den IN-Puffer (Funktionscode 02h, 04h) kann der Master die Daten lesen, die er zuvor an den Modbus-Slave geschickt hat. Diese Daten bleiben solange im Puffer, bis diese vom Modbus-Master überschrieben werden.

In der nachfolgenden Abbildung ist das Kommunikationsprinzip aufgeführt. Weitere Informationen finden Sie auch im Kapitel "Modbus Slave Funktionscodes" weiter unten.



# Parametrierung

SFC 216Die Parametrierung erfolgt zur Laufzeit unter Einsatz des SFC 216(SER\_CFG)Die Parametrierung erfolgt zur Laufzeit unter Einsatz des SFC 216(SER\_CFG)Hierbei sind die Parameter für STX/ETX, 3964R, USS und<br/>Modbus in einem DB abzulegen.Bitte beachten Sie, dass nicht für alle Protokolle der gesamte Wertebereich<br/>der Parameter unterstützt wird. Näheres hierzu finden Sie direkt bei der

Beschreibung des entsprechenden Parameters.



# Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass der SFC216 während einer Kommunikation nicht mehr aufgerufen wird, da hierdurch alle Puffer gelöscht werden.

Sollen keine Kommunikations-Parameter mehr geändert werden, sollten Sie den Aufruf des SFC 216 in den Anlauf-OB OB 100 legen.

Name	Deklaration	Тур	Beschreibung
Protocol	IN	BYTE	No. of protocol
Parameter	IN	ANY	Pointer to protocol-parameters
Baudrate	IN	BYTE	No of Baudrate
CharLen	IN	BYTE	0=5Bit, 1=6Bit, 2=7Bit, 3=8Bit
Parity	IN	BYTE	0=None, 1=Odd, 2=Even
StopBits	IN	BYTE	1=1Bit, 2=1,5Bit, 3=2Bit
FlowControl	IN	BYTE	Handshake
RetVal	OUT	WORD	Return Code ( 0 = OK )

# Protocol

Geben Sie hier das Protokoll an, das verwendet werden soll. Zur Auswahl stehen:

- 1: ASCII
- 2: STX/ETX
- 3: 3964R
- 4: USS Master
- 5: Modbus RTU Master
- 6: Modbus ASCII Master
- 7: Modbus RTU Slave
- 8: Modbus ASCII Slave

**Parameter (als DB)** Bei eingestelltem ASCII-Protokoll wird dieser Parameter ignoriert. Für die Protokolle STX/ETX, 3964R, USS und Modbus geben Sie hier einen DB an, der die Kommunikationsparameter beinhaltet und für die jeweiligen Protokolle folgenden Aufbau hat:

Datenbaustein k	bei STX/ETX
-----------------	-------------

DBB0:	STX1	BYTE	(1. Start-Zeichen in hexadezimaler Form)
DBB1:	STX2	BYTE	(2. Start-Zeichen in hexadezimaler Form)
DBB2:	ETX1	BYTE	(1. Ende-Zeichen in hexadezimaler Form)
DBB3:	ETX2	BYTE	(2. Ende-Zeichen in hexadezimaler Form)
DBW4:	TIMEOUT	WORD	(max. zeitlicher Abstand zwischen 2 Tele- grammen im Zeitraster von 10ms)



# Hinweis!

Das Zeichen für Start bzw. Ende sollte immer ein Wert <20 sein, ansonsten wird das Zeichen ignoriert!

Datenb	austein bei 3	964R
	<b>B</b> .	

DBB0:	Prio	BYTE	(Die Priorität beider Partner muss unter- schiedlich sein. Prio 0 und 1 ist möglich)
DBB1:	ConnAttmptNr	BYTE	(Anzahl der Verbindungsaufbauversuche)
DBB2:	SendAttmptNr	BYTE	(Anzahl der Telegrammwiederholungen)
DBW4:	CharTimeout	WORD	(Zeichenverzugszeit in 10ms Zeitraster)
DBW6:	ConfTimeout	WORD	(Quittungsverzugszeit in 10ms Zeitraster)

# Datenbaustein bei USS

DBW0: Timeout WORD (Verzugszeit in 10ms Zeitraster)

Datenbaustein bei Modbus-Master

DBW0: Timeout WORD (Antwort-Verzugszeit in 10ms Zeitraster)

Datenbaustein bei Modbus-Slave

DBB0:	Adresse	BYTE	(Adresse 1247 im Modbus-Netz)
DBW2:	Timeout	WORD	(Antwort-Verzugszeit in 10ms Zeitraster)

Baudrate	Geschw 01h: 15 02h: 30 03h: 60 04h: 12	rindigkei 0 Baud 0 Baud 0 Baud 00 Baud	t der Datenü 05h: 1800 06h: 2400 07h: 4800 08h: 7200	ibertragu Baud Baud Baud Baud	ung in B 09h: 960 0Ah: 14 0Bh: 192 0Ch: 38	it/s (Baud). 00 Baud 0Dh: 400 Baud 0Eh: 200 Baud 400 Baud	57600 Baud 115200 Baud
CharLen	Anzahl 0: 5Bit Untersti	der Date 1: 6B ützte We	nbits, auf di it 2: 7Bit erte:	e ein Ze 3: 8E	ichen at Bit	ogebildet wird.	
				20040		Madhua DTU	
	Bit	ASCII	SIX/EIX	3964R	055	IVIODDUS RIU	MODUS ASCII
	5	Х		Х			
	6	Х	Х	Х			
	7	Х	Х	Х			X
	8	Х	Х	Х	Х	Х	X
Parity	Die Par werden Wert (" ergänzt aber nic 0: NON	ität ist j die Info 0" oder . Ist keii ht ausge E 1: OE	e nach We rmationsbits "1") den W ne Parität v ewertet. DD 2: EVE	rt gerade um das /ert allei rereinbar	e oder ( Parität: r Bits a t, wird (	ungerade. Zur F sbit erweitert, da uf einen verein das Paritätsbit a	Paritätskontrolle as durch seinen barten Zustand auf "1" gesetzt,
StopBits	Die Sto kennzei 1: 1Bit Die 1,5 werden,	pbits we chnen d 2: 1,5 Bit kön bei dies	erden jeden as Ende ein 5Bit 3:2B nen aussch ser Datenlän	n zu übe es Zeich it iließlich ige sind	ertrager ens. bei ein 2Bit sind	nden Zeichen na er CharLen vo d nicht möglich.	achgesetzt und n 5 verwendet
FlowControl	Mit die: Leitung 0: RTS 1: RTS RTS 2: HW F Hinweis FlowCo	sem Bit wird nich ist 1 beir ist 0 beir Flow (nur : Bei RS ntrol = "/	beeinflussent beeinflussen m "Senden" m "Empfang r bei ASCII F 485 wird Flo I" (AutoRTS	en Sie ( t (AutoRT en" (Aut Protokoll pwContro ).	das Vei S) oRTS) en) bl nicht a	rhalten der <b>R</b> ed	ųuest <b>t</b> o <b>s</b> end-

RetVal	Wert	Beschreibung
(Rückgabewert)	0000h	kein Fehler
	809Ah	Schnittstelle ist nicht vorhanden
	8x24h	Fehler in SFC-Parameter x, mit x:
		1: Fehler in "Protokoll"
		2: Fehler in "Parameter"
		3: Fehler in "Baudrate"
		4: Fehler in "CharLength"
		5: Fehler in "Parity"
		6: Fehler in "StopBits"
		7: Fehler in "FlowControl"
	809xh	Fehler in Wert des SFC-Parameter x, mit x:
		1: Fehler in "Protokoll"
		3: Fehler in "Baudrate"
		4: Fehler in "CharLength"
		5: Fehler in "Parity"
		6: Fehler in "StopBits"
		7: Fehler in "FlowControl"
	8092h	Zugriffsfehler auf Parameter-DB (DB zu kurz)
	828xh	Fehler in Parameter x von DB-Parameter mit x:
		1: Fehler 1. Parameter
		2: Fehler 2. Parameter

# Kommunikation

- **Übersicht** Die Kommunikation erfolgt über die Sende- und Empfangsbausteine SFC 217 (SER\_SND) und SFC 218 (SER\_RCV). Sofern Daten mittels eines Protokolls übertragen werden, erfolgt die Einbettung der Daten in das entsprechende Protokoll automatisch. Je nach Protokoll sind folgende Dinge zu beachten
- ASCII Bei ASCII bzw. STX/ETX erfolgt das Senden der Daten ohne Quittierung STX/ETX der Gegenseite.

3964R Durch erneuten Aufruf des SFC 217 SER\_SND bekommen Sie über RetVal einen Rückgabewert geliefert, der unter anderem auch aktuelle Informationen über die Quittierung der Gegenseite beinhaltet.

Modbus-Master USS Das Senden erfolgt mit Quittierung der Gegenseite. Durch erneuten Aufruf des SFC 217 SER\_SND bekommen Sie über RetVal einen Rückgabewert geliefert, der unter anderem auch aktuelle Informationen über die Quittierung der Gegenseite beinhaltet. Nach erfolgter Übertragung mit SER\_Send erhalten Sie durch Aufruf des SFC 218 SER\_RCV das Quittungstelegramm der Gegenseite.

# Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass während einer Kommunikation der SFC 216 (SER\_CFG) nicht mehr aufgerufen wird, da hierdurch alle Puffer gelöscht werden.

SFC 2	217
(SER_	SND)

Mit diesem Baustein werden Daten über die serielle Schnittstelle gesendet.

Name	Deklaration	Тур	Beschreibung
DataPtr	IN	ANY	Pointer to Data Buffer for sending data
DataLen	OUT	WORD	Length of data sent
RetVal	OUT	WORD	Error Code ( $0 = OK$ )

DataPtr	Geben Sie hier e den die Daten, e sind Typ, Anfang	einen Bereich vom Typ Pointer für den Sendepuffer an, i die gesendet werden sollen, abzulegen sind. Anzugebe und Länge.
	Beispiel:	Daten liegen in DB5 ab 0.0 mit einer Länge von 124Byte DataPtr:=P#DB5.DBX0.0 BYTE 124
DataLen	Wort, in dem die Bei <b>STX/ETX</b> un oder 0 eingetrage	Anzahl der gesendeten Bytes abgelegt wird. d <b>3964R</b> wird immer die unter DataPtr angegebene Läng en.
	Werden unter A serielle Schnittst aufgrund eines F abweichen. Dies	<b>SCII</b> die Daten intern mittels SFC 217 schneller an di telle übertragen als sie gesendet werden können, kan Pufferüberlaufs die zu sendende Datenlänge von <i>DataLe</i> sollte im Anwenderprogramm berücksichtigt werden!
	abweichen. Dies	sollte im Anwenderprogramm berücksichtigt werde

RetVal	Wert	Beschreibung
(Rückgabewert)	0000h	Daten gesendet - fertig
	1000h	Nichts gesendet (Datenlänge 0)
	20xxh	Protokoll wurde fehlerfrei ausgeführt mit xx-Bitmuster für Diagnose
	7001h	Daten liegen im internen Puffer - aktiv (busy)
	7002h	Transfer - aktiv
	80xxh	Protokoll wurde fehlerhaft ausgeführt mit xx-Bitmuster für Diagnose (keine Quittung der Gegenseite)
	90xxh	Protokoll wurde nicht ausgeführt mit xx-Bitmuster für Diagnose (keine Quittung der Gegenseite)
	8x24h	Fehler in SFC-Parameter x, mit x:
		1: Fehler in "DataPtr"
		2: Fehler in "DataLen"
	8122h	Fehler in Parameter "DataPtr" (z.B. DB zu kurz)
	807Fh	Interner Fehler
	809Ah	Schnittstelle nicht vorhanden
	809Bh	Schnittstelle nicht konfiguriert

Protokollspezi-	ASCII	
fische RetVal-	Wert	Beschreibung
vverte	9000h	Pufferüberlauf (keine Daten gesendet)
	9002h	Daten sind zu kurz (0Byte)

# STX/ETX

schreibung
ferüberlauf (keine Daten gesendet)
ten sind zu lang (>256Byte)
ten sind zu kurz (0Byte)
zulässiges Zeichen

# 3964R

Wert	Beschreibung
2000h	Senden fertig ohne Fehler
80FFh	NAK empfangen - Fehler in der Kommunikation
80FEh	Datenübertragung ohne Quittierung der Gegenseite oder mit fehlerhafter Quittierung
9000h	Pufferüberlauf (keine Daten gesendet)
9001h	Daten sind zu lang (>256Byte)
9002h	Daten sind zu kurz (0Byte)

# USS

Wert	Beschreibung
2000h	Senden fertig ohne Fehler
8080h	Empfangspuffer voll (kein Platz für Quittung)
8090h	Quittungsverzugszeit überschritten
80F0h	Falsche Checksumme in Rückantwort
80FEh	Falsches Startzeichen in der Rückantwort
80FFh	Falsche Slave-Adresse in der Rückantwort
9000h	Pufferüberlauf (keine Daten gesendet)
9001h	Daten sind zu lang (>256Byte)
9002h	Daten sind zu kurz (<2Byte)

# Modbus RTU/ASCII Master

Wert	Beschreibung
2000h	Senden fertig ohne Fehler
2001h	Senden fertig mit Fehler
8080h	Empfangspuffer voll (kein Platz für Quittung)
8090h	Quittungsverzugszeit überschritten
80F0h	Falsche Checksumme in Rückantwort
80FDh	Länge der Rückantwort ist zu lang
80FEh	Falscher Funktionscode in der Rückantwort
80FFh	Falsche Slave-Adresse in der Rückantwort
9000h	Pufferüberlauf (keine Daten gesendet)
9001h	Daten sind zu lang (>256Byte)
9002h	Daten sind zu kurz (<2Byte)

# Modbus RTU/ASCII Slave

Wert	Beschreibung
0000h	Senden fertig ohne Fehler
9001h	Daten sind zu lang (>256Byte)

Prinzip der Programmierung Nachfolgend soll kurz die Struktur zur Programmierung eines Sendeauftrags für die verschiedenen Protokolle gezeigt werden.



**USS / Modbus-Master** SFC 217 SER\_SND RetVal 700xh Ν RetVal 8xxxh Fehlerauswertung Ende 90xxh ? N SFC 218 SER\_RCV RetVal 2001h Fehlerauswertung Ende Ν SFC 218 RetVal 2000h Ende Datenauswertung SER\_RCV Ń

ASCII / STX/ETX

Ν

Ende

Fehlerauswertung





# SFC 218 (SER\_RCV)

Mit diesem Baustein werden Daten über die serielle Schnittstelle empfangen.

Name	Deklaration	Тур	Beschreibung
DataPtr	IN	ANY	Pointer to Data Buffer for received data
DataLen	OUT	WORD	Length of received data
Error	OUT	WORD	Error Number
RetVal	OUT	WORD	Error Code ( $0 = OK$ )

DataPtrGeben Sie hier einen Bereich vom Typ Pointer für den Empfangspuffer an,<br/>in den die Daten, die empfangen werden, abzulegen sind. Anzugeben sind<br/>Typ, Anfang und Länge.Beispiel:Daten sind in DB5 ab 0.0 mit einer Länge von 124Byte abzulegen

Beispiel: Daten sind in DB5 ab 0.0 mit einer Länge von 124Byte abzulegen DataPtr:=P#DB5.DBX0.0 BYTE 124

DataLenWort, in dem die Anzahl der empfangenen Bytes abgelegt wird.BeiSTX/ETX und 3964R wird immer die Länge der empfangenen<br/>Nutzdaten oder 0 eingetragen.UnterASCII<br/>wird hier die Anzahl der gelesenen Zeichen eingetragen.<br/>Dieser Wert kann von der gelesenen Telegrammlänge abweichen.

# Error

In diesem Wort erfolgt ein Eintrag im Fehlerfall unter ASCII. Folgende Fehlermeldungen können generiert werden:

Bit	Fehler	Beschreibung
1	overrun	Überlauf, ein Zeichen konnte nicht schnell genug aus der Schnittstelle gelesen werden.
2	parity	Paritätsfehler
3	framing error	Fehler, der anzeigt, dass ein definierter Bitrahmen nicht übereinstimmt, die zulässige Länge überschreitet oder eine zusätzliche Bitfolge enthält (Stopbitfehler).

RetVal	Wert	Beschreibung
(Rückgabewert)	0000h	kein Fehler
	1000h	Empfangspuffer ist zu klein (Datenverlust)
	8x24h	Fehler in SFC-Parameter x, mit x:
		1: Fehler in "DataPtr"
		2: Fehler in "DataLen"
		3: Fehler in "Error"
	8122h	Fehler in Parameter "DataPtr" (z.B. DB zu kurz)
	809Ah	Schnittstelle nicht vorhanden
	809Bh	Schnittstelle ist nicht konfiguriert

# Prinzip der Programmierung

Nachfolgend sehen Sie die Grundstruktur zur Programmierung eines Receive-Auftrags. Diese Struktur können Sie für alle Protokolle verwenden.



# Modemfunktionalität

SFC 207Bei Einsatz des ASCII-Protokolls über die RS232-Schnittstelle haben Sie<br/>mit diesem Baustein zur Laufzeit Zugriff auf die seriellen Modemleitungen.<br/>Abhängig vom Parameter FlowControl, den Sie über SFC 216 (SER\_CFG)<br/>vorgeben, bietet der Baustein folgende Funktionalität:

FlowControl=0:	Lesen: Schreiben:	DTR, RTS, DSR, RI, CTS, CD DTR, RTS
FlowControl>0:	Lesen: Schreiben:	DTR, RTS, DSR, RI, CTS, CD nicht möglich

### Parameter

Name	Deklaration	Тур	Beschreibung
Write	IN	BYTE	Bit 0: New state DTR
			Bit 1: New state RTS
MaskWrite	IN	BYTE	Bit 0: Set state DTR
			Bit 1: Set state RTS
Read	OUT	BYTE	Status flags (CTS, DSR, RI, CD, DTR, RTS)
ReadDelta	OUT	BYTE	Status flags of change between 2 accesses
RetVal	OUT	WORD	Return Code (0 = OK)

Write

Mit diesem Parameter geben Sie den Status für DTR und RTS vor, den Sie über *MaskWrite* aktivieren können. Das Byte hat folgende Belegung: Bit 0 = DTR

Bit 1 = RTS Bit 2 ... Bit 7: reserviert

MaskWriteHier wird mit "1" der Status des entsprechenden Parameters übernommen.<br/>Das Byte hat folgende Belegung:<br/>Bit 0 = DTR<br/>Bit 1 = RTS<br/>Bit 2 ... Bit 7: reserviert

ReadRead liefert den aktuellen Status der Modem-Leitungen zurück. ReadDelta<br/>liefert den Status der Modem-Leitungen zurück, die sich seit dem letzten<br/>Zugriff geändert haben. Die Bytes haben folgenden Aufbau:

Bit-Nr.	7	6	5	4	3	2	1	0
Read	Х	Х	RTS	DTR	CD	RI	DSR	CTS
ReadDelta	Х	Х	Х	Х	CD	RI	DSR	CTS

RetVal	Return Code	Beschreibung			
(Rückgabewert)	abewert) 0000h kein Fehler				
	8x24h	Fehler in SFC-Parameter x, mit x:			
		1: Fehler in <i>Write</i>			
		2: Fehler in MaskWrite			
		3: Fehler in <i>Read</i>			
		4: Fehler in <i>ReadDelta</i>			
	809Ah	Schnittstelle ist nicht vorhanden			
	809Bh	Schnittstelle ist nicht konfiguriert (SFC 216)			

# **Modbus Slave Funktionscodes**



Eine Beschreibung der Funktions-Codes finden Sie auf den Folgeseiten.

Übersicht Mit folgenden Funktionscodes können Sie von einem Modbus-Master auf einen Slave zugreifen. Die Beschreibung erfolgt immer aus Sicht des Masters:

Code	Befehl	Beschreibung
01h	Read n Bits	n Bit lesen von Master-Ausgabe-Bereich 0x
02h	Read n Bits	n Bit lesen von Master-Eingabe-Bereich 1x
03h	Read n Words	n Worte lesen von Master-Ausgabe-Bereich 4x
04h	Read n Words	n Worte lesen von Master-Eingabe-Bereich 3x
05h	Write 1 Bit	1 Bit schreiben in Master-Ausgabe-Bereich 0x
06h	Write 1 Word	1 Wort schreiben in Master-Ausgabe-Bereich 4x
10h	Write n Words	n Worte schreiben in Master-Ausgabe-Bereich 4x

Sichtweise für "Eingabe"- und "Ausgabe"-Daten Die Beschreibung der Funktionscodes erfolgt immer aus Sicht des Masters. Hierbei werden Daten, die der Master an den Slave schickt, bis zu ihrem Ziel als "Ausgabe"-Daten (OUT) und umgekehrt Daten, die der Master vom Slave empfängt als "Eingabe"-Daten (IN) bezeichnet.



- Durch "Ver-Oderung" des FC 0 Parameters ANZ mit 4000h werden zu Master-Ausgabe-**Bereich** sendende Slave-Daten nicht im Master-Eingabe- sondern im Masterbeschreiben der Master Ausgabe-Bereich abgelegt. Da unter Einsatz von Funktionscodes diesen Bereich lesen kann, können Sie diese Funktionalität beispielsweise zur direkten Fehlerübermittlung an den Master verwenden.
- Antwort des Liefert der Slave einen Fehler zurück, wird der Funktionscode mit 80h "verodert" zurückgesendet. Slaves Ist kein Fehler aufgetreten, wird der Funktionscode zurückgeliefert. Slave-Antwort: Funktionscode OR 80h  $\rightarrow$  Fehler  $\rightarrow OK$

Funktionscode

Byte-Reihenfolge	Für die Byte-Reihenfolge im Wort gilt immer:	1 Wort		
im Wort		High- Byte	Low- Byte	
Read n Bits	Code 01h: n Bit lesen von Master-Ausgabe-Bereich 0x			
-------------	---			
01h, 02h	Code 02h: n Bit lesen von Master-Eingabe-Bereich 1x			

Kommandotelegramm

RTU/ASCII <sup>.</sup>	Slave-	Funktions-	Adresse	Anzahl der	RTU/ASCII
Rahmen	Adresse	Code	1. Bit	Bits	Rahmen
	1Byte	1Byte	1Wort	1Wort	1Wort

### Antworttelegramm

RTU/ASCII- Rahmen	Slave- Adresse	Funktions- Code	Anzahl der gelesenen Bytes	Daten 1. Byte	Daten 2. Byte	 RTU/ASCII- Rahmen
	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte 1Byte max. 252Byte		1Wort

Read n Words	03h: n Worte lesen von Master-Ausgabe-Bereich 4x
03h, 04h	04h: n Worte lesen von Master-Eingabe-Bereich 3x

Kommandotelegramm

RTU/ASCII-	Slave-	Funktions-	Adresse	Anzahl der	RTU/ASCII-
Rahmen	Adresse	Code	1. Wort	Worte	Rahmen
	1Byte	1Byte	1Wort	1Wort	1Wort

Antworttelegramm

RTU/ASCII- Rahmen	Slave- Adresse	Funktions- Code	Anzahl der gelesenen Bytes	Daten 1. Wort	Daten 2. Wort		RTU/ASCII- Rahmen
	1Byte	1Byte	1Byte	1Wort	1Wort		1Wort
	!			ma			

Write 1 BitCode 05h: 1 Bit schreiben in Master-Ausgabe-Bereich 0x05hEine Zustandsänderung erfolgt unter "Zustand Bit" mit folgenden Werten:

"Zustand Bit" = 0000h  $\rightarrow$  Bit = 0 "Zustand Bit" = FF00h  $\rightarrow$  Bit = 1

### Kommandotelegramm

RTU/ASCII-	Slave-	Funktions-	Adresse	Zustand	RTU/ASCII-
Rahmen	Adresse	Code	Bit	Bit	Rahmen
	1Byte	1Byte	1Wort	1Wort	1Wort

Antworttelegramm

RTU/ASCII-	Slave-	Funktions-	Adresse	Zustand	RTU/ASCII-
Rahmen	Adresse	Code	Bit	Bit	Rahmen
	1Byte	1Byte	1Wort	1Wort	1Wort

# Write 1 WordCode 06h: 1 Wort schreiben in Master-Ausgabe-Bereich 4x06h

### Kommandotelegramm

RTU/ASCII-	Slave-	Funktions-	Adresse	Wert	RTU/ASCII-
Rahmen	Adresse	Code	Wort	Wort	Rahmen
	1Byte	1Byte	1Wort	1Wort	1Wort

## Antworttelegramm

RTU/ASCII-	Slave-	Funktions-	Adresse	Wert	RTU/ASCII-
Rahmen	Adresse	Code	Wort	Wort	Rahmen
	1Byte	1Byte	1Wort	1Wort	1Wort

Write n WordsCode 10h: n Worte schreiben in Master-Ausgabe-Bereich10h

### Kommandotelegramm

RTU/ASCII Rahmen	Slave- Adresse	Funktions- Code	Adresse 1. Wort	Anzahl Worte	Anzahl Bytes	Daten 1. Wort	Daten 2. Wort		RTU/ASCII Rahmen
	1Byte	1Byte	1Wort	1Wort	1Byte	1Wort	1Wort	1Wort	1Wort
max. 124Worte									

### Antworttelegramm

RTU/ASCII <sup>.</sup>	Slave-	Funktions-	Adresse	Anzahl	RTU/ASCII-
Rahmen	Adresse	Code	1. Wort	Worte	Rahmen
	1Byte	1Byte	1Wort	1Wort	1Wort

# Modbus - Beispiel zur Kommunikation

Übersicht	In dem Beispiel wird eine Kommunikation zwischen einem Master und einem Slave über Modbus aufgebaut. Gezeigt werden folgende Kombinationsmöglichkeiten:
	Modbus-Master (M)Modbus-Slave (S)CPU 21xSER-1CPU 21xSER-1CPU 21xSER-1CP 240
M:CPU 21xSER-1 S: CPU 21xSER-1	<ul> <li>Folgende Komponenten sind für das Beispiel erforderlich:</li> <li>2 CPU 21xSER-1 als Modbus RTU-Master bzw. Modbus RTU-Slave</li> <li>Siemens SIMATIC Manager und Möglichkeit für Projekttransfer</li> <li>Modbus-Kabel-Verbindung</li> </ul>
Vorgehensweise	<ul> <li>Bauen Sie ein Modbus-System bestehend aus CPU 21xSER-1 als Modbus-Master und CPU 21xSER-1 als Modbus-Slave und Modbus-Kabel auf.</li> <li>Projektieren Sie die Master-Seite! Erstellen Sie hierzu ein SPS-Anwenderprogramm nach folgender Struktur:</li> <li>OB 100: Aufruf SFC 216 (Konfiguration als Modbus RTU-Master) mit Timeout-Angabe und Fehlerauswertung.</li> <li>OB 1: Aufruf des SFC 217 (SER_SND) wobei mit Fehlerauswertung die Daten gesendet werden. Hierbei ist das Telegramm gemäß den Modbus-Vorgaben aufzubauen. Aufruf des SFC 218 (SER_RECV) wobei mit Fehlerauswertung die Daten empfangen werden.</li> <li>Projektieren Sie die Slave-Seite! Das SPS-Anwenderprogramm auf der Slave-Seite sollte folgenden Aufbau haben:</li> <li>OB 100: Aufruf SFC 216 (Konfiguration als Modbus RTU-Slave) mit Timeout-Angabe und Modbus-Adresse im DB und Fehlerauswertung</li> <li>OB 100: Aufruf SFC 217 (SER_SND) für den Datentransport von der Slave-CPU in den Ausgangs-Puffer. Aufruf des SFC 218 (SER_RECV) für den Datentransport vom Eingangspuffer in die CPU. Für beide Richtungen ist eine entsprechende Fehlerauswertung vorzusehen.</li> </ul>

Auf der Folgeseite ist die Struktur für die jeweiligen SPS-Programme für Master- und Slave-Seite dargestellt.



#### Master

Slave

 

 M: CPU 21xSER-1 S: CP 240
 Folgende Komponenten sind für das Beispiel erforderlich:

 1 CPU 21xSER-1 als Modbus RTU-Master
 1 System 200V mit CP 240 als Modbus RTU-Slave
 Siemens SIMATIC Manager und Möglichkeit für Projekttransfer
 Modbus-Kabel-Verbindung

 Vorgehensweise

 Projektieren Sie die Master-Seite! Die Master-Seite ist auf die gleiche Weise zu projektieren, wie die der CPU 21xSER-1 (Struktur siehe oben).
 Projektieren Sie den CP 240-Slave! Die Parametrierung des CP 240 erfolgt über die Hardware 

Konfiguration. Geben Sie hier für Ein- und Ausgabe-Bereich die Startadresse an, ab welcher die fixe Anzahl von 16Byte für Ein- und Ausgabe im Peripherie-Bereich der CPU abliegen.

Für den Datentransfer über Modbus ist kein SPS-Programm erforderlich. Sie müssen lediglich dafür sorgen, dass Sie Daten, die vom Master empfangen wurden, in der CPU ausgewertet werden und Daten, die an den Master zu übertragen sind, im Ausgabe-Bereich stehen. Dies erreichen Sie, indem Sie das entsprechende Wort des Prozessabbilds zyklisch transferieren.

Die nachfolgende Abbildung soll dies verdeutlichen:



Ablauf einer Kommunikation Eine Kommunikation zwischen Master und Slave verläuft auf folgende Weise:

#### Sende-Baustein des Masters als DB10

Der Master sendet mit diesem Sende-DB 16Byte Nutzdaten an den Slave mit Adresse 5:

DB10.DBD 0	DW#16#05100000		Kommandotelegramm
	mit 05 -	$\rightarrow$	Slave-Adresse 05h
	10 -	$\rightarrow$	Funktionscode 10h (write n words)
	0000 -	$\rightarrow$	Offset 0000h
DB10.DBD 4	DW#16#000810A0		Kommandotelegramm + 1 Datenbyte
	mit 0008 -	$\rightarrow$	Wordcount 0008h
	10 -	$\rightarrow$	Bytecount 10h
	A0 -	$\rightarrow$	Beginn 16Byte Daten mit A0h
DB10.DBD 8	DW#16#A1A2A3A4		Daten Byte 2 5
DB10.DBD 12	DW#16#A5A6A7A8		Daten Byte 6 9
DB10.DBD 16	DW#16#A9AAABAC		Daten Byte 10 13
DB10.DBD 20	DW#16#ADAEAF00		Daten Byte 14 16 + 1 Byte nicht benützt
	mit ADAEAF -	$\rightarrow$	Daten Byte 14 16
	00 -	$\rightarrow$	vom Modul nicht mehr belegt

### Empfangs-Baustein des Masters als DB11

Sofern kein Fehler aufgetreten ist, sendet der Slave folgende Daten an den Master zurück:

DB11.DBD 0	DW#16#	05100000		Antworttelegramm
	mit	05	$\rightarrow$	Slave-Adresse 05h
		10	$\rightarrow$	Funktionscode 10h (kein Fehler)
		0000	$\rightarrow$	Offset 0000h
DB11.DBD 4	DW#16#	000810A0		Antworttelegramm + 1 Datenbyte
	mit	8000	$\rightarrow$	Wordcount 0008h
		10	$\rightarrow$	Bytecount 10h
		00	$\rightarrow$	Beginn 16Byte Daten mit 00h
				(bei Schreibbefehl irrelevant)
DB11.DBD 8	DW#16#	00000000		Daten Byte 2 5
DB11.DBD 12	DW#16#	00000000		Daten Byte 6 9
DB11.DBD 16	DW#16#	00000000		Daten Byte 10 13
DB11.DBD 20	DW#16#	00000000		Daten Byte 14 16 + 1 Byte nicht benützt
	mit 2	ADAEAF	$\rightarrow$	Daten Byte 14 16
		00	$\rightarrow$	vom Modul nicht mehr belegt

#### Empfangs-Baustein mit Fehlerrückmeldung

Bei der Kommunikation unter Modbus gibt es 2 Fehlerarten:

 Slave antwortet nicht auf Kommando von Master Antwortet der Slave nicht innerhalb der vorgegebenen Time-out-Zeit, generiert der Master im Empfangs-Baustein folgende Fehlermeldung: ERROR01 NO DATA.

In der Hex-Darstellung werden folgende Werte eingetragen:

DB11.DBD 0	DW#16	5#4552524F		Antworttelegramm
	mit	45	$\rightarrow$	E
		52	$\rightarrow$	R
		52	$\rightarrow$	R
		4F	$\rightarrow$	0
DB11.DBD 4	DW#16	5#52000120		Antworttelegramm
	mit	52	$\rightarrow$	R
		0001	$\rightarrow$	0001h:1 (als Wort)
		20	$\rightarrow$	
DB11.DBD 8	DW#16	5#4E4F2044		Antworttelegramm
	mit	4E	$\rightarrow$	Ν
		4F	$\rightarrow$	0
		20	$\rightarrow$	
		44	$\rightarrow$	D
DB11.DBD 12	DW#16	5#41544100		Antworttelegramm
	mit	41	$\rightarrow$	A
		54	$\rightarrow$	Т
		41	$\rightarrow$	A
		00	$\rightarrow$	00h: (Nullterminierung)

## • Slave antwortet mit einer Fehlermeldung

Liefert der Slave einen Fehler zurück, so wird der Funktionscode mit 80h "verodert" zurückgesendet.

DB11.DBD 0	DW#16#05900000			Antworttelegramm
	mit	05	$\rightarrow$	Slave-Adresse 05h
		90	$\rightarrow$	Funktionscode 90h (Fehlermeldung da 10h OR 80h = 90h)
		0000	$\rightarrow$	Die Restdaten sind irrelevant da Fehler rückgemeldet wurde.

# Teil 11 Einsatz CPU 21xSER-2

Überblick Inhalt dieses Kapitels ist der Einsatz der CPU 21x-2BS02 mit zwei RS232-Schnittstellen.

Sie erhalten hier alle Informationen zum Einsatz, zu den Prozeduren und Übertragungsprotokollen der CPU 21x-2BS02.

Inhalt

Thema	Seite
Teil 11 Einsatz CPU 21xSER-2	
Schnelleinstieg	
Protokolle und Prozeduren	
RS232-Schnittstelle	
Kommunikationsprinzip	
Schnittstellen initialisieren	
Schnittstellen-Parameter	
Schnittstellenkommunikation	

# Schnelleinstieg

- Allgemein Die CPU 21x-2BS02 ermöglicht die serielle Prozessankopplung zu verschiedenen Ziel- oder Quellsystemen. Zur seriellen Kommunikation besitzt die CPU zwei RS232-Schnittstellen. Die Kommunikation erfolgt mittels Hantierungsbausteinen, die sich als Bibliothek in der CPU befinden.
- Protokolle Unterstützt werden die Protokolle bzw. Prozeduren ASCII, STX/ETX, 3964(R) und RK512.

**Parametrierung** Die Parameterübertragung an den Kommunikationsprozessor (CP) erfolgt zur Laufzeit mit einem SEND (SFC 230) mit Auftrags-Nr. 201. Hierbei werden die Parameter in einem DB angelegt, dessen Aufbau sich nach dem gewünschten Protokoll richtet.

Zur Aktivierung der Parameter ist nach dem SEND ein RESET (SFC 234) mit Auftrags-Nr. 0 auszuführen.



### Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass den Aufträgen SEND, RECEIVE, FETCH und RESET immer ein "VKE"=1 voranzustellen ist, da diese ansonsten nicht ausgeführt werden.

Kommunikation Der interne Kommunikationsprozessor der CPU 21x-2BS02 ist über ein Dual-Port-RAM, auch "Kachel" genannt, direkt mit dem CPU-Teil verbunden. Diese Kachel steht auf der CPU-Seite als Standard-CP-Interface zur Verfügung. Der Datenaustausch findet über die Standard Hantierungsbausteine (SEND, RECEIVE und FETCH) statt. Die Kommunikation über die entsprechenden Protokolle regeln Verbindungsaufträge, die im Anwenderprogramm zu programmieren sind. Hierbei kommen folgende SFCs zum Einsatz:

SFC	Bezeichnung	Beschreibung
SFC 230	Send	Send über Kachel (Kachelkommunikation)
SFC 231	Receive	Receive über Kachel (Kachelkommunikation)
SFC 232	Fetch	Fetch über Kachel (Kachelkommunikation)
SFC 233	Control	Control für Kachelkommunikation
SFC 234	Reset	Reset für Kachelkommunikation
SFC 235	Synchron	Synchron für Kachelkommunikation
SFC 236	Send_All	Send_All über Kachel (Kachelkommunikation)
SFC 237	Recv_All	Receive_All über Kachel (Kachelkommunikation)

# **Protokolle und Prozeduren**

Übersicht	<ul> <li>Die CPU 21x-2BS02 unterstützt folgende Protokolle und Prozeduren:</li> <li>ASCII-Übertragung</li> <li>STX/ETX</li> <li>3964(R) mit RK512</li> </ul>
ASCII	Die Datenkommunikation via ASCII ist die einfachste Form der Kommunikation. Die Zeichen werden 1 zu 1 übergeben. Zur logischen Trennung der Telegramme ist es erforderlich, dass die Zeichenverzugszeit (ZVZ) des Empfängers vom Sender eingehalten wird. Hierbei ist die ZVZ in Millisekunden (ms) anzugeben und muss größer gleich 2ms sein.
	Was beim Empfanger die Zeichenverzugszeit ist, ist beim Sender die "Zeit nach Auftrag" (ZNA). Mit diesen beiden Zeitangaben können Sie eine einfach serielle SPS-Kommunikation aufbauen. Ein Sendeauftrag wird erst dann mit "Auftrag ohne Fehler" (AFOF) gekennzeichnet, wenn die Daten gesendet wurden. Ein neuer Auftrag wird erst dann gestartet, wenn die ZNA abgelaufen ist. Wird ZNA auf 0 gesetzt, ist die Sendefolge über das Anwenderprogramm zu steuern.
STX/ETX	STX/ETX ist ein einfaches Protokoll mit Start- und Ende-Kennung. Hierbei stehen STX für <b>S</b> tart of <b>Text</b> und ETX für <b>E</b> nd of <b>Text</b> .
	Die Prozedur STX/ETX wird zur Übertragung von ASCII-Zeichen (20h7Fh) eingesetzt. Sie arbeitet ohne Blockprüfung (BCC). Sollen Daten von der Peripherie eingelesen werden, muss das Start-Zeichen vorhanden sein, anschließend folgen die zu übertragenden Zeichen. Danach muss das Ende-Zeichen vorliegen.
	Die Nutzdaten, d.h. alle Zeichen zwischen Start- und Ende-Kennung, werden nach Empfang des Schlusszeichens an die CPU übergeben.
	Beim Senden der Daten von der CPU an ein Peripheriegerät werden die Nutzdaten an die CPU 21x-2BS02 übergeben und von dort mit angefügten Start- und Endezeichen über die serielle Schnittstelle an den Kommuni- kationspartner übertragen.

Telegrammaufbau:



Sie können bis zu 2 Anfangs- und Endezeichen frei definieren.

Es kann mit 1, 2 oder keiner Start- und mit 1, 2 oder keiner Ende-Kennung gearbeitet werden. Als Start- bzw. Ende-Kennung sind alle Hex-Werte von 01h bis 1Fh zulässig. Zeichen größer 1Fh werden ignoriert und nicht berücksichtigt. In den Nutzdaten sind Zeichen kleiner 20h nicht erlaubt und können zu Fehlern führen. Die Anzahl der Start- und Endezeichen kann unterschiedlich sein (1 Start, 2 Ende bzw. 2 Start, 1 Ende oder andere Kombinationen). Wird kein Ende-Zeichen definiert, so werden alle gelesenen Zeichen nach Ablauf einer parametrierbaren Zeichenverzugszeit (Timeout) an die CPU übergeben.

**3964(R)** Die Prozedur 3964(R) steuert die Datenübertragung bei einer Punkt-zu-Punkt-Kopplung zwischen der CPU 21x-2BS02 und einem Kommunikationspartner. Die Prozedur fügt bei der Datenübertragung den Nutzdaten Steuerzeichen hinzu. Durch diese Steuerzeichen kann der Kommunikationspartner kontrollieren, ob die Daten vollständig und fehlerfrei bei ihm angekommen sind.

Die Prozedur wertet die folgenden Steuerzeichen aus:

- STX Start of Text
- DLE Data Link Escape
- ETX End of Text
- BCC Block Check Character (nur bei 3964R)
- NAK Negative Acknowledge



Sie können pro Telegramm maximal 255Byte übertragen.

### Hinweis!

Wird ein "DLE" als Informationszeichen übertragen, so wird dieses zur Unterscheidung vom Steuerzeichen "DLE" beim Verbindungsauf- und -abbau auf der Sendeleitung doppelt gesendet (DLE-Verdoppelung).

Der Empfänger macht die DLE-Verdoppelung wieder rückgängig.

Unter 3964R <u>muss</u> einem Kommunikationspartner eine niedrigere Priorität zugeordnet sein. Wenn beide Kommunikationspartner gleichzeitig einen Sendeauftrag erteilen, dann stellt der Partner mit niedriger Priorität seinen Sendeauftrag zurück.

- **3964(R) mit RK512** Das RK512 ist ein erweitertes 3964(R). Es wird lediglich vor der Übertragung der Nutzdaten ein Telegrammkopf gesendet. Der Telegrammkopf enthält für den Kommunikationspartner Infos über Größe, Art und Länge der Nutzdaten.
- **Prozedurablauf** Im folgenden wird der Aufbau der Prozedur und der Telegramme beschrieben:



Koordinierungsmerker Der Koordinierungsmerker wird im Aktiv-Betrieb im Partner-AG bei Empfang eines Telegramms gesetzt. Dies geschieht sowohl bei Eingabeals auch bei Ausgabe-Befehlen. Ist der Koordinierungsmerker gesetzt und wird ein Telegramm mit diesem Merker empfangen, so werden die Daten nicht übernommen (bzw. übergeben), sondern es wird eine Fehler-Reaktionsmeldung gesendet (Fehlercode 32h). In diesem Fall muss der Koordinierungsmerker vom Anwender im Partner-AG zurückgesetzt werden.

Soll ein Telegramm keinen Koordinierungsmerker enthalten, muss FFFFh angegeben werden.

Time-Out-Zeiten	Als Time-Out gelten folgende Zeiten :				
	Quittungs-Verzugs-Zeit:	(QVZ) =	2000 ms		
	Zeichen-Verzugs-Zeit:	(ZVZ) =	220 ms		

QVZ wird überwacht zwischen STX und DLE sowie zwischen BCC und DLE. ZVZ wird während des gesamten Telegramm-Empfangs überwacht.

Bei Verstreichen der QVZ nach STX wird erneut STX gesendet, nach 3\*) Versuchen wird ein NAK gesendet und der Verbindungsaufbau abgebrochen. Dasselbe geschieht, wenn nach einem STX ein NAK oder ein beliebiges Zeichen empfangen wird.

Bei Verstreichen der QVZ nach dem Telegramm (nach BCC-Byte) oder bei Empfang eines Zeichens ungleich DLE werden der Verbindungsaufbau und das Telegramm wiederholt. Auch hier werden 3\*) Versuche unternommen, danach ein NAK gesendet und die Übertragung abgebrochen.

\*) einstellbar als Parameter

PassivbetriebWenn der Prozedurtreiber auf den Verbindungsaufbau wartet und ein<br/>Zeichen ungleich STX empfängt, sendet er NAK. Bei Empfang eines<br/>Zeichens NAK sendet der Prozedurtreiber keine Antwort.

Wird beim Empfang die ZVZ überschritten, wird ein NAK gesendet und auf erneuten Verbindungsaufbau gewartet.

Wenn der Prozedurtreiber beim Empfang des STX noch nicht bereit ist, sendet er ein NAK.

Block-Check-<br/>CharacterZur weiteren Datensicherung wird bei der Prozedur 3964R am Ende des<br/>Telegramms ein BlockCheck-Character angehängt. Das BCC-Byte wird<br/>durch eine XOR-Verknüpfung über die Daten des gesamten Telegramms<br/>einschließlich DLE/ETX gebildet.

Beim Empfang eines BCC-Bytes, das vom selbst ermittelten abweicht, wird anstatt des DLEs ein NAK gesendet.

Initialisierungskonflikt Versuchen beide Partner gleichzeitig innerhalb der QVZ einen Verbindungsaufbau, so sendet der Partner mit der niedrigeren Priorität das DLE und geht auf Empfang.

DLE Das DLE-Zeichen in einem Telegramm wird vom Prozedurtreiber verdoppelt, d.h. es wird DLE/DLE gesendet. Beim Empfang werden doppelte DLEs als ein DLE im Puffer abgelegt. Als Ende des Telegramms gilt immer die Kombination DLE/ETX/BCC (nur bei 3964R).

Die Steuercodes :

02h = STX 03h = ETX 10h = DLE 15h = NAK

# RS232-Schnittstelle

Eigenschaften	<ul><li>Schnit</li><li>Unters</li><li>Empfa</li><li>Die m</li></ul>	<ul> <li>Schnittstelle kompatibel zur COM Schnittstelle eines PCs</li> <li>Unterstützt werden die Protokolle ASCII, STX/ETX, 3964(R) und RK512</li> <li>Empfangs- und Sendepuffer haben jeweils eine Größe von 1024Byte</li> <li>Die maximale Telegrammlänge beträgt 1024Byte</li> </ul>			
Merkmale RS232- Schnittstelle Anschluss Schnittstelle	<ul> <li>Logisa</li> <li>Punkt RS232</li> <li>Daten</li> <li>Über der bindung</li> </ul>	che Zustände als Span -zu-Punkt-Kopplung m 2) in 3-Draht-Technik b übertragungsrate bis 5 n 9poligen Stecker kön herstellen	nungspegel it serieller Vollduplex-Übertra is zu einer Entfernung von 15 7,6kBaud nnen Sie eine serielle Punkt-	gung (nur bei m zu-Punkt-Ver-	
	o "		A // 50000		
	9poliger	Stecker	Anschluss RS232		
	Pin	Belegung	CPU	Periphery	
	1	CD-	TxD 3 /1 /1	RxD	
	2	RxD			
	3	TxD	RxD	TxD	
	4	DTR-		GND	
	5	GND			
	6	DSR-	RTS 7		

RTS-

CTS-

RI-

Folgende RS232-Signale werden von der CPU 21x-2BS02 unterstützt:

### TxD Transmit Data

7

8

9

Die Sendedaten werden über die TxD-Leitung übertragen. Die Sendeleitung wird von der CPU 21x-2BS02 im Ruhezustand auf logisch "1" gehalten.

CTS

shield

### RxD Receive Data

Die Empfangsdaten kommen über die RxD-Leitung an. Die Empfangsleitung muss vom Sendepartner im Ruhezustand auf logisch "1" gehalten werden.

# Kommunikationsprinzip

**Übersicht** Die Kommunikation wird mittels der integrierten Hantierungsbausteine (siehe unten) abgewickelt.

Die CPU entscheidet aufgrund der Parametrierung, wie die Datenübergabe stattfindet. In den Standard-Modi wird durch die SEND/RECEIVE-Bausteine der Auftrags-Anstoß und durch die "ALL"-Bausteine die Nutz-datenkommunikation durchgeführt.

Bei der Kommunikation kommen folgende Bausteine zum Einsatz:

Nr.	Bezeichnung	
SFC 235	SYNCHRON	Synchronisation zwischen CPU und CP und Vorgabe der Blockgröße
SFC 230	SEND	Auslösen eines Sendeauftrags
SFC 236	SEND-ALL	Nutzdaten senden
SFC 231	RECEIVE	Auslösen eines Empfang-Auftrags
SFC 237	RECEIVE-ALL	Nutzdaten empfangen
SFC 232	FETCH	Auslösen eines Holauftrages
SFC 233	CONTROL	Baustein zur Kommunikationskontrolle
SFC 234	RESET	Löscht alle Aufträge und aktiviert neue Parameter

# **Programmierung** In kurzen Schritten soll gezeigt werden, wie Sie bei der Programmierung vorzugehen haben:

### Anlauf-OB100:

- Rufen Sie mit SFC 235 SYNCHRON auf und geben Sie die gewünschte Blockgröße an (Kachelbasisadresse=0, Blockgröße, PAFE)
- Parametrieren Sie die Schnittstellen mit SEND (SFC 230) mit Auftrags-Nr. 201 und Parameter-DB
- Zur Übernahme der Parameter rufen Sie RESET (SFC 234) mit Auftrags-Nr. 0 auf

Zyklus-OB1:

- SEND- und RECEIVE-Aufträge für Sende- und Empfangsanstoß generieren
- SEND ALL und RECEIVE ALL-Aufträge für Nutzdatenübertragung generieren

Nachfolgend finden Sie hierzu eine nähere Beschreibung.

# Schnittstellen initialisieren

Übersicht	Die Initialisierung der Schnittstellen findet im OB 100 statt und sollte nach
	folgender Vorgehensweise durchgeführt werden:

- Rufen Sie mit SFC 235 SYNCHRON auf und geben Sie die gewünschte Blockgröße an (Kachelbasisadresse=0, Blockgröße, PAFE).
- Parametrieren Sie die Schnittstellen mit SEND (SFC 230) mit Auftrags-Nr. 201 und Parameter-DB.
- Zur Übernahme der Parameter rufen Sie RESET (SFC 234) mit Auftrags-Nr. 0 auf.

SFC 235 SYNCHRON	Der Baustein stellt im CPU-Anlauf die Synchronisation zwischen CPU und CP her und ist daher im Anlauf-OB OB 100 aufzurufen. Gleichzeitig wird der Übergabebereich der Schnittstelle gelöscht und voreingestellt, sowie
	die Blockgröße zwischen CP und CPU ausgehandelt.

### Parameter

Name	Deklaration	Тур	Beschreibung
SSNR	IN	INT	Interface number, number of logical interface
BLGR	IN	INT	Blocksize
PAFE	OUT	BYTE	Error indicator for configuration errors

**SSNR** Nummer der logischen Schnittstelle (Kacheladresse) auf die sich der betreffende Auftrag bezieht. SSNR muss 0 sein!

Blockgröße Zur Vermeidung von langen Zykluszeiten ist es sinnvoll große Datenmengen in kleinen Blöcken zwischen CPU und CP zu übertragen. Die Größe dieser Blöcke stellen Sie über die Blockgröße ein.

Hierbei bedeutet große Bockgröße = hoher Datendurchsatz aber auch lange Laufzeit und damit hohe Zykluszeitbelastung.

Kleine Blockgröße = kleiner Datendurchsatz aber auch kleine Laufzeiten der Bausteine.

Als Blockgröße haben Sie folgende Einstellmöglichkeiten:

	Wert	Blockgrö	ße	Wert	Blockgröße
	0	Default (6	64Byte)	4	128Byte
	1	16Byte		5	256Byte
	2	32Byte		6	512Byte
	3	64Byte		255	512Byte
Pa	ramete	rart	: Integer		
Mö	glicher	Bereich	: 0 255		
CA	LL SF	C 235			

Beispiel CALL SFC 235 SSNR:=0 BLGR:=6 PAFE:=MB199 SFC 230 - SEND<br/>mit ANR=201Mit einem SEND (SFC 230), ANR=201 und DB können Sie Parameter an<br/>den CP übergeben.und Parameter-DBBitte beachten Sie, dass ein Sende-Auftrag nur dann ausgeführt wird,<br/>wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- dem SEND wurde ein VKE "1" übergeben
- im Anzeigenwort ist das Bit "Auftrag läuft" zurückgesetzt

#### Parameter

Name	Deklaration	Тур	Beschreibung
SSNR	IN	INT	Interface number, number of logical interface
ANR	IN	INT	Job must be initiated at the interface, start trans.
IND	IN	INT	Mode of addressing (direct/indirect)
QANF	IN	ANY	Pointer to data source
PAFE	OUT	BYTE	Error indicator for configuration errors
ANZW	IN_OUT	DWORD	Indicatorword (progress of started jobs displayed)

# **SFC 234 - RESET** Mit einem RESET mit Auftragsnummer 0 werden alle Aufträge abgebrochen und die zuvor geladenen Parameter aktiviert.

Wie bei SEND müssen Sie diesem Baustein ein VKE=1 vorschalten.

### Parameter

Name	Deklaration	Тур	Beschreibung
SSNR	IN	INT	Interface number, number of logical interface
ANR	IN	INT	Job must be initiated at the interface, start trans.
PAFE	OUT	BYTE	Error indicator for configuration errors

Delevial OD400	0	М	0.0					
Beispiel OB100	ON	М	0.0		VKE=1			
	CALL	SFC	230		SEND			
	SSNR:	=0						
	ANR :	=201			Kennung	für	Parametrie	erung
	IND :	=0			5			2
	OANF:	=P#DB	9.DBX0.0	) BYTE 20	Pointer	auf	Parameter	für COM1
	PAFE:	=MB198	8					
	ANZW:=MD200							
	0	М	0.0					
	ON	М	0.0		VKE=1			
	CALL	SFC	230		SEND			
	SSNR:=0 ANR :=201							
					Kennung	für	Parametrie	erung
	IND :	=0						
	QANF:	=P#DB	9.DBX20	.0 BYTE 20	Pointer	auf	Parameter	für COM2
	PAFE:	=MB193	8					
	ANZW:	=MD20	0					
	0	М	0.0					
	ON	М	0.0		VKE=1			
	CALL	SFC	234		RESET			
	SSNR:	=0						
	ANR :	=0			Kennung	für	RESET	
	PAFE:	=MB19'	7					

# Schnittstellen-Parameter

AufbauDie Parameterübertragung an den Kommunikationsprozessor erfolgt zur<br/>Laufzeit unter Einsatz des SFC 230 mit Auftrags-Nr. 201. Hierbei sind die<br/>Parameter für die Protokolle in einem DB abzulegen.

Zur Aktivierung der Parameter ist nach der Übertragung mit SFC 234 ein RESET auszuführen.

Datenbyte	Тур	Bezeichner		Werte	Default
0	BYTE	Kanal	COM 1	1	
			COM 2	2	
1	BYTE	Modi	MODI_NONE (deaktiviert)	0	0
			MODI_1 (Parameter nachfolgend)	81h	
2	BYTE	Baudrate	BAUDRATE_DEF	00h	09h
			BAUDRATE_150	01h	
			BAUDRATE_300	02h	
			BAUDRATE_600	03h	
			BAUDRATE_1K2	04h	
			BAUDRATE_1K8	05h	
			BAUDRATE_2K4	06h	
			BAUDRATE_4K8	07h	
			BAUDRATE_7K2	08h	
			BAUDRATE_9K6	09h	
			BAUDRATE_14K4	0Ah	
			BAUDRATE_19K2	0Bh	
			BAUDRATE_38K4	0Ch	
			BAUDRATE_57K6	0Dh	
3	BYTE	DataBits	DATABIT_5	0	3
			DATABIT_6	1	
			DATABIT_7	2	
			DATABIT_8	3	
4	BYTE	Parity	PARITY_NONE	0	0
			PARITY_ODD	1	
			PARITY_EVEN	3	
5	BYTE	StopBits	STOPBIT_1	1	1
			STOPBIT_1_5	2	
			STOPBIT_2	3	
6	BYTE	FlowControl	FLOW_NONE	0	1
			FLOW_HARDWARE	1	
			FLOW_XON_XOFF	2	
7	BYTE	Protocol	PROTOCOL_ASCII	01h	01h
			PROTOCOL_STXETX_HTB	02h	
			PROTOCOL_3964	03h	
			PROTOCOL_3964R	04h	
			PROTOCOL_3964_RK512	05h	
			PROTOCOL 3964R RK512	06h	

Allgemein für jeden benutzten Kanal:

Zusätzliche Abhängig von dem eingestellten Protokoll sind noch folgende Parameter im DB anzugeben: Parameter

### wenn PROTOCOL\_ASCII:

Datenbyte	Тур	Bezeichner	Werte	Default
Sendekanal				
8, 9	WORD	BufAnz	1n	1
10, 11	WORD	BufSize	161024	256
12, 13	WORD	ZNA, Zeit nach Auftrag	0n	500
Empfangskanal				
14, 15	WORD	BufAnz	1n	1
16, 17	WORD	BufSize	161024	256
18, 19	WORD	ZVZ, Zeichenverzugszeit	2n	200

### wenn PROTOCOL\_STXETX:

Datenbyte	Тур	Bezeichner	Werte	Defaults
Sendekanal				
8, 9	WORD	BufAnz	1n	1
10, 11	WORD	BufSize	161024	256
12, 13	WORD	ZNA, Zeit nach Auftrag	0n	0
Startkennung				
14, 15	WORD	Anzahl	1, 2	1
16	BYTE	Kennung1	0255	STX
17	BYTE	Kennung2	0255	STX
Endekennung				
18, 19	WORD	Anzahl	1, 2	1
20	BYTE	Kennung1	0255	ETX
21	BYTE	Kennung2	0255	ETX
Empfangskanal				
22, 23	WORD	BufAnz	1n	1
24, 25	WORD	BufSize	161024	256
26, 27	WORD	TMO, Timeout	2n	200
Startkennung				
28, 29	WORD	Anzahl	1, 2	1
30	BYTE	Kennung1	0255	STX
31	BYTE	Kennung2	0255	STX
Endekennung				
32, 33	WORD	Anzahl	1, 2	1
34	BYTE	Kennung1	0255	ETX
35	BYTE	Kennung2	0255	ETX

Datenbyte	Тур	Bezeichner	Werte	Defaults
Sende-/				
Empfangkanal				
8, 9	WORD	BufAnz	1n	1
10, 11	WORD	BufSize	161024	128
12, 13	WORD	ZNA, Zeit nach Auftrag	0n	0
14, 15	WORD	ZVZ Zeichenverzugszeit	1n	200
16, 17	WORD	QVZ Quittungsverzugszeit	1n	500
18, 19	WORD	BWZ Blockwartezeit	1n	10000
20, 21	WORD	STX Anzahl Wiederholungen	1n	3
		Verbindungsaufbau		
22, 23	WORD	DBL Anzahl Wiederholungen	1n	6
		Datenblöcke		
24, 25	WORD	Priorität 0==Low, >0==High	0, 1	1

## wenn PROTOCOL\_3964(R):

## wenn PROTOCOL\_3964(R)\_RK512:

Datenbyte	Тур	Bezeichner	Werte	Defaults
Sende-/				
Empfangkanal				
8, 9	WORD	BufAnz	1n	1
10, 11	WORD	BufSize	161024	128
12, 13	WORD	ZNA, Zeit nach Auftrag	0n	0
14, 15	WORD	ZVZ Zeichenverzugszeit	1n	200
16, 17	WORD	QVZ Quittungsverzugszeit	1n	500
18, 19	WORD	BWZ Blockwartezeit	1n	10000
20, 21	WORD	STX Anzahl Wiederholungen	1n	3
		Verbindungsaufbau		
22, 23	WORD	DBL Anzahl Wiederholungen	1n	6
		Datenblöcke		
24, 25	WORD	Priorität 0==Low, >0==High	0, 1	1
26, 27	WORD	QVZ für Anwenderquittung	1n	5000

### Fest definierte Ρ

Folgende Parameter sind fest definiert und können nicht geändert werden:

Paramet	er

Parameter	Einstellung
Kachelbasisadresse	0
Kachelanzahl	1
Auftragsnummer	1: SEND für COM 1 2: RECEIVE für COM 1 3: SEND für COM 2 4: RECEIVE für COM 2
Auftragspriorität	2

# Schnittstellenkommunikation

## Übersicht

Die Kommunikation erfolgt über folgende Hantierungsbausteine im OB1:

Nr.	Bezeichnung	
SFC 230	SEND	Auslösen eines Sendeauftrags
SFC 236	SEND-ALL	Nutzdaten senden
SFC 231	RECEIVE	Auslösen eines Empfang-Auftrags
SFC 237	RECEIVE-ALL	Nutzdaten empfangen
SFC 232	FETCH	Auslösen eines Holauftrages
SFC 233	CONTROL	Baustein zur Kommunikationskontrolle

## Zyklus-OB1:

- SEND- und RECEIVE-Aufträge für Sende- und Empfangsanstoß generieren
- SEND ALL und RECEIVE ALL-Aufträge für Nutzdatenübertragung generieren

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung dieser Bausteine.

**SFC 230 - SEND** Der SEND-Baustein dient zum Auslösen eines Sende-Auftrags zu einem CP.

Bitte beachten Sie, dass ein Sende-Auftrag nur dann ausgeführt wird, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- dem SEND wurde ein VKE "1" übergeben
- im Anzeigenwort ist das Bit "Auftrag läuft" zurückgesetzt

### Parameter

Name	Deklaration	Тур	Beschreibung
SSNR	IN	INT	Interface number, number of logical interface
ANR	IN	INT	Job must be initiated at the interface, start trans.
IND	IN	INT	Mode of addressing (direct/indirect)
QANF	IN	ANY	Pointer to data source
PAFE	OUT	BYTE	Error indicator for configuration errors
ANZW	IN_OUT	DWORD	Indicatorword (progress of started jobs displayed)

- SFC 236 -SEND\_ALL Kann der CP die Daten direkt übernehmen, überträgt der SEND-Baustein die angeforderten Daten in einem Zug zum CP. Signalisiert der CP jedoch, dass er nur die Parameter des Auftrages wünscht oder ist die Anzahl der zu übergebenden Daten zu groß, werden dem CP nur die Sende-Parameter bzw. die Parameter mit dem ersten Datenblock übergeben. Die Daten oder der Folgeblock zu diesen Aufträgen fordert der CP über SEND\_ALL bei der CPU an. Hierzu ist es jedoch erforderlich, dass mindestens einmal im Zyklus der Baustein SEND\_ALL aufgerufen wird.
- SFC 231 RECEIVEDer RECEIVE-Baustein dient zum Empfangen von Daten von einem CP.<br/>Der RECEIVE-Baustein ist im zyklischen Teil des Anwenderprogramms<br/>aufzurufen.Bitte beachten Sie, dass ein Empfangs-Auftrag nur dann ausgeführt wird,<br/>wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
  - dem RECEIVE wurde ein VKE "1" übergeben
  - der CP hat den Auftrag freigegeben (Bit "Handshake sinnvoll" = 1)

#### Parameter

Name	Deklaration	Тур	Beschreibung
SSNR	IN	INT	Interface number, number of logical interface
ANR	IN	INT	Job must be initiated at the interface, start trans.
IND	IN	INT	Mode of addressing (direct/indirect)
ZANF	IN	ANY	Pointer to data destination
PAFE	OUT	BYTE	Error indicator for configuration errors
ANZW	IN_OUT	DWORD	Indicatorword (progress of started jobs displayed)

SFC 237 - Mit dem RECEIVE\_ALL-Baustein werden die Daten, die vom CP empfangen werden, vom CP an die CPU unter Verwendung der eingestellten Blockgröße übermittelt.

Die Lage und Größe des Datenbereichs, der mit RECEIVE\_ALL zu übermitteln ist, muss zuvor über einen RECEIVE-Aufruf definiert werden.

Im Anzeigenwort, das dem zu bearbeitenden Auftrag zugeordnet ist, werden die Bits "Enable/Disable", "Datenübernahme erfolgt" sowie "Datenübernahme/-übergabe läuft" ausgewertet oder beeinflusst und im Folgewort die "Empfangslänge" angezeigt.

#### Parameter

Name	Declaration	Туре	Comment
SSNR	IN	INT	Interface number, number of logical interface
PAFE	OUT	BYTE	Error indicator for configuration errors
ANZW	IN_OUT	DWORD	Indicatorword (progress of started jobs displayed)



#### Hinweis!

In folgenden Fällen ist mindestens einmal RECEIVE\_ALL im Zyklus-Baustein OB1 aufzurufen:

- wenn der CP selbständig Daten an die CPU senden soll.
- wenn ein CP-Auftrag mit RECEIVE angestoßen wird, der CP die Daten zu diesem Auftrag jedoch erst über die "Hintergrundkommunikation" an die CPU weitergeben kann.
- wenn die Anzahl der Daten, die mit einem RECEIVE an die CPU übergeben werden sollen, größer als die eingestellte Blockgröße ist.

**SFC 232 - FETCH** Der FETCH-Baustein dient dem Auslösen eines "Holauftrags" auf einer Gegenstation.

Mit dem FETCH-Auftrag werden Daten-Quelle und -Ziel definiert und die Datenquelle an die Gegenstation übertragen.

Bei der CPU von VIPA erfolgt die Angabe von Quelle und Ziel über einen Zeiger-Parameter.

Die Gegenstation stellt die Daten aus der Quelle bereit und schickt diese über SEND\_ALL an die anfordernde Station zurück. Über RECEIVE\_ALL werden die Daten empfangen und in *Ziel* abgelegt.

Die Aktualisierung des Anzeigenworts erfolgt über FETCH bzw. CONTROL.

Bitte beachten Sie, dass ein Hol-Auftrag nur dann ausgeführt wird, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- dem FETCH wurde ein VKE "1" übergeben
- im Anzeigenwort ist das Bit "Auftrag läuft" zurückgesetzt

#### Parameter

Name	Deklaration	Тур	Beschreibung
SSNR	IN	INT	Interface number, number of logical interface
ANR	IN	INT	Job must be initiated at the interface, start trans.
IND	IN	INT	Mode of addressing (direct/indirect)
ZANF	IN	ANY	Pointer to data destination
PAFE	OUT	BYTE	Error indicator for configuration errors
ANZW	IN_OUT	DWORD	Indicatorword (progress of started jobs displayed)

SFC 233 - CONTROL

Der CONTROL-Baustein hat folgende Aufgaben:

- Aktualisierung des Anzeigenworts
- Abfrage, ob ein bestimmter Auftrag des CP zur Zeit "tätig" ist, z.B. Nachfrage nach einem Empfangstelegramm
- Abfrage des CP, welcher Auftrag z.Z. bearbeitet wird

Der Baustein ist nicht VKE abhängig und sollte im zyklischen Teil des Programms aufgerufen werden.

#### Parameter

Name	Deklaration	Тур	Beschreibung
SSNR	IN	INT	Interface number, number of logical interface
ANR	IN	INT	Job must be initiated at the interface, start trans.
PAFE	OUT	BYTE	Error indicator for configuration errors
ANZW	IN_OUT	DWORD	Indicatorword (progress of started jobs displayed)