

Dokumentation

BK11x0, BK1250

EtherCAT-Buskoppler für Standard-Busklemmen

Version: 4.3 Datum: 14.10.2019



Inhaltsverzeichnis

1	Vorw	vort 5				
	1.1	Produktübersicht - EtherCAT-Buskoppler				
	1.2	Hinweise zur Dokumentation				
	1.3	Sicherheitshinweise				
	1.4	Ausgabe	estände der Dokumentation	7		
	1.5	Versions	identifikation von EtherCAT-Geräten	7		
		1.5.1	Beckhoff Identification Code (BIC)	12		
2	Prod	uktübersi	icht	14		
	2.1	Einführu	ng	14		
	2.2	Techniso	che Daten	16		
3	Grun	dlagen		17		
	3.1	Systeme	igenschaften	17		
	3.2	Das Bec	khoff Busklemmensystem	20		
	3.3	CoE-Inte	rface	21		
	3.4	EtherCA	T State Machine	26		
	3.5	LEDs un	d Anschlussbelegung	29		
		3.5.1	LEDs	29		
		3.5.2	Anschlussbelegung BK1120 und BK1150	32		
		3.5.3	Anschlussbelegung BK1250	33		
4	Mont	age und '	Verdrahtung	34		
	4.1	Hinweise	e zum ESD-Schutz	34		
	4.2	Tragschi	enenmontage	35		
	4.3	Montage	vorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit	38		
	4.4	Einbaula	ıgen	39		
	4.5	Speisun	g, Potenzialgruppen	40		
	4.6	Ethernet	-Kabel	41		
	4.7	EtherCA	T-Verkabelung	43		
	4.8	ATEX - E	Besondere Bedingungen (erweiterter Temperaturbereich)	44		
	4.9	ATEX-D	okumentation	45		
	4.10	UL-Hinw	eise	45		
5	Para	netrierun	ng und Inbetriebnahme	46		
	5.1	Anlaufve	rhalten des Buskopplers	46		
	5.2	EKxxxx -	- Optionale Distributed Clocks Unterstützung	46		
	5.3	KL-Regis	sterkommunikation	48		
		5.3.1	Parametrierung KL-Klemmen	48		
		5.3.2	Konfiguration der KL-Klemmen über EtherCAT	50		
		5.3.3	Online-Parametrierung KL-Klemmen über CoE	53		
		5.3.4	Online-Parametrierung KL-Klemmen über AoE	55		
		5.3.5	Beckhoff Koppler Tabellen	56		
	5.4	TwinCAT	Г System Manager	58		
		5.4.1	BK1120, BK1150 - Übersicht Konfiguration	58		
		5.4.2	BK1250 - Ubersicht Konfiguration	59		
		5.4.3	Eingänge - Ubersicht Konfiguration	60		

BECKHOFF

		5.4.4	Ausgänge - Übersicht Konfiguration	. 60			
		5.4.5	Status des Working Counters (Wc State) Übersicht Konfiguration	. 61			
		5.4.6	Online Status (Info Data) - Übersicht Konfiguration	. 61			
		5.4.7	ADS Adresse (ADSAddr) - Übersicht Konfiguration	. 62			
		EtherCAT Zykluszeit - Übersicht Konfiguration	. 63				
		5.4.9	Objektbeschreibung	. 64			
		5.4.10	Mapping der Busklemmen	. 73			
		5.4.11	Beispiel Prozessabbild	. 74			
	5.5	KS2000 Konfigurationssoftware					
		5.5.1	Beispiel Parametrierung mit KS2000 Konfigurationssoftware	. 75			
		5.5.2	Beispielprogramm zur KL-Register-Kommunikation über EtherCAT, am Beispiel der KL3314	. 78			
6	Fehle	rbehand	lung und Diagose	. 81			
	6.1	Fehlerm	eldungen an den EtherCAT Master	. 81			
7	Anha	ng		. 82			
	7.1	Allgemeine Betriebsbedingungen					
	7.2	Prüfnormen für Geräteprüfung					
	7.3	Firmware Kompatibilität					
	7.4	Support und Service					

1 Vorwort

1.1 **Produktübersicht - EtherCAT-Buskoppler**

BK1120, BK1150 [▶ 14] - EtherCAT-Buskoppler für Standard-Busklemmen

BK1250 [▶ 15] - "Compact"-Koppler zwischen E-Bus- und K-Bus-Klemmen

1.2 Hinweise zur Dokumentation

Zielgruppe

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs- und Automatisierungstechnik, das mit den geltenden nationalen Normen vertraut ist.

Zur Installation und Inbetriebnahme der Komponenten ist die Beachtung der Dokumentation und der nachfolgenden Hinweise und Erklärungen unbedingt notwendig.

Das Fachpersonal ist verpflichtet, für jede Installation und Inbetriebnahme die zu dem betreffenden Zeitpunkt veröffentliche Dokumentation zu verwenden.

Das Fachpersonal hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der Einsatz der beschriebenen Produkte alle Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbaren Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfüllt.

Disclaimer

Diese Dokumentation wurde sorgfältig erstellt. Die beschriebenen Produkte werden jedoch ständig weiter entwickelt.

Wir behalten uns das Recht vor, die Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu überarbeiten und zu ändern.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumentation können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Produkte geltend gemacht werden.

Marken

Beckhoff[®], TwinCAT[®], EtherCAT[®], EtherCAT G[®], EtherCAT G10[®], EtherCAT P[®], Safety over EtherCAT[®], TwinSAFE[®], XFC[®], XTS[®] und XPlanar[®] sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH. Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Bezeichnungen führen.

Patente

Die EtherCAT-Technologie ist patentrechtlich geschützt, insbesondere durch folgende Anmeldungen und Patente: EP1590927, EP1789857, EP1456722, EP2137893, DE102015105702 mit den entsprechenden Anmeldungen und Eintragungen in verschiedenen anderen Ländern.



EtherCAT[®] ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland.

Copyright

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Deutschland.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmusteroder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

1.3 Sicherheitshinweise

Sicherheitsbestimmungen

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Erklärungen! Produktspezifische Sicherheitshinweise finden Sie auf den folgenden Seiten oder in den Bereichen Montage, Verdrahtung, Inbetriebnahme usw.

Haftungsausschluss

Die gesamten Komponenten werden je nach Anwendungsbestimmungen in bestimmten Hard- und Software-Konfigurationen ausgeliefert. Änderungen der Hard- oder Software-Konfiguration, die über die dokumentierten Möglichkeiten hinausgehen, sind unzulässig und bewirken den Haftungsausschluss der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG.

Qualifikation des Personals

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs-, Automatisierungs- und Antriebstechnik, das mit den geltenden Normen vertraut ist.

Erklärung der Hinweise

In der vorliegenden Dokumentation werden die folgenden Hinweise verwendet. Diese Hinweise sind aufmerksam zu lesen und unbedingt zu befolgen!

▲ GEFAHR

Akute Verletzungsgefahr!

Wenn dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet wird, besteht unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!

WARNUNG

Verletzungsgefahr!

Wenn dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet wird, besteht Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!

▲ VORSICHT

Schädigung von Personen!

Wenn dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet wird, können Personen geschädigt werden!

HINWEIS

Schädigung von Umwelt/Geräten oder Datenverlust

Wenn dieser Hinweis nicht beachtet wird, können Umweltschäden, Gerätebeschädigungen oder Datenverlust entstehen.



Tipp oder Fingerzeig

Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die zum besseren Verständnis beitragen.

1.4 Ausgabestände der Dokumentation

Version	Änderungen
4.3	Update Kapitel "Technische Daten"
	Update Kapitel "Hinweise zum ESD-Schutz"
	 Beispielprogramm zum Kapitel "Parametrierung und Inbetriebnahme", Unterkapitel "Konfigurations-Software KS2000" hinzugefügt
4.2	Korrektur Diagnose LEDs
	Update Struktur
4.1	Update Kapitel "Hinweise zur Dokumentation"
	Update Kapitel "Technische Daten"
	Hinweis zum ESD-Schutz eingefügt
	Kapitel "ATEX - Besondere Bedingungen" ausgetauscht gegen Kapitel "ATEX - Besondere Bedingungen (erweiterter Temperaturbereich)"
	Update Kapitel "Allgemeine Betriebsbedingungen"
	Update Revisionsstand
4.0	Migration
	Update Struktur
	Update Revisionsstand
3.0	Update Struktur
	Hinweise zu ET
2.9	Hinweis zu Status-Bits ergänzt
2.8	Technische Daten aktualisiert
2.7	Technische Hinweise ergänzt
2.6	Technische Daten aktualisiert
2.5	BK1150 hinzugefügt
2.4	Erweiterung Klemmendiagnose
2.3	Korrektur Diagnose LEDs
2.2	CoE-Zugriff, AoE
2.1	Objektbeschreibungen ergänzt
2.0	BK1250 hinzugefügt; Objektbeschreibungen und Technische Daten ergänzt
1.0	Objektbeschreibungen ergänzt
0.2	Technische Daten ergänzt
0.1	Erste vorläufige Version

1.5 Versionsidentifikation von EtherCAT-Geräten

Bezeichnung

Ein Beckhoff EtherCAT-Gerät verfügt über eine 14stellige technische Bezeichnung, die sich zusammensetzt aus

- Familienschlüssel
- Тур
- Version
- Revision

BECKHOFF

Beispiel	Familie	Тур	Version	Revision
EL3314-0000-0016	EL-Klemme (12 mm, nicht steckbare Anschlussebene)	3314 (4 kanalige Thermoelementklemme)	0000 (Grundtyp)	0016
ES3602-0010-0017	ES-Klemme (12 mm, steckbare Anschlussebene)	3602 (2 kanalige Spannungsmessung)	0010 (Hochpräzise Version)	0017
CU2008-0000-0000	CU-Gerät	2008 (8 Port FastEthernet Switch)	0000 (Grundtyp)	0000

Hinweise

- die oben genannten Elemente ergeben die **technische Bezeichnung**, im Folgenden wird das Beispiel EL3314-0000-0016 verwendet.
- Davon ist EL3314-0000 die Bestellbezeichnung, umgangssprachlich bei "-0000" dann oft nur EL3314 genannt. "-0016" ist die EtherCAT-Revision.
- Die Bestellbezeichnung setzt sich zusammen aus
- Familienschlüssel (EL, EP, CU, ES, KL, CX, ...)
- Typ (3314)
- Version (-0000)
- Die **Revision** -0016 gibt den technischen Fortschritt wie z. B. Feature-Erweiterung in Bezug auf die EtherCAT Kommunikation wieder und wird von Beckhoff verwaltet.

Prinzipiell kann ein Gerät mit höherer Revision ein Gerät mit niedrigerer Revision ersetzen, wenn nicht anders z. B. in der Dokumentation angegeben.

Jeder Revision zugehörig und gleichbedeutend ist üblicherweise eine Beschreibung (ESI, EtherCAT Slave Information) in Form einer XML-Datei, die zum Download auf der Beckhoff Webseite bereitsteht. Die Revision wird seit 2014/01 außen auf den IP20-Klemmen aufgebracht, siehe Abb. *"EL5021 EL-Klemme, Standard IP20-IO-Gerät mit Chargennummer und Revisionskennzeichnung (seit 2014/01)"*.

• Typ, Version und Revision werden als dezimale Zahlen gelesen, auch wenn sie technisch hexadezimal gespeichert werden.

Identifizierungsnummer

Beckhoff EtherCAT Geräte der verschiedenen Linien verfügen über verschiedene Arten von Identifizierungsnummern:

Produktionslos/Chargennummer/Batch-Nummer/Seriennummer/Date Code/D-Nummer

Als Seriennummer bezeichnet Beckhoff im IO-Bereich im Allgemeinen die 8-stellige Nummer, die auf dem Gerät aufgedruckt oder auf einem Aufkleber angebracht ist. Diese Seriennummer gibt den Bauzustand im Auslieferungszustand an und kennzeichnet somit eine ganze Produktions-Charge, unterscheidet aber nicht die Module einer Charge.

Aufbau der Seriennummer: KK YY FF HH

KK - Produktionswoche (Kalenderwoche) YY - Produktionsjahr FF - Firmware-Stand HH - Hardware-Stand

Beispiel mit Ser. Nr.: 12063A02: 12 - Produktionswoche 12 06 - Produktionsjahr 2006 3A - Firmware-Stand 3A 02 -Hardware-Stand 02

Ausnahmen können im **IP67-Bereich** auftreten, dort kann folgende Syntax verwendet werden (siehe jeweilige Gerätedokumentation):

Syntax: D ww yy x y z u

D - Vorsatzbezeichnung ww - Kalenderwoche yy - Jahr

- x Firmware-Stand der Busplatine
- y Hardware-Stand der Busplatine
- z Firmware-Stand der E/A-Platine
- u Hardware-Stand der E/A-Platine

Beispiel: D.22081501 Kalenderwoche 22 des Jahres 2008 Firmware-Stand Busplatine: 1 Hardware Stand Busplatine: 5 Firmware-Stand E/A-Platine: 0 (keine Firmware für diese Platine notwendig) Hardware-Stand E/A-Platine: 1

Eindeutige Seriennummer/ID, ID-Nummer

Darüber hinaus verfügt in einigen Serien jedes einzelne Modul über eine eindeutige Seriennummer.

Siehe dazu auch weiterführende Dokumentation im Bereich

- IP67: <u>EtherCAT Box</u>
- Safety: <u>TwinSafe</u>
- · Klemmen mit Werkskalibrierzertifikat und andere Messtechnische Klemmen

Beispiele für Kennzeichnungen



Abb. 1: EL5021 EL-Klemme, Standard IP20-IO-Gerät mit Seriennummer/	Chargennummer	und
Revisionskennzeichnung (seit 2014/01)		



Abb. 2: EK1100 EtherCAT Koppler, Standard IP20-IO-Gerät mit Seriennummer/ Chargennummer



Abb. 3: CU2016 Switch mit Seriennummer/ Chargennummer



Abb. 4: EL3202-0020 mit Seriennummer/ Chargennummer 26131006 und eindeutiger ID-Nummer 204418



Abb. 5: EP1258-00001 IP67 EtherCAT Box mit Chargennummer/ DateCode 22090101 und eindeutiger Seriennummer 158102



Abb. 6: EP1908-0002 IP67 EtherCAT Safety Box mit Chargennummer/ DateCode 071201FF und eindeutiger Seriennummer 00346070



Abb. 7: EL2904 IP20 Safety Klemme mit Chargennummer/ DateCode 50110302 und eindeutiger Seriennummer 00331701



Abb. 8: ELM3604-0002 Klemme mit eindeutiger ID-Nummer (QR Code) 100001051 und Seriennummer/ Chargennummer 44160201



1.5.1 Beckhoff Identification Code (BIC)

Der Beckhoff Identification Code (BIC) wird vermehrt auf Beckhoff-Produkten zur eindeutigen Identitätsbestimmung des Produkts aufgebracht. Der BIC ist als Data Matrix Code (DMC, Code-Schema ECC200) dargestellt, der Inhalt orientiert sich am ANSI-Standard MH10.8.2-2016.



Abb. 9: BIC als Data Matrix Code (DMC, Code-Schema ECC200)

Die Einführung des BIC erfolgt schrittweise über alle Produktgruppen hinweg. Er ist je nach Produkt an folgenden Stellen zu finden:

- auf der Verpackungseinheit
- direkt auf dem Produkt (bei ausreichendem Platz)
- auf Verpackungseinheit und Produkt

Der BIC ist maschinenlesbar und enthält Informationen, die auch kundenseitig für Handling und Produktverwaltung genutzt werden können.

Jede Information ist anhand des so genannten Datenidentifikators (ANSI MH10.8.2-2016) eindeutig identifizierbar. Dem Datenidentifikator folgt eine Zeichenkette. Beide zusammen haben eine maximale Länge gemäß nachstehender Tabelle. Sind die Informationen kürzer, werden sie um Leerzeichen ergänzt. Die Daten unter den Positionen 1 bis 4 sind immer vorhanden.

Folgende Informationen sind enthalten:

Pos- Nr.	Art der Information	Erklärung	Dateniden- tifikator	Anzahl Stellen inkl. Datenidentifikator	Beispiel
1	Beckhoff- Artikelnummer	Beckhoff - Artikelnummer	1P	8	1P072222
2	Beckhoff Traceability Number (BTN)	Eindeutige Seriennummer, Hinweis s. u.	S	12	<mark>S</mark> BTNk4p562d7
3	Artikelbezeichnung	Beckhoff Artikelbezeichnung, z. B. EL1008	1K	32	1KEL1809
4	Menge	Menge in Verpackungseinheit, z. B. 1, 10…	Q	6	Q1
5	Chargennummer	Optional: Produktionsjahr und -woche	2P	14	2P401503180016
6	ID-/Seriennummer	Optional: vorheriges Seriennummer-System, z. B. bei Safety- Produkten oder kalibrierten Klemmen	51S	12	<mark>51S</mark> 678294104
7	Variante	Optional: Produktvarianten- Nummer auf Basis von Standardprodukten	30P	32	30PF971, 2*K183

Weitere Informationsarten und Datenidentifikatoren werden von Beckhoff verwendet und dienen internen Prozessen.

Aufbau des BIC

Beispiel einer zusammengesetzten Information aus den Positionen 1 bis 4 und 6. Die Datenidentifikatoren sind zur besseren Darstellung jeweils rot markiert:

BTN

Ein wichtiger Bestandteil des BICs ist die Beckhoff Traceability Number (BTN, Pos.-Nr. 2). Die BTN ist eine eindeutige, aus acht Zeichen bestehende Seriennummer, die langfristig alle anderen Seriennummern-Systeme bei Beckhoff ersetzen wird (z. B. Chargenbezeichungen auf IO-Komponenten, bisheriger Seriennummernkreis für Safety-Produkte, etc.). Die BTN wird ebenfalls schrittweise eingeführt, somit kann es vorkommen, dass die BTN noch nicht im BIC codiert ist.

HINWEIS

Diese Information wurde sorgfältig erstellt. Das beschriebene Verfahren wird jedoch ständig weiterentwickelt. Wir behalten uns das Recht vor, Verfahren und Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu überarbeiten und zu ändern. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Information können keine Ansprüche auf Änderung geltend gemacht werden.

2 Produktübersicht

2.1 Einführung

EtherCAT-Koppler für K-Busklemmen

BK1120, BK1150



Abb. 10: Buskoppler BK1120 und BK1150

Die Buskoppler BK1120 und BK1150 verbinden EtherCAT mit den bewährten Beckhoff K-Busklemmen (KLxxxx). Eine Station besteht aus einem Buskoppler BK1120 / BK1150, einer beliebigen Anzahl von bis zu 64 K-Busklemmen (mit K-Bus-Verlängerung bis zu 255) und einer Busendklemme. Der Buskoppler erkennt die angeschlossenen Klemmen und erstellt automatisch die Zuordnung ins Prozessabbild des EtherCAT-Systems. Mit der oberen Ethernet-Schnittstelle wird der Buskoppler an das Netzwerk angeschlossen, die untere RJ45-Buchse dient zum optionalen Anschluss weiterer EtherCAT-Geräte im gleichen Strang. Im EtherCAT-Netzwerk wird der Buskoppler BK1120 / BK1150 im Bereich der Ethernet-Signalübertragung (100BASE-TX) an beliebiger Stelle eingesetzt - außer direkt am Switch. Für den Einsatz am Switch sind die Buskoppler BK9000 (für K-Bus-Klemmen) bzw. EK1000 (für E-Bus-Klemmen) geeignet.

Produktübersicht

BECKHOFF

BK1250



Abb. 11: BK1250



Abb. 12: K-Bus_E-Bus

Der BK1250 ist ein "Buskoppler im Klemmengehäuse" zur gemischten Verwendung von EtherCAT-Klemmen (ELxxxx) und Standard-Busklemmen (KLxxxx) in einer Busstation. Dadurch sind kompakte und kostengünstige Steuerungslösungen realisierbar. Das breite Produktspektrum von über 300 Busklemmen (inkl. Sonderklemmen) lässt sich so optimal mit der Kommunikationsgeschwindigkeit und der großen Bandbreite der EtherCAT-Klemmen kombinieren. An einen BK1250 können bis zu 64 Busklemmen (mit K-Bus-Verlängerung bis zu 255) angeschlossen werden. Der Buskoppler erkennt die angeschlossenen Busklemmen und erstellt automatisch die Zuordnung ins Prozessabbild des EtherCAT-Systems.

2.2 Technische Daten

Technische Daten	BK1120	BK1150	BK1250		
Aufgabe im EtherCAT-System	Ankopplung von Standardbusklemmen (KLxxxx) an 100BASE-TX EtherCAT- Netze				
Anzahl der K-Busklemmen	64 (255 mit K-Bus-Verlä	ingerungsinterface KL	9020 und KL9050)		
Max. Byte-Anzahl Feldbus	1024 Byte Input und 1024 Byte Output				
Digitale Peripheriesignale	8192 Inputs/Outputs				
Analoge Peripheriesignale	256 Inputs/Outputs				
Protokolle	EtherCAT				
Baudrate	100 MBaud				
Konfiguration	Konfigurations-Software EtherCAT (ADS)	KS2000, TwinCAT Sy	/stem Manager oder via		
Busanschluss	2 x RJ45		über E-Bus Kontakte		
Spannungsversorgung	24 V _{DC} (-15%/+20%)				
Stromaufnahme	70 mA + (K-Bus-Strom)/4, max. 500 mA 70 mA + (K-Bus-Stromax. 200 mA				
K-Bus Stromversorgung (5 V)	max. 1750 mA	max. 1750 mA	max. 500 mA		
Powerkontakte	max. 24 V _{DC} , max. 10 A				
Potenzialtrennung	500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Ethernet)				
Gewicht	ca. 170 g		ca. 55 g		
Zulässiger Umgebungstemperaturbereic h im Betrieb	-25°C +60°C (erweiterter Temperaturbereich)				
Zulässiger Umgebungstemperaturbereic h bei Lagerung	-40°C + 85°C				
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	95%, keine Betauung				
Abmessungen (B x H x T)	ca. 49 mm x 100 mm x 7	70 mm	ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)		
Montage	auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715				
Vibrations- / Schockfestigkeit	gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27,				
	siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer				
	Belastbarkeit [▶ 38]				
EMV-Festigkeit / Aussendung	gemäß EN 61000-6-2 /	EN 61000-6-4			
Schutzart	IP20				
Einbaulage	beliebig				
Zulassung	CE				
	AIEX [] 44]				
	CULUS 45				

3 Grundlagen

3.1 Systemeigenschaften

Protokoll

Das für Prozessdaten optimierte EtherCAT-Protokoll wird dank eines speziellen Ether-Types direkt im Ethernet-Frame transportiert. Es kann aus mehreren Sub-Telegrammen bestehen, die jeweils einen Speicherbereich des bis zu 4 Gigabyte großen logischen Prozessabbildes bedienen. Die datentechnische Reihenfolge ist dabei unabhängig von der physikalischen Reihenfolge der Ethernet-Klemmen im Netz, es kann wahlfrei adressiert werden. Broadcast, Multicast und Querkommunikation zwischen Slaves sind möglich. Die Übertragung direkt im Ethernet-Frame wird stets dann eingesetzt, wenn EtherCAT-Komponenten im gleichen Subnetz wie der Steuerungsrechner betrieben werden.

Der Einsatzbereich von EtherCAT ist jedoch nicht auf ein Subnetz beschränkt: EtherCAT UDP verpackt das EtherCAT Protokoll in UDP/IP-Datagramme. Hiermit kann jede Steuerung mit Ethernet-Protokoll-Stack EtherCAT-Systeme ansprechen. Selbst die Kommunikation über Router hinweg in andere Subnetze ist möglich. Selbstverständlich hängt die Leistungsfähigkeit des Systems in dieser Variante von den Echtzeiteigenschaften der Steuerung und ihrer Ethernet-Protokollimplementierung ab. Die Antwortzeiten des EtherCAT-Netzwerks an sich werden jedoch nur minimal eingeschränkt: lediglich in der ersten Station muss das UDP-Datagramm entpackt werden.



Abb. 13: EtherCAT Telegramm Struktur

Protokollstruktur: Die Prozessabbild-Zuordnung ist frei konfigurierbar. Daten werden direkt in der E/A-Klemme an die gewünschte Stelle des Prozessabbilds kopiert: zusätzliches Mapping ist überflüssig. Der zur Verfügung stehende logische Adressraum ist mit 4 Gigabyte sehr groß.

Topologie

Linie, Baum oder Stern: EtherCAT unterstützt nahezu beliebige Topologien. Die von den Feldbussen her bekannte Bus- oder Linienstruktur wird damit auch für Ethernet verfügbar. Besonders praktisch für die Anlagenverdrahtung ist die Kombination aus Linie und Abzweigen bzw. Stichleitungen. Die hierzu benötigten Schnittstellen sind auf den Kopplern vorhanden; zusätzliche Switches werden nicht benötigt. Natürlich kann aber auch die klassische Switch-basierte Ethernet-Sterntopologie eingesetzt werden.





Abb. 14: EtherCAT Topologie

Maximale Flexibilität bei der Verdrahtung: mit und ohne Switch, Linien- und Baumtopologien frei wähl- und kombinierbar.

Die maximale Flexibilität bei der Verdrahtung wird durch die Auswahl verschiedener Leitungen vervollständigt. Flexible und sehr preiswerte Standard Ethernet-Patch-Kabel übertragen die Signale auf Ethernet-Art (100Base-TX). Die gesamte Bandbreite der Ethernet-Vernetzung – wie verschiedenste Lichtleiter und Kupferkabel – kann in der Kombination mit Switches oder Medienumsetzern zum Einsatz kommen.

Distributed Clocks

Der exakten Synchronisierung kommt immer dann eine besondere Bedeutung zu, wenn räumlich verteilte Prozesse gleichzeitige Aktionen erfordern. Das kann z. B. in Applikationen der Fall sein, wo mehrere Servo-Achsen gleichzeitig koordinierte Bewegungen ausführen.

Der leistungsfähigste Ansatz zur Synchronisierung ist der exakte Abgleich verteilter Uhren – wie im neuen Standard IEEE 1588 beschrieben. Im Gegensatz zur vollsynchronen Kommunikation, deren Synchronisationsqualität bei Kommunikationsstörungen sofort leidet, verfügen verteilte abgeglichene Uhren über ein hohes Maß an Toleranz gegenüber möglichen störungsbedingten Verzögerungen im Kommunikationssystem.

Beim EtherCAT basiert der Datenaustausch vollständig auf einer reinen Hardware-Maschine. Da die Kommunikation eine logische (und dank Vollduplex-Fast-Ethernet auch physikalische) Ringstruktur nutzt, kann die Mutter-Uhr den Laufzeitversatz zu den einzelnen Tochter-Uhren einfach und exakt ermitteln – und umgekehrt. Auf Basis dieses Wertes werden die verteilten Uhren nachgeführt und es steht eine hochgenaue netzwerkweite Zeitbasis zur Verfügung, deren Jitter deutlich unter einer Mikrosekunde beträgt.

Hochauflösende verteilte Uhren dienen aber nicht nur der Synchronisierung, sondern können auch exakte Informationen zum lokalen Zeitpunkt der Datenerfassung liefern. Steuerungen berechnen beispielsweise häufig Geschwindigkeiten aus nacheinander gemessenen Positionen. Speziell bei sehr kurzen Abtastzeiten führt schon ein kleiner zeitlicher Jitter in der Wegerfassung zu großen Geschwindigkeitssprüngen. Konsequenterweise werden mit EtherCAT auch neue, erweiterte Datentypen eingeführt (Timestamp und Oversampling Data Type). Mit dem Messwert wird die lokale Zeit mit einer Auflösung von bis zu 10 ns verknüpft - die große Bandbreite von Ethernet macht das möglich. Damit hängt dann die Genauigkeit einer Geschwindigkeitsberechnung nicht mehr vom Jitter des Kommunikationssystems ab. Sie wird um Größenordnungen besser als diejenige von Messverfahren, die auf jitterfreier Kommunikation basieren.

Performance

Mit EtherCAT werden neue Dimensionen in der Netzwerk-Performance erreicht. Dank FMMU-Chip in der Klemme und DMA-Zugriff auf die Netzwerkkarte des Masters erfolgt die gesamte Protokollbearbeitung in Hardware. Sie ist damit unabhängig von der Laufzeit von Protokoll-Stacks, von CPU-Performance oder Software-Implementierung. Die Update-Zeit für 1000 E/As beträgt nur 30 µs – einschließlich Klemmen-Durchlaufzeit. Mit einem einzigen Ethernet-Frame können bis zu 1486 Bytes Prozessdaten ausgetauscht werden – das entspricht fast 12000 digitalen Ein- und Ausgängen. Für die Übertragung dieser Datenmenge werden dabei nur 300 µs benötigt.

Für die Kommunikation mit 100 Servoachsen werden nur 100 µs benötigt. In dieser Zeit werden alle Achsen mit Sollwerten und Steuerdaten versehen und melden ihre Ist-Position und Status. Mit den Distributed-Clocks können die Achsen dabei mit einer Abweichung von deutlich weniger als einer Mikrosekunde synchronisiert werden.

Die extrem hohe Performance der EtherCAT-Technologie ermöglicht Steuerungs- und Regelungskonzepte, die mit klassischen Feldbussystemen nicht realisierbar waren. So kann beispielsweise nicht nur die Geschwindigkeitsregelung, sondern neu auch die Stromregelung verteilter Antriebe über das Ethernet-System erfolgen. Die enorme Bandbreite erlaubt es, zu jedem Datum z. B. auch Status-Informationen zu übertragen. Mit EtherCAT steht eine Kommunikationstechnologie zur Verfügung, die der überlegenen Rechenleistung moderner Industrie-PCs entspricht. Das Bussystem ist nicht mehr der Flaschenhals im Steuerungskonzept. Verteilte E/As werden schneller erfasst, als dies mit den meisten lokalen E/A-Schnittstellen möglich ist. Das EtherCAT Technologieprinzip ist skalierbar und nicht an die Baudrate von 100 MBaud gebunden – eine Erweiterung auf GBit Ethernet ist möglich.

Diagnose

Die Erfahrungen mit Feldbussystemen zeigen, dass die Verfügbarkeit und Inbetriebnahme Zeiten entscheidend von der Diagnosefähigkeit abhängen. Nur eine schnelle und präzise erkannte und eindeutig lokalisierbare Störung kann kurzfristig behoben werden. Deshalb wurde bei der Entwicklung des EtherCAT-Systems besonderer Wert auf vorbildliche Diagnoseeigenschaften gelegt.

Bei der Inbetriebnahme gilt es zu prüfen, ob die Ist-Konfiguration der E/A-Klemmen mit der Soll-Konfiguration übereinstimmt. Auch die Topologie sollte der gespeicherten Konfiguration entsprechen. Durch die eingebaute Topologie-Erkennung bis hinunter zu den einzelnen Klemmen kann nicht nur diese Überprüfung beim Systemstart stattfinden – auch ein automatisches Einlesen des Netzwerkes ist möglich (Konfigurations-Upload).

Bitfehler in der Übertragung werden durch die Auswertung der CRC-Prüfsumme zuverlässig erkannt: das 32 Bit CRC-Polynom weist eine minimale Hamming-Distanz von 4 auf. Neben der Bruchstellenerkennung und -lokalisierung erlauben Protokoll, Übertragungsphysik und Topologie des EtherCAT-Systems eine individuelle Qualitätsüberwachung jeder einzelnen Übertragungsstrecke. Die automatische Auswertung der

entsprechenden Fehlerzähler ermöglicht die exakte Lokalisierung kritischer Netzwerkabschnitte. Schleichende oder wechselnde Fehlerquellen wie EMV-Einflüsse, fehlerhafte Steckverbindungen oder Kabelschäden werden erkannt und lokalisiert, auch wenn sie die Selbstheilungsfähigkeit des Netzwerkes noch nicht überfordern.

Integration von Beckhoff Standard-Busklemmen

Neben den neuen Busklemmen mit E-Bus-Anschluss (ELxxxx) lassen sich auch sämtliche Busklemmen aus dem bewährten Standardprogramm mit K-Bus-Anschluss (KLxxxx) über den Buskoppler BK1120 oder BK1250 anschließen. Damit sind Kompatibilität und Durchgängigkeit zum bestehenden Beckhoff Busklemmensystemen gewährleistet. Bestehende Investitionen werden geschützt.

3.2 Das Beckhoff Busklemmensystem

Bis zu 256 Busklemmen mit ein bis 16 E/A-Kanälen für jede Signalform

Das Busklemmen-System ist das universelle Bindeglied zwischen einem Feldbus-System und der Sensor / Aktuator - Ebene. Eine Einheit besteht aus einem Buskoppler als Kopfstation und bis zu 64 elektronischen Reihenklemmen, wovon die letzte eine Endklemme ist. Mit der K-Bus Erweiterung können bis zu 255 Busklemmen angeschlossen werden. Für jede technische Signalform stehen Klemmen mit ein, zwei, vier oder acht E/A-Kanälen zur Verfügung, die beliebig gemischt werden können. Dabei haben alle Klemmentypen die gleiche Bauform, wodurch der Projektierungsaufwand sehr gering gehalten wird. Bauhöhe und Tiefe sind auf kompakte Klemmenkästen abgestimmt.

Dezentrale Verdrahtung der E/A-Ebene

Die Feldbustechnik erlaubt den Einsatz kompakter Steuerungsbauformen. Die E/A-Ebene muss nicht bis zur Steuerung geführt werden. Die Verdrahtung der Sensoren und Aktuatoren ist dezentral mit minimalen Kabellängen durchführbar. Der Installationsstandort der Steuerung kann im Bereich der Anlage beliebig gewählt werden.

Industrie-PCs als Steuerung

Durch den Einsatz eines Industrie-PCs als Steuerung lässt sich das Bedien- und Beobachtungselement in der Hardware der Steuerung realisieren. Der Standort der Steuerung kann deshalb ein Bedienpult, eine Leitwarte oder ähnliches sein. Die Busklemmen stellen die dezentrale Ein-/Ausgabeebene der Steuerung im Schaltschrank und untergeordneten Klemmenkästen dar. Neben der Sensor/Aktuator-Ebene wird auch der Leistungsteil der Anlage über das Bussystem gesteuert. Die Busklemme ersetzt die konventionelle Reihenklemme als Verdrahtungsebene im Schaltschrank. Der Schaltschrank kann kleiner dimensioniert werden.

Buskoppler für alle gängigen Bussysteme

Das Beckhoff Busklemmen-System vereint die Vorteile eines Bussystems mit den Möglichkeiten der kompakten Reihenklemme. Busklemmen können an allen gängigen Bussystemen betrieben werden und verringern so die Teilevielfalt in der Steuerung. Dabei verhalten sich Busklemmen wie herkömmliche Anschaltungen dieses Bussystems. Alle Leistungsmerkmale des jeweiligen Bussystems werden unterstützt.

Montage auf genormten Tragschienen

Die einfache und platzsparende Montage auf einer genormten Tragschiene (EN 50022, 35 mm) und die direkte Verdrahtung von Aktoren und Sensoren ohne Querverbindungen zwischen den Klemmen standardisiert die Installation. Dazu trägt auch das einheitliche Beschriftungskonzept bei.

Die geringe Baugröße und die große Flexibilität des Busklemme-Systems ermöglichen den Einsatz überall dort, wo auch eine Reihenklemme zur Anwendung kommt. Jede Art von Ankopplung, wie analoge, digitale, serielle oder der Direktanschluss von Sensoren kann realisiert werden.

Modularität

Die modulare Zusammenstellung der Klemmleiste mit Busklemmen verschiedener Funktionen begrenzt die Zahl der ungenutzten Kanäle auf maximal einen pro Funktion. Die Anzahl von zwei Kanälen in einer Klemme trifft das Optimum zwischen der Zahl der ungenutzten Kanäle und den Kosten pro Kanal. Auch die Möglichkeit der Potentialtrennung durch Einspeiseklemmen hilft, die Anzahl der ungenutzten Kanäle gering zu halten.

Anzeige des Kanalzustands

Die integrierten Leuchtdioden zeigen in Sensor/Aktuator-Nähe den Zustand des entsprechenden Kanals an.

K-Bus

Der K-Bus ist der Datenweg innerhalb der Klemmleiste. Über sechs Kontakte an den Seitenwänden der Klemmen wird der K-Bus vom Buskoppler durch alle Klemmen geführt. Die Endklemme schließt den K-Bus ab. Der Benutzer muss sich keinerlei Wissen über die Funktion des K-Bus oder die interne Arbeitsweise von Klemmen und Buskoppler aneignen. Viele lieferbare Software-Tools erlauben eine komfortable Projektierung, Konfiguration und Bedienung.

Potential-Einspeiseklemmen für potentialgetrennte Gruppen

Über drei Powerkontakte wird die Betriebsspannung an die nachfolgenden Klemmen weitergegeben. Durch den Einsatz von Potential-Einspeiseklemmen, können Sie die Klemmleiste in beliebige potentialgetrennte Gruppen gliedern. Die Potential-Einspeiseklemmen werden bei der Ansteuerung der Klemmen nicht berücksichtigt, sie dürfen an beliebiger Stelle in die Klemmleiste eingereiht werden.

In einem Klemmenblock können Sie bis zu 64 Busklemmen einsetzen und diesen über die K-Busverlängerung auf bis zu 256 Busklemmen erweitern. Dabei werden Potential-Einspeiseklemmen mitgezählt, die Endklemme nicht.

Buskoppler für verschiedene Feldbus-Systeme

Verschiedene Buskoppler lassen sich einsetzen, um die elektronische Klemmleiste schnell und einfach an unterschiedliche Feldbus-Systeme anzukoppeln. Auch eine nachträgliche Umrüstung auf ein anderes Feldbus-System ist möglich. Der Buskoppler übernimmt alle Kontroll- und Steuerungsaufgaben, die für den Betrieb der angeschlossenen Busklemmen notwendig sind. Die Bedienung und Konfiguration der Busklemmen wird ausschließlich über den Buskoppler durchgeführt. Die eingestellten Parameter werden jedoch spannungsausfallsicher in den jeweiligen Busklemmen gespeichert. Feldbus, K-Bus und E/A-Ebene sind galvanisch getrennt.

Wenn der Datenaustausch über den Feldbus zeitweise gestört ist oder ausfällt, bleiben Registerinhalte (wie z. B. Zählerstände) erhalten, digitale Ausgänge werden gelöscht und analoge Ausgänge nehmen einen Wert an, der bei der Inbetriebnahme für jeden Ausgang konfigurierbar ist. Die Default-Einstellung der analogen Ausgänge ist 0 V bzw. 0 mA. Digitale Ausgänge fallen in einen inaktiven Zustand zurück. Die Timeout-Zeiten der Buskoppler entsprechen den für das Feldbus-System üblichen Zeiten. Bei der Umstellung auf ein anderes Bussystem beachten Sie im Falle großer Zykluszeiten des Bussystems die Änderung der Timeout-Zeiten.

Die Schnittstellen

Ein Buskoppler besitzt sechs unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten. Diese Schnittstellen sind als Steckverbindungen und Federkraftklemmen ausgelegt.

3.3 CoE-Interface

Allgemeine Beschreibung

Das CoE-Interface (CANopen-over-EtherCAT) ist die Parameterverwaltung für EtherCAT-Geräte. EtherCAT-Slaves oder auch der EtherCAT-Master verwalten darin feste (ReadOnly) oder veränderliche Parameter, die sie zum Betrieb, Diagnose oder Inbetriebnahme benötigen. CoE-Parameter sind in einer Tabellen-Hierarchie angeordnet und prinzipiell dem Anwender über den Feldbus lesbar zugänglich. Der EtherCAT-Master (TwinCAT System Manager) kann über EtherCAT auf die lokalen CoE-Verzeichnisse der Slaves zugreifen und je nach Eigenschaften lesend oder schreibend einwirken.

Es sind verschiedene Typen für CoE-Parameter möglich wie String (Text), Integer-Zahlen, Bool'sche Werte oder größere Byte-Felder. Damit lassen sich ganz verschiedene Eigenschaften beschreiben. Beispiele für solche Parameter sind Herstellerkennung, Seriennummer, Prozessdateneinstellungen, Gerätename, Abgleichwerte für analoge Messung oder Passwörter.

Die Ordnung erfolgt in 2 Ebenen über hexadezimale Nummerierung: zuerst wird der (Haupt)Index genannt, dann der Subindex. Die Wertebereiche sind

- Index: 0x0000...0xFFFF (0...65535_{dez})
- SubIndex: 0x00...0xFF (0...255 dez)

Üblicherweise wird ein so lokalisierter Parameter geschrieben als 0x8010:07 mit voranstehendem "0x" als Kennzeichen des hexidezimalen Zahlenraumes und Doppelpunkt zwischen Index und Subindex.

Die für den EtherCAT-Feldbusanwender wichtigen Bereiche sind

- 0x1000: hier sind feste Identitäts-Informationen zum Gerät hinterlegt wie Name, Hersteller, Seriennummer etc. Außerdem liegen hier Angaben über die aktuellen und verfügbaren Prozessdatenkonstellationen.
- 0x8000: hier sind die für den Betrieb erforderlichen funktionsrelevanten Parameter für alle Kanäle zugänglich wie Filtereinstellung oder Ausgabefrequenz.

Weitere wichtige Bereiche sind:

- 0x4000: hier befinden sich bei manchen EtherCAT-Geräten die Kanalparameter. Historisch war dies der erste Parameterbereich, bevor der 0x8000 Bereich eingeführt wurde. EtherCAT Geräte, die früher mit Parametern in 0x4000 ausgerüstet wurden und auf 0x8000 umgestellt wurden, unterstützen aus Kompatibilitätsgründen beide Bereiche und spiegeln intern.
- 0x6000: hier liegen die Eingangs-PDO ("Eingang" aus Sicht des EtherCAT-Masters)
- 0x7000: hier liegen die Ausgangs-PDO ("Ausgang" aus Sicht des EtherCAT-Masters)

• Verfügbarkeit

Nicht jedes EtherCAT Gerät muss über ein CoE-Verzeichnis verfügen. Einfache I/O-Module ohne eigenen Prozessor verfügen i.d.R. über keine veränderlichen Parameter und haben deshalb auch kein CoE-Verzeichnis..

Wenn ein Gerät über ein CoE-Verzeichnis verfügt, stellt sich dies im TwinCAT System Manager als ein eigener Karteireiter mit der Auflistung der Elemente dar:

General EtherCAT Process Data Startup CoE - Online Online					
Update L	ist 📃 🗖 Auto Update	🔽 Single	Update 🔽 Show Offline Data		
Advanced	i				
Add to Start	up Offline Data	Module OD (AoE Port): 0			
Index	Name	Flags	Value		
1000	Device type	RO	0x00FA1389 (16389001)		
1008	Device name	RO	EL2502-0000		
1009	Hardware version	RO			
100A	Software version	RO			
😟 ·· 1011:0	Restore default parameters	RO	>1<		
i <u>−</u> 1018:0	Identity	RO	> 4 <		
1018:01	Vendor ID	RO	0x00000002 (2)		
1018:02	Product code	RO	0x09C63052 (163983442)		
1018:03	Revision	RO	0x00130000 (1245184)		
1018:04	Serial number	RO	0x00000000 (0)		
主 🗉 10F0:0	😟 10F0:0 Backup parameter handling		>1<		
主 1400:0	庄 1400:0 PWM RxPDO-Par Ch.1		>6<		
😟 1401:0	连 1401:0 PWM RxPDO-Par Ch.2		>6<		
主 1402:0	PWM RxPD0-Par h.1 Ch.1	RO	>6<		
主 ··· 1403:0	PWM RxPD0-Par h.1 Ch.2	RO	> 6 <		
	PWM RxPDO-Map Ch.1	RO	>1<		

Abb. 15: Karteireiter "CoE-Online"

In der oberen Abbildung sind die im Gerät "EL2502" verfügbaren CoE-Objekte von 0x1000 bis 0x1600 zusehen, die Subindizes von 0x1018 sind aufgeklappt.

Datenerhaltung und Funktion "NoCoeStorage"

Einige, insbesondere die vorgesehenen Einstellungsparameter des Slaves sind veränderlich und beschreibbar. Dies kann schreibend/lesend geschehen

- über den System Manager (Abb. *"Karteireiter ,CoE-Online"*) durch Anklicken Dies bietet sich bei der Inbetriebnahme der Anlage/Slaves an. Klicken Sie auf die entsprechende Zeile des zu parametrierenden Indizes und geben sie einen entsprechenden Wert im "SetValue"-Dialog ein.
- aus der Steuerung/PLC über ADS z. B. durch die Bausteine aus der TcEtherCAT.lib Bibliothek Dies wird für Änderungen während der Anlangenlaufzeit empfohlen oder wenn kein System Manager bzw. Bedienpersonal zur Verfügung steht.



Datenerhaltung

Werden online auf dem Slave CoE-Parameter geändert, wird dies in Beckhoff-Geräten üblicherweise ausfallsicher im Gerät (EEPROM) gespeichert. D. h. nach einem Neustart (Repower) sind die veränderten CoE-Parameter immer noch erhalten. Andere Hersteller können dies anders handhaben.

Ein EEPROM unterliegt in Bezug auf Schreibvorgänge einer begrenzten Lebensdauer. Ab typischerweise 100.000 Schreibvorgängen kann eventuell nicht mehr sichergestellt werden, dass neue (veränderte) Daten sicher gespeichert werden oder noch auslesbar sind. Dies ist für die normale Inbetriebnahme ohne Belang. Werden allerdings zur Maschinenlaufzeit fortlaufend CoE-Parameter über ADS verändert, kann die Lebensdauergrenze des EEPROM durchaus erreicht werden.

Es ist von der FW-Version abhängig, ob die Funktion NoCoeStorage unterstützt wird, die das Abspeichern veränderter CoE-Werte unterdrückt.

Ob das auf das jeweilige Gerät zutrifft, ist den technischen Daten dieser Dokumentation zu entnehmen.

• wird unterstützt: die Funktion ist per einmaligem Eintrag des Codeworts 0x12345678 in CoE 0xF008 zu aktivieren und solange aktiv, wie das Codewort nicht verändert wird. Nach dem Einschalten des Gerätes ist sie nicht aktiv.

Veränderte CoE-Werte werden dann nicht im EEPROM abgespeichert, sie können somit beliebig oft verändert werden.

• wird nicht unterstützt: eine fortlaufende Änderung von CoE-Werten ist angesichts der o.a. Lebensdauergrenze nicht zulässig.

• Startup List

Veränderungen im lokalen CoE-Verzeichnis der Klemme gehen im Austauschfall mit der alten Klemme verloren. Wird im Austauschfall eine neue Klemme mit Werkseinstellungen ab Lager Beckhoff eingesetzt, bringt diese die Standardeinstellungen mit. Es ist deshalb empfehlenswert, alle Veränderungen im CoE-Verzeichnis eines EtherCAT Slave in der Startup List des Slaves zu verankern, die bei jedem Start des EtherCAT Feldbus abgearbeitet wird. So wird auch ein im Austauschfall ein neuer EtherCAT Slave automatisch mit den Vorgaben des Anwenders parametriert.

Wenn EtherCAT Slaves verwendet werden, die lokal CoE-Wert nicht dauerhaft speichern können, ist zwingend die StartUp-Liste zu verwenden.

Empfohlenes Vorgehen bei manueller Veränderung von CoE-Parametern

- gewünschte Änderung im Systemmanager vornehmen Werte werden lokal im EtherCAT Slave gespeichert
- wenn der Wert dauerhaft Anwendung finden soll, einen entsprechenden Eintrag in der StartUp-Liste vornehmen.

Die Reihenfolge der StartUp-Einträge ist dabei i.d.R. nicht relevant.

aeneral EtherCAT Process Data Startup CoE - Online Online					
Transition	Protocol	Index	Data		Comment
C <ps></ps>	CoE	0x1C12:00	0x00 (0)		clear sm pdos (0x1C12)
C <ps></ps>	CoE	0x1C13:00	0x00 (0)		clear sm pdos (0x1C13)
C <ps></ps>	CoE	0x1C12:01	0x1600 (5632)		download pdo 0x1C12:01 i
C <ps></ps>	CoE	0x1C12:02	0x1601 (5633)		download pdo 0x1C12:02 i
C <ps></ps>	CoE	0x1C12:00	0x02 (2)		download pdo 0x1C12 count
		TINSERT			

Abb. 16: StartUp-Liste im TwinCAT System Manager

In der StartUp-Liste können bereits Werte enthalten sein, die vom Systemmanager nach den Angaben der ESI dort angelegt werden. Zusätzliche anwendungsspezifische Einträge können angelegt werden.

Online/Offline Verzeichnis

Während der Arbeit mit dem TwinCAT System Manager ist zu unterscheiden ob das EtherCAT-Gerät gerade "verfügbar", also angeschaltet und über EtherCAT verbunden und damit **online** ist oder ob ohne angeschlossene Slaves eine Konfiguration **offline** erstellt wird.

In beiden Fällen ist ein CoE-Verzeichnis nach Abb. *"Karteireiter ,CoE-Online"* zu sehen, die Konnektivität wird allerdings als offline/online angezeigt.

- wenn der Slave offline ist:
 - wird das Offline-Verzeichnis aus der ESI-Datei angezeigt. Änderungen sind hier nicht sinnvoll bzw. möglich.
 - · wird in der Identität der konfigurierte Stand angezeigt
 - wird kein Firmware- oder Hardware-Stand angezeigt, da dies Eigenschaften des realen Gerätes sind.
 - ist ein rotes Offline zu sehen

General EtherCAT Process Data Startup CoE - Online Online				
Update Li	st 📃 🗖 Auto Update	Single Up	odate 🔽 Show Offline Data	
Advanced				
Add to Start	.p Offline Data	Offline Data Module OD (AoE Port): 0		
Index	Name 🔨	Flags	Value	
1000	Device type	RO	0x00FA1389 (16389001)	
1008	Device name 🛛 🗛 🔪	RO	EL2502-0000	
1009	Hardware version	RO		
100A	Software version	RO		
😟 1011:0	Restore default parameters	RO	>1<	
Ē <u></u> 1018:0	Identity	RO	> 4 <	
1018:01	Vendor ID	RO	0x00000002 (2)	
1018:02	Product code	RO	0x09C63052 (163983442)	
1018:03	Revision	RO	0x00130000 (1245184)	
1018:04	Serial number	RO	0x00000000 (0)	
😟 10F0:0	Backup parameter handling	RO	>1<	
主 1400:0	PWM RxPDO-Par Ch.1	RO	>6<	
😟 1401:0	PWM RxPDO-Par Ch.2	RO	> 6 <	
主 1402:0	PWM RxPDO-Par h.1 Ch.1	RO	>6<	
主 ·· 1403:0	PWM RxPDO-Par h.1 Ch.2	RO	> 6 <	
主 🗉 1600:0	PWM RxPDO-Map Ch.1	RO	>1<	



- · wenn der Slave online ist
 - wird das reale aktuelle Verzeichnis des Slaves ausgelesen. Dies kann je nach Größe und Zykluszeit einige Sekunden dauern.
 - · wird die tatsächliche Identität angezeigt
 - · wird der Firmware- und Hardware-Stand des Gerätes laut elektronischer Auskunft angezeigt
 - ist ein grünes **Online** zu sehen

General EtherCAT Process Data Startup CoE - Online Online					
Update Li	st 📃 🗖 Auto Update	Single Up	odate 🥅 Show Offline Data		
Advanced					
Add to Start	up	- Modu	le OD (AoE Port): 0		
Index	Name	Flags	Value		
1000	Device type	RO	0x00FA1389 (16389001)		
1008	Device name	RO	EL2502-0000		
1009	Hardware version	RO	02		
100A	Software version	RO	07		
😟 1011:0	Restore default parameters	RO	>1<		
Ē 1018:0	Identity	RO	> 4 <		
1018:01	Vendor ID	RO	0x00000002 (2)		
1018:02	Product code	RO	0x09C63052 (163983442)		
1018:03	Revision	RO	0x00130000 (1245184)		
1018:04	Serial number	RO	0x00000000 (0)		
😟 10F0:0	Backup parameter handling	RO	>1<		
主 ··· 1400:0	PWM RxPD0-Par Ch.1	RO	>6<		

Abb. 18: Online-Verzeichnis

Kanalweise Ordnung

Das CoE-Verzeichnis ist in EtherCAT Geräten angesiedelt, die meist mehrere funktional gleichwertige Kanäle umfassen. z.B. hat eine 4 kanalige Analogeingangsklemme 0..10 V auch 4 logische Kanäle und damit 4 gleiche Sätze an Parameterdaten für die Kanäle. Um in den Dokumentationen nicht jeden Kanal auflisten zu müssen, wird gerne der Platzhalter "n" für die einzelnen Kanalnummern verwendet.

Im CoE-System sind für die Menge aller Parameter eines Kanals eigentlich immer 16 Indizes mit jeweils 255 Subindizes ausreichend. Deshalb ist die kanalweise Ordnung in $16_{dez}/10_{hex}$ -Schritten eingerichtet. Am Beispiel des Parameterbereichs 0x8000 sieht man dies deutlich:

- Kanal 0: Parameterbereich 0x8000:00 ... 0x800F:255
- Kanal 1: Parameterbereich 0x8010:00 ... 0x801F:255
- Kanal 2: Parameterbereich 0x8020:00 ... 0x802F:255

• ...

Allgemein wird dies geschrieben als 0x80n0.

Ausführliche Hinweise zum CoE-Interface finden Sie in der <u>EtherCAT-Systemdokumentation</u> auf der Beckhoff Website.

3.4 EtherCAT State Machine

Über die EtherCAT State Machine (ESM) wird der Zustand des EtherCAT-Slaves gesteuert. Je nach Zustand sind unterschiedliche Funktionen im EtherCAT-Slave zugänglich bzw. ausführbar. Insbesondere während des Hochlaufs des Slaves müssen in jedem State spezifische Kommandos vom EtherCAT Master zum Gerät gesendet werden.

Es werden folgende Zustände unterschieden:

- Init
- Pre-Operational
- · Safe-Operational und
- Operational
- Boot

Regulärer Zustand eines jeden EtherCAT Slaves nach dem Hochlauf ist der Status OP.

BECKHOFF



Abb. 19: Zustände der EtherCAT State Machine

Init

Nach dem Einschalten befindet sich der EtherCAT-Slave im Zustand Init. Dort ist weder Mailbox- noch Prozessdatenkommunikation möglich. Der EtherCAT-Master initialisiert die Sync-Manager-Kanäle 0 und 1 für die Mailbox-Kommunikation.

Pre-Operational (Pre-Op)

Beim Übergang von Init nach Pre-Op prüft der EtherCAT-Slave, ob die Mailbox korrekt initialisiert wurde.

Im Zustand *Pre-Op* ist Mailbox-Kommunikation aber keine Prozessdaten-Kommunikation möglich. Der EtherCAT-Master initialisiert die Sync-Manager-Kanäle für Prozessdaten (ab Sync-Manager-Kanal 2), die FMMU-Kanäle und falls der Slave ein konfigurierbares Mapping unterstützt das PDO-Mapping oder das Sync-Manager-PDO-Assignement. Weiterhin werden in diesem Zustand die Einstellungen für die Prozessdatenübertragung sowie ggf. noch klemmenspezifische Parameter übertragen, die von den Defaulteinstellungen abweichen.

Safe-Operational (Safe-Op)

Beim Übergang von *Pre-Op* nach *Safe-Op* prüft der EtherCAT-Slave, ob die Sync-Manager-Kanäle für die Prozessdatenkommunikation sowie ggf. ob die Einstellungen für die Distributed-Clocks korrekt sind. Bevor er den Zustandswechsel quittiert, kopiert der EtherCAT-Slave aktuelle Inputdaten in die entsprechenden DP-RAM-Bereiche des EtherCAT-Slave-Controllers (ECSC).

Im Zustand *Safe-Op* ist Mailbox- und Prozessdaten-Kommunikation möglich, allerdings hält der Slave seine Ausgänge im sicheren Zustand und gibt sie noch nicht aus. Die Inputdaten werden aber bereits zyklisch aktualisiert.

Ausgänge im SAFEOP

Die standardmäßig aktivierte Watchdogüberwachung bringt die Ausgänge im Modul in Abhängigkeit von den Einstellungen im SAFEOP und OP in einen sicheren Zustand - je nach Gerät und Einstellung z. B. auf AUS. Wird dies durch Deaktivieren der Watchdogüberwachung im Modul unterbunden, können auch im Geräte-Zustand SAFEOP Ausgänge geschaltet werden bzw. gesetzt bleiben.

Operational (Op)

Bevor der EtherCAT-Master den EtherCAT-Slave von *Safe-Op* nach *Op* schaltet, muss er bereits gültige Outputdaten übertragen.

Im Zustand *Op* kopiert der Slave die Ausgangsdaten des Masters auf seine Ausgänge. Es ist Prozessdatenund Mailbox-Kommunikation möglich.

Boot

Im Zustand *Boot* kann ein Update der Slave-Firmware vorgenommen werden. Der Zustand *Boot* ist nur über den Zustand *Init* zu erreichen.

Im Zustand *Boot* ist Mailbox-Kommunikation über das Protokoll *File-Access over EtherCAT (FoE)* möglich, aber keine andere Mailbox-Kommunikation und keine Prozessdaten-Kommunikation.

3.5 LEDs und Anschlussbelegung

3.5.1 LEDs

Nach dem Einschalten überprüft der Buskoppler sofort die angeschlossene Konfiguration. Der fehlerfreie Hochlauf wird durch das Verlöschen der roten LED *I/O ERR* signalisiert. Das Blinken der LED *I/O ERR* zeigt einen Fehler im Bereich der Klemmen an. Durch Frequenz und Anzahl des Blinkens kann der Fehler-Code ermittelt werden (siehe unten).

Der Buskoppler BK1120 / BK1150 besitzt an den RJ45-Buchsen jeweils eine grüne LED *Link/Act In / Link/ Act Out,* die den Status des Feldbusses anzeigen.

Die *RUN-* und *ERROR-*LEDs (beim BK1120: Mitte oben, beim BK1150: linke Reihe vom LED Prisma) zeigen den Zustand der EtherCAT State Machine an.

Auf der rechten oberen Seite des BK1120 befinden sich zwei weitere grüne LEDs zur Anzeige der Versorgungsspannung. Die linke LED zeigt die 24 V Versorgung des Buskopplers an. Die rechte LED signalisiert die Versorgung der Powerkontakte. Beim BK1150 befinden sich die Diagnose-LED's entsprechend Abb. *Diagnose-LEDs Buskoppler BK1120*, *BK1150* auf der rechten Seite des LED Prismas.



Abb. 20: Diagnose-LEDs Buskoppler BK1120, BK1150

Die Diagnose-LEDs des BK1250 sind wie in Abb. *Diagnose-LEDs Buskoppler BK1250* beschrieben angeordnet.



Abb. 21: Diagnose-LEDs Buskoppler BK1250

LEDs zur Diagnose der	Spannungsversorgung
-----------------------	---------------------

LED		Anzeige	Zustand	Beschreibung
Us (POWER SUPPLY)	grün	aus	-	Keine Betriebsspannung am Buskoppler vorhanden
		an	-	24 V _{DC} Betriebsspannung am Buskoppler vorhanden
Up (POWER CONTACTS)	grün	aus	-	Keine Spannungsversorgung an den Powerkontakten vorhanden
		an	-	Spannungsversorgung 24 V_{DC} an den Powerkontakten vorhanden

LEDs zur Diagnose der EtherCAT State Machine/PLC

LED		Anzeige	Zustand	Beschreibung
RUN	grün	aus	Init	Der Buskoppler ist im Initialisierungs-Zustand
		blinkt	Pre-Operational	Der Buskoppler ist im Zustand Pre-Operational
		Einzelblitz	Safe-Operational	Der Buskoppler ist im Zustand Safe-Operational
		an	Operational	Der Buskoppler ist im Zustand Operational
		flackert	Bootstrap	Er wird eine Firmware geladen.
ERROR	rot	aus	-	Kein Fehler
		blinkt	Err-Operational No Communication	PLC-Fehler / Lost Frames

LEDs zur Feldbus-Diagnose

BK1120, BK1150				
LED		Anzeige	Zustand	Beschreibung
LINK/ACT (X1 IN)	grün	aus	-	keine Verbindung auf dem ankommenden EtherCAT-Strang
		an	linked	vorhergehender EtherCAT-Teilnehmer angeschlossen
		blinkt	active	Kommunikation mit vorhergehendem EtherCAT-Teilnehmer
LINK/ACT (X2 OUT)	grün	aus	-	keine Verbindung auf dem weiterführenden EtherCAT-Strang
		an	linked	folgender EtherCAT-Teilnehmer angeschlossen
		blinkt	active	Kommunikation mit nachfolgendem EtherCAT-Teilnehmer

BK1250				
LED		Anzeige	Zustand	Beschreibung
LINK / ACT	grün	aus	-	keine Verbindung/Kommunikation mit dem E-Bus
		blinkt	linked	Verbindung/Kommunikation mit dem E-Bus hergestellt

BECKHOFF

LEDs zur K-Bus-Diagnose

LED		Anzeige	Zustand	Beschreibung
I/O-RUN	grün	aus	-	K-Bus inaktiv
		an	-	K-Bus aktiv

LED rot; I/O-Er- ror	Fehlerar- gument	Beschreibung	Abhilfe
Ständiges, kon- stantes Blinken		EMV Probleme	 Spannungsversorgung auf Unter- oder Überspannungsspitzen kontrollieren
			EMV-Maßnahmen ergreifen
			 Liegt ein K-Bus-Fehler vor, kann durch erneutes Starten (Aus- und Wiedereinschalten des Koppler) der Fehler lokalisiert werden
1 Impuls	0	EEPROM-Prüfsummenfehler	 Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen (Menü "Online -> Koppler -> Dienste -> Herstellereinstellung")
	1	Überlauf im Code Buffer	 Weniger Busklemmen stecken. Bei prog. Konfiguration sind zu viele Einträge in der Tabelle
	2	Unbekannter Datentyp	Software Update des Buskopplers notwendig
2 Impulse	0	Programmierte Konfiguration, falscher Tabelleneintrag	Programmierte Konfiguration auf Richtigkeit überprüfen
	n (n > 0)	Tabellenvergleich (Busklemme n)	Falscher Tabelleneintrag
3 Impulse	0	K-Bus-Kommandofehler	Keine Busklemme gesteckt
			 Eine der Busklemmen ist defekt, angehängte Busklemmen halbieren und pr üfen ob der Fehler bei den übrigen Busklemmen noch vorhanden ist. Dies weiter durchf ühren, bis die defekte Busklemme lokalisiert ist.
4 Impulse	0	K-Bus-Datenfehler, Bruchstelle hin- ter dem Buskoppler	 Pr üfen ob die n+1 Busklemme richtig gesteckt ist, gegebenenfalls tauschen.
	n	Bruchstelle hinter Busklemme n	Kontrollieren ob die Busendklemme 9010 gesteckt ist.
5 Impulse	n	K-Bus-Fehler bei Register-Kommu- nikation mit Busklemme n	n-te Busklemme tauschen
14 Impulse	n	n-te Busklemme hat das falsche Format	 Buskoppler erneut Starten. Falls der Fehler erneut auftritt die Busklemme tauschen.
15 Impulse	n	Anzahl der Busklemmen stimmt nicht mehr	 Buskoppler erneut Starten. Falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen.
16 Impulse	n	Länge der K-Bus-Daten stimmt nicht mehr	 Buskoppler erneut Starten. Falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen.

3.5.2 Anschlussbelegung BK1120 und BK1150



Abb. 22: BK1120, BK1150 Anschlussbelegung

Klemmstelle		Beschreibung	
Bezeichnung	Nr.		
+24 V Us	1	Einspeisung für Buskoppler und E-Bus-Elektronik	
+24 V Up	2	Einspeisung für Powerkontakte (intern verbunden mit Klemmstelle 6)	
0 V Up	3	Einspeisung für Powerkontakte (intern verbunden mit Klemmstelle 7)	
PE	4	PE-Anschluss (intern verbunden mit Klemmstelle 8)	
0 V Us	5	Einspeisung für Buskoppler und E-Bus Elektronik	
+24 V Up	6	Einspeisung für Powerkontakte (intern verbunden mit Klemmstelle 2)	
0 V Up	7	Einspeisung für Powerkontakte (intern verbunden mit Klemmstelle 3)	
PE	8	PE-Anschluss (intern verbunden mit Klemmstelle 4)	

3.5.3 Anschlussbelegung BK1250



Abb. 23: BK1250 Anschlussbelegung

Klemmstelle		Beschreibung	
Bezeichnung	Nr.		
+24 V Us	1	Einspeisung für Buskoppler und E-Bus-Elektronik	
+24 V Up	2	Einspeisung für Powerkontakte (intern verbunden mit Klemmstelle 6)	
0 V Up	3	Einspeisung für Powerkontakte (intern verbunden mit Klemmstelle 7)	
PE	4	PE-Anschluss (intern verbunden mit Klemmstelle 8)	
0 V Us	5	Einspeisung für Buskoppler und E-Bus Elektronik	
+24 V Up	6	Einspeisung für Powerkontakte (intern verbunden mit Klemmstelle 2)	
0 V Up	7	Einspeisung für Powerkontakte (intern verbunden mit Klemmstelle 3)	
PE	8	PE-Anschluss (intern verbunden mit Klemmstelle 4)	

4 Montage und Verdrahtung

4.1 Hinweise zum ESD-Schutz

HINWEIS

Zerstörung der Geräte durch elektrostatische Aufladung möglich!

Die Geräte enthalten elektrostatisch gefährdete Bauelemente, die durch unsachgemäße Behandlung beschädigt werden können.

- Sie müssen beim Umgang mit den Komponenten elektrostatisch entladen sein; vermeiden Sie außerdem die Federkontakte (s. Abb.) direkt zu berühren.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit hoch isolierenden Stoffen (Kunstfaser, Kunststofffolien etc.)
- Beim Umgang mit den Komponenten ist auf gute Erdung der Umgebung zu achten (Arbeitsplatz, Verpackung und Personen)
- Jede Busstation muss auf der rechten Seite mit der Endklemme KL9010 abgeschlossen werden, um Schutzart und ESD-Schutz sicher zu stellen.



Abb. 24: Federkontakte der Beckhoff I/O-Komponenten

4.2 Tragschienenmontage

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!

Montage



Abb. 25: Montage auf Tragschiene

Die Buskoppler und Busklemmen werden durch leichten Druck auf handelsübliche 35 mm Tragschienen (Hutschienen nach EN 60715) aufgerastet:

- 1. Stecken Sie zuerst den Feldbuskoppler auf die Tragschiene.
- 2. Auf der rechten Seite des Feldbuskopplers werden nun die Busklemmen angereiht. Stecken Sie dazu die Komponenten mit Nut und Feder zusammen und schieben Sie die Klemmen gegen die Tragschiene, bis die Verriegelung hörbar auf der Tragschiene einrastet.

Wenn Sie die Klemmen erst auf die Tragschiene schnappen und dann nebeneinander schieben ohne das Nut und Feder ineinander greifen, wird keine funktionsfähige Verbindung hergestellt! Bei richtiger Montage darf kein nennenswerter Spalt zwischen den Gehäusen zu sehen sein.

Tragschienenbefestigung

Der Verriegelungsmechanismus der Klemmen und Koppler reicht in das Profil der Tragschiene hinein. Achten Sie bei der Montage der Komponenten darauf, dass der Verriegelungsmechanismus nicht in Konflikt mit den Befestigungsschrauben der Tragschiene gerät. Verwenden Sie zur Befestigung von Tragschienen mit einer Höhe von 7,5 mm unter den Klemmen und Kopplern flache Montageverbindungen wie Senkkopfschrauben oder Blindnieten.

Demontage



Abb. 26: Demontage von Tragschiene

Jede Klemme wird durch eine Verriegelung auf der Tragschiene gesichert, die zur Demontage gelöst werden muss:

- 1. Ziehen Sie die Klemme an ihren orangefarbigen Laschen ca. 1 cm von der Tragschiene herunter. Dabei wird die Tragschienenverriegelung dieser Klemme automatisch gelöst und Sie können die Klemme nun ohne großen Kraftaufwand aus dem Busklemmenblock herausziehen.
- 2. Greifen Sie dazu mit Daumen und Zeigefinger die entriegelte Klemme gleichzeitig oben und unten an den Gehäuseflächen und ziehen sie aus dem Busklemmenblock heraus.

Verbindungen innerhalb eines Busklemmenblocks

Die elektrischen Verbindungen zwischen Buskoppler und Busklemmen werden durch das Zusammenstecken der Komponenten automatisch realisiert:

- Die sechs Federkontakte des K-Bus/E-Bus übernehmen die Übertragung der Daten und die Versorgung der Busklemmenelektronik.
- Die Powerkontakte übertragen die Versorgung für die Feldelektronik und stellen so innerhalb des Busklemmenblocks eine Versorgungsschiene dar. Die Versorgung der Powerkontakte erfolgt über Klemmen auf dem Buskoppler (bis 24 V) oder für höhere Spannungen über Einspeiseklemmen.



Powerkontakte

Beachten Sie bei der Projektierung eines Busklemmenblocks die Kontaktbelegungen der einzelnen Busklemmen, da einige Typen (z.B. analoge Busklemmen oder digitale 4-Kanal-Busklemmen) die Powerkontakte nicht oder nicht vollständig durchschleifen. Einspeiseklemmen (KL91xx, KL92xx bzw. EL91xx, EL92xx) unterbrechen die Powerkontakte und stellen so den Anfang einer neuen Versorgungsschiene dar.

PE-Powerkontakt

Der Powerkontakt mit der Bezeichnung PE kann als Schutzerde eingesetzt werden. Der Kontakt ist aus Sicherheitsgründen beim Zusammenstecken voreilend und kann Kurzschlussströme bis 125 A ableiten.
BECKHOFF





Abb. 27: Linksseitiger Powerkontakt

HINWEIS

Beschädigung des Gerätes möglich

Beachten Sie, dass aus EMV-Gründen die PE-Kontakte kapazitiv mit der Tragschiene verbunden sind. Das kann bei der Isolationsprüfung zu falschen Ergebnissen und auch zur Beschädigung der Klemme führen (z. B. Durchschlag zur PE-Leitung bei der Isolationsprüfung eines Verbrauchers mit 230 V Nennspannung). Klemmen Sie zur Isolationsprüfung die PE- Zuleitung am Buskoppler bzw. der Einspeiseklemme ab! Um weitere Einspeisestellen für die Prüfung zu entkoppeln, können Sie diese Einspeiseklemmen entriegeln und mindestens 10 mm aus dem Verbund der übrigen Klemmen herausziehen.

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

Der PE-Powerkontakt darf nicht für andere Potentiale verwendet werden!

4.3 Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit

M WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!

Zusätzliche Prüfungen

Die Klemmen sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:

Prüfung	Erläuterung		
Vibration	10 Frequenzdurchläufe, in 3-Achsen		
	6 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude		
	60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g , konstante Amplitude		
Schocken	1000 Schocks je Richtung, in 3-Achsen		
	25 g, 6 ms		

Zusätzliche Montagevorschriften

Für die Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit gelten folgende zusätzliche Montagevorschriften:

- · Die erhöhte mechanische Belastbarkeit gilt für alle zulässigen Einbaulagen
- Es ist eine Tragschiene nach EN 60715 TH35-15 zu verwenden
- Der Klemmenstrang ist auf beiden Seiten der Tragschiene durch eine mechanische Befestigung, z.B. mittels einer Erdungsklemme oder verstärkten Endklammer zu fixieren
- Die maximale Gesamtausdehnung des Klemmenstrangs (ohne Koppler) beträgt: 64 Klemmen mit 12 mm oder 32 Klemmen mit 24 mm Einbaubreite
- Bei der Abkantung und Befestigung der Tragschiene ist darauf zu achten, dass keine Verformung und Verdrehung der Tragschiene auftritt, weiterhin ist kein Quetschen und Verbiegen der Tragschiene zulässig
- Die Befestigungspunkte der Tragschiene sind in einem Abstand vom 5 cm zu setzen
- Zur Befestigung der Tragschiene sind Senkkopfschrauben zu verwenden
- Die freie Leiterlänge zwischen Zugentlastung und Leiteranschluss ist möglichst kurz zu halten; der Abstand zum Kabelkanal ist mit ca.10 cm zu einhalten

4.4 Einbaulagen

HINWEIS

Einschränkung von Einbaulage und Betriebstemperaturbereich

Entnehmen Sie den technischen Daten zu einer Klemme, ob sie Einschränkungen bei Einbaulage und/oder Betriebstemperaturbereich unterliegt. Sorgen Sie bei der Montage von Klemmen mit erhöhter thermischer Verlustleistung dafür, dass im Betrieb oberhalb und unterhalb der Klemmen ausreichend Abstand zu anderen Komponenten eingehalten wird, so dass die Klemmen ausreichend belüftet werden!

Optimale Einbaulage (Standard)

Für die optimale Einbaulage wird die Tragschiene waagerecht montiert und die Anschlussflächen der EL/KL-Klemmen weisen nach vorne (siehe Abb. *"Empfohlene Abstände bei Standard Einbaulage"*). Die Klemmen werden dabei von unten nach oben durchlüftet, was eine optimale Kühlung der Elektronik durch Konvektionslüftung ermöglicht. Bezugsrichtung "unten" ist hier die Erdbeschleunigung.



Abb. 28: Empfohlene Abstände bei Standard Einbaulage

Die Einhaltung der Abstände nach Abb. "Empfohlene Abstände bei Standard Einbaulage" wird empfohlen.

Weitere Einbaulagen

Alle anderen Einbaulagen zeichnen sich durch davon abweichende räumliche Lage der Tragschiene aus, s. Abb. *"Weitere Einbaulagen".*

Auch in diesen Einbaulagen empfiehlt sich die Anwendung der oben angegebenen Mindestabstände zur Umgebung.





Abb. 29: Weitere Einbaulagen

4.5 Speisung, Potenzialgruppen

Spannungsversorgung Buskoppler

Die Buskoppler benötigen zum Betrieb eine 24 V Gleichspannung. Der Anschluss findet über die oberen Federkraftklemmen mit der Bezeichnung 24 V und 0 V statt. Die Versorgungsspannung wird sowohl von der Elektronik des Buskopplers als auch von der direkten Spannungserzeugung für den E-Bus genutzt. Die Spannungserzeugung für den E-Bus findet in einem DC/DC-Wandler ohne galvanische Trennung statt.

Die EK1xxx versorgen den E-Bus mit max. 2.000 mA E-Bus-Strom. Wird durch die angefügten Klemmen mehr Strom benötigt, sind Einspeiseklemmen zu setzen.

Einspeisung Powerkontakte

Die unteren sechs Anschlüsse mit Federkraftklemmen können zur Einspeisung der Peripherieversorgung benutzt werden. Die Federkraftklemmen sind paarweise mit einem Powerkontakt verbunden. Die Einspeisung zu den Powerkontakten besitzt keine Verbindung zur Spannungsversorgung der Buskoppler. Die Auslegung der Einspeisung lässt Spannungen bis zu 24 V zu. Die paarweise Anordnung und die elektrische Verbindung zwischen den Speiseklemmkontakten ermöglicht das Durchschleifen der Anschlussdrähte zu unterschiedlichen Klemmpunkten. Die Strombelastung über den Powerkontakten darf 10 A nicht dauerhaft überschreiten, die Zuleitung ist deshalb mit 10 A (träge) abzusichern.

BK11x0, BK1250

BECKHOFE

Powerkontakte

An der rechten Seitenfläche des Buskopplers befinden sich drei Federkontakte der Powerkontaktverbindungen. Die Federkontakte sind in Schlitzen verborgen um den Berührungsschutz sicherzustellen. Durch das Anreihen einer Busklemme werden die Messerkontakte auf der linken Seite der Busklemme mit den Federkontakten verbunden. Die Nut/Federführung an der Ober- und Unterseite der Buskoppler und Busklemmen garantiert sichere Führung der Powerkontakte.

Die Strombelastung der Powerkontakte darf 10 A nicht dauerhaft überschreiten.

Potenzialtrennung

Die Buskoppler arbeiten mit drei unabhängigen Potenzialgruppen. Die Versorgungsspannung speist galvanisch getrennt die E-Bus-Elektronik im Buskoppler und den E-Bus selbst. Aus der Versorgungsspannung wird weiter die Betriebsspannung für den Betrieb des Feldbusses erzeugt.

Anmerkung: Alle Busklemmen haben eine galvanische Trennung zum E-Bus. Der E-Bus ist dadurch vollständig galvanisch gekapselt.



Abb. 30: Potenzialschaltbild EKxxxx

4.6 Ethernet-Kabel

Übertragungsstandards

10Base5

Das Übertragungsmedium für 10Base5 ist ein dickes Koaxialkabel (Yellow Cable) mit einer max. Übertragungsgeschwindigkeit von 10 MBaud und einer Linien-Topologie mit Abzweigen (Drops), an die jeweils ein Teilnehmer angeschlossen wird. Da hier alle Teilnehmer an einem gemeinsamen Übertragungsmedium angeschlossen sind, kommt es bei 10Base5 zwangsläufig häufig zu Kollisionen.

10Base2

10Base2 (Cheaper net) ist eine Weiterentwicklung von 10Base5 und hat den Vorteil dass dieses Koaxialkabel billiger und durch eine höhere Flexibilität einfacher zu verlegen ist. Es können mehrere Geräte an eine 10Base2-Leitung angeschlossen werden. Häufig werden die Abzweige eines 10Base5-Backbones als 10Base2 ausgeführt.

10BaseT

Beschreibt ein Twisted-Pair-Kabel für 10 MBaud. Hierbei wird das Netz sternförmig aufgebaut, so dass nun nicht mehr jeder Teilnehmer am gleichem Medium hängt. Dadurch führt ein Kabelbruch nicht mehr zum Ausfall des gesamten Netzes. Durch den Einsatz von Switches als Sternkoppler können Kollisionen vermindert oder bei Voll-Duplex Verbindungen auch vollständig vermieden werden.

100BaseT

Twisted-Pair-Kabel für 100 MBaud. Für die höhere Datengeschwindigkeit ist eine bessere Kabelqualität und die Verwendung entsprechender Hubs oder Switches erforderlich.

10BaseF

Der Standard 10BaseF beschreibt mehrere Lichtwellenleiter-Varianten.

Kurzbezeichnung der Kabeltypen für 10BaseT und 100BaseT

Twisted-Pair Kupferkabel für sternförmige Topologie, wobei der Abstand zwischen zwei Geräten 100 Meter nicht überschreiten darf.

UTP

Unshielded Twisted-Pair (nicht abgeschirmte, verdrillte Leitung). Dieser Kabeltyp gehört zur Kategorie 3 und sind für industrielle Umgebungen nicht empfehlenswert.

S/UTP

Screened/Unshielded Twisted-Pair (mit Kupfergeflecht abgeschirmte, verdrillte Leitung). Besitzen einen Gesamtschirm aus einem Kupfergeflecht zur Reduktion der äußeren Störeinflüsse. Dieses Kabel wird zum Einsatz mit dem Buskopplern empfohlen.

FTP

Foiled shielded Twisted-Pair (mit Alufolie abgeschirmte, verdrillte Leitung). Dieses Kabel hat eine alukaschierten Kunststoff-Folie-Gesamtschirm.

S/FTP

Screened/Foiled shielded Twisted-Pair (mit Kupfergeflecht und Alufolie abgeschirmte, verdrillte Leitung). Besitzt einen alukaschierten Gesamtschirm mit einem darüber liegenden Kupfergeflecht. Solche Kabel können eine Störleistungsunterdrückung bis zu 70 dB erreichen.

STP

Shielded Twisted-Pair (abgeschirmte, verdrillte Leitung). Beschreibt ein Kabel mit Gesamtschirm ohne weitere Angabe der Art der Schirmung.

S/STP

Screened/Shielded Twisted-Pair (einzeln abgeschirmte, verdrillte Leitung). Eine solche Bezeichnung kennzeichnet ein Kabel mit einer Abschirmung für jedes Leitungspaar sowie einen Gesamtschirm.

ITP

Industrial Twisted-Pair. Ist von Aufbau dem S/STP ähnlich, besitzt allerdings im Gegensatz zum S/STP nur 2 Leitungspaare.

4.7 EtherCAT-Verkabelung

Die zulässige Leitungslänge zwischen zwei EtherCAT-Geräten darf maximal 100 Meter betragen.

Kabel und Steckverbinder

Verwenden Sie zur Verbindung von EtherCAT-Geräten nur Ethernet-Kabel, die mindestens der Kategorie 5 (CAt5) nach EN 50173 bzw. ISO/IEC 11801 entsprechen. EtherCAT nutzt 4 Adern des Kabels für die Signalübertragung.

EtherCAT verwendet RJ45-Steckverbinder. Die Kontaktbelegung ist zum Ethernet-Standard (ISO/ IEC 8802-3) kompatibel.

Pin	Aderfarbe	Signal	Beschreibung
gelb TD+ Transmissio		Transmission Data +	
2 orange TD- Transmi		Transmission Data -	
3	weiß	RD+	Receiver Data +
6	blau	RD-	Receiver Data -

Aufgrund der automatischen Kabelerkennung (Auto-Crossing) können Sie zwischen EtherCAT-Geräten von Beckhoff sowohl symmetrisch (1:1) belegte, wie auch Cross-Over-Kabel verwenden.

Die folgenden Beckhoff-Kabel und Steckverbinder sind für den Einsatz an EtherCAT-Systemen geeignet:

- ZB9010 (Industrial-Ethernet/EtherCAT-Kabel, feste Verlegung CAT 5e, 4-adrig)
- ZB9020 (Industrial-Ethernet/EtherCAT-Kabel schleppkettentauglich CAT 5e, 4-adrig)
- ZS1090-0003 (RJ45-Stecker, 4-polig, IP 20, feldkonfektionierbar)
- ZS1090-0005 (RJ45 Stecker, 8-polig (GigaBit geeignet), IP20, feldkonfektionierbar)
- ZK1090-9191-0001 (0.17m EtherCAT Patch-Kabel)
- ZK1090-9191-0005 (0.5m EtherCAT Patch-Kabel)
- ZK1090-9191-0010 (1.0m EtherCAT Patch-Kabel)
- ZK1090-9191-0020 (2.0m EtherCAT Patch-Kabel)
- ZK1090-9191-0030 (3.0m EtherCAT Patch-Kabel)
- ZK1090-9191-0050 (5.0m EtherCAT Patch-Kabel)

E-Bus-Versorgung

HINWEIS

Achtung! Fehlfunktion möglich!

Die E-Bus-Versorgung aller EtherCAT-Klemmen eines Klemmenblocks muss aus demselben Massepotential erfolgen!

4.8 ATEX - Besondere Bedingungen (erweiterter Temperaturbereich)

WARNUNG

Beachten Sie die besonderen Bedingungen für die bestimmungsgemäße Verwendung von Beckhoff-Feldbuskomponenten mit erweitertem Temperaturbereich (ET) in explosionsgefährdeten Bereichen (Richtlinie 2014/34/EU)!

- Die zertifizierten Komponenten sind in ein geeignetes Gehäuse zu errichten, das eine Schutzart von mindestens IP54 gemäß EN 60079-15 gewährleistet! Dabei sind die Umgebungsbedingungen bei der Verwendung zu berücksichtigen!
- Wenn die Temperaturen bei Nennbetrieb an den Einführungsstellen der Kabel, Leitungen oder Rohrleitungen höher als 70°C oder an den Aderverzweigungsstellen höher als 80°C ist, so müssen Kabel ausgewählt werden, deren Temperaturdaten den tatsächlich gemessenen Temperaturwerten entsprechen!
- Beachten Sie für Beckhoff-Feldbuskomponenten mit erweitertem Temperaturbereich (ET) beim Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen den zulässigen Umgebungstemperaturbereich von -25 bis 60°C!
- Es müssen Maßnahmen zum Schutz gegen Überschreitung der Nennbetriebsspannung durch kurzzeitige Störspannungen um mehr als 40% getroffen werden!
- Die einzelnen Klemmen dürfen nur aus dem Busklemmensystem gezogen oder entfernt werden, wenn die Versorgungsspannung abgeschaltet wurde bzw. bei Sicherstellung einer nicht-explosionsfähigen Atmosphäre!
- Die Anschlüsse der zertifizierten Komponenten dürfen nur verbunden oder unterbrochen werden, wenn die Versorgungsspannung abgeschaltet wurde bzw. bei Sicherstellung einer nicht-explosionsf\u00e4higen Atmosph\u00e4re!
- Die Sicherung der Einspeiseklemmen KL92xx/EL92xx dürfen nur gewechselt werden, wenn die Versorgungsspannung abgeschaltet wurde bzw. bei Sicherstellung einer nicht-explosionsfähigen Atmosphäre!
- Adresswahlschalter und ID-Switche dürfen nur eingestellt werden, wenn die Versorgungsspannung abgeschaltet wurde bzw. bei Sicherstellung einer nicht-explosionsfähigen Atmosphäre!

Normen

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden durch Übereinstimmung mit den folgenden Normen erfüllt:

- EN 60079-0:2012+A11:2013
- EN 60079-15:2010

Kennzeichnung

Die gemäß ATEX-Richtlinie für den explosionsgefährdeten Bereich zertifizierten Beckhoff-Feldbuskomponenten mit erweitertem Temperaturbereich (ET) tragen die folgende Kennzeichnung:



II 3G KEMA 10ATEX0075 X Ex nA IIC T4 Gc Ta: -25 ... +60°C

oder



II 3G KEMA 10ATEX0075 X Ex nC IIC T4 Gc Ta: -25 ... +60°C

4.9 ATEX-Dokumentation



Hinweise zum Einsatz der Beckhoff Klemmensysteme in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX)

Beachten Sie auch die weiterführende Dokumentation

Hinweise zum Einsatz der Beckhoff Klemmensysteme in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX)

die Ihnen auf der Beckhoff-Homepage http://www.beckhoff.de im Bereich <u>Download</u> zur Verfügung steht!

4.10 UL-Hinweise

c UL us	Application The modules are intended for use with Beckhoff's UL Listed EtherCAT System only.
cULUS	Examination For cULus examination, the Beckhoff I/O System has only been investigated for risk of fire and electrical shock (in accordance with UL508 and CSA C22.2 No. 142).
c UL us	For devices with Ethernet connectors Not for connection to telecommunication circuits.

Grundlagen

UL-Zertifikation nach UL508. Solcherart zertifizierte Geräte sind gekennzeichnet durch das Zeichen:



5 **Parametrierung und Inbetriebnahme**

5.1 Anlaufverhalten des Buskopplers

Nach dem Einschalten überprüft der Buskoppler in einem Selbsttest alle Funktionen seiner Bauteile und die Kommunikation des K-Busses/E-Busses. Während dieser Phase blinkt die rote I/O-LED. Nach dem erfolgreichen Selbsttest beginnt der Buskoppler die angesteckten Busklemmen in einem Busklemmentest zu testen und liest die Konfiguration ein. Aus der Konfiguration der Busklemmen entsteht eine interne, von außen nicht zugängliche, Aufbauliste. Für den Fall eines Fehlers geht der Buskoppler in den Betriebszustand *Stop*. Nach dem fehlerfreien Hochlauf geht der Buskoppler in den Zustand *Feldbusstart*.



Abb. 31: Flussdiagramm zum Anlaufverhalten des Buskopplers

Der Buskoppler kann nach der Fehlerbeseitigung nur durch erneutes Einschalten in den normalen Betriebszustand gebracht werden.

5.2 EKxxxx - Optionale Distributed Clocks Unterstützung

Grundlagen Distributed Clocks (DC)

Das EtherCAT Distributed-Clocks-System umfasst in den EtherCAT Slaves integrierte lokale Uhren, die über spezielle Datagramme vom EtherCAT Master synchronisiert werden. Nicht alle EtherCAT Slaves unterstützen das Distributed Clocks Verfahren, sondern nur Slaves, deren Funktion dieses erfordert. Im TwinCAT System Manager zeigt ein Slave seine DC-Fähigkeiten, indem er über einen Einstellungsdialog "DC" verfügt.

General Eth	erCAT	Process Data Online
Name:	Term 3 (EL1252)
Type:	EL1252	2Ch. Fast Dig. Input 24V, 1µs, DC Latch

Abb. 32: DC-Reiter zur Anzeige der Distributed Clocks Funktion

Eine dieser lokalen Uhren ist die Referenz-Uhr, nach der alle anderen synchronisiert werden. Siehe dazu entsprechende Erläuterungen in der <u>EtherCAT Grundlagendokumentation</u>. Prinzipbedingt muss das der erste DC-fähige EtherCAT Slave sein. Deshalb wählt TwinCAT standardmäßig den ersten DC-fähigen Teilnehmer als Referenzuhr aus. In den erweiterten Eigenschaften des EtherCAT Masters wird dies dargestellt bzw. kann vom Anwender verändert werden. Die Standard-Einstellung soll nicht verändert werden, außer es wird in entsprechenden Dokumentationen z. B. zur externen Synchronisierung empfohlen.

BECKHOFF

e - 🐼 SYSTEM - Configuration 👼 NC - Configuration 🛐 PLC - Configuration E- 🛒 I/O - Configuration	Gener	al Adapter EtherCAT Online Co	E - Online Advanced Settings.	
Devices	Advanced Settings			
- Device 1-Image	- State Machine - Macter Settings	Distributed Clocks		
Device 1-Image-Info Inputs	Slave Settings	DC Mode		
Outputs	Cyclc Frames	Automatic DC Mode Select	tion	
P- InfoData Term 1 (EK1100)	- Diagnosis	DC in use		
. InfoData	EoE Support	Reference Clock:	Term 3 (EL1252)	Select
 Term 2 (EK1521) Term 3 (EL1252) Term 4 (EL2004) 	Redundancy Emergency Diagnosis	C Independent DC Time (Mas	ster Mode)	
Term 5 (EL2004)		C DC Time controlled by Twin	ICAT Time (Slave Mode)	
Term 6 (EL2004)		C DC Time controlled by Exte	mal Sync Device (External Mode)	
		External Sync Device:		Select



In der Abbildung ist zu erkennen, wie TwinCAT standardmäßig die EL1252 als Referenzuhr auswählt, da die vorhergehenden Komponenten kein DC unterstützen.

Einstellung EtherCAT Device

System- und Infrastrukturteilnehmer wie die Koppler und Abzweige EK1100, EK1122 etc. benötigen zur Funktion keine Distributed Clocks. Dennoch kann es topologisch sinnvoll sein, z. B. den ersten Koppler im EtherCAT System als Referenzuhr festzulegen. Deshalb sind die Infrastrukturkomponenten ab einem bestimmten Bauzustand in der Lage als Referenzuhr zu arbeiten, wenn in der Konfiguration besondere Einstellungen vorgenommen werden.

Die Komponenten unterstützen It. der folg. Tabelle (*DC-Unterstützung ab Rev/FW-Stand*) die Aktivierung der Distributed Clocks:

Gerät	XML-Revision in der Konfiguration	Seriennummer der Komponente
BK1150	ab BK1150-0000-0016	ab Firmware 01: xxxx01yy
CU1128	ab CU1128-0000-0000	ab Firmware 00: xxxx00yy
EK1100	ab EK1100-0000-0017	ab Firmware 06: xxxx06yy
EK1101	ab EK1101-0000-0017	ab Firmware 01: xxxx01yy
EK1501	ab EK1501-0000-0017	ab Firmware 01: xxxx01yy
EK1501-0010	ab EK1501-0010-0017	ab Firmware 02: xxxx02yy
EK1122	ab EK1122-0000-0017	ab Firmware 01: xxxx02yy
EK1521	ab EK1521-0000-0018	ab Firmware 03: xxxx03yy
EK1541	ab EK1541-0000-0016	ab Firmware 01: xxxx01yy
EK1561	ab EK1561-0000-0016	ab Firmware 01: xxxx01yy
EK1521-0010	ab EK1521-0010-0018	ab Firmware 03: xxxx03yy
EK1814	ab EK1814-0000-0016	ab Firmware 00: xxxx00yy

Damit TwinCAT eine solche Komponente als DC-Referenzuhr verwendet, ist ein manueller Eingriff bei der Konfigurationserstellung erforderlich, der hier anhand des EK1100 gezeigt wird.

Die Checkboxen "Cyclic Mode Enable" und "Use as potential Reference Clock" müssen gesetzt werden.

BECKHOFF



Abb. 34: TwinCAT-Einstellung, um diese Komponente als Referenzuhr zu verwenden

Aktivierung Distributed Clocks Unterstützung

Das hier beschriebene Vorgehen führt nur bei den o.a. Komponenten zum (Synchronisierungs-)Erfolg. Auch bei anderen Komponenten können diese Checkboxen gesetzt werden, die Hardware unterstützt diese Funktion jedoch nicht, wenn nicht entsprechend in der jeweiligen Dokumentation angegeben.

Insbesondere darf nach der Inbetriebnahme die Komponente nicht durch eine frühere Version ausgetauscht werden, die den DC-Support nicht leisten kann.

5.3 KL-Registerkommunikation

5.3.1 Parametrierung KL-Klemmen

Wenn eine KL-Klemme diese Art der Parametrierung unterstützt, können die Parameter über die KL-Registerkommunikation verändert werden. Die Parameter werden in sogenannten Registern in der Klemme verwaltet.

Sie können während der Start-Phase oder Online während des Betriebs geändert werden.

Welche Parameter/Register zur Verfügung stehen, ist in der entsprechenden Klemmen-Dokumentation beschrieben. In diesen Kapiteln wird nur der Weg über EtherCAT zu den Registern beschrieben.

Folgende 3 Wege stehen zur Verfügung, alle benötigen den Koppler als Gateway:

 Änderung während der EtherCAT-Startphase über die <u>CoE-StartUp-Liste [> 50]</u> des Kopplers Dadurch wird sichergestellt, dass auch nach Klemmentausch die Klemme sofort korrekt parametriert wird.

- Änderung während des Betriebs
 - durch EtherCAT CoE-Zugriff auf den Koppler
 - o durch <u>AoE-Zugriff</u> [▶ <u>55</u>] (ADS over EtherCAT) von einem TwinCAT-System durch ADS-Kommandos auf die KL-Klemme

In der Regel ist ein Neustart der KL-Klemme nach Parameteränderung nicht nötig, siehe Klemmendokumentation.

KS2000-Konfigurationssoftware

Die <u>KS2000-Software</u> zur Parametrierung von KL-Klemmen ist auf Windows-IPC lauffähig und kann über 2 Kommunikationskanäle mit den Klemmen bzw. dem voranstehenden Koppler kommunizieren:

- Intern ADS.
- Extern über ein serielles RS232-COM- oder USB-Kabel. Beide sind von Beckhoff erhältlich. Der externe Zugriff setzt eine KS2000-Schnittstelle am Koppler voraus (z. B. BK1120).



Abb. 35: Registerzugriff auf KL-Klemmen

ADS Zugriff

Im Gegensatz zum COM-Zugriff über ein Kabel ist der ADS-Zugriff nicht auf die lokale IPC-Plattform beschränkt. Unter Ausnutzung der Routingfähigkeiten jedes TwinCAT-IPC kann der Zugriff auf die KL-Register auch von anderen TwinCAT-Stationen aus erfolgen.

5.3.2 Konfiguration der KL-Klemmen über EtherCAT

Im Folgenden wird erläutert, wie die Registerkommunikation mit den KL-Klemmen während des EtherCAT-Hochlaufs parametriert wird.

Dadurch ist sichergestellt, dass in der verwendeten KL-Klemme immer der gewünschte Registersatz enthalten ist, auch wenn die Klemme (Hardware) getauscht wird, denn beim nächsten Anlagenstart/ EtherCAT-Start werden die Registerdaten wieder zur KL-Klemme geschrieben.

Das Prinzip:

- für jede zu parametrierende Klemme wird in der CoE-Startup-Liste des BK11x0/BK1250 ein Satz an Aufrufen hinterlegt.
- das Ein- und Austragen des Codeworts muss dabei enthalten sein falls benötigt.
- die StartUp-Einträge werden vom TwinCAT EtherCAT Master während des Hochlaufs nacheinander abgearbeitet.
- es erfolgt dabei eine bestätigte Mailbox-Kommunikation, so dass der nächste Eintrag erst begonnen wird, wenn der vorherige erfolgreich abgeschlossen wurde.
- es wird nicht überprüft, ob in der KL-Klemme bereits bestimmte Werte vorhanden sind; die definierten StartUp-Einträge werden in jedem Fall an die Klemmenposition geschrieben.
- die StartUp-Einträge sind im Übergang PREOP-->SAFEOP zu senden.

Der einzuhaltende Ablauf für jede Klemme:

- Eintrag der Klemmennummer nach CoE 0x427F:00 als 2-Byte-Wert die erste KL-Klemme nach dem BK11x0/BK1250 hat auch die Nummer 1, entsprechend fortlaufend.
- wenn benötigt: Codewort setzen im Register 31 0x4280:20 = 0x1235.
- Registerwerte nacheinander aufführen, dabei ist Subindex_{hex} = Registernummer + 1
 z. B. 0x4280:21 = 0x0800
 Für den henötigten CoE Index o u.e. Tabello
- Für den benötigten CoE-Index s. u.a. Tabelle.
- wenn das Codewort benötigt wurde: Codewort löschen um Daten zu übernehmen 0x4280:20 = 0.
- Klemmenauswahl aufheben durch CoE 0x427F:00 = 0

Hinweise für die Registerwerte

- eine KL-Klemme kann über maximal 4 parametrierbare Kanäle/Registerpages verfügen, siehe entsprechend Klemmendokumentation.
- jeder Kanal/jede Registerpage verfügt über n Register, üblich sind 0..63.
- jedes Register ist über den CoE-Subindex erreichbar: **Subindex**_{hex} = **Registernummer + 1**.
- für die Kanäle/Registerpages gilt folgende Zuordnung:

Kanal	Register	CoE Index
Kanal/Registerpage 0	Register 063	0x4280
	Register > 63 (wenn vorhanden)	0x4281
Kanal/Registerpage 1	Register 063	0x4282
	Register > 63 (wenn vorhanden)	0x4283
Kanal/Registerpage 2 Register 063		0x4284
	Register > 63 (wenn vorhanden)	0x4285
Kanal/Registerpage 3	Register 063	0x4286
	Register > 63 (wenn vorhanden)	0x4287

Codewort

Die Anwenderparameter in den Registern 32 - 47 können erst dann geändert werden, wenn in das Register 31 das Codewort 0x1235 geschrieben wurde. Zum stromausfallsicheren Abspeichern der geänderten Anwenderparameter in der Klemme ist das Register 31 wieder auf 0 zu setzen. Bitte beachten Sie für den Registerzugriff die entsprechende Klemmendokumentation.

Beispiel

Für folgendes Beispiel wurden verwendet TwinCAT 2.11 b1539 und ein BK1120 mit Firmware B8. In einer bestehende Konfiguration (gescannt oder manuell angelegt) soll in der StartUp-Liste des BK1120-Kopplers die Anwenderskalierung (Offset) der KL3314 geändert werden, um sicherzustellen, dass auch bei Klemmentausch die gewünschte Skalierung in der Klemme hinterlegt ist.

2 Einträge wurden bereits angelegt: Auswahl der Klemme No. 3 und Codewort setzen.

Nun wird im Register 33 (siehe Klemmendokumentation) die Anwenderskalierung (Offset) eingestellt. Durch einen Rechtsklick erscheint der Dialog "Einfügen".



Abb. 36: Einfügen-Dialog

Im Dialog ist anzugeben

- der Statusübergang P-->S
- der Subindex als Registernummer + 1 hier: Register 33_{dec} = Subindex 22_{hex}
- der hexadezimale Registerwert als Byte-Paar, das höherwertige Byte zuerst Hier: Sollwert $1234_{dec} = 04D2_{hex}$

BECKHOFF

lit CANopen Sta	rtup Entry				
Transition □ I -> P ▼ P -> S □ S -> 0	□ S -> P □ O -> S	Index (hex): Sub-Index (dec):	4280 34	e Access	OK Cancel
Data (hexbin): Validate Mask:	D2 04 UserScale Offs	et			Hex Edit
Sommeric.					
Index	Name		Flags	Value	
Index 4280:1E	Name SubIndex 030		Flags RW	Value	
Index 4280:1E 4280:1F	Name SubIndex 030 SubIndex 031		Flags RW RW	Value	
Index 4280:1E 4280:1F 4280:20	Name SubIndex 030 SubIndex 031 SubIndex 032		Flags RW RW RW	Value 	
Index 4280:1E 4280:1F 4280:20 4280:21	Name SubIndex 030 SubIndex 031 SubIndex 032 SubIndex 033		Flags RW RW RW RW RW	Value 	

Abb. 37: Datenangabe

Der fertige Eintrag ist in Abb. Eintrag zu sehen.

G	eneral BK11	120 EtherCA	T Startup Co	E - Online Online	
	Transition	Protocol	Index	Data	Comment
	C PS	CoE	0x427F:00	0x03 (3)	Terminal No
	C PS	CoE	0x4280:20	0x1235 (4661)	Codeword
	C PS	СоЕ	0x4280:22	0x04D2 (1234)	UserScale Offset

Abb. 38: Eintrag

Da das Codewort benutzt wurde, muss es auch wieder zurückgesetzt werden, damit der Klemmenzugriff vollständig abgeschlossen ist

General BK1120 EtherCAT Startup CoE - Online Online						
	Transition	Protocol	Index	Data	Comment	
	C PS	CoE	0x427F:00	0x03 (3)	Terminal No	
	C PS	CoE	0x4280:20	0x1235 (4661)	Codeword open	
	C PS	CoE	0x4280:22	0x04D2 (1234)	UserScale Offset	
	C PS	CoE	0x4280:20	0x0000 (0)	Codeword close	

Abb. 39: Vollständiger Klemmenzugriff

Auch umfangreichere Registerzugriffe sind möglich, siehe dazu Abb. *Zugriff auf zwei KL-Klemmen*. Hier werden zwei KL2541 mit Nummer 3 und 4 in der StartUp-Phase parametriert.

	1 -	1	1 -	-
Transition	Protocol	Index	Data	Comment
C PS	CoE	0x427F:00	0x0003 (3)	Terminal No
C PS	CoE	0x4280:20	0x1235 (4661)	Codewort open
C PS	CoE	0x4280:21	0x0A04 (2564)	Register 32
C PS	CoE	0x4280:22	0x00C8 (200)	Register 33
C PS	CoE	0x4280:23	0x0320 (800)	Register 34
C PS	CoE	0x4280:24	0x0064 (100)	Register 35
C PS	CoE	0x4280:25	0x0064 (100)	Register 36
C PS	CoE	0x4280:26	0x0001 (1)	Register 37
C PS	CoE	0x4280:2B	0x0064 (100)	Register 42
C PS	CoE	0x4280:2C	0x0064 (100)	Register 43
C PS	CoE	0x4280:2D	0x0064 (100)	Register 44
C PS	CoE	0x4280:2E	0x0064 (100)	Register 45
C PS	CoE	0x4280:2F	0x0005 (5)	Register 46
C PS	CoE	0x4280:30	0x0007 (7)	Register 47
C PS	CoE	0x4280:33	0x07FF (2047)	Register 50
C PS	CoE	0x4280:20	0x0000 (0)	Codewort close
C PS	CoE	0x427F:00	0x0004 (4)	Terminal No
C PS	CoE	0x4280:20	0x1235 (4661)	Codewort open
C PS	CoE	0x4280:21	0x0A04 (2564)	Register 32
C PS	CoE	0x4280:22	0x00C8 (200)	Register 33
C PS	CoE	0x4280:23	0x0320 (800)	Register 34
C PS	CoE	0x4280:24	0x0064 (100)	Register 35
C PS	CoE	0x4280:25	0x0064 (100)	Register 36
C PS	CoE	0x4280:26	0x0001 (1)	Register 37
C PS	CoE	0x4280:2B	0x0064 (100)	Register 42
C PS	CoE	0x4280:2C	0x0064 (100)	Register 43
C PS	CoE	0x4280:2D	0x0064 (100)	Register 44
C PS	CoE	0x4280:2E	0x0064 (100)	Register 45
C PS	CoE	0x4280:2F	0x0005 (5)	Register 46
C PS	CoE	0x4280:30	0x0007 (7)	Register 47
C PS	CoE	0x4280:33	0x07FF (2047)	Register 50
C PS	CoE	0x4280:20	0x0000 (0)	Codewort close
C PS	CoE	0x427F:00	0x0000 (0)	Terminal No

Abb. 40: Zugriff auf zwei KL-Klemmen

5.3.3 Online-Parametrierung KL-Klemmen über CoE

In der gleichen Art wie beim CoE-StartUp-Eintrag (CANopen over EtherCAT) ist auch der Online-Zugriff auf eine KL-Klemme über das CoE-Verzeichnis des verwendeten EtherCAT-Kopplers BK11x0/BK1250 möglich. Über diesen Weg ist Zugriff auf die kopplerinternen Tabellen oder die Register in den Klemmen möglich.

Im CoE-Verzeichnis werden die kopplerinternen Tabellen dargestellt, die Klemmenregister können über die Indizes 0x4280ff dynamisch eingeblendet und bearbeitet werden.

∰ SYSTEM - Configuration	General BK1120	EtherCAT Startup CoE - Onl	ine Online	
E BLC - Configuration		В		
	Update Li	st 📃 🗖 Auto Update 🗌	🔽 Single Update 🗔	Show Offline Data
E IO - Configuration				
	Advanced	All Objects		
Device 2 (EtherCAT)	Add to Start	up Online Data	Module OD (Ad	pE Port): 0
🕂 Device 2-Image				
📥 Device 2-Image-Info	Index	Name	Flags	Value
🖅 🔐 Inputs	😟 🗉 1A01:0	TxPDO Mapping Terminal 002	RW	> 8 <
🕀 🌲 Outputs	主 🗆 1A02:0	TxPDO Mapping Terminal 003	RW	> 12 <
	😟 🗉 1A03:0	TxPDO Mapping Terminal 004	RW	> 3 <
Box 8 (BK1120) A	主 🗠 1AFF:0	Status PDO	RW	>1<
	😟 🗉 1801:0	TxPDO Digital Align	RW	>1<
inputs	主 🗠 1C00:0	Sync Manager Type	RO	> 4 <
	😟 1C12:0	RxPDO Assign	RW	> 5 <
ter w wcstate	主 1C13:0	TxPDO Assign	RW	>5<
🛨 💐 InfoData	. .	Coupler Table 0 [LO]	RW	> 128 <
🕀 📲 Term 2 (KL2012)	主 🗠 4001:0	Coupler Table 0 [HI]	RW	> 128 <
🕀 📲 Term 3 (KL1408)	主 ··· 4012:0	Coupler Table 9 [LO]	C RO	> 5 <
🕀 📲 Term 4 (KL3314)	主 4013:0	Coupler Table 9 [HI]	RO	> 0 <
🕀 📲 Term 5 (KL5101)	主 ··· 40B4:0	Coupler Table 90 [LO]	RO	> 128 <
End Term (KL9010)	主 40B5:0	Coupler Table 90 [HI]	RO	> 128 <
🖻 📲 Mappings	± ~ 40C4:0	Coupler Table 98 [LO]	RW	> 3 <
🚔 DemoBK1120AdsAccess (Standa	± 40C5:0	Coupler Table 98 [HI]	RW	> 0 <
	主 ··· 40C6:0	Coupler Table 99 [LO]	RW	> 128 <
I	主 40C7:0	Coupler Table 99 [HI]	RW	> 128 <
I	主 ··· 40C8:0	Coupler Table 100 [LO]	RW	> 128 <
I	± 40C9:0	Coupler Table 100 [HI]	RW	> 128 <
I	主 🗠 40FE:0	Coupler Table 127 [LO]	RO	> 128 <
I	主 40FF:0	Coupler Table 127 [HI]	RO	> 128 <
	427F	l erminal No	НW	UxU3 (3)
	i∃ 4280:0	Terminal Channel 0 [LO]	RW	>64 <
I	4280:01	SubIndex 001	RW	0x7FFF (32767)
I	4280:02	SubIndex 002	RW	0x17A3 (6051)
I	4280:03	SubIndex 003	RW	0x020C (524)

Abb. 41: Online-CoE-Verzeichnis des BK11x0

Das CoE-Verzeichnis (B) des BK11x0 (A) umfasst die Kopplertabellen (C) und die klemmenspezifischen Register (D).

Kopplertabellen

• ab CoE 0x4000

Klemmenregister

- Klemmennummer CoE 0x427F:0 setzen als 2-Byte-Wert
- Register ansprechen in CoE 0x4280 0x4287
 - eine KL-Klemme verfügt über max. 4 Kanäle [0..3], die über n Register verfügen die Register 0..63 stehen jeweils im Kanal n (LO) die Register > 63 (wenn verfügbar) stehen jeweils im Channel n (HI)
 - der Subindex entspricht der Registernummer: Subindex_{hex} = Registernummer + 1
 - · Werte/Daten als 2-Byte-Wert angeben

Online-Anzeige nach Abb. Online-CoE-Verzeichnis des BK11x0

Die Online-Anzeige von Registerwerten nach Abb. 1 im CoE-Verzeichnis ab den CoE Objekten 0x4280ff funktioniert nur bei KL-Klemmen, die auch über eine Registerkommunikation verfügen. Wird in CoE Objekt 0x427F eine Klemmennummer angegeben

- die nicht existiert
- deren Klemmen keine Registerkommunikation hat

Wird im System Manager Loggerfenster ein "SDO Abort" angezeigt.

Beispiel

Bownload (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bk11x0_bk1250/Resources/zip/2180724363.zip)

RFCKHOF

In diesem Beispielprogramm (TwinCAT 2.11, BK1120 mit Firmware 08) wird in der PLC eine AoE- und CoE-Registerkommunikation mit einer KL3314 (Thermoelementklemme) durchgeführt. Hier wird das Register R34 (Anwender Skalierung, Offset) im Kanal 1 wiederholt hochgezählt - der Erfolg ist mit der KS2000-Software oder über die Visualisierungsseite überprüfbar, schließen Sie dazu ein Typ K-Thermoelement an Kanal 1 an.

Anmerkung: In der StartUp-Liste des BK1120 sind Einträge vorhanden, die den Anwender-Offset bei jedem Einschalten bzw. INIT-OP-Übergang auf einen Startwert setzen.

5.3.4 Online-Parametrierung KL-Klemmen über AoE

Der Zugriff über AoE (ADS over EtherCAT) ist ab TwinCAT 2.11 sinnvoll. Benötigt wird eine zusätzliche AoE-Netld des verwendeten Kopplers, damit der TwinCAT-interne ADS-Router auf ihn zugreifen kann. Diese AoE-Netld ist sinnvollerweise mit dem PLC-Programm zu verlinken.

Das gleiche Verfahren wird <u>hier [} 75]</u> beschrieben, um mit der KS2000-Software über ADS auf die KL-Klemmen zuzugreifen.



Abb. 42: Aktivierung AoE-NetID

In den erweiterten Einstellungen eines BK11x0/BK1250 kann die AoE-NetID erzeugt werden. Optional kann sie mit einem vorgegebenen (eindeutigen!) Startwert initialisiert werden.

Nach einem TwinCAT Neustart steht sie im ADS-Router zur Verfügung und kann z. B. aus der PLC verwendet werden.

Für die ADS-Zugriffe gilt

- · AmsNetId: AoE-NetID
- Port: 100
- IdxGrp: 0= Koppler, 1.. = Klemmennummer
- IdxOffset:



Kanal	ldxGrp = 0, Koppler	ldxGrp > 0, Klemmennummer
High-Word	Kopplertabelle, z. B. 99	Klemmenkanal [03] für die Kanäle 14
Low-Word	Register	Register

Ein möglicher Aufruf wäre z. B.

- AmsNetId: 172.16.8.29.3.10
- Port: 100
- IdxGrp: 3 (3. Klemme nach dem Koppler)
- IdxOffset: 0x0001001F (Kanal 2 der Klemme und Register 31 [Codewort])

Beispiel

Bownload (https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bk11x0_bk1250/Resources/zip/2180724363.zip)

In diesem Beispielprogramm (TwinCAT 2.11, BK1120 mit Firmware 08) wird in der PLC eine AoE- und CoE-Registerkommunikation mit einer KL3314 (Thermoelementklemme) durchgeführt. Hier wird das Register R34 (Anwender Skalierung, Offset) im Kanal 1 wiederholt hochgezählt - der Erfolg ist mit der KS2000-Software oder über die Visualisierungsseite überprüfbar, schließen Sie dazu ein Typ K-Thermoelement an Kanal 1 an.

Anmerkung: In der StartUp-Liste des BK1120 sind Einträge vorhanden, die den Anwender-Offset bei jedem Einschalten bzw. INIT-OP-Übergang auf einen Startwert setzen.

5.3.5 Beckhoff Koppler Tabellen

Die Beckhoff Feldbuskoppler BK/BCxxxx verfügen über interne Informationslisten, die so genannten Tabellen. Diese sind durch eine Nummer eindeutig bestimmt. Der BK11x0/BK1250 bildet diese Tabellen in seinem CoE-Verzeichnis ab, siehe <u>Objektübersicht [▶ 64]</u>.

Es stehen die Tabellen 0, 9, 90, 98, 99, 100 und 127 zur Verfügung.

Tabelle 9

Für die Klemmenbusanalyse hilfreich ist die Tabelle 9, die den nach dem Einschalten des Kopplers gescannten Zustand der angefügten Klemmen abbildet, so wie sich die Klemmen beim Koppler identifiziert haben. Im CoE-Index 0x4012 bzw. seinen Subindizes stehen die ersten 63 K-Bus-Teilnehmer, im CoE-Index 0x4013 die restlichen, s. Abb. *Tabelle 9 mit Klemmentyp*.

BECKHOFF

Device 2 (EtherCAT) Device 2-Image Device 2-Image	Add to Start	up Online D)ata	Module OD (Aol	E Port): 0	
	Index	Name		Flags	Value	
🛓 🛛 🌡 Outputs		TxPD0 Digital Align		RW	>1<	
🛓 😣 InfoData		Sync Manager Type		RO	> 4 <	
🗖 📲 Term 1 (EK1101)	. ± 1C12:0	RxPDO Assign		RW	>7<	
in at ID		TxPDO Assign		RW	>7<	
🐨 🎍 WrState		Coupler Table 0	[LO]	RW	> 128 <	
	主 4001:0	Coupler Table 0	[HI]	RW	> 128 <	
	Ė~ 4012:0	Coupler Table 9	[LO] C	RO	>7<	
	4012:01	SubIndex 001		RO	0x04E2 (1250)	
BOX 5 (BK1250)	4012:02	SubIndex 002		RO	0x0CF2 (3314)	
	4012:03	SubIndex 003		RO	0x8801 (34817)	
	4012:04	SubIndex 004		RO	0x8202 (33282)	D
₩ WCState	4012:05	SubIndex 005		RO	0x0FA2 (4002)	2
🗄 😻 InfoData	4012:06	SubIndex 006		RO	0x0BF8 (3064)	
🕀 📲 Term 2 (KL3314)	4012:07	SubIndex 007		RO	0x0CF0 (3312)	
🕀 📲 Term 3 (KL1408)	É ~ 4013:0	Coupler Table 9	[HI]	RO	> 0 <	
🔁 📲 Term 4 (KL2012)		Coupler Table 90	[[[[]]	RO	> 128 <	
📺 📲 Term 5 (KL4002)						
🛓 📲 Term 6 (KL3064)	ļ					
Term 7 (KL3312)	Number Te	rminal Name	Туре	In Size	Out Size	
End Term (KL9010)	📲 1 🛛 Ter	rm 2 (KL3314)	KL3314	16.0	16.0	
	📲 2 🛛 Tei	rm 3 (KL1408)	KL1408	1.0	0.0	
	📲 3 🛛 Tei	rm 4 (KL2012) 🛛 🖪	KL2012	0.0	0.2	
	📲 4 Ter	rm 5 (KL4002)	KL4002	8.0	8.0	
	📲 5 Tei	rm 6 (KL3064)	KL3064	16.0	16.0	
	📕 6 Tei	rm 7 (KL3312)	KL3312	8.0	8.0	
	7 En:	d Term (KL9010)	KL9010	0.0	0.0	

Abb. 43: Tabelle 9 mit Klemmentyp

SubIndex 1 ist der "Name" des Kopplers selbst, ab Subindex 2 folgen die Klemmen. Subindex 0 enthält die Anzahl der gefundenen Klemmen. Da der Subindex 1 den Kopplernamen selbst enthält, entspricht der Wert in Subindex 0 der Klemmenanzahl inkl. der KL9010.

Angegeben wird für jede KL/KM-Klemme der Typ als 16 Bit Wert nach folgendem Schlüssel (siehe Index 0x4012 [▶ 66])

Klemmentyp	High B	h Byte					Low Byte									
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
komplexe Klemme (z.B. analoge Klem- men)	0	Klem	menty	/p dez	imal a	ius Klem	nmenr	eg. 8								
einfache digitale Ein/ Ausgangsklemmen	1	Proze	essda	tenum	fang (Bit]			Schieberegister Erweiterung					1: lst KL121 2	1: ist Aus- gangs- klemme	1: ist Ein- gangs- klemme

5.4 TwinCAT System Manager

5.4.1 BK1120, BK1150 - Übersicht Konfiguration

Tragen Sie im TwinCAT System Manager im Config-Mode unter Geräte den BK1120 / BK1150 als EtherCAT Gerät ein (Abb. *TwinCAT Baum am Beispiel BK1120*). Sollten die Buskoppler schon am Netzwerk angeschlossen sein, können Sie diese auch einlesen. Dabei werden automatisch alle Buskoppler mit Busklemmen und Konfiguration hochgeladen. Diese können Sie dann nach Ihren Bedürfnissen anpassen.



Abb. 44: TwinCAT Baum am Beispiel BK1120

5.4.2 BK1250 - Übersicht Konfiguration

Der BK1250 lässt sich im TwinCAT System Manager (Config-Mode) im Klemmenverbund mit der rechten Maustaste als weitere Box unter einem entsprechen Koppler (z. B. EK1100) anfügen (Abb. *TwinCAT Baum BK1250*). Ist der Buskoppler bereits im Netzwerk integriert, wird er beim Einscannen automatisch als Box eingefügt. Dabei werden auch die untergeordneten Busklemmen mit Konfiguration hochgeladen.



Abb. 45: TwinCAT Baum BK1250

5.4.3 Eingänge - Übersicht Konfiguration

CouplerState, Karteireiter "Online"

Anzeige von allgemeinen Fehlern des Kopplers.

Variable Flags	Online							
Wert:	0x0000 (0)							
Neuer Wert:	Force Aufheben Schreiben							
Kommentar: 0x0000 = No error 0x0001 = K-Bus error 0x0002 = Configuration error 0x0010 = Outputs disabled 0x0020 = K-Bus overrun								

Abb. 46: CouplerState, Karteireiter "Online"

5.4.4 Ausgänge - Übersicht Konfiguration

CouplerCtrl, Karteireiter "Online"

Anzeige von K-Bus Fehlern bzw. Deaktivierung der Ausgänge.

Variable Flags	Online
Wert:	Qx0000 (0)
Neuer Wert:	Force Aufheben Schreiben
Kommentar:	0x0010 = Disable outputs 0x0020 = Show K-Bus overrun
	0

Abb. 47: CouplerCrtl, Karteireiter "Online"

5.4.5 Status des Working Counters (Wc State) - - Übersicht Konfiguration

WCstate, Karteireiter "Online"

Boolesche Variable, die den Working Counter Status des Kopplers anzeigt. Ein ungültiger Working Counter (Wert: 1) wird angezeigt, wenn ungültige Daten vom EtherCAT Slave Controller übertragen wurden.

Variable Flags	Online
Wert:	0
Neuer Wert:	Force Aufheben Schreiben
Kommentar:	0 = Data valid 1 = Data invalid
	0

Abb. 48: WCstate, Karteireiter "Online"

5.4.6 Online Status (Info Data) - Übersicht Konfiguration

State, Karteireiter "Online"

Zeigt den Online-Status des Kopplers an.

Variable Flags	Online									
Wert:	0x0008	(8)					 			
Neuer Wert:	For	ce		Aufhebe	n			Sc	hreibe	m
Kommentar:	0x1 0x2 0x3 0x4 0x8 0x_01	= Slave = Slave = Slave = Slave = Slave	in 'INIT in 'PRE in 'BOC in 'SAF in 'OP'	" state OP' state)T' state EOP' stat state	e te					
	0x002	= Invali	d vendo	rld, prod	uctCode	read				•
	0x002	= Invali	d vendo	rld, prod	uctCode	read				
	0x002	= Invalio	d vendo	rld, prod	uctCode.	read				•
	0x002	= Invalio	d vendo	rld, prod	uctCode	read				•
	0x001_	= Invali	d vendo	rld, prod	uctCode	read				8
		= Invali	d vendo		uctCode	read				8
		= Invali			uctCode	read				8
		= Invali			uctCode.	read				8
						read				8

Abb. 49: State, Karteireiter "Online"

Wert	Beschreibung
0x1	Slave in 'INIT' state
0x2	Slave in 'PREOP' state
0x3	Slave in 'BOOT' state
0x4	Slave in 'SAFEOP' state
0x8	Slave in 'OP' state
0x001_	Slave signals error
0x002_	Invalid vendorld, productCode read
0x004_	Initialization error occurred
0x010_	Slave not present
0x020_	Slave signals link error
0x040_	Slave signals missing link
0x080_	Slave signals unexpected link
0x100_	Communication port A
0x200_	Communication port B
0x400_	Communication port C
0x800_	Communication port D

5.4.7 ADS Adresse (ADSAddr) - Übersicht Konfiguration

ADSAddr, Karteireiter Online

Gibt einzeilig die AMS netID und den AMS Port des Kopplers im hexadezimalen System an. Diese Angaben werden für die Mailbox-Kommunikation über ADS benötigt.

Beispiel:

AC 10 06 31 02 01 (AMS netID) = 172.16.06.49.2.1 03 E9 (port) = 1001_{dez}

BECKHOFF

Variable Flags	Online
Wert:	AC 10 06 31 02 01 E9 03
Neuer Wert:	Force Aufheben Schreiben
Kommentar:	Complete ADS address to access the slave (mailbox)

Abb. 50: ADSAddr, Karteireiter "Online"

5.4.8 EtherCAT Zykluszeit - Übersicht Konfiguration

Die EtherCAT Zykluszeit mit der die Koppler betrieben werden können, ist im Zusammenhang mit der erzielten K-Bus Zykluszeit zu sehen. Die mit den betriebenen K-Bus Klemmen erzielte Zykluszeit ist im Reiter BK1250 (bzw. BK1120 / BK1150) abzulesen.

SYSTEM - Konfiguration NC - Konfiguration SPS - Konfiguration	Allgemein BK1250 EtherCAT Startup CoE - Online Online
Konfiguration Konfiguration E/A - Konfiguration E/A - Konfiguration	Oberprüfe Klemmen beim Start Sync Unit Zuordnung
Gerät 1 (EtherCAT) Gerät 1 -Prozessabbild Gerät 1-Prozessabbild-Info Gerät 1-Prozessabbild-Info Gerät 1-Prozessabbild-Info Gerät 1-Prozessabbild-Info Gerät 1-Prozessabbild-Info Gerät 1-Prozessabbild-Info Gerät 1-Prozessabbild InfoData Gerät 1 (EK1100) Gerät 1-Prozessabbild InfoData Gerät 1 (EK1100) Gerät 1-Prozessabbild Gerät 1-Prozessabbild InfoData Gerät 1 (EK1100) Gerät 1 (EK1100)	Coupler Cycle Time (K-Bus) Estimated Cycle (offline): 150 µs Min. Cycle (online): µs Max. Cycle (online): µs Actual Cycle (online): µs

Abb. 51: BK1250, Karteireiter "BK1250"

Ist die EtherCAT Zykluszeit größer als der K-Bus Zyklus arbeiten beide Systeme synchron. Der K-Bus wird nach einem EtherCAT-Telegramm gestartet und kopiert dann seine Eingänge in den Speicher. Mit dem nächsten EtherCAT Telegramm werden diese dann abgeholt, d. h. die Eingänge sind immer einen Zyklus alt.

Ist der EtherCAT Zyklus kleiner als der K-Bus Zyklus, läuft der K-Bus asynchron zum EtherCAT. Eine schnellere Abfrage als "Estimated Cycle (offline)" ist somit möglich, führt aber dann ggf. zu veralteten Eingangsdaten bzw. Ausgänge werden über den K-Bus nicht rechtzeitig gesetzt. Die auf den BK1120 / BK1150 (BK1250) angewendete EtherCAT-Zykluszeit sollte daher deutlich größer sein als der "Estimated Cycle(offline)" (min. 250 µs, abhängig von der Klemmenkonfiguration). Eine Online-Kontrolle im System durch "Max. Cycle (online)" oder "CouplerState" wird empfohlen.

5.4.9 Objektbeschreibung

5.4.9.1 Standardobjekte

Index 1000: Device type

Geräte-Typ (read only) des EtherCAT-Slaves.

Index 1008 Device name

Gerätename (read only, Value: z. B. BK1120-0000-0000) des EtherCAT-Slaves.

Index 1009 Hardware version

Hardware-Version (read only) des EtherCAT-Slaves.

Index 100A Software version

Version (read only, Value: z. B. 07 (B7)) der Firmware (Chip zur Aufbereitung der E/A-Signale) des EtherCAT-Slaves.

Index 1018 Identity object

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
1018:0	Identity object	Länge dieses Objekts	RO	-
1018:01	Vendor id	Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves	RO	0x0000002 (2 _{dez})
1018:02	Product code	Produkt-Code des EtherCAT-Slaves	RO	0x04602C22 (73411618 _{dez})
1018:03	Revision number	Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves	RO	0x0000000 (0 _{dez})
1018:04	Serial number	Seriennummer des EtherCAT-Slaves	RO	0x00000000 (0 _{dez})

Index 16kk RxPDO Mapping Terminal

Wertebereiche: $(kk = 00..FE)_{hex}$, $[(hh = 01..FF)_{hex}$, (ddd = 001..255)]_{dez}

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
16kk:0	RxPDO Mapping Ter- minal	Länge dieses Objekts	RW	-
16kk:01	Output Mapping Area 001	1. Ausgangsvariable dieser Klemme (Subindex 001)	RW	z. B. 0x7kk0:01, 1
16kk:hh	Output Mapping Area ddd	Letzte Ausgangsvariable (Subindex ddd)	RW	z. B. 0x7kk0:hh, 1

Index 16FF Control PDO

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
16FF:0	Control PDO	Länge dieses Objekts	RW	-
16FF:01	Output Mapping Area	Control-Wort	RW	0xF200:01, 16

Index 1701 RxPDO Digital Align

Index (hex) Name Bedeutur		Bedeutung	Flags	Default
1701:0	RxPDO Digital Align	Länge dieses Objekts	RW	-
1701:01	PDO Align	Word Alignment Dummy für Digital RxPDOs	RW	0x0000:00, 00

Index 1Akk TxPDO Mapping Terminal

Wertebereiche: $(kk = 00..FE)_{hex}$, $[(hh = 01..FF)_{hex}$, (ddd = 001..255)_{dez}]

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
1Akk:0	TxPDO Mapping Ter- minal	Länge dieses Objekts	RW	-
1Akk:01	Input Mapping Area 001	1. Eingangsvariable dieser Klemme (Subindex 001)	RW	z. B. 0x6kk0:01, 1
1Akk:hh	Input Mapping Area ddd	Letzte Eingangsvariable dieser Klemme (Subindex ddd)	RW	z. B. 0x6kk0:hh, 1

Index 1AFF Status PDO

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
16FF:0	Status PDO	Länge dieses Objekts	RW	-
16FF:01	Input Mapping Area	Status-Wort	RW	0xF100:01, 16

Index 1B01 TxPDO Digital Align

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
1B01:0	TxPDO Digital Align	Länge dieses Objekts	RW	-
1B01:01	PDO Align	Word Alignment Dummy für Digital TxPDOs	RW	0x0000:00, 00

Index 1C00 SM type

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
1C00:0	Sync Manager Type	Länge dieses Objekts	RO	4
1C00:01	Subindex 001	Sync-Manager, Parameter 1	RO	0x01 (1 _{dez})
1C00:02	Subindex 002	Sync-Manager, Parameter 2	RO	0x02 (2 _{dez})
1C00:03	Subindex 003	Sync-Manager, Parameter 3	RO	0x03 (3 _{dez})
1C00:04	Subindex 004	Sync-Manager, Parameter 4	RO	0x04 (4 _{dez})

Index 1C12 RxPDO Assign

Wertebereiche: [(hh = 01..FF)_{hex}, (ddd = 001..255)_{dez}]

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
1C12:0	RxPDO Assign	Länge dieses Objekts	RW	-
1C12:01	Subindex 001	Zuordnung des Control PDO	RW	0x16FF(5887 _{dez})
1C12:02	Subindex 002	Zuordnung 1. RxPDO analoge Klemmen	RW	z. B. 0x1603 (5635 _{dez})
1C12:nn	Subindex nnn	Zuordnung n. RxPDO analoge Klemmen	RW	z. B. 0x1605 (5637 _{dez})
1C12:(nn+1)	Subindex (nnn+1)	Zuordnung (n+1). RxPDO digitale Klemmen	RW	z. B. 0x1600 (5632 _{dez})
1C12:hh	Subindex ddd	Zuordnung Word Alignment Dummy für Digital RxPDOs	RW	0x1701(5889 _{dez})

Index 1C13 TxPDO Assign

Wertebereiche: $[(hh = 01..FF)_{hex}, (ddd = 001..255)_{dez}]$

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
1C13:0	TxPDO Assign	Länge dieses Objekts	RW	-
1C13:01	Subindex 001	Zuordnung des Control PDO	RW	0x1AFF(6911 _{dez})
1C13:02	Subindex 002	Zuordnung 1. TxPDO analoge Klemmen	RW	z. B. 0x1A03 (6659 _{dez})
1C13:nn	Subindex nnn	Zuordnung n. TxPDO analoge Klemmen	RW	z. B. 0x1A05 (6661 _{dez})
1C13:(nn+1)	Subindex (nnn+1)	Zuordnung (n+1). TxPDO digitale Klemmen	RW	z. B. 0x1A01 (6657 _{dez})
1C13:hh	Subindex ddd	Zuordnung Word Alignment Dummy für Digital TxPDOs	RW	0x1B01(6913 _{dez})

5.4.9.2 Gerätespezifische Objekte

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
4000:0	Coupler Table 0 [LO]	Länge dieses Objekts	RW	128
4000:01	Subindex 001	Register 0	RW	
4000:02	Subindex 002	Register 1	RW	
4000:80	Subindex 128	Register 127	RW	

Index 4000 Coupler Table 0 [LO]: allgemeinen Konfiguration des Buskopplers

Index 4001 Coupler Table 0 [HI]: allgemeinen Konfiguration des Buskopplers (Fortsetzung)

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
4001:0	Coupler Table 0 [HI]	Länge dieses Objekts	RW	128
4001:01	Subindex 001	Register 128	RW	
4001:02	Subindex 002	Register 129	RW	
4001:80	Subindex 128	Register 255	RW	

Index 4012 Coupler Table 9 [LO]: Aufbau des Busklemmenblocks

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
4012:0	Coupler Table 9 [LO]	Länge dieses Objekts	RO	max. 128
4012:01	Subindex 001	Register 0: Bezeichnung des Buskopplers	RO	0x0460 (1120 _{dez} ¹)
4012:02	Subindex 002	Register 1: Bezeichnung der 1. Klemme	RO	z. B.: 0x8201 (33281 _{dez} ²)
4012:03	Subindex 003	Register 2: Bezeichnung der 2. Klemme	RO	z. B.: 0x0BBA (3002 _{dez} ¹)
4012:04	Subindex 004	Register 3: Bezeichnung der 3. Klemme	RO	z. B.: 0x0C84 (3204 _{dez} ¹)
4012:80	Subindex 128	Register 127: Bezeichnung der 127. Klemme	RO	

¹) Für Buskoppler und intelligente (z. B. analoge) Klemmen wird die Klemmenbezeichnung dezimal im Klartext angegeben; z. B. 0x0C84 (3204_{dez}) bedeutet KL3204.

²) Für einfache (digitale) Klemmen gilt folgende Kodierung:

Bit	Wert	Bedeutung	Bedeutung		
15	O _{bin}	intelligente (z. B. analoge)	intelligente (z. B. analoge) Klemme		
	1 _{bin}	einfache (digitale) Klemme	infache (digitale) Klemme		
148	XXXXXX _{bin}	Klemmengröße in Bit (We	Klemmengröße in Bit (Wertebereich: 0 bis 63 Bit)		
7	1 _{bin}	Schieberegistererweiterun	Schieberegistererweiterung für Control-Panels		
63	0 _{bin}	reserviert	reserviert		
2	1 _{bin}	KL1212			
1	1 _{bin}	Ausgangsklemme	Sonderfall: 00 _{bin} bedeutet KL1202 oder KL2212 (digitale		
0	1 _{bin}	Eingangsklemme	Klemme mit Ein- und Ausgangsdaten)		

Index 4013 Coupler Table 9 [HI]: Aufbau des Busklemmenblocks (Fortsetzung bei mehr als 127 Klemmen)

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
4013:0	Coupler Table 9 [HI]	Länge dieses Objekts	RO	max. 128 _{dez}
4013:01	Subindex 001	Register 128: Bezeichnung der 128. Klemme	RO	
4013:02	Subindex 002	Register 129: Bezeichnung der 129. Klemme	RO	
4013:04	Subindex 128	Register 255: Bezeichnung der 255. Klemme	RO	

Index 40B4 Coupler Table 90 [LO]: interne Diagnoseinformationen des Buskopplers

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
40B4:0	Coupler Table 90 [LO]	Länge dieses Objekts	RO	128 _{dez}
40B4:01	Subindex 001	Register 0: reserviert	RO	
40B4:02	Subindex 002	Register 1: reserviert	RO	
40B4:04	Subindex 128	Register 127: reserviert	RO	

Index 40B5 Coupler Table 90 [HI]: interne Diagnoseinformationen des Buskopplers (Fortsetzung)

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
40B5:0	Coupler Table 90 [HI]	Länge dieses Objekts	RO	128 _{dez}
40B5:01	Subindex 001	Register 128: reserviert	RO	
40B5:02	Subindex 002	Register 129: reserviert	RO	
40B5:04	Subindex 128	Register 255: reserviert	RO	

Index 40C4 Coupler Table 98 [LO]: Pd Update time (µs)

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
40C4:0	Coupler Table 98 Pd Update time (µs)	Länge dieses Objekts	RW	5
40C4:01	Min time	minimale Update-Zeit auf dem K-Bus	RW	0x0355 (853 _{dez})
40C4:02	Max time	maximale Update-Zeit auf dem K-Bus	RW	0x059A (1434 _{dez})
40C4:03	Curr time	aktuelle Update-Zeit des auf dem K-Bus	RW	0x036A (874 _{dez})
40C4:04	-	reserviert	RW	0x0000 (0 _{dez})
40C4:50	-	reserviert	RW	0x09F8 (2552 _{dez})

Index 40C5 Coupler Table 98 [HI]: Pd Update time (µs) (Fortsetzung)

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
40C5:0	Coupler Table 98 Pd	Länge dieses Objekts	RW	0
	Update time (µs)			

Index 40C8 Coupler Table 100 [LO]: Reserviert für interne feldbusspezifische Einstellungen

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
40C8:0	Coupler Table 100 [LO]	Länge dieses Objekts	RO	128 _{dez}
40C8:01	Subindex 001	Register 0: reserviert	RO	
40C8:02	Subindex 002	Register 1: reserviert	RO	
40C8:04	Subindex 128	Register 127: reserviert	RO	

Index 40C9 Coupler Table 100 [HI]: Reserviert für interne feldbusspezifische Einstellungen (Fortsetzung)

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
40C9:0	Coupler Table 100 [HI]	Länge dieses Objekts	RO	128 _{dez}
40C9:01	Subindex 001	Register 128: reserviert	RO	
40C9:02	Subindex 002	Register 129: reserviert	RO	
40C9:04	Subindex 128	Register 255: reserviert	RO	

Index 40FE Coupler Table 127 [LO]: Reserviert für interne Einstellungen

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
40FE:0	Coupler Table 100 [LO]	Länge dieses Objekts	RO	128 _{dez}
40FE:01	Subindex 001	Register 0: reserviert	RO	
40FE:02	Subindex 002	Register 1: reserviert	RO	
40FE:04	Subindex 128	Register 127: reserviert	RO	

Index 40FF Coupler Table 127 [HI]: Reserviert für interne Einstellungen (Fortsetzung)

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
40FF:0	Coupler Table 100 [HI]	Länge dieses Objekts	RO	128 _{dez}
40FF:01	Subindex 001	Register 128: reserviert	RO	
40FF:02	Subindex 002	Register 129: reserviert	RO	
40FF:04	Subindex 128	Register 255: reserviert	RO	

Index 427F Terminal No

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
427F:0	Terminal No	Nummer der Klemme im Busklemmenblock, die mit den vier folgenden Tabellen (Objekt 4280 - 4287) para- metriert werden kann. Zählweise: der Buskoppler hat im Busklemmenblock die Nr.0. Die erste an den Buskoppler gesteckte Klem- me die Nr. 1 usw. Es können nur intelligente Klemmen (mit Registersatz) parametriert werden!	RO	3

Index 4280 Terminal Table 0 [LO]: zur Parametrierung der mit Objekt 427F spezifizierten Klemme

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
4280:0	Terminal Table 0	Länge dieses Objekts	RW	64
4280:01	Subindex 001	Register 0	RW	0x0000 (0 _{dez})
4280:02	Subindex 002	Register 1	RW	0x0000 (0 _{dez})
4280:40	Subindex 064	Register 63	RW	0x0000 (0 _{dez})

Index 4281 Terminal Table 0 [HI]: zur Parametrierung der mit Objekt 427F spezifizierten Klemme (Fortsetzung)

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
4081:0	Terminal Table 0	Länge dieses Objekts	RW	0

Index 4282 Terminal Table 1 [LO]: zur Parametrierung der mit Objekt 427F spezifizierten Klemme

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
4282:0	Terminal Table 1	Länge dieses Objekts	RW	64
4282:01	Subindex 001	Register 0	RW	0x0000 (0 _{dez})
4282:02	Subindex 002	Register 1	RW	0x0000 (0 _{dez})
4282:40	Subindex 064	Register 63	RW	0x0000 (0 _{dez})

Index 4283 Terminal Table 1 [HI]: zur Parametrierung der mit Objekt 427F spezifizierten Klemme (Fortsetzung)

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
4083:0	Terminal Table 1	Länge dieses Objekts	RW	0

Index 4284 Terminal Table 2 [LO]: zur Parametrierung der mit Objekt 427F spezifizierten Klemme

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
4284:0	Terminal Table 2	Länge dieses Objekts	RW	64
4284:01	Subindex 001	Register 0	RW	0x0000 (0 _{dez})
4284:02	Subindex 002	Register 1	RW	0x0000 (0 _{dez})
4284:40	Subindex 064	Register 63	RW	0x0000 (0 _{dez})

Index 4285 Terminal Table 2 [HI]: zur Parametrierung der mit Objekt 427F spezifizierten Klemme (Fortsetzung)

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
4085:0	Terminal Table 2	Länge dieses Objekts	RW	0

Index 4286 Terminal Table 3 [LO]: zur Parametrierung der mit Objekt 427F spezifizierten Klemme

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
4286:0	Terminal Table 3	Länge dieses Objekts	RW	64
4286:01	Subindex 001	Register 0	RW	0x0000 (0 _{dez})
4286:02	Subindex 002	Register 1	RW	0x0000 (0 _{dez})
4286:40	Subindex 064	Register 63	RW	0x0000 (0 _{dez})

Index 4287 Terminal Table 3 [HI]: zur Parametrierung der mit Objekt 427F spezifizierten Klemme (Fortsetzung)

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
4087:0	Terminal Table 3	Länge dieses Objekts	RW	0

Index 6kk0 Terminal Input Data

Mapping

Die Wertebereiche der "kk", "hh", und "ddd" Variablen der Eingangs- und Ausgangsindizes sind <u>un-</u> <u>ten [>70]</u> dargestellt. Die dynamische Erzeugung der Ein- und Ausgangsobjekte ist abhängig von der Reihenfolge der Klemmen im Busklemmenblock. **Beispiel Anordnung des Busklemmenblocks**

BK1120 - KL1408 - KL2032 - K3403 - KL4032

Mapping der zugeordneten PDOs (ab Index 0x6000)

Index (hex)	Name	Bedeutung		
6000:0	KL1408	KL1408, max. Subindex (8)	Position 1 nach Koppler	Eingangsdaten
6000:01	Channel 1	1. Kanal, KL1408	KL1408	
6000:02	Channel 2	2. Kanal, KL1408		
6000:03	Channel 3	3. Kanal, KL1408		
6000:04	Channel 4	4. Kanal, KL1408		
6000:05	Channel 5	5. Kanal, KL1408	_	
6000:06	Channel 6	6. Kanal, KL1408		
6000:07	Channel 7	7. Kanal, KL1408	_	
6000:08	Channel 8	8. Kanal, KL1408		
6010:0		nicht gemappt, da keine Eingänge vorhan- den	Position 2 nach Koppler: KL2032	
6020:0	KL3403	KL3403, max. Subindex (9)	Position 3 nach Koppler:	
6020:01	Channel 1 Status	1. Kanal, Status, KL3403	KL3403	
6020:02	Channel 1 Word Alig- ment	1. Kanal, Word Aligment KL3403		
6020:03	Channel 1 Data	1. Kanal, Data KL3403		
6020:04	Channel 2 Status	2. Kanal, Status, KL3403		
6020:05	Channel 2 Word Alig- ment	2. Kanal, Word Aligment, KL3403		
6020:06	Channel 2 Data	2. Kanal, Data, KL3403		
6020:07	Channel 3 Status	3. Kanal, Status, KL3403		
6020:08	Channel 3 Word Alig- ment	3. Kanal, Word Aligment, KL3403		
6020:09	Channel 3 Data	3. Kanal, Data, KL3403		
6030:0	KL4032	KL4032, max. Subindex (6)	Position 4 nach Koppler:	
6030:01	Channel 1 Status	1. Kanal, Status, KL4032	KL4032	
6030:02	Channel 1 Word Alig- ment	1. Kanal, Word Aligment KL4032		
6030:03	Channel 1 Data	1. Kanal, Data KL4032		
6030:04	Channel 2 Status	2. Kanal, Status, KL4032	1	
6030:05	Channel 2 Word Alig- ment	2. Kanal, Word Aligment, KL4032		
6030:06	Channel 2 Data	2. Kanal, Data, KL4032		



Index (hex)	Name	Bedeutung		
7000:0		nicht gemappt, da keine Ausgänge vorhan- den	Position 1 nach Koppler: KL1408	Ausgangsdaten
7010:0	KL2032	KL2032, max. Subindex (2)	Position 2 nach Koppler:	
7010:01	Channel 1	1. Kanal, KL2032	KL2032	
7010:02	Channel 2	2. Kanal, KL2032		
7020:0	KL3403	KL3403, max. Subindex (9)	Position 3 nach Koppler:	
7020:01	Channel 1 Status	1. Kanal, Status, KL3403	KL3403	
7020:02	Channel 1 Word Alig- ment	1. Kanal, Word Aligment KL3403		
7020:03	Channel 1 Data	1. Kanal, Data KL3403		
7020:04	Channel 2 Status	2. Kanal, Status, KL3403		
7020:05	Channel 2 Word Alig- ment	2. Kanal, Word Aligment, KL3403		
7020:06	Channel 2 Data	2. Kanal, Data, KL3403		
7020:07	Channel 3 Status	3. Kanal, Status, KL3403		
7020:08	Channel 3 Word Alig- ment	3. Kanal, Word Aligment, KL3403		
7020:09	Channel 3 Data	3. Kanal, Data, KL3403		
7030:0	KL4032	KL4032, max. Subindex (6)	Position 4 nach Koppler:	
7030:01	Channel 1 Status	1. Kanal, Status, KL4032	KL4032	
7030:02	Channel 1 Word Alig- ment	1. Kanal, Word Aligment KL4032		
7030:03	Channel 1 Data	1. Kanal, Data KL4032	1	
7030:04	Channel 2 Status	2. Kanal, Status, KL4032		
7030:05	Channel 2 Word Alig- ment	2. Kanal, Word Aligment, KL4032		
7030:06	Channel 2 Data	2. Kanal, Data, KL4032		

Wertebereiche:

$$(kk = 00..FF)_{hex}$$
, $[(hh = 01..FF)_{hex}$, $(ddd = 001..255)_{dez}]$

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
6kk0:0	Terminal Input Data	[Klemmenbezeichnung]	RO P	-
6kk0:01	Channel 001	Kanal 001	RO P	-
6kk0:hh	Channel ddd	Kanal ddd	RO P	-

Nicht-Digitale Klemmen (für hh \ge 03; ddd \ge 003):

Wertebereiche:

 $(kk = 00..FF)_{hex}$, 10er Inkrement (_{hex}) [(hh = 03..FF)_{hex}, (ddd = 003..255)_{dez}] für ganzzahlig durch 3 teilbare Werte hh bzw. ddd

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
6kk0:0	Terminal Input Data	[Klemmenbezeichnung]	RO P	-
6kk0:01	Channel 001 Status	Kanal 001: Status	RO P	-
6kk0:02	Channel 001 Word-Ali- gnment	Kanal 001: Word-Alignment	RO P	-
6kk0:03	Channel 001 Data	Kanal 001: Data	RO P	-
6kk0:hh-2	Channel ddd/3	Kanal ddd/3: Status	RO P	-
6kk0:hh-1	Channel ddd/3	Kanal ddd/3: Word-Alignment	RO P	-
6kk0:hh	Channel ddd/3	Kanal ddd/3: Data	RO P	-

Index 7kk0 Terminal Output Data

Digitale Klemmen:

Wertebereiche:

 $(kk = 00..FF)_{hex}$, $[(hh = 01..FF)_{hex}$, $(ddd = 001..255)_{dez}]$

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
7kk0:0	Terminal Output Data	[Klemmenbezeichnung]	RO P	-
7kk0:01	Channel 001	Kanal 001	RO P	-
7kk0:hh	Channel ddd	Kanal ddd	RO P	-

Nicht-Digitale Klemmen (für hh \ge 03; ddd \ge 003):

Wertebereiche: (kk = 00..FF)_{hex}, [(hh = 03..FF)_{hex}, (ddd = 003..255)_{dez}] für ganzzahlig durch 3 teilbare Werte hh bzw. ddd

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
7kk0:0	Terminal Input Data	[Klemmenbezeichnung]	RO P	-
7kk0:01	Channel 001 Ctrl	Kanal 001: Control	RO P	-
7kk0:02	Channel 001 Word-Ali- gnment	Kanal 001: Word-Alignment	RO P	-
7kk0:03	Channel 001 Data	Kanal 001: Data	RO P	-
7kk0:hh-2	Channel ddd/3 Ctrl	Kanal ddd/3: Control	RO P	-
7kk0:hh-1	Channel ddd/3 Word- Alignment	Kanal ddd/3: Word-Alignment	RO P	-
7kk0:hh	Channel ddd/3 Data	Kanal ddd/3: Data	RO P	-

Index 9kk0 Slave Info Data

Wertebereiche:

 $(kk = 00..FF)_{hex}$

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
9kk0:0	Slave Info Data	[Klemmenbezeichnung]	RO	-
9kk0:01	Position	Modul Position im Klemmenverbund	RO	-
9kk0:09	Module PDO Group	Modul PDO Gruppe • Nicht-Digitale Klemmen: Gruppe 1 • Digitale Klemmen: Gruppe 2	RO	-
9kk0:0A	Module Ident	Modul Bezeichnung (Klemmenbezeichnung) [▶ 66]	RO	-

Index F000 Modular Device Profile

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
F000:0	Modular Device Profile	Länge dieses Objekts	RO	5
F000:01	Module Index Distance	Abstand Modul Index	RO	0x0010 (16 _{dez})
F000:02	Maximum Number of Modules	Max. Anzahl der K-Bus Module	RO	0x00FF (255 _{dez})
F000:03	Standard Entries in Object 0x8yy0	Mögliche Einträge in Objekt 0x8kk0	RO	0x0000000 (0 _{dez})
F000:04	Standard Entries in Object 0x9yy0	Mögliche Einträge in Objekt 0x9kk0	RO	0x0000300 (0 _{dez})
F000:04	Module PDO Group	Modul PDO Gruppe des Gerätes = 0, (Control- und Status-Daten werden vor allen Klemmen in den Prozessdaten zugeordnet	RO	0x00 (0 _{dez})

Index F00E Group Alignment PDO

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
F00E:0	Group Alignment PDO	Länge dieses Objekts (3 PDO Klemmen Gruppen)	RO	3
F00E:01	Subindex 001	Gruppe 0: Keine Alignment notwendig	RO	0x0000 (0 _{dez})
F00E:02	Subindex 002	Gruppe 1: Alignment PDO (PDO 257) für PDO Gruppe 1 (Nicht- Digitale Klemmen)	RO	0x0100 (256 _{dez})
F00E:03	Subindex 003	Gruppe 2: Alignment PDO (PDO 258) für PDO Gruppe 2 (Digitale Klemmen)	RO	0x0101 (257 _{dez})

Index F00F Module Group Mapping Alignment

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
F00F:0	Module Group Map- ping Alignment	Länge dieses Objekts (3 PDO Klemmen Gruppen)	RO	3
F00F:01	Subindex 001	Gruppe 0: Keine Alignment für PDO Gruppe 0 notwendig, Con- trol- und Status Daten sind fix	RO	0x0000 (0 _{dez})
F00F:02	Subindex 002	Gruppe 1: Wort-Alignment für PDO Gruppe 1 (Nicht-Digitale Klemmen). Die folgenden Prozessdaten der Digitalen Klemmen werden so immer auf eine gerade Byte-Adresse gelegt	RO	0x0002 (2 _{dez})
F00F:03	Subindex 003	Gruppe 2: Wort-Alignment für PDO Gruppe 2 (Digitale Klemmen). Die Prozessdatengröße der Digitalen Klemmen ist im- mer geradzahlig.	RO	0x0002 (2 _{dez})

Index F010 Module List

Wertebereiche:

(hh = 01..FF)_{hex}, (ddd = 001..255)_{dez}

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
F010:0	Module List	Länge dieses Objekts	RO	-
F010:01	Subindex 001	Klemmenbezeichnung Modul [) 66] 001	RO	-
F010:hh	Subindex ddd	Klemmenbezeichnung Modul [▶ 66] ddd	RO	-

Index F030 Configured Module List

Wertebereiche: (hh = 01..FF)_{hex}, (ddd = 001..255)_{dez}

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
F030:0	Module List	Länge dieses Objekts	RW	-
F030:01	Subindex 001	Klemmenbezeichnung der konfigurierten Klemme an Position 1 (Wert wie 0x8kk0:0A)	RW	-
F030:hh	Subindex ddd	Klemmenbezeichnung der konfigurierten Klemme an letzter Position (Wert wie 0x8kk0:0A)	RW	-

Index F040 Detected Address List

Wertebereiche:

 $(hh = 01..FF)_{hex}$, $(ddd = 001..255)_{dez}$

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
F040:0	Module List	Länge dieses Objekts	RO	-
F040:01	Subindex 001	Position der ersten Klemme (Wert wie <u>0x9kk0:01</u> [▶ <u>71]</u>)	RO	0x0001 (1 _{dez})
F040:hh	Subindex ddd	Position der letzten Klemme (Wert wie 0x9kk0:01	RO	0x00hh (ddd _{dez})
Index F050 Detected Module List

Wertebereiche:

 $(hh = 01..FF)_{hex}$, $(ddd = 001..255)_{dez}$

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
F050:0	Module List	Länge dieses Objekts	RO	-
F050:01	Subindex 001	Klemmenbezeichnung der Klemme an Position 1 (Wert wie <u>0x9kk0:0A [▶ 71]</u>)	RO	-
F050:hh	Subindex ddd	Klemmenbezeichnung der Klemme an letzter Position (Wert wie <u>0x9kk0:0A [▶ 71]</u>)	RO	-

Index F100 Status PDO

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
F100:0	Status PDO	Länge dieses Objekts	RO	1
F100:01	CouplerState	Koppler Status-Word	RO P	0x0000 (0 _{dez})

Index F200 Control PDO

Index (hex)	Name	Bedeutung	Flags	Default
F100:0	ControlPDO	Länge dieses Objekts	RO	1
F100:01	CouplerCtrl	Koppler Control-Word	RO P	0x0000 (0 _{dez})

5.4.10 Mapping der Busklemmen

Die genaue Belegung der byteorientierten Busklemmen entnehmen Sie bitte der Konfigurations-Anleitung zur jeweiligen Busklemme. Diese Dokumentation finden Sie auf der Beckhoff CD *Products & Solutions* oder im Internet unter <u>http://www.beckhoff.de</u>.

byteorientierte Busklemmen	bitorientierte Busklemmen
KL15x1	KL10xx, KL11xx, KL12xx, KL17xx, KM1xxx
KL25xx	KL20xx, KL21xx, KL22xx, KL26xx, KL27xx, KM2xxx
KL3xxx	
KL4xxx	
KL5xxx	
KL6xxx	
KL7xxx	
KL8xxx	
	KL9110, KL9160, KL9210, KL9260

5.4.11 Beispiel Prozessabbild

Anhand des folgenden Beispiels mit dem BK1120 soll das Prozessabbild eines Busklemmenblocks erläutert werden.



Abb. 52: Konfigurationsbeispiel zur Erläuterung des Prozessabbilds

Der Busklemmenblock besteht z. B. aus einem Buskoppler mit angereihter KL2012, KL1408, KL3062, KL1104, KL1408 und KL9010 (siehe Bild). Bei komplexen Mapping mit Word-alignment (Herstellereinstellung) erscheinen alle nicht-digitalen Klemmen im Prozesseingangs- und -ausgangsbild. Die Details des Mappings entnehmen Sie bitte der entsprechenden Klemmendokumentation. Es werden zuerst die nicht-digitalen und dann die digitalen Klemmen gemappt. Die ersten 16 Bit sind im Prozessabbild jeweils für das Status-Wort (Prozesseingangsbild) und für das Control-Wort (Prozessausgangsbild) reserviert.

Prozesseingangsbild

Das Status-Wort (SW) befindet sich im Ausgangsprozessabbild und wird von der Klemme zur Steuerung übertragen.

Word-Offset		High Byte							Low Byte								
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	Status							K-Bus overr.	Outputs disabled	no valid output data	no valid input data					Config Error	K- Bus Error
1	KL3062	Dumr	ny fü	r Wo	rd al	ignm	ent			Status-Byte Kanal 1							
2	(nicht-	Proze	Prozess-Daten Kanal 1														
3	digital)	Dumr	ny für Word alignment Status-Byte Kanal 2														
4		Proze	rozess-Daten Kanal 2														
5	Digitale	itale KL1408 (2) KL110					104			KL1408 (1)							
6	Klemmen													KL	.14(08 (2)	

Prozessausgangsbild

Das Control-Wort (CW) befindet sich im Ausgangsprozessabbild und wird von der Steuerung zur Klemme übertragen.

Word-Offset		High	High Byte							Low Byte							
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	Control							Show K-Bus overru n	Disable Outputs	9 :S							
1	KL3062	Dumr	ny fü	r Wo	ord al	ignm	ent			Control-Byte Kanal 1							
2	(nicht-	Daten Registerkommunikation Kanal 1															
3	digital)	Dumr	Dummy für Word alignment							Control-Byte Kanal 2							
4	Daten Registerkommunikation Kanal 2					2											
5	Digitale Klemmen														KL2012	2	

5.5 KS2000 Konfigurationssoftware

5.5.1 Beispiel Parametrierung mit KS2000 Konfigurationssoftware

Das Softwaretool KS2000 dient zur Projektierung, Parametrierung und Inbetriebnahme von Buskopplern und Busklemmen und kann von der Beckhoff Website unter <u>KS2000 Update</u> heruntergeladen werden. Hilfe zur Installation und Bedienung finden Sie unter <u>Dokumentation KS2000</u> im Downloadbereich.



Abb. 53: Konfigurations-Software KS2000

Unterstützung für KS2000

Der Zugriff über ADS wird für die KS2000 Software ab der folgenden Firmware-Versionen unterstützt:

- BK1120: ab FW08
- BK1150: ab FW01
- BK1250: ab FW01

Das folgende Beispiel beschreibt, wie eine Kommunikation via ADS mit einem BK11x0/BK1250 hergestellt wird. Dazu wird die AmsServerNetId des Zielsystems benötigt.

Schritt 1: Markieren Sie im TwinCAT System Manager den entsprechenden Koppler BK11x0/BK1250 gehen Sie auf den Karteireiter "EtherCAT" und klicken Sie "Erweiterte Einstellungen" (Abb. *TwinCAT System Manager: EtherCAT-Reiter für Box BK11x0/BK1250*).



Abb. 54: TwinCAT System Manager: EtherCAT-Reiter für Box BK11x0/BK1250

Schritt 2: Unter "Mailbox", "AoE" (ADS over EtherCAT) sind "Erzeuge NetID" und "Initialize NetId" zu markieren. Bestätigen Sie mit *OK.*

Erweiterte Einstellungen	×
	AoE ADS über EtherCAT (AoE) ✓ Erzeuge NetId ✓ Initialize NetId
	OK 📐 Abbrechen

Abb. 55: Dialog "EtherCAT", "Erweiterte Einstellungen", "AoE"

Schritt 3: Die im TwinCAT System Manager unter "Mailbox", "ADS-Info" angegebene AmsServerNetId (Abb. *TwinCAT System Manager: Dialog "Mailbox", Übertragen der AmsServerNetID*) ist nach dem Start der KS2000-Software und Aktivierung des ADS-Kommunikationskanals ("Optionen", "Kommunikationskanal", "ADS") im Pulldownmenü des Karteireiters "ADS" einzutragen (Abb.4):

- Eingetragenes Gerät: Wenn Sie bei Name (1) ein eingetragenes Gerät wählen, dann wir die AmsServerNetld (2) automatisch übernommen. Die Einstellungen für den AdsPort (3) "100" sollten Sie nicht verändern. Klicken Sie auf *Test*(4) um die Verbindungseinstellungen zu überprüfen.
- User Defined: Wenn Sie User Defined wählen, dann müssen Sie die AmsServerNetld manuell eintragen (2). Klicken Sie auch hier auf *Test*(4) um die Verbindungseinstellungen zu überprüfen.

Erweiterte Einstellungen		×
 Allgemein Mailbox CoE FoE AoE Distributed Clock ESC Zugriff 	Mailbox Mailbox Konfiguration Image: Spezielle Bootstrap Konfig Out Addr (hex): Dut Addr (hex): Dut Addr (hex): Dut Size == In Size Dut Size (hex): Dx0088 In Size (hex): Dx0088 Image: Mailbox Data Link Layer Zeige Meldungen ADS Info:	Mailbox Polling Zykluszeit (ms): Statusänderung
		OK Abbrechen

Abb. 56: TwinCAT System Manager: Dialog "Mailbox", Übertragen der AmsServerNetID

	ADS	,	AMSROUTER					
	Name:				<u>o</u> k			
0	User Defined : 172.16.6.49.2.5			•	Abbruch			
0	AmsServerNetId	172	2.16.6.49.2.5					
€	AdsPort			100				
	Timeout:			500				
	Multipoint:			1	Test 🔥 🖪			
	TwinCAT AMS Router	C Direct	TCP/IP					

Abb. 57: KS2000: Karteireiter "ADS", Eintragen der AmsServerNetID

Schritt 4: Der Test war erfolgreich, wenn das folgende Dialogfenster erscheint (Abb. *KS2000: Bestätigung erfolgreicher Kommunikationstest*). Klicken Sie auf *OK* um das Dialogfenster zu schließen.

Test communication								
(į)	Communication with coupler successful							
	ОК							

Abb. 58: Bestätigung erfolgreicher Kommunikationstest

Schritt 5: Klicken Sie auf *OK* um die eingestellten Werte zu übernehmen (Abb. *KS2000: Karteireiter "ADS", Eintragen der AmsServerNetID*).

Schritt 6: Loggen Sie sich in das KS2000 System ein (siehe auch <u>Dokumentation KS2000</u>). Die Parametrierung kann nun gemäß der Klemmenkonfiguration vorgenommen werden. Hinweise hierzu erhalten Sie in den entsprechenden Klemmendokumentationen.

5.5.2 Beispielprogramm zur KL-Register-Kommunikation über EtherCAT, am Beispiel der KL3314

Verwendung der Beispielprogramme

Dieses Dokument enthält exemplarische Anwendungen unserer Produkte für bestimmte Einsatzbereiche. Die hier dargestellten Anwendungshinweise beruhen auf den typischen Eigenschaften unserer Produkte und haben ausschließlich Beispielcharakter. Die mit diesem Dokument vermittelten Hinweise beziehen sich ausdrücklich nicht auf spezifische Anwendungsfälle, daher liegt es in der Verantwortung des Anwenders zu prüfen und zu entscheiden, ob das Produkt für den Einsatz in einem bestimmten Anwendungsbereich geeignet ist. Wir übernehmen keine Gewährleistung, dass der in diesem Dokument enthaltene Quellcode vollständig und richtig ist. Wir behalten uns jederzeit eine Änderung der Inhalte dieses Dokuments vor und übernehmen keine Haftung für Irrtümer und fehlenden Angaben.

Programmbeschreibung/ Funktion

Dieses Beispielprogramm (TwinCAT 3) erlaubt per AoE die Änderung einzelner Registerwerte der KL3314 wie die Auswahl des Element-Typs und charakteristische Einstellungen des Feature-Registers R32 sowie die Anwenderskalierung Offset und Gain (R33/ R34) ähnlich wie per KS2000.

Type: KL3314

Take settings for all channels of this terminal

Operating mode	Element	
User scaling active	Typ L	Apply
Manufacturer scaling active	О Тур К	Refresh
Watchdog timer active	U Typ J	
Signed amount representation	Тур Е	
Siemens output format		Channel
Filter 1 active	О Тур N О Тур ∪	Channel 2
Wire break detection deactivated	TVD B	Channel 4
Comparision temperature off	Typ R	
☑ No check of the lower measurement range limit	Typ S	
	οutput μV (1μV)	
	Output µV (2µV)	
	Output µV (4µV)	



Abb. 59: Einstellungen der KL3314 über die Visualisierung von TwinCAT 3

Es sollte mindestens die folgende Konfiguration vorhanden sein:

[Koppler (z.B. BK1120) oder embedded PC] + KL3314 + KL9010.

Bownload:

https://infosys.beckhoff.com/content/1031/bk11x0_bk1250/Resources/zip/5996114571.zip

Vorbereitungen zum Starten des Beispielprogramms (tnzip - Datei/ TwinCAT 3)

 Nach Klick auf den Download-Button speichern Sie das Zip-Archiv lokal auf ihrer Festplatte und entpacken die *.tnzip -Archivdatei in einem temporären Ordner.

DAT	TEI	BEARBEITEN	ANSICHT	DEBUGGEN	TWINCAT	TWINSAFE	PLC	EXTRAS	SCOPE	FENSTER	HILFE
	Ne	u				•	en ·	•		-	-
	Öff	nen				+	đ		Strg+Umschalt+O		
	Schließen							Website	Umschalt+Alt+O		
×	Pro	jektmappe schli	eßen				2	Datei	Target		Strg+O
	Au	sgewählte Elemente speichern Strg+S					<u></u>	Projekt vom	Zielsystem	öffnen	
	Au	sgewählte Eleme	ente speicherr	n unter				Projektmappe	e vom Arch	iv öffnen 🕻	λ
- 1	Alle	es speichern			Strg+Ur	mschalt+S		_	_	_	y

Abb. 60: Öffnen des *. tnzip - Archives

- Wählen Sie die zuvor entpackte .tnzip Datei (Beispielprogramm) aus.
- Ein weiteres Auswahlfenster öffnet sich: wählen nun Sie das Zielverzeichnis, wo das Projekt gespeichert werden soll.
- Die generelle Vorgehensweise für die Inbetriebnahme der PLC bzw. dem Start des Programms kann u.a. den Klemmen-Dokumentationen oder der EtherCAT-Systemdokumentation entnommen werden.
- Das EtherCAT Gerät im Beispiel ist i.d.R. zuvor ihrem vorliegenden System bekannt zu machen. Verwenden Sie nach Auswahl des EtherCAT Gerätes im "Projektmappen-Explorer" rechtsseitig den Karteireiter "Adapter" und Klicken "Suchen…":

Ilgemein Adapter E	therCAT Online CoE - Online	
Network Adapte	r	
	OS (NDIS) OPCI	DPRAM
Beschreibung:		
Gerätename:		
PCI Bus/Slot:		Suchen
MAC-Adresse:		Kompatible Geräte
IP-Adresse:		
	Promiscuous Mode (nur mit Wi	reshark)
	Virtuelle Gerätenamen	
Adapter Referer	ice	
Adapter:		~
	·	
Freerun Zyklus (ms):	4	

Abb. 61: Suche der bestehenden HW-Konfiguration zur bestehenden EtherCAT-Konfiguration

• Überprüfen der Netld: der Karteireiter "EtherCAT" des EtherCAT Gerätes zeigt die konfigurierte Netld:

Algemein	Adapter	EtherCAT	Online	CoE - Onlin	e
NetId:	12	27.0.0.1.4.1			Erweiterte Einstellungen

Diese muss mit den ersten vier Zahlenwerten mit der Projekt-Netld des Zielsystems übereinstimmen. Die Netld des Projektes kann oben in einem Textfeld der TwinCAT-Umgebung eingesehen werden. Ein pull-down Menü kann durch einen Klick rechts im Textfeld geöffnet werden; dort ist zu jeden Rechnernamen eines Zielsystems die Netld in Klammern angegeben.

- Ändern der Netld: mit einem Rechtsklick auf "Gerät EtherCAT" im Projektmappen-Explorer öffnet sich das Kontextmenü, in dem "Ändern der Netld" auszuwählen ist. Die ersten vier Zahlen der Netld des Projektes sind einzutragen. die beiden letzten Werte sind i.d.R. 4.1. Beispiel:
 - NetId des Projektes: myComputer (123.45.67.89.1.1)
 - Eintrag per "Change NetId…": 123.45.67.89.4.1

6 Fehlerbehandlung und Diagose

6.1 Fehlermeldungen an den EtherCAT Master

Der Beckhoff TwinCAT EtherCAT Master gibt die Slave-Fehlermeldung nach der ETG Spezifikation in Klartext im Logger-Fenster aus.



Abb. 62: Ein-/ Ausschalten des Logger Fensters

Fehlermeldung

 Server (Port)
 Timestamp
 Message

 (65535)

 21.12.2011 14:27:39 266 ms
 'Box 1 (BK1120)' (1001): 'PREOP to SAFEOP' failed! Error: 'check device state for SAFEOP'. AL Status '0x0002' read and '0x0004' expected. AL Status Code '0x0003'

Abb. 63: Anzeige der Fehlermeldung AL Status Code '0x0003' im Logger-Fenster

Fehlercode

AL Status Code '0x0003'

Erläuterung

Die Fehlermeldung wird im Loggerfenster angezeigt, wenn ein K-Bus-Fehler vorliegt und der Koppler in den Status SAFEOP gehen soll. Der K-Bus-Fehler ist abzustellen.

Fehlermeldung:

Server (Port) Timestamp Message

 Server (Port)
 Timestamp
 Message

 (65535)
 21.12.2011 14:20:09 418 ms 'Box 3 (BK1250)' (1003): 'PREOP to SAFEOP' failed! Error: 'check device state for SAFEOP'. AL Status '0x0012' read and '0x0004' expected. AL Status Code '0x001e - Invalid SM IN cfg'

Abb. 64: Anzeige der Fehlermeldung AL Status Code '0x001e - Invalid SM IN cfg' im Loggerfenster

Fehlercode

AL Status Code '0x001e - Invalid SM IN cfg'

Erläuterung :

Der Prozessdatenumfang ist nicht korrekt. Der BK11x0/BK1250 wird vom EtherCAT-Master auf den EtherCAT-Prozessdatenumfang nach den konfigurierten KL-Klemmen eingestellt. Zuvor hat der Koppler allerdings seine KL-Klemmen gescannt und anhand ihrer Meldung sein internes Prozessdatenabbild aufgebaut. Stimmen beide Prozessdaten nicht überein, kommt es zu einem SyncManager-Fehler. Stellen Sie mit Hilfe der KS2000-Software oder durch korrekte CoE-StartUp-Einträge sicher, dass sich z. B. eine KL-Klemme nicht mit einem alternativen Prozessdatenformat meldet, das sich von der TwinCAT-Konfiguration unterscheidet.

7 Anhang

7.1 Allgemeine Betriebsbedingungen

Um einen fehlerfreien Betrieb der Feldbuskomponenten zu erreichen, müssen die nachfolgenden Bedingungen eingehalten werden, beachten Sie hierzu die Angaben im Kapitel "<u>Technische Daten [] 16]</u>"

Bedingungen an die Umgebung

Betrieb

An folgenden Orten dürfen die Komponenten nicht ohne Zusatzmaßnahmen eingesetzt werden:

- unter erschwerten Betriebsbedingungen, wie z. B. ätzende Dämpfe oder Gase, Staubbildung
- bei hoher ionisierender Strahlung

Bedingung	zulässiger Bereich
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb	-25°C+60°C
Relative Feuchte im Betrieb	95 %, keine Betauung
Einbaulage	beliebig
Vibrationsfestigkeit	gemäß EN 60068-2-6
Schockfestigkeit	gemäß EN 60068-2-27, EN 60068-2-29, siehe auch Montagevorschriften
	für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit [38]
EMV-Festigkeit	gemäß EN 61000-6-2
Aussendung	gemäß EN 61000-6-4

Transport und Lagerung

Bedingung	zulässiger Bereich
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40°C +85°C
Relative Feuchte	95 %, keine Betauung
Freier Fall	originalverpackt bis 1 m

Schutzklasse und Schutzart

Bedingung	zulässiger Bereich
Schutzklasse nach IEC 536 (VDE 0106, Teil 1)	An der Profilschiene ist ein Schutzleiteranschluss erforderlich!
Schutzart nach IEC 529	IP20 (Schutz gegen Berührung mit Standard Prüffinger)
Schutz gegen Fremdkörper	kleiner 12 mm im Durchmesser
Schutz gegen Wasser	kein Schutz

7.2 Prüfnormen für Geräteprüfung

EMV

EN 61000-6-2 EN 61000-6-4

Vibrationsfestigkeit

EN 60068-2-6 Schwingungsprüfung EN 60068-2-27/29 Schockprüfung

7.3 Firmware Kompatibilität

Firm- und Hardware-Stände

Dokumentation	BK1120		BK1150	BK1150	
Version	Firmware	Hardware	Firmware	Hardware	
4.2	19	20	06	06	
4.1	18	19	05	05	
3.0	18	19	04	05	
3.0	17	17	03	05	
2.9	15	15	01	04	
2.8	15	15	01	04	
2.7	13 (C2)	12	01	00	
2.6	13 (C2)	12	00	00	
2.5	12 (C1)	12	00	00	
2.4	12 (C1)	11	-	-	
2.3	11 (C0)	11	-	-	
2.2	09 (B9)	09	-	-	
2.1	08 (B8)	05	-	-	
2.0	08 (B8)	03	-	-	
1.0	06	02	-	-	
0.2	06	02	-	-	
0.1	06	02	-	-	

Dokumentation	BK1250			
Version	Firmware	Hardware		
4.2	12	13		
4.1	12	13		
3.0	11	13		
2.9	05	10		
2.8	05	09		
2.7	04	05		
2.6	04	05		
2.5	04	05		
2.4	04	05		
2.3	04	05		
2.2	03	03		
2.1	02	01		
2.0	01	01		

Den Firm- und Hardware-Stand (Auslieferungszustand) können Sie der auf der Seite der Klemme aufgedruckten Seriennummer entnehmen.

Syntax der Seriennummer

Aufbau der Seriennummer: KK YY FF HH

KK - Produktionswoche (Kalenderwoche) YY - Produktionsjahr FF - Firmware-Stand HH - Hardware-Stand

Beispiel mit Ser. Nr.: 12 06 3A 02:

- 34 Produktionswoche 34
- 06 Produktionsjahr 2006
- 08 Firmware-Stand 08
- 02 Hardware-Stand 02

7.4 Support und Service

Beckhoff und seine weltweiten Partnerfirmen bieten einen umfassenden Support und Service, der eine schnelle und kompetente Unterstützung bei allen Fragen zu Beckhoff Produkten und Systemlösungen zur Verfügung stellt.

Beckhoff Support

Der Support bietet Ihnen einen umfangreichen technischen Support, der Sie nicht nur bei dem Einsatz einzelner Beckhoff Produkte, sondern auch bei weiteren umfassenden Dienstleistungen unterstützt:

- Support
- Planung, Programmierung und Inbetriebnahme komplexer Automatisierungssysteme
- umfangreiches Schulungsprogramm für Beckhoff Systemkomponenten

Hotline:	+49(0)5246 963 157
Fax:	+49(0)5246 963 9157
E-Mail:	support@beckhoff.com

Beckhoff Service

Das Beckhoff Service-Center unterstützt Sie rund um den After-Sales-Service:

- Vor-Ort-Service
- Reparaturservice
- Ersatzteilservice
- Hotline-Service

Hotline:	+49(0)5246 963 460
Fax:	+49(0)5246 963 479
E-Mail:	service@beckhoff.com

Weitere Support- und Serviceadressen finden Sie auf unseren Internetseiten unter http://www.beckhoff.de.

Beckhoff Firmenzentrale

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20 33415 Verl Deutschland

Telefon:	+49(0)5246 963 0
Fax:	+49(0)5246 963 198
E-Mail:	info@beckhoff.com

Die Adressen der weltweiten Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen entnehmen Sie bitte unseren Internetseiten: http://www.beckhoff.de

Dort finden Sie auch weitere <u>Dokumentationen</u> zu Beckhoff Komponenten.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1	EL5021 EL-Klemme, Standard IP20-IO-Gerät mit Seriennummer/ Chargennummer und Revisionskennzeichnung (seit 2014/01)
Abb. 2	EK1100 EtherCAT Koppler, Standard IP20-IO-Gerät mit Seriennummer/ Chargennummer 9
Abb. 3	CU2016 Switch mit Seriennummer/ Chargennummer
Abb. 4	EL3202-0020 mit Seriennummer/ Chargennummer 26131006 und eindeutiger ID-Nummer 204418
Abb. 5	EP1258-00001 IP67 EtherCAT Box mit Chargennummer/ DateCode 22090101 und eindeuti- ger Seriennummer 158102 10
Abb. 6	EP1908-0002 IP67 EtherCAT Safety Box mit Chargennummer/ DateCode 071201FF und ein- deutiger Seriennummer 00346070
Abb. 7	EL2904 IP20 Safety Klemme mit Chargennummer/ DateCode 50110302 und eindeutiger Seri- ennummer 00331701
Abb. 8	ELM3604-0002 Klemme mit eindeutiger ID-Nummer (QR Code) 100001051 und Seriennum- mer/ Chargennummer 44160201
Abb. 9	BIC als Data Matrix Code (DMC, Code-Schema ECC200) 12
Abb. 10	Buskoppler BK1120 und BK1150 14
Abb. 11	BK1250
Abb. 12	K-Bus_E-Bus
Abb. 13	EtherCAT Telegramm Struktur
Abb. 14	EtherCAT Topologie
Abb. 15	Karteireiter "CoE-Online"
Abb. 16	StartUp-Liste im TwinCAT System Manager
Abb. 17	Offline-Verzeichnis
Abb. 18	Online-Verzeichnis
Abb. 19	Zustände der EtherCAT State Machine
Abb. 20	Diagnose-LEDs Buskoppler BK1120, BK1150
Abb. 21	Diagnose-LEDs Buskoppler BK1250
Abb. 22	BK1120, BK1150 Anschlussbelegung
Abb. 23	BK1250 Anschlussbelegung
Abb. 24	Federkontakte der Beckhoff I/O-Komponenten
Abb. 25	Montage auf Tragschiene
Abb. 26	Demontage von Tragschiene
Abb. 27	Linksseitiger Powerkontakt
Abb. 28	Empfohlene Abstände bei Standard Einbaulage
Abb. 29	Weitere Einbaulagen 40
Abb. 30	Potenzialschaltbild EKxxxx
Abb. 31	Flussdiagramm zum Anlaufverhalten des Buskopplers
Abb. 32	DC-Reiter zur Anzeige der Distributed Clocks Funktion
Abb. 33	Erweiterte Einstellung Distributed Clocks im EtherCAT Master
Abb. 34	TwinCAT-Einstellung, um diese Komponente als Referenzuhr zu verwenden
Abb. 35	Registerzugriff auf KL-Klemmen
Abb. 36	Einfügen-Dialog
Abb. 37	Datenangabe
Abb. 38	Eintrag
Abb. 39	Vollständiger Klemmenzugriff
Abb. 40	Zugriff auf zwei KL-Klemmen

BECKHOFF

Abb. 41	Online-CoE-Verzeichnis des BK11x0	54
Abb. 42	Aktivierung AoE-NetID	55
Abb. 43	Tabelle 9 mit Klemmentyp	57
Abb. 44	TwinCAT Baum am Beispiel BK1120	58
Abb. 45	TwinCAT Baum BK1250	59
Abb. 46	CouplerState, Karteireiter "Online"	60
Abb. 47	CouplerCrtl, Karteireiter "Online"	60
Abb. 48	WCstate, Karteireiter "Online"	61
Abb. 49	State, Karteireiter "Online"	62
Abb. 50	ADSAddr, Karteireiter "Online"	63
Abb. 51	BK1250, Karteireiter "BK1250"	63
Abb. 52	Konfigurationsbeispiel zur Erläuterung des Prozessabbilds	74
Abb. 53	Konfigurations-Software KS2000	75
Abb. 54	TwinCAT System Manager: EtherCAT-Reiter für Box BK11x0/BK1250	76
Abb. 55	Dialog "EtherCAT", "Erweiterte Einstellungen", "AoE"	76
Abb. 56	TwinCAT System Manager: Dialog "Mailbox", Übertragen der AmsServerNetID	77
Abb. 57	KS2000: Karteireiter "ADS", Eintragen der AmsServerNetID	77
Abb. 58	Bestätigung erfolgreicher Kommunikationstest	78
Abb. 59	Einstellungen der KL3314 über die Visualisierung von TwinCAT 3	79
Abb. 60	Öffnen des *. tnzip - Archives	79
Abb. 61	Suche der bestehenden HW-Konfiguration zur bestehenden EtherCAT-Konfiguration	80
Abb. 62	Ein-/ Ausschalten des Logger Fensters	81
Abb. 63	Anzeige der Fehlermeldung AL Status Code '0x0003' im Logger-Fenster	81
Abb. 64	Anzeige der Fehlermeldung AL Status Code '0x001e - Invalid SM IN cfg' im Loggerfenster	81