

KNX DALI-Gatewav REG-K/1/16(64)/ 64

Schneider

Gobrau	ichea	nloi	h

Gebrauchsanleitung	
666 666	
000 :	
MTN680191	

Zu Ihrer Sicherheit

GEFAHR

/! Lebensgefahr durch elektrischen Strom. Alle Tätigkeiten am Gerät dürfen nur durch ausgebildete Elektrofachkräfte erfolgen. Beachten Sie die länderspezifischen Vorschriften sowie die gültigen KNX-Richtlinien

Gateway kennen lernen

Das KNX DALI-Gateway REG-K/1/16(64)/64 (im Folgenden Gateway genannt) verbindet den gewerkeübergreifenden KNX-Bus mit dem für die reine

Beleuchtungssteuerung konzipierten DALI-Bus. Leuchten mit kostengünstigen, digitalen DALI-EVGs können damit als Subsystem in ein KNX-Gesamtsystem integriert und durch die Vielzahl der verfügbaren KNX-Geräte bedient werden.

Das Gateway dient als DALI-Master und Spannungsversorgung für die angeschlossenen EVGs. Es können max. bis zu 64 EVGs in insgesamt 16 Gruppen geschaltet, gedimmt oder auf einen definierten Wert gesetzt werden. Der momentane Lichtwert, bzw. der Fehlerstatus ieder Gruppe (Leuchten-, EVG-Fehler innerhalb der Gruppe) kann z.B. einer Visualisierung über KNX zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich lassen sich die 64 EVGs auch einzeln über KNX bzw. über KNX-Gruppenadressen ansteuern. Im Falle einer Einzelansteuerung steht pro EVG ein parametrierbares Objekt zur Verfüauna.

Für jedes EVG steht ein Fehlerstatusobjekt zur Verfügung. Lampen und EVG-Fehler können damit exakt lokalisiert werden. Auch eine Gesamtansteuerung aller angeschlossenen EVGs über Broadcast (dann keine DALI-Inbetriebnahme notwendig) kann über drei Objekte erfolgen. Zusätzlich können aus den einzelnen Gruppen bis zu 16 Lichtszenen programmiert und abgerufen werden. Die Szenenansteuerung erfolgt dabei über ein 1Bvte Obiekt.

Die DALI-Inbetriebnahme und -Konfiguration kann wie folgt durgeführt werden:

1. über das Gerät

2. über ein Softwaretool (kostenfrei)

3. über den integrierten Web-Server

4. über ein portables Web-Tableau oder einen PDA

5. über zwei Binäreingänge z. B. für den Anschluss von Tastern am Gerät (Baustellenbetrieb).

Die Montage erfolgt auf einer Hutschiene TH 35 nach EN 60715, der Busanschluss über eine Busanschlussklommo

Eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Der Anschluss von Netz-, DALI- und Tasterleitungen erfolgen über Schraubklemmen am Gerät.

Anschlüsse, Anzeigen und Bedienelemente

Die Geräteanschlüsse, sowie die bei der KNX-Inbetriebnahme benötigten Elemente Lerntaste und Programmier-LED sind in dem Verteiler nur bei entfernter

Abdeckung zugänglich. Die Bedienung der zur DALI-Inbetriebnahme und -Parametrierung notwendigen Tasten (SCROLL, Prg/Set, ESC), sowie das Ablesen des 2zeiligen Displays und der Kontroll-LEDs (PWR und ERR) kann bei geschlossener Verteilerabdeckung erfolgen.



(A) Ethernet Anschluss (RJ-45 Buchse)

- (B) KNX Busklemme
- \bigcirc Programmier LED
- (D) Programmiertaste
- (E) Netzanschluss
- (F) DALI-Ausgangsklemme
- (G) Anschluss für 1. potentialfreien Taste
- (H)Anschluss für 2. potentialfreien Taste
- (Display
- \bigcirc SCROLL-Taste Prg/Set-Taste
- ĸ
- ESC-Taste
- M PWR-LED (grün): Betriebsabzeige
- (N) ERR-LED (rot): Fehleranzeige

Gateway montieren

(1) Das Gateway von oben in die Hutschiene einsetzen und nach unten schieben. Danach unten andrücken und in die Schiene einhängen



2 Anschlussleitung für den DALI-Bus auf die obere linke Klemme auflegen.

Die DALI Steuerleitungen können gemäß IEC90929 gemeinsam mit der Starkstromleitung in einem 5-adrigen Kabel geführt werden (einfache Basisisolierung ausreichend). Es ist jedoch darauf zu achten, dass eine deutliche Kennzeichnung gewährleistet ist. Für die gesamte DALI-Installation eines Segments darf eine maximale Leitungslänge von 300 m nicht überschritten werden (Empfohlener Querschnitt 1,5mm²)

Nach dem Anschluss der DALI-Leitung können, wenn notwendig, die beiden externen Taster gemäß Anschlussbild aufgelegt werden. Die Tastereingänge sind passiv, das heißt, es ist eine Hilfsspannung von AC 8-26 V oder DC 9-32 V erforderlich.

③ Anschluss der Netzspannung (gemäß der auf dem Gehäuse gekennzeichneten Anschlussfolge) an die untere rechte Klemme.

Zum Anschluss der KNX-Leitung ist eine Standardbusklemme in die entsprechende Klemmenaufnahme am Gerät eingesteckt. Zwischen der KNX-Installation und der Netzsnannung ist eine donnelte Basisisolierung sicherzustellen. Die Adern der KNX-Leitung sind zu diesem Zweck zusätzlich bis zur Busklemme mit dem beiliegenden Schrumpfschlauch zu isolieren. Nach vollständigem Anschluss und dem Freischalten der Versorgungsspannung wird im Display die Produktbezeichnung und die Firmwareversion ange-

zeigt.

PWR-LED blinkt Gerät ist hetriebshereit ERR-LED leuchtet Inbetriebnahme ohne KNX ERR-LED leuchtet Eventueller Kurzschluss trotz KNX-Spannung innerhalb des DALI-Segments. Verdrahtung des DALI-Segments überprüfen!

Die auf dem Gehäuse gekennzeichnete Anschlussbelegung ist unbedingt zu beachten!

Bedienung und Menüstruktur

Die Inbetriebnahme des angeschlossenen DALI-Segments, sowie das Einstellen und Ändern von DALI-Parametern kann vollständig über die drei Bedientasten (SCROLL, Set/PRG, ESC) und das 2x12 zeilige Display auf der Gerätestirnseite erfolgen

Das Bedienkonzept ist menüorientiert. Je nach Menüposition können bis zu zwei Unterebenen angewählt werden Die jeweilige Menünosition wird im Display angezeigt. Die Navigation innerhalb des Menüs wie folat

SCROLL-Taste: Kurzer Tastendruck aktiviert nächsten Menüpunktes innerhalb einer Ebene.

Prg/Set-Taste: Kurzer Tastendruck aktiviert die jeweils untergeordnete Ebene.

ESC-Taste: Kurzer Tastendruck für Verlassen der ausgewählten Ebene und den Rücksprung in die übergeordnete Ebene.

Hauptmenü - Ebene 1

D	Die Hauptmenüebene (Ebene 1) hat folgende Struktur:		
D S	ALI CONTROL C64IP,V.2.0	Anzeige Produktbezeichnung und Firmwareversion. Einstellen der Dis- playsprache.	
IF	P-ADRESSE	Anzeige der in der ETS eingestellten oder durch den DHCP-Server verge- bene IP-Adresse.	
N IN	EU- ISTALLATION	Reset der angeschlossenen DALI-Ge- räte und Start des automatischen Suchlaufs nach EVGs.	
N L	ACH-INSTAL- ATION	Start des automatischen Suchlaufs und ggf. Abgleich der Konfiguration.	
G	RUPPEN-ZU- RDNUNG	Zuordnung der gefundenen EVGs mit gewünschten DALI-Gruppen.	
G R	RUPPEN-PA-	Einstellen/modifizieren der Parameter der einzelnen Gruppen.	
S Z	ZENEN UORDNUNG	Zuordnung DALI-Szenen mit gewün- schten, jeweils zugehörigen Gruppen.	
G T	RUPPEN EST	Schalten der gesamten Anlage (Broadcast) und einzelner Kanäle für Testzwecke.	
S T	ZENEN EST	Abrufen der einzelnen programmier- ten Szenen für Testzwecke.	
S T	YSTEM EST	Vorhandene Systemfehler können einzeln abgerufen werden.	
F	UNKTION INGANG B1	Einstellen der Funktion des potential- freien Tastereingangs B1.	
F	UNKTION INGANG B2	Einstellen der Funktion des potential- freien Tastereingangs B2.	

Soll innerhalb einer untergeordneten Ebene ein Vorgang aktiviert oder eine Parametrierung geändert werden. muss an der ausgewählten Stelle in den Programmiermodus gewechselt werden

Dies erfolgt durch eine lange (> 2s) Betätigung der Prg/ Set-Taste. Befindet sich die jeweilige Funktion im Programmiermodus erscheint ein -> -Symbol im Display.

Ist der Programmiermodus aktiv, kann durch Betätigung der SCROLL-Taste ein möglicher Parameter oder eine Einstellung verändert werden. Erneutes kurzes Drücken der Pro/Set-Taste schließt den Vorgang dann ab. Der eingestellte Parameter wird abgespeichert oder der entsprechende Vorgang aktiviert.

Untermenü DALI CONTROL - Ebene 2

- (1) Prg/Set-Taste: drücken: Wechsel vom Hauptmenü DALI CONTROL in das Untermenü SPRACHE.
- SPRACHE Anzeige: aktuelle Displaysprache. DEUTSCH Lange Betätigung der Prg/Set-Taste: Wechsel in den Programmier-Modus. Sprachauswahl (DEUTSCH, ENG-LISCH, FRANZÖSISCH, SPANISCH, SCHWEDISCH) über SCROLL-Taste.
- (2) Prg/Set-Taste drücken: eingestellte Parametrierung wird bestätigt, abgespeichert und das Display arbeitet in der entsprechenden Sprache.

Untermenü IP ADRESSE - Ebene 2

- (1) Prg/Set-Tastedrücken: Wechselvom HauptmenülP ADRESSE in das Untermenü.
- IP: 192.168. Anzeige der aktuell in der ETS einge-004.101 stellten bzw. durch einen DHCP-Server im IP Netzwerk vergebene IP-Adresse. Eine Veränderung der Einstellung am Gerät ist nicht möglich. Die Einstellung erfolgt über die ETS oder über DHCP.

Untermenü NEUINSTALLATION - Ebene 2

(1) Prg/Set-Taste drücken: Wechsel vom Hauptmenü INSTALLATION in das Untermenü SUCHE EVGs via PROG-MODE.

SUCHE EVGs via PROG- MODE	Lange Betätigung der Prg/Set-Taste: Wechsel in den Programmier-Modus. Danach Prg/Set-Taste kurz drücken: Start des Initialisierungs- und Suchvorgangs. Sämtliche an das DALI-Segment ange- schlossenen EVGs werden automatisch zurückgesetzt und eventuell bereits vor- her eingestellte Parameter/Gruppenzu- ordnungen gelöscht. Danach werden die angeschlossenen EVGs über Ihre zufällig erzeugte Langadresse gesucht und auto- matisch in aufsteigender Reihenfolge er- kannt. Der Suchvorgang dauert (in Abhängigkeit von der Anzahl der ange- schlossenen EVGs) einige Minuten.
GEFUNDEN	Nach Abschluss des Suchvorgangs:
EVGs: 47	Displayanzeige: Anzahl der gefundenen

2 ESC drücken (oder automatisch nach ca. 30 s): Rücksprung in die übergeordnete Ebene.

Untermenü NACHINSTALLATION - Ebene 2

1	Prg/Set-Taste drücken: V
	NACHINSTALLATION in
	EVGs via PROG-MODE.

SUCHE EVGs via PROG- MODE	Lange Betätigung Wechsel in den P Kurzes Drücken o des Verifikations- geschlossene EV Langadresse ges mit der vorheriger chen.
GELÖSCHT EVGs: 3	Wurden aus dem entfernt, werden o träge im Gerät au Während des Ver zeige der Anzahl
NEU EVGs: 1	Suche nach neu i DALI-Segment. N werden automatis (Löschung von be Parameter/Grupp Suchvorgang dau der Anzahl der an einige Minuten. W gangs: Displayan: fundenen Geräte
GEL./NEU EVGs: 3/1	Nach Abschluss of gangs (Verifikatio Displayanzeige A und der neugefun Geräte/neue Gerä rechts).

2 ESC-Taste drücken (oder automatisch nach ca. 30 s): Rücksprung in die übergeordnete Ebene.

Untermenü GRUPPENZUORDNUNG - Ebene 2 und 3

1	Prg/Set-Taste drücken: V
	GRUPPENZUORDNUN
	halb dieses Menüs könne
	den Suchvorgang gefund
	Gruppen zugeordnet wer
	dene Zuordnungen geän

GRUPPEN-	Mit SCROLL-T
ZUORDNUNG	gefundenen E
EVG Nr.:12	Erste Displayz
GRUPPE:	ausgewählten
	angewählt ist,
	ne Leuchte. Da
	grammierer fes
	der entspreche
	net ist.
EVG Nr.: 12	Lange Betätig
GRUPPE: 1	Wechsel in de
	Mit SCROLL-1
	Gruppe, der da
	densollabrufe
	Einstellung wir
	chert. Bei eine
	ser Vorgang fü
	EVGs einmalig
② ESC-Taste	e drücken (oder

Untermenü GRUPPENPARAMETER - Ebene 2 und 3

- (1) Prg/Set-Taste drücken: Wechsel vom Hauptmenü für jede Gruppe eingestellt werden.
 - gemacht worden sind, überschreibt!

Wechsel vom Hauntmenü in das Untermenü SUCHE

der Pro/Set-Taste: rogrammier-Modus. der Pro/Set-Taste: Start - und Suchvorgangs: An-/Gs werden über Ihre sucht und automatisch n Konfiguration vergli-

DALI-Segment EVGs die entsprechenden Finutomatisch gelöscht. rifikationsvorgangs: Angelöschter Geräte . installierten Geräten im Neu hinzugefügte EVGs sch zurückgesetzt ereits vorher eingestellte penzuordnungen). Der uert (in Abhängigkeit von ngeschlossenen EVGs) Vährend des Suchvorzeige Anzahl der neuge-

des vollständigen Voron und Suche): Anzahl der gelöschten ndenen EVGs (gelöschte räte. von links nach

Wechsel vom Hauptmenü IG in das Untermenü. Innernen die einzelnen, durch denen EVGs den 16 DALIrden, bzw. bereits vorhanndert werden.

- aste die verschiedenen, VGs abrufen.
- eile: Nummer des jeweils EVGs. Solange ein EVG blinkt die angeschlosseadurch kann der Proststellen, welche Leuchte enden Nummer zugeord-

ung der Prg/Set-Taste: en Programmier-Modus. aste die Einstellung der as EVG zugeordnet wern. Prg/Set-Taste drücken: rd bestätigt und abgespeier Neuinstallation ist dieür sämtliche gefundenen a durchzuführen.

automatisch nach ca. 30 s): Rücksprung in die übergeordnete Ebene.

GRUPPENPARAMETER in das Untermenü. Innerhalb dieses Menüs können die einzelnen Parameter

Die Einstellung der Gruppenparameter sollte im allgemeinen in der ETS bei der KNX-Inbetriebnahme erfolgen. Die Einstellung direkt am Gerät dient nur zur nachträglichen schnellen Änderung einzelner Parameter. Es ist zu beachten, dass jeder ETS-Download Einstellungen, die am Gerät

GRUPPE: 01 PARAMETER	Mit SCROLL-Taste die einzelnen Gruppen abrufen. Erste Displayzeile: Nummer des jeweils ausgewählten Gruppe. Lange Betätigung der Prg/ Set-Taste: Wechsel in den Program- mier-Modus. Die folgenden Parame- ter können direkt am Gerät modifiziert werden:
GRUPPE: 12	Einschaltwert:
EIN-WERT: 100	0 bis 100% in 5% Schrittweite
GRUPPE: 12	Minimaler Dimmwert:
MIN-DIM: 0	0 bis 40% in 5% Schrittweite
GRUPPE: 12	Maximaler Dimmwert:
MAX-DIM: 100	50 bis 100% in 5% Schrittweite
GRUPPE: 12	Dimmzeit für Dimmen von 0 bis
DIM-ZEIT: 10s	100%:
	5 s bis 60 s

Befindet man sich im Programmiermodus kann durch kurze Betätigung der SCROLL-Taste der ausgewählte Parameter modifiziert werden

- 2 Prg/Set-Taste drücken: eingestellter Wert wird abgespeichert und gleichzeitig wird der Programmiermodus automatisch für den nächsten Parameter dieser Gruppe aktiviert (Soll z B. nur der Parameter maximaler Dimmwert modifiziert werden, muss zunächst der Einschaltwert und der Minimale Dimmwert durchlaufen werden (Menüebene 2)).
- ③ ESC-Taste drücken (oder automatisch nach ca. 30 s): Rücksprung in die übergeordnete Ebene.

Untermenü SZENE ZUORDNUNG - Ebene 2 und 3

1 Prg/Set-Taste drücken: Wechsel vom Hauptmenü SZENE ZUORDNUNG in das Untermenü. Innerhalb dieses Menüs können den einzelnen bis zu 16 möglichen Szenen die jeweiligen DALI-Gruppen zugeordnet werden

SZENE01 XXXX Mit SCROLL-Taste einzelne Szenen XXXXXXXXXX abrufen. Erste Displayzeile: Nummer der jeweils ausgewählten Szene. Nach der Szenennummer: Symbolische Anzeige welche der 1 bis 16 Gruppen der jeweiligen Szenen zugeordnet ist. "X": die entsprechende Gruppe ist der Szene zugeordnet. "-": die Gruppe ist nicht zugeordnet. Erste Displayzeile: Die vier Zeichen hinter der Szenennummer entsprechen von links nach rechts den Gruppen 1 bis 4. Die 12 Zeichen in der zweiten Displayzeile entsprechen von links aufsteigend den Gruppen 5 bis 12. SZENE03 ----Lange Betätigung der Prg/Set-Taste: XXXX-----XX Wechsel in den Programmier-Modus. Blinkender Cursor auf dem ersten X = angewählte Gruppe 1. Kurze BetätigungderSCROLL-Taste: Auswahl, ob die entsprechende Gruppe der ausgewählten Szene zugeordnet werden soll (Wechsel zwischen X und - Zeichen). Kurze Betätigung der Prg/Set-Taste: Cursor (und Einstellmöglichkeit) wirdauf die nächste Gruppe verschoben. Nach Durchlauf aller 16 Gruppen: Abspeichern der Einstellung und Berücksichtigung bei der nächsten Szenenprogrammierung. Betätigen der Prg/Set-Taste erfolgt automatisch der Rücksprung in die übergeordnete Ebene.

(2) ESC-Taste drücken (oder automatisch nach ca. 30 sec.): Rücksprung in die übergeordnete Ebene. Eventuell vorgenommene Änderungen werden nicht abgespeichert.

Untermenü FUNKTION EINGANG B1- Ebene 2 und 3

1) Prg/Set-Taste drücken: Wechsel vom Hauptmenü FUNKTION EINGANG B1 in das Untermenü. Innerhalb dieses Menüs kann die Funktion des am Eingang B1 angeschlossenen potentialfreien Tasters eingestellt werden.

DIM-UM EINGANG B1	Mit SCROLL-Taste die einzelnen Funktionen abrufen. Erste Displayzeile: Anzeige der ausgewählten Funktion.
DIM-UM KANAL:ALLE	Folgende Funktionen sind einstellbar: EIN: mit Tastendruck einschalten AUS: mit Tastendruck ausschalten DIM-EIN: kurzer Tastendruck = ein, langer Tastendruck aufdimmen mit Stoptelegramm DIM-AUS: kurzer Tastendruck = aus, langer Tastendruck abdimmen mit Stop- telegramm DIM-UM: kurzer Tastendruck = um- schalten, langer Tastendruck Eintasten- dimmen SZENE: Szene abrufen.
DIM-UM KANAL: 07	Lange Betätigung der Prg/Set-Taste: Wechsel in den Programmier-Modus. Mit SCROLL-Taste auswählen, mit wel- chem Kanal bzw. mit welcher Szene die ausgewählte Funktion verknüpft werden soll.

2 ESC-Taste drücken (oder automatisch nach ca. 30 s): Rücksprung in die übergeordnete Ebene.

Untermenü FUNKTION EINGANG B2- Ebene 2 und 3

1 Prg/Set-Taste drücken: Aktievierung des Untermenüs

SZENE	MitSCROLL-Taste die einzelnen Funkti-
EINGANG B2	onen abrufen. Erste Displayzeile: Anzei-
	ge der ausgewählten Funktion.
SZENE	Folgende Funktionen sind einstellbar:
SZENE: 03	EIN: mit Tastendruck einschalten
	AUS: mit Tastendruck ausschalten
	UM: mit Tastendruck umschalten
	DIM-EIN: kurzer Tastendruck = ein,
	langer Tastendruck aufdimmen mit
	Stoptelegramm
	DIM-AUS: kurzer Tastendruck = aus,
	langer Tastendruck abdimmen mit Stop-
	telegramm
	DIM-UM: kurzer Tastendruck = um-
	schalten, langer Tastendruck Eintasten-
	dimmen
	SZENE: Szene abrufen.
SZENE	Lange Betätigung der Prg/Set-Taste:
SZENE: 03	Wechsel in den Programmier-Modus.
	Mit SCROLL-Taste auswählen, mit wel-
	chem Kanal bzw. mit welcher Szene die
	aus new ählte Funktion verknünft werden

2 ESC-Taste drücken (oder automatisch nach ca. 30 s): Rücksprung in die übergeordnete Ebene.

soll

DALI Inbetriebnahme über die Gerätetasten und das Displav

Nach erfolgter Verdrahtung gemäß obigem Anschlussschema kann die DALI-Linie inbetriebgenommen werden. Die Inbetriebnahme kann durch den Installateur unabhängig von der KNX-Inbetriebnahme erfolgen. Solange kein KNX angeschlossen ist leuchtet die rote ERR-LED zur Signalisierung eines Fehlers. Die DALI-Inbetriebnahme kann dennoch durchgeführt werden. Zur Erstinbetriebnahme ist zunächst die DALI-Linie nach den angeschlossenen EVGs zu durchsuchen. Das Suchen erfolgt innerhalb des Menüpunktes NEUINSTALLATION (vgl. Bedienung- und Menüstruktur). Nachdem alle angeschlossenen Geräte gefunden worden sind (verdeutlicht durch ein (ESC) hinter der im Display angezeigten Anzahl der gefundenen Geräte) kann dieser Menüpunkt verlassen werden. Danach müssen die gefundenen Geräte den einzelnen DALI-Gruppen zugeordnet werden. Die Zuordnung erfolgt unter dem Menüpunkt GRUP-PENZUORDNUNG (vgl. Bedienung- und Menüstruktur). Die Grundinstallation ist mit der Zuordnung aller EVGs zu den jeweils gewünschten Gruppen abgeschlossen.

Im Menüpunkt GRUPPENTEST (vgl. Bedienung- und Menüstruktur) können die einzelnen Gruppen zu Testzwecken ein- und ausgeschaltet werden.

Sind an die Eingänge des Gerätes Tasten angeschlossen, kann die Tastenfunktion in den Menüpunkten FUNKTION EINGANG B1 und B2 eingestellt werden und die Eingänge einzelnen DALI-Gruppen zugeordnet werden. Damit können auch in Fällen, in denen noch kein KNX zur Verfügung steht, bereits DALI-Funktionen ausgeführt werden (Baustellenbetrieb). Die Eingänge können natürlich auch im Normalbetrieb benutzt werden um kostengünstige Standardtasten oder Bewegungsmelder in das System zu integrieren.

Schließlich kann als letzter Punkt der DALI-Inbetriebnahme noch das Zuordnen der Gruppen zu den einzelnen Szenen im Menünunkt SZENENZUORDNUNG erfolgen (vgl. Bedienung- und Menüstruktur).

Nach Abschluss der beschriebenen Schritte ist die Inbetriebnahme des DALI-Segments vollständig abgeschlossen. Die KNX-Inbetriebnahme kann dann unmittelbar oder später mit der ETS und dem zugehörigen Applikationsprogramm wie gewohnt erfolgen.

DALI Inbetriebnahme über die Gerätetasten und das Display

Die Inbetriebnahme des DALI Segments kann auch über das kostenlose Softwaretool Dali Service and Comisioning Wizzard erfolgen. Zu diesem Zweck muss das Gerät bereits an den KNX Bus angeschlossen sein und eine physikalische Adresse vergeben sein. Die Kommunikation zum Gerät erfolgt dann über eine am KNX angeschlossenen Schnittstelle



Eine exakte Beschreibung der Vorgehensweise bei der Inbetriebnahme über das Tool findet sich im Benutzerhandbuch zum DaliControl Service and Comisioning Wizzard

DALI Inbetriebnahme über Webserver



Neben der Inbetriebnahme über die Tasten und über das zusätzliche Softwaretool, kann die DALI Inbetriebnahme auch sehr komfortabel über den im Gerät integrierten Webserver erfolgen. Zu diesem Zweck kann das Gateway direkt mit dem IP Netzwerk verbunden werden. Am unteren linken Gehäuserand, oberhalb der KNX-Busklemme befindet sich eine RJ-45 Buchse. Über ein Standard-Patchkabel kann das Gerät an einen Switch, Hub oder Router des IP Netzwerkes angeschlossen werden. Da die Netzwerkanbindung nur für die Inbetriebnahme benötigt wird, ist in der Regel eine temporäre Verbindung ausreichend. Nach Abschluss der Arbeiten kann die Netzwerkverbindung dann wieder entfernt werden. Bei dem Anschluß der Netzwerkverbindung ist durch entsprechende Leitungsführung für einen ausreichenden Abstand zwischen der IP Leitung und der Netzversorgung Sorge zu tragen. Natürlich kann auch ein WLAN-Accesspunkt als Netzwerkkoppler eingesetzt werden. In diesem Fall kann die Inbetriebnahme dann auch über ein portables Notebook einen PDA oder ein sonstiges Bedjengerät erfolgen

Nachdem die Netzwerkverbindung hergestellt ist, kann über einen Webbrowser (z.B. Microsoft Internet Explorer oder Mozilla Firefox) die Inbetriebnahme-Webseite aufgerufen werden. Zu diesem Zweck ist lediglich die in der ETS eingestellte oder durch den DHCP-Server automatisch vergebene IP-Adresse (URL) im Browser aufgerufen werden.

Bitte beachten Sie, dass die vollständige URL aus der IP Adresse und dem Vorsatz http:// besteht. Im Browser muss also z.B. http://192.168.1.07 zum Starten der Seite eingeaeben werden

Nach dem Aufruf wird im Browser die abgebildete Webseite dargestellt



Die übergeordneten Inbetriebnahmefunktionen können dann über die Kopfzeile durchgeführt werden. Bedeutung und Funktion der dargestellten ICONs der Kopfzei-

A Aktualisieren

le.

Mit Hilfe dieser Funktion werden die angezeigten EVG Zuordnungen aktualisiert. Sie sollte insbesondere dann Verwendung finden, wenn Zuordnungsänderungen zusätzlich noch manuell am Gerät oder durch das Softwaretool durchgeführt worden sind.

B Neuinstallation

Diese Schaltfläche startet eine Neuinstallation des angeschlossenen DALI-Segments.

Hinweis

Bei der Neuinstallation wird die gesamte oof. bereits vorhandene Konfiguration des DALI-Segments gelöscht.

C Nachinstallation

Diese Schaltfläche startet eine Nachinstallation innerhalb des DALI Segments. Hierbei werden ggf. nicht mehr vorhandene Vorschaltgeräte gelöscht und neue Geräte hinzugefügt

D Abbruch

Gegebenenfalls bereits gestartete Vorgänge werden durch diese Funktion abgebrochen.

E Broadcast Ein/Aus

Über ein DALI Broadcast-Telegramm können über diese Funktionen alle EVGs/Leuchten des DALI Segments gemeinsam ein- bzw. ausgeschaltet werden.

- Wechsel zur Szenenseite
- Über diese Schaltfläche kann zur Szeneneinstellungsseite gewechselt werden

G Swap-Taste

Prinzipiell ist die Position (Langadresse) der EVGs innerhalb des DALI Segments zufällig. Bei der Neuinstallation werden die Adressen automatisch gesucht und mit einer Kurzadresse von 0..63 in die EVG Liste eingetragen. Sollen EVG Positionen gezielt an eine bestimmte Stelle geschoben werden, können Sie die Positionen von zwei EVGs mit dieser Funktion miteinander tauschen Klicken Sie auf die Schaltfläche und dann auf die zwei EVGs in der EVG Liste.

H Toggle-Taste

Unterhalb der Kopfzeile befinden sich die Felder über die die Identifikation der EVGs bzw. die Gruppenzuordnung durchgeführt werden kann. Zur Identifikation der EVGs sollten zunächst über Broadcast alle Leuchten auf einen definierten Wert (z.B. Aus) gesetzt werden. Über diesen Button können die EVGs per Mausklick einzeln ein-bzw. ausgeschaltet werden, was eine Identifikation der in zufälliger Reihenfolge angeordneten EVGs vereinfacht

Bild-Taste

Über diese Schaltfläche können die einzelnen EVGs nach der Identifikation den Gruppen zugeordnet werden

Danach kann die Gruppe, der zugeordnet werden soll, ebenfalls durch einen Mausklick selektiert werden. Folgt ein weiterer Klick auf das EVG wird dieses der selektierten Gruppe zugeordnet. Die Gruppenzuordnung wird durch ein kleines blaues Feld mit der Gruppennummer in der oberen rechten Ecke der EVG Liste verdeutlicht. EVGs die noch keiner Gruppe zugeordnet sind erhalten ein gelb markiertes Feld mit einem Fragezeichen.

Neben der Identifikation und Zuordnung der Gruppen können über eine weitere Webseite auch die Szenenwerte und Szenenzuordnungen eingestellt werden. Die Szeneseite wird von der Inbetriebnahmeseite über die Szenen- Schaltfläche erreicht.

Die Seite hat folgendes Layout:

http://192.168.1.8	A B		0
Groups	V V V V	Scenes	
100%	° 0%	1	9
2 100%	10 0%	2	10
3 0%	11 0%	з	11
4 0%	12 0%	4	12
5 0%	13	5	13
6 0%	14	6	14
7 0%	15	7	15
8 0%	16	8	16
MAC	Address: 00-05-26-70-00-06	(Physical Ar	dress: 1.1

Zum Einstellen einer Szene wird diese zunächst auf der rechten Seite selektiert. Bei der Selektion wird die Szene (sofern vorhanden) im DALI-Segment aufgerufen. Die dabei eingestellten Lichtwerte werden in den entsprechenden Gruppenfenstern dargestellt. Über die Tasten können die Lichtwerte individuell modifiziert werden.

- A Ein, Aus, Aufdimmen, Abdimmen Durch kurzen (Schalten) oder langen (Dimmen) Mausklick auf das entsprechende Gruppenfeld wird der Lichtwert gruppenweise modifiziert.
- B Gruppen Szenen Zuordnung Diese Schaltfläche regelt die Zuordnung von den Gruppen zu den einzelnen Szenen

C Speichern

- Der geänderte Wert in der selektierten Szene wird abgespeichert.
- D Zurück
- Rücksprung auf die vorherige Seite

Technische Daten

Versorgungsspannung:	AC 11
	max. 0
	Zusatz
Bedienelemente:	Lernta
	SCRO
	auf Fro
	stellun
Anzeigeelemente	otoliai
LED (rot):	Norma
PWB-LED (arün):	Retriet
FBB-I ED (rot):	Fehler
LCD-Display:	2 Zeile
LOB Biopidy.	Menüf
	me un
Eingänge:	Potent
0 0	zum A
	oder P
	DC 9 -
	Leitun
Ausgang DALI-Bus:	Ansch
	roniscl
	gemäl
DALI-Spannung:	DC 18
	Es dür
	ergera
Eth ave at	Wende
Ethemet:	Gosob
	kunde
	DALI-I
Anschlüsse	
Buslinie:	Buskle
Netzversorauna:	Schrau
0 0	eindrä
DALI-Bus:	Schrau
	eindrä
Eingang potentialfreier	Schrau
Kontakt:	eindrä
Ethernet:	RJ-45
	dard-F
Bus:	Sicher
	SELV
Umgebungsbedingun-	
gen im Betrieb:	0 °C b
Lagertemperatur:	-25°C
Rel. Feuchte	
(nicht kondensierend):	5 % bi
Schutzart:	IP 20 (
Schutzklasse:	I (nach
Entspricht:	EN 14
Abmessungen	106mr
(BXHXT):	бIЕ
Dishtlinia	
	nunasi
Schneider Electr	ic Inc

Schneider Electric Industries SAS

zentrale Kundenbetreuung in Ihrem Land.

www.schneider-electric.com

und Materialien sind die technischen Daten und Angaben bezüglich der Abmessungen erst nach einer Bestätigung durch unsere technischen Abteilungen gültig.

10 - 240 V, 50 bis 60Hz, .1A zlich über KNX Bus aste zum Umschalten al- /Adressiermodus OLL-, Prg/Set-, ESC-Taste ontseite zur Geräteeinng und Parametrierung

al-/Adressiermodus bsbereitschaf rzustand en mit 12 Zeichen zur

führung bei Inbetriebnahnd Parametrierung tialfreier Eingang passiv nschluss von Tastern

Präsenzmelder. 32 V oder AC 8 - 26 V gslänge max. 15 m luss von bis zu 64 elekthen Vorschaltgeräten B IEC 60926

3-21 V, kurzschlussfest rfen keine weiteren Steuäte (DALI-Master) veret werden

rbindung über Ethernet, windigkeit 10Mbit / Se-Verwendung nur für nbetriebnahme.

mme KNX

ubklemme 3x 1,5mm² htig und mehrdrähtig ubklemme 2x 1,5mm² htig und mehrdrähtig ubklemme 2x 1.5mm² htig und mehrdrähtig Steckverbinder für Stanatchkabel rheitskleinspannung DC 24 V

ois +45°C bis +70°C

is 93 % (nach EN 60529) IEC 1140) 1606 m x 55mm x 86mm =

Richtlinie (Wohn- und kbau), Niederspanrichtlinie

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an die

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung der Normen

Passerelle KNX DALI REG-K/1/16/ (64)/64

Schneider

Notice d'utilisation

തത തതത	
000 ;	
MTN680191	

Pour votre sécurité

DANGER

/! Danger de mort dû au courant électrique. Tous les travaux sur l'appareil doivent être effectués uniquement par un personnel électricien qualifié. Respectez les prescriptions nationales ainsi que les directives KNX en vigueur.

Se familiariser avec la passerelle

La passerelle DALI KNX REG-K/1/16(64)/64 (désignée ci-après Passerelle) établit le lien entre le bus KNX polyvalent et le bus DALI spécialement conçu pour la commande des systèmes d'éclairage. Les lampes avec des ballasts électroniques numériques bon marché peuvent ainsi être intégrées en tant que sous-système dans l'ensemble du système KNX et commandées par les nombreux appareils KNX disponibles.

La passerelle DALI assure à la fois le rôle de maître DALI et l'alimentation en tension des ballasts connectés. Il est possible de commuter, varier ou régler à une valeur définie jusqu'à 64 ballasts dans un total de 16 groupes. La valeur d'éclairage actuelle ou l'état d'erreur de chacun des groupes (erreurs lampes, ballasts au sein du groupe) peuvent être visualisée, p. ex. via KNX. De plus, il est possible de commander les 64 ballasts individuellement via KNX ou via les adresses de groupes KNX. Dans le cas d'une commande individuelle, un obiet paramétrée est mis à disposition pour chaque ballast.

Pour chaque ballast, un objet d'état d'erreur est mis à disposition. Les erreurs lampes et ballasts peuvent ainsi être localisées précisément. Même une commande globale de tous les ballasts raccordés via Broadcast (une mise en service DALI n'est alors pas nécessaire) peut s'effectuer via trois objets. Dans chaque groupe, il est également possible de programmer et d'appeler 16 scènes d'éclairage différentes. La commande d'ambiances s'effectue via un objet 1 octet.

La mise en service et la configuration DALI peut s'effectuer comme suit :

1. via l'appareil :

2. via un outil logiciel (gratuit) ;

via le serveur réseau intégré ;

4. via un tableau Web portable ou un PDA

5. via deux entrées binaires p. ex. pour le raccordement de poussoirs sur l'appareil (mode de fonctionnement chantier).

Le montage s'effectue sur un rail TH 35 conformément à EN 60715 et la connexion au bus par l'intermédiaire d'une borne de raccordement de bus

Une barre bus n'est pas nécessaire.

Les lignes de réseau, les lignes DALI et les poussoirs sont connectés à l'appareil via des bornes à vis.

Connexions, écrans et éléments de commande

Les raccords de l'appareil ainsi que les éléments nécessaires pour la mise en service KNX comme la touche d'apprentissage et la LED de programmation sont accessibles uniquement quand le couvercle du distributeur est ouvert

La commande des touches nécessaires à la mise en service et au paramétrage DALI (SCROLL, Prg/Set, ESC) ainsi que la lecture des informations figurant sur l'écran à 2 lignes et des LED de contrôle (PWR et ERR) sont possibles même lorsque le couvercle du distributeur est fermé.



- (A) Raccord Ethernet (prise RJ-45)
- (B) Borne de hus KNX
- \bigcirc LED de programmation D
- Touche de programmation (E) Alimentation secteur
- (F) Borne de sortie DALI
- (G) Raccord pour un 1er poussoir sans potentiel
- (H) Raccord pour un 2e poussoir sans potentiel
- () Affichage
- (J) Touche SCROLL
- (K) Touche Prg/Set
- (L) Touche ESC
- (M)LED PWR (verte) : témoin de fonctionnement
- N LED ERR (rouge) : affichage de panne

Montage de la passerelle

(1) Insérez la passerelle par le haut dans le rail et poussez-la vers le bas. Poussez ensuite vers le bas puis accrochez-la sur le rail.



2 Raccordez le câble de connexion du bus DALI sur la borne située en haut à gauche.

Les lignes pilotes DALI peuvent être insérées, au même titre que la ligne pour courant fort, dans un câble à 5 conducteurs (isolation de base simple suffisante), conformément à la norme CEI 90929. Il faut cependant toujours garantir un marquage sans équivoque. Pour l'installation DALI complète d'un segment, une longueur de câble maximale de 300 m ne doit pas être dépassée (section recommandée 1,5 mm²).

Après le raccordement de la ligne DALL les deux poussoirs externes peuvent éventuellement être connectés conformément au plan de connexion. Les entrées des poussoirs sont passives, cela signifie gu'une tension auxiliaire de 8 à 26 V CA ou de 9 à 32 V CC est nécessaire.

③ Le raccordement de la tension de réseau s'effectue à la borne située en en bas à droite (conformément à l'ordre indiqué sur le boîtier).

Pour le raccordement de la ligne KNX, une borne bus standard est enfichée dans le logement correspondant de l'appareil. L'installation KNX doit être séparée de la tension de réseau par une isolation de base double À cet effet, les conducteurs de la ligne KNX doivent être isolés jusqu'à la borne bus à l'aide de la gaine thermorétractable jointe à la fourniture. Après le raccordement complet et l'application de la tension de réseau, la désignation du produit ainsi que la version du progiciel apparaissent sur l'écran.

LED d'état

	DALI !
malgré tension KNX	Vérifier le câblage du segment
mée	à l'intérieur du segment DALI.
La LED ERR est allu-	Court-circuit éventuel
La LED ERR clignote.	Mise en service sans KNX
La LED PWR clignote.	L'appareil est opérationnel.

L'affectation des bornes figurant sur le boîtier est à respecter absolument !

Utilisation et arborescence du menu

La mise en service du segment DALI raccordé ainsi que le réglage et la modification des paramètres DAL peuvent être réalisés entièrement à partir des trois touches de commandes (SCROLL, Set/PRG, ESC) et de l'écran à 2 x 12 caractères situé sur la face avant de l'appareil.

Le concept de commande fonctionne par menus. En fonction du niveau de menu dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez sélectionner jusqu'à deux sous-niveaux. Le niveau de menu vous est indiqué à l'écran. La navigation à l'intérieur du menu s'effectue comme suit :

Touche SCROLL : Une brève pression de touche active le menu suivant à l'intérieur d'une même niveau

Touche Prg/Set : Une brève pression de touche active le niveau inférieur

Touche ESC : Une brève pression de touche pour quitter le niveau sélectionné et retourner au niveau supérieur

Menu principal - Niveau 1

Le niveau principal (niveau 1) possède la structure suivante DALLCONTROL Affichage de la désignation du produit

DALIOUNINOL	Amonage de la designation da produit
SC64IP,V.2.0	et la version du progiciel. Réglage de
	la langue d'affichage de l'ecran.
ADRESSE IP	Affichage de l'adresse IP attribuée par le serveur DHCP ou réglée dans l'ETS.
NOUVELLE	Réinitialisation des appareils DALI
INSTALLATION	raccordés et lancement de la re-
	cherche automatique de ballasts.
INSTALLATION	Lancement de la recherche automa-
ULTÉRIEURE	tique et le cas échéant ajustement de
	la configuration.
AFFECTATION	Affectation des ballasts trouvés aux
DES GROUPES	groupes DALI souhaités.
PARAMÈTRES	Réglage/modification des paramètres
DES GROUPES	de chacun des groupes.
ATTRIBUTION	Attribution des ambiances DALI aux
DES	groupes correspondants souhaités.
AMBIANCES	
TEST	Commutation de l'installation com-
GROUPES	plète (Broadcast) et de certains ca-
	naux à des fins de test.
TEST	Affichage des différentes scènes pro-
SCÈNE	grammées à des fins de test.
TEST	Les erreurs de système survenues
SYSTÈME	peuvent être affichées individuelle-
	ment.
FONCTION	Réglage de la fonction de l'entrée
ENTRÉE B1	poussoir sans potentiel B1.

FONCTION Réglage de la fonction de l'entrée ENTRÉE B2 poussoir sans potentiel B2.

Pour activer un processus à un niveau inférieur ou modifier un paramètre, il faut passer en mode de programma tion à l'endroit sélectionné.

Ceci s'effectue par le biais d'une longue pression (> 2 s) sur la touche Pro/Set. Si la fonction correspondante se trouve déjà en mode de programmation, alors le symbole -> apparaît à l'écran

Une fois le mode de programmation actif, il est possible de modifier un paramètre ou un réglage par simple actionnement de la touche SCROLL. Une nouvelle pression brève sur la touche Pro/Set termine l'opération. Le paramètre réglé est alors enregistré et le processus correspondant activé.

Sous-menu DALI CONTROL - Niveau 2

(1) Touche Prg/Set : appuyer : Passage du menu principal DALI CONTROL au sous-menu LANGUE. LANGUE Affichage : langue d'affichage actuelle. DEUTSCH Actionnement long de la touche Prg/ (ALLEMAND) Set : Changement au mode de program-

mation. Sélection de la langue (DEUTSCH (ALLEMAND), ENGLISCH (ANGLAIS), FRANZÖSISCH (FRAN-ÇAIS), SPANISCH (ESPANOL), SCHWEDISCH (SUÉDOIS)) via la touche SCROLL.

2 Appuyer sur la touche Prg/Set : Le paramétrage défini est confirmé, enregistré et l'écran affiche les informations dans la langue correspondante.

Sous-menu ADRESSE IP - Niveau 2

- (1) Appuyer sur la touche Prg/Set : Passage du menu principal ADRESSE IP au sous-menu.
- IP: 192.168. Affichage de l'adresse IP actuelle dans le réseau IP attribuée par le serveur 004.101 DHCP ou réglée dans l'ETS. Une modifi
 - cation du réglage sur l'appareil n'est pas possible. Le réglage s'effectue via l'ETS ou via DHCP.

Sous-menu NOUVELLE INSTALLATION - Niveau 2

 Appuye principa BALL. v 	r sur la touche Prg/Set : Passage du menu I INSTALLATION au sous-menu RECH. ia le MODE PROG.
RECH. BALL. via MODE PROG.	Actionnement long de la touche Prg/Set : Changement au mode de programma- tion. Ensuite, appuyer brièvement sur la touche Prg/Set : Lancement du processus de re- cherche et d'initialisation. Tous les bal- lasts connectés au segment DALI sont automatiquement réinitialisés et, éven- tuellement, les paramètres et regroupe- ments de ballasts programmés auparavant effacés. Les ballasts peuvent ensuite être recherchés par le biais de leur adresse longue créée de manière aléatoire et reconnus automatiquement dans un ordre croissant. En fonction du nombre de ballasts connectés, la durée du processus de recherche prend guelques minutes.
BALLASTS TROUVÉS : 47	Une fois le processus de recherche terminé : Affichage écran : nombre de ballasts trou- vés.
② Appuye 30 s): F	r sur ESC (ou automatiquement après env letour au niveau supérieur.

Sous-menu POST-INSTALLATION - Niveau 2

(1) Appuyer sur la touche Prg/Set : Passage du menu principal POST-INSTALLATION au sous-menu RECH. BALL. via le MODE PROG.

RECH. BALL. via MODE PROG.	Actionnement lor Changement au tion. Actionneme Set : Lancement cherche et de véi connectés sont a biais de leur adre quement compar térieure.
BALLASTS	Si des ballasts or
SUPPRIMÉ	ment DALI, alors
S:3	dantes seront aut
	de l'appareil. Per
	vérification : Affic
	reils supprimés.
NOUVEAU	Recherche d'app
BALLASTS :	lés dans le segm
1	nouvellement ajo
	quement être réir
	(effacement des
	ments programm
	tion du nombre d
	durée du process
	quelques minutes
	de recherche : Af
	pareils nouvellerr
SUPP/NOU-	Une fois le proce
VEAU	(vérification et ree
BALLASTS :	Affichage du nom
3/1	més et nouvellem
	supprimés/nouve
	gauche à droite).

② Appuyer sur la touche ESC (ou automatiquement après env. 30 s) : Retour au niveau supérieur.

Sous-menu REGROUPEMENT BALLASTS - Niveaux 2 et 3

(1) Appuyer sur la touche Prg/Set : Passage du menu en 16 groupes DALI ou de modifier les regroupements déjà existants.

REGROUPE- MENT BAL- LASTS	À l'aide de la to les différents ba
BAL. n° :12 GROUPE :	Première ligne ballast sélection est sélectionné gnote. Grâce à teur peut const attribuée à que
BAL Nº: 12 GROUPE : 1	Actionnement I Set : Changem grammation. À SCROLL, appe auquel le ballas puyer sur la tou est confirmé et nouvelle installa être effectuée p
② Appuyer s après env	sur la touche ES0 . 30 s) : Retour a

Sous-menu PARAMÈTRES GROUPES - Niveaux 2 et

(1) Appuyer sur la touche Prg/Set : Passage du menu principal REGROUPEMENT GROUPES au sousmenu. Ce sous-menu permet de régler les paramètres individuels des différents groupes.

ng de la touche Prg/Set mode de programmaent bref de la touche Pro/ du processus de rerification : Les ballasts alors recherchés par le esse longue et automati rés à la configuration an-

nt été supprimés du seqles entrées correspontomatiquement effacées ndant le processus de hage du nombre d'appa-

pareils récemment instalent DALI. Les ballasts outés peuvent automatinitialisés

paramètres/regroupenés auparavant). En foncle ballasts connectés. la sus de recherche prend s Pendant le processus ffichage du nombre d'apnent détectés.

essus complet terminé cherche) ·

nbre de ballasts supprinent détectés (appareils eaux appareils, de

principal REGROUPEMENT BALLASTS au sousmenu. Ce menu permet de regrouper les ballasts individuels, trouvés lors du processus de recherche.

> ouche SCROLL, appeler allasts détectés.

> de l'écran : Numéro du nné. Tant gu'un ballast , la lampe branchée clice signal. le programmatater quelle lampe a été numéro.

> long de la touche Prg/ nent au mode de prol'aide de la touche eler le réglage du groupe st doit être attribué. Apche Prg/Set : Le réglage t enregistré. En cas de ation, cette opération doit pour tout ballast détecté.

C (ou automatiquement au niveau supérieur.

Le réglage des paramètres des groupes s'effectue en règle générale dans l'ETS. lors de la mise en service KNX. Le réglage directement au niveau de l'appareil sert seulement à la modification rapide et ultérieure de paramètres isolés. Il faut noter que chaque mise à jour ETS écrase les réglages avant été effectués sur l'appareil !

GROUPE : 01 PARAMÈTRES	À l'aide de la touche SCROLL, appe- ler les différents groupes. Première ligne de l'écran : Numéro du groupe sélectionné. Actionnement long de la touche Prg/Set : Changement au mode de programmation. Les para- mètres suivants peuvent être réglés directement sur l'appareil :
GROUPE : 12	Valeur de commutation :
MARCHE : 100	0 à 100 % en pas de 5 %
GROUPE : 12	Valeur de variation minimale :
VAR. MIN. : 0	0 à 40 % en pas de 5 %
GROUPE : 12	Valeur de variation maximale :
VAR. MAX. : 100	50 à 100 % en pas de 5 %
GROUPE : 12	Durée de variation de luminosité de
DURÉE VAR. :	0 à 100 % :
10 s	5 s à 60 s

Si vous vous trouvez en mode de programmation, il est possible de modifier le paramètre sélectionnée en appuyant brièvement sur la touche SCROLL

- 2 Appuyer sur la touche Prg/Set : La valeur réglée est enregistrée et simultanément, le mode de programmation est activé automatiquement pour le prochain paramètre de ce groupe (si p. ex. seul le paramètre de la valeur de variation de luminosité max. doit être modifié. la valeur de commutation et la valeur de variation minimale devront être passées en revue (niveau de menu 2))
- (3) Appuyer sur la touche ESC (ou automatiquement après env. 30 s) : Retour au niveau supérieur.

Sous-menu ATTRIBUTION SCÈNE - Niveaux 2 et 3

(1) Appuyer sur la touche Prg/Set : Passage du menu principal ATTRIBUTION SCÈNE au sous-menu. Ce menu permet d'attribuer chacune des 16 scènes possibles aux groupes DALI correspondants.

SCÈNE01 XXXX À l'aide de la touche SCROLL, appe-XXXXXXXXXXX ler les différentes scènes. Première ligne de l'écran : Numéro de la scène sélectionnée Après le numéro de la scène : Affichage symbolique du groupe (de 1 à 16) auquel la scène est attribuée. « x » : Le groupe correspondant est attribué à cette scène. "-": Le groupe n'est pas attribué. Première ligne de l'écran : Les quatre signes figurant derrière le numéro de scène, à la pre-

mière ligne de l'écran, correspondent de gauche à droite aux groupes 1 à 4. Les 12 signes figurant à la deuxième ligne de l'écran correspondent de gauche à droite aux groupes 5 à 16. SCÈNE03 ----Actionnement long de la touche Prg/ XXXX-----XX Set : Changement au mode de programmation. Curseur clignotant sur le premier X = groupe 1 sélectionné. Actionnement bref de la touche SCROLL : Choix si le groupe correspondant doit être attribué à la scène sélectionnée (changement des signes X et -). Actionnement bref de la touche Prg/Set : Le curseur (et les possibilités de réglage) est déplacé sur le groupe suivant. Une fois les 16 groupes passés en revue : Enregistrement du réglage et prise en compte lors de la prochaine programmation de scènes. Après actionnement de la touche Prg/Set, le retour au niveau supérieur s'effectue automatiquement.

(2) Appuyer sur la touche ESC (ou automatiquement après env. 30 s) : Retour au niveau supérieur. Les modifications éventuellement effectuées ne sont nas enregistrées

Sous-menu FONCTION ENTRÉE B1 – Niveaux 2 et 3

① Appuyer sur la touche Prg/Set : Passage du menu principal FONCTION ENTRÉE B1 au sous-menu. Ce sous-menu permet alors de régler le fonctionnement du poussoir sans potentiel raccordé à l'entrée B1.

COM/VAR ENTRÉE B1	À l'aide de la touche SCROLL, appeler les différentes fonctions. Première ligne de l'écran : Affichage de la fonction sé- lectionnée.
COM/VAR CANAL : TOUS	Les fonctions suivantes peuvent être réglées : ON : activer en appuyant sur la touche OFF : désactiver en appuyant sur la touche COM : changer en appuyant sur la touche VAR/ON: bref actionnement de touche = on, hausse de la luminosité avec message stop par actionnement prolongé de la touche VAR/OFF : bref actionnement de touche = off, baisse de la luminosité avec message stop par actionnement prolongé de la touche COM/VAR : bref actionnement de touche = changer, variation de luminosi- té une touche par actionnement prolon- gé de la touche
COM/VAR	Actionnement long de la touche Prg/
CANAL : 07	Set : Changement au mode de pro-

grammation. Sélectionner à l'aide de la touche SCROLL le canal ou la scène auquel/à laquelle la fonction sélectionnée doit être reliée.

(2) Appuyer sur la touche ESC (ou automatiquement après env. 30 s) : Retour au niveau supérieur.

Sous-menu FONCTION ENTRÉE B2 – Niveaux 2 et 3

 Appuyer sur la touche Prg/Set : Activation du sous- menu 		
SCÈNE ENTRÉE B2	À l'aide de la touche SCROLL, appeler les différentes fonctions. Première ligne de l'écran : Affichage de la fonction sé- lectionnée.	
SCÈNE SCÈNE : 03	Les fonctions suivantes peuvent être réglées : ON : activer en appuyant sur la touche OFF : désactiver en appuyant sur la touche COM : changer en appuyant sur la touche VAR/ON: bref actionnement de touche = on, hausse de la luminosité avec message stop par actionnement prolongé de la touche VAR/OFF : bref actionnement de touche = off, baisse de la luminosité avec message stop par actionnement prolongé de la touche COM/VAR : bref actionnement de touche = changer, variation de luminosi- té une touche par actionnement prolon- gé de la touche	

SCÈNE

SCÈNE : Appeler une scène. Actionnement long de la touche Prg/ SCÈNE : 03 Set : Changement au mode de programmation. Sélectionner à l'aide de la touche SCROLL le canal ou la scène auguel/à laguelle la fonction sélectionnée doit être reliée.

2 Appuyer sur la touche ESC (ou automatiquement après env. 30 s) : Retour au niveau supérieur.

Mise en service de la passerelle DALI à l'aide des touches de l'appareil et de l'écran

Après avoir effectué le câblage conformément au diagramme de connexions ci-dessus, la passerelle DALI peut être mise en service. La mise en service peut être exécutée par un installateur-électricien indépendamment de la mise en service du KNX. La DEL ERR rouge s'allume pour signaler une erreur, sous réserve qu'aucun bus KNX ne soit connecté. La mise en service de la passerelle DALI peut toutefois être exécutée. Avant la première utilisation, une recherche des ballasts électroniques connectés à la ligne DALL doit être effectuée. La recherche s'effectue via l'option de menu NOU-VELLE INSTALLATION (NEW INSTALLATION), cf. Utilisation et structure de menu (Operation and menu structure). Après avoir trouvé tous appareils connectés (indiqué par ESC après le numéro des appareils qui ont été trouvés et actuellement montrés sur l'écran), il est possible de quitter l'option de menu. Ensuite, les appareils qui ont été trouvés doivent être affectés aux groupes DALI individuels. L'affectation s'effectue via l'ontion de menu AFFECTATION AUX GROUPES (GROUP ASSIGNMENT), cf. Utilisation et structure de menu. L'installation basique est terminée lorsque tous les ballasts électroniques ont été affectés aux groupes respectifs souhaités.

Dans l'option de menu TEST DES GROUPES (GROUP TEST), cf. Utilisation et structure de menu, les groupes individuels neuvent être activés (marche) ou blogués (arrêt) pour effectuer des tests.

Si des poussoirs sont connectés aux entrées de l'appareil, la fonction poussoir peut être ajustée via les options de menu ENTREE FONCTION (FUNCTION INPUT) B1 et B2 et les entrées peuvent être affectées à des groupes DALI individuels. Cela signifie que les fonctions DALI peuvent être exécutées même lorsqu'aucun KNX n'est encore disponible (utilisation en mode chantier). Les entrées peuvent naturellement être également utilisées en mode de fonctionnement normal en permettant l'intégration de poussoirs conventionnels économigues ou de détecteurs de mouvement dans le système

Enfin, à la dernière étape de mise en service de la passerelle DALI, les groupes peuvent être affectés aux ambiances individuelles dans l'option de menu AFFECTATION DES AMBIANCES (SCENE ASSIGN-MENT). cf. Utilisation et structure de menu.

La mise en service du segment DALI est terminée lorsque les étapes décrites ont été réalisées. La mise en marche du KNX peut être exécutée soit immédiatement soit ultérieurement avec le logiciel ETS et le programme d'application associé, comme d'habitude.

Mise en service de la passerelle DALI à l'aide des touches de l'appareil et de l'écran

Le segment DALI peut également être mis en marche avec le gratuiciel « Dali Service and Commissioning Wizard ». Pour ce faire, l'appareil doit déjà être connecté au bus KNX et une adresse physique doit lui être attribuée. La communication avec l'appareil s'effectue ensuite via l'interface connectée au KNX.



Une description exacte de la procédure de mise en marche avec l'outil est disponible auprès du service « Dali Control Service » ou dans le manuel d'utilisateur Commissioning Wizard.

Mise en marche de la passerelle DALI via le serveur Weh



La mise en marche de la passerelle DALI peut être effectuée, outre à l'aide des poussoirs et de l'outil logiciel complémentaire très confortablement via le serveur Web intégré à l'appareil. Pour ce faire, la passerelle peut être connectée directement au réseau IP. Une prise RJ-45 est logée dans le coin gauche inférieur du boîtier, audessus du terminal de bus KNX. L'appareil peut être connecté à un commutateur un concentrateur ou un routeur du réseau IP avec un câble Patch standard. Comme la connexion au réseau et requise uniquement pour la mise en marche, une connexion temporaire est normalement suffisante. Après l'accomplissement du travail, la connexion au réseau peut être séparée. Lors de la connexion du réseau, garantir une distance suffisante entre le câble IP et la tension du réseau par un routage approprié des câbles. Un point d'accès au réseau local sans fil (WLAN) peut naturellement être utilisé comme un coupleur réseau. Dans ce cas, la mise en marche peut être réalisée à l'aide d'un ordinateur portable, d'un assistant électronique de poche (PDA) ou d'un autre appareil de commande.

Après avoir établi la connexion au réseau, il est possible d'accéder au site Web via un navigateur Web (p. ex. Microsoft Internet Explorer ou Mozilla Firefox). A cet effet, le navigateur appelle simplement l'adresse IP (URL) réglée dans l'ETS ou attribuée automatiquement par le serveur DHCP.



Le site Web s'affiche dans le navigateur.



Les fonctions de mise en marche de niveau supérieur peuvent alors être exécutées via l'en-tête. Définition et fonction des icônes apparaissant dans l'en-tête

A Mise à jour

Cette fonction met à jour les affectations des ballasts électroniques affichés. A utiliser tout particulièrement lorsque des modifications d'affectation ont été réalisées manuellement sur l'appareil ou avec l'outil logiciel.

B Nouvelle installation Ce bouton lance la nouvelle installation du segment DALI connecté

Remarque

Lorsqu'une nouvelle installation est lancée. toutes les configurations préexistantes du segment DALI sont effacées.

C Réinstallation

Ce bouton lance la réinstallation dans le segment DALI. Tous les ballasts qui n'existent plus sont effacés et les nouveaux appareils sont ajoutés.

D Annulation

Toutes les procédures qui ont été lancées sont annulées par cette fonction.

E Broadcast marche/arrêt Tous les ballasts électroniques/lampes du segment

DALI peuvent être commutés ensemble sur marche (on) ou sur arrêt (off) via un télégramme de diffusion générale (Broadcast) DALI utilisant cette fonction.

- F Aller à la page Ambiance Ce bouton est utilisé pour aller à la page des ré-
- glages d'ambiances.

G Bouton d'échange

Généralement, la position (adresse longue) des ballasts électroniques dans le segment DALI est aléatoire. Au cours de la nouvelle installation, les adresses sont détectées et affectées automatiquement à des adresses courtes 0..63. Les ballasts électroniques sont ajoutés à la liste de manière aléatoire. Lorsqu'un ballast électronique doit être entré sur une position spéciale dans la liste (adresse courte spéciale), il est possible d'échanger les positions en utilisant cette fonction. Pour ce faire, cliquer sur le bouton d'échange puis sur les deux ballasts électroniques devant être échangés.

H Bouton COM Sous l'en-tête se trouvent des champs permettant d'identifier les ballasts électroniques ou l'affectation à des groupes. Pour l'identification des ballasts électroniques, toutes les lampes doivent être préalablement réglées sur une valeur définie, p. ex. arrêt (off), via le télégramme de diffusion générale (Broadcast). Ce bouton peut être utilisé pour commuter les ballasts électroniques individuellement sur marche (on) ou arrêt (off) en cliquant sur la souris, ce qui simplifie l'identification des ballasts électroniques qui sont placés dans un ordre aléatoire.

Bouton image

Ce bouton peut être utilisé pour affecter individuellement les ballasts électroniques à des groupes après l'identification.

Ensuite, le groupe qui doit être affecté peut également être sélectionné en cliquant sur la souris. Ensuite, un clic sur le ballast électronique. l'affecte au groupe qui a été sélectionné. L'affectation au groupe est indiquée dans un petit champ bleu comprenant le numéro du groupe dans la liste des ballasts électroniques. Les ballasts électroniques qui n'ont pas encore été affectés à un groupe se voient attribuer un champ sur fond jaune avec un point d'interrogation.

Outre l'identification et l'affectation de groupes, les valeurs d'ambiance peuvent également être réglées sur une autre page Web. Pour accéder à la page Ambiance. aller sur la page de mise en service et cliquer sur le bouton Ambiances

La maguette de la page est la suivante :

des houtons

B Enregistrer

est enregistrée.

D Bouton retour

groupe correspondant.

biances individuelles.



Pour régler une ambiance, la sélectionner tout d'abord sur le côté droit. L'ambiance sélectionnée (si elle est présente) est appelée dans le segment DALI. Les valeurs de luminosité réglées sont affichées dans les fenêtres de groupes correspondantes. Les valeurs de luminosité peuvent être aiustées de manière individuelle à l'aide

A Marche, arrêt, plus clair, plus sombre

La valeur de luminosité peut être modifiée dans les groupes en cliquant brièvement (commutation) ou de manière prolongée (variation) dans le champ du

La valeur modifiée dans la variation sélectionnée

C Affectation groupe/ambiance

Ce bouton règle l'affectation de groupes aux am-

Retourne à la dernière page.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation :	110 à 240 V CA, 50 à 60 Hz,
<i>4.7</i>	Également via le bus KNX
Eléments de	
commande :	Touche d'apprentissage pour
	le mode normal/d'adressage
	Les touches SCBOLL Pra/Set
	et ESC situées sur la face avant
	pour le réglage et le paramé-
	trage de l'appareil
Élómonte d'affichago	lage de l'appareir
LED, (rouge) :	iviode normai/d'adressage
LED PWR (verte) :	Etat opérationnel
LED ERR (rouge) :	État d'erreur
Écran à cristaux	
liquides :	2 lignes à 12 caractères pour la
	navigation dans les menus de
	mise en service et de paramé-
	trage
Entrées :	Entrée passive sans notentiel
	nour le raccordement de noue-
	soirs ou de détecteurs de pré-
	sons ou de delecteurs de pre-
	Longuour du câble mov 15 m
Due de contin DALL	Congression de la CALL
Bus de sortie DALI :	Connexion de max. 64 ballasts
	électroniques conformes à la
	norme CEI 60926
Tension DALI :	18 à 21 V CC, résistant aux
	courts-circuits
	Aucun autre appareil de com-
	mande (maître DALI) ne doit
	être utilisé.
Ethernet :	Connexion IP via Ethernet, vi-
	tesse 10 Mbit/seconde, utilisa-
	tion uniquement pour la mise
	en service DALI.
Raccordements	
Ligne de bus :	Borne de bus KNY
Alimentation secteur :	Borne a vis 3 x 1,5 mm ⁻ a un ou
	piusieurs fils
Bus DALI	Borne à vis 2 x 1,5 mm ² à un ou
	plusieurs fils
Entrée du contact sans	_
potentiel :	Borne à vis 2 x 1,5 mm ²
	à un ou plusieurs fils
Ethernet :	
	Connecteur RJ-45 pour câble
	Patch standard
Bus ·	Très basse tension de sécurité
	TBTS 24 V CC
Conditions environne	
mentales on	
fonctionnoment :	
	0 0 a +43 0
i emperature de stoc-	
kage	-25 °C a +70 °C
Humidité rel. de l'air	
(sans condensation) :	5 % à 93 %
Indice de protection :	IP 20 (selon EN 60529)
Classe de protection :	l (selon CEI 1140)
Correspond à :	EN 14606
Dimensions	106 mm x 55 mm x 86 mm -
(lyhyn)	61II
(· ^ · · ^ P) ·	
Directive	
Directive :	Directive CEIVI (batiments pri-
	ves et utilitaires), directive
	Dasse tension

Schneider Electric Industries SAS

Si vous avez des questions d'ordre technique, veuillez contacter le service clientèle central de votre pavs. www.schneider-electric.com

En raison d'un développement constant des normes et matériaux, les caractéristiques et données techniques concernant les dimensions ne seront valables qu'après confirmation de la part de nos départements techniques.

Gatewav DALI KNX REG-K/1/16(64)/ 64

Schneider

_

Istruzioni di servizio

666 666	
000 :	
MTN680191	

Per la vostra sicurezza

PERICOLO

Rischio di lesioni mortali dovute alla corrente elettrica

Tutti gli interventi sull"apparecchio devono essere eseguiti da elettricisti esperti e gualificati. Osservare le norme specifiche nazionali e le linee guida KNX valide

Descrizione del gateway

II gateway KNX DALI REG-K/1/16(64)/64 (di seguito chiamato gateway) collega il bus a incrocio KNX con appositamente concepito per il controllo dell'illuminazione. Le lampade con ballast elettronici digitali convenienti DALI possono quindi essere integrati in un sistema completo KNX come sottosistema e funzionare per opera di un'ampia gamma di dispositivi KNX disponibili.

Il gateway funge da master DALI e alimentazione per i ballast elettronici collegati. Si possono commutare, attenuare o impostare su un valore definito fino a un massimo di 64 ballast per un totale di 16 gruppi. Il valore di luce correne o lo stato di errore di ogni gruppo (lampada o errori di ballast elettronici nel gruppo) possono essere visualizzati mediante KNX. Inoltre, il 64 ballast elettroni possono essere attivati singolarmente via KNX o indirizzi di gruppo KNX. Nel caso di un'attivazione separata un oggetto programmabile è disponibile per ogni ballast elettronico

Uno stato di errore è disponibile per ogni ballast elettronico. Lampade ed errori di ballast possono quindi essere localizzati precisamente. L'attivazione di tutti i ballast elettronici collegati via broadcast (senza messa in funzione DALI) può anche essere eseguita mediante tre oggetti. In aggiunta si possono programmare e richiamare fino a 16 scenari di luce dai singoli gruppi. L'attivazione delle scene viene eseguita da un oggetto a 1 byte.

La messa in funzione e la configurazione DALI possono essere eseguite come segue

- 1. mediante l'apparecchio
- 2. mediante il tool software (senza spese)
- 3. mediante il server web integrato
- 4. mediante un pannello web portatile o PDA
- 5. mediante due ingressi binari, ad es, per collegare i pulsanti all'apparecchio (operazione in fase di preparazione).

È montato su un binario a cappello TH 35 come previsto dalla EN 60715, con il collegamento al bus realizzato attraverso un morsetto bus.

Un binario dati non è necessario.

Rete, DALI e linee dei pulsanti sono collegate con morsetti a vite all'apparecchio.

Collegamenti, indicatori ed elementi operativi

Le scatole di derivazione per elettrodomestici, il pulsante di apprendimento e gli elementi di programmazione LED richiesti per la messa in funzione di KNX sono accessibili nella scatola di distribuzione solo quando la copertura è stata rimossa

I pulsanti richiesti per la messa in funzione e la parametrizzazione DALI (SCROLL, Prg/Set, ESC) sono utilizzabili solo quando la scatola di distribuzione è chiusa. Analogamente il display a 2 righe e i LED di controllo (PWR e ERR) sono visibili solo quando la copertura della scatola di distribuzione è chiusa



BCD (E) (A) Collegamento Ethernet (presa RJ-45)

- (B) Morsetto KNX
- \bigcirc LED di programmazione
- \bigcirc Pulsante di programmazione
- (E) Collegamento alla rete
- Morsetto uscita DALI (F)
- (G) Collegamento per il 1° pulsante flottante
- (H) Collegamento per il 2° pulsante flottante
- () Display
- J Pulsante SCROLL
- (K) Pulsante Prg/Set
- Pulsante ESC
- (M)LED PWR (verde): indicatore di funzionamen-(N) to
- LED ERR (rosso): indicazione errore

Montaggio del gateway





2 Collegare il cavo di collegamento per il bus DALI al morsetto sinistro superiore.

I cavi di controllo DALI possono essere guidati in un cavo a 5 conduttori insieme alla linea di alimentazione (isolamento base sufficiente), conformemente a IEC90929. Va garantita la presenza di etichette ben leggibili. Non va superata una lunghezza massima della linea di 300 m per l'intera installazione DALI di un segmento (si consiglia una sezione di 1,5 mm²).

Dopo il collegamento del cavo DALI si possono adattare i due pulsanti esterni in base allo schema di collegamento, se necessario. Gli ingressi dei pulsanti sono passivi, vale a dire che è richiesta una tensione ausiliaria di CA 8-26 V o CC 9-32 V.

③ Collegare la tensione di rete (come mostra la sequenza di collegamenti indicata nella scatola) al morsetto destro inferiore.

Per collegare il cavo KNX è inserito un morsetto bus standard nella presa corrispondente dell'apparecchio. L'isolamento di base doppio tra l'installazione KNX e la tensione di rete va garantito. A questo scopo si devono isolare anche i conduttori del cavo KNX con l'accoppiatore fornito. Quando il collegamento è completato e l'alimentazione è attivata appare sul display il nome del prodotto, accompagnato dalla versione del firmware.

LED stato

II LED PWR lampeg-	L'apparecchio è pronto per il
gia.	funzionamento.
II LED ERR si accende	Messa in funzione senza KNX
II LED ERR si accende	Possibile corto circuito
nonostante la tensione	nel segmento DALI.
KNX	Controllare il cablaggio del seg-
	mento DALII

Attenersi all'assegnazione dei contatti indicata nella scatola

Funzionamento e struttura dei menu

È possibile mettere in funzione il segmento collegato DALI e impostare i parametri DALI, modificandoli completamente con i tre pulsanti (SCROLL Set/PRG ESC) e il display a 2x12 caratteri sul lato anteriore dell'apparecchio

L'operazione si basa su una struttura a menu del sistema. Nei due livelli inferiori si possono selezionare voci di ogni menu. La rispettiva voce viene visualizzata sul display. La navigazione nel menu avviene nel seguente modo:

Pulsante SCROLL: Una breve pressione sul tasto attiva la voce di menu successiva nel livello in questione. Pulsante Prg/Set: Una breve pressione sul tasto attiva il livello inferiore corrispondente

Pulsante ESC: Una breve pressione sul tasto permette di passare dal livello selezionato al livello superiore.

Menu principale - livello 1

Il menu principale (livello 1) ha la seguente struttura:

DALI CONTROL	Mostra la designazione del prodotto e
SC64IP,V.2.0	la versione del firmware. Visualizza-
	zione delle impostazioni della lingua.

IP ADDRESS	Mostra l'indirizzo IP impostato nell'ETS o assegnato dal server DHCP.
NEW INSTALLATION	Resetta i dispositivi DALI collegati e avvia la ricerca automatica dei ballast elettronici.
REINSTALLA- TION	Avvia la ricerca automatica e la modi- fica della configurazione, quando è necessario.
GROUP ASSI- GNMENT	Assegnazione dei ballast elettronici trovati ai gruppi DALI desiderati.
GROUP PARA- METERS	Impostazione/modifica dei parametri di singoli gruppi.
SCENE ASSIGNMENT	Assegnazione di scene DALI ai gruppi associati desiderati.
GROUP TEST	Commutazione dell'intera installazio- ne (broadcast) e di singoli canali per i test.
SCENE TEST	Inverte le singole scene programmate a scopo di test.
SYSTEM TEST	Si possono invertire singoli errori di si- stemi attivi.
FUNCTION INPUT B1	Impostazione della funzione del tasto dell'ingresso a potenziale zero B1
FUNCTION INPUT B2	Impostazione della funzione del tasto dell'ingresso a potenziale zero B2

Se un processo è attivo ad un livello basso o se un parametro è cambiato, il modo di programmazione deve essere commutato nella posizione di selezione.

Per farlo si preme il pulsante Prg/Set per oltre 2 s.. Se la rispettiva funzione è in modo di programmazione, appare sul display il simbolo->.

Se è attivo il modo di programmazione si può cambiare un possibile parametro o una possibile impostazione con il pulsante SCROLL. Premendo brevemente il pulsante Prg/Set di nuovo si completa l'operazione. Il parametro impostato è salvato o il processo corrispondente viene attivato

Sottomenu DALI CONTROL - livello 2

- (1) Premere il pulsante Prg/Set: commuta dal menu principale di DALI CONTROL al sottomenu LAN-GUAGE. LANGUAGE Display: lingua corrente di visualizzazio-GERMAN ne.
 - Pressione prolungata del pulsante Prg/ Set: si passa al modo di programmazione. Selezione lingua (GERMAN, EN-GLISH EBENCH SPANISH SWEDISH) con il pulsante SCROLL.
- (2) Premere il pulsante Prg/Set: la parametrizzazione impostata viene confermata e salvata e i dati vengo no visualizzati nel linguaggio corrispondente.

Sottomenu IP ADDRESS - livello 2

- 1 Premere il pulsante Prg/Set: commuta dal menu principale IP ADDRESS al sottomenu.
- IP: 192.168. Mostra l'indirizzo IP impostato attualmente nell'ETS o assegnato dal server 004.101 DHCP nella rete IP. L'impostazione non può essere modificata sull'apparecchio. L'impostazione è effettuata mediante ETS o DHCP.

Sottomenu REINSTALLATION - livello 2

① Premere il pulsante Prg/Set: commuta dal menu principale INSTALLATION al sottomenu SEARCH EBs attraverso PROG MODE.

SEARCH EBs attra- verso PROG MODE	Pressione prolungata del pulsante Prg/ Set: si passa al modo di programmazione. Poi premere il pulsante Prg/Set breve- mente: avvia l'inizializzazione e la ricerca. Tutti i ballast elettronici collegati al seg- mento DALI sono automaticamente reset- tati e ogni parametro/assegnazione ai gruppi definiti in precedenza vengono cancellati. Vengono poi cercati i ballast elettronici collegati per mezzo del loro in- dirizzo lungo generato casualmente; essi vengono riconosciuti automaticamente in ordine ascendente. Il processo di ricerca dura diversi minuti (a seconda del numero di ballast collegati).
FOUND EBs: 47	dopo che la ricerca è terminata: visualizzazione: numero dei ballast elet- tronici trovati.

2) Premere ESC (o avviene automaticamente dopo circa 30 s): si ritorna al livello superiore.

Sottomenu REINSTALLATION - livello 2

1	Premere il pulsante Prg/Set: commuta
	principale REINSTALLATION al sotto
	ARCH EBs attraverso PROG MODE.

SEA EBs verso MOE	RCH attra- oPROG DE	Pressione prolung Set: si passa al mo Premendo brever Set: si avvia la ve cano i ballast elett indirizzo lungo e a confronta con la o dente.
DEL	ETED	dal segmento DA
EBs:	3	ballast e le voci c
		recchio vengono
		mente. Durante il
		viene visualizzato
		cancellati.
NEW		ricerca di disposi
EBs:	1	segmento DALI. I
		giunti di recente s
		automaticamente
		tro/assegnazione
		di ricorco duro di
		del numero di ball
		processo di ricero
		numero di disposi
DFI	/NFW	Dopo la conclusio
EBs:	3/1	(verifica e ricerca)
0		viene visualizzato
		cancellati e di que
		spositivi cancellat
		nistra verso destr

(2) Premere il pulsante ESC (o avviene automaticamente dopo circa 30 s): si ritorna al livello superiore

Sottomenu GROUP ASSIGNMENT - livelli 2 e 3

(1) Premere il pulsante Prg/Set: commuta dal menu care le assegnazioni già esistenti.

GROUP ASSI- GNMENT	Reperisce i va sante SCROLI
EB no.:12 GROUP:	Prima riga: nui nati. Se un bal lampeggia la s permette al pro nare quale lam mero corrispor
EB no.:12 GROUP: 1	Pressione prol Set: si passa a ne. Recupero gruppo a cui si mediante il pul il pulsante Prg confermata e si installazione q sere eseguito n trovati.
2 Premere il	pulsante ESC

oulsante ESC (o avviene automatica-(2) mente dopo circa 30 s): si ritorna al livello superiore.

Sottomenu GROUP PARAMETER - livelli 2 e 3

- (1) Premere il pulsante Prg/Set: commuta dal menu questo menu si possono impostare i singoli parametri per ogni gruppo.
 - singoli parametri in un secondo momento. Si vrascrive le impostazioni che sono state fatte sull'apparecchio!

Set: commuta dal menu TION al sottomenu SE-

gata del pulsante Pro/ odo di programmazione mente il pulsante Pro/ erifica e la ricerca. Si certronici sulla base del loro automaticamente li si configurazione prece-

ALI sono stati rimossi dei orrispondenti nell'appacancellate automaticaprocesso di verifica: o il numero di dispositivi

itivi appena installati nel I ballast elettronici aqsono

e resettati (ogni parameai gruppi definiti in preo cancellati). Il processo versi minuti (a seconda llast collegati). Durante il ca: viene visualizzato il sitivi trovati di recente. one dell'intero processo

to il numero dei ballast elli trovati di recente (diti/dispositivi nuovi, da sitra)

principale GROUP ASSIGNMENT al sottomenu. In questo menu si possono assegnare i singoli ballast trovati durante la ricerca ai 16 gruppi DALI o modifi-

ri ballast trovati con il pul-

mero dei ballast seleziollast viene selezionato. spia collegata. Questo ogrammatore di determi npada è assegnata al nundente.

lungata del pulsante Prg/ al modo di programmaziodell'impostazione del i deve assegnare il ballast sante SCROLL Premere /Set: l'impostazione è salvata. Durante la nuova uesto processo deve esuna volta per tutti i ballast

principale GROUP PARAMETER al sottomenu. In

In linea generale i parametri del gruppo dovrebbero essere impostati nell'ETS durante la messa in funzione di KNX. L'impostazione direttamente sui dispositivi serve solo a cambiare rapidamente deve tenere conto che ogni download da ETS so-

GROUP: 01 PARAMETER	Reperisce i singoli gruppi trovati con il pulsante SCROLL. Prima riga: nume- ro del gruppo selezionato. Pressione prolungata del pulsante Prg/Set: si passa al modo di programmazione. I seguenti parametri possono essere modificati direttamente sull'apparec- chio:
GROUP: 12	Valore iniziale:
ON VALUE: 100	da 0 - 100% a passi del 5%
GROUP: 12	Valore attenuazione minimo:
GROUP: 12 MIN DIM: 0	Valore attenuazione minimo: 0 - 40% a passi del 5%
GROUP: 12 MIN DIM: 0 GROUP: 12	Valore attenuazione minimo: 0 - 40% a passi del 5% Valore attenuazione massimo:
GROUP: 12 <u>MIN DIM: 0</u> GROUP: 12 MAX DIM: 100	Valore attenuazione minimo: 0 - 40% a passi del 5% Valore attenuazione massimo: 50 - 100% a passi del 5%
GROUP: 12 <u>MIN DIM: 0</u> GROUP: 12 <u>MAX DIM: 100</u> GROUP: 12	Valore attenuazione minimo: 0 - 40% a passi del 5% Valore attenuazione massimo: 50 - 100% a passi del 5% Tempo di attenuazione di 0 - 100%:

Nel modo di programmazione si può modificare il parametro selezionato premendo brevemente il pulsante SCROLL

- 2 Premere il pulsante Prg/Set: Il valore impostato è salvato e il modo di programmazione è attivato automaticamente per il prossimo parametro di questo gruppo (ad es. se deve essere modificato solo il parametro del valore di attenuazione massimo, il valore iniziale e quello di attenuazione minima devono prima effettuare il ciclo (livello di menu 2)).
- ③ Premere il pulsante ESC (o avviene automaticamente dopo circa 30 s): si ritorna al livello superiore.

Sottomenu SCENE ASSIGNMENT - livelli 2 e 3

① Premere il pulsante Prg/Set: commuta dal menu principale SCENE ASSIGNMENT al sottomenu. In questo menu si possono assegnare i rispettivi gruppi DALI a singole scene o fino a 16 scene possibile.

SCENE01 XXXX Reperisce le singole scene con il pul-XXXXXXXXXX sante SCROLL. Prima riga: numero della scena selezionata.

Dopo il numero di scena: display simboli dei gruppi da 1 a 16 che sono stati assegnati alla rispettiva scena. "X": il gruppo corrispondente è assegnato alla scena. ..-": il gruppo non è assegnato. Prima riga: i quattro caratteri dopo il numero della scena corrispondono, da sinistra a destra, ai gruppi da 1 a 4. I 12 caratteri della seconda riga corrispondono, da sinistra ai gruppi da 5 a 12, in ordine ascendente. SCENE03 ----Pressione prolungata del pulsante XXXX-----XX Prg/Set: si passa al modo di programmazione. Cursore lampeggiante sulla prima X = gruppo 1 selezionato. Breve pressione sul pulsante SCROLL: seleziona il gruppo corrispondente che deve essere assegnato alla scena selezionata (commuta tra X e i caratteri -). Pressione breve del pulsante Pro/ Set: il cursore (e la possibile impostazione) passano al gruppo successivo. Dopo il ciclo di tutti i 16 gruppi: l'impostazione è salvata e viene considerata durante la programmazione della scena successiva. Premere il pulsante Prg/Set per ritornare automaticamente al livello superiore.

2 Premere il pulsante ESC (o avviene automaticamente dopo circa 30 s): si ritorna al livello superiore. Le modifiche non saranno salvate.

Sottomenu FUNCTION INPUT B1 - livelli 2 e 3

1 Premere il pulsante Pro/Set: commuta dal menu principale FUNCTION INPUT B1 al sottomenu. In questo menu si può correggere la funzione del pulsante pulsante collegato all'ingresso B1.

DIM TOGGLE Reperisce le singole funzioni con il pulsante SCROLL. Prima riga: mostra la INPUT B1 funzione selezionata. DIM TOGGLE Le seguenti funzioni possono essere CHANcorrette NEL:ALL ON: attivazione mediante il pulsante OFF: attivazione mediante il pulsante TOGGLE: attivazione mediante il pulsante DIM ON: breve pressione del pulsante = attivata lunga pressione del pulsante = attenuazione con telegramma di arresto DIM OFF: breve pressione del pulsante = disattivata lunga pressione del pulsante = attenuazione con telegramma di arresto DIM TOGGLE: breve pressione del pulsante = scatto lunga pressione del pulsante = attenuazione con un pulsante SCENE: rileva la scena.

DIM TOGGLE Pressione prolungata del pulsante Prg/ CHANNEL: 07 Set: si passa al modo di programmazione. Servirsi del pulsante SCROLL per selezionare il canale o la scena ai guali deve essere collegata la funzione selezionata

2 Premere il pulsante ESC (o avviene automaticamente dopo circa 30 s): si ritorna al livello superiore

Sottomenu FUNCTION INPUT B2 - livelli 2 e 3

(1) Premere il pulsante Prg/Set: attiva il sottomenu

SCENE INPUT B2	Reperisce le singole funzioni con il pul- sante SCROLL. Prima riga: mostra la funzione selezionata.
SCENE SCENE: 03	Le seguenti funzioni possono essere corrette:
	ON: attivazione mediante il pulsante
	OFF: attivazione mediante il pulsante
	TOGGLE: attivazione mediante il pul- sante
	DIM ON: breve pressione del pulsante = attivata
	lunga pressione del pulsante = aumento
	intensità con telegramma di arresto
	DIM OFF: breve pressione del pulsante = disattivata
	lunga pressione del pulsante = attenua- zione con telegramma di arresto
	DIM TOGGLE: breve pressione del pul-
	sante = scatto
	lunga pressione del pulsante = attenua-
	zione con un pulsante
	SCENE: rileva la scena.
SCENE	Pressione prolungata del pulsante Prg/
SCENE: 03	Set: si passa al modo di programmazio-
	ne. Servirsi del pulsante SCROLL per
	selezionare il canale o la scena ai quali
	deve essere collegata la funzione sele-

2 Premere il pulsante ESC (o avviene automaticamente dopo circa 30 s): si ritorna al livello superiore.

Messa in funzione di DALI con i pulsanti e gli indicatori dell'apparecchio

Una volta completato il collegamento in base allo schema di collegamento in basso, si può mettere in funzione la linea DALI. La messa in funzione può essere eseguita da un elettricista indipendentemente da quella del KNX. III FD ERR rosso si illumina per segnalare un errore, se non è collegato KNX. La messa in funzione di DALI può ancora essere eseguita. Come prima operazione si devono cercare nella linea DALI i ballast elettroni collegati. La ricerca viene eseguita nella voce di menu NEW IN-STALLATION (cfr. Funzionamento e struttura dei menu). Dopo che sono stati trovati tutti i dispositivi collegati (indicati da un (ESC) dopo il numero dei dispositivi trovati e visualizzati sul display) si può uscire da questa voce di menu. Si devono poi assegnare i dispositivi trovati ai singoli gruppi DALI. L'assegnazione viene eseguita nella voce di menu GROUP ASSIGNMENT (cfr. Funzionamento e struttura dei menu). L'installazione di base è terminata quando sono stati assegnati tutti i ballast elettronici ai rispettivi gruppi.

Nella voce di menu GROUP TEST (cfr. Funzionamento e struttura dei menu). si possono commutare i singoli gruppi a scopo di test.

Se sono collegati dei pulsanti agli ingressi dell'apparecchio si può regolare la funzione dei pulsanti nelle voci FUNCTION INPUT B1 e B2 e assegnare gli ingressi ai singoli gruppi DALI. Questo significa che è possibile eseguire le funzioni del DALI anche se non è ancora disponibile il bus KNX (operazione in fase di preparazione), È, naturalmente, possibile utilizzare gli ingressi anche nel modo di funzionamento normale, per integrare in modo economicamente conveniente tasti standard o rivelatori di movimento nel sistema

Infine, nell'ultima fase della messa in funzione di DALI si possono assegnare gruppi alle singole scene nelle voci di menu SCENE ASSIGNMENT (cfr. Funzionamento e struttura dei menu).

La messa in funzione del segmento del DALI è completata guando sono state portate a termine le operazioni descritte. È possibile mettere in funzione il KNX immediatamente dopo oppure in un momento successivo con ETS e i programmi applicativi correlati, come di consue-

Messa in funzione di DALI con i pulsanti e gli indicatori dell'apparecchio

Il segmento del DALI può essere messo in funzione anche con il tool software gratuito "Dali Service and Commissioning Wizard". A guesto scopo l'apparecchio deve già essere collegato al bus KNX e deve essere già assegnato un indirizzo di memoria fisica. La comunicazione con l'apparecchio avviene poi attraverso un'interfaccia collegata con il KNX.



Una descrizione precisa della procedura di messa in funzione con il tool si trova nel manuale utente della procedura guidata per l'assistenza e la messa in funzione del DALI (Dali Control Service and Commissioning Wizard).



Oltre alle procedure di messa in funzione con i tasti e il tool aggiuntivo, è possibile eseguire la messa in funzione del DALI anche con il server Web integrato nell'apparecchio, con grande convenienza. A tale scopo deve essere collegato il gateway direttamente alla rete IP. Una presa RJ-45 è situata sul bordo inferiore sinistro, sopra il morsetto bus di KNX. L'apparecchio può essere collegato a uno switch, un hub o un router della rete IP con un cavo patch standard. Poiché il collegamento alla rete è necessario solo per la messa in funzione, normalmente è sufficiente un collegamento temporaneo. Al termine del lavoro il collegamento alla rete può essere staccato. Quando si realizza il collegamento alla rete si deve garantire che ci sia una distanza sufficiente tra il cavo IP e i cavi della tensione di rete con una posa appropriata degli stessi. Naturalmente è possibile utilizzare un punto di accesso WLAN come accoppiatore di rete. In questo caso la messa in funzione può essere eseguita con un computer portatile, un PDA o un altro dispositivo.

Quando il collegamento alla rete è stato stabilito, si può accedere alla pagina web di messa in funzione attraverso il browser (ad es. Microsoft Internet Explorer o Mozilla Firefox). A guesto scopo l'indirizzo IP (URL) impostato nell'ETS o assegnato automaticamente dal server DHCP viene semplicemente richiamato nel browser.

Tenere presente che l'intero URL è costituito dall'indirizzo IP e dal record di intestazione http://. Quindi. si deve ad es. immettere http://192.168.1.07 per avviare la pagina.

La pagina web viene visualizzata nel browser.



Le funzioni di messa in funzione avanzate possono poi essere eseguite attraverso l'intestazione. Funzione e significato delle icone mostrate nell'intestazione:

A Update

Questa funzione aggiorna la pagina di visualizzazione delle assegnazioni dei ballast elettronici. In particolare va usata quando sono stati apportati manualmente ulteriori cambiamenti all'assegnazione sull'apparecchio o con il tool.

B New installation

Questo pulsante avvia una nuova installazione del segmento collegato del DALI.

Nota

Se viene avviata una nuova installazione la configurazione precedente del segmento viene cancellata.

C Reinstallation

Questo pulsante avvia una reinstallazione nel segmento del DALI. Viene cancellato gualsiasi ballast non più esistente e vengono aggiunti nuovi dispositivi

D Cancel

Questa funzione cancella qualsiasi procedura già avviata

E Broadcast on/off

Questa funzione permette di inserire/disinserire ogni ballast elettronico/spia del segmento del DALI attraverso un telegramma in broadcast.

- Switch to the scene page
- Questo pulsante serve per commutare sulla pagina di impostazioni della scena.

G Swap button

Generalmente la posizione (indirizzo lungo) dei ballast elettronici nel segmento del DALI è casuale. Durante la nuova installazione gli indirizzi vengono individuati e assegnati automaticamente a un indirizzo corto 0..63. I ballast elettronici vengono aggiunti alla lista in modo casuale. Se è necessario impostare un ballast elettronico in una posizione speciale nella lista (indirizzo corto speciale) con questa funzione si possono invertire le posizioni. Fare quindi clic sul pulsante Swap e quindi sui due ballast, di cui si intende invertire le posizioni.

H Toggle button

Sotto all'intestazione ci sono dei campi con i quali si possono identificare i ballast elettronici e le assegnazioni ai gruppi. Per identificare i ballast elettronici, tutte le lampade devono prima essere impostate su un valore definito (ad es. off) via broadcast. Questo pulsante può essere utilizzato per inserire o disinserire i singoli ballast elettronici con un clic del mouse, operazione che semplifica l'identificazione dei ballast elettronici che sono disposti in ordine casuale.

Image button

Questo pulsante può essere utilizzato per assegnare singoli ballast elettronici ai gruppi in base all'identificazione.

Il gruppo che deve essere assegnato può, quindi, essere selezionato con un clic del mouse. Se si clicca sul ballast elettronico questo verrà assegnato al gruppo selezionato. L'assegnazione al gruppo viene segnalata da un piccolo campo blu contenente il numero del gruppo nella lista dei ballast elettronici. Ai ballast elettronici che non sono ancora stati assegnati ad alcun gruppo viene accostato un campo evidenziato in giallo con un punto interrogativo

Oltre all'identificazione e all'assegnazione ai gruppi, è possibile impostare i valori e le assegnazioni delle scene su un'altra pagina Web. Dalla pagina di messa in funzione si accede alla pagina delle scene facendo clic sul pulsante Scenes.

La pagina ha il seguente lavout:



Per impostare una scena selezionarla sul lato destro. La scena selezionata (se presente) viene richiamata nel segmento del DALI. I valori di luce impostati saranno visualizzati nelle rispettive finestre del gruppo. I valori della luce possono essere regolati singolarmente con i pulsanti.

A On, off, dim up, dim down Il valore di luminosità può essere modificato per gruppi con un clic breve (commutazione) o prolungato (regolazione di intensità) sul campo del rispettivo gruppo.

B Save Il valore modificato nella scena selezionata viene salvato.

- C Group/scene assignment Questo pulsante regola l'assegnazione di gruppi alle scene singole. D Jump button
- Per tornare all'ultima pagina.



Dati tecnici

Tensione di alimentazio	
ne:	CA 110 - 240 V, 50 - 60 HZ, max 0 1A
	in aggiunta attraverso il bus KNX
Elementi operativi:	Pulsante di commutazione tra
	modo normale e modo di indi-
	rizzamento
	SCROLL, Prg/Set, pulsante
	postazione e parametrizzazio-
	ne dello strumento
Indicatori	
LED (rosso):	modo normale/indirizzamento
LED PWR (verde):	disponibilità
LED ERR (rosso):	stato di errore
Display LCD:	2 righe con 12 caratteri per
	messa in funzione e la parame-
	trizzazione
Ingressi:	Ingresso passivo a potenziale
	zero per il collegamento di tasti
	o rilevatori di presenza.
	CC 9 - 32 V 0 CA 8 - 26 V,
Uscita bus DALI:	collegamento di fino a 64 bal-
	last elettronici conformemente
	a IEC 60926
Tensione DALI:	CC 18-21 V, a prova di corto
	circuito
	controllo (master DALI).
Ethernet:	collegamento IP via ethernet.
	velocità 10 Mbit/secondo, usa-
	to solo per la messa in funzione
0 "	di DALI.
Lines hus:	moreette KNIX
Tensione di rete	morsetto a vite 3 x 1 5 mm ² a
rensione di rete.	conduttore singolo o multiplo
Bus DALI	morsetto a vite 2 x 1,5 mm ² a
	conduttore singolo o multiplo
Ingresso contatti a po-	
tenziale zero:	morsetto a vite 2 x 1,5 mm ²
Ethernet:	nresa B.I-45 per prolunga stan-
Luiemet.	dard
Bus:	bassissima tensione di sicurez-
	za SELV CC 24 V
Condizioni ambientali	
durante il funzionamen-	da 0 °C a ±45 °C
Temperatura magazzi-	uau 0 a ++5 0
naggio	da -25 °C a +70 °C
Umidità rel.	
(non condensante):	dal 5 % al 93 %
Grado di protezione:	IP 20 (conformemente a EN
	60529)
Conforme a:	EN 14606
Dimensioni	106 mm x 55 mm x 86 mm –
(LxHxP):	6 UP
. ,	
Direttive:	direttiva sulla compatibilità
	elettromagnetica (edifici resi-
	denziali/commerciali), direttiva

Schneider Electric Industries SAS

In caso di domande tecniche si prega di contattare il Centro Servizio Clienti del proprio paese

www.schneider-electric.com

Questo prodotto deve essere installato, collegato e utiliz- o zato in modo conforme agli standard prevalenti e/o alle prescrizioni d'installazione. Poiché gli standard, le specifiche e il design vengono aggiornati, richiedere sempre la conferma delle informazioni contenute in questa pubblicazione.

KNX DALI-gateway REG-K/1/16(64)/ 64

Schneider

Gebruiksaanwiizing



Voor uw veiligheid

GEVAAR

/ Levensgevaar door elektrische stroom. Alle werkzaamheden aan het apparaat mogen uitsluitend worden uitgevoerd door elektriciens. Neem de landelijke voorschriften alsook de geldende KNX-richtliinen in acht.

Kennismaken met de gateway

De KNX DALI-gateway REG-K/1/16(64)/64 (hierna gateway genoemd) verbindt de overkoepelende KNX-bus met de uitsluitend voor verlichtingsbesturing ontworpen DALI-bus. Lampen met goedkope, digitale DALI-EVSA's kunnen zo als subsysteem in een totaal KNX-systeem worden geïntegreerd en door het grote aantal beschikbare KNX-apparaten worden bediend.

De gateway werkt als DALI-master en als stroomvoorziening voor de aangesloten EVSA's Er kunnen max 64 EVSA's in in totaal 16 groepen worden geschakeld, gedimd of op een gedefinieerde waarde worden gezet. De momentele lichtwaarde, resp. de foutstatus van elke groep (lampen, EVSA-fouten binnen de groep) kan bijv. in een visualisatie via KNX ter beschikking worden gesteld. Bovendien kunnen de 64 EVSA's ook afzonderlijk via KNX of via KNX-groepsadressen worden aangestuurd. In het geval van een afzonderlijke aansturing staat per EVSA een parametreerbaar object ter beschikkina.

Voor elk EVSA staat een storingsstatusobject ter beschikking, Lampen en EVSA-fouten kunnen daarmee exact gelokaliseerd worden. Ook een gezamenlijke aansturing van alle aangesloten EVSA's via broadcast (dan is er geen DALI-inbedrijfstelling vereist) kan via drie objecten plaatsvinden. Bovendien kunnen van de afzonderlijke groepen maximaal 16 lichtscènes

geprogrammeerd en opgeroepen worden. De scènebesturing vindt hierbij plaats via een 1byte-object.

- De DALI-inbedrijfstelling en -configuratie kan als volgt worden uitgevoerd:
- 1. via het apparaat
- 2. via een softwaretool (gratis)
- via de geïntegreerde webserver
- 4. via een draagbaar webplatform of een PDA

5. via twee binaire ingangen bijv. voor de aansluiting van impulsdrukkers aan het apparaat (bouwterreinbedriif). De montage vindt plaats op een DIN-rail TH35 volgens de norm EN 60715, de busaansluiting via een busaansluitklem

Een datarail is niet vereist.

De aansluiting van netwerk-, DALI- en impulsdrukkerleidingen vindt plaats via schroefklemmen aan het appa-

Aansluitingen, weergave en bedieninaselementen

De apparaataansluitingen alsmede de bij de KNX-inbedrijfstelling vereiste elementen programmeertoets en programmeer-LED zijn alleen toegankelijk als u de afdekking van de verdeler verwijdert.

De bediening van de voor de DALI-inbedrijfstelling en parametrering vereiste toetsen (SCROLL, Prg/Set, ESC) alsmede het aflezen van de tweeregelige display en de controle-LED's (PWR en ERR) is ook mogelijk als de afdekking van de verdeler gesloten is.



- (B) (C) (D) (E) A Ethernet-aansluiting (RJ-45-bus)
- (B) KNX busklem
- \bigcirc Programmeer-LED
- (D) Programmeertoets
- (E) Netaansluiting
- (F) DALI-uitgangsklem
- (G) Aansluiting voor 1e potentiaalvrije toets
- θ Aansluiting voor 2e potentiaalvrije toets
- (Display
- \bigcirc SCROLL-toets
- ĸ Prg/Set-toets
- ESC-toets
- M PWR-LED (groen): Functie-indicatie
- (N) ERR-LED (rood): storingsindicatie

Gateway monteren

1 Plaats de gateway van boven in de DIN-rail en schuif deze naar beneden. Druk hem vervolgens onder aan en hang hem in de rails



2 Aansluitsnoer voor de DALI-bus op de klem linksboven leagen.

De DALI-stuurleidingen kunnen conform IEC90929 samen met de sterkstroomleiding in een 5-aderige kabel worden geleid (enkelvoudige basisisolatie volstaat). U dient echter te waarborgen dat er een duidelijke aanduiding is. Voor de gehele DALI-installatie van een segment mag een maximale kabellengte van 300 m niet worden overschreden (aanbevolen diameter 1,5mm²).

Na aansluiting van de DALI-leiding kunnen indien nodig beide externe impulsdrukkers volgens het aansluitschema worden geplaatst. De impulsdrukkeringangen zijn passief, d.w.z. dat er een hulpspanning van AC 8-26 V of DC 9-32 V vereist is.

③ Aansluiten van de netspanning (volgens de volgorde die op de behuizing is aangegeven) aan de klem rechtsonder.

Voor het aansluiten van de KNX-leiding bevindt zich een standaardbusklem in de overeenkomstige klemhouder op het apparaat. Tussen de KNX-installatie en de netspanning dient een dubbele basisisolatie te worden gewaarborgd. De aders van de KNX-leiding dienen hiervoor extra tot aan de busklem met de meegeleverde krimpslang te worden geïsoleerd. Na voltooiing van de aansluiting en het vrijschakelen van de voedingsspanning worden op het display de productaanduiding en de firmwareversie weergegeven.

Status-LED

WR-LED knippert	Apparaat is bedrijfsgereed
RR-LED brandt	Inbedrijfstelling zonder KNX
RR-LED brandt	Eventuele kortsluiting
ndanks KNX-span-	binnen het DALI-segment.
ing	Bedrading van het DALI-seg-
	ment controleren!

De op de behuizing aangegeven indeling van de aansluitingen moet absoluut in acht genomen worden!

Bediening en menustructuur

De inbedrijfstelling van het aangesloten DALI-segment alsmede het instellen en wijzigen van DALI-parameters kan volledig via de drie bedieningstoetsen (SCROLL, Set/PRG, ESC) en het 2x12-regelige display op de voorkant van het apparaat plaatsvinden.

Het bedieningsconcept is menu-georiënteerd. Afhankelijk van de menupositie kunnen maximaal twee subniveaus worden geselecteerd. De desbetreffende menupositie wordt op het display weergegeven. De navigatie binnen het menu gaat als volgt:

SCROLL-toets: Als u kort op de toets drukt, wordt het volgende menupunt binnen een niveau geactiveerd. Pra/Set-toets: Als u kort op de toets drukt, wordt het ondergeschikte niveau geactiveerd.

ESC-toets: Als u kort op de toets drukt, verlaat u het geselecteerde niveau en gaat u terug naar het bovengeschikte niveau.

Hoofdmenu - niveau 1

INGANG B2

Het hoofdmenuniveau (niveau 1) heeft de volgende

DALI CONTROL Weergave van productaanduiding en SC64IP,V.2.0 firmwareversie. Instellen van de displaytaal. IP-ADRES Weergave van het in de ETS ingestelde of door de DHCP-server toegewezen IP-adres. NIEUWE Reset van de aangesloten DALI-apparaten en start van het automatisch zoeken naar EVSA's. LATERE IN- Start van het automatisch zoeken en STALLATIE GROEPENIN- Toewijzing van de gevonden EVSA's DELING aan gewenste DALI-groepen. GROEPENIN- Toewijzing van de gevonden EVSA's DELING aan gewenste DALI-groepen. GROEPENPA- Instellen/wijzigen van de parameters RAMETERS van de afzonderlijke groepen. SCENE Toewijzing van DALI-scènes aan ge- TOEWIJZING wenste, bijbehorende groepen. GROEPEN Schakelen van de gehele installatie TEST (broadcast) en afzonderlijke kanalen voor testdoeleinden. SCENE Oproepen van de afzonderlijke gepro- TEST grammeerde scènes voor testdoel- einden. SYSTEEM Aanwezige systeemfouten kunnen af- TEST zonderlijk worden opgeroepen. FUNCTIE Instellen van de functie van de poten- NIG	structuur:	
IP-ADRES Weergave van het in de ETS ingestel- de of door de DHCP-server toegewe- zen IP-adres. NIEUWE Reset van de aangesloten DALI-ap- INSTALLATIE paraten en start van het automatisch zoeken naar EVSA's. LATERE IN- Start van het automatisch zoeken en STALLATIE Start van het automatisch zoeken en evt. vergelijken van de configuratie. GROEPENIN- DELING Toewijzing van de gevonden EVSA's aan gewenste DALI-groepen. GROEPENPA- RAMETERS Instellen/wijzigen van de parameters van de afzonderlijke groepen. SCENE Toewijzing van DALI-scènes aan ge- voor testdoeleinden. SCENE Schakelen van de gehele installatie (broadcast) en afzonderlijke kanalen voor testdoeleinden. SCENE Oproepen van de afzonderlijke gepro- grammeerde scènes voor testdoel- einden. SYSTEEM Aanwezige systeemfouten kunnen af- TEST SUSTEEM Instellen van de functie van de poten- INGANG B1	DALI CONTROL SC64IP,V.2.0	Weergave van productaanduiding en firmwareversie. Instellen van de displaytaal.
NIEUWE Reset van de aangesloten DALI-ap- paraten en start van het automatisch zoeken naar EVSA's. LATERE IN- STALLATIE Start van het automatisch zoeken en evt. vergelijken van de configuratie. GROEPENIN- DELING Toewijzing van de gevonden EVSA's aan gewenste DALI-groepen. GROEPENPA- RAMETERS Instellen/wijzigen van de parameters van de afzonderlijke groepen. SCENE Toewijzing van DALI-scènes aan ge- TOEWIJZING Wenste, bijbehorende groepen. Schakelen van de gehele installatie (broadcast) en afzonderlijke kanalen voor testdoeleinden. SCENE Oproepen van de afzonderlijke gepro- TEST grammeerde scènes voor testdoel- einden. SYSTEEM SYSTEEM Aanwezige systeemfouten kunnen af- TEST FUNCTIE Instellen van de functie van de poten- INGANG B1	IP-ADRES	Weergave van het in de ETS ingestel- de of door de DHCP-server toegewe- zen IP-adres.
LATERE IN- STALLATIE Start van het automatisch zoeken en evt. vergelijken van de configuratie. GROEPENIN- DELING Toewijzing van de gevonden EVSA's aan gewenste DALI-groepen. GROEPENPA- RAMETERS Instellen/wijzigen van de parameters van de afzonderlijke groepen. SCENE Toewijzing van DALI-scènes aan ge- TOEWIJZING Wenste, bijbehorende groepen. GROEPEN Schakelen van de gehele installatie TEST (broadcast) en afzonderlijke kanalen voor testdoeleinden. SCENE Oproepen van de afzonderlijke gepro- teST grammeerde scènes voor testdoel- einden. SYSTEEM Aanwezige systeemfouten kunnen af- TEST zonderlijk worden opgeroepen. FUNCTIE Instellen van de functie van de poten- tiaalvrije impulsdrukkeringang B1.	NIEUWE INSTALLATIE	Reset van de aangesloten DALI-ap- paraten en start van het automatisch zoeken naar EVSA's.
GROEPENIN- DELING Toewijzing van de gevonden EVSA's aan gewenste DALI-groepen. GROEPENPA- RAMETERS Instellen/wijzigen van de parameters van de afzonderlijke groepen. SCENE Toewijzing van DALI-scènes aan ge- TOEWIJZING Wenste, bijbehorende groepen. GROEPEN Schakelen van de gehele installatie TEST (broadcast) en afzonderlijke gapro- voor testdoeleinden. SCENE Oproepen van de afzonderlijke gepro- test grammeerde scènes voor testdoel- einden. SYSTEEM Aanwezige systeemfouten kunnen af- TEST FUNCTIE Instellen van de functie van de poten- tiaalvrije impulsdrukkeringang B1.	LATERE IN- STALLATIE	Start van het automatisch zoeken en evt. vergelijken van de configuratie.
GROEPENPA- RAMETERS Instellen/wijzigen van de parameters van de afzonderlijke groepen. SCENE Toewijzing van DALI-scènes aan ge- TOEWIJZING TOEWIJZING wenste, bijbehorende groepen. GROEPEN Schakelen van de gehele installatie (broadcast) en afzonderlijke kanalen voor testdoeleinden. SCENE Oproepen van de afzonderlijke gepro- grammeerde scènes voor testdoel- einden. SYSTEEM Aanwezige systeemfouten kunnen af- TEST FUNCTIE Instellen van de functie van de poten- tiaalvrije impulsdrukkeringang B1.	GROEPENIN- DELING	Toewijzing van de gevonden EVSA's aan gewenste DALI-groepen.
SCENE Toewijzing van DALI-scènes aan ge- TOEWIJZING GROEPEN Schakelen van de gehele installatie TEST (broadcast) en afzonderlijke kanalen voor testdoeleinden. SCENE Oproepen van de afzonderlijke gepro- TEST grammeerde scènes voor testdoel- einden. SYSTEEM Aanwezige systeemfouten kunnen af- TEST FUNCTIE Instellen van de functie van de poten- tiaalvrije impulsdrukkeringang B1.	GROEPENPA- RAMETERS	Instellen/wijzigen van de parameters van de afzonderlijke groepen.
GROEPEN Schakelen van de gehele installatie TEST (broadcast) en afzonderlijke kanalen voor testdoeleinden. SCENE Oproepen van de afzonderlijke gepro- TEST grammeerde scènes voor testdoel- einden. SYSTEEM Aanwezige systeemfouten kunnen af- TEST FUNCTIE Instellen van de functie van de poten- tiaalvrije impulsdrukkeringang B1.	SCENE TOEWIJZING	Toewijzing van DALI-scènes aan gewenste, bijbehorende groepen.
SCENE Oproepen van de afzonderlijke gepro- grammeerde scènes voor testdoel- einden. SYSTEEM Aanwezige systeemfouten kunnen af- zonderlijk worden opgeroepen. FUNCTIE Instellen van de functie van de poten- tiaalvrije impulsdrukkeringang B1.	GROEPEN TEST	Schakelen van de gehele installatie (broadcast) en afzonderlijke kanalen voor testdoeleinden.
SYSTEEM Aanwezige systeemfouten kunnen af- zonderlijk worden opgeroepen. FUNCTIE Instellen van de functie van de poten- tiaalvrije impulsdrukkeringang B1.	SCENE TEST	Oproepen van de afzonderlijke gepro- grammeerde scènes voor testdoel- einden.
FUNCTIE Instellen van de functie van de poten- INGANG B1 tiaalvrije impulsdrukkeringang B1.	SYSTEEM TEST	Aanwezige systeemfouten kunnen af- zonderlijk worden opgeroepen.
	FUNCTIE INGANG B1	Instellen van de functie van de poten- tiaalvrije impulsdrukkeringang B1.

tiaalvrije impulsdrukkeringang B2.

Als binnen een ondergeschikt niveau een procedure wordt geactiveerd of een parametrering wordt gewijzigd. moet u op de geselecteerde plaats naar de programmeermodus gaan.

Dit kunt u doen door lang (> 2s) op de Prg/Set-toets te drukken. Als de desbetreffende functie zich in de programmeermodus bevindt, verschijnt er een -> -symbool op het display.

Als de programmeermodus actief is, kunt u een mogelijke parameter of een instelling wijzigen door op de SCROLL-toets te drukken. Als u nogmaals kort op de Prg/Set-toets drukt, wordt de procedure weer afgesloten. De ingestelde parameter wordt opgeslagen of de overeenkomstige procedure geactiveerd.

Submenu DALI CONTROL - niveau 2

- ① Op Prg/Set-toets drukken: u gaat van het hoofdmenu DALI CONTROL naar het submenu TAAL.
- TAAL DUITS Weergave: actuele displaytaal. Lang drukken op de Prg/Set-toets: u gaat naar de programmeermodus. Taalkeuze (DUITS, ENGELS, FRANS, SPAANS ZWEEDS) via SCROLL-toets.
- (2) Op Prg/Set-toets drukken: ingestelde parametrering wordt bevestigd, opgeslagen en het display werkt in de deshetreffende taal

Submenu IP-ADRES - niveau 2

- ① Op Prg/Set-toets drukken: u gaat van het hoofdmenu IP-ADRES naar het submenu.
- IP: 192.168. Weergave van het actueel in de ETS ingestelde resp. door de DHCP-server in 004.101 het IP-netwerk toegewezen IP-adres. Een wijziging van de instelling op het apparaat is niet mogelijk. De instelling vindt plaats via de ETS of via DHCP.

Submenu NIEUWE INSTALLATIE - niveau 2

① Op Prg/Set-toets drukken: u gaat van het hoofdmenu INSTALLATIE naar het submenu EVSA's ZOE-KEN via PROG-MODE.

EVSA's Lang drukken op de Prg/Set-toets: u gaat ZOEKEN via naar de programmeermodus. Vervolgens kort op Prg/Set-toets drukken: PROG-MODE start van de initialisatie- en zoekprocedure. Alle aan het DALI-segment aangesloten EVSA's worden automatisch teruggezet en eventueel al eerder ingestelde parameters/groepenindelingen worden gewist. Vervolgens worden de aangesloten EVSA's via het toevallig gegenereerde adres gezocht en automatisch in oplopende volgorde herkend. Het zoeken duurt (afhankelijk van het aantal aangesloten EVSA's) enkele minuten. GEVON-Na beëindigen van het zoeken: onden FV-

DEN	display	weergave	e: aanta	gev
EVSA's: 47	SA's.			

naar het bovengeschikte niveau

Submenu LATERE INSTALLATIE - niveau 2

1	Op Prg/Set-toets drukken: u gaat
	nu LATERE INSTALLATIE naar h
	SA's ZOEKEN via PROG-MODE.

EVSA's ZOEKENvia PROG- MODE	Lang drukken op naar de program ken op de Prg/Se ficatie- en zoekpr EVSA's worden v automatisch met vergeleken.
GEWISTE	Als er EVSA's ziji
EVSA's: 3	segment, wordt o
	voer in het appar
	Tijdens het verifie
	aantal gewiste a
NIEUWE	Zoeken naar nieu
EVSA's: 1	raten in het DALI
	voegde EVSA's v
	teruggezet
	(wissen van reed
	meters/groepeni
	duurt (afhankelijk
	sloten EVSA's) e
	het zoeken: displ
	we gevonden ap
GEW./NIEU-	Na voltooling var
	(verificatie en zoe
EV 5A S: 3/1	uispiayweergave

2 Op de ESC-toets drukken (of automatisch na ca. 30 s): terug naar het bovengeschikte niveau.

1

Submenu GROEPENINDELING - niveau 2 en 3

Op Prg/Set-toets drukken: u ga
nu GROEPENINDELING naar
nen deze menu's kunnen de af
zoeken gevonden EVSA's aan
worden toegewezen of kunnen
toewijzingen worden gewijzigd

GROEPENIN-	Met de SCROL
EVSA nr.:12 GROEP:	Eerste displayi geselecteerde is geselecteerde ten lamp. Hierd vaststellen, we
	treffende numr
EVSA-nr.: 12 GROEP: 1	Lang drukken gaat naar de p de SCROLL-to groep oproepe toegewezen m toets drukken: en opgeslagen tie dient deze p vonden EVSA' uitgevoerd.
	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- ② Op de ESC-toets drukken (of automatisch na ca. 30 s): terug naar het bovengeschikte niveau.
- 2 Op ESC drukken (of automatisch na ca. 30 s): terug

en: u gaat van het hoofdme-TIE naar het submenu EV-

de Pro/Set-toets: u gaat meermodus. Kort druket-toets: start van de verirocedure: Aangesloten via het adres gezocht en de vorige configuratie

n verwijderd uit het DALIde overeenkomstige inraat automatisch gewist ceren: weergave van het pparaten.

euw geïnstalleerde appa-I-seament. Nieuw toegeworden automatisch

ds eerder ingestelde paraindelingen). Het zoeken ijk van het aantal aangeenkele minuten. Tijdens playweergave aantal nieupparaten.

an de gehele procedure ceken)

/e aantal gewiste en nieuwe gevonden EVSA's (gewiste apparaten/ nieuwe apparaten, van links naar rechts).

en: u gaat van het hoofdme-G naar het submenu. Binn de afzonderliike, door 's aan de 16 DALI-groepen kunnen reeds aanwezige

L-toets de verschillende SA's oproepen.

regel: nummer van het EVSA. Zolang een EVSA d, knippert de aangeslodoor kan de programmeur lke lamp aan het desbemer is toegewezen. op de Prg/Set-toets: u rogrammeermodus. Met ets de instelling van de en, waaraan het EVSA noet worden. Op Pra/Setinstelling wordt bevestigd . Bii een nieuwe installaprocedure voor alle ge-'s eenmalig te worden

Submenu GROEPENPARAMETERS - niveau 2 en 3

(1) On Pra/Set-toets drukken: u gaat van het hoofdmenu GROEPENPARAMETERS naar het submenu. Binnen dit menu kunnen de afzonderlijke parameters voor elke groep worden ingesteld.

De instelling van de groepenparameters moet in het algemeen plaatsvinden in de ETS bij de KNXinbedrijfstelling. De instelling direct op het apparaat is alleen bestemd voor het achteraf kort wijzigen van afzonderlijke parameters. Let erop dat elke ETS-download instellingen die op het apparaat zijn gewijzigd overschrijft!

GROEP: 01 PARAMETERS	Met de SCROLL-toets de afzonderlij- ke groepen oproepen. Eerste display- regel: nummer van de geselecteerde groep. Lang drukken op de Prg/Set- toets: u gaat naar de programmeer- modus. De volgende parameters kun- nen direct op het apparaat worden gewijzigd:
GROEP: 12	Inschakelwaarde:
IN-WAARDE:	0 tot 100% in 5%-stappen
100	
GROEP: 12	Minimale dimwaarde:
MIN-DIM: 0	0 tot 40% in 5%-stappen
GROEP: 12	Maximale dimwaarde:
MAX-DIM: 100	50 tot 100% in 5%-stappen
GROEP: 12	Dimtijd voor dimmen van 0 tot 100%:
DIMTIJD: 10s	5 s tot 60 s

Als u zich in de programmeermodus bevindt, kunt u de geselecteerde parameter wijzigen door kort op de SCBOLL-toets te drukken

- 2 Op Prg/Set-toets drukken: ingestelde waarde wordt opgeslagen en tegelijkertijd wordt de programmeermodus automatisch voor de volgende parameter van deze groep geactiveerd (als bijv. alleen de parameter maximale dimwaarde gewijzigd moet worden, moet u eerst de inschakelwaarde en de minimale dimwaarde doorlopen (menuniveau 2)).
- ③ Op de ESC-toets drukken (of automatisch na ca. 30 s): terug naar het bovengeschikte niveau.

Submenu SCENETOEWIJZING - niveau 2 en 3

(1) Op Prg/Set-toets drukken: u gaat van het hoofdmenu SCENETOEWIJZING naar het submenu. Binnen dit menu kunnen aan de afzonderlijke maximaal 16 mogelijke scènes de desbetreffende DALI-groepen worden toegewezen.

SCENE01 XXXX Met de SCROLL-toets afzonderlijke XXXXXXXXXX scènes oproepen. Eerste displayre-

gel: nummer van de desbetreffende geselecteerde scène Na het scènenummer: symbolische weergave welke van de 1 tot 16 groepen van de desbetreffende scènes is toegewezen. " X": de desbetreffende groep is aan de scène toegewezen. ..-": De groep is niet toegewezen. Eerste displayregel: de vier tekens achter het scènenummer komen van links naar rechts overeen met de groepen 1 tot 4. De 12 tekens in de tweede displayregel komen van links oplopend overeen met de groepen 5 tot 12. SCENE03 ----Lang drukken op de Prg/Set-toets: u

XXXX-----XX gaat naar de programmeermodus. Knipperende cursor op de eerste X = geselecteerde groep 1. Kort drukken op de SCROLL-toets: selecteren of de desbetreffende groep aan de geselecteerde scène moet worden toegewezen (wissel tussen X en - teken) Kort drukken op de Pra/Set-toets: cursor (en instelmogelijkheid) gaat naar de volgende groep. Als alle 16 groepen zijn doorlopen: opslaan van de instelling en geldigheid bij de volgende scèneprogrammering. Als u op de Prg/Set-toets drukt, gaat u automatisch terug naar het bovengeschikte niveau.

2 Op de ESC-toets drukken (of automatisch na ca. 30 s): terug naar het bovengeschikte niveau. Eventueel uitgevoerde wijzigingen worden niet opgeslagen.

Submenu FUNCTIE INGANG B1- niveau 2 en 3

(1) Op Prg/Set-toets drukken: u gaat van het hoofdmenu FUNCTIE INGANG B1 naar het submenu. Binnen dit menu kan de functie van de aan ingang B1 aangesloten potentiaalvrije impulsdrukker worden ingesteld.

DIM-OM Met de SCROLL-toets de afzonderlijke INGANG B1 functies oproepen. Eerste displavregel: weergave van de geselecteerde functie. DIM-OM De volgende functies kunnen ingesteld KANAAL:AL- worden: IF AAN: met druk op de toets inschakelen UIT: met druk op de toets uitschakelen OM: met druk op de toets omschakelen DIM-AAN: kort op de toets drukken = aan. lang op de toets drukken hoger dimmen met stoptelegram DIM-UIT: kort op de toets drukken = uit, lang op de toets drukken terugdimmen met stoptelegram **DIM-OM**: kort op de toets drukken = omschakelen, lang op de toets drukken

dimmen met één toets SCENE: scène oproepen. DIM-OM Lang drukken op de Prg/Set-toets: u KANAAL: 07 gaat naar de programmeermodus. Met SCROLL-toets selecteren met welk kanaal resp. met welke scène de geselecteerde functie moet worden verbonden.

2 Op de ESC-toets drukken (of automatisch na ca. 30 s): terug naar het bovengeschikte niveau.

Submenu FUNCTIE INGANG B2- niveau 2 en 3

(1) Op Prg/Set-toets drukken: activering van het submenu

SCENE Met de SCROLL-toets de afzonderlijke INGANG B2 functies oproepen. Eerste displavregel: weergave van de geselecteerde functie. SCENE De volgende functies kunnen ingesteld SCENE: 03 worden:

AAN: met druk op de toets inschakelen UIT: met druk op de toets uitschakelen OM: met druk op de toets omschakelen DIM-AAN: kort op de toets drukken =

> aan. lang op de toets drukken hoger dimmen

met stoptelegram DIM-UIT: kort op de toets drukken = uit. lang op de toets drukken terugdimmen met stoptelegram DIM-OM: kort op de toets drukken = omschakelen, lang op de toets drukken dimmen met één toets

SCENE: scène oproepen. SCENE Lang drukken op de Prg/Set-toets: u SCENE: 03 gaat naar de programmeermodus. Met SCROLL-toets selecteren met welk kanaal resp. met welke scène de geselec-

teerde functie moet worden verbonden. 2 Op de ESC-toets drukken (of automatisch na ca. 30 s): terug naar het bovengeschikte niveau.

DALI-inbedrijfstelling met behulp van de toetsen van het apparaat en het scherm

Nadat de bedrading is aangelegd volgens het bovenstaande aansluitschema kan de DALI-liin in bedriif worden gesteld. De inbedrijfstelling kan worden uitgevoerd door een elektricien en los van een KNX-inbedrijfstelling De rode ERR-led gaat branden om een fout aan te geven, mits er geen KNX is aangesloten. Er kan nog steeds een DALI-inbedriifstelling worden uitgevoerd. Voor het eerste gebruik moet de DALI-lijn eerst worden gecontroleerd op aangesloten elektronische voorschakelaars Deze controle wordt uitgevoerd in het menu-item NIEU-WE INSTALLATIE (vgl. bediening en menustructuur). Wanneer alle aangesloten apparaten zijn gevonden (aangegeven met een (ESC) na het aantal gevonden apparaten dat op het scherm wordt weergegeven) kan dit menu-item worden gesloten. Vervolgens moeten de gevonden apparaten worden toegewezen aan de afzonderlijke DALI-groepen. Deze toewijzing wordt uitgevoerd in het menu-item GROEPSTOEWIJZING (vgl. bediening en menustructuur). De basisinstallatie is voltooid wanneer alle elektronische voorschakelaars zijn toegewezen aan de gewenste groepen.

In het menu-item GROEPSTEST (vgl. bediening en menustructuur) kunnen de afzonderlijke groepen worden getest door ze in en uit te schakelen.

Als er drukknoppen zijn aangesloten op de ingangen van het apparaat, kan de drukknopfunctie worden aangepast in de menu-items FUNCTIE-INGANG B1 en B2. De ingangen kunnen worden toegewezen aan afzonderlijke DALI-groepen. Dit betekent dat er DALI-functies kunnen worden uitgevoerd ook als er nog geen KNX beschikbaar is (gebruik op bouwplaats). Uiteraard kunnen de ingangen ook worden gebruikt bij normaal gebruik om kosteneffectieve standaarddrukknoppen of bewegingsdetectoren in het systeem te integreren.

Tenslotte kunnen, in het laatste stadium van DALI-inbedriifstelling, groepen worden toegewezen aan de afzonderlijke scènes in het menu-item SCÈNETOEWIJZING (vgl. bediening en menustructuur).

Inbedrijfstelling van het DALI-segment is voltooid wanneer de beschreven stappen zijn doorlopen. Zoals gewoonlijk kan meteen daarna, of later, KNXinbedrijfstelling worden uitgevoerd met de ETS en het daarbij behorende applicatieprogramma.

DALI-inbedrijfstelling met behulp van de toetsen van het apparaat en het scherm

Het DALI-segment kan ook in bedrijf worden gesteld met het gratis softwarehulpmiddel "Dali Service and Commissioning Wizard". Hiervoor moet het apparaat al zijn aangesloten op de KNX-bus en moet er een fysiek adres worden toegewezen. Communicatie naar het apparaat verloopt dan via een interface die op de KNX is aangesloten.



Een nauwkeurige beschrijving van de inbedrijfstellingsprocedure met het hulpmiddel vindt u in gebruikershandleiding van de Dali Control Service and Commissioning Wizard

DALI-inbedrijfstelling via webserver.



Naast inbedriifstelling via de drukknoppen en het aanvullende softwarehulpmiddel kan DALI-inbedriifstelling ook zeer eenvoudig worden uitgevoerd via de geïntegreerde webserver van het apparaat. Hiervoor kan de gateway rechtstreeks op het IP-netwerk worden aangesloten. In de linker benedenhoek van de behuizing, boven de KNX-busaansluiting, bevindt zich een RJ-45-bus. Het apparaat kan met een standaard patchkabel worden aangesloten op een schakelaar, hub of router van het IPnetwerk. Omdat de netwerkverbinding alleen nodig is voor de inbedrijfstelling, volstaat doorgaans een tijdelijke verbinding. Nadat de werkzaamheden zijn voltooid, kan de netwerkverbinding weer worden verwijderd. Zorg bij het aansluiten van de netwerkverbinding dat er bij het leggen van de kabels voldoende afstand wordt bewaard tussen de IP-kabel en de netvoeding. Natuurlijk kan een WLAN-toegangspunt ook worden gebruikt als netwerkverbinding. In dit geval kan de inbedrijfstelling worden uitgevoerd via een laptop, PDA of ander gebruikersapparaat.

Nadat de netwerkverbinding tot stand is gekomen, kan men de website voor ingebruikstelling openen via een webbrowser (bijv. Microsoft Internet Explorer of Mozilla Firefox). Hiervoor wordt het IP-adres (URL), dat in de ETS is ingesteld of automatisch wordt toegewezen door de DHCP-server, eenvoudig in de browser opgeroepen.

Het is van belang te weten dat de volledige URL bestaat uit het IP-adres en het header-record http://. Dus om de site te openen moet bijv. http://192.168.1.07 worden ingevoerd.

De website wordt in de browser weergegeven.



De hogere functies voor inbedrijfstelling kunnen dan via de header worden uitgevoerd. Betekenis en functies van de pictogrammen in de header:

A Bijwerken

Met deze functie worden de weergegeven toewijzingen van de elektronische voorschakelaar bijgewerkt. Deze functie moet met name worden gebruikt als er op het apparaat handmatig of via het softwarehulpmiddel extra wijzigingen in de toewijzingen zijn gemaakt.

B Nieuwe installatie

Met deze knop wordt een nieuwe installatie van het aangesloten DALI-segment gestart.

Opmerking

Als er een nieuwe installatie wordt gestart, worden alle eventuele bestaande configuraties van het DALI-segment gewist.

C Herinstallatie

Met deze knop wordt het DALI-segment opnieuw geïnstalleerd. Eventuele niet meer bestaande voorschakelaars worden gewist en nieuwe apparaten worden toegevoegd.

D Annuleren

Eventuele procedures die zijn gestart worden door deze functie geannuleerd.

F Uitzenden aan/uit

Alle elektronische voorschakelaars/lampen van het DALI-seament kunnen met deze functie tegelijk worden in- en uitgeschakeld via een DALI-uitzendtelearam.

F Naar de scènepagina overschakelen Met deze knop schakelt u over naar de pagina voor scène-instellingen.

G Omwisselknop

Doorgaans wordt de positie (lang adres) van de elektronische voorschakelaars binnen het DALIsegment willekeurig toegewezen. Tijdens de nieuwe installatie worden de adressen gedetecteerd en automatisch toegewezen aan een kort adres 0..63. De elektronische voorschakelaars worden in willekeurige volgorde aan de lijst toegevoegd. Als een elektronische voorschakelaar in de lijst op een speciale positie moet staan (speciaal kort adres), kunt u met deze functie de positie omwisselen. Klik daarvoor op de omwisselknop en daarna op de twee om te wisselen elektronische voorschakelaars.

H Tuimelknop

tronische voorschakelaars of groepstoewijzing kunnen worden geïdentificeerd. Om de elektronische voorschakelaars te identificeren moeten alle lampies eerst via uitzenden op een gedefinieerde waarde worden ingesteld (bijv. uitgeschakeld). Met deze knop kunnen elektronische voorschakelaars afzonderlijk in of uit worden geschakeld door ze aan te klikken. Dit vereenvoudigt de identificatie van de elektronische voorschakelaars die in willekeurige volgorde zijn gerangschikt.

Beeldknop

Met deze knop kunt u na identificatie elektronische voorschakelaars afzonderlijk aan groepen toewijzen.

Vervolgens kan de groep die moet worden toegewezen ook worden geselecteerd door deze aan te klikken. Door vervolgens de elektronische voorschakelaar aan te klikken wordt deze toegewezen aan de geselecteerde groep. De groepstoewijzing wordt aangegeven met een klein blauw veld waarin het groepsnummer in de lijst elektronische voorschakelaars staat vermeld. Elektronische voorschakelaars die nog niet aan een groep zijn toegewezen krijgen een geelgemarkeerd veld met een vraagteken.

Naast het identificeren en toewijzen van groepen kunnen op een andere webpagina ook scènewaarden en scènetoewijzingen worden ingesteld. Vanuit de inwerkingstellingspagina klikt u op de knop Scènes om de scènepagina te openen.

Deze pagina is als volgt ingedeeld:

	A
http://192.168.1.	a/
Groups	¢ ¢
1 100%	9 (
2 100%	10
3 0%	11
4 0%	12
s _{0%}	13
6 _{0%}	14
7 0%	15
8 0%	16

Om een scène in te stellen selecteert u deze eerst aan de rechter kant. De geselecteerde scène (indien aanwezig) wordt opgeroepen in het DALI-segment. De ingestelde lichtwaarden worden weergegeven in de bijbehorende groepsvensters. De lichtwaarden kunnen met de knoppen afzonderlijk worden afgesteld.

- A Aan, uit, dimmer omhoog, dimmer omlaag De lichtwaarde kan groepsgewijs worden aangepast door een korte klik (schakelen) of lange klik
- B Opslaan De gewijzigde waarde in de geselecteerde scène wordt opgeslagen.
- C Groep/scènetoewijzing Met deze knop worden de groepen aan de afzonderlijke scènes toegewezen. D Terugknop

Hiermee keert u terug naar de vorige pagina.

Onder de header staan de velden waarmee de elek-



(dimmen) op het betreffende groepsveld.

Technische gegevens

Voedingsspanning:	AC 110 - 240 V, 50 tot 60Hz, max. 0,1A Aanvullend via KNX-bus
Bedieningselementen:	Programmeertoets voor het omschakelen tussen normale/
	adresseermodus SCROLL-, Prg/Set-, ESC-toets
	op voorzijde voor instelling van het apparaat en parametrering
Display-elementen	
LED (rood):	Normale/adresseermodus
PWR-LED (groen):	Bedrijfsgereed
ERR-LED (rood):	Storing
LCD-display:	2 regels met 12 tekens voor
	menubesturing bij inbedrijfstel-
	Ing en parametrering
ingangen:	voor het aansluiten van impuls-
	drukkers of aanwezigheidsmel-
	ders.
	kabellengte max. 15 m
Uitgang DALI-bus:	Aansluiten van maximaal 64
	elektronische voorschakelap-
DAI I-spanning	DC 18-21 V kortsluitvast
er opannig.	Er mogen geen andere bestu-
	ringsapparaten(DALI-masters)
	gebruikt worden.
Ethernet:	IP-verbinding via ethernet,
	sneineid TOMDit/Seconde, ge-
	drijfstelling.
Aansluitingen	
Buslijn:	Busklem KNX
Netvoeding:	Schroefklem 3x 1,5mm ² een-
	draads en meerdraads
DALI-bus	draads en meerdraads
Ingang potentiaalvrij	
contact:	Schroefklem 2x 1,5mm ²
	eendraads en meerdraads
Ethernet:	RJ-45 connector voor stan- daard-patchkabel
Bus:	veiligheidslaagspanning SELV DC 24 V
Omgevingsvoorwaar- den bii bedriif:	0 °C tot +45 °C
Opslagtemperatuur	-25 °C tot +70 °C
Relatieve vochtigheid	
(niet condenserend):	5 % tot 93 %
Beschermingsgraad:	IP 20 (volgens EN 60529)
Beschermingsklasse:	I (volgens IEC 1140)
Komt overeen met:	EN 14606
Afmetingen	106mm x 55mm x 86mm =
(bxhxd):	61E
Richtliin:	EMC-richtlijn (woning- en utili-
	teitsbouw), Laagspannings-

Schneider Electric Industries SAS

Neem bij technische vragen a.u.b. contact op met de centrale klantenservice in uw land.

richtliin

www.schneider-electric.com

Door de voortdurende ontwikkeling van normen en materialen zijn de technische gegevens en de informatie met betrekking tot de afmetingen pas geldig na bevestiging door onze technische afdelingen.