X20(c)IF1041-1

1 Allgemeines

Das Schnittstellenmodul ist mit einer CANopen Schnittstelle ausgestattet. Dadurch können Drittanbieter-Komponenten in das B&R System eingebunden und Daten auf einfache und schnelle Weise in beide Richtungen übertragen werden.

Das Schnittstellenmodul kann in den X20 Zentraleinheiten oder im erweiterbaren POWERLINK Bus Controller X20BC1083 betrieben werden.

- CANopen Master
- Integrierter Abschlusswiderstand

1.1 Coated Module

Coated Module sind X20 Module mit einer Schutzbeschichtung der Elektronikbaugruppe. Die Beschichtung schützt X20c Module vor Betauung und Schadgasen.

Die Elektronik der Module ist vollständig funktionskompatibel zu den entsprechenden X20 Modulen.

In diesem Datenblatt werden zur Vereinfachung nur Bilder und Modulbezeichnungen der unbeschichteten Module verwendet.

Die Beschichtung wurde nach folgenden Normen qualifiziert:

- Betauung: BMW GS 95011-4, 2x 1 Zyklus
- Schadgas: EN 60068-2-60, Methode 4, Exposition 21 Tage



2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Kommunikation im X20 Schnittstellenmodul	~
X20IF1041-1	X20 Schnittstellenmodul, für DTM-Konfiguration, 1 CANopen Master Schnittstelle, potenzialgetrennt, Feldklemme 1x TB2105 gesondert bestellen!	A STATE OF THE STA
X20clF1041-1	X20 Schnittstellenmodul, beschichtet, für DTM-Konfiguration, 1 CANopen Master Schnittstelle, potenzialgetrennt, Feldklemme 1x TB2105 gesondert bestellen!	4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
	Erforderliches Zubehör	
	Feldklemmen	
0TB2105.9010	Zubehör Feldklemme, 5-polig, Schraubklemme 2,5 mm ²	
0TB2105.9110	Zubehör Feldklemme, 5-polig, Push-in-Klemme 2,5 mm ²	

Tabelle 1: X20IF1041-1, X20cIF1041-1 - Bestelldaten

3 Technische Daten

Bestellnummer	X20IF1041-1 X20cIF1041-1					
Kurzbeschreibung						
Kommunikationsmodul	CANope	n Master				
Allgemeines						
B&R ID-Code	0xA709	0xE505				
Statusanzeigen	Modulstatus, Netzwerkstatus, Dater	nübertragung, Abschlusswiderstand				
Diagnose						
Modulstatus	Ja. per Status-LED und SW-Status					
Netzwerkstatus	Ja, per Status-LE	D und SW-Status				
Datenübertragung	Ja. per St	atus-LED				
Abschlusswiderstand	Ja. per St	atus-LED				
Leistungsaufnahme	1.1	W				
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch)						
[W]						
Zulassungen						
CE	J	a				
ATEX	Zone 2, II 3G Ex	nA nC IIA T5 Gc				
	IP20, Ta (siehe X20	Anwenderhandbuch)				
	FTZÜ 09 A	TEX 0083X				
UL	cULus E	115267				
	Industrial Cont	trol Equipment				
HazLoc	CCSAus Broose Cent	244665 rel Equipment				
	for Hazardou	ior Equipment				
	Class I. Division 2.	Groups ABCD. T5				
DNV GL	Temperature:	B (0 - 55 °C)				
	Humidity: B ((up to 100%)				
	Vibration	: B (4 g)				
	EMC: B (bridge	and open deck)				
LR	EN	V1				
KR	J	а				
EAC	J	а				
КС	Ja	-				
Schnittstellen						
Schnittstelle IF1						
Feldbus	CANoper	n Master				
Ausführung	5-polige St	eckerleiste				
max. Reichweite	1000 m					
Übertragungsrate	max. 1 MBit/s					
Abschlusswiderstand	Im Modul	integriert				
Controller	netX	(100				
Speicher	8 MByte	SDRAM				
Elektrische Eigenschaften						
Potenzialtrennung	SPS zu CANope	en (IF1) getrennt				
Einsatzbedingungen						
Einbaulage						
waagrecht	J	а				
senkrecht	J	a				
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)						
0 bis 2000 m	Keine Eins	chränkung				
>2000 m	Reduktion der Umgebungster	nperatur um 0,5°C pro 100 m				
Schutzart nach EN 60529	IP2	20				
Umgebungsbedingungen						
Temperatur						
Betrieb						
waagrechte Einbaulage	-25 bis	s 60°C				
senkrechte Einbaulage	-25 bis	s 50°C				
Derating						
Lagerung	-40 bis 85°C					
Transport	-40 bis 85°C					
Luftfeuchtigkeit						
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend	Bis 100%, kondensierend				
Lagerung	5 bis 95%, nicht	kondensierend				
Transport	5 bis 95%, nicht	kondensierend				
Mechanische Eigenschaften						
Anmerkung	Feldklemme 1x TB210	5 gesondert bestellen				
Steckplatz	In X20 CPU und im erweiterba-	In X20c CPU und im erweiterba-				
	ren Bus Controller X20BC1083	ren Bus Controller X20cBC1083				

Tabelle 2: X20IF1041-1, X20cIF1041-1 - Technische Daten

4 Bedien- und Anschlusselemente



4.1 Status-LEDs

Abbildung	LED	Farbe	Status	Beschreibung	
	READY/RUN	Grün/rot	Aus	Modul nicht versorgt	
		Grün	Ein	Kommunikation am PCI-Bus läuft	
		Rot	Blinkend	Fehler beim Hochlauf	
			Ein	Kommunikation am PCI-Bus ist noch nicht gestartet	
	ERR/RUN	Grün/rot	Aus	Modul führt einen Reset aus	
READY/RUN			Grün ein	Die CANopen Kommunikation ist gestört. Das kann folgende Ursachen	
			Rot doppelt blinkend	haben:	
	м			Das CAN-Bus Kabel wurde getrennt oder der CAN-Bus Control- ler ist im Modus "Bus off"	
×20					Das Modul ist im Modus PREOPERATIONAL
				Mindestens ein konfigurierter CANopen Slave funktioniert nicht	
			Grün ein Rot blinkend	Die Kommunikation wurde gestoppt (das Modul befindet sich im Modus STOPPED)	
		Grün	Blinkend	Kommunikation wird gestartet (Modul wird initialisiert)	
			Ein	Kommunikation ist bereit	
	TxD	Gelb	Flackernd oder ein	Das Modul sendet Daten über die CANopen Schnittstelle	
	TERM	Gelb	Ein	Der im Modul integrierte Abschlusswiderstand ist zugeschaltet	

4.2 CAN-Bus Schnittstelle

Die Schnittstelle ist als 5-polige Steckerleiste ausgeführt. Die Feldklemme 0TB2105 muss gesondert bestellt werden.

Schnittstelle		Anschlussbelegung		
	Klemme	Bedeutung		
	1	CAN⊥	CAN Ground	
	2	CAN_L	CAN Low	
	3	SHLD	Schirm (Shield)	
	4	CAN_H	CAN High	
	5	NC		
5-polige Steckerleiste				

4.3 Abschlusswiderstand



Am Schnittstellenmodul ist bereits ein Abschlusswiderstand integriert. Mit einem Schalter an der Gehäuseunterseite wird der Abschlusswiderstand zu- oder abgeschaltet. Ein aktivierter Abschlusswiderstand wird durch die LED "TERM" angezeigt.

5 Verwendung im erweiterbaren POWERLINK Bus Controller X20BC1083

5.1 Zyklische Daten

Wenn dieses Modul im erweiterbaren POWERLINK Bus Controller gesteckt wird, ist die Anzahl der zyklischen Daten durch den POWERLINK Frame beschränkt. Diese beträgt in Ein- und Ausgangsrichtung jeweils 1488 Bytes. Bei Verwendung mehrerer X20IF10xx-1 bzw. anderen X2X Modulen mit einem POWERLINK Bus Controller teilen sich die 1488 Bytes auf alle gesteckten Module auf.

5.2 Betrieb von NetX-Modulen

Für einen einwandfreien Betrieb von NetX-Modulen mit dem Bus Controller ist folgendes zu beachten:

- Für den Bus Controller ist eine Mindestrevision ≥E0 erforderlich.
- NetX-Module können nur mit der POWERLINK-Einstellung V2 betrieben werden. V1 ist nicht zulässig.
- Bei einem SDO-Zugriff auf das POWERLINK Objekt 0x1011/1 des Bus Controllers wird die NetX-Firmware und Konfiguration, welche am Bus Controller abgelegt ist, nicht zurückgesetzt. Diese können nur durch einen erneuten Zugriff überschrieben werden. Dies betrifft die Objekte 0x20C0 und 0x20C8, Subindexe 92 bis 95.

6 NetX-Fehlercodes

Bei Auftreten eines Fehlers wird von den NetX-Modulen ein Fehlercode zurückgegeben. Diese Fehlercodes sind Feldbusspezifisch. Eine vollständige Liste aller Fehlercodes im PDF-Format kann in der Automation Help unter "Kommunikation - Feldbusse - Unterstützung mittels FDT/DTM - Diagnosefunktionen - Diagnose am Laufzeitsystem - Master Diagnose" im Unterpunkt "Communication_Error" nachgeschlagen werden.

7 Firmware

Das Modul wird mit installierter Firmware ausgeliefert. Die Firmware ist Bestandteil des Automation Studio Projekts. Das Modul wird automatisch auf diesen Stand gebracht.

Um die in Automation Studio enthaltene Firmware zu aktualisieren, ist ein Hardware-Upgrade durchzuführen (siehe Automation Help "Projekt Management - Arbeitsoberfläche - Upgrades").

8 Die CANopen Schnittstelle

8.1 Einstellungen im Automation Studio

Das Schnittstellenmodul kann im Steckplatz einer CPU oder im Steckplatz eines erweiterbaren POWERLINK Bus Controllers betrieben werden.

Dazu wird ein neues Automation Studio Projekt erstellt und die passenden Einstellungen am Modul vorgenommen.

8.1.1 Automation Studio Projekt erstellen

• Durch Auswahl von "New Project ..." wird ein neues Automation Studio Projekt generiert.

	File	Edit	View	Open	Project	Debug	Sou
		New Pr	oject			Ctrl+Shift	t+N
E f		Open F	roject			Ctrl	+0

• Ein Projektname wird vergeben und der Projektpfad eingerichtet.

Autom In this scre	ation Studio - New Project Wizard
	Name of the project: MyProject Path of the project:
	C:\projects\MyProject\
	Note: A subfolder with the same name as the project will be created automatically.
	Next > Cancel Help

• Die Art der Hardware-Konfiguration wird ausgewählt und der Name der Konfiguration vergeben.

2	Name of the configuration: Corfig1	
	Hardware Configuration	
	O Define a new hardware configuration manually	
	Identify hardware configuration online	
	O Reference an existing hardware configuration (*.hw).	

• Falls "Define a new hardware configuration manually" ausgewählt wurde, wird im nächsten Schritt die Hardware ausgewählt.

Dazu können im Hardware-Katalog beliebige Filter gesetzt werden, um die Suche zu vereinfachen. Zuletzt wird die benötigte Hardware markiert und mit "Finish" das Automation Studio Projekt erstellt.

Catalog Favorites Recent			
i 🏭 • 🔤 💰 👍 😵	Search	2	
Product Group		^	
Controller			
Casterllan			
Controller			
System X20		~	
Name	Description	^	
X20CP1486	X20 CPU Celeron 650, POWERLINK, 1x IF		
X20CP 1583	X20 CPU ATOM, 0.3GHz, POWERLINK, 1X1	×	
		·	
Activate Simulation A		~	
	An Libeddeu		
<	Back Finish Cancel H	elp	

8.1.2 Schnittstellenmodul einfügen und konfigurieren

• In diesem Beispiel wird die Schnittstellenkarte im Steckplatz einer CPU gesteckt. Mit Rechtsklick auf den Steckplatz und Auswahl von "Add Hardware Module..." wird der Hardware-Katalog geöffnet.



• Mittels Drag & Drop bzw. Doppelklick auf die Schnittstellenkarte wird das Modul in das Projekt eingefügt.

Physical View	▲ û ×	🖗 Hardware.hwl [System Designer] X
Name L	Position IF1 IF2 IF3 IF4 IF5 IF6 SS1 IF1	

• Weitere Einstellungen des Moduls können in der Gerätekonfiguration vorgenommen werden. Hierfür wird mit Rechtsklick auf die IF-Schnittstelle und Auswahl von "Device Configuration" die Konfigurationsumgebung geöffnet.

Physical	View				▼ ‡ ×
		🗟 🗟 🕷 🛷			
Name			L Position	Version	Description
Ξ	X20CF	P1583		1.4.2.0	X20 CPU ATI
	- 5 S	Gerial	IF1		Communicatio
	🚲 E	TH	IF2		Ethemet
	뿣 P	LK	IF3		POWERLINK
	- +4 U	JSB	IF4		Universal Ser
	- ++ U	JSB	IF5		Universal Ser
	🐔 X	(2X	IF6		B&R X2X Linl
	🗄 🕵 X	(20IF10	SS1	1.1.0.0	X20 Interface
		Device Configu	ration	-	
		A statistic and Price		× 1	

• In der Gerätekonfiguration werden generelle Einstellungen vorgenommen.

IO Device: N	ETX 100 CO/COM
Vendor: H	ilscher GmbH
Navigation Area Image: Settings Licensing Configuration Image: Settings Bus Parameters Process Data Address Table Node ID Table SDO Table CAN-ID Table Node Boot Up Monitoring	Start of bus communication O Automatically by device O Controlled by application Application monitoring Watchdog time: 1000 ms Process image storage format O Big Endian (MSB first) O Little Endian (LSB first) Advanced

8.1.2.1 Master Settings

- Start of bus communication

Hier kann ausgewählt werden, auf welche Weise der Datenaustausch des Moduls gestartet wird.

Parameter	Bedeutung
Automatically by device	Der Datenaustausch wird automatisch nach der Initialisierung des Moduls gestartet.
Controlled by application	Der Datenaustausch wird durch die Automation Runtime gestartet.

- Module Alignment

Hier wird der Adressiermodus vom Prozessabbild definiert. Die Adressen (Offsets) der Prozessdaten werden immer als Byteadressen interpretiert.

Adressiermodus	Bedeutung	
Byte boundaries	Die Moduladresse kann an jedem beliebigen Offset beginnen.	
2 Byte boundaries	Die Moduladresse kann nur an geraden Byteoffsets beginnen.	

Information:

Diese Konfiguration wird automatisch durch das Automation Runtime verwaltet und darf nicht geändert werden (Defaulteinstellung).

Application monitoring

Hier kann die modulinterne Watchdog time eingestellt werden. Wenn der Watchdog aktiviert wurde (Watchdog Zeit ungleich 0), muss der Hardware Watchdog spätestens nach der eingestellten Zeit zurückgesetzt werden.

Parameter	Bedeutung	Werte
Watchdog time	Software Wachdog deaktiviert	0 ms
	Erlaubter Wertebereich;	20 bis 65535 ms
	Defaultwert: 1000 ms	

Information:

Das Zurücksetzen der Watchdog time wird automatisch durch das Automation Runtime durchgeführt.

— Process Data Handshake

Dieser Parameter konfiguriert den Handshake für den Datenaustausch zwischen Applikation und Gerät. Hier wird nur Buffered, host controlled unterstützt.

— Process Image Storage Format

Hier wird definiert, wie die Daten im Prozessabbild (I/O-Zuordnung) abgelegt werden. Das Speicherformat wird nur auf den Datentyp Word angewendet. Auf andere Datentypen hat diese Änderung keinen Einfluss.

Speicherformat	Bedeutung	
Big Endian	MSB/LSB = höheres/niederes Byte (Motorola Format)	
Little Endian	LSB/MSB = niederes/höheres Byte (Intel Format)	

Information:

Diese Konfiguration wird automatisch durch das Automation Runtime verwaltet und darf nicht geändert werden (Defaulteinstellung).

— Advanced

Dieser Parameter wird nicht unterstützt.

- Device status offset

Hier wird eingestellt, ob der Statusoffset automatisch berechnet wird oder über eine Voreinstellung.

Statusoffset	Bedeutung		
Automatic calculation	Der Gerätestatus ist immer direkt nach den Eingangsbytes. Sollten in der Konfiguation Eingangsdaten hinzugefügt wer- den, wird die Startadresse des Gerätestatus im Dual-Port-Memory nach hinten verschoben.		
Static	Hier kann die Distanz (freier Puffer) zwischen den letzten Eingangsbyte und dem Start der Gerätestatus gesetzt Somit bleibt die Startadresse der Gerätestatus im Dual-Port-Memory immer gleich. Sollten zusätzliche Eingar hinzugefügt werden, wird die Distanz (freier Puffer) reduziert. Sollten mehr Daten hinzugefügt werden, als frei existiert, so muss die Startadresse des Gerätestatus im Dual-Port-Memory verschoben werden. Falls der Offset zu gering gewählt wird, wird ein Fehler ausgegeben. Zur Fehlerbehebung muss de		
	Ale Warm 13.07.2017.08:29:38.0778 Device status area overlapping with process data mage. Please increase the device status buffer. (Device: NETX		

Information:

Diese Konfiguration wird automatisch durch das Automation Runtime verwaltet und darf nicht geändert werden (Defaulteinstellung).

8.1.2.2 Bus Parameters

- Device description

Hier kann der symbolische Name des Gerätes geändert werden. Dieser wird jedoch nur von den Konfigurationsdialogen und nicht vom Automation Studio verwendet.

Node settings

Hier kann die NodelD, die Baudrate und das Verhalten beim Start-Up sowie im Fehlerfall konfiguriert werden.

Parameter	Bedeutung	Werte
Node ID	Die Node ID wird bei CANopen für die Adressierung verwendet und jede ID darf in einem	1 bis 127
	Netzwerk nur einmal vorkommen.	
Baud rate	Einstellen der Datenübertragungsrate	10 kbit/s bis 1 Mbit/s
Stop in case of monitoring error	Hier wird eingestellt, wie sich der Master bei einem Überwachungsfehler verhält. In jedem Fall wird der zugehörige Fehlercode ausgegeben.	
	 Aktiviert: Der Master wechselt in Modus Stop und die Kommunikation zu allen weiteren Slaves wird abgebrochen 	
	 Nicht aktiviert: Der Master bleibt im Modus Operational und die Kommunikation zu den weiteren Slaves bleibt bestehen. 	
Send "Global Start Node"	Wenn aktiviert, sendet der Master nach dem Hochlauf aller konfigurierten Slaves ein "Gobal Start Node" aus. Damit werden alle Slaves synchronisiert und gestartet. Wenn ein Slave nicht gestartet werden soll, muss sowohl dieser Parameter als auch "Send the Start Node Command" unter "Node Boot Up" auf Seite 11 deaktiviert wer- den Falls nur einer der beiden Parameter deaktiviert ist wird der Slave gestartet	

— SYNC Master Settings

Hier kann die COB-ID geändert werden. Jedes Kommunikationsobjekt im Netz besitzt eine eindeutige COB-ID (Communication Object Identifier).

Weiters kann die zyklische Periode der SYNC-Nachricht eingestellt bzw. ausgeschaltet (Cycle Period = 0) werden.

Sync Objekt	Bedeutung	Werte
COB-ID	COB-ID der SYNC-Nachricht	0 bis 128
	Defaultwert: 128	1664 bis 1759
		1761 bis 1792
Cycle Period	Periodenzeit der SYNC-Nachricht.	0 bis 65535
	Der Wert 0 deaktiviert das Senden von Nachrichten.	
	Defaultwert: 100	

- 29 Bit COB-ID

Dieser Parameter wird nicht unterstützt.

8.1.2.3 Process Data

In dieser Tabelle werden die Prozessdaten der einzelnen Slaves aufgelistet.

Parameter		Bedeutung	
Туре		Von der Hardware vorgegebene Gerätebezeichnung. Weiterhin Besch	reibung der am Gerät konfigurierten Module oder
		Ein- bzw. Ausgangssignale.	
Тад		In der Spalte "Tag" kann der Name der Ein- und Ausgangsdaten geänd	lert werden.
Scada		Dieser Parameter wird nicht unterstützt.	
	X20IF1043-1 (BuR-2 RxPDO_01 <idx 0x1400<br="">unsigned8 output unsigned8 output unsigned8 output</idx>	K20IF1043-1.eds) <ad (bur-x20if1043-1.eds)<="" th="" x20if1043-1=""> D> RxPDO_01 Hello </ad>	 ModuleOk 2200sub01_RPD001_Hallo 2200sub02_RPD001_1_Byte_Out_2 2200sub03_RPD001_1_Byte_Out_3 2200sub04_RPD001_1_Byte_Out_4

8.1.2.4 Address Table

Diese Tabelle gibt Auskunft über die Adressen der Ein- und Ausgangsdaten (in Dezimal- oder Hexadezimal-Schreibweise).

Mit Display mode kann die Anzeige von Dezimal auf Hexadezimal umgeschaltet werden.

Spalte	Bedeutung	
Node-ID	Node-ID des Slaves	
Device	Gerätename des Slaves	
Name	Bezeichnung für den Slave	
Obj.ldx	Dbjektindex	
Obj.Name	Objektname	
COB-ID	COB-ID der CAN-Nachricht	
Туре	Datentyp der Ein- oder Ausgangsdaten	
Length	Länge der Ein- oder Ausgangsdaten	
Address	Offsetadresse der Ein- oder Ausgangsdaten	

Die Adresstabelle kann auch als CSV-Datei exportiert werden.

8.1.2.5 Node ID Table

In dieser Tabelle werden alle Slaves aufgelistet.

Parameter	Bedeutung
Activate	Damit können die Slaves aktiviert oder deaktiviert werden. Wenn ein Slave deaktiviert wurde, reserviert der Master Spei-
	cher im Prozessdatenabbild für den Slave, aber es erfolgt kein Datenaustausch. Bei den aktivierten Slaves wird Prozess-
	speicher reserviert und der Datenaustausch erfolgt.
Node ID	Hier kann dem Slave eine Node-ID zugewiesen werden.
Device	Gerätename des Slaves
Name	Bezeichnung für den Slave
Vendor	Gerätehersteller

8.1.2.6 SDO Table

In dieser Tabelle werden alle Objekte, die in der Hochlauf-Phase übertragen werden, aufgelistet. Die Objektinformationen können nicht geändert werden.

Spalte	Bedeutung
Node-ID	Node-ID des Slaves
Device	Gerätename des Slaves
Name	Bezeichnung für den Slave
Obj.ldx	Objektindex
Sub.Idx	Subindex
Parameter	Parametername
Value	Wert des Parameters

Mit Display mode kann die Anzeige von Dezimal auf Hexadezimal umgeschaltet werden.

8.1.2.7 CAN-ID Table

In dieser Tabelle werden die verwendeten CAN-IDs aufgelistet. Bei Auto Alloc = enabled werden die CAN-IDs automatisch zugeordnet.

Mit Display mode kann die Anzeige von Dezimal auf Hexadezimal umgeschaltet werden.

Spalte	Bedeutung			Werte
Node-ID	Stationsadresse des Geräts im Netzwerk			1 bis 127
Device	Gerätename des Slaves			
Name	Bezeichnung für den Slave			Beliebig
Message Type	Nachrichtentyp			NODE GUARDING
				EMCY
				 RXPD0[x]
				• TXPD0[x]
				• STNC
CAN-ID	COB-ID			0 bis 2047
AUTO Alloc	Automatische Allocierung aktivieren			
	Um eine CAN-ID zu ändern, muss Auto Alloc deaktiviert werden.			
			<u></u>	
	Message Type	CAN-ID	Auto Alloc	
	SYNC	128		
	EMCY	130	\checkmark	
	RxPDO_01	514	\checkmark	
	RxPDO_02	770	\checkmark	
	RxPDO_03	1026	\checkmark	
	RxPDO_04	1282	~	
	TxPDO_01	386		
	TxPDO_02	642	 	
	TxPDO_03	898	\checkmark	
	TxPDO_04	1154	\checkmark	
	TxPDO_05	1791		

8.1.2.8 Node Boot Up

Hier kann die Hochlaufphase angepasst werden. Durch Deaktivieren von Boot-Phasen werden diese nicht ausgeführt, um zum Beispiel, eine andere Konfiguration zu einem späteren Zeitpunkt übertragen zu können.

Phase/Status	Parameter	Beschreibung
1 - Node Reset	Send the Reset-Node command	Wenn aktiviert, sendet der Master zuerst das CANopen spezifische Node Reset Kom- mando.
2 - Check node, Profile and Type	Compare the configured Profile and Ty- pe Object 1000H with real value	Wenn aktiviert, vergleicht der Master den Inhalt des Objekts 0x1000 am Modul mit den eingestellten Daten. Wenn die Werte nicht übereinstimmen, erfolgt kein Zugriff auf den Knoten. Die Konfiguration wird nicht übertragen und ein Parametrierungsfehler gemeldet. Die Option muss aktiviert werden, wenn ein Knotenobjekt in der EDS-Datei nicht definiert ist. In diesem Fall müssen unter Profile und Type die Werte für das Profil und den Gerä- tetyp des Knoten nach den Angaben des Geräteherstellers eingeben werden. EDS-Default setzt die Werte für das Profil und den Gerätetyp des Knoten auf die origi- nalen Werte aus der EDS-Datei zurück und deaktiviert den Vergleich.
3 - Configuration, Guarding Protocol	Configure the Guard-Time and Life- time-Factor	Wenn aktiviert, schreibt der Master die beiden Objekte 0x100C (GuardTime) und 0x100D (Life Time Factor) während des Starts in die entsprechenden Knotenobjekte. Wenn nicht aktiviert, werden die zuletzt konfigurierten Werte vom Slave bezogen. Falls die Konfiguration am Slave gelöscht wurde, sind diese Werte 0.
4 - Configuration SYNC COB- ID	Configure the COB-ID for the Synchro- nization Message	Wenn aktiviert, überträgt der Master die im Automation Studio unter "SYNC Master Set- tings" auf Seite 8 eingestellte Konfiguration der SYNC COB-ID auf den Slave (Objekt 0x1005). Ist jedoch die eingestellte Zyklusperiode 0, werden keine SYNC-Nachrichten gesendet. Wenn nicht aktiviert, wird der zuletzt konfigurierte Wert vom Slave bezogen. Falls die Konfiguration am Slave gelöscht wurde, ist der Defaultwert 0x80.
5 - Configuration EMCY COB- ID	Configure the COB-ID for the Emergen- cy Message	Wenn aktiviert, überträgt der Master die fest eingestellte EMCY COB-ID auf den Slave (Objekt 0x1014). Wenn nicht aktiviert, wird der zuletzt konfigurierte Wert vom Slave bezogen. Falls die Konfiguration am Slave gelöscht wurde, ist der Defaultwert 0x80 + NodeID.
6 - Configuration, Download of objects	Download the Object Configuration to the Node	Wenn aktiviert, überträgt der Master alle relevanten Konfigurationsobjekte, wie z. B. Angaben zum PDO-Mapping und zu den COB-IDs der Sende-PDOs und der Emp- fangs-PDOs und alle konfigurierten Objekte aus der Knotenkonfiguration auf den Knoten. Wenn nicht aktiviert, erhält der Slave keine Konfiguration vom Master. Phasen 3,4 und 5 werden ebenfalls nicht ausgeführt. Falls der Slave die automatische Konfiguration unterstützt, sind nur die ersten 4 PDOs aktiv. COB-IDs werden definiert und vom Slave bezogen.
7 - Start Node	Send the Start Node Command	Wenn aktiviert, schickt der Master am Ende der BootUp-Prozedur den CANopen-spezi- fischen Start-Knoten-Befehl, um den Betriebszustand zu erreichen.
8 - Initiate PDO data	Remote request all TxPDOs and send current RxPDOs once after bootup	Wenn aktiviert, liest und schreibt der Master nach dem Start die konfigurierten PDOs. Dadurch werden alle aktuellen Daten aus dem Prozess-Ausgangsdatenspeicher an die Knoten gesendet und andererseits alle aktuellen Daten aus dem Konten ausgelesen und im Prozess-Eingangsdatenbereich des Master abgelegt.

Information:

Die Parameter "Node Boot Up \rightarrow Start Node'" und "Bus Parameters \rightarrow Send 'Global Start Node'" müssen gemeinsam beachtet werden.

Beispiel

Falls alle Boot-Phasen deaktiviert wurden, aber "Send 'Global Start Node'" aktiv ist, wird der Slave dennoch gestartet. In diesem Fall wird die Kommunikation gestartet, ohne dass die Konfiguration übernommen wurde.

8.1.2.9 Monitoring

Hier kann die Geräteüberwachung konfiguriert werden. Dabei sind folgenden Überwachungen möglich:

- Der Master überwacht die einzelnen Knoten
- Ein Knoten überwacht den Master
- Ein Knoten überwacht einen anderen Knoten

In der Tabelle kann in der Spalte Active der zu überwachende Knoten ausgewählt werden. Für jeden Knoten kann das Node guarding protocol oder Heartbeat protocol ausgewählt werden.

- Selected Node

Enthält alle konfigurierten Knoten.

- Node guarding protocol

Der Master sendet zyklische Poll-Anfrage an den Knoten, um zu prüfen, ob der Knoten am Bus noch existiert. Der Knoten sendet seinen aktuellen Status als Antwort an den Master zurück. Der Knoten kann die Poll-Anfrage vom Master dazu verwenden, um den Master zu überwachen.

Parameter	Bedeutung
Guarding Time	Überwachung des Slaves aus der Sicht des Masters.
	Wenn die Kommunikation läuft, fragt der Master den Knoten im eingestellten Zeitintervall ab, um zu prüfen, ob der Knoten
	im Netzwerk noch da ist.
	Wenn die Guarding Time den Wert 0 besitzt, ist die Überwachung am Master und am Slave deaktiviert.
Life Time Factor	Überwachung des Masters aus der Sicht des Slaves.
	Wenn die Kommunikation läuft, überwacht der Knoten den Master im berechneten Zeitintervall "Guarding Time * Life
	<i>Time Factor</i> ", ob der Knoten im Netzwerk noch da ist.
	Wenn der Life Time Factor den Wert 0 besitzt, ist die Überwachung am Slave deaktiviert.

Information:

Um das Node guarding protocol verwenden zu können, muss der Knoten dieses Protocol unterstützten.

— Heartbeat Protocol

Ein "Heartbeat Producer" sendet zyklische Heartbeat-Anfragen. Einer oder mehrere "Heartbeat Consumer" können die Anfrage empfangen.

Parameter	Bedeutung
Producer Time	Zeitintervall, in der Heartbeat-Anfragen gesendet werden.

Information:

Um das Heartbeat protocol verwenden zu können, muss der Knoten das Heartbeat protocol unterstützen.

8.2 Einhängen der EDS-Datei im Automation Studio

Um den CANopen Master mitzuteilen, welche Slaves angeschlossen und wie sie konfiguriert wurden, wird eine Beschreibungsdatei (EDS-, DCF-Datei) benötigt.

Um eine Beschreibungsdatei in das Automation Studio einzufügen und verwenden zu können, sind folgende Schritte auszuführen:

• Die Beschreibungsdatei (EDS, DCF) muss vom Hersteller des CANopen Slaves bereit gestellt werden.

• Im Automation Studio unter "Tools - Manage 3rd-Party Devices" den Dialog öffnen und "Import DTM Device(s)" auswählen.

This dialog allows you to manage 3rd-	party fieldbus- and D	ITM devices.		
🍫 🍓 🛛 Search			٩	
Name	Version	Vendor	^	Import DTM Device(s)
S-4.0, Remote I/O Port	v.1	Hilscher GmbH		
X20IF1043-1 (DTM)	0xA70B.0x0002	B&R Industrie-Elektronik		Update DTM Catalog
S-3.1, One dual sensor, one dual actu	v.1	Hilscher GmbH	20	
ENIP Modular Generic Adapter	1.203.4.7373	Hilscher GmbH		
S-4.A, Extended Addressing Mode	v.1	Hilscher GmbH	E	Import Fieldhus Davice(s)
S-0.F, No Profile	v.1	Hilscher GmbH		import Fleidbus Device(s)
S-7.F, No Profile	v.1	Hilscher GmbH		
S-D.1, Single Actuator with Monitoring	v.1	Hilscher GmbH	1.0	
S-5.A, Extended Addressing Mode	v.1	Hilscher GmbH	~	
C D 1 Dual Astronational Fundamente	1	18	>	
evices: 63 total_thereof DTM: 62				

• Zu importierende EDS-Datei auswählen und mit OK bestätigen. Die EDS-Datei wird in das Automation Studio importiert.

: 49 🐗 Searc	Automation Studio	rt DTM Device(s)
S-4.0, Remote I/O S-D.1, Single Actu S-3.1, One dual se S-4.A, Extended A	Port story ssor, dres	ate DTM Catalog
S-6.F, No Profile S-0.F, No Profile S-7.F, No Profile S-7.1, Single Sens	or (ex	Fieldbus Device(s)

• Am CANopen Master X20IF1041-1 auf CANopen(DTM) klicken und EDS-Datei aus dem Hardwarekatalog herausziehen und an CANopen Master anhängen.

Physical View	X20MM2436 [I/O Ma x	Toolbox - Hardware Catalog (X20IF1041_1.IF1) Catalog Favorites Recent	1 X
Name L I	Channel Name	🐼 🕃 🔹 🌏 🍁 📡 Search	2
	* ModuleOk	Product Group	^
🚠 ETH	+ SerialNumber		
	+ ModuleID	3rd Party	
	+ HardwareVariant	Devices	
⊡ <u>\$</u> , X2X	+ FirmwareVersion	Network Type	
🐴 X20MM2436			
🖄 🐘 🔀 X20IF1041_1	FrequencyPWM01PWM(
CANopen (DTM)	DutyCyclePWM01	CAN	~
Connect FBD.Hilscher.	COGenSlaveDTM.X20IF1043-1	Name Description	
		X20IF1043-1 (DTM) DTM CANopen device, Vendor: I	B&R
	OtearEnor02		

• Durch Rechtsklick auf die Beschreibungsdatei und Auswahl von "Device Configuration" wird die Konfigurationsumgebung für die EDS-Datei geöffnet.

