



Abbildung ähnlich

***** Ersatzteil ***** SIMATIC S7, TS-Adapter II für SIMATIC Teleservice RS-232 und integriertem analogen Modem; Anschluss an MPI/DP Stromversorgung MPI oder externer 24V; Parametrierung über USB

letzte Änderung:

18.12.2020 